
FM-7シリーズ テクニカルノウハウ

Writing

阪井末幸 Sakai Sueyuki





FM-7シリーズ テクニカルノウハウ

# FM-Techknow

FM-7/NEW7/77 & FM77/1/

Writing

阪井末幸

Sakai Sueyu



BNN

### 発刊にあたって

本書は、富士通の8ビットパーソナルコンピュータFM-7シリーズを対象として、本体ならびに周辺機器の内部構造から活用の方法までを解説しています。本書の執筆にあたっては、次の点が考慮されています。

◆FM-7シリーズ(FM-7・FM-NEW7・FM-77・FM77AV)の4種類に対応するように心掛けていますが、特に最新のFM77AVを中心にして記述しています。FM-7・FM-NEW7・FM-77に対しての記述にあたっては、"F-BASIC V3.0では"、"サブモニタ ROM タイプ C では"、あるいは "FM-7では"という記述によって区別されています。

FM-77L4 では、漢字機能を強化した F-BASIC V3.5 も動作しますが、この V3.5 については 考慮しておりませんので子め御了承ください。

◆マシン語プログラムは富士通のアブソリュートアセンブラで作成されています。本文中のサンプルプログラムの入力にあたっての注意事項を、付録の「プログラムの入力」にまとめましたので是非ご参照ください。

なお、マシン語プログラムのソースリストは、メディアサービスにおいて提供しています. 興味のある方は、是非メディアサービスを御利用ください。

### はじめに

パソコンも、一時期の熱狂的なブームが去ると共に社会に定着して、ワープロ等の OA 機器あるいはゲームなどに利用されて私達の身近な存在となっています。ビジネスユースでは 16 ビット機が主流になりましたが、パーソナルなコンピュータとしてはまだ 8 ビット機が大きな部分を占めています。特にファミリーコンピュータの普及には目を見はらされます。そしてこのファミコンブームにより、ゲーム中心の従来の 8 ビット機は大きな転換を迫られているといっていいでしょう。

このような状況のなかで FM77AV は、FM 音源標準サポート、4096 色同時発色という AV(オーディオ・ビジュアル)機能を前面に押しだして発売されました。テレビ画面のデータをパソコンに取り込むことのできるビデオデジタイズ機能を含めて、従来のゲームパソコンとは一味異なった方向づけがなされているようです。

FM-7 に対して FM-NEW7, FM-77 は小幅な改良にとどめられていましたが、この FM77AV の仕様は大幅に変更されています。そこで FM77AV のユーザーがその機能を十二分に引き出し、より有効に使うためには、本体の内部や周辺機器について詳しく知ることがポイントになってきます。

そこで本書では、FM77AVの新機能を中心にとりあげ、FM-7シリーズの本体はもちろん、プリンタ、ディスクユニットに至るまで、内部解析情報や活用のノウハウを実践に役立つようにまとめています。またすぐに使える便利なプログラムも豊富に紹介しています。

限られたページの中で、充分意を尽すことはできませんが、読者の方々自らの内容補完により、FM-7 シリーズに対する理解をより深めていただきたいと存じます。FM-7 シリーズを使いこなすための座右の書として利用いただければ幸いです。

なお本書の執筆は,阪井末幸,高橋暢生,梅野香織が共同で行ないました.

本書を執筆するにあたり、富士通株式会社殿、富士通 OA 株式会社殿よりハードウェア及びソフトウェアを快く提供していただきましたことを深謝いたします。特に富士通プラザ梅田の方々の協力には、心からお礼申しあげます。

また編集を担当していただいた株式会社ビー・エヌ・エヌと株式会社システムソフトのスタッフの方々には大変なお世話になりました。この場を借りてお礼申しあげます。

1986年8月 著者

# FM-Techknow **目** 次

# 発刊にあたって

はじめに

第]章	ナ メモリマップ	11
1-1	メインシステムのメモリマップ	11
	1-1-1 裏RAM ······	13
	1-1-2 RAM空間····································	16
	1-1-3 サブCPU空間 ····································	19
	1-1-4 拡張RAM空間 ······	20
	1-1-5 標準空間	21
1-2	イニシエータROM	23
1-3	サブシステムのメモリマップ	25
	1-3-1 サブモニタROMの選択 ······	27
	1-3-2 キャラクタROMの選択 ······	<i>28</i>
	1-3-3 VRAMのページ切り替え	29
1-4	共有RAM	33
1-5	メモリモード (DOS/BASIC)	33
	y cyc 1 (boo) bholey	36
1-6	裏RAM活用	30
第2章	章 F-BASICの内部構造	39
2-1	メモリマップ	39
2-2	メモリマップの変化	40
2-3	プログラムの格納状態	42
2-4	中間言語	44
2-5	変数の格納状態	46
	2-5-1 単純変数	46
	2-5-2 配列変数	48
2-6	文字列エリア	50
2-7	F-BASIC V3.3の変更点	52
2-8	マシン語領域の確保	55
2-9	BASICの未定義命令	56
2-10	EXEC文にパラメータ指定	57
2-11	裏RAMからBASIC ROMルーチンをコール	56
2-12	BASICプログラム復活法	5:

2-13	テギストユーティリティ	60
	2-13-1 テキストサーチ & リプレイス	60
	2-13-2 拡張AUTO & EDIT ······	······62
	2-13-3 行の複写,移動	
	2-13-4 クロスリファレンス	
	2-13-5 ラベルコンダクタ・・・・・・	68
第3章	手 F-BIOS	71
3-1	F-BIOSの位置づけ	71
3-2	F-BIOS, OPNBIOSの種類	72
3-3	BIOSインターフェース	74
3-4	BIOSの呼び出し手順	78
3-5	BIOSのエラー処理	80
3-6	ブザーに対するBIOS	81
3-7	CRT1文字表示	82
3-8	音色データ読み込み	83
第4章	き サブシステム	85
4-1	サブシステムのメモリマップ	85
4-2	メイン・サブインターフェース	89
4-3	サブシステムに対するBIOS	91
4-4	サブシステムコマント	94
4-5	サブシステムの直接制御	97
	4-5-1 共有RAMアクセス ······	97
	4-5-2 TESTコマンド ····································	·····98
	4-5-3 プログラムの転送	102
4-6	コンソールバッファ	104
4-7	ハート・ウェアスクロール	107
4-8	SPECIALコマンド	107
4-9	サブシステムへのPEEK, POKE	109

第5章	ま キー入力・タイマー	113
5-1	キーボード入力	113
	5-1-1 FM-7のキー入力······	113
	5-1-2 キー入力バッファ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
	5-1-3 BASICでのキー入力の比較	116
	5-1-4 キーボードに対するBIOS	
	5-1-5 キーデータの読み取り	
	5-1-6 エンコーダ機能	
	5-1-7 PFキーの入力······	
	5-1-8 PFキー文字列の定義 ·······	127
	5-1-9 PFキー割り込み定義 ·······	128
	5-1-10 PFキー文字列の初期設定	129
5-2	ジョイスティック	130
	5-2-1 ジョイスティック・インターフェース	130
	5-2-2 ジョイスティックのアクセス	131
5-3	マウス	134
5-3	5-3-1 マウス・インターフェース···································	1.34
	5-3-2 マウスのアクセス ····································	
	5-3-2 4.7.2077 2.6.2.	
5-4	タイマー	140
	5-4-1 タイマーの読み取り	140
	5-4-2 タイマーへの書き込み	143
第6章	割り込み	147
6-1	BASICにおける割り込み処理	147
6-2	割り込みの種類	149
		150
6-3	割り込み要因の検出	150
6-4	割り込みマスク	151
6-5	割り込みベクトル	154
		155
6-6	BREAKキーをキャンセル	155
6-7	SWI命令でマシン語のデバッグ	156
第7章	章 カセットファイル	157
7-1	CMTインターフェース	157
7-2	データフォーマット	157
7-3	カセットファイルに対するBIOS	160
7-4	カセットファイルの拡張ディレクトリ表示	163

7-5	2倍速LOAD	165
		100
第8	章 フロッピーディスク	167
8-1	フロッピーディスクの構造	167
	8-1-1 物理構造	
	8-1-2 セクタアドレスとクラスタ	168
	8-1-3 ディスクマップ	169
	8-1-4 IDセクタ	
	8-1-5 ディレクトリ	
	8-1-6 FAT ·····	
	8-1-7 ファイルの形式	
	8-1-8 セクタシーケンス ······	175
8-2	フロッピーに対するBIOS	176
	8-2-1 BIOS ·····	176
	8-2-2 BOOT ROM	178
8-3	FDCについて	178
	8-3-1 FDCレジスタ ······	
	8-3-2 FDCインターフェース	
	8-3-3 FDCコマンド	
	8-3-4 FDCステータス·····	185
8-4	ディスクユーティリティ	188
	8-4-1 セクタダンプ	
	8-4-2 アスキーダンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	190
	8-4-3 ファイルインフォメーション	192
	8-4-4 ファイルダンプ	195
	8-4-5 高速ファイルコピー	196
	8-4-6 横表示FILES	197
	8-4-7 フォーマット & トラックコピー	198
	8-4-8 オートスタートユーティリティ	206
	8-4-9 ファイルメニュー	209
第9章	プリンタ	215
9-1	プリンタに対するBIOS	215
9-2	画面コピー機能	218
9-3	拡張画面コピープログラム	220
9-4	PC用プリンタをFMに接続	226

第10章	音源	229
10-1	PSG	229
	10-1-1 PSGのハードウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	229
	10-1-2 PSGの基礎	230
	10-1-3 PSGの応用	233
	10-1-4 PSGのマシン語アクセス······	237
	10-1-5 PSG効果音ルーチン····································	
	10-1-6 PSG音楽ル <del>ーチ</del> ン····································	
10-2	FM音源	244
	10-2-1 FM音源の基礎······	244
	10-2-2 FM音源のマシン語アクセス······	252
	10-2-3 FM音源音楽ルーチン·····	
10-3	OPNBIOS	262
第11章	t 漢字ROM	265
11-1	漢字ROMへのアクセス	265
11-2	漢字ROMに対するBIOS	268
11-3	漢字JISコート <sup>*</sup> 対応表示	269
11-4	JISコード表にない漢字ROMデータ	271
11-5	ファンクションキーエリアに漢字表示	272
11-6	拡張漢字表示プログラム	273
11-7	高速漢字表示プログラム	275
11-8	漢字ビットイメージプリント	279
11-9	外字フォントの作成,登録	283
11-10	漢字SYMBOL文	287
第121	RS-232C	291
12- 1	RS-232Cインターフェース用ケーブル	291
12-2	通信パラメータ	294
<del>-</del>	12-2-1 データのビット長	294
	12-2-2 データ伝送速度	294
	12-2-3 パリティ・チェック	294
	12-2-4 通信モード	·····295
	12-2-5 ストップ・ビット	295
	12-2-6 Xパラメータ ······	296

12-3	通信パラメータの設定	296
12-4	データの転送	299
12-5	プログラムの転送	301
12-6	ターミナルモード	302
12-7	音響カプラ/モデム	305
第13	章 FMフプAVの特色	309
13- 1	多色グラフィック	309
13-2	アナログパレット	313
13-3	VRAMダイレクトアクセス	324
13-4	ハードウェア描画機能	326
13-5	ハードウェアスクロール	329
13-6	メモリ管理	334
13-7	AVTV制御	339
	13-7-1 スーパーインポーズ機能	
	13-7-2 ビデオデジタイズ機能	
	13-7-3 VRAMのセーブ/ロード	341
	. 13-7-4 アナログパレット設定テクニック	343
13-8	F-BASIC V3.0とV3.3のベンチマークテスト	345
第141	章 ユーティリティ&ランダムテクニック	351
14-1	漢字ビットイメージプリント2	351
14-2	FLEX → F-BASICコンバータ	353
14-3	ディレクトリアレンジャー	357
14-4	FATの整序	631
14-5	WIDTHプリセット	363
14-6	FATセーブレートの変更	364
14-7	万年カレンダー	365
14-8	マシン語データ文作成	368
14-9	圧縮漢字表示	370
14-10	データサーチャ	371

第15章 ハードウェア回路図(FMフフAV回路図)	<i>37</i> 3
付 録	475
A.メインシステムI/Oアドレスマップ	475
B. サブシステムI/Oアドレスマップ	483
C. F-BASIC V3.0メモリマップ	486
D. F-BASIC V3.3メモリマップ	498
E.OPNBIOSメモリマップ	508
F.BIOS(V3.3)メモリマップ	509
G. サブモニタROM1 メモリマップ	510
H. サブモニタROM2メモリマップ	510
I . サブシステム変数一覧	511
J.エラーメッセージ一覧	514
K. キャラクタコート表	517
L.キー配列とキーコート	518
M. CPU6809命令表	524
N. 音色データ一覧	527
O . プログラムの入力にあたって	534
索引	538

# メモリマップ

第	
1	
章	

# 1-1 メインシステムのメモリマップ

FM-7 および FM77AV のメインシステムのメモリマップを、 $\mathbf{Z}$ 1-1、 $\mathbf{Z}$ 1-2 に示します。




図1-1 FM-7のメモリマップ




図1-2 FM77AVのメモリマップ

### 第1章 メモリマップ

FM77AV では、4096 色同時発色、FM 音源サポート等により増大した CPU 空間を、8 ビット CPU にて管理するため、ふたつの新しいメモリ管理手法を導入しています。

- ① MMR (Memory Manegement Register) によるメモリ・マッピング機能
- ② TWR (Text Window Register) によるテキスト・ウィンドウ機能

メモリ・マッピング機能とは、64KBの CPU 空間を 4KB 単位に分割し、そのメモリ単位ごとにそれぞれを、最大 256KB にもおよぶ巨大な実メモリ空間にマッピングさせることです。そしてこのマッピングをつかさどる MMR の値を変えることにより、8 ビット CPU6809 が 256KB のすべての実メモリ空間を動的に利用できるようになっています(図 1-3)。




図1-3 メモリマッピング機能

一方、テキスト・ウィンドウ機能は、主として F-BASIC V3.3 が、BASIC テキストを管理するために使用します。BASIC テキストは、中間言語に変換されテキスト領域(\$07C00-\$0EFFF) に格納されます。そして必要な BASIC テキストだけが、ウィンドウ領域(CPU 空間の\$7C00-\$7FFF)にうつしだされて、F-BASIC に利用されるわけです。この機能により F-BASIC V3.3 では、64KB の CPU 空間内にテキスト領域を置く必要がなくなり、16 ビット機なみの大きな BASIC のフリーエリアを実現しています(図 1-4)。




図1-4 テキストウィンドウ機能

### 1-1-1 裏 RAM

FM-7 および、FM77AV の F-BASIC V3.0 の動作時には、RAM 空間(64KB)の半分近くが、BASIC ROM と重なっているため使用されていません。この BASIC ROM と重なって使用されていない RAM 空間(\$8000~\$FBFF)を、裏 RAM と称しています(図 1-5)。




図1-5 F-BASIC V3.O動作時のCPU空間

F-BASIC V3.3 は、システム起動時にシステムディスクより読み込まれ、RAM 空間、標準空間に展開されます。そのため、F-BASIC V3.3 の ROM は存在していません。そして、BASIC が標準空間に展開されるので、裏 RAM も存在していません。

この裏 RAM は、F-BASIC 動作中には、CPU 空間から完全に切り離されています。それで、BASIC テキストを NEW しても、あるいは、リセットスイッチを押したときでさえも、裏 RAM の内容は消去されません。もちろん、電源を切った場合には、消去されてしまいます。

BASIC ROM と裏 RAM の切り替えは、メインシステム I/O レジスタ(\$FD0F)をリード/ライトすることでできます。 \$FD0F をライトすれば RAM モードが選択され、CPU 空間の \$8000~\$FBFF に RAM が設定され、F-BASIC V3.0 は切り離されます。また \$FD0F をリードすれば、ROM モードが選択され、F-BASIC V3.0 ROM が CPU 空間に組み込まれ、F-BASIC が動作します(図 1-6)。




図1-6 ROMモードとRAMモード

それでは、裏 RAM を実際にアクセスしてみましょう. BASIC の POKE 文にて \$ FD0F をライトして、RAM モードにしてみます. 書き込む値は、何であってもかまいません.

### POKE & HFDOF, 1 📃

いかがですか、暴走してしまいましたね、これは、CPU 空間から BASIC ROM が切り離されてしまって、POKE 文実行後の処理がおかしくなってしまったためです。

これは、機械語モニタの M コマンドで \$ FD0F の内容を変更しても同じです (機械語モニタは、 BASIC ROM の \$ ABF4~ \$ AD53 にあります).

これでは、裏RAMへのアクセスを確認できません。そこで、マシン語の裏RAMリード/ライトルーチンを作成してみました。簡単なプログラムですから、機械語モニタで直接入力すれば

よいでしょう(リスト 1-1).

\$5000 番地を実行すると,\$5100 番地の内容を裏 RAM の\$8000 番地に書き込みます。\$5002 番地を実行すると,裏 RAM の\$8000 番地の内容を\$5101 番地に書き込みます(リスト 1-2)。

リセットスイッチを押してみて、裏 RAM の内容が消されないことも、確認してみてください。 リセットスイッチを押すと、裏 RAM リード/ライトルーチンは消されてしまいますので、もう 一度裏 RAM リード/ライトルーチンを入力し直す必要があります。

## リスト 1-1 裏 RAM リード/ライトルーチン

00100	*****	*****	*******	*****	
00110			READ/WRITE		
00120			1-1 ) V3		
00130			*****	. •	
00140		OPI	NOGEN		
00150 5000		ORG	\$5000		
00170 5000 20 02 5004	ENTRY	BRA	WRTUR		
00180 5002 20 OD 5011		BRA	READU		
00200 5004 B7 FD0F	WRTUR	STA	\$FDOF	ウラRAM SEL	FC:
0 <b>02</b> 10 5007 B6 5100		LDA	\$5100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
00220 500A B7 8000		STA	\$8000		
00230 5000 B6 FD0F		LDA	\$FDOF	BASIC-ROM	SELECT
<b>00</b> 240 5010 <b>39</b>		RTS			
00260 5011 B7 FDUF	READU	STA	\$FDOF	ウラRAM SEL	ECT
00270 5014 B6 8000		LDA	\$8000		
00280 5017 B7 5101		STA	\$5101		
00290 501A B6 FD0F		LDA	\$FD0F	BASIC-ROM	SELECT
00300 501D 39		RTS			JECEC !
00320 5000		END	ENTRY		
TOTAL ERRORS 0000000000					
TOTAL WARNINGS 000000000	0				
PROGRAM BEGIN ADDR=5000					
PROGRAM END ADDR=501D					
PROGRAM ENTRY ADDR=5000					

# リスト 1-2 裏 RAM リード/ライトルーチン実行

```
POKE &H5100.123

Ready
EXEC &H5000

Ready
PRINT PEEK(&H5101)
0

Ready
EXEC &H5002

Ready
PRINT PEEK(&H5101)
123

Ready
```

### 1-1-2 RAM 空間

この領域には、システム起動時、システムディスクより読み込まれた F-BASIC V3.3 の非常駐モジュールが展開されています(図1-7).

この非常駐モジュールは、MMR 経由で、CPU 空間の非常駐マッピング領域(\$8000~\$8FFF)にマッピングされ、アクセスされます。ただし、FM 音源用非常駐モジュールだけは、CPU 空間の\$D000~\$DFFF にマッピングされて、アクセスされます。

またテキスト領域(\$07C00~\$0EFFF)には、BASICのテキストが、中間コードに変換されて 格納されます。このテキスト領域へのアクセスは、TWR 経由にて行なわれています。




図1-7 RAM空間のメモリマップ

それではテキスト領域の内容をのぞいてみましょうまずリセットを押して、F-BASIC V3.3 を起動してください(リスト 1-3-A).

### リスト 1-3-A テキスト領域のダンプ

ウィンドウ領域(\$7C00~\$7FFF)の値は、すべて00になっています。それでは、何かBASICのテキストを入力してみましょう。そしてもう一度、ウィンドウ領域の値を確認してください(リスト1-3-B)。

### リスト 1-3-B テキスト領域のダンプ

```
10 A=1
MON
*D7COO
*COO 00 00 00 0C 00 0A 41 E6
7C08 FE 01 01 00 00 00 00 00
7C10 00 00 00 00 00 00 00
7C18 00 00 00 00 00 00 00
7C20 00 00 00 00 00 00 00
7C28 00 00 00 00 00 00 00
7C30 00 00 00 00 00 00 00
7C30 00 00 00 00 00 00 00
7C38 00 00 00 00 00 00 00 00
7C38 00 00 00 00 00 00 00 00
```

ウィンドウ領域の値が、変化していますね。これが、いま入力したテキストの中間コードです。 中間コードの意味は、第2章を参照してください。

それでは、ちょっと、この中間コードを変えてみましょう。 先程入力した BASIC のテキストが変化してしまいます(リスト 1-4).

### リスト 1-4 テキスト領域の変更

```
PUKE &H7CO6,&H42

Ready
LIST
10 B=1

Ready
```

### 第1章 メモリマップ

ここで注意すべき点は、ウィンドウ領域に見えているメモリが、RAM 空間のテキスト領域そのものだということです。 テキスト領域の内容をウィンドウ領域にコピーしているのではないのです。 だから、ウィンドウ領域の内容を機械語モニタにて変更したとき、BASIC のテキストが変化したのです。

それでは、テキスト・ウィンドウ機能を使わなくしたら、ウィンドウ領域はどうなるのでしょう。テキスト・ウィンドウ機能を無効にするには、メインシステム I/O レジスタ(\$FD93)のビット6を、オフにします(リスト 1-5)。

### リスト 1-5 テキスト・ウィンドウ機能の無効

```
POKE &HFD93,&HBF
```

Ready MON

### \*D7C00

```
7C00 00 4E 45 58 54 20 77 69
                 74
                    20 46 4F
7C08 74 68 6F
              75
                    74 61 78
7C10 52 00 53 79
                 6E
                    72 00 52
7018 20 65 72
              72 6F
7C20 45 54 55 52 4E 20 77 69
              75
                 74
                     20
                       47
                           4F
7C28 74 68 6F
7C30 53 55 42 00 4F 75 74 20
7C38 6F 66 20 64 61 74 61 00
```

### リスト1-6 メッセージテーブル

```
00 4E 45 58 54 20 77 69 74 68 6F 52 00 53 79 6E 74 61 78 20 65 72
                                         75 74 20 46 4F
7000
                                                72 00 52
                            78 20 65 72
                                         72 6F
7C10
7C20
                      20 77 69 74 68 6F 75 74 20 47 4F
      45 54 55 52 4E
                     75 74 20 6F 66 20 64 61 74 61 00
7030
      53 55 42 00 4F
                  67 61 6C
                                   75 6E 63
                                             74
                                                69
                                                   6F
                                                      6E
      49 6C 6C 65
                            20 66
7040
                                                77 00 4F
                                   72 66 6C
                                             6F
                      00 4F
                            76 65
7050
      20 63 61
               6C
                  6C
7060
      75 74 20 6F
                  66
                     20 6D 65 6D 6F
                                      72 79 00 55 6E 64
                                69 6E 65 20 6E
                                                75 6D 62
7070
      65 66 69
               6E 65 64 20 6C
                                                   75 74
                   75 62
                         73
                                72
                                   69
                                      70
                                         74
                                             20
                                                6F
7080
      65 72 00
               53
                            63
                   72 61 6E 67 65 00 44
                                         75
                                            70 60 69 63
                20
7090
      20 6F 66
      61 74 65 20 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F
7CA0
                                                6E 00 44
      69 76 69 73 69 6F 6E 20 62 79 20 7A 65
                                                72 6F
                                                      00
7CB0
                            20 64 69
                                      72
                                         65
                                                74
                                                   00 54
      49 6C 6C
                65 67 61 6C
                                             63
7000
                                             00 4F
                                                   75 74
                20
                  6D 69
                         73 6D 61
                                   74 63 68
7CD0
      79
         70
            65
7CEO
      20 6F 66
                20
                   73 74 72 69
                               6E 67 20
                                          73
                                             70 61 63 65
                            20
                                      6F
                                          20
                                             6C 6F
                                                   6E 67
                72 69 6E 67
                                74 6F
7CF0
      00 53 74
            74
                72
                   69
                         67
                             20
                                   6F
                                      72
                                          6D
                                             75
                                                6C 61
                                                       20
7000
      00 53
                      6E
                               66
                20 63 6F 6D 70 6C 65 78 00 43 61 6E 27
      74 6F
            6F
7010
                   6E 74 69 6E
7D20
      74 20 63
               6F
                                75 65 00 55
                                             6E 64 65 66
               64
                   20
                      75
                         73 65
                                72 20 66
                                         75
                                             6E
                                                63
                                                   74 69
      69 6E 65
7030
                      20 52 45 53 55 4D
                                                52 45 53
      6F
         6E
            00
               4E
                   6F
                                         45
                                            00
7040
                   77
                                                72 72 6F
      55 4D
            45 20
                      69
                         74 68 6F
                                   75 74
                                         20
                                             65
7050
                                                      72
                   70 72 69 6E 74 61 62 6C
                                                20 65
7060
      72 00 55
                6E
                                             65
7070
      72 6F
             72
                00
                   4D 69
                          73
                             73
                                69
                                   6E
                                      67
                                          20
                                             6F
                                                70 65
                                                       72
                00 46 4F 52 20
                                77 69
                                      74 68 6F
                                                75 74 20
      61 6E
7080
            64
                                             69 74 68 6F
            58
                54 00 57 48 49 4C 45 20 77
7090
      4E 45
      75 74 20 57 45 4E 44 00 57 45 4E 44 20 77 69 74
7DA0
```

NEXT without FO R Syntax error R ETURN without GO SUB Out of data Illegal function call Overflow O ut of memory Und efined line numb er Subscript out of range Duplic ate definition D ivision by zero Illegal direct T ype mismatch Out of string space String too Long String formula too complex Can' t continue Undef ined user functi on No RESUME RES UME without erro r Unprintable er ror Missing oper and FOR without NEXT WHILE witho ut WEND WEND wit おかしな値がならんでいますが、アスキーコードに変換するとはっきりします。ここは、F-BASIC のメッセージテーブルになっているのです(リスト 1-6).

F-BASIC では、メッセージが必要になると、テキスト・ウィンドウ機能を無効にして、このメッセージテーブルを参照しています。

それでは、このメッセージテーブルの内容を書きかえてみましょう(リスト1-7).

リスト 1-7 メッセージテーブルの変更

A\$=''マチカ"ッテルヨ"+CHR\$(0):POKE &HFD93,&HBF:FOR I=0 TO 8:POKE &H7C12+I,ASC(MID\$(A\$,I+1,1)):NEXT:POKE &HFD93.&HFF

Ready 10 BBBBB R.

マチカ"ッテルヨ バn 10 Ready

### 1-1-3 サブ CPU 空間

メイン CPU が、サブシステムを直接にアクセスするダイレクトアクセスモードのとき、サブ CPU 空間が割り当てられる領域です。ダイレクトアクセスモードでないときには、この空間は存在しません

ダイレクトアクセスモードにするには、サブ CPU を HALT します。

ダイレクトアクセスモード時には、サブシステムの 64KB の全メモリ領域を、メインシステムより直接アクセスできます。アクセスには、MMR を通して、メイン CPU 空間にマッピングして行ないます。

メイン CPU は、ダイレクトアクセスにより、次のことができるようになります。

- ① VRAM のリード/ライト
- ② サブシステム I/O レジスタのリード/ライト
- ③ コンソール RAM のリード/ライト
- ④ キャラクタ ROM のリード

ダイレクトアクセスのサンプルプログラムを、Jスト 1-8 に示します。これは、 $\overline{INS}$  LED ランプを点灯、消灯するものです。 $\overline{EXEC}$  &  $\overline{H5000}$  でランプ点灯、 $\overline{EXEC}$  &  $\overline{H5000}$  でランプ消灯します。ただし、これはランプの点灯、消灯だけで、 $\overline{INSERT}$  モードは変化しません。

00001					*****	*****	*****	****
00011					* I	NS LED	ON/OFF	*
00021							8 ) V3	
00031					*****	*****	*****	******
00041						OPT	NOGEN	
00051	5000					ORG	\$5000	
00061					*			
00071	5000		02		ENTRY	BRA	INSON	
00081	5002	20	17	501B		BRA	INSOFF	
00091	<b>500</b> (		-070		*	150	SUBHLT	SUB HALT
00101	5004	BD	5032		INSON *	JSR	20BHL I	DIRECT ACCESS OK
00111	5007	04	1D		•	LDA	#\$1D	MMR SET
00121	5007		FDBD			STA	\$FD8D	
00141	500C		D410			CLR	\$D410	DISSABLE כ״♥כועכם
00151	500F		D40D			LDA	\$D40D	INS LED ON
00161	5012		<b>3</b> D			LDA	#\$3D	MMR RECOVER
00171	5014	B7	FD8D			STA	\$FDBD	
00181	5017	BD	5044			JSR	SUBMOV	SUB MOVE
00191	501A	39				RTS		
00201					*	150	CUOU! T	
00211	501B		5032		INSOFF		SUBHLT #\$1D	
00221	501E		1D			LDA STA	\$FD8D	
00231	5020 5023		FD8D D410			CLR	\$D410	
00241 00251	5023		D410			STA	\$D40D	INS LED OFF
00251	5029		3D			LDA	#\$3D	
00231	502B		FD8D			STA	\$FDBD	
00281	502E		5044			JSR	SUBMOV	
00291	5031					RTS		
00301					*			
00311	5032	B6	FD05		SUBHLT		\$FD05	
00321	5035		FB	5032		BMI	SUBHLT	
00331	5037		50			DRCC	#\$50	
00341	5039		80			LDA	#\$80	
00351	503B		FD05			STA	\$FD05 \$FD05	
00361	503E		FD05 FB	503E		LDA BPL	*-3	
00371 00381	5041 5043		гв	2025		RTS	* J	
00391	5043		FC80		SUBMOV		\$FC80	
00401	5047		80		300.101	ORB	#\$80	
00411	5049		FC80			STB	\$FC80	
00421	504C					CLRA		
00431	504D		FD05			ATZ	\$FD05	
00441	5050	1C	AF			ANDCC	#\$AF	
00451	5052	39				RTS		
00461			5000			END	ENTRY	
TOTAL								
TOTAL	WARNI	NGS 0	0000-	-0000	U			
PROGRA	M REG	או אר	NR=50	000				
PROGRA			DR=50					
PROGRA								
		-						

# 1-1-4 拡張 RAM 空間

オプションの拡張 RAM カード用の領域です。それで、拡張 RAM カードが装着されていないと意味がありません。この領域をアクセスするときには、MMR 経由で行ないます(図 1-8)。




図1-8 拡張RAM空間のアクセス

それでは、MMR を設定してこの拡張 RAM をアクセスしてみます。MMR を設定するには、メインシステム I/O レジスタ(\$ FD80~\$ FD8F)に値をセットします。

### POKE & HFD86, & H20

これによって、拡張 RAM 空間の\$20000~\$20FFFの領域が、CPU 空間の\$6000~\$6FFFの領域にマッピングされます。たとえばメイン CPU が、\$6000 番地に書き込むと、それは、拡張 RAM 空間の\$20000 番地に書き込まれます。

F-BASIC V3.3 には,裏 RAM がありません。しかしこの拡張 RAM 空間を使えば,裏 RAM 以上に便利な使い方ができます。なぜならば,F-BASIC V3.0 での裏 RAM は BASIC の PEEK,POKE 文で直接アクセスできません。しかしこの拡張 RAM 空間は,MMR を正しく設定すれば,BASIC の PEEK,POKE 文で直接アクセスできるからです。また,この拡張 RAM の内容は,裏RAM と同様に RESET スイッチによって内容が消されることはありません。

### 1-1-5 標準空間

システム起動時および、リセット時の CPU 空間です。F-BASIC V3.0 では、この空間のみを使用します(図 1-9)。

F-BASIC V3.3 起動時には、イニシエータ ROM が切り離され、F-BASIC V3.3 の常駐モジュールが展開されます(図 1-10).

MMR モード時,この標準空間についても,他の空間と同様に再配置することができます。ただし\$3FC00~\$3FFFFの領域は,MMRの値にかかわらず,常時CPU空間の\$FC00~\$FFFFに対応する常駐領域です。

\$7C00~\$7FFFのウィンドウ領域には、テキスト・ウィンドウ機能のため、RAM空間のテキスト領域の内容がうつしだされています。それで、メッセージテーブルをアクセスするには、テ

### 第1章 メモリマップ




図1-9 システム起動時およびリセット時のメモリマップ




図1-10 F-BASIC V3.3起動時のメモリマップ

キスト・ウィンドウ機能を無効にします(RAM 空間の項,参照)。

F-BASIC V3.3 が非常駐モジュール  $1\sim9$  をアクセスするときには、MMR(\$FD88)の値を設定して CPU 空間の $\$8000\sim\$$ 8FFF にうつしだして使用しています。

# 1-2 イニシエータ ROM

FM77AV のシステム起動時および、リセット時には、図1-11 に示すようにイニシェータ ROM が、CPU 空間の $\$6000 \sim \$7FFF$  に割り当てられます。




図1-11 イニシエータROMのメモリマップ

システム起動時および、リセット時には、イニシエータ ROM によってシステム初期化処理がなされます。

- ① FM 音源, アナログパレットなどのハードウェアリソースの初期設定
- ② サブシステムのモード設定
- ③ メモリ配置の決定
- ④ ブートプログラムの展開
- ⑤ システムプログラムへの制御の移行

そして F-BASIC が起動したときには、イニシエータ ROM はディセーブルされ、\$0000 ~ \$7FFF の領域は、RAM になります。

イニシエータ ROM には、FM 音源の音色データも入っており、F-BASIC V3.3 が音色データを取り出すときには、イニシエータ ROM がアクセスされます。

それでは、イニシエータ ROM の音色データの内容を見てみることにしましょう(図 1-12).

										WRTPRMによる
ピット	7	6	5	4	3	2	1	0	スロット	書き込みデータ
0	-								1	0
1	_	דס			N	//ULT			3	0
2	_		DeTu	ne MULTIple					2	0
3	_								4	0
4	_								1	_
5	_			TL					3	_
6	-			То	tal L	.evel			2	_
7	_	<u> </u>							4	_
8	KS		-						1	0
9		.ey	-		AR				3	0 0 0 0 0
10		cale	-		Attack Rate				2	0
11			_						4	0
12		_							1	0
13		_			DR				3	0
14		_	Decay Rate				2	0		
15		_							4	0
16		_							1	0
17		_		SR Sustain Rate			3	0		
18		_					2	0		
19		_		l					4	0
20									1	0 0 0 0
21	SL				RR				3	0
22	,	Susta	in Le	vel	vel Release Rate			te	2	0
23									4	0
24	-	_	Fe	ed B	ack	С	onnec	ct	1	_ "
25				Fla	ags				]	_
26			Key	Sca	le De	pth			]	_
27		PI	MS			Al	MS			_
28				Αl	ИD					_
29				PI	ИD					_
30			LF	O fre	equen	су				-
31				Delay	Tim	е				-
32			,	Wave	Forr	n				_
33	Sync Flag									-

図1-12 音色データの形式

\*D6COO

\*D6COO

6COO 02 02 02 02 19 0F 0F 0F 6CO8 8F 92 92 92 04 03 03 03 6C10 00 00 00 00 FA FA FA FA 6C18 3D 04 00 2F 00 0A 20 04 6C20 02 00 42 02 12 34 20 09 6C28 09 22 0D 0E 4E 4B 1E 1E 6C30 1E 1E 0C 0B 01 0A 09 09 6C38 0A 09 3D 00 00 1F 00 00 \*\*

# 1-3 サブシステムのメモリマップ

FM77AV のサブシステムのメモリマップを,図1-13,図1-14,図1-15に示します。図1-13が,FM-7互換のサブシステムのメモリマップです。





図1-13 F-BASIC V3.0のメモリマップ



### 1-3-1 サブモニタ ROM の選択

FM77AV サブシステムのサブモニタ ROM には、タイプ A、タイプ B、タイプ C の 3 種類があり、グラフィックモードに応じて切り替えて使われます。

F-BASIC V3.0 で起動すると、タイプ  $C(FM-7 \, \underline{D}$   $\underline{P})$  のサブモニタ ROM が選択されます。そして、F-BASIC V3.3 で起動すると、タイプ  $\underline{A}$  が選択され、SCREEN @命令にて、タイプ  $\underline{B}$  に切り替えることができます。

**SCREEN@ 0** ...... タイプ A (8 色 2 画面モード)

SCREEN@ 1 □ ······ タイプ B(4096 色モード)

このサブモニタ ROM の選択は、メインシステム I/O レジスタ(\$ FD12 と\$ FD13)の値を、図 1-16 のように設定することによって行なわれます。

サブモニタROM	解像度	カラー	画面	\$F	\$FD12		
77 C=7 KOW	·	77 7 -		ビット1	ビット0	ビット6	
タイプ C (FM-7互換モード)	640×200ドット	8色	1画面	0	0	0	
タイプ A	640×200ドット	8色	2画面	0	1	0	
タイプ B	320×200ドット	4096色	1画面	1	0	1	

図1-16 サブモニタROMの選択

I/O レジスタの設定は、F-BASIC のバージョンとは無関係に行なうことができます。ですから、F-BASIC V3.3 で、タイプ C(FM-7 互換)のサブモニタ ROM を動作させることができます。では、確認してみましょう。まず F-BASIC V3.3 を起動して、I-10 のように入力して、その結果を記憶してください。その後で、I-11 を実行してみてください。

結果が違いますね. 後者では、タイプ C のサブモニタ ROM が動作しているため、8色2画面の切り替えができないからです。他にも V3.3 のグラフィック拡張機能がどうなるか、ためしてみてください。

リスト 1-10 V3.3 でタイプ A を動作

SCREEN@ 0

Ready SCREEN ..1.1

Ready LINE (0,0)-(20,20),PSET,1,BF

Ready SCREEN ..O.O

Ready

SCREEN@ 0

Ready

POKE &HFD13.0

Ready

SCREEN ..1.1

Ready

LINE (0.0)-(20.20), PSET, 1.BF

Ready

SCREEN ..0.0

Ready

しかし、これはあまり意味のあることではないでしょう。なぜならば、V3.3 は V3.0 の機能拡張バージョンで、V3.0 でできて V3.3 でできなくなった機能はないからです。しかし、FM-7 上で開発したサブシステムのプログラムを、F-BASIC V3.3 で動作させたいときには、有効なのかもしれません。

## 1-3-2 キャラクタ ROM の選択

FM77AV では、キャラクタ ROM として、カタカナとひらがなの 2 種類を持っています。そして、F-BASIC V3.3 では、カタカナとひらがなを、CONSOLE 文にて切り替えて使うことができます。

CONSOLE,,,,0 …… 標準(カタカナ, グラフィック)モード

CONSOLE,,,,1 …… ひらがな(ひらがな, グラフィック)モード

この切り替えは、サプシステム I/O レジスタ(\$ D430)のビット 0、ビット 1 によって行なわれます。

\$D430		ROM
ビット1	ビット0	KOW
0	0	カタカナ
0	1	ひらがな
1	0	サブモニタ ROM 1
1	1	サブモニタ ROM 2

図1-17 キャラクタROMの選択

マシン語での設定には、ダイレクトアクセスで行うか、サブシステムに SELECT DISPLAY MODE コマンドを送るかします。

### 1-3-3 VRAM のページ切り替え

### (1)ページ切り替え

FM77AV では、48KBの VRAM を 2 枚持っていて、ページ切り替えによってそれぞれを独立にアクセスします。

CRT 画面に表示されるページをディスプレイページ, CPU からアクセスされるページをアクティブページといいます. FM77AV8 色 2 画面モード(サブモニタ ROM タイプA選択)のときには,ディスプレイページ,アクティブページを独立して選択できます。そして,アクティブページに指定されていないページの内容は,すべてのグラフィックコマンド処理において影響されません.

しかし、4096 色モード(サブモニタ ROM タイプ B選択)のときには、1ページしかないので、ディスプレイページ、アクティブページの指定は意味を持ちません。

これは見方を変えると、タイプAのサブモニタ ROM は、VRAM のバンク切り替えをせずに処理するのに対して、タイプBのサブモニタ ROM は、VRAM のバンク切り替えをしながら処理しているということです

BASIC では、SCREEN 文にてアクティブページ、ディスプレイページを指定します。

SCREEN,,0 …… アクティブページにページ0を選択

SCREEN,,1 …… アクティブページにページ1を選択

SCREEN ... 0 …… ディスプレイページにページ 0 を選択

SCREEN,,,1 …… ディスプレイページにページ1を選択

アクティブページにページ 0, ディスプレイページにページ 1 を選択したとします。すると, 以 後画面への表示が行なわれなくなります。しかし, ページ 0 には確かに書き込まれています。 それが, ディスプレイ画面に表示されなくなっただけなのです。ですから, ディスプレイページにページ 0 を選択すると, 書き込んだ内容が表示されます(リスト 1-12)。

### リスト 1-12 ページ切り替え

SCREEN@ 0:SCREEN ...0.1:LINE (0.0)-(50.50).PSET.7.BF:SCREEN ...0

Ready SCREEN

SCREEN ...1

Ready

SCREEN ...O

Ready

ディスプレイページとアクティブページの指定は、通常は同じにします。しかし、異なる指定をすることにより、おもしろい描画を行なうことができます。

たとえば、ページ0の図形を見せている間に、ページ1に描画を行ないます。そして、描画が終わったらページ1をディスプレイページにします。これにより、描画の途中を見せないで、つぎつぎに図形を表示することができます。

しかし、このページ切り替えでは、2ページの画面の重ね合わせ表示はできません。

このページ切り替えをマシン語で行なうには、サブシステム I/O レジスタ(\$ D430)を設定します。この設定には、ダイレクトアクセスで行なうか、サブシステムの SELECT DISPLAY MODE コマンドを利用します(2 1-18)。




図1-18 ページ切替え

### (2) マルチページ

FM-7 シリーズでは、VRAM の  $R(\nu \gamma i)$ , $G(\sigma i)$  の  $G(\sigma i)$ 

# SCREEN[アクティブ VRAM コード] [, ディスプレイ VRAM コード]

アクティブ VRAM コードは、CPU からの画面上への動作に対して、RGB のどの VRAM がアクセス可能かを指定するものです (図 1-19).

アクティブ VRAMコード	2 1 0 ピット <b>G R B</b>	意 味
0	0 0 0	すべてのVRAMがアクセス禁止
1	0 0 1	Bのみがアクセス可
2	0 1 0	Rのみがアクセス可
3	0 1 1	BとRのみがアクセス可
4	1 0 0	Gのみがアクセス可
5	1 0 1	BとGのみがアクセス可
6	1 1 0	RとGのみがアクセス可
7	1 1 1	すべてのVRAMがアクセス可

図1-19 アクティブVRAMコード

アクティブ VRAM コードを指定すると、以後のステートメントにおけるパレットコードに、注意しなければなりません。 たとえば、

### SCREEN 2 🗐

LINE (0, 0) - (50, 50), PSET, 7, BF

を実行すると、白のパレットを指定したにもかかわらず、R(レッド)の VRAM のみがアクセスされ、赤いボックスが描かれてしまいます。そして、アクティブ VRAM コードを元に戻しても、赤いボックスのままです。

### SCREEN 7 🗐

一方, ディスプレイ VRAM コードは, RGB のどの VRAM を画面に表示するかを, 指定します(図 1-20).

ディスプレイ VRAMコード	2 1 0 Eyl	意味
0	0 0 0	どのVRAMも表示しない
1	0 0 1	Bのみを表示
2	0 1 0	Rのみを表示
3	0 1 1	BとRのみを合成して表示
4	1 0 0	Gのみを表示
5	1 0 1	BとGのみを合成して表示
6	1 1 0	RとGのみを合成して表示
7	1 1 1	すべてのVRAMを表示

図1-20 ディスプレイVRAMコード

アクティブ VRAM コードとディスプレイ VRAM コードの違いについて,よく理解しておくことが必要です。


### SCREEN 7,2 🗐

LINE (0, 0) - (50, 50), PSET, 7, BF

を実行すると、赤いボックスが描かれます。これは、アクティブ VRAM コードの例と同じですが、ここでディスプレイ VRAM コードを元に戻すと、白いボックスに変化してしまいます。

### SCREEN 7,7

ディスプレイ VRAM コード, アクティブ VRAM コードを, マシン語で設定するには, メインシステム I/O レジスタ(\$ FD37)に値を設定します( $\boxtimes$  1-21).




FM77AV8 色 2 画面モードでは、マルチページとページ切り替えの指定を独立にできます。ですから、たとえば、

### SCREEN 2,,1

を指定すると、VRAMのR1のみがアクセス可となります。そして、

### SCREEN , 4,, 0 💷

を指定すると、VRAM の G0 の内容のみが表示されます。 つまり、6 画面を独立に扱うことが可能です(図 1-22)。



FM77AV4096 色モードでマルチページを指定すると、(B0, B1, B2, B3), (R0, R1, R2, R3), (G0, G1, G2, G3)の3つのVRAM領域に対して、作用します。そしてその場合、16色3画面としての扱いが可能となります(図1-23)




図1-23 4096色モードのVRAM

# 1-4 共有 RAM

メインシステムの \$ FC80~ \$ FCFF の 128 バイトと, サブシステムの \$ D380~ \$ D3FF の 128 バイトは, メイン CPU とサブ CPU で共有するメモリ領域で, 共有 RAM と呼ばれます.

たとえば、メイン CPU にて \$ FC80 番地に \$ AA というデータを書き込めば、サブ CPU が、 \$ D380 番地をアクセスすることによって、同じ \$AAというデータを読み込むことが可能です。

ただし、メイン CPU とサブ CPU が、同時に共有 RAM にアクセスすることはできず、必ずどちらか一方のみしかアクセスできません。

共有 RAM へのアクセスは、第4章で説明します。

# 1-5 メモリモード(DOS/BASIC)

FM-7シリーズでは、システム起動時のモードとして、BASIC モードと DOS モードの 2 種類を選択して使用するようになっています。動作させたいソフトウェアの種類によってどちらかを選ぶわけですが、この項では、それぞれのモードでシステムを起動した場合の内部処理について説明します。

6809CPU は、RESET がかかると RESET ベクトル(\$FFFE,\$FFFF)の示すアドレスへジャンプします。FM-7シリーズでは、このアドレスが\$FE00 となっており、BOOT ROM の先頭から実行が始まるようになっています。そして、この BOOT ROM が、モードスイッチの選択によってそれぞれ専用のものに切り替わるわけです。

FM77AV では、 \$FE00 が実行される前にもう 1 ステップ処理が入ります。まず、RESET されると、イニシエータ ROM にジャンプして、FM 音源やアナログパレット等のイニシャライズが行なわれます。 そして、FM77AV には BOOT ROM が存在しないので、イニシエータ ROM の中の BOOT ROM と同じ内容のものを \$FE00 番地以降に転送して、 \$FE00 番地にジャンプするのです。

BOOT ROM が BASIC 用の場合の主な動作は、次のようになります。

- ① BREAK キーが押されているかチェックして,押されていればホットスタートの処理をする.
- ② ディスクが接続されているかチェックし、接続されていれば、ドライブ 0、トラック 0、セクタ1の内容(IPL)を\$100番地以降に読み込みます。
- ③ RS-232C 等のインターフェースをイニシャライズします。

ここで、IPLが正常に読めた場合には、その先頭である\$100番地にジャンプします。ディスクが接続されていなかったり、IPLの読み込みに失敗した場合は、ROM BASICが起動されます。

DOS モードの場合, ドライブ 0, トラック 0, セクタ 1 および 2 の内容(IPL)が, \$300 番地以降に読み込まれます。そして, IPL が正常に読み込まれると, \$300 番地の IPL にジャンプします。IPL の読み込みに失敗したときは「ピー」というブザー音が鳴ってとまってしまいます。

IPLでは、動作させたいプログラムを読み込んで、そのプログラムに制御をわたします。たとえば、F-BASIC V3.0 の IPL の動作は次のようになります。

- ①トラック 0, セクタ 3 の ID セクタを読んで、F-BASIC で使えるものかチェックします。
- ②トラック 0 , セクタ 15 , 16 の DISK BASIC イニシャライズルーチンを,\$ 6E00 番地以降 に読み込みます.
- ③ トラック 0, セクタ 17~32 の DISK コードを, \$ 7000 番地以降に読み込みます.
- ④ すべてうまく読めた場合は、X レジスタにイニシャライズルーチンの先頭アドレス (\$6E00)、A レジスタに 0 以外の値をセットして、BASIC のコールドスタート(\$848B)に ジャンプします。読み込みに失敗したときは A レジスタに 0 がセットされ、コールドスタートにジャンプします ( $ROM\ BASIC$  が起動されます)。

それでは最後に、DOS モードで F-BASIC V3.0 を起動する IPL のサンプルプログラムを載せておきます。この場合、IPL の中で強制的に ROM モードにしてしまうことも可能です (F-BASIC V3.0 L2.0 では実際にそうなっている)。 しかしこのプログラムでは、ROM BASIC を含めてすべての BASIC 本体を RAM へ読み込むようにしました。

BASIC を拡張したり, 改造したりしたいときには, すべてが RAM に存在していますので便利 ではないでしょうか。

このル エントリアドレスが次のようになっています。 この IPL プログラムでは, BOOT ROM の DISK アクセスルーチンを使用しています. ーチンの使用方法は BIOS とほぼ同じですが,

- \* \$ FE02 .....リストア
- \* \$ FE05 …… 1セクタライト
- \* \$ FE08 …… 1 セクタリード

このルーチンの注意点としては, DP に \$ FD をセットすること, レジスタの保存をユーザー側 で行なうこと,エラーステータスがAレジスタに返されることです.

IPL プログラムの作成, 実行は次の手順で行なってください.

- V3.0 のシステムディスクを作成してく ① SYSDSK のユーティリティを使って,F-BASIC だるい
- ②リセットして V3.0 が起動することを確認します。
- ③ DSKINI 0

Are you sure (Y or N)? Y

を入力してディスクを初期化する。

- ④ SAVEM"任意のファイル名", &H8000, &HFBFF, &H8000 週 と入力して ROM BASIC をセーブする。
- ⑤リスト1-13を入力して, EXEC &H5000 🔟 で実行する.

リスト1-13 RAM BASIC(V3.0)の起動

[cs] 20 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00	E9
4 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	23
#8888 # 8 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 #	82
000011790000000000000000000000000000000	36
710808888898974999999999999999999999999999	29
#8863200000000000000000000000000000000000	82
4P40P82448000000000000000000000000000000	8
\$30000 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	69
# 00000 H T W W 0000000000000000000000000	27
0000000 H 8 H 5 00000 +	17
\$4788844500000000000000000000000000000000	21
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E
4#8888855F888888888	EA
+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	30
000000010000000000000000000000000000000	94
1000000 W W W P I 000 000 1	25
00000000000000000000000000000000000000	<b>8</b> 9
00000000000000000000000000000000000000	[cs]

SAVEM "L1-13M", &H5000, &H5093, &H5000

以上で完了です。リセットして起動してみましょう。MODE スイッチが DOS でも、あるいは、BASIC でも、RAM に展開された F-BASIC V3.0 が起動します。なお、この IPL プログラムでは ID セクタのチェックは行なっていません。

# 1-6 裏 RAM 活用

F-BASIC V3.0 の動作時には、RAM(64KB)の半分近くが、BASIC ROM と重なっているため使用されていません。そこで、通常は未利用なこの裏 RAM をマシン語ルーチンやデータ等の一時格納場所として有効活用するための 4 つのユーティリティを作成しました。

- ① 裏 RAM へ POKE (リスト 1-14-1)
- ② 裏 RAM を PEEK (リスト 1-14-2)
- ③ 裏 RAM を SAVEM (リスト 1-14-3)
- ④ 裏 RAM へ LOADM (リスト 1-14-4)

これらのプログラムはすべてポジションインディペンデントに作られていますから、適当なアドレスにロードして使用してください. 使用方法は次のとおりです.

① POKE

EXEC ロードアドレス 書き込みアドレス,書き込みデータ

② PEEK

DEFUSR =ロードアドレス 変数= USR(読み出しアドレス)

③ SAVEM

EXEC ロードアドレス ファイル名,セーブ開始アドレス,終了アドレス,実行開始アドレス

(4) LOADM

EXEC ロードアドレス ファイル名 [, [オフセット] [, R]]

## リスト 1-14-1 裏 RAM へ POKE

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                               20
            1A 50 F7 FD
                      0F
                        E7
                           84 F5 FD OF
                                    1C AF
     BD 99 F9
7100 :
     00
                                00 00 00 00 00
     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7120
     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                               00
                                  00 00 00 00
7130
            00 00 00 00 00 00 00 00
                                00
                                  00 00 00 00
     00 00
          00
7140
     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                               00
                                  00 00 00 00
7150
                                  00 00 00
                                               00
                             00
                                00
                                         00
     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                               00
     00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00
                                  00 00 00 00
7170
                                               00
            00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
7180
     00 00
          00
                                               00
     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                  (i) 00 00 00
7190
     00
                                               nn
```

SAVEM "L1-14-1M", &H7100, &H710F, &H7100

#### リスト 1-14-2 裏 RAM を PEEK

```
ADR :
      +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                            +D +E
                                                  +F
                                                        [cs]
7000
      BD 9A 05 1A 50 B7 FD OF E6 84 B5 FD OF
                                            1C
                                                  7E
                                                         FD
7010
      97
         4C 00 00 00 00 00 00 00 00
                                   00 00 00 00 00 00
                                                         E3
7020
      00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                   00 00 00 00 00 00
                                                         00
7030
      00
         00 00 00 00 00 00 00 00
                                   00 00 00 00 00 00
                                                         00
7040
      00 00 00 00 00 00
                        00 00 00 00
                                   00
                                      00
                                         00 00
                                               00 00
                                                         00
7050
      00
         00 00 00 00 00 00 00 00
                                   00
                                      00 00 00 00 00
                                                         00
      00
         00 00 00 00 00
7060
                        00 00 00 00
                                   00
                                      00 00 00 00 00
                                                         00
7070
      00
         00 00 00 00 00 00 00 00
                                   00 00 00 00
                                               00 00
                                                         00
7080
      00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                   00
                                      00 00 00
                                               00 00
                                                         00
7090
      00
         00
            00 00 00 00
                        00 00 00 00
                                   00
                                      00 00 00 00 00
                                                         00
            00 00 00 00
70A0
      00
         00
                        00 00 00
                                 00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00 00
                                                         00
70B0
      00
         00
            00 00 00 00
                        00
                           00 00
                                00
                                   00
                                      00 00 00
                                               00 00
                                                         00
70C0
      00 00
            00 00 00 00 00 00 00
                                   00
                                      00 00 00
                                               00
                                                  00
                                                         00
70D0
      00
         00
            00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
         70E0 :
      00
                                                         00
    : 00
70F0
         00 00 00 00 00 00 00 00
                                   00 00 00 00 00 00
                                                         00
[cs] : 54 E6 05 1A 50 B7 FD OF E6 84 B5 FD OF 1C AF 7E
                                                         EO
```

SAVEM "L1-14-2M",&H7000,&H7011,&H7000

#### リスト 1-14-3 裏 RAM を SAVE

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
                                        +A +B +C +D +E +F
                                                                [cs]
7000 : BD CC 37 BD CD FO BD CD FO AC
                                           25 56 BD CD F0
                                        62
                                                                 В7
7010
                                              7F 02 D4
       9D D8 BD 9F 5C C6 11 D7 BF
                                     7F
                                        02
                                           DC
                                                        86
                                                                 D2
7020
          87 02 DB BD CE DF
       02
                              4F
                                 BD DO BE EC 62 A3 64 C3
                                                                 82
7030
       00 01
              1F
                 02 BD CD
                           FC
                              EC
                                 64
                                     BD
                                        CD
                                            FC
                                               ΑE
                                                  64
                                                     1A
                                                         50
                                                                 FA
7040
     : B7 FD OF
                              OF BD DO 8E
                 A6 80 B5 FD
                                           31 3F
                                                  26 F1
                                                         1C
                                                                 68
       AF
          86 FF BD DO 8E
7050
                              SF BD CD
                           4F
                                        FC
                                           35 36 BD CD FC
                           00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
             4B 7E 96 63
00 00 00 00
7060
       7E
          CE
                                        00 00 00 00 00 00
                                                                 0E
       00 00
7070
                                        00
                                           00 00 00 00
                                                        00
                                                                 00
                                        00
00
00
7080
       00 00
             00 00 00 00
                                           00 00 00 00 00
                                                                 00
                           00 00
00 00
7090
             00 00 00 00
                                           00 00 00
                                                     00
                                                        00
                                                                 00
             00 00 00 00 00 00 00 00 00
70A0
                                           00
                                               00
                                                  00
                                                     00
                                                                 00
                                                         00
70B0
       00 00
                                           00 00 00 00
                                                        00
                                                                00
                           00 00 00 00
70C0
       00 00
             00 00 00 00
                                        00
                                           00
                                              00 00
                                                     00
                                                        00
                                                                00
                           00 00 00 00
70D0
       00
          00
              00
                 00 00
                       00
                                        00
                                           00
                                              00 00 00
                                                        00
                                                                00
70E0
       00 00
             00
                 00 00 00 00 00 00 00
                                           00 00 00 00
                                                        00
                                                                00
70F0
     : 00 00
             00
                 00 00 00 00 00 00 00
                                           00
                                              00 00 00
                                                        00
                                                                00
[cs] : 40 AD 6E 1A 89 F7 F5 4D 4A 55 49 4F 5A A9 DD A1
                                                                EF
```

SAVEM "L1-14-3M", &H7000, &H7065, &H7000

## MGAOJ ~ MAR 裏 4-4 [- [ イスし

```
[c2] : 18 8L EE 08 LO 90 L8 25 49 C1 84 C1 08 85 H9 82
L۵
        00
                                                              JOF0
00
                           00
                              00 00 00 00 00 00 00 00
                 00
                    00 00
                                                        00
                                                              70E0
00
        00
           00
              00
        00 00 00 00 00 00
00
                           00 00 00 00 00 00 00 00
                                                              0007
                           00 00 00 00
                                        00 00 00 00
           00 00 00 00 00
                                                     00
                                                        00
                                                              000Y
        00
00
        00
           00 00 00 00 00 00 00 00
                              00 00 00
                                        00 00 00 00 00 00 00 00
                                                     00
                                                        00
                                                              0807
00
                           00
                           00
                                                              0407
00
           00 00 00 00 00
                           00 00 00
                                     00
                                        00 00 00 00
                                                     84
                                                         CE
                                                              0607
        00
H۷
                                        28 62
           05 17 7E 92 A0
                           46 39
                                  JO
                                     ЬD
                                               τo
                                                  92
                                                     33
                                                              0807
۷9
        32
                                            00 08 89 00
                                                              0202
           85
00
              BD CE
                     05 15
E1 1C
                                                        08
                           ΕD
                              LЈ
                                  Ζ0
                                     ٤٦
                                        89
JΣ
        ٥L
                           3F 26
                                  0E 21
                                        LΟ
                                            98 08 7A
                                                     ∃0
                                                              0904
83
        22
                              EJ JE
00 Se
                                     8C 02
F3 02
                                            89 00 08 20
           00
72
                                                         JΕ
                                                              0504
        ٧8
              00 08 05 HI
                           τo
ÞΗ
                           57
              08 72 00 08
                                            80 20
                                                  38
                                                      DC
                                                              0702
        89
A3
                                                     93
                                                        20
                                                              7030
           33
              20
70
                                            18
                                               ۷0
                                                  82
                 τι
                        98
53
                              37 Z0
۷Σ
        08
                     90
                                        08 ZS 90
        98
                 78 20
                           Z9 9Z 76
                                     26
                                                  26
                                                         08
                                                              7020
44
                           80 94 02 8F
02 EE 80 CC
98
C¢
              05 F1 90 D8
                                     08 90 LZ DZ
                                                  18 26 26
                                                              0102
        27 OF
                                               20
        30 BD
                                        БD
                                            ĽЫ
                                                  OΗ
                                                      45
                                                         ヨゥ
                                                              0007
              72 80 09 7Z
                           6+ 8+ 2+ 9+ 5+
                                           7+
                                               ٤+
                                                  Z+
                                                              ADA
[so]
           3+
              O+
                  J+ 8+ ∀+
```

SAVEM "L1-14-4M", &H7000, &H7091, &H7000

# F-BASICの内部構造

第	-
 2	
章	

FM77AV には F-BASIC V3.0 と V3.3 の 2 つの BASIC がサポートされています。この章では、メモリ構成が単純で理解しやすい V3.0 を中心に、その内部構造を説明していきたいと思います。

# 2-1 メモリマップ

F-BASIC V3.0(ディスクモード)のメモリマップは,図2-1 のようになっています.ユーザー領域は、どこからどこまでが何とはっきり決められているわけではなく、場合によって変化します。そのために各々の現在の領域を示すポインタが、ワークエリアの中にあって、そのポインタの値を参照することにより各領域の範囲を知ることができるようになっています。それぞれのポインタのアドレスも図2-1 に示します。




図2-1 F-BASIC V3.0メモリマップ

#### 第2章 F-BASICの内部構造

これらのポインタのうち、ファイルバッファの先頭、テキスト領域の先頭、ユーザー領域の最後はリセット時に決められます。また文字領域の最後、スタックエリアの最後は、CLEAR 文によって変更できます。単純変数領域の先頭、配列変数領域の先頭、変数用フリーエリアの先頭、文字用フリーエリアの最後は、プログラムの実行時にダイナミックに変化します。

たとえば、CLEAR 1000、&H54FF 』とすると文字領域の最後は\$54FE、スタック領域の最後は\$54FE-1001=\$5115となります。実際にモニタで見てみましょう(リスト 2-1)。

リスト 2-1 メモリマップ

```
CLEAR 1000, & H54FF
Ready
MON
*D0045
0045 54 FE FF FF 00 00 00 00
004D 00 00 03 49 00 00 0B F8
0055 00 00 00 05 47 00 00 00
005D 00 00 00 4D 00 00 00 00
0065 00 00 00 00 00 00 00 00
006D 00 00 00 00 00 00 87
0075 00 00 45 00 00 00 00 00
007D 00 07 8D 59 00 00 64 00
*DOOAF
00AF 51 15 00 00 00 00 00 03 00B7 49 00 00 00 00 00 00 00 00
OOBF 00 00 00 00 28 00 00 00
00C7 00 00 00 00 00 00 0E 0E
                      26 02 0C
OOCF 00 28 00 0C
                   DA
00D7 D9 B6 04 42 7E C7 60 7E
000F F1 7D 00 03 E8 00 00 00
OOE7 00 00 00 00 00 00 00 00
```

# 2-2 メモリマップの変化

#### (1) テキスト領域

テキスト領域はファイルバッファの直後におかれ、BASIC プログラムの大きさによって変化します。

#### (2)変数領域

単純変数領域は、テキスト領域の直後におかれます。それで単純変数領域の先頭を示すポインタ(\$0035,\$0036)は、BASIC テキスト領域の最後+1 のアドレスを示しています。単純変数領域は、新たな単純変数やユーザー関数(DEF FN にて宣言される)が使用されると大きくなります。

配列変数領域は、単純変数領域の直後におかれ、DIM 文にて新たな配列変数が宣言されると大きくなります。 そして ERASE 文にて配列変数が消去されると小さくなります。 配列変数が単純

変数の直後におかれるため、大きな配列変数を宣言しているプログラムを実行すると思いがけない大きなロスが生じる可能性があります。それは新しい単純変数を使用するごとに、配列変数領域の移しかえが起きるからです。これは、文字領域のガベージコレクションより大きなロスとなることがあります。それを防ぐには、大きな配列変数を宣言する前にすべての単純変数を使用しておくようにすればいいでしょう。

プログラム実行中の変数領域の変化を、図 2-2 に示します。

プログラム実行前	テキスト 領域	フリーエリア			
		***************************************			
変数をいくつか使った	テキスト 領域	単純変数	配列変数	フリーエリア	
			The same of the sa		
新しい単純変数を使った	テキスト 領域	単純変数	配列変数	フリーエリア	
				1	
配列をERASEした	テキスト 領域	単純変数	配列変数	フリーエリア	
				<u> </u>	

図2-2 変数領域の変化

#### (3) 文字領域

プログラム実行中の文字領域の変化を、図 2-3 に示します。文字列は文字領域の後のアドレスから順に格納されていきます。このとき同じ文字変数に新しい文字列を代入すると、古い文字列はそのままで新たな文字領域を増やしてそこに新しい文字列を書き込みます。そのため文字領域内には、もう使われていないゴミとなった文字列がたまっていきます。

そして文字領域が増えてフリーエリアがなくなったとき、これらのゴミを処分し新しい文字列のためのエリアをつくります。ゴミの部分を消して、使用中の文字列だけを後から順番につめていくわけです。これをガベージコレクションと呼びます。多くの文字列を使ったプログラムを実行していると、しばらく実行が止まってしまうことがありますが、それはガベージコレクション




図2-3 文字領域の変化

が行なわれているためです。

なお、FRE 関数を実行してもガベージコレクションが行なわれます。それで文字領域のフリーエリアの大きさを見て、適時 FRE 関数を実行すれば、起こっては困るときにガベージコレクションが起こるのを防ぐことができます。文字領域のフリーエリアの大きさは、(\$00AF,\$00B0)と(\$0041,\$0042)の 2 つのポインタの値の差を見ればわかります。

# 2-3 プログラムの格納状態

BASIC プログラムは、テキスト領域の先頭を示すポインタ(\$0033,\$0034)に記されたアドレスを先頭として、行番号順に格納されています。それぞれの行は、図 2-4 のような形式になっています。




図2-4 行の格納形式

プログラムの最後の行番号のデータでは、リンクポインタの値が\$0000 となっていて後に続く 行がないことを示します。

それでは BASIC のテキストが、実際にどのように格納されているかを見てみることにしましょう。例としてリスト 2-2 のプログラムを使います。

リスト 2-2 サンプル

100 FOR I=0 TO 20 STEP 5

110 PRINT I.SQR(I)

120 NEXT

テキスト領域の先頭アドレスは、ポインタ(\$0033,\$0034)の値を見ればわかります。リスト 2-3 に実際に格納されている BASIC プログラムの様子を示します。何が何だかわからない数字が 並んでいますが、その意味は図 2-5 のとおりです。図 2-4 とあわせて理解してください。

### リスト 2-3 プログラムの格納状態

```
OBF9 OC リンクポインタ
                      OC11 OC リンクポインタ
                                             0C20 0C]
                                                     リンクポインタ
OBFA 11
                                             0C21 26
0BFB 00 | 行番号(=100)
                      0C13 00]
                      0014 6E | 行番号(=110)
                                             0C22 00]
                                                     行番号(=120)
                                             0C23 78
OBFD 81] FORの中間コード
                      0015 20] スペース
                                             0C24 82] NEXTの中間コード
OBFE 20] スペース
                      OC16 B9] PRINTの中間コード OC25 OO] 行の終わり
0BFF 49] I
                      0C17 20] スペース
0C00 E6] =の中間コード
                      OC18 49] I
0C01 FE]整数型定数を示す
                      OC19 2C],
OCO2 01」中間コード
                      OC1A FF] SQRの中間コード
OC03 00] 0
                      OC1B 85
                                             0C26 00
0C27 00] プログラムの終わり
0004 20] スペース
                      OC1C 28] (
0C05 CD] TOの中間コード
                      0C1D 49] I
0006 20] スペース
                      OC1E 29])
0C07 FE]整数型定数を示す
                      OC1F 00] 行の終わり
0008 01 中間コード
OCO9 14] 20
0C0A 20]スペース
OCOB D8.] STEPの中間コード
0C0C 20] スペース
OCOD FE]整数型定数を示す
OCOE 01 中間コード
OCOF 05] 5
0C10 00] 行の終わり
```

図2-5 サンプルプログラムの格納形式

# 2-4 中間言語

前節では、BASIC プログラムのテキストが短縮された形式で格納されていることをみました。これは、BASIC のキーワード (FOR、PRINT など)が 1 バイトか 2 バイトの中間言語で表されているからです。それでは、F-BASIC でどのような中間言語が使われているかを見ていくことにします。

中間コード	キーワード	中間コード	キーワード	中間コード	キーワード	中間コード	キーワード
\$80	END	\$A0	WIDTH	\$C0	NEW	\$E0	XOR
\$81	FOR	\$A1	UNLIST	\$C1	GET	\$E1	EQV
\$82	NEXT	\$A2	MON	\$C2	PUT	\$E2	IMP
\$83	DATA	\$A3	LOCATE	\$C3	CIRCLE	\$E3	MOD
\$84	DIM	\$ A 4	CLS	\$C4	CONNECT	\$E4	¥
\$85	READ	\$A5	CONSOLE	\$C5	SYMBOL	\$E5	>
\$86	LET	\$A6	PSET	\$C6	GCURSOR	\$E6	=
\$87	GO	\$A7	PRESET	<b>\$</b> C7	BUBINI	\$E7	<
\$88	RUN	\$A8	MOTOR	\$C8	BUBW	\$E8	DSKINI
\$89	IF	\$A9	SKIPF	\$C9	BUBR	\$E9	DSKO\$
\$8A	RESTORE	\$AA	SAVE	\$CA	KILL	\$EA	NAME
\$8B	RETURN	\$AB	LOAD	\$CB	INTERVAL	\$EB	FIELD
\$8C	REM	\$AC	MERGE	\$CC	TAB(	\$EC	LSET
\$8D	'(注釈文)	\$AD	EXEC	\$CD	то	\$ED	RSET
\$8E	STOP	\$AE	OPEN	\$CE	SUB	\$EE	CHAIN
\$8F	ELSE	\$AF	CLOSE	\$CF	FN	\$EF	ERASE
\$90	TRON	\$B0	FILES	\$D0	SPC(	\$F0	LLIST
\$91	TROFF	\$B1	COM	\$D1	USING	\$F1	LPRINT
\$92	SWAP	\$B2	KEY	\$D2	USR	\$F2	SOUND
\$93	DEFSTR	\$B3	PAINT	\$D3	ERL	\$F3	PLAY
\$94	DEFINT	\$B4	BEEP	\$D4	ERR		
\$95	DEFSNG	\$B5	COLOR	\$D5	OFF		
\$96	DEFDBL	\$B6	LINE	\$D6	THEN		
\$97	ON	\$B7	DEF	\$D7	NOT		
\$98	HARDC	\$B8	POKE	\$D8	STEP		
\$99	RENUM	\$B9	PRINT	\$D9	+		
\$9A	EDIT	\$BA	CONT	\$DA	_		
\$9B	ERROR	\$BB	LIST	\$DB	*		
\$9C	RESUME	\$BC	CLEAR	\$DC	/		
\$9D	AUTO	\$BD	RANDOMIZE	\$DD	^		
\$9E	DELETE	\$BE	WHILE	\$DE	AND		
\$9F	TERM	\$BF	WEND	\$DF	OR		

表2-6A 中間言語一覧表(1バイトコード)

中間コード	キーワード	中間コード	キーワード	中間コード	キーワード
\$264F	&0(8進定数)	\$FF8F	VAL	\$FFA5	INKEY\$
\$2648	&H(16進定数)	\$FF90	ASC	\$FFA6	INPUT
\$FE01	1 パイト整定数	\$FF91	CHR\$	\$FFA7	CSRLIN
\$FE02	2 バイト整定数	\$FF92	CINT	\$FFA8	POINT
\$FE04	単精度型定数	\$FF93	CSNG	\$FFA9	TIME
\$FE08	倍精度型定数	\$FF94	CDBL	\$FFAA	DATE
\$FEF2	行番号定数	\$FF95	FIX	\$FFAB	DSKF
\$FF80	SGN	\$FF96	SPACE\$	\$FFAC	CVI
\$FF81	INT	\$FF97	HEX\$	\$FFAD	cvs
\$FF82	ABS	\$FF98	OCT\$	\$FFAE	CVD
\$FF83	FRE	\$FF99	LOF	\$FFAF	MKI\$
\$FF84	POS	\$FF9A	EOF	\$FFB0	MKS\$
\$FF85	SQR	\$FF9B	PEN	\$FFB1	MKD\$
\$FF86	LOG	\$FF9C	LEFT\$	\$FFB2	LOC
\$FF87	EXP	\$FF9D	RIGHT\$	\$FFB3	DSKI\$
\$FF88	cos	\$FF9E	MID\$	\$FFB4	LPOS
\$FF89	SIN	\$FF9F	INSTR		
\$FF8A	TAN	\$FFA0	SCREEN		
\$FF8B	ATN	\$FFA1	ANPORT		
\$FF8C	PEEK	\$FFA2	VARPTR		
\$FF8D	LEN	\$FFA3	STRING\$		
\$FF8E	STR\$	\$FFA4	RND		

表2-6B 中間言語一覧表(2バイトコード)




図2-7 定数の中間言語

数値定数の中間言語は、数値の前に「\$FEXX」をつけた形となります。「XX」は数値型を示す識別子で、数値データのメモリの大きさ(バイト数)を示しています。文字定数と8進定数、16進定数は、アスキーコードでそのままの形で格納されます。また BASIC テキストの行番号(GOTO文などで使用される)は、行番号の前に「\$FEF2」をつけた符号なし2バイト整数(0~65535)で示されます。定数の中間言語の形式を図2-7に示します。そしてF-BASICの中間言語の一覧表を、図2-6A、図2-6Bに示します。

# 2-5 変数の格納状態

# 2-5-1 単純変数

単純変数領域は、テキスト領域の後に作られます。この領域は、単純変数領域先頭ポインタ (\$0035, \$0036) で示されるアドレスから配列変数領域先頭ポインタ (\$003B, \$003C) で示されるアドレスのひとつ前までです。

プログラム中で変数が使われると、その変数の型に応じた形式で使われた順番に登録されていきます。変数の値の参照はこの領域の先頭から順に行なわれていきますので、頻繁に使う変数を早めに定義しておくと実行速度をあげることができます。各変数は、その型によって図 2-8 のような形式で登録されます。




図2-8 単純変数の格納形式

1バイト目の上位 4 ビットは各データの型を示すと同時に数値データのバイト数をも示しています。そして下位 4 ビットには、変数名 (関数名)の長さ-1 がセットされます。ですからこのふたつの値に演算を施すことにより、次の単純変数のアドレスを求めることができるようになっています。

変数名の長さが4ビットで表わされているため,変数名として格納されるのは最大16文字となります。BASIC の変数名の識別される最大長が16であるという制約は、このためなのです。

またユーザー関数の関数名では、最初の文字の最上位ビットがオンとなっていて他の単純変数の変数名と区別されています。そして式のアドレスには、ユーザー関数が定義されている BASIC テキストのアドレスが格納されます。

それでは実際の例で確かめてみましょう.次のプログラムを実行した後、各ポインタおよび単純変数領域の内容を見てみます(リスト 2-4).ちょっとわかりにくいですね。それでは各変数ごとに説明します(図 2-9).

リスト 2-4 単純変数領域

```
100 A%=1234
110 BCD%=-1234
120 EFG!=1.2345
130 HIJ#=1.234567890123456#
140 KLM$="1234567890"
RUN
Ready
MON
*D0035
        :……単純変数領域
              開始アドレス
0035 0C 50 00 00 00 00 0C 75 ……配列変数領域
003D OC
        75 70 A8 71 D4 71 D3
                                    開始アドレス
0045 71 D4 FF FF 00 8C 00 00
004D 0C
        4D 03 3D 00 00
                        0B F8
0055 00 00 03 00
                 72 OC
                        72 00
005D 00 00 0C 4D 00 00 0C 75
0065 00 00 00 00 0C 6E 00 00
006D 05 78 00 00 00 00 00 86
*D0C50
0C50 20 41 04 D2 22 42 43 44
0C58 FB 2E 42 45 46 47 81 1E
0C60 04 18 82 48 49 4A 81 1E
OC68 06 52 14 62 CF C1
                           4B
0070 40
        4D
           OA OC
                 42 20 00 00
0078 00 00 00 00 00 00 00 00
0080 00 00 00 00 00 00 00
OC88 00 00 00 00 00 00 00 00
```







• BCD% = -1234



• EFG! = 1.2345



• HIJ# = 1.234567890123456#



KLM\$="1234567890"



図2-9 変数ごとの例

## 2-5-2 配列変数

配列変数領域は、単純変数領域の後に作られます。この領域は、配列変数領域先頭ポインタ (\$003B,\$003C)で示されるアドレスからフリーエリア先頭ポインタ (\$003D,\$003E)で示されるアドレスの1つ前までです。

ここも単純変数領域と同じように、DIM 文で配列変数を宣言するとその順番で登録されます。 ERASE 文を実行すると、その配列変数が消されてうしろにある領域が前に移動してきます。

配列変数の格納形式は、各配列について図 2-10 のようになります。それでは整数型配列変数と 文字型配列変数について、実際に見てみることにします(リスト 2-5、リスト 2-6)。



要素の順番はDIM A(2,3,4)の場合, 次のようになる.

```
A(0,0,0)
A(1,0,0)
A(2,0,0)
A(0,1,0)
A(1,1,0)
:
A(1,3,4)
A(2,3,4)
```

図2-10 配列変数の格納形式

```
リスト 2-5 配列変数領域(1)
100 DIM A%(3.2)
110 FOR I=0 TO 3
      FOR J=0 TO 2
120
130
         A%(I,J)=I+J
       NEXT J
140
150 NEXT I
RUN
Ready
MON
        ......配列変数領域
*D003B
               開始アドレス
003B OC 65 OC 86 70 A8 71 D4
0043 71 D3 71 D4 FF FF 00 96
004B 00 00 0C 56 03 3D 00 00
0053 0B F8 00 00 01 0C 5B 0C
005B 5B 79 04 00 0C 4D 00 00
                                      変数の型(整数型)
0063 OC 65 00 00 00 00 OC 5F
                                      変数名の長さ-1
006B 00 00 05 78 00 00 00 00 00 0073 00 86 00 00 3B 14 62 CF
                                      変数名(*A")
                                      以降の使用メモリ
*D0C65
                                      次数
                                      配列数
0C65 20 41 00 1F 02 00 03 00 0C60 04 00 00 00 01 00 02 00 0C75 03 00 01 00 02 00 03 00
                                      配列数
0C7D 04 00 02 00 03 00 04 00
0095 00:00:00 00:00 00 00 00
OC9D 00:00:00 00:00 00 00 00
要素 A %(1,0)
   要素 A % (0,0)
                要素 A % (3,2)
                                                        リスト 2-6 配列変数領域(2)
100 DIM ABC$(3.2)
110 FOR I=0 TO 3
     FOR J=0 TO 2
120
130
         ABC$(I,J)="ABC"
      NEXT J
140
150 NEXT I
RUN
Ready
MON
*D003B ..........配列変数領域
             開始アドレス
003B OC 6B OC 9A 70 A8 71 D4
0043 71 D3 71 D4 FF FF 00 96
004B 00 00 0C 5C 03 3D 00 00
0053 OB F8 00 00 01 OC
                         61
                            0C
0058 61 79 04 00 0C 4D 00 00
0063 OC 6B 00 00 00 00 OC 65
                                      変数の型(文字型)
006B 00 00 05 78 00 00 00 00
                                      変数名の長さ-1
0073 00 86 00 00 3B 14 62 CF
                                      変数名(*ABC*)
*D0C6B
                                      以降の使用メモリ
                                      次数
0C6B 32 41 42 43 00 2B 02 00 0C73 03 00 04 03 0C 46 03 0C
                                     配列数
                                  ·······要素ABC$ (0,0)のストリング
OC7B 46 03:0C 46 03 0C 46 03
                                     ディスクリプタ
OC83 OC 46:03 OC 46 03 OC 46
OC8B 03 OC 46 03 OC 46 03 OC
OC93 46 03 OC 46 03 OC
                        46 00
                                 ··········要素ABC$ (3, 2) のストリング
0C9B 00 00 00 00 00 00 00
                                     ディスクリプタ
OCA3 00 00:00 00 00 00 00 00
         配列数
```

# 2-6 文字列エリア

文字列エリアには、文字変数の実際の文字列が格納されています。この領域は、文字領域先頭ポインタ(\$0045,\$0046)で示されるアドレスからフリーエリア先頭ポインタ(\$0041,\$0042)で示されるアドレスの1つ後までで、逆向きに登録されていきます。

文字列エリアの格納形式は、図 2-11 のようになります。文字列エリアには、文字列のほかにその文字列を指している変数テーブルのアドレス(文字変数の VARPTR で示される実行アドレス)も格納されています。そして使用済みのゴミとなった文字列には、このアドレスにゴミの文字列の長さが入り、ガベージコレクションを容易にできるように工夫されています。また BASIC テキスト中で A\$= "AB"の様に文字定数が使われた場合には、"AB"は文字列エリアに格納されません。そして単純変数テーブル中の格納アドレスには、BASIC テキスト中の "AB" アドレスが直接格納されます。




図2-11 文字列エリアの格納形式

それでは例として次のプログラムを実行します。

100 A\$= "ABC"

110 B\$=A\$+ "D"

このプログラム実行後の文字列エリアは、図 2-12A のようになります。A\$の文字列は BASIC テキスト中の文字列を直接使うため、文字列エリアにはとられません。




図2-12A 文字列エリアの様子(1)

ここでダイレクトモードで B\$= "12345" 』を実行すると、図 2-12B のようになります。最初に B\$代入された "ABCD" は、メモリ上から消されずにそのまま残っているのです。





図2-12B 文字列エリアの様子(2)

ここでガベージコレクションを行なってみましょう。PRINT FRE("A") 』を実行すると、図 2-12C のようになります。現在使用中の "12345" が文字列エリアの後につめられ、ポインタ (\$0041,\$0042)が示しているアドレスも移動しています。




# 2-7 F-BASIC V3.3 の変更点

前節まで F-BASIC V3.0 の内部構造について説明してきました。そこでここでは,F-BASIC V3.3 と V3.0 の内部構造の相違点について考えてみたいと思います。

#### (1) メモリマップ

F-BASIC V3.3のメモリマップを,図2-13に示します.



V3.0のメモリマップと比較したとき、大きな相違点が3つあります。

- ① F-BASIC コード領域が、常駐領域と非常駐領域とに分離した。
- ② テキスト領域が RAM 空間に移され、テキストウィンドウ機能によって利用されるようになった。
  - ③ スタック領域と文字領域の位置関係が逆転した.

V3.3 の非常駐コード領域は 4KB ごとにモジュール化されていて、MMR 機能によって\$8000 ~\$8FFF または、\$D000~\$DFFF にメモリマッピングされて使用されます。MMR 機能については、「13-6 メモリ管理」を参照ください。

非常駐コード領域の各モジュールの機能は、図 2-14 のようになっています。

領域	アドレス (物理アドレス)	機 能
非常駐1	\$38000	シフテノノーシュニノブ加TB キト・・トラーノル born
≯F UL ed T.1	\$38FFF	システムイニシャライズ処理,カセットファイル処理
非常駐9	\$00000	音楽演奏処理
チト市利工プ	\$00FFF	百朱决癸处理
非常駐8	\$01000	
→F 市利10	\$01FFF	テキスト処理,音声合声処理,デジタイズ処理,クロック処理
非常駐7	\$02000	プリンク加油 マークスカ加油
₹F m ø⊥/	\$02FFF	プリンタ処理,データ入力処理
非常駐6	\$03000	
→ F m ⊗±0	\$03FFF	フロッピーディスク処理,ジョイスティック処理
非常駐5	\$04000	<b>※ / 広 月 ※ * / n T P                                </b>
AL UNITO	\$04FFF	数値関数処理,モニタコマンド処理
非常駐4	\$05000	ハードコピー処理
AL Watt	\$05FFF	ハードコピー処理
非常駐3	\$06000	グラフィック処理
3F m 9TO	\$06FFF	
非常駐2	\$07000	VRAM制御処理
3 L U1 dTC	\$07BFF	VIVAIVI 関連中央とは主
非常駐」	\$0F600	FM音源処理
≯F M at (	\$0FFFF	「Ⅲ自榔处珪

図2-14 非常駐モジュールの機能

V3.3のテキスト領域は、FM77AVで新しく設けられた RAM 空間に移されました。BASIC インタープリタがこのテキスト領域をアクセスするには、テキストウィンドウ機能によってウィンドウ領域(\$7C00~\$7FFF)にメモリマッピングして使用します。テキストウィンドウ機能については、「13-6 メモリ管理」を参照ください。

V3.3 ではスタック領域と文字領域の位置関係が逆転してしまいました。このため V3.0 では CLEAR 文で文字領域の大きさを指定できたのに対して、V3.3 ではスタック領域の大きさを指定 するようになりました。

#### (2) プログラムの格納状態

テキストのリンクポインタの値が、次の行が格納されている先頭アドレスではなくて、次の行が格納されている相対アドレス(テキスト領域の先頭を0とする)に変更されています。これはテキストウィンドウ機能の採用により、絶対アドレスより相対アドレスの方が処理しやすくなったためと思われます。

### 第2章 F-BASICの内部構造

またテキストの格納状態を示す各種ポインタの値も、相対アドレスが使用されるようになっています(図 2-15)。



図2-15 テキスト領域のポインタ

中間コード	キーワード	中間コード	キーワード
\$F4	WRITE	\$FFB5	
\$F5	CLOCK	\$FFB6	JIS
\$F6	ROLL	\$FFB7	KNJ\$
\$F7	KANJI	\$FFB8	AKCNV\$
\$F8		\$FFB9	KACNV\$
\$F9		\$FFBA	KTYPE
\$FA	OUT	\$FFBB	KLEFT\$
\$FB	CALL	\$FFBC	KRIGHT\$
		\$FFBD	KMID\$
		\$FFBE	KEXT\$
		\$FFBF	KLEN
		\$FFC0	KINSTR
		\$FFC1	SEARCH
		\$FFC2	TALK
		\$FFC3	
		\$FFC4	
		\$FFC5	
		\$FFC6	
		\$FFC7	
		\$FFC8	STICK
		\$FFC9	STR!G
		\$FFCA	SIMPOSE
		\$FFCB	PALETTE
		\$FFCC	BGM
		\$FFCD	VOICE

図2-16 V3.3追加の中間コード一覧


#### (3)中間言語

V3.3 では多くの命令が追加されています。また V3.5 において拡張されていた命令も使用することはできませんが、V3.3 の中間言語には反映されています。V3.3 において拡張された中間言語の一覧表を、図 2-16 に示します。

#### (4) 変数

識別可能な変数名の長さが 40 文字に拡張されたため,変数名の長さのセットされる領域が1バイトとられるようになりました。図 2-17 に V3.3 における変数の格納形式を示します。

また V3.0 では文字変数に文字定数を代入する場合、文字変数のストリングディスクリプタにテキスト中の文字定数のアドレスが格納されました。しかし V3.3 ではテキストウィンドウ機能が採用されたため、必ず文字領域に文字列がとられるようになっています。



# 2-8 マシン語領域の確保

マシン語ルーチンは、通常 CLEAR 文にて確保されるユーザーマシン語領域に置きます。しかしこの領域は CLEAR 文の再実行によって変化してしまうため、ユーティリティ的なプログラムの領域には不向きです。 そこでたとえば BASIC の未定義命令を活用したシステム的なマシン語ルーチンのための領域について考えてみました。

- ① ファイルバッファとテキスト領域(V3.3 では単純変数領域)との間(図 2-18)
- ② ユーザーマシン語領域とシステム領域との間(図 2-19)

#### 第2章 F-BASICの内部構造

テキスト領域の開始アドレスは、(\$0033,\$0034)のポインタに書き込まれています。通常この値は、ファイルバッファに続いた値となっています。この値を大きな値に書き換えてやれば、ファイルバッファとテキスト領域の間に BASIC インタープリタが使用しない領域ができるわけです。V3.3 の場合にも(\$0035,\$0036)の値を書き換えれば、単純変数領域とファイルバッファの間にマシン語領域を設定することができます。この領域の確保で注意することは、テキスト領域の開始1つ前のアドレスには、\$00 を書き込んで NEW ②を入力しておく必要があることです。




図2-18 マシン語領域の確保(1)

ユーザーマシン語領域とシステム領域の間にマシン語領域を確保するには、(\$059D,\$059E)のポインタを書き換え CLEAR 文を実行しておきます。そうしておくと、(\$059D,\$059E)が示すアドレスからシステム領域の間につくられた領域は、それ以後の CLEAR 文によっても影響されない領域となります。




図2-19 マシン語領域の確保(2)

# 2-9 BASIC の未定義命令

F-BASIC V3.0 には、いくつかの未定義命令があります。これらの命令は、以前サポートされていて使用されなくなったバブルメモリおよびライトペンに関する命令です。これらの命令はRAM上のフックを通じてエラールーチンへジャンプするようになっていますから、フックの飛

び先を変えれば別の命令として使用できるわけです。未定義命令とそのフックのアドレスは、次のとおりです。

BUBINI ......\$05D3~\$05D5 BUBW ......\$05D6~\$05D8 BUBR .....\$05D9~\$05DB PEN .....\$0251~\$0453

V3.3 の場合、フックは使われておらず直接エラールーチンにエントリしています。

ただし V3.3 の BASIC は RAM 上にありますから、書き換えることは可能です。それぞれの未定義命令のジャンプテーブルのアドレスは次のとおりです。

BUBINI ......\$9B97, \$9B98 BUBW .....\$9B99, \$9B9A BUBR .....\$9B9B, \$9B9C PEN .....\$987B. \$987C

# 2-10 EXEC 文にパラメータ指定

BASIC インタープリタがコマンドを実行するときは、中間コードに従ってその処理ルーチンのエントリアドレスを求めて、そのアドレスをサブルーチンコールしています。各処理ルーチンでは中間コードに続くテキストをパラメータとして読み取っていき、それに応じた処理を行なった後、リターンするわけです。

EXEC 文は、この処理ルーチンのエントリアドレスをパラメータとして与えるものです。ですから他のコマンドやステートメントは、EXEC 文で代用することができるわけです。たとえば次のような文を、F-BASIC V3.0 で実行してみてください。

EXEC &HDDA8 (250, 80), "FM", 6, 5, 4

画面中央に緑色で "FM" と表示されましたね。&HDDA8 というのは、SYMBOL 文のエントリアドレスです。ですから先ほどの命令は、次の命令と同じ働きをするわけです。

SYMBOL(250, 80), "FM", 6, 5, 4 🗐

つまりこれでわかるとおり、EXEC 文でパラメータの受渡しをすることができるのです。しかしそのためには、BASIC のコマンド処理ルーチンと同様の処理を行なう必要があります。パラメータの読み取りは複雑な処理に思えますが、BASIC ROM 内ルーチンを使えば割と簡単にできます。この使用方法は、テキストユーティリティの中で多用していますので関心のある方は、プログラムを解析してみてください。

# 2-11 裏 RAM から BASIC ROM ルーチンをコール

F-BASIC V3.0 には、裏 RAM と称される RAM 領域があります。これはバンク切り替えによって BASIC ROM(V3.0)と切り替えて使用されます。ですから裏 RAM においたマシン語プログラムから、BASIC の ROM 内ルーチンを利用するときには工夫が必要です。

普通は ROM 内ルーチンコール用のジャンプテーブルを作っておく方法がとられますが、ジャンプ先が多くなるとなかなか大変になります。そこでスタックを利用して ROM 内ルーチンの実行を行なうシステムコールルーチンを考えてみました。

使い方はまずリスト 2-7 のプログラムを、裏 RAM 以外の RAM 領域に置きます。そして裏 RAM のマシン語ルーチンから ROM 内ルーチンへジャンプする命令。

JSR \$XXXX

または.

JMP \$XXXX

を次のように書き換えます.

JSR SYSTEM

JSR \$XXXX

または

JSR SYSTEM

JMP \$XXXX

これだけで正常に ROM 内ルーチンが実行され、実行終了後、裏 RAM のマシン語ルーチンに制御が戻ってきます。

リスト 2-7 システムコール

01000	* SYSTEM CALL *  * (LIST 2-7 ) V3.0 *  **********************************
-------	---------------------------------------------------------------------------

```
01160
        7019 B5
                   FDOF
                                      BITA
                                              $FDOF
       701C 35
701E 34
01170
                   93
                                      PIII S
                                              CC,A,X,PC
01180
                   01
                              RET
                                      PSHS
                                              CC
01190
        7020 B7
                   FD0F
                                      STA
                                              $FD0F
01200
        7023 35
                   81
                                      PULS
                                              CC,PC
01210
01220
        7025 AE
                   84
                              JUMP
                                      LDX
                                               . X
        7027 AF
01230
                   68
                                      STX
                                              8.5
01240
        7029 B5
                   FD0F
                                      BITA
                                              $FDOF
01250
        702C
             35
                   13
                                      PULS
                                              CC.A.X
       702E 32
01260
                                      LEAS
                   64
                                              4.5
01270
        7030 39
                                      RTS
01280
01290
                   7000
                                      END
                                              SYSTEM
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=7000
PROGRAM END
               ADDR=7030
PROGRAM ENTRY ADDR=7000
```

# 2-12 BASIC プログラム復活法

NEW コマンドを実行すると、BASIC プログラムは消えてしまいます。しかし実際にメモリから抹消されてしまうわけではなく、プログラムの最初のリンクポインタとプログラムの終わりを示すポインタ(\$35,36)がクリアされるだけです。したがってこれらの値を戻してやれば、プログラムが復活します。

さいわい、F-BASIC V3.0 の内部にリンクポインタ再設定の ROM 内ルーチンがあります。これを利用することにします。このルーチンをコールすると、リンクポインタの値が修復され X レジスタにプログラム・エンドのアドレスが格納されてリターンしてきます。BASIC プログラム復活のプログラムをリスト 2-8 に示します。

リスト 2-8 プログラム復活(V3.0)

```
00100
00110
                                  BASIC フッカツ
00120
                                  ( LIST 2-8 )
                                                  V3.0
00130
                                  ***********
00140
                                    OPT
                                            NOGEN
       5000
00150
                                    ORG
                                            $5000
00160
                  9F 0033
00170
       5000 6C
                             ENTRY
                                    INC
                                            [$33]
00180
       5004 BD
                  C730
                                            $C730
                                    JSR
00190
       5007
            30
                  02
                                    LEAX
                                            2.X
00200
       5009
            9È
                  35
                                    STX
                                            $35
00210
       500B 39
                                    RTS
00220
                  5000
                                    END
                                            ENTRY
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
              ADDR=500B
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

#### 第2章 F-BASICの内部構造

V3.3 の場合には、次の命令をダイレクトモードで実行すれば、BASIC プログラムを復活させることができます。

POKE &HFD92, 0: POKE &H7C03, 1: EXEC &H9521

# 2-13 テキストユーティリティ

# 2-13-1 テキストサーチ&リプレイス

これは、BASIC テキストの文字列をサーチし更にそれを別の文字列に置き換えて再格納するプログラムです(リスト 2-9). 動作する F-BASIC は V3.0 のみです。まず CLEAR、&H6F00 ②でマシン語領域を確保します。 それから \$6F00 からプログラムをロードして、EXEC &H6F00 ②で実行してください。 テキストサーチ&リプレイスのプログラムが、未定義命令の BUBR に割り当てられます。実行を終了するときには、もう一度 EXEC &H6F00 ②を入力してください。 テキストサーチ&リプレイスの実行コマンド形式は、次のとおりです。

# BUBR [,開始行番号][-終了行番号] 文字列 1 [TO 文字列 2][,[N][L]]

Nの指定があると行番号のみを表示します。またLの指定があると、サーチ結果をプリンタに 出力します。文字列2が指定されるとサーチされた文字列1が文字列2にリプレイスされます。 このリプレイスを使うとちょっと面白いことができます。

# 10 '@4 COLOR REM BUBR "@" TO CHR\$(17)

注釈文が緑色になりましたね。これは CHR\$(17)という制御コードを使ったものです。これでつくった行に対しては、スクリーンエディットできなくなります。

#### リスト2-9 テキストサーチ&リプレイス

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                                            [cs]
6F00 : BE CF OA BC O5 DA 27 15 BF O5 DA 86 39
                                               87
                                                  02 9F
                                                             F3
      A7 8C ED AE 8C 5D 34 10
                               30 BC 4C
                                            29 30 8C 5F
                                         20
                                                             67
6F20
      BF 05 DA 86 7E B7 02 9F 30 8C 4A BF 02 A0 86 FF
                                                             E6
                01 OF 02 OF 03 BE 05 9D AF
                                            8C
                                                  30 BC
                                                             DF
6F30
      97 00 97
                                               35
         34 10
                30 8C
                      17 BD 9B DB
                                   35
                                         BF
                                            05
                                               9D
                                                   30
                                                             FD
       BE
                                      10
6F50
         45 30 89 FE D4 9F 3F BD 8F
                                     51 7E 8F E1 42 55
                                                             6F
     : 9F
6F60
       41 52 20 4F
                   4E OD OA OO 42 55 42 52
                                            20 4F
                                                             8E
6F70
       00 00 AO 30
                   00 81 C9 26 05 CC C5
                                         08 ED E4 39
                                                             7E
                8E F9 FF
                         9D D8 OF
                                                             FD
6F80
       SF.
         DD 37
                                   27
                                      81
                                         2E
                                            27
                                                  81 FE
       26 09 BD 9F
6F90
                   62 OC 27 9E 4B 9F
                                      37
                                         81 DA
                                                             02
6FA0
       F9 FF 9D D2 81
                      2E 27 04 81 FE 26 07 BD
                                                   62 OC
                                                             87
       27
         9E 4B 9F
                   39
                      OD
                         27
                             27
                                03
                                   BD
                                      92
                                         92
                                            0F
                                               20
                                                  ΩF
                                                      27
                                                             8C
    : 8D 98 F1 D7 C1 27 52 9F 67 9D D8 81 CD
                                               26
                                                  21 03
                                                             6A
6FC0
6FDO : 20 9E 3F D6 C1 DE 67 9F 67 A6 CO A7 80 9C
                                                  45 27
                                                             74
6FEO : 40 5A 26 F5 9D D2 BD 98 F1 D7 C4 9F 8F
```

```
6FFO : 9D DB 27 1E BD 92 92 81 4E 26 04 03 27 9D D2 81
                                                         ΑE
[cs] : 96 20 21 57 E7 18 B5 BF A7 C8 45 BD 61 CC 74 1A
                                                         CD
                        +6 +7 +8 +9 +A +B +C
 ADR : +0 +1 +2 +3 +4
                     +5
                                            +D
                                               +E
                                                         (cs)
7000
         26 OF 86 11
                     97 BF CC 03 00 FD 02 E6 BD CE
                                                  DF
                                                          80
      9D D2 9D D8 BD 9F 5C
                                 7E 96 63 C6 OD
7010
                           20
                              10
                                                7E
                                                   80
                                                          21
7020
            0E
                  8D D1
                        7E D2 CD
                                                          09
      D1
         С6
               7E
                                 DC
                                    37
                                       BD 8F
                                             1E
                                                   4F
7030
            78 OF
                                    02 11 93
      BD D6
                  28 EC
                        84
                           27
                              07 EE
                                            39
                                                23
                                                  06
                                                         06
7040
    : BD CE 4B 7E 8F E1 DF 47 DF
                                 4B BD C1 69 8E
                                                  30
                                                         CA
                                               04
7050
      20 02
            9E 23
                  33 01 DF 23 D6 C1 DE 67 A6 80 27
                                                  38
                                                          7A
7060
      A1
         CO
            26 EE
                  5A
                     26
                        F5
                           97
                              28 OD
                                    20 27
                                          31
                                                          EF
                                             DO
                                               C1
                                                   30
      85 9F
7070
            25 50 A6 85 A7 80 26 FA D6 C4
                                               11 83
                                          33
                                            85
                                                         F1
7080
      05 3C
            22 A2 A6 B2 A7 B5 9C
                                 25
                                    26 F8 DE 8F
                                               5D 27
                                                          29
7090
      C3 A6 C0 A7 80 5A 20 F7 OD 28 27 19 8D
                                            1E
                                               DC 4B
                                                          08
                                                       :
70A0
                           22
      DD A6 BD B6
                  15 BD 9C
                              OD
                                 27
                                    26
                                       09
                                         8E
                                             04
                                                3D
                                                  BD
                                                          75
      D9 OF BD 9B 50 9E 4F AE 84 16 FF
70B0
                                       72 DC
                                             4B DD E4
                                                          1E
70C0
    : FD 03
            3A
               7F 03 3C 8E 04 3D 9F
                                   D9 30
                                                          95
                                         1F
                                             BD C2 88
         13 DC E4 DD 4B BD 8F
70D0
      DD
                                 9F
                                       25 09 9F
                                                          45
                             10
                                   49
                                               A2 AE
70E0 :
      84 9F A4 BD 9F D3 B6 O3 3C
                                 27
                                    1E
                                       9E
                                         4B 9F
                                               A6 DC
                                                          3A
70F0 : 35 DD 61 D3 13 DD 5F BD 8D 93 CE 03 38 A6 CO A7
                                                         88
[cs] : 8B EC DD 57 62 EE 89 05 46 DD DD C8 C1 21 28 85
                                                          10
 ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                            +D
                                               +E
                                                         [cs]
7100 : 80 9C 63 26 F8 9E 5F 9F 35
                                 9E 49 BD C7 32
                                               9E
                                                  45
                                                         EE
7110
      9F
         41
               35
                  9F
                     3B 9F
                                               95
            9E
                           3D OF
                                 4D OF
                                                       :
                                                          3C
                                      4E BD 8F
                                                  39
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7120
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                         00
7130
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                               00
                                                  00
                                                          00
7140
      00
         00 00 00 00 00 00 00 00
                                   00 00 00 00
                                               00
                                                  00
                                                          00
7150
      00 00 00 00 00 00
                        00 00 00
                                 00
                                    00
                                       00
                                         00
                                               00
                                                   00
                                                          00
7160
      00
                                                  00
      7170
                                                  00
                                                          00
7180
      00 00 00 00
                     00
                        00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
                                               00
                                                  00
      00 00 00 00 00 00
7190
                        00 00 00 00
                                   00 00 00 00
                                               00
                                                  00
                                                         00
71A0
      00
         00
            00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
                                               00
                                                  00
71B0
      00 00
            00 00 00 00
                        00 00 00 00
                                   00 00 00 00 00 00
                                                          00
71CO
      00
         00
            00 00 00
                     00
                        00 00 00 00
                                    00
                                       00 00 00
                                               00
                                                  00
                                                         00
7100
      00 00
            00 00 00 00
                        00 00 00 00
                                   00
                                       00 00 00
                                               00
                                                  00
                                                          00
71E0
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
                                               00
                                                  00
    71F0
                                               00 00
                                                         00
[cs] : 1F DD 01 5B 97 D9 FE DC 44 EB 58 0B 84 C1 33 7E
                                                         2A
```

SAVEM "L2-9M".&H6F00.&H711F.&H6F00

### 2-13-2 拡張 AUTO&EDIT

この拡張 AUTO は、BASIC の AUTO コマンドに対して次の機能拡張を施したものです。

- ① フルスクリーンエディットで、入力中の行以外の修正も可能、
- ② 文字列オプションにより、DATA 文、PLAY 文等の入力がしやすくなった。
- ③ 既に存在している行に対しては、その行全体が表示され修正も可能、

このコマンド形式は次のとおりです。

#### PEN AUTO [行番号][,[增分值][,文字列]]

拡張 EDIT は、ロールアップダウン可能なフルスクリーンエディタです。これにはテキストを上下にスクロール表示していくスクロールモードと、表示されている画面を修正するエディットモードがあります。2つのモードは、リターンキーで相互に変換されます。有効なコマンドは、以下のとおりです。

#### [スクロールモード]

□ :1行ロールダウン

↑ :1行ロールアップ

**SHIFT**+↑ :ページバック

SHIFT + ↓ :ページフォワード

HOME : 連続ロールダウン

DUP :連続ロールアップ

:エディットモードに切り換え

BREAK :終了

#### 「エディットモード)

CLS :1画面やり直し

【CTRL】+C :カーソル位置に1行インサート

■ :入力後、スクロールモードに移る

BREAK : 終了

このプログラムはまず CLEAR, &H6B00 ② でマシン語領域を確保してから \$6B00からロードして, EXEC &H6B00 ② で実行してください(動作する F-BASIC は V3.0 のみです). テキストサーチ&リプレイスと同様に未定義命令の PEN に割り当てられます。終了するときには, EX EC &H6B00 ② にて PEN への割り当てを解除してください。

なお、拡張 EDIT のコマンド形式は次のとおりです。

#### PEN EDIT [行番号]

#### リスト 2-10 拡張 AUTO & EDIT

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E
                                                        +F
                                                               [cs]
6B00
        8E CF OA BC 02 58 27
                              12 BF 02 58 86 39 A7 8C
                                                        FO
                                                               В1
6B10
           80
        ΑE
              50
                 34
                    10 30 BC
                              40 20 1E
                                       30
                                           8C
                                              48 BF 02
                                                                25
        86
 6B20
           FF
              97
                  00 97
                        01
                           0F
                                 0F
                              02
                                     03 BE
                                           05
                                              9D
                                                 AF
                                                        33
                                                     8C
                                                                A5
6B30
        30 8C CC
                 34 10 30 8C
                              17 BD 9B DB
                                              10 BF 05
                                           35
                                                        90
                                                                78
6B40
      : 30 1F 9F
                 45 30 89 FE
                              D4 9F 3F BD 8F
                                              51 7E 8F
                                                        E1
                                                                27
      : 50 45 4E 20 4F 4E 0D 0A 00 50 45
6B50
                                           4E
                                              20 4F 46
                                                        46
                                                                95
     : OD OA OO
6B60
                 00 00 9D D2
                              27
                                 OA 81
                                        9A
                                           10
                                              27
                                                  01 18 81
                                                                A6
                                        9E
           27 03
                 7E 92 A0 BE
                                 E8 9F
6B70
       9D
                              03
                                           8E 00 0A
                                                     9F
                                                        AΩ
                                                                04
        0F
6B80
           C1 OF
                 C4 OF AC
                           0F
                              27
                                 9D D2
                                        27
                                           35
                                              81 2C
                                                    27
                                                        0R
                                                                3E
6B90
        BD 9F
              62
                 9E 4B 9F
                           9E
                              9D
                                 D8 27
                                        26
                                           BD
                                              92 92 81
                                                        20
                                                                34
           10 BD
                    3A 9E 4B
6BA0
        27
                 94
                              9F
                                 A0
                                     26 03
                                           7E
                                              96 63 90
                                                        na
na
                                                               05
       27 OF BD 92 92 BD 98 F1 D7 C1 9F 67
68B0
                                              9D D8 BD 9F
                                                               CC
6BC0
      : 50
           86 7E
                 B7 02 60 30 8C
                                 08 BF 02 61
                                              32 62 7E
                                                       8F
                                                               FF
6BDO
        88
           32
              66
                 OD AC
                       10 26 00 82 7D 05 A9
                                              26 34 DC 9E
                                                               90
     : DD 48 BD B6 15 BD 9C
6BE0
                              22
                                 BD 8F
                                        1C
                                           24
                                              1C D6 C1 27
                                                               91
68F0 : OC 9E 67 A6 80 BD DO 8E 5A 26 F8 20 15 86 20 D6
                                                                7B
[cs] : 03 98 A0 B5 33 50 08 03 C9 3E 65 EC 95 97 EB 37
                                                               37
 ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                                 +D +E +F
                                                              [cs]
6000
     : C4 27 OF BD DO BE 5A 20 F8 BD C1 69 BE 04 3D BD
                                                            :
                                                               FA
6C10
       D9 OF
              30 8D 04 26 C6 06 F7 05 B7
                                           17 03 E4 BD D7
                                                               E0
6C20
     : FA 24
                    39 B7 02
              08 86
                                 7E
                                    8E
                                       72
                                           9F
                              60
                                              D9
                                                 9D D2 23
                                                               86
6C30
       09 CC
              39
                 38 B7 02 60
                              7E 8D D1 4D
                                           26
                                              26
                                                 7D 05
                                                       A9
                                                               FF
6C40
       26 1E 0D 27
                    27 09 OF
                              27
                                 BE 03 3A
                                           9C
                                              9E
                                                 26 11 DC
                                                               26
6C50
       9E
           D3
              ΑO
                 DD
                    9E
                       25 04 81
                                    25 05 86
                                 FΑ
                                              39 B7 02 60
                                                               32
6060
       7E
          8E 88 OC
                       BD 91
                    27
                                 9E
                              62
                                    4B 9F
                                           E4
                                              BF
                                                 03
                                                    3A
                                                        SF
                                                               3E
6C70
       F7
           03
             3C
                 9E D9 21 5C A6
                                 82 81 20 27
                                              F9 81 09
                                                       27
                                                               C4
       F5
6080
          50 27
                 01 5A D7 C4
                              7E
                                 8E
                                    CF
                                       4F
                                          SF DD
                                                 67 9D D2
                                                               AB
6090
       27
           00
              BD 9F
                    62
                       9E
                          4B
                              9F
                                 67
                                    90 D8 BD 9F
                                                 5C DC 67
                                                            :
                                                               50
6CAO
       BD BF
              1E 6D 84 26 03
                              7E
                                 96 63 EC
                                          02 FD
                                                 71
                                                    45
                                                       0F
                                                               AB
6CB0
       AC OF 30 30 8D 03 85 C6
                                 06
                                    17 03 46 86
                                                 7E B7 02
                                                               19
6000
           30 BC
       60
                 08
                    BF
                       02 61
                              32
                                 62
                                    7E 8E 88
                                              32
                                                 66 OD AC
                                                               BF
       27 08 86
6CD0
                 39
                    В7
                       02
                          60
                              16
                                 00 F7
                                       B6 05 A9
                                                    78 96
                                                 26
                                                               AC
6CE0
       30 26 55 17
                    02
                       73 17
                              00 F3 BD DB 6D 26
                                                 1 D
                                                    70
                                                       03
                                                               09
6CF0
     : 13 27 34 AE 8D 04 4A 30
                                 1C AF 8D 04 46 17 02 24
                                                               06
[cs] : 28 34 BE F9 5B 92 3B 8D D4 DC F7 D4 65 D5 AO D5
                                                               F2
 ADR :
       +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                                            :
                                                              [cs]
6000
     : 86 39 B7 02 60 7F 05 A9
                                 7E DB 62 81 0D
                                                 27
                                                    38 81
                                                            :
                                                               31
6D10
     : 19 10 27 01 17 81 1A 10 27
                                    00 B9
                                          81
                                              1E
                                                 10
                                                    27
                                                       01
                                                               CA
6D20
       B5 81 1F 10 27 01 46 B6 FD 01 81 0B 10
                                                               F1
                                                 27
                                                    01
                                                       A6
6D30
       81 11 10
                 27
                    01 37 20 B1 30 BD 03 56 C6 5C
                                                               23
                                                    17 02
     : C1
6040
          30 8D 03 A9
                       C6 53
                                 02 B8 73 05 A9
                             17
                                                 0F
                                                    30 BD
                                                               31
6D50
                       20 03 CE DA
     : DA F6 CE DA 01
                                    09 BD D9 F4
                                                 7F
                                                    03
                                                       13
                                                               6C
       9D DE BD DA EF B6 03 13 26 89 B6 04 3D 81 02 26
6060
                                                               1C
6D70
       10
          30 8D 02 C7
                       C6 06 17
                                 02 88 17 01
                                             DC 8D 5D 20
                                                               01
6D80
          97
       CC
             30
                 27
                    OD
                       34
                          10
                             30
                                 80
                                    02 FD C6
                                              0A
                                                 17
                                                    02 72
                                                               22
       35 10 EC 04 83 00 04 22 0E
6D90
                                    26 07 B6
                                             05 A9
                                                    27 07
                                                               AB
6DA0
       20 B5 4F
                 SF F7 05 A9 BD D8
                                    5B 9F D9
                                              9D D2 23 09
                                                               28
6DB0 :
       CC
          39
             38 B7
                    02
                       60
                          7E 8D D1
                                    4D 27 03 7E 8E
                                                   AF
                                                      В6
                                                               1 A
6DC0
       05 A9
             26 OD 96
                          26 09
                       30
                                 30
                                    8D 02
                                          70 C6
                                                 06
                                                    17 02
                                                               EA
6000
       31
          7E 8E 88 17
                       01 9D 8D 03
                                   16 FF
                                          OD BD 8F
                                                    1E 9F
                                                               35
6DE0
       67
          BD CB
                В1
                    30 8D 03 5D AF
                                    8D 03 57 F6 03 0D CE
                                                               24
      FF
          FF 4F
6DF0
                EF
                   81
                       A7 80 A7 80 5A 26 F7 AF
                                                8D 03 41
                                                               02
[cs] : A6 87 20 69 E6 98 65 65 7C 95 90 69 09 9B 4C 28
                                                               20
ADR : +0 +1 +2 +3 +4
                       +5 +6 +7 +8
                                   +9
                                       +A
                                          +B
                                             +C
                                                +D
                                                   +E +F
                                                              [cs]
6E00
       9E 67 EE 84 27
                       22 DF 67 EC
                                   02
                                       17
                                          01 B2
                                                 ΑE
                                                    8D 03
                                                              FC
             58 3A AC 8D 03 29 22 0E
20 20 DB 17 01 09 17 00
6E10
       32
          58
                                          09
                                       27
                                             17
                                                01
                                                    12 AF
                                                              BA
       80
          03
6E20
                                   00 F9
                                          39 BD C8 B1 17
                                                              62
6E30 :
       01 27 30 8D 03 OF F6 03 OD CE FF
                                          FF
                                             4F
                                                EF
                                                    81
                                                              2F
6E40 : 80 A7 80 5A 26 F7 AF 8D 02 F9 17 01 69 EE 8D 02
                                                               53
```

SAVEM "L2-10M", &H6B00, &H71A8, &H6B00

## 2-13-3 行の複写,移動

プログラムを入力するときに同じような処理がいくつか出てくることがよくあります。また入力した処理の順番やサブルーチンの位置を変えたくなるときがあります。この作業は、F-BASICのスクリーンエディタでは非常に面倒で間違えやすいものです。そこでこれをコマンド入力で自動的にやってしまおうというのが、このユーティリティです。

このプログラムでは、コマンドの拡張定義という方法で COPYとMOVE の 2 つのコマンドを拡張して使用しています。コマンドの形式は次のとおりです(動作する F-BASIC は V3.0 のみです).

# COPY 行番号 1[-行番号 2], 行番号 3[, 增分值] MOVE 行番号 1[-行番号 2], 行番号 3[, 增分值]

どちらも行番号 1, 行番号 2 で記される範囲が複写元(移動元)で, 行番号 3 が複写先(移動先)を示します.

プログラムの起動,終了方法はテキストサーチ&リプレイスと同じです。\$6F00 がプログラムのロード開始アドレス,実行開始アドレスです(リスト 2-11)。

リスト 2-11 行の複写、移動

```
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E
                                                            [cs]
     : 86 06 B1 02 03 27 22 B7 02 03 8E 80 30 BF 02 04
                                                             4A
6F00
6F10
     : 8E 92 AO BF 02 10 86 39 B7 02 9F A7 8C E2 AE 8C
                                                             F7
                                   86 08 B7 02
6F20
          34 10
                30 8D 00 5C 20 37
                                               03
                                                   30 BC
                                                             11
       57
       SE BF
                   30 8D 00 8B BF
6F30
             02
                04
                                   02
                                      10
                                         30 BD
                                               00
                                                   76
                                                      BF
                                                              2E
                7E B7
                          9F 86 FF
                                   97 00 97
6F40
       02 A0 86
                      02
                                            01
                                                OF
                                                   02
                                                             02
                                      34 10 30
                                                      19
6F50
       03 BE 05
                         21 30 8C A5
                                               8D
                90 AF
                      8C
                                                   nn
                                                              3A
                                                             97
6F60
          9B DB
                35
                   10
                      BF
                          05
                             9D
                                30
                                   1F
                                      9F
                                         45
                                             30
                                               89
                                                   FE
                                                      D4
       BD
       9F 3F BD 8F 51
                      7E 8F E1
                                00 00 43 4F 50 59
6F70
                                                   20
                                                              13
6F80
       4E OD OA
                00 43 4F
                         50 59
                                20 4F 46 46 0D 0A 00 43
                                                             FS
6F90
       48 41 49
                CE
                   45 52
                          41 53
                                C5
                                   4C 4C
                                         49
                                            53
                                                      50
                                                              34
                                                   4C
6FA0
       52 49 4E
                   53 4F
                         55 4E
                                   50 4C 41 D9
                                                   4F
                                                      50
                                                              SE
                04
                                C4
                                               43
6FB0
      D9 4D 4F
                56 C5 81 F5
                             22 09 81 F4 25
                                            05 CC
                                                   C5
                                                      08
                                                              69
6FC0
       ED E4 39
                1F
                   89
                      90 D2 C0 F4
                                   27
                                      06 5A
                                            27
                                                04
                                                   7E
                                                      92
                                                             97
       A0 C6 5F
                D7
                   20 BD 9F
                             62 BD 8F
                                         9F
                                            84 9D
                                                             FB
6FD0
                                      10
                                                   D8
                                                      81
6FE0
       DA 26 05 9D D2 BD 9F 62 DC
                                   4B C3 00 01 BD 8F
                                                      16
                                                             87
6FFO : 9F 86 DC 69 93 84 22 03 7E 96 63 D3 35 C3 00 80
                                                             68
[cs] : F1 FD EF C8 37 98 65 72 27 EB 75 0A 1B 30 BB C2
                                                             A7
 ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                                          : [cs]
7000 : 10 93 3F 25 03 7E 8D C6 BD 92 92 BD 9F 62 9E 4B
```

```
8F
         82 8E 00 0A 90 08 27 0B BD 92 92 BD 9A 3A BD
7010 :
            9E 4B 9F
                    7A
                       BD BF
                             51 9E 84
                                      DE 3F
                                            33 44 11
                                                         61
      9F 5C
7020
            25 05 C6 0E
                        7E 8D D1 9C 86
                                      27
                                         1B EC 02 ED
                                                         FD
7030
    : 93 41
                                                         82
                        OE ED
                             SE D3
                                   7A
                                      24
                                         02 86
                                               FA DD
7040
    : 5C DC
            82 81 FA 24
      82
         ΑE
            84
               20 D8
                     7E
                        96
                          63
                             86 FF
                                   A7
                                      5C
                                         10
                                            9E
                                               ٦F
                                                  EC
                                                         84
7050
               24 FO 31
                       24 86
                             FF A1 A4 26
                                         F2 10
                                               9E
                                                         39
            52
7060
      22 8D
            81 FF
                  27 42
                        8D
                             EC 84 DD 5F
                                         93
                                            69 DD
                                                         DB
7070
      EC
         A4
                          3D
            3C A6 80 A7
                          9C
                             SF
                                26 F8
                                      EC
                                         22
                                            FD
                                               03
7080
    : CE 03
                       C0
                                                         ΛR
7090
         23
            DC
               35 DD 61
                        D3
                           13
                             DD 5F
                                   BD 80
                                         93
                                            CE
                                               03
      80
               80 9C 63
70A0
      A6 CO A7
                       26
                          F8
                             9E 5F 9F
                                      35
                                         9E 69
                                                         06
                                            9F
70B0
      32
         31
            24
               20 BB 7E 8F
                          1E
                             00 20 27 OF
                                         10
                                               78 10
                                                         27
                 10 9F
                                            3F
      9E 3F
            31
                        88 EC
                                20 1E
                                      10
                                         9E
                                               EC
                                                         B2
70C0
               22
                             Δ4
         FF
                                            9E 69
7000
    : 81
            27
               12 8D DF
                       EC
                          84
                             DD A4 BD
                                      9F
                                         05
                                                  BD
                                                         OB
            31 24 20 E8 CC 00 00 80 CA 86 FF
                                            33
                                                         E3
70E0 : C7 32
70F0 : 84 9F 76 AE CO 8C FE F2 26 1B 33 43 AE 5E 9F
                                                  7A
                                                         SF
[cs] : 6A 93 4B BA 8C 93 7B 43 47 FO 23 8E DO F9 05 FB
                                                         90
            +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
                                   +A
                                      +B
                                         +C
                                            +D
                                               +E
                                                        [cs]
 ADR : +0 +1
                                      27
                                                         6D
                                            31
                                               24
                                                  20
7100
      10 9E
            3F
               AE A4
                     90
                        7A
                          27
                             08 A1
                                   A4
                                         08
                           76
                             26 D9
                                   9E
                                      76
                                         10 AE 84
                                                  27
                                                         65
            22 AF
                  5E
                     11 93
7110
    : F2 AE
7120
      1A OD
            20
               26 05
                     10 AE 02
                             20
                                C3 10
                                      9E 88 31 24 10
                                                         BO
                                      7E
                                               00
                                                         BD
      9F
               9C
                  78 22
                        04
                          EC
                             A4
                                20 AE
7130
         88 10
                                                         00
                                         00 00 00 00
               00 00 00 00 00
                                00 00
                                      00
7140
      00 00
            00
                             00
7150
      00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00
                                      00 00 00 00 00
                                                         00
               00 00 00 00 00 00 00
                                      00 00 00
7160
      00 00
            00
                                      00 00 00 00 00
         00
            00
               00 00 00 00
                          00
                             00
                                00
                                   00
                                                         00
7170
      00
      00
7180
                                                         00
      7190
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
                                      00
                                         00 00 00
                                                  00
71A0
                                                         00
         00
            00
               00 00
                     00
                        00
                           00 00 00
                                   00
                                      00
                                         00 00 00 00
71B0
      00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
      00 00 00
71C0
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                         00 00 00 00
                                                         00
71D0 :
      00
71E0 :
71F0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                      00 00 00 00 00
                                                         00
[cs] : BB E1 91 1F 7F DF BF 8B F2 5D 00 B9 2F F1 CC 57
                                                         3F
```

SAVEM "L2-11M", &H6F00, &H713D, &H6F00

#### 2-13-4 クロスリファレンス

GOTO 文の飛び先, サブルーチンの使われ方, RESTORE の行など, 行番号の使用状態を調べるユーティリティです。

使用される命令ごとに分類されて,

#### 指定された行 ← 指定している行

という形式で出力されます(図 2-20)

プログラムの実行は、CLEAR、&H6F00 』としてから\$6F00 からロードして EXEC &H6F00 で実行します (動作する F-BASIC は V3.0 のみです).

```
GOTO..
290 <- 150
360 <- 860
440 <- 540
530 <- 470 480
570 <- 920
610 <- 650 660 670 680 690 700
620 <- 730 760 860
630 <- 630
650 <- 630
660 <- 630
670 <- 630
680 <- 630
690 <- 630
700 <- 630
GOSUB..
180 <- 610 650 660 670 680 690 700 900
RESTORE
210 <- 330
220 <- 340
230 <- 950
260 <- 970
```

図 2-20 クロスリファレンス出力例

#### リスト 2-12 クロスリファレンス

[cs]

```
6F00
    : BD 8F 51 17 02 36 CE 00 00 8E 80 00 9F A0 EF 81
                                                               77
    : 8C FC 00 26 F9 17 02 2A 9E 33 20 04 9E 9E AE 84
: 9F 9E EC 81 10 27 01 57 EC 81 DD 47 9F D9 20 02
6F10
                                                               4D
6F20
                    10 27 01 57 EC
                                    81 DD 47
                                                 D9
                                                    20 02
                                                               64
6F30
       90 D2 90 D8 81 3A 27 F8 4D 27 E1 81 8C
                                                27 DD 81
                                                               A5
6F40
    : 8D 27 D9 81 FF 26 04 9D D2 20 E5 81 83 26 07 BD
                                                               99
6F50
      90 A0 9D
                D8 20 DC 81 22 26 08 9D D2 81 22 27 D0
                                                               7E
                20 F5 81 FE 26 0E 9D D2 9E
6F60 : 4D 27 CF
                                             09
                                                81 F2
                                                       27
                                                               88
6F70
    : 33 30 86
                9F D9 20 B9 81 87 26 0B 5F
                                             9D D2 81 CD
                                                              8F
6F80
    : 27 01 5C
                16 00 C2 81 D3 26 4B 9D D2 81 E5 25 A2
                                                               BD
6F90
       81 E7
             23
                F6
                    ΑE
                       9F 00 D9 8C FE F2 26
                                             95
                                                C6 03 D7
                                                               7E
6FA0
       C1 16 00 A8
                    30 1F A6 82 81
                                    20 27 FA
                                             9F
                                                D9 5F
                                                       81
                                                               10
6FB0
      88 10 27
                00
                    93 81 D6 10 27 00 8D 81 8F
                                                10 27 00
                                                              B4
6FC0
    : 87 81 8B
                10
                    27 00 81 C6 02 81 8A 27
                                             7B 5C 81
                                                       90
                                                               39
6FD0
       27
          76
             7E
                92
                    AO 81 97 26 30 9D D2 C6 03 81 9B 27
                                                               36
6FE0 : 20 81 CB 27
                   1A 81 B1
                             27 13 81 B2 27 OF AE 9F 00
                                                               CF
6FFO : D9 8C FF A9 10 26 FF 3A 9D D2 20 03 BD 92 88 C6
                                                              AB
[cs] : BA 2B 1E D4 DB 7A F9 6A AO 31 2E A6 70 8A 2C 8C
                                                              E6
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                                           : [cs]
7000
       04 D7 C1 9D D2 9D D2 20 41 81 99 27 39 81 9A 27
                                                              97
7010
       35 81 9D
                27
                   31 81 9E
                             27
                                2D 81 A1
                                             29 81 BB 27
                                          27
                                                              F3
7020
       06 81 FO 10
                    26 FF 09 9D D2
                                   10 27
                                          FF
                                             05 81
                                                    20
                                                       27
                                                              33
7030
       15 81 DA
                27
                    11 81 2E 27
                                OD 81 FE
                                          26 06 C6 05 D7
                                                              D8
7040
          20 09
                BD
                    98 F1 C6 05 D7 C1 9D D2
                                             9D D8 10 27
                                                              AE
                    27 F4 81 DA
7050
       FE E0 81
                2C
                                27 FO 81
                                          2E
                                             27 EC 81 FE
                                                              59
7060
       10 26 FE CE BD 9A 3A 17 00 D2 9E AO D6 C1 E7 80
                                                              B8
7070
       DC 4B ED 81 DC 47 ED 81 9F AO 17 OO C5 20 CD 17
                                                              45
7080
       00 BA 10 BE
                   80 00 30 A4
                                30 05 9C A0 24 32 A6 84
                                                              9D
                                                           :
7090
       A1 A4 22 F4
                   25 10 EC 01 10 A3 21
                                          22 EB 25
                                                   07 EC
                                                              76
7040
       03 10 A3 23 24 E2 A6 84 E6 A4 A7 A4 E7 84 EC 01
                                                              36
70B0
       EE
          21 ED 21 EF
                       01 EC 03 EE
                                   23 ED 23 EF 03 20 C8
                                                              F7
70C0 : 31 25 10 9C AO 25 BF 8D
                                79
                                   30 8D 00 CA 9D DE 25
                                                              B3
```

ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

```
7000
70E0
70F0
                so]
 ADR
7100
7110
7120
7120
7140
7150
7160
7180
7180
7180
7160
7160
7160
7160
so]
 888
                28
0
 70 W
 -20
                8
N
                  0 7 0
D
 988
787
D
                œ
_
 œ
                  32
88
88
2
                  887
 8
Ò
                  55
30
 Я
C
'n
                  80
80
80
 +7
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
8D
39
39
110
100
117
74
                 B
n
m
                  888
 0
C
                 ຫ
m
                  988
 2
8
                  DWO
 9
                 £
                  milio
 9
                  \infty C \omega
8
                  % ∺ &
 808
6
                 W
                 S
                  78
27
4A
 N
ŏ
                  8211
 77
                 C
                  FD3
 9
 53
                  F0
B9
```

SAVEM "L2-12M", &H6F00, &H7103, &H6F00

# 2-13-5 ラベルコンダクタ

すが、 **.** 7 行番号と 2-13) (1 のよう F-BASIC 5 な文字列に J، のは無味乾燥でわか V3.0 12 よる行番号(ラベル)がサポ œ ゾ く、 4 5 ĩĩ 4 头。  $\sim$ 1  $\sim$ ~ 変数名  $\overline{\phantom{a}}$ 90 ر. 9 7 ~ された BASIC はすでにい 9 رل ر. な文字列が使え つばい 94 4 ないも ィ リテ 9 へしなめ ム グヤ(三) ~ ġΉ 3 3 941 K 941

H7000 🜙 を 4 。ログラ EXEC &H7000 5 入力する必要があ 起動は、 CLEAR, & H7000 で実行し 3 ます (動作す <u>ب</u>و م Y ū  $\sim$ V 8  $\overline{\phantom{a}}$ Ji F-BASIC 4 5 **から\$7000** を然し l t V3.0 Ω'n 4 番地以降に છ 3 94 N. 15 せか ĵ. Y ū ራ 4 ٧, ビ 5 度 49 EXE( U 0 7. Ø

番号の代わ (1 ログロ 4 りに使用で ラム動作中には, N. 8 9~ ١, X O 17 \* 92 5 ر 9# な形式で定義したラベルを BASIC の GOTO 文な .4  $\mathcal{C}$ 9

# ラベルの定義……行番号 \*ラベル名

対応し VI ベル名の規則は, ています。 VI ベルを使用す 変数名の規則に準じ 8 ر. × での注意点は, ·# VI ベルは、 K O 行番 ፙ のがあり 中 4 使用す 941 4 Ø a H ~ ~ どの命令に

- ①ON~GOTO 文等での行番号とラベルの混在はできない
- ② RENUM コマンドは第 2 パラメータのみ有効
- ③ AUTO コマンドは使用できない

#### 〔使用例〕

100 \* LOOP: IF INKEY\$="" THEN \* LOOP

# リスト2-13 ラベルコンダクタ

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                                           [cs]
 7000
                       70 27 24 B6 02 6F FE 02 70 A7 80
       30 8C
             74 BC 02
                                                            74
 7010 : 01 2F
             EF
                8D 01
                      2C
                         86
                             7E B7
                                   02
                                      6F
                                         BF
                                            02 70 30 8C
                                                         :
                                                            F2
7020 : 38 FE 05 9D EF
                       80
                         31 33 8C DS
                                      20
                                         19 A6 BD 01
                                                     11
                                                            96
 7030
     : EE
          8D 01 0E B7 02 6F FF 02
                                   70
                                         39 A7 BC C1
                                     86
                                                     30
                                                            06
 7040
       80
                   13 DC
                         3F 93 45 FF
          25
             EE 8C
                                      05 90 DF 45 33 CB
                                                            F4
7050 : DF
          3F BD 9B
                         8F
                   DB
                       7E
                            51 00 00
                                      OD OA 4C 61 62 65
                                                            3A
                   2E 0D 0A 00 0D 0A
 7060
       6C 20 6F 6E
                                      4C
                                         61 62
                                               65
                                                  6C
                                                     20
                                                            C5
       6F
7070
          66 66 2E 0D 0A 00 DE D9
                                   34
                                      56 DC 47 BD 8F
                                                     1E
                                                            4E
7080
       30
          04 9F
                D9
                   9D D8
                         9E D9 9F 29
                                      35
                                         70 DF D9 11 93
                                                            61
7090
       29
          26 OC 81 DB
                      26
                         80
                            17 01
                                   29
                                         62 7E 90 A0
                                      32
                                                    1E
                                                            86
70A0
       12 10 8C FE 02 26 1A AE 62 8C A9
                                         C0
                                           27
                                               07
                                                  8C
                                                     9F
                                                            4C
7080
       71
          10 26 00 84 32
                         64
                            17 01 09
                                     BD
                                        9A 02 9F
                                                  4B
                                                     0E
                                                            33
70C0
       08
          10 BC DB 02
                      26
                         72
                            30 1E 9C D9
                                        27 77 AE 62 8C
                                                            E6
70D0 : A7
             26 05 8E
          68
                      A7
                         5A
                            20
                               12
                                  80
                                     A9
                                        FF
                                           26 05 8E A9
                                                            91
70E0
     : F5
          20 08 8C 9F 3B 26 0C 8E 9F
                                     21 32
                                           62 17
                                                  00 D3
                                                            81
70F0 : AF E4 0E D8 9E D9 A6 82 81 20 27 FA 81 D6 27 04
                                                            SC
[cs] : 9C F6 OE 53 9D D2 E1 29 68 54 CF 71 2B 70 C8 32
                                                            FD
      +0 +1
 ADR :
             +2 +3 +4 +5
                         +6
                            +7 +8
                                  +9
                                     +A
                                        +8
                                           +C +D +E +F
                                                           [cs]
7100
                         17 00 BA 7E 90 55 C6 FF 81 E5
5F A6 82 81 20 27 FA 20 EF 10
       81 8F
             26 08 32 62
                                                            31
7110
       25 00 81 E7 22 23 5F
                                                            47
7120
       83 D3 00 26 14 30 8D 00 06 AF 62 DE D9 20 48 9E
                                                            21
7130
       48 9F
             76
                17 00 8D
                         7E
                            BD 19
                                  OD B1 26 04 D6 AC D7
                                                            99
       30 00 00 00 1F
7140
                      13 AE 62
                               8C 8F
                                     C1
                                        27
                                           2A 8C
                                                 90
                                                    5A
                                                            15
7150
       27
          25 BC
                91 5A 27
                         20 BC
                               9F 71 27 1B 8C A7
                                                     27
                                                 1E
                                                            60
7160
       16 BC
                5D 27 11 8C
             A7
                            A9 CO 27 OC 8C
                                           C9
                                              15 27 07
                                                            9Ē
7170
     : 8C C9
             DD
                27
                   02
                      20 C2
                            33 41 DF
                                     29
                                        DE
                                           33 30 44 9F
                                                            DD
     : D9 9D D8 81 DB 26 20 9E 29 9D D2
7180
                                        27
                                           06
                                              A1
                                                 80 26
                                                            9A
7190
     : 16 20 F6 A6 84
                         20 81 3A 27 1C 81 2C
                      27
                                              27 18 81
                                                            80
                81 20 27 10 EE C4 26 D2 C6
71A0
       DA 27
             14
                                           08 D7 AC 9E
                                                            86
71B0
       29 9F D9
                9D
                   08
                      20 8A EC
                               42 DD 4B 9F
                                           D9
                                              32 62 8D
                                                            AF
7100
       02 OE D8 OF
                  AC OD B1
                            27
                               04 D6
                                     30
                                        D7
                                           AC
                                              39
                                                 00 00
                                                        :
                                                            4E
7100
       00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            00
71E0
       00
    71F0
                                                            00
[cs] : 61 19 CO 95 OD 4E 28 4D F4 5E 1B 10 0E 97 23 63
```

SAVEM "L2-13M", &H7000, &H71CD, &H7000

# F-BIOS

第	
3	
章	

# 3-1 F-BIOS の位置づけ

F-BASIC には、BIOS (Basic Input Output System) と呼ばれるプログラム・モジュールがあります。そして、I/O 機器への入出力は、BIOS を介してまとめて行なうようになっています。I/O 機器への入出力は、各 I/O 機器のハードに左右され複雑なものです。しかし FM シリーズでは、BIOS を利用することにより比較的容易に入出力が行なえるようになっています。

この BIOS がサポートしている I/O 機器には、以下のものがあります。

- ①内蔵ブザー
- ② サブシステム(ディスプレイ, キーボード)
- ③ オーディオカセット
- ④320KB・フロッピーディスク
- ⑤ プリンタ
- ⑥ 漢字 ROM

これらの BIOS には、パラメータの違いによって、RCB(Request Control Block) インターフェースとレジスタインターフェース (F-BASIC V3.3 のみ) のふたつのインターフェースがあります。




図3-1 F-BIOSの位置づけ

また F-BASIC V3.3 には、FM 音源制御用の OPNBIOS があります。 図 3-1 に、BIOS とユーザープログラム(マシン語)および I/O 機器との関係を示します。

# 3-2 F-BIOS, OPNBIOS の種類

I/O 機器に対するプログラムからの処理要求には、種々雑多なものがあります。そのため BIOS には、リクエスト番号によって識別される多くの種類が用意されています。そして、BIOS エントリあるいは OPNBIOS エントリにおいてリクエスト番号が識別され、各 I/O ドライバールーチンへと分岐します。

		内容	F-BASIC*		
リクエスト番号	名 前	内容	V3.3	V3.0	
1	MOTOR	テープレコーダのモーターのON, OFF を行ないます.	0	0	
2	CTBWRT	カセットテープに1バイトのデータを書き込みます。	O**	0	
3	CTBRED	カセットテープより1バイトのデータを読み込みます。	0**	0	
4	リザーブ				
5	SCREEN	ハードコピーを行ないます(HARDC2に相当).	×	0	
6~7	リザーブ		_		
8	RESTOR	ドライブのヘッドをトラック〇に移動します。	0	0	
9	DWRITE	ディスクに1セクタ分のデータを書き込みます。	0	0	
10	DREAD	ディスクから1セクタ分のデータを読み込みます.	0	0	
11	リザーブ		_		
12	BEEPON	ベルをONにして音を出します。	0	0	
13	BEEPOF	ベルをOFFにして音を止めます。	0	0	
14	LPOUT	プリンタにプリントデータを出力します。	0	0	
15	HDCOPY	ハードコピーを行ないます(HARDC1に相当).	×	0	
16	SUBOUT	サブシステムにコマンドやデータを送ります.	0	0	
17	SUBIN	サブシステムにコマンドやデータを送り、結果を受け取ります。	0	0	
18	INPUT	サブシステムよりキー入力された1行を入力します。	0	0	
19	INPUTC	サブシステムからの1行入力を継続して行ないます.	0	0	
20	OUTPUT	画面に文字列を出力します。	0	0	
21	KEYIN	キーボードより1文字入力します。	0	0	
22	KANJIR	漢字のパターン(文字フォント)を取り出します。	0	0	
23	LPCHK	プリンタのレディチェックを行ないます。	0	0	
24	BIINIT	BIOSを初期化(イニシャライズ)します。	0	0	
25~35	リザーブ				
36	SEEKT5	フロッピーディスクドライブのヘッドを移動します.	0	×	

**<sup>\*</sup>F-BASICの欄は**, "○"が使用可を, "×"が使用不可を示します.

図3-2-A F-BIOS(RCBインタフェース)一覧表

<sup>\*\*</sup>V3.3では1ブロックのデータの読み込み/書き込み処理となります.

F-BIOS には、21 種類の RCB インターフェースと 3 種類のレジスタインターフェースがあります。また OPNBIOS には、15 種類のインターフェースがあります。

これら F-BIOS および OPNBIOS の一覧表を, 図 3-2-A, 図 3-2-B, 図 3-2-C に示します。 F-BASIC V3.0 と V3.3 において使用できる BIOS に、若干の違いがあります。

リクエスト番号	名 前	ф	ф.	F-B/	ASIC
リソエスト会写	10 HI	n n	容	V3.3	V3.0
0	ACHROT	画面に1文字出力します。		0	×
1	リザーブ			_	_
2	APRTOT	プリンタヘプリントデータを出力します。		0	×
3~6	リザーブ			_	_
7	PRTCHK	プリンタのレディチェックを行ないます。		0	×
8	リザーブ			_	

図3-2-B F-BIOS(レジスタインタフェース)一覧表

リクエスト番号	名 前	内容	F-B	ASIC
ソンエスド世号	11 111	Y3	V3.3	V3.0
0	WRTSSG	SSG音源レジスタに1バイトデータを書き込みます。	0	×
1	DWTSSG	SSG音源レジスタに2バイトデータを書き込みます。	0	×
2	REDSSG	SSG音源レジスタより1バイトデータを読み込みます。	0	×
3	SSGCLR	全てのSSG音源レジスタの内容をクリアします。	0	×
4	FRQSET	SSG 周波数データを書き込みます。	0	×
5	VOLSET	SSG 音量データを書き込みます。	0	×
6~7	リザーブ		_	
8	WRTFM	FM音源レジスタに1バイトデータを書き込みます。	0	×
9	KEYON	1チャンネルのキーオン/キーオフを設定します。	0	×
10	KOFFAL	すべてのFM音源チャネルのスロットをキーオフします。	0	×
11	WRTPRM	音色データを書き込みます。	0	×
12	FNOSET	音階データを書き込みます。	0	×
13	TTLSET	トータルレベルを書き込みます.	0	×
14	REDSTR	ステータスレジスタの内容を読み込みます。	0	×
15	TRSPRM	音色データを転送します。	0	×
16	SELCAR	キャリアを判定します。	0	×

図3-2-C OPNBIOS 一覧表

# 3-3 BIOS インターフェース

ユーザープログラムと BIOS とのデータのやり取りにおけるきまりを、BIOS インターフェースと呼びます。F-BIOS には、RCB インターフェースとレジスタインターフェースおよび OPN-BIOS インターフェースの 3 種類があります。

#### (1) RCB インターフェース

RCB インターフェースは、メモリ上に用意した8バイトのRCBと呼ばれるパラメータの受け渡し領域を用いて、BIOSを使用するインターフェースです。

RCB は、メモリ上にユーザープログラムにて確保された BIOS のインターフェース領域であり、BIOS の種類を示すリクエスト番号、エラーステータス、各種パラメータからなります(図 3 -3).




図3-3 RCBの形式

RCB の領域の確保は、6809 アセンブラの RMB(Reserve Memory Byte)命令を用いて行なうことができます。たとえば、次のような RMB 命令をアセンブラプログラム中に書くことによって RCB 領域を確保します。

#### RCB RMB 8 Reserve RCB area

また RCB の各パラメータごとにラベルをつけて, RCB 領域を確保するとわかりやすくなるで しょう(リスト 3-1-A).

Ţリスト 3-1-A RCB の確保

1000 'RONO 1010 'RCBSTA 1020 'RCBDBA 1030 'RCBTRK 1040 'RCBSTO 1050 'RCBSID 1060 'RCBUNT	RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB	1 1 2 1 1 1	Request No. Error Status Data Buffer Top Address Track No. Sector No. Side No. Unit No.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RCB のパラメータの値は、BIOS が処理を行なった結果(復帰情報)を返すためのパラメータを除いて、BIOS によって変更されないので、FCB(FDB)命令を用いて、あらかじめ設定しておくのも便利です(リスト 3-1-B).

リスト 3-1-B RCB の確保

1000	'RQNO	FCB	20	Request No.
1010	'RCBSTA	RMB	1	Error Status
1020	*RCBDBA	FDB	PRTBUF	Data Buffer Top Address
1030	'RCBLNH	FDB	6	Number of Character
1040	•	RMB	2	RESERVE
1050				
1060				
	PRTBUF	FCC	/FM77AV	· ·

プログラムによって確保された RCB の受け渡しには、Xレジスタに RCB の先頭アドレスを設定することにより行ないます。

F-BIOS を呼び出すには、BIOS をサブルーチンコールします。RCB インターフェースのエントリアドレスは、\$FBFA、\$FBFB 番地に格納されていますので、\$FBFA 番地の間接アドレッシングを用いて、サブルーチンコールします。

#### JSR [\$FBFA]

あるいは、

# BIOS EQU \$FBFA JSR [BIOS]

F-BIOS は、エラーの有無をキャリーフラグに、エラー番号を RCB のエラーステータスバイト に設定します。 キャリーフラグの値は、エラーのあったときに  $ON(^*1'')$ に、正常終了のときに  $OFF(^*0'')$ になります。エラーステータスバイトは、正常終了のとき 0、エラーのあったときには、そのエラー番号が設定されます。

F-BIOS では単にエラーを検出するだけで、エラー処理は一切行ないません。それで、F-BIOS からユーザープログラムに戻ってきたとき、ユーザープログラムにてキャリーフラグ、エラーステータスをチェックして、適切なエラー処理を行なう必要があります。

F-BIOS には、リクエストされた機能により RCB に出力パラメータ(復帰情報)を設定するものがあります。詳細は、各 BIOS の説明または、FM77AV BIOS 解説書を参照してください。

RCB インターフェースでは,以下のレジスタが BIOS の呼び出し前と呼び出し後にて変化しない(保存される)ことが,保証されています。

- ① AccA, AccB (P +  $2\Delta V$  9)
- ② IX, IY (インデックスレジスタ)

- ③ US (ユーザースタックポインタ)
- ④ DP (ダイレクトページレジスタ)
- ⑤CC レジスタの E, F, I フラグ

#### (2) レジスタインターフェース

F-BASIC V3.3 において新たに設定された BIOS です。V3.0 では使用できません。このレジスタインターフェースは、CPU のレジスタを直接用いて、リクエスト番号やパラメータの受け渡しを行なう高速インターフェースです(図 3-4)。

BIOS を呼び出すときには、AccB にリクエスト番号、AccA または IX にパラメータをセット します。そしてレジスタインターフェースのエントリアドレスは、\$FBA7、\$FBA8 番地に格納さ れていますので、\$FBA7 番地の間接アドレッシングを用いて、サブルーチンコールします。

#### JSR [\$FBA7]

レジスタインターフェースでは、エラーの有無をキャリーフラグに、エラー番号を\$FF98番地のエラーステータスバイトに設定します。キャリーフラグの値は、エラーのあったときに ON (\$1")に、正常終了のときに OFF(\$0")になります。エラーステータスバイトは、正常終了のときに 0, エラーのあったときにはそのエラー番号が設定されます。

レジスタインターフェースでは、復帰情報(BIOS が設定する出力パラメータ)が AccA、AccB に設定されることになっています。しかし、現在サポートされている3種類のレジスタインターフェースでは、復帰情報はありません。

レジスタインターフェースでは、以下のレジスタが BIOS の呼び出し前と呼び出し後に変化しない(保存される)ことが保証されています。




図3-4 レジスタインタフェースの形式

- ①IX, IY (インデックスレジスタ)
- ② US (ユーザースタックポインタ)
- ③ DP (ダイレクトページレジスタ)
- ④CC レジスタの E, F, I フラグ

#### (3) OPNBIOS インターフェース

OPNBIOS は、F-BASIC V3.3 において新たにサポートされた FM 音源制御用 BIOS で、V3.0 では使用できません。

FM-7では、FM 音源カードを拡張しても、その難解な FM 音源制御がサポートされていなかったため、FM 音源の利用には大きな困難が伴いました。しかし FM77AV では、この OPNBIOS がサポートされ BASIC でも FM 音源を扱えるようになったため、FM 音源が私達の身近なものとなりました。

OPNBIOS のインターフェースは、エントリアドレスが異なる点を除いて、レジスタインターフェースと同様です(図 3-5). OPNBIOS のエントリアドレスは、\$FB9B, \$FB9C 番地に格納されていますので、\$FB9B 番地の間接アドレッシングを用いて、サブルーチンコールします。

#### JSR [\$FB9B]

OPNBIOS の処理モジュールは、RAM 空間の\$0F000~\$0FFFF の領域におかれる非常駐モジュールです。OPNBIOS がコールされると MMR の設定がなされ、OPNBIOS の非常駐モジュール領域が、CPU 空間の\$D000~\$DFFF にマッピングされ処理されます。処理が終了すると MMR が元に戻され、ユーザープログラムに復帰します。ですからユーザープログラムでは、MMR に関しては何も考慮する必要はありません




図3-5 OPNBIOSインタフェースの形式

# 3-4 BIOS の呼び出し手順

#### (1) RCB インターフェース

ユーザープログラムが RCB インターフェースの F-BIOS を使用するときの手順は、次のようになります(図 3-6).

- ① RCB 領域として 8 バイトをメモリ上に確保します.
- ② RCB に、BIOS のリクエスト番号を始めとするパラメータをすべて設定する.
- ③ IX レジスタに RCB の先頭番地をセットします。
- ④ \$FBFA 番地の間接アドレッシングを用いてサブルーチンコールします。(JSR[\$FBFA])
- ⑤ キャリーフラグによってエラーの有無を調べて、エラーがあったときには、ステータスバイトを調べ必要に応じてエラー処理を行ないます。




図3-6 RCBインタフェースの呼び出し手順

#### (2) レジスタインターフェース

ユーザープログラムがレジスタインターフェースの F-BIOS を使用するときの手順は、次のようになります(② 3-7)。

- ① アキュムレータ B(AccB)にリクエスト番号を, アキュムレータ A(AccA) またはインデック スレジスタ X(IX)にパラメータを設定します。
- ② \$FBA7 番地の間接アドレッシングを用いてサブルーチンコールします(JSR[\$FBA7]).
- ③ キャリーフラグによってエラーの有無を調べて,エラーがあったときには,ステータスバイト(\$FF98 番地)を調べ必要に応じてエラー処理を行ないます.




図3-7 レジスタインタフェースの呼び出し手順

#### (3) OPNBIOS

ユーザープログラムが OPNBIOS を使用するときの手順は、次のようになります。

- ① アキュムレータ B(AccB) にリクエスト番号を, アキュムレータ A(AccA) およびインデックスレジスタ X(IX) にパラメータを設定します。
- ② \$FB9B 番地の間接アドレッシングを用いてサブルーチンコールします(JSR[\$FB9B]).
- ③ キャリーフラグによってエラーの有無を調べて, エラーがあったときには, ステータスバイト (\$FF98 番地)を調べ必要に応じてエラー処理を行ないます.

OPNBIOS の呼び出し手順は、レジスタインターフェースの場合と同様です。

# 3-5 BIOS のエラー処理

BIOS は、各種 I/O エラーについてエラー番号を定めており、エラーが起きた場合にそのエラー番号を、エラーステータスバイトに設定します。

#### (1) BIOSシステムエラー

エラー番号	ェ ラ ー 内 客				
1	RCB エラー				
2	Device Unavailableエラー				
3	ブレーク				

### (2) フロッピーディスク関係エラー

エラー番号	ェ ラ ー 内 容
10	ドライブノットレディ
11	ディスクライトプロテクテッド
12	ハードエラー(シークエラー, ロストデータ, レコードノットファウンド)
13	CRCエラー
14	DDマーク検出(DDマーク=Deleted Data Mark)
15	タイムオーバエラー

# (3) プリンタ,オーディオカセット関係エラー

エラー番号	ェ ラ ー 内 容
50	ペーパーエンプティ
51	プリンタノットレディ
52	オーディオカセットリードエラー

# (4) サブシステムエラー

エラー番号	ェ ラ ー 内 容
60	INITコマンドパラメータエラー
61	コンソール座標エラー
62	複数バイトのオーダシーケンスにおいて必要なデータがない
63	グラフィック座標エラー
64	使用できないファンクションコードまたは、未定義ファンクションコードを使用した
65	座標数が規定数より多い,または少ない
66	文字数より多い,または少ない
67	色指定数が規定数より多い,または少ない
68	ファンクションキー番号エラー
69	パラメータエラー
70	コマンドエラー

図3-8 BIOSエラー番号一覧

入出力ルーチンの実行中にエラーが発生した場合,BIOS はその入出力ルーチンの実行を中止して,エラーステータスバイトを設定して呼び出し元に戻ります。そのときには,BIOS が出力パラメータに設定することになっている値が正しく設定されているとは限りません。ただし,エラーステータスバイトだけは,正しく設定されています。

BIOS はエラー処理を一切行なわないので、エラーが発生したときには、このエラー番号をもとに必要なエラー処理を行なわなければなりません。

図 3-8 に BIOS のエラー番号を示します。 なおエラーのないときのエラーステータスバイトの 値は、0 になっています。

# 3-6 ブザーに対する BIOS

F-BIOS の利用例として、ブザーに対する BIOS コールを説明します。その他の BIOS については、各 I/O 機器の章で説明します。

BEEPON(リクエスト番号\$0C) と、BEEPOF(リクエスト番号\$0D) は、F-BASIC の BEEP1、BEEP0 に相当する動作をします。RCB には、リクエスト番号のみをセットすればいいのですが、BIOS のエラー番号セット用に2バイトを確保しなければなりません(図3-9)。

リスト 3-2 にブザー音発生、停止のサンプルプログラムを示します。\$5000 番地から入力して 実行してください。

EXEC &H5000 🔲 ······ ブザー音発生

EXEC &H5002 回 …… ブザー音停止

#### BEEPON (ブザー音発生)

オフセット	内	容	ラベル名	ユーザ	BIOS
0	リクエスト番号		RQNO	12	
1	エラーステータス		RCBSTA		0
2~7	リザーブ				

#### BEEPOF (ブザー音停止)

オフセット	内	容	ラベル名	ユーザ	BIOS
0	リクエスト番号		RQNO	13	
1	エラーステータス		RCBSTA		0
2~7	リザーブ				

図3-9 ブザーに対するBIOSのRCB

00100					ale ale ale ale ale ale ale	<b>****</b>		*****	****	****	
00100						BEEP ON/				*	
00110						LIST 3		V3.0/	V3.3	*	
00130					*****	*****	*****	****	****	****	
00140						OPT	NOGEN				
00150	5000					ORG	\$5000				
00170		20	04	5006	ENTRY	BRA	BEEPON				
00180	5002	20	0E	5012		BRA	BEEPOF				
00190					*						
00200	5004		000		RCB	RMB	2	_			
00210	5006	30	8C	FB	BEEPON		RCB, PCF	₹			
00220		86	OC.			LDA	#\$0C				
00230		A7	84			STA	,X [\$FBFA]	1			
00240	500D	AD	۶F	FBFA		JSR RTS	L DE DE M	J			
00250 00260	5011	39			*	KIS					
00280	5012	30	8C	FF	BEEPOF	LEAX	RCB, PCI	₹			
00210	5015		αo			LDA	#\$0D				
00290		A7	84			STA	. X				**.
00300	5019	AD	9F	FBFA		JSR	[\$FBFA	3			
00310	5010	39				RTS					
00320					*		CNITON				
00330			500			END	ENTRY				
TOTAL					_						
TOTAL	WARNI	MP2 0	UUUL	00000	J						
PROGRA	M BEG.	IN AD	DR=0	5000							
PROGRA				501D							
PROGRA				5000							

# 3-7 CRT1 文字表示

レジスタインターフェースの BIOS(ACHROT)を用いて、CRT 画面に 1 文字表示のサンプル プログラムを考えてみます。

リスト 3-3 がそれです。 リクエスト番号は 0 で、 AccA に CRT 画面に表示する文字コードを設

入力パラメータ

レジスタ	内	容	値
AccB	リクエスト番組		0
AccA	出力データ		文字コード
IX			

出力パラメータ

レジスタ A	内	容	值
AccA			
AccB			
Carry	エラーフラグ		Carry=1の時エラー有り

図3-10 ACHROTの入出カインタフェース

定します(図 3-10). RCB インターフェースを用いた BIOS コールより、ずっとわかりやすくなっています。

\$5000 番地よりプログラムを入力して、EXEC &H5000 ❷ で実行してみてください。

リスト 3-3 CRT1 文字表示

00100 00110 00120 00130 00140 00150 5000	**************************************
00170 5000 5F 00180 5001 86 46 00190 5003 AD 9F FBA7 00200 5007 25 01 500A 00210 5009 39 00220 500A 39 00230	* ENTRY CLRB LDA #\$46 JSR [\$FBA7] BCS ERROR RTS ERROR RTS *
00240 5000 TOTAL ERRORS 0000000000 TOTAL WARNINGS 0000000000 PROGRAM BEGIN ADDR=5000 PROGRAM END ADDR=5000 PROGRAM ENTRY ADDR=5000	END ENTRY

# 3-8 音色データ読み込み

OPNBIOS の TRSPRM を用いて、イニシエータ ROM 内の音色データの読み込みを行なうサンプルプログラムを考えてみます。

**リスト 3-4** がそれです。リクエスト番号は 15 で、AccA に音色データの番号(1~74)、IX に音色データの転送先アドレスを設定します(図 3-11)。

入力パラメータ

レジスタ	内	容	値
AccB	リクエスト番号		15
AccA	音色番号		1~74
IX	データの転送先アドレス		16ビットアドレス

出力パラメータ

レジスタ	内	容	値
AccA			
Carry	エラーフラグ		Carry=1の時エラー有り

図3-11 TRSPRMのインタフェース

#### 第3章 F-BIOS

音色データはイニシエータ ROM 内にあり、そのデータを読み込むときには、イニシエータ ROM が\$6000~\$7FFF のアドレスにマッピングされます。それで、この範囲内に OPNBIOS コールルーチンおよび音色データの転送先を置くことはできません。

なお、音色データは34バイトで構成され、音色およびLFOデータを含みます。

\$5000 番地よりリスト 3-4 を入力して, EXEC &H5000 ┛ で実行してください。\$5100 番地から音色データ(音色番号=1)が読み込まれます。

リスト 3-4 音色データ読み込み

00100 00110 00120 00130 00140 00150 5000		* オン: * ( ********	/ヨク テ"ー! LIST 3-		*
00230 500E	86 01 8E 5100 AD 9F FB98 25 01 50	00E ERROR	LDB LDA LDX JSR BCS RTS RTS	#15 #1 #\$5100 [\$FB9B] ERROR	
	ADDR=500E	1111	END	SYSTEM	

# サブシステム

第 4 音

FM-7 シリーズでは、システム全体の制御を行なうメイン CPU と、画面処理およびキー入力処理を行なうサブ CPU のデュアル CPU 方式が採用されています。以下本章では、サブ CPU が制御するサブシステムについて説明します。

# 4-1 サブシステムのメモリマップ

FM77AV のサブシステムには、次のような3つの動作タイプがあります。

- ① タイプ C …… 8 色 1 画面 (640×200 ドット), FM-7 完全互換
- ② タイプA…… 8色2画面(640×200ドット)
- ③ タイプB…… 4096 色 1 画面(320×200 ドット)

それぞれのタイプにおけるメモリマップを,図4-1A,図4-1B,図4-1Cに示します.

VRAM はページ 0 とページ 1 の 2 バンクからなり、バンクレジスタ(\$D430)のビット 5、ビット 6 によってアクティブページ、ディスプレイページが切り換えられます。しかしタイプ C では常にページ 0 が使用され、ページ切り換えは行なえません。タイプ B では B、R、G それぞれが4 つの色バンクからなり、各色につき 16 段階の輝度が設定可能で、16×16×16=4096 色の同時表示が可能です。このタイプ B では 1 画面しかないので、ディスプレイページの指定は無意味です。しかし VRAM をアクセスするときには、アクティブページによってアクセスするページを選択しなければなりません。

4000 バイト(タイプ B では 2000 バイト)のコンソールバッファは、表示文字のキャラクタコードが格納されているキャラクタコードバッファと、表示文字の属性、表示色等のアトリビュートが格納されるアトリビュートバッファの 2 つの部分からなっています。画面に表示される最大文字数は、80×25=2000(タイプ B では 40×25=1000)文字ですので、キャラクタコードバッファおよびアトリビュートバッファはそれぞれ 2000(タイプ B では 1000)バイト必要です。

\$CFA0~\$CFFF 番地の96バイトはスタックとして使用される領域で、サブ CPU のスタックポインタは\$D000に初期設定されます。

システム領域は、サブシステムの各処理ルーチンから常時アクセスされているフラグ・レジスタ類が割り当てられている RAM 領域です。ですからこのシステム変数の内容を書き換えることによって、いろいろな処理を実現できます。たとえばインサートモードフラグ(タイプ A・B では\$D01B、タイプ C では\$D033) を\$FFにするとキー入力がインサートモードとなります。これは [INS]

LED の点灯・消灯とは無関係に行なわれます。

このシステム変数領域に対して補助ワークエリアは、各処理ルーチン内において局所的に使われる変数のために使用される領域です。この領域の値の意味は各処理ルーチンによって異なり、各処理ルーチンの実行中にのみ意味を持ちます。

拡張コマンドテーブルは、サブシステム拡張コマンド(コマンドコード\$80~\$8F)の実行番地が 登録されるテーブルです。この拡張コマンドについては後述します。

割り込みフックテーブルは、各割り込み処理の分岐先アドレスが登録されるテーブルです。このフックテーブルを書き換えることにより、割り込み処理を定義することができます。なお、拡張コマンドテーブルと割り込みフックテーブルは、V3.3のときのみ存在します。

PF キー定義テーブルは、各 PF キーに対して 16 バイトづつ、合計 160 バイトの領域を占め、 PF キー設定文字列および PF キー割り込み定義フラグが格納されます。この PF キー定義テーブルの構成は、「5-1-7 PF キーの入力」を参照ください。

キー入力バッファは、キー先行入力を可能にするためキー入力データを次々に格納するための 領域です。このキー入力バッファのしくみについては、「5-1-2 キー入力バッファ」を参照くだ さい。

	ページ 0	ページ 1		
\$0000	VRAM(青)	VRAM(青)		
\$4000	VRAM(赤)	VRAM(赤)		
\$8000	VRAM(緑)	VRAM(緑)		
\$C000	コンソール	<b>}</b> キャラクタコードバッ	ı ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゙゚	
\$C7D0	バッファ	{   }   } アトリビュートバッフ	' <sub>'</sub> ''	
\$CFA0	ハードウェアスタック			
\$D000	システム変数領域			
\$D0C7	補助ワークエリア			
\$D278	拡張コマンドテーブル			
\$D2A8	割り込みフックテーブル			
\$D2C0	PFキー定義テーブル			
\$D360	キー入力バッファ			
\$D380	共有RAM			
\$D400	1/0レジスタ領域			
\$D500	ワークエリア			
\$D800	キャラクタフォント (カタカナ)	キャラクタフォント (ひらがな)	サブモニタROM1	サブモニタROM2
\$E000	サブモニタROM3 (タイプA)			
\$FFF0 \$FFFF	割り込みベクトルテーブル		<b>翌4-1</b> A	タイプAのメモリマップ
****	<u></u>	•		

	ページ 0	ページ 1		
\$0000	VRAM(青)バンク3	VRAM(青)バンク1		
\$2000	VRAM(青)バンク2	VRAM(青)バンク0		
\$4000	VRAM(赤)バンク3	VRAM(赤)バンク1		
\$6000	VRAM(赤)バンク2	VRAM(赤)バンク0	) ·	
\$8000	VRAM(緑)バンク3	VRAM(緑)バンク1		
\$A000	VRAM(緑)バンク2	VRAM(緑)バンク0		
\$C000	コンソール	<b>トャラクタコードバッ</b>	l ·ファ	
\$C3E8	バッファ	{   } アトリビュートバッフ	' <i>'</i> ' ''	
\$C7D0	ワークエリア			
\$CFA0	ハードウェアスタック			
\$D000		↓		
\$D500		J I J A CIPJIA		
	ワークエリア			
\$D800	キャラクタフォント (カタカナ)	キャラクタフォント (ひらがな)	サブモニタROM1	サブモニタROM2
\$E000	サブモニタROM3 (タイプB)			
\$FFF0 \$FFFF	割り込みベクトルテーブル		501.4.4.5.	* / = 0 = 1 =
prrrr		I	凶4-18	タイプBのメモリマップ

\$0000	VRAM(青)	
\$4000	VRAM(赤)	
\$8000	VRAM(緑)	
\$C000	720/ 11	↓ } } キャラクタコードバッファ
\$C7D0	コンソール バッファ	
\$CFA0	ハードウェアスタック	
\$D000	システム変数	
\$DOAO	補助ワークエリア	
\$D2C0	PFキー定義テーブル	
\$D360	キー入力バッファ	
\$D380	共有RAM	
\$D400	1/0レジスタ領域	
\$D410	未使用	
\$D800	キャラクタフォント (カタカナ)	
\$E000	サブモニタROM (タイプC)	
\$FFF0	割り込みベクトルテーブル	

図4-1C タイプCのメモリマップ

\$D380~\$D3FF 番地の共有 RAM(128 バイト)は、メイン CPU とサブ CPU がコマンドおよび パラメータなどの情報交換をするための共通 RAM 領域です。この共有 RAM は、メイン CPU からみると\$FC80~\$FCFF 番地に対応します。

I/O レジスタ領域は、サブシステムの I/O ポートが割り付けられている領域です。I/O レジスタ については、付録の I/O レジスター覧表を参照ください。

 $$D800 \sim $DFFF$ 番地には、キャラクタフォント ROM(カタカナおよびひらがな)、サブモニタ ROM1、サブモニタ ROM2 が必要に応じて切り換えられて使用されます (タイプ C ではカタカナ のキャラクタフォント ROM のみ)。この切り換えは、バンクレジスタ (\$D430) のビット 0、ビット 1 によって行なわれます。サブモニタ ROM1、サブモニタ ROM2 には、タイプ A、タイプ B の サブモニタにおいて共通に使用される処理ルーチンが割り当てられています。その具体的内容に ついては、付録のサブモニタ・アドレスマップを参照ください。

\$E000~\$FFEF 番地は、サブモニタ ROM(タイプ A、タイプ B、タイプ C)の本体が割り当てられています。この切り換えは、サブバンクレジスタ(\$FD13)のビット 0、ビット 1 によって行なわれます。

\$FFF0~\$FFFF 番地には、サブ CPU 割り込みベクトルテーブルが割り当てられています。この値は、図 4-2 のとおりです。

アドレス	shri (1) "T - 7.	設 定 値			
7,7,7	割り込み	タイプA	タイプB	タイプC	
\$FFF0,\$FFF1	リザーブ				
\$FFF2,\$FFF3	SWI3割り込み	\$D2A8	\$D2A8	\$E000	
\$FFF4,\$FFF5	SWI2割り込み	\$D2AB	\$D2AB	\$E000	
\$FFF6,\$FFF7	FIRQ割り込み	\$D2AE	\$D2AE	\$FDAC	
\$FFF8,\$FFF9	IRQ割り込み	\$D2B1	\$D2B1	\$E06E	
\$FFFA,\$FFFB	SWI割り込み	\$D2B4	\$D2B4	\$E000	
\$FFFC,\$FFFD	NMI割り込み	\$D2B7	\$D2B7	\$FEBF	
\$FFFE,\$FFFF	RESET	\$E112	\$E0D8	\$E000	

図4-2 サブCPU割り込みベクトルテーブル

PAINT 処理ルーチンでは、通常補助ワークエリアをワークに使用しています。しかし処理によっては、 $\$D500 \sim \$D7FF$  番地(タイプ B では $\$C7D0 \sim \$CF9F$  番地のエリアも)のワークエリアが使用されます。

# 4-2 メイン・サブインターフェース

FM-7 シリーズはデュアル CPU システムで、メイン CPU とサブ CPU が共有 RAM を介して情報交換をしながら処理していきます。この共有 RAM のアクセスは、サブ CPU、メイン CPU の同時アクセスによる不具合を防止するため同時アクセスが禁止されています。 そのためメイン CPU、サブ CPU はインターフェース信号により、排他制御をしながら共有 RAM をアクセスすることになります(図 4-3)。




図4-3 メイン・サブインターフェース

#### (1) HALT(メイン→サブ)

サブ CPU の動作を停止(HALT)させて、メイン CPU が共有 RAM をアクセスできるようにするための信号です。メインシステム I/O レジスタ(\$FD05)のビット 7 に割り当てられています。

#### (2) BUSY(メイン←サブ)

サブ CPU がコマンドを実行中(ビジー状態)であることを示します。メインシステムの\$FD05 のビット 7 に割り当てられています。メイン CPU がサブ CPU に対して処理要求するときには、この BUSY 信号のチェックを行なう必要があります。いっぽうサブ CPU 側では、\$D40A のリード(READY)/ライト(BUSY)で BUSY 信号の制御を行ないます。

メイン CPU からの HALT 要求をサブ CPU が受け取ると,この BUSY 信号はハード的に BUSY 状態となります. つまり, HALT アクノリッジ信号の役目も果たしています.

#### (3) CANSEL(メイン→サブ)

サブ CPU が実行中のコマンドを中断させて、ビジー状態を解除させるための信号です。メインシステムの\$FD05 のビット 6 に割り当てられています。

#### (4) ATTENTION(メイン←サブ)

メイン CPU から依頼されていた割り込み事象(PF キー割り込み,タイマー割り込み)が発生したことを、メイン CPU に通知するための割り込み信号です。メインシステムの\$FD04のビット0に

割り当てられています。なお割り込み事象の原因については、共有 RAM のステータスバイトに セットされます。

### (5) 共有 RAM(メイン←→サブ)

メイン、サブ間でコマンドおよびデータなどの交換をするための RAM 領域です。この領域の内容は、図 4-4 のとおりです。この共有 RAM のアクセス権はサブ CPU が優先となっていて、メイン CPU がアクセスするためにはサブ CPU を HALT する必要があります。

- ① READY REQ ……… サブ CPU を HALT して、新たにコマンドを設定せず HALT 解除 するときには、このビットを ON にします。
- ② ERROR CODE …… サブシステムのコマンド実行においてエラーが発生したときに、エラーコードが設定されます。
- ③ データ継続フラグ ……サブ CPU とメイン CPU とのデータ転送が1回で終了しない場合, データが継続していることを示すために用います.
- ④ STATUS …… サブ CPU がメイン CPU より依頼されている割り込みを発生するとき、ここにその割り込み原因が設定されます。

ビット 0~3: PF キー割り込み (PF キー番号)

ビット4 : タイマー割り込み

ビット5 :インターバルタイマー割り込み

ビット6 : 0 時割り込み

- ⑤ COMMAND ……… サブシステムへのコマンドコードが設定されます.
- ⑥ DATA…… サブ CPU とメイン CPU とでやりとりされるデータが書き込まれます.




図4-4 共有RAMの内容

R: READY REQ S: データ継続フラグ

# 4-3 サブシステムに対する BIOS

サブシステムに対する BIOS には、 $\mathbf{24-5}$  に示す 7 種類があります。また、その RCB パラメータの内容を $\mathbf{24-6}$  に示します。

リクエスト番号	名 前	内 容	V3.0	V3.3
18	INPUT	1行入力ルーチン	0	0
19	INPUTC	1行継続入力ルーチン	0	0
20	OUTPUT	画面表示ルーチン	0	0
21	KEYIN	キー入力ルーチン	0	0
16	SUBOUT	サブシステムアウトプットルーチン	0	0
17	SUBIN	サブシステムインプットルーチン	0	0
0	ACHROT	画面1文字表示ルーチン	×	0

<sup>(</sup>注) ACHROT はレジスタインタフェースのBIOSです。

図4-5 サブシステムに対するBIOS一覧表

#### (4) INPUT

CRT 画面に文字列を表示した後、オペレータによって変更されたフィールドのなかで画面最上部のフィールドの内容を読み込みます。フィールド内容の読み込みは、変更の終了キー( $\square$ , CTRL+ $\square$ , CTRL+ $\square$ , CTRL+ $\square$ )が押されたときに一括してデータバッファに転送されます。

#### (2) INPUTC

INPUT ルーチンにおいて転送されなかった残りの変更フィールドの入力を行ないます。 INPUT ルーチンによって変更フィールドの内容を入力するときには、INPUTC のデータバイト 数が 0 になるまで継続して INPUTC コマンドを実行しなければなりません。

#### (3) OUTPUT

文字列を CRT 画面に表示します.

#### (4) KEYIN

キーボードより1文字分のキーコードを入力します。「第5章 キー入力」を参照ください。

### (5) SUBOUT

サブシステムにサブシステムコマンドおよびデータを転送します。一度に転送できるデータは 128 バイトまでであり、それ以上のデータを転送するときには、共有 RAM の継続フラグの処理を ユーザープログラムで行なう必要があります。 SUBOUT にてサブシステムコマンドを転送する とサブシステムで実行されますが、この SUBOUT はデータの転送をするのみで、サブシステムの実行完了を待つことなく呼び出し元へ戻ります。

SUBOUT を使用するサブシステムコマンドには、以下のものがあります。

• INIT, ERASE, PUT, PUT CHARACTER BLOCK1, PUT CHARACTER BLOCK2, TAB SET, CONSOLE CONTROL, ERASE2, CHARACTER LINE, LINE, LINE2, CHAIN, POINT, PAINT, SYMBOL, CHANGE COLOR, PUT BLOCK1, PUT BLOCK2, PUT BLOCK, SELECT DISPLAY MODE, SET VIEWPORT COORDINATE, TILE BOX, DEFINE STRING OF PF, INTERRUPT CONTROL, SET TIMER, SET RTC. KEYBOARD CONTROL

#### (6) SUBIN

サブシステムにコマンドおよびデータを転送してから、サブシステムの実行終了を待ってその 処理結果を入力します.処理結果がデータバッファに転送されるので、サブシステムに転送した コマンドとデータは消されてしまいます.ですから連続して SUBIN コマンドを実行するときに は、そのたびにコマンドとデータをセットする必要があります.

SUBIN を使用しなくてはならないサブシステムコマンドには、以下のものがあります。

• GET, GETC, GET CHARACTER BLOCK1, GET CHARACTER BLOCK2, GET BUFFER ADDRESS, READ CONSOLE PARAMETER, GET BLOCK1, GET BLOCK2, GET BLOCK, GRAPHIC CURSOR, READ DISPLAY STATUS, INKEY, GET STRING OF PF, READ TIMER, READ RTC, KEYBOARD CONTROL

#### (7) ACHROT

CRT 画面に 1 文字表示するレジスタインターフェースの BIOS です。F-BASIC V3.0 では使用できません。

SUBOUT を利用して LINE を描画するサンプルプログラムをリスト 4-1 に示します。

**************************************
Y LDX #SUBOUT JSR [\$FBFA] RTS
UT FCB 16 REQ NO RMB 1 ERROR STATUS FDB LINE DATA ADR FDB 16 DATA LEN RMB 2 RMB 2 FCB \$15 COMMAND CODE

リスト 4-1 SUBOUT のサンプルプログラム

00280 00290 00300 00310 00320	5013 5014 5015 5017 5019	07 00 0000 0000 027F	FCB FCB FDB FDB FDB	7 0 0 0 639	COLOR FUNCTION X1 Y1 X2
00320	5019 501B	00C7	FDB	199	Ŷ2
00340	5010	00	FCB	Ō	BOX FLG
00350	501E	FFFF	FDB	\$FFFF	LINE STYLE
00360		*			
00370		5000	END	ENTRY	
TOTAL I	ERRORS 000	000000			
TOTAL	WARNINGS O	000000000			

PROGRAM BEGIN ADDR=5000 PROGRAM END ADDR=501F PROGRAM ENTRY ADDR=5000

### (1) INPUT

相対値	内	容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号		RQNO	18	
1	エラーステータス		RCBSTA		0
2, 3	データバッファ先頭	アドレス	RCBDBA	0	
4, 5	データバイト数(16と	<b>ご</b> ット)	RCBLNH	0	
6, 7	データバッファ長(10	6ビット)	RCBBMH	0	

# (2) INPUTC

相対値	内	容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号		RQNO	19	
1	エラーステータス		RCBSTA		0
2, 3	データバッファ先頭こ	アドレス	RCBDBA		
4, 5	データバイト数(16と	<b>ごット</b> )	RCBLNH		0
6, 7	データバッファ長(16	<b>5ビット</b> )	RCBBMH	0	

# (3) OUTPUT

相対値	内	容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号		RQNO	20	
1	エラーステータス		RCBSTA		0
2, 3	データバッファ先頭	<b>アドレス</b>	RCBDBA	0	
4, 5	データバイト数(16	ビット)	RCBLNH	0	
6, 7	リザーブ				

# (4) KEYIN

相対値	内	容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号		RQNO	21	
1	エラーステータス		RCBSTA		0
2, 3	データバッファ先頭ア	<b>ドレス</b>	RCBDBA	0	
4, 5	データバイト数(16ビ	ット)	RCBLNH		0
6, 7	リザーブ				

#### (5) SUBOUT

相対値	内	容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号 エラーステータス		RQNO RCBSTA	16	
2, 3	データバッファ先頭	•	RCBDBA	0	O
4, 5 6, 7	データバイト数(16 b   リザーブ	<b>ビット</b> )	RCBLNH	0	

#### (6) SUBIN

相対値	内	容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号		RQNO	17	
1	エラーステータス		RCBSTA		0
2, 3	データバッファ先頭	アドレス	RCBDBA	0	
4, 5	データバイト数(16と	<b>ニ</b> ット)	RCBLNH	0	0
6, 7	入力バイト数(16ビ <sup>、</sup>	ット)	RCBBMH	0	

#### (7) ACHROT

#### [入力情報]

レジスタ	内	容	値
AccB	リクエスト番号		0
AccA	出力データ		文字コード
IX			

#### [出力情報]

レジスタ	内	容	値
AccA			
AccB			
Carry	エラーフラグ		Carry=1のときにエラーあり

図4-6 サブシステムに対するBIOSのRCB

# 4-4 サブシステムコマンド

サブシステムに用意されているコマンドを一覧表(図 4-7A, 図 4-7B, 図 4-7C, 図 4-7D)で示します。なおコマンドの詳細については本書ではとりあげませんので、サブシステムコマンドの使用に際しては、ディスプレイサブシステム解説書を参照ください。

FM77AV タイプ A,タイプ B のサブモニタには,直線描画用のサブシステムコマンドとして LINE と LINE2 の 2 種類があります.これは,FM77AV では直線補間回路によるハードウェア 描画機能が採用されたのですが,この直線補間回路による直線補間ロジックが FM-7 と異なって いるからです.そのため FM-7 と同様の直線を描くように工夫したのが LINE2 コマンドです.

LINE2 コマンドでの斜めの線の描画に関しては、直線補間回路を使用しないので LINE コマ

コマンド名	コード	内 容		タイ:	プ
		n <del>a</del>	Α	В	С
INIT	\$01	コンソール機能の初期化	0	0	. 0
ERASE	\$02	画面およびコンソールの初期化	0	0	0
PUT	\$03	文字列を画面に表示	0	0	0
GET	\$04	文字列の表示後,変更フィールドの入力	0	0	0
GETC	\$05	GETによる未転送フィールドの入力	0	0	0
GET CHARACTER BLOCK 1	\$06	枠内の文字コードの読み取り	0	0	0
PUT CHARACTER BLOCK 1	\$07	枠内への文字の表示	0	0	0
GET CHARACTER BLOCK 2	\$08	枠内の文字コードとアトリビュートの読み取り	0	0	0
PUT CHARACTER BLOCK 2	\$09	枠内への文字(アトリビュート)の表示	0	0	0
GET BUFFER ADDRESS	\$0A	カーソル位置の読み込み	_		0
READ CONSOLE PARAMETER	\$0A	カーソル位置の読み込み	0	0	_
TAB SET	\$0B	TAB位置の設定	0	0	0
CONSOLE CONTROL	\$0C	コンソール機能の選択	0	0	0
ERASE 2	\$0D	画面およびコンソールの初期化	0	0	0
CHARACTER LINE	\$20	文字によって直線または四角を描く	0		0

図4-7A コンソールコマンド一覧

コマンド名	<b>-</b>	内容	:	夕 イ :	プ
	_ '	r) #	Α	В	С
LINE	\$15	直線または四角形を描く	0	0	0
CHAIN	\$16	指定座標間を直線で結ぶ	0	0	0
POINT	\$17	点を表示する	0	0	0
PAINT	\$18	枠内に色をぬる	0	0	0
SYMBOL	\$19	文字列を大きさ、角度を変えて表示する	0	0	0
CHANGE COLOR	\$1A	枠内の色を変える	0	_	0
GET BLOCK 1	\$1B	枠内の指定した色のドットパターンを読み取る	0	_	0
PUT BLOCK 1	\$1C	枠内に指定した色のドットパターンを表示	0	_	0
GET BLOCK 2	\$1D	枠内のR.G.B.のドットパターンを読み取る	0	_	0
GET BLOCK	\$1D	枠内のR.G.B.のドットパターンを読み取る		0	
PUT BLOCK 2	\$1E	枠内にR.G.B.のドットパターンを表示	0	_	0
PUT BLOCK	\$1E	枠内にR.G.B.のドットパターンを表示		0	
GRAPHIC CURSOR	\$1F	グラフィック座標値の読み取り	0	0	0
SELECT DISPLAY MODE	\$22	カタカナ/ひらがな表示の切り替え	0	0	_
READ DISPLAY STATUS	\$24	グラフィックVRAMの動作状態の読み取り	0	0	_
LINE 2	\$36	従来のソフトウェアによる直線・四角形を描く	0	0	
TILE BOX	\$38	タイルストリングパターンで四角形を描く	0	_	_
SET VIEWPORT COORDINATE	\$39	ビューポート座標の設定	0	0	

図4-7B グラフィックコマンド一覧

コマンド名	_ 10	+ 🕏	タイプ		
	コード	内容	Α	В	С
INKEY	\$29	キーコードを読み取る	0	0	0
DEFINE STRING OF PF	\$2A	PFキーに文字列を定義する	0	0	0
GET STRING OF PF	\$2B	PFキー定義文字列を読み取る	0	0	0
INTERRUPT CONTROL	\$2C	PFキー割り込みの選択を行なう	0	0	0
SET TIMER	\$3D	タイマレジスタの内容を設定する	0	0	0
READ TIMER	\$3E	タイマレジスタの内容を読み取る	0	0	0
SET RTC	\$41	RTCに値を設定する	0	0	_
READ RTC	\$42	RTCから値を読み取る	0	0	_
KEYBOARD CONTROL	\$45	キーエンコーダを制御する	0	0	

図4-7C キーボード, タイマコマンド一覧

コマンド名	コード			タイプ			
		内容	Α	В	С		
CONTINUE	\$64	データの継続転送を行なう	0	0	0		
TEST	\$3F	サブシステム内を絶対アドレスにて参照	0	0	0		
CALL MACHINE	\$7F	共有RAM内のユーザプログラムを実行	0	0	_		
INIT CONTROL	\$14	サブシステムの切り替え時のパラメータを引き 継ぐかの選択	0	0	-		
DIZITIZE	\$43	デジタイズを行なう	_	0	_		
TELEVISION CONTROL	\$44	AVTVを制御する	0	0	_		

図4-7D その他コマンド一覧

ンドと比べるとかなり低速です。ですから特に不具合がないならば、LINE コマンドを使用する方が賢明です。 なお F-BASIC V3.3 の LINE 文は、LINE コマンドの方を採用しています。 なお参考までに、2点(0,0),(639,199)を結ぶ直線のロジックの違いを図 4-8 に示します。




図4-8 LINEとLINE 2 コマンドの直線補間ロジック

# 4-5 サブシステムの直接制御

# 4-5-1 共有 RAM アクセス

00240

00250

500F 1A

5011 86

50

80

BASIC あるいは、BIOS によってサブシステムを利用するときには、BIOS がメイン・サブインターフェース処理を行なってくれるため、ユーザーはメイン・サブインターフェースを意識する必要がありません。しかし BASIC や BIOS を通してのサブシステムの利用では実行速度の点で物足りず、直接サブシステムを制御したくなることがあります。その場合には所定のメイン・サブインターフェース処理をユーザープログラムで実行し、共有 RAM をアクセスする必要がでてきます。そこで本項では、メイン CPU による共有 RAM アクセスの手順を説明します。

共有 RAM をメイン CPU がアクセスするためには、まずサブ CPU を HALT (停止)させる必要があります。サブ CPU の HALT には、\$FD05 のビット 7 に 1 を書き込みます。しかしサブ CPU の動作中(BUSY 状態) に急に HALT すると不具合が生じる可能性があるため、BUSY フラグをチェックして、READY 状態を確認してから HALT 信号をセットします。HALT 要求がサブ CPU に受け付けられると、BUSY フラグが BUSY となりますので、その信号によりサブ CPU の HALT を確認します。

サブ CPU が HALT したら,メイン CPU から共有 RAM へコマンドおよびデータを転送します。そしてサブ CPU の HALT を解除すると共有 RAM に設定されたコマンドがサブ CPU により解析されて実行されます。サブ CPU の HALT 解除には、\$FD05 のビット 7 に 0 を書き込みます。

サブ CPU の HALT 解除をすると共有 RAM 上のコマンドが実行されるのですが, 実行すべき コマンドがない場合があります. そのときには, 共有 RAM の READY フラグを ON にしてから HALT 解除します.

それでは共有 RAM アクセスのサンプルとして、LINE コマンドを共有 RAM に書き込んで実行させるプログラムをリスト 4-2 に示します。

00100 00110 キョウェウRAM ACCESS 00120 V3.0/V3.3 ( LIST 4-2 ) 00130 00140 OPT NOGEN 00150 5000 ORG \$5000 00160 00170 5000 BD 500A **ENTRY JSR** SUBHLT SUB HALT 00180 5003 BD 5023 **JSR** DATMOV DATA MOVE 5006 BD 5009 39 00190 501C **JSR** SUBMOV SUB MOVE 00200 RTS 00210 500A B6 00220 FD05 SUBHLT LDA \$FD05 SUB BUSY CHECK 00230 500D 2B FB 500A BMI SUBHLT

ORCC

LDA

#\$50

#\$80

IRQ.FIRQ キンシ

SUB HALT REQUEST

リスト 4-2 共有 RAM アクセス

00260 00270 00280 00290	5013 5016 5019 501B	B6 2A	FD05 FD05 FB	5016		STA LDA BPL RTS	\$FD05 \$FD05 *-3	SUB HALT CHECK
00300	501C	4F			SUBMOV			SUB HALT カイシッヨ
00310 00320	501D 5020		FD05 AF			STA	\$FD05 #\$AF	IRQ.FIRQ キンシ カイシ"ョ
00320	5020		HF			RTS	# WILL	11(0,111(0 133 213 3
00340	_				*			
00350 00360	5023		5034 FC82		DATMOV	LDX	#LINE #\$FC82	
00370	5026		80		LOOP	LDA	,X+	
00380	502C	A7	AO			STA	, Y+	
00390 00400	502E 5031		5042 F7	502A		CMPX BNE	#LINEND LOOP	
00400	5033		Гſ	302H		RTS	COO	
00420					*			
00430 00440	5034 5035		15 07		LINE	FCB FCB	\$15 7	COMMAND CODE COLOR
00450	5036		00			FCB	Ö	FUNCTION
00460	5037		0000			FDB	0	X1
00470 00480	5039 503B		0000 027F			FDB FDB	0 639	Y1 X2
00480	503D		00C7			FDB	199	Y2
00500	503F		00			FCB	0	BOX FLG
00510 00520	5040		FFFF 5042		LINEND	FDB FOLL	\$FFFF *	LINE STYLE
00530			3042		*	233		
00540			5000			END	ENTRY	
TOTAL I					า			
I U I NC I	MLI /IATI	103 0	0000	0000	9			
PROGRA								
PROGRAI PROGRAI			DR=50					
NOUNH			U.N-301	00				

# 4-5-2 TEST コマンド

前項では、LINE コマンドを共有 RAM に書き込んで実行させてみました。しかしこれはあまり面白い例ではありませんでした。 なぜなら BIOS の SUBOUT のかわりをさせただけだからです。

そこで今度はユーザープログラムを送り込んで、そのプログラムをサブ CPU に実行させることを考えてみたいと思います。

それを行なうためには、TEST コマンドをしっかり理解する必要があります。この TEST コマンドはサプシステムの開発およびメンテナンスのために作られたコマンドで、FM-8では、YAMAUCHI というパスワードを必要としたため、YAMAUCHI コマンドとして有名なものです。ただし FM-7 以後ではこのパスワードは不要となっています。

この TEST コマンドには、MOVE、JMP、JMSR、END の4つのサブコマンドがあります。 MOVE サブコマンドは、指定されたサブメモリ間のデータ転送命令です。JMP サブコマンドは、 サブ CPU によって読み込まれるサブコマンド列のアドレスを変更する命令です。サブ CPU の実 行番地が分岐されるのではありません。JMSR サブコマンドは、指定されたアドレスのマシン語 サブルーチンをサブルーチンコールします。END コマンドはサブコマンド列の終了を示し、TEST コマンドの実行が終了します。これら TEST コマンドの形式を図 4-9 に示します。

#### (TESTコマンド)

相対値	名 称	値
0,1		
2	コマンドコード	\$3F
3~10	パスワード	
11~	サブコマンド・列	

#### (ENDサブコマンド)

相対値	名 称	値
0	サブコマンド	\$90

#### [MOVEサブコマンド]

***************************************						
相対値	名 称	値				
0	サブコマンド	\$91				
1,2	転送元アドレス					
3,4	転送先アドレス					
5,6	転送バイト数					

#### (JMPサブコマンド)

相対値	名 称	値		
0	サブコマンド	\$92		
1,2	アドレス			

#### (JMSRコマンド)

相対値	名 称	値
0	サブコマンド	\$93
1,2	アドレス	

図4-9 TESTコマンドの形式

それではこの TEST コマンドを使った例として, サブシステムの割り込みベクトルの読み込み (リスト 4-3) と画面のハードウェアスクロールのプログラム(リスト 4-4)を考えてみます。

画面のハードウェアスクロールをするには、サブシステムのオフセットアドレスレジスタ (\$D40E, \$D40F)を書き換えるだけで簡単にできます。そしてオフセットアドレスレジスタに書き込んだ値は、\$D008、\$D009 番地(タイプ C では\$D01F、\$D020 番地)のシステム変数に保存されています。ですからその値を参照して 160 づつ減算した値をオフセットレジスタに書き込むことにします。これによって 2 ラインごとの下スクロールが実現できます。

リスト 4-3 割り込みベクトルの読み込み

00100			****	****	*****	*****	***
00110			* SU	B INTE	RRUPT VEC	TOR READ	*
00120			*	( LIST	4-3)	V3.0/V3.3	*
00130			*****	****	*******	******	***
00140				OPT	NOGEN		
00150	5000			ORG	\$5000		
00160			*				
00170	5000 BD	5016	ENTRY	JSR	SUBHLT	۲۳ HALT	
00180	5003 BD	5038		JSR	MOVEMD	TEST COMMAN	D SET
00190	5006 BD	5031		JSR	SUBMOV	サフ" HALT カイ	
00200	5009 BD	5016		JSR	SUBHLT	77" HALT	<i>,</i>

00210 00220 00230 00240	500C 500F 5012 5015	BD BD	5049 5028 5031		SK.	JSR JSR JSR RTS	MOVDAT RDYREQ SUBMOV	データ READ サブ READY REQUEST サブ HALT カイジヨ
00250 00260 00270 00280 00290	5016 5019 5018 5010	2B 1A 86	FD05 FB 50 80 FD05	5016	SUBHLT	LDA BMI ORCC LDA STA	\$FD05 *-3 #\$50 #\$80 \$FD05	サフ" BUSY CHECK FIRG.IRG キンシ サフ" HALT
00300 00310 00320	501F 5022 5025 5027	B6 2A	FD05 FB	5022		LDA BPL RTS	\$FD05 *-3	לף" HALT CHECK
00330 00340 00350 00360	5028 5028 5020 5030	B6 8A B7	FC80 80 FC80		RDYREG		\$FC80 #\$80 \$FC80	97" READY REQUEST
00370 00380 00390 00400	5031 5032	4F	FD05 AF		SUBMOV	CLRA STA ANDCC	\$FD05 #\$AF	サフ <sup>™</sup> HALT カイシ <sup>™</sup> ョ FIRQ.IRQ ‡ョカ
00410 00420	5037				*	RTS	"TEGTOD	TEST COMMAND SET
00430 00440 00450	5038 5038 503F 5041	108E	505A FC82 80 A0		MOVCMD LOOP1	LDX LDY LDA STA	#1ESTCD #\$FC82 ,X+ ,Y+	TEST COMMAND SET
00460 00470 00480 00490	5043 5046 5048	8C	506B F7	503F		CMPX BNE RTS	#TESTED LOOP1	
00500 00510 00520	5049 5040 5050	108E	FCA0 6000 10		MOVDAT	LDY LDB	#\$FCA0 #\$6000 #16	デ-ワ READ
00530 00540 00550	5052 5054 5056		80 A0		LOOP2	LDA STA DECB	.X+ ,Y+	·
00560 00570 00580	5057 5059		F9	5052	*	BNE RTS	LOOP2	
00590 00600 00610 00620 00630 00640	505A 505B 5063 5064 5066 5068		3F 0008 91 FFF0 D3A0 0016 90		TESTCD	FCB RMB FCB FDB FDB FDB FCB	\$3F 8 \$91 \$FFF0 \$D3A0 \$0016 \$90	TEST COMMAND PASS WORD MOVE SUB-COMMAND テンソウモト アトッレス テンソウサキ アトッレス テンソウ ハッイトスウ END SUB-COMMAND
00660 00670	3004		506B 5000		TESTED		* ENTRY	
PAGE	002 (	86062	23.115	350)				
	ERROR WARNI				0			
PROGRA	AM BEG AM END AM ENT	AC	DR=50	6A				

#### リスト 4-4 ハードウェアスクロール

```
00100
                               **********
 00110
                                   SCROLL
 00120
                                     ( LIST 4-4 )
                                                       V3.0
 00130
 00140
                                      OPT
                                              NOGEN
 00150
        5000
                                      ORG
                                              $5000
 00160
 00170
        5000 BD
                   500A
                              ENTRY
                                      JSR
                                              SUBHLT
 00180
        5003 BD
                   502C
                                      JSR
                                              MOVCMD
 00190
        5006 BD
                   5025
                                      JSR
                                              SUBMOV
 00200
        5009 39
                                      RTS
00210
 00220
        500A B6
                   FD05
                              SUBHLT LDA
                                              $FD05
00230
        500D 2B
                   FΒ
                         500A
                                      BMI
                                              *-3
00240
        500F
                   50
              1A
                                              #$50
                                      ORCC
00250
        5011 86
                   80
                                      LDA
                                              #$80
00260
        5013 B7
                   FD05
                                      STA
                                              $FD05
00270
        5016 B6
                   FD05
                                              $FD05
                                      LDA
00280
        5019 2A
                   FB
                         5016
                                      BPL
                                              *-3
00290
        501B 39
                                      RTS
00300
        501C B6
                   FC80
                              RDYREQ
                                              $FC80
                                      LDA
00310
        501F 8A
                   80
                                      ORA
                                              #$80
00320
        5021 B7
                   FC80
                                      STA
                                              $FC80
00330
        5024 39
                                      RTS
00340
        5025 4F
                              SUBMOV CLRA
00350
        5026 B7
                   FD05
                                      STA
                                              $FD05
00360
        5029 1C
                   AF
                                      ANDCC
                                              #$AF
00370
        502B 39
                                      RTS
00380
        502C 8E
502F 108E
00390
                   503D
                              MOVCMD LDX
                                              #TESTCD
00400
                  FC82
                                              #$FC82
                                      LDY
00410
        5033 A6
                   80
                              LOOP1
                                      LDA
                                              , X+
00420
        5035 A7
                   A0
                                      STA
                                              .Y+
00430
        5037 BC
                   5057
                                      CMPX
                                              #ENDCD
00440
        503A 26
                   F7
                        5033
                                      BNE
                                             LOOP1
00450
        503C 39
                                      RTS
00460
00470
        503D
                   3F
                              TESTCD FCB
                                             $3F
00480
        503E
                   8000
                                     RMB
                                             Я
00490
        5046
                   93
                                             $93
                                     FCB
00500
        5047
                   D38F
                                     FDB
                                             $038F
00510
       5049
                   90
                                     FCB
                                             $90
00520
00530
       504A FC
                  D01F
                                     LDD
                                             $D01F
                                                      OFFSET ADR REG WORK
       5040 83
00540
                  00A0
                                     SUBD
                                             #160
00550
       5050 FD
                  D01F
                                     STD
                                             $D01F
00560
       5053 FD
                  D40E
                                     STD
                                             $D40E
                                                      OFFSET ADR REG
00570
       5056 39
                                     RTS
00580
                  5057
                              ENDCD
                                     EQU
00590
00600
                  5000
                                     END
                                             ENTRY
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
               ADDR=5056
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

### 4-5-3 プログラムの転送

共有 RAM ヘプログラムを書き込んでサブ CPU に実行させる方法は、わかっていただけたと思います。しかし共有 RAM は 128 バイトしかありません。これではちょっとしたプログラムでもメモリオーバーとなってしまいます。そこでサブ CPU 空間の共有 RAM 以外の領域を使用することを考えてみます。しかしサブシステムのメモリマップを見ていただければおわかりだと思うのですが、サブ CPU 空間はほとんどすべてが使用されています。ですからその CPU 空間を使用するときには、制約に注意して使用する必要があります。使用できそうなサブ CPU 空間には、つぎの領域が考えられます。

- ① 共有 RAM(\$D380~\$D3FF 番地, 128 バイト)
- ② ワークエリア(\$D500~\$D7FF 番地、768 バイト)
- ③ 補助ワークエリア(\$D0C7~\$D277, 569 バイト)
- ④ コンソールバッファ(\$C000~\$CF9F 番地、4000 バイト)
- **⑤** VRAM

ただし、アドレスと大きさはタイプ A の場合の値です。

共有 RAM は無条件で使用できます。しかもサブモニタの実行によってその内容が変更されることがないため、定常的なプログラムの実行にも利用できます。

ワークエリアは、PAINT ルーチンのワークとして使用される領域です。サブモニタ ROM 内の PAINT ルーチンを使用しないなら、このエリアはすべて使用できます。また内容が変更されることもありません。しかも後述する SPECIAL コマンドを使えば、この領域をユーザー領域として 占有することも可能です。しかし FM-7 では、この領域に RAM が実装されていないので使用できません。

補助ワークエリアは、サブモニタ ROM 内の各処理のローカル変数に利用される領域です。ですからサブモニタ ROM 内ルーチンを使用しないなら、この領域も使用できます。ただしサブモニタ ROM 内ルーチンが動作したときにはこの領域の値は保証されないため、定常的なプログラムの実行には不適当なエリアです。

コンソールバッファは、キャラクタ表示におけるワークエリアです。ですからこのエリアを使用するときには、コンソールバッファをアクセスするサブモニタ ROM 内ルーチンはすべて使用できません。またプログラムの終了時点でコンソールバッファの初期設定をしないと、画面が乱れてしまいます。ただしタイプ A、タイプ B 使用時、40 字モードにすればキャラクタコードバッファ、アトリビュートバッファの後半 1000 バイトは使用されないので、自由に使うことができます。

VRAM は大きな領域ですが、CRTC と共通に使用されること、スクロールによって論理アドレスが変わってしまうこと等、使用に際して問題の多い領域です。ですから VRAM をユーザーマシン語領域として使用するのは、やめた方がいいと思われます。

使用する領域が決まれば、プログラムの転送、実行は TEST コマンドによって容易にできます。 それではコンソールバッファを使用したサンプルプログラムを**リスト 4-5** に示します。

リスト 4-5 プログラムの転送

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                              +D +E +F
                                                           [cs]
5000
     : 7E 50 71 10 00 50 09 00 53 00 00 3F
                                            00 00 00 00
                                                            3A
       00 00 00 00 91 D3 93 00 00 00 40
5010
                                        90
                                           00 00 00
                                                    00
                                                            C7
5020
       00 00
                00 00 00
                         00
             00
                            00 00 00 00 00
                                           00 00 00
                                                     OΩ
                                                            nn
5030
       00 00 00 00 00 00 00
                            00 00 00 00 00
                                           00 00 00
                                                     00
                                                            00
       00 00 00 00 00 00 00
5040
                            00 00 00 00 00
                                           00 00 00
                                                    00
                                                            00
          00 00 00 00 00
0F 00 00 3F 00
                         00 00 00 00 00 00 10 00 50
5050
       00
                                                            C<sub>2</sub>
     : 00 OF 00 00 3F 00 00
: 90 8E 50 A3 CE CO 00
     : 00 OF
5060
                            00 00 00 00
                                        00
                                           00 93 C0
                                                     00
                                                            A1
5070
                            FF
                               50 17
                                     CE 50
                                           1C C6 40
                                                    46
                                                            FR
5080
     : 80 A7 CO 5A 26 F9
                         34
                            10 8E 50 03 AD 9F FB FA FE
5090
       50
          17
             33
                C8
                   40 35
                         10
                            8C 52
                                  18
                                     25
                                        DB 8E 50 5C
                                                     6E
                                                         :
                                                            88
50A0
       9F
                4F 5F B7
          FB FA
                         C1
                                      72
                            74
                               B7 C1
                                        FD
                                           C1
                                               76 86
                                                     01
                                                            D3
     : B7 C1
50B0
             75
                86 02 B7 C1
                            73 8D 46 B6 C1
                                            74 BB C1
                                                     75
                                                            ΩE
5000
     : 81 4C
             25
                0A B6 C1
                         75 40 B7 C1
                                     75
                                        BB C1 74 B7 C1
                                                            70
50D0
       74
                            81 88 25
          В6
             C1
                72
                   BB C1
                         73
                                     0A B6 C1
                                              73 40 B7
                                                         :
                                                            95
     : C1
          73 BB
50F0
                C1 72 B7 C1
                            72 80
                                  37
                                     8E 0B B8
                                              30
                                                 1 F
                                                     26
                                                            96
50F0 : FC FC C1 76 C3 00 01 FD C1 76 83 03 E8 25 B9 39
                                                         :
                                                            AC
[cs] : E6 D8 85 5D OB B8 OC B2 84 1C EE E4 B0 11 BC C1
                                                            D1
 ADR : +0 +1 +2 +3 +4
                      +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                              +D
                                                 +E
                                                         : [cs]
5100
     : 8D 45 B6 D4 09 CE 00 00 C6 03 86 10 EF 81 EF
                                                    81
                                                            72
5110
       30 88 4C 4A 26 F6
                         30 89
                               3B 00 5A 26 ED B7 D4 09
                                                            SE
5120
       39
          8D 24 B6 D4
                      09
                         10
                            8E
                               CO B2 C6 O3
                                           86
                                              10
                                                 EE
                                                    A1
                                                            7B
5130
       EF
          81 EE
                A1 EF
                      81
                         30
                            88 4C 4A 26 F2
                                           30 89
                                                 3B
                                                    00
                                                            C9
5140
     : 5A
          26 E9
                B7 D4 09
                         39
                            B6 C1 72 C6 50
                                           3D FB
                                                 C1
                                                     74
                                                            A2
5150
       89
          00
             1F
                01
                   39
                      00
                         00
                            00
                               00
                                  07 FF
                                        FF
                                           EO OF
                                                 FF
                                                    FF
                                                            04
          1F FF
                   F8
                                     FF
5160
     : F0
                FF
                      3F
                         FF
                            FF
                                  3F
                                                 FF
                               FC
                                        FF
                                           FC
                                              3F
                                                    FF
                                                            B4
          3F FF
                      3F FF
5170
     : FC
                FF
                   FC
                            FF
                               FC
                                  3F FF FF
                                           FC
                                              3F FF FF
                                                            E4
5180
     : FC
          3F
            FF
                FF
                   FC
                      1F
                         FF
                               F8 OF FF FF
                            FF
                                           F0 07 FF FF
                                                            4C
5190
       ΕO
          00 00 00
                   00
                      0F
                         FF
                            FF
                               F0
                                  18
                                     00 00
                                           18 30 00 00
                                                            30
51A0
     : OC
          67 FE
               CO
                      C3 02 E0
                               73 C3
                   36
                                     00 F0
                                           F3
                                              C3
                                                 10 D9
                                                            D1
       B3 C3 F0
51B0
                CF
                   33 C3
                         10 C6
                               33 C3
                                     00 CO
                                           33
                                              C3 00 C0
                                                            60
       33
51C0
             00
                CO
                   33
                      67
                         80 CO
                               36
                                  30
                                     00 00
                                           OC.
                                              18 00 00
                                                            1A
51D0
       18 OF
            FF
                FF
                   FO 00 00
                               00 00
                            00
                                     00
                                        00
                                           00
                                              00 00 00
                                                            15
     : 00 07 FE CO
51E0
                   30 03 02 E0
                               70 03 00 F0 F0 03
                                                 10 D9
                                                            19
51F0
    : BO 03 FO CF
                   30 03 10 C6
                               30 03 00 C0 30 03 00 C0
                                                           61
[cs] : 4A A4 F4 O7 DB F6 49 5D 2A D9 8E D7 O1 34 C9 CD
                                                           93
 ADR
    : +0 +1 +2 +3
                   +4 +5 +6 +7 +8 +9
                                     +A +B +C
                                              +D +E +F
                                                        :
                                                          [cs]
5200 :
      30 03 00 C0
                   30 07 80 CO
                               30 00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                        :
                                                           9A
    5210
                                                           00
5220
      OO
         00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5230
       00
                                              00 00 00
                                                           00
       00
5240
         00 00 00 00 00 00
                               00 00 00 00
                                           00 00 00 00
                                                           00
       5250
                                                           00
       00 00 00 00
5260
                   00 00 00 00
                               00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                           00
5270
       00
         00 00
               00 00 00 00 00
                               00 00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                           00
       00 00 00 00 00 00 00 00
5280
                               00
                                  00 00 00
                                           00
                                              00 00 00
                                                           00
5290
       00 00 00 00 00 00 00
                               00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                           00
52A0
       00
         00 00 00 00 00 00
                               00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                           00
52B0
       00
         00 00 00 00 00 00 00
                               00 00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                           00
       00 00 00 00 00 00 00 00
52C0
                               00
                                  00 00
                                        00
                                           00
                                              00
                                                 00 00
                                                           00
5200
       00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                           00
52E0
       00
         00 00
               00
                  00 00 00 00 00 00 00 00
                                              00
                                                 00 00
                                                           00
52F0
      00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                        :
                                                           00
[cs] : 30 03 00 C0 30 07 80 C0 30 00 00 00 00 00 00
                                                           9A
```

SAVEM "L4-5M",&H5000,&H521A,&H5000

FM77AVの F-BASIC V3.3を使用するときには、ダイレクトアクセスによってサブ CPU 空間をアクセスする方が簡単なようです。もちろんダイレクトアクセスは MMR を使用するため、CPU クロックが 1.6MHz に落ちてしまいます。しかしメイン・サブインターフェースで大量のデータ転送をしなければならない場合には、かえってダイレクトアクセスの方が効率的なようです。ダイレクトアクセスに関しては、「13-3 ダイレクトアクセス」を参照ください。

### 4-6 コンソールバッファ

画面に表示される文字は、その文字情報がまずコンソールバッファに格納されます。そしてそのコンソールバッファの内容をもとにキャラクタフォントが読み出され、VRAM に展開され表示されます。このコンソールバッファと VRAM との対応を、80 文字 25 行(WIDTH 80, 25)表示の場合について図 4-10 に示します。





図4-10 VRAMとコンソールバッファの対応

40 文字表示の場合は、VRAM の文字フォントの横が 16 ドットに拡大表示されます。そしてキャラクタコードバッファ、アトリビュートバッファともに前半の 1000 バイトのみが使用されます。20 行表示の場合には、文字と文字との間に 2 ドットのすき間がおかれ、VRAM の文字フォントの縦が 10 ドットとなります。

キャラクタコードバッファには、表示文字のアスキーコードがそのまま格納されます。それに対してアトリビュートバッファには、表示文字のアトリビュート属性が格納されます。このアトリビュート属性の意味は、図 4-11 に示すとおりです。

このコンソールバッファの内容は、BASIC の SCREEN 関数にて知ることができます。

PRINT SCREEN(0, 0, 0) □ ……キャラクタコードバッファの内容 PRINT SCREEN(0, 0, 1) □ ……アトリビュートバッファの内容



F:フィールドスタートフラグ

M:モディファイフラグ

P:フィールド保護フラグ R:リバース表示フラグ

CL:表示色(カラーコード)

図4-11 アトリビュート属性

ただしアトリビュートバッファの内容は、CL(表示色)と R(リバース表示フラグ)のみが返されます.

P(フィールド保護フラグ)が ON の文字は、スクリーンエディットによるキーボードの文字入力に対して保護され、変更できなくなります。しかし PRINT 文での変更は可能です。これはBASIC ではサポートされていませんが、\$61D 番地(V3.0 では\$1E5 番地)の内容がアトリビュートバッファに書き込まれるようになっていますので、この内容を書き換えてやれば BASIC でも活用できます。次のプログラムを実行してみて、"DON'T MODIFY"という文字列を変更してみてください。変更しようとするとブザーが鳴って変更できません。

10 POKE &H61D, &H12: PRINT "DON'T MODIFY";

20 POKE &H61D, &H06: PRINT "MODIFY OK"

M(モディファイフラグ)は、スクリーンエディットにおいて変更された文字に対して ON となります。これは、サブシステムがスクリーンエディットによって変更された内容の処理のために使われる内部フラグです。スクリーンエディット状態になったときモディファイフラグがすべて OFF にされ、変更された文字に対してのみ ON にされます。ですからアトリビュートバッファを直接アクセスすれば、ユーザープログラムにおいて変更された文字を知ることができます。

F(フィールドスタートフラグ)はフィールドの開始を示すフラグで、フィールドの先頭だけが ON にセットされます。FM-7シリーズでは、画面(コンソール画面)はフィールドと呼ばれる単位 に分割され管理されています。このフィールドが文字列の表示、入力処理の単位となります。で すからスクリーンエディットにおいて文字を入力していって、次のフィールドにかかってしまう とブザーが鳴って警告されます。インサートモードのときには、入力処理中のフィールド内がいっぱいになる(文字コードが\$00 の領域がなくなる)とそれ以上の文字の挿入ができなくなってしまいます。BASIC プログラムをスクリーンエディットで修正していると、ビープ音が鳴って修正できなくなることがありますが、それはこれが原因なのです。

このフィールドスタートフラグは、画面を消去したときには画面の左上端にだけセットされます。 つまり画面全体がひとつのフィールドなわけです。 そして PRINT 文などで文字列が表示されると、その表示文字列の先頭にフィールドスタートフラグがセットされ、新たなフィールドが

設定されます.

新たなフィールドが設定されると、そのフィールド内(次のフィールドスタートフラグがセットされているところまで)のアトリビュートバッファは同一のアトリビュートによって埋められます。 BASIC では、そのアトリビュートが\$61D 番地(V3.0 では\$1E5 番地)の内容だったわけです。 それでは次のプログラムを実行してみてください。

CLS: LOCATE 10,10: POKE &H61D, &H12: PRINT "A"

表示された "A"という文字以降はすべて保護フィールドとなり、キーボードから文字入力をすることができなくなってしまいます。ここで [CLS] などを入力しようものなら、画面全体が保護フィールドとなってまったくキーボードを受け付けなくなってしまいます。

もうひとつ、フィールドに関する面白いサンプルを示します。次のプログラムを実行してみてください。そしてカーソルを表示されている文字の上へ持っていってください。

10 CLS

20 COLOR 2: LOCATE 10,10: PRINT "ABCDE"

30 COLOR 1: LOCATE 7,10: PRINT "1234"

どうですか、"BCDE"という文字の上にカーソルを持っていくと色がかわってしまいましたね。これは "1234" の表示が "ABCDE" のフィールドに重なってしまい、"ABCDE" のフィールドのフィールドスタートフラグが書き換えられてしまい、1つのフィールドになってしまったためなのです。そのため"BCDE"に対するアトリビュートが書き換わってしまい、カーソルを持っていったときその新しいアトリビュートで表示し直されたからです。

それでは最後にフィールドの働きを示すプログラムを実行してみます。

10 CLS

20 LOCATE 0,5: PRINT" A1 A2"

30 LOCATE 0,6: PRINT" A3";: PRINT" A4"

これはひとつのプリント文で表示するか、分割して表示するかの違いだけであまり違いはないように思えます。しかし A1, A2 は同じフィールド内の文字なのですが、A3, A4 は異なるフィールドの文字なのです。 サブシステムの扱いはフィールド単位なので、この両者は異なる扱いを受けます。 たとえば A1, A2 の前にカーソルを持っていき、SAVE"を入力して ② キーを押してみてください。 エラーとなりますね。ところが A3, A4 に同様のことを行なうと、SAVE コマンドが正常に実行されます。

コンソールバッファというのは、通常はあまり意識されていませんし、FM-7シリーズを使用するうえであまり意識する必要のない部分です。しかしそのしくみがわかると、なにげない処理のなかにサブシステムの複雑な処理の一端をかいまみることができて、興味深いと思います。

# 4-7 ハードウェアスクロール

FM-7 シリーズでは、サブシステムのオフセットレジスタ(\$D40E,\$D40F)に値をセットすることにより、簡単にスクロールを実現することができます。FM-7 ではこのオフセットレジスタの下位 5 ビットの値は無効であり、256 ドット単位のスクロールとなります。これに対して FM77AV では、\$D430 のビット 2 を ON にするとオフセットレジスタの下位 5 ビットも有効となり、8 ドット単位のスクロールが可能となります。

ハードウェアスクロールのしくみは、この点だけを注意すれば FM-7 も FM77AV も同様ですから、13-5 ハードウェアスクロールの項を参照ください。

なおオフセットレジスタに書き込んだ値は、\$D008、\$D009 番地(FM-7 では\$D01F、\$D020 番地)に保存されていますので、その値を参照すればスクロールの開始からスムーズなスクロールが 実現できます

# 4-8 SPECIAL コマンド

FM77AV のサブモニタ(タイプ A, タイプ B)には、ディスプレイサブシステム解説書に記述されていない SPECIAL コマンドが追加されています。このコマンドの実行には "IKEMOTO" というパスワードを必要としています。 FM-8 の TEST コマンド(パスワード "YAMAUCHI" を必要とした)をほうふつとさせますが、この SPECIAL コマンドの機能の有用性は、TEST コマンドには及ばないようです。

富士通の伝統ともいうべきでしょうか。そういえば FM77AV で F-BASIC V3.3 を起動して 以下のキーを押すと、キーボードエンコーダからのメッセージを見ることができます。

・ [CAP], [INS], [かな] LED を点灯させる.

・左右の「SHIFT」、「CTRL」、「GRAPH」、「T」キーを同時に押す。

それでは、この SPECIAL コマンドのコマンド形式と機能を説明します(図 4-13). SPECIAL コマンドは、以下の5つのサブコマンドからなっています。

RELEASE DOMAIN(サブコマンドコード=3)

**DEFINE EXTENTION COMMAND**(サブコマンドコード=4)

**DELETE EXTENTION COMMAND**(サブコマンドコード=5)

STORE KEY コマンドは、指定されたコードをキー入力バッファに格納するものです。この機能を使えば、キーボードが押されたかのような処理をプログラムで実現できます。

GET DOMAIN コマンドは、サブシステムのワークエリア(\$D500~\$D7FF)にユーザー領域を確保するものです。ちょうど BASIC の CLEAR 文にてユーザーマシン語領域を確保するのと似ています。ただしこのサブコマンドで指定するパラメータは、新たに確保すべきユーザー領域の大きさ(バイト)です。

RELEASE DOMAIN コマンドは、GET DOMAIN コマンドにて確保したユーザー領域をサ




図4-12 拡張コマンドテーブル

#### (SPECIALコマンド)

相対値	名 称	内 客
0,1		
2	コマンドコード	\$4F
3~9	パスワード	IKEMOTO
10	サブコマンドコード	1~5
11~	パラメータ	

#### (STORE KEY)

相対値	名	称	内	容
10	サブコマ	ンドコード	1	l
11	キーコー	۴	アスキ-	ーコード

#### (GET DOMAIN) 入力情報

相対値	名	称	内	容
10	サブコマ	ンドコード	2	2
11, 12	バイト数		1~	768

#### (RELEASE DOMAIN) 入力情報

10 サブコマンドコード	3
11, 12 バイト数 1~	-768

#### (DEFINE EXTENTION COMMAND)

相対値	名	称	内	容
10	サブコマン	4		
11	拡張コマン	\$80~	-\$8F	
12, 13	エントリフ	アドレス		

#### 復帰情報

相対値	名 称	内 容
3, 4	TOPアドレス	ユーザー領域のTOPアドレス
5, 6	BOTTOMアドレス	ユーザー領域のBOTTOMアドレス

# 復帰情報

相対値	名	称	内	容	
3, 4	TOPアドレ	ス(処理前)	ユーザー領域T	OPアドレス	
5, 6	6 TOPアドレス(処理後)		ユーザー領域TOPアドレス		

#### (DELETE EXTENTION COMMAND)

相対値	名	称	内	容
10	サブコマンドコード		5	
11	拡張コマンドコード		\$80~\$8F	

図4-13 SPECIALコマンドの形式

ブシステムに解放するものです. 解放するユーザー領域の大きさをパラメータとして与えます.

DEFINE EXTENTION COMMAND コマンドは、サブシステムの拡張コマンドを拡張コマンドテーブル(\$D278~\$D2A7)に登録するものです。登録された拡張コマンドは、通常のサブシステムのコマンドと同様に BIOS の SUBIN、SUBOUT コマンドからでも、利用できるようになります。拡張コマンドテーブルの構造は図 4-12 のようで、テーブルの前の方から\$80~\$8F の拡張コマンドに対応します。このサブコマンドで与えるパラメータは、登録する拡張コマンドコード(\$80~\$8F)とその拡張コマンドのエントリアドレスです。なおこの拡張コマンドとして登録されるルーチンは RTS で終了する必要があります。

DELETE EXTENTION COMMAND コマンドは、登録済みの拡張コマンドを拡張コマンドテーブルより削除するものです。削除したい拡張コマンドコード(\$80~\$8F)をパラメータとして指定します。

# 4-9 サブシステムへの PEEK, POKE

サブシステムにアクセスする場合,いちいち TEST コマンドを使っていたのでは、わずらわしくて大変です。そこで BASIC から手軽にサブシステムを扱うために、次のユーティリティを作成しました。動作する F-BASIC は V3.0 のみです。

- ① サブシステムへ POKE (リスト 4-6-1)
- ② サブシステムを PEEK (リスト 4-6-2)
- ③ サブシステムを SAVEM (リスト 4-6-3)
- ④ サブシステムへ LOADM (リスト 4-6-4)

①と②はサブシステムの I/O レジスタを操作するのに便利でしょう。また、③と④は、VRAM 全体をフロッピーにセーブ/ロードするのに利用できます。使用方法はプログラムを適当なアドレ スにロードして、EXEC によりサブルーチンコールします。

#### [POKE]

EXEC ロードアドレス 書き込みサブアドレス,書き込みデータ

#### [PEEK]

DEFUSR=ロードアドレス 変数=USR(読み込みサブアドレス)

#### [SAVEM]

EXEC ロードアドレス ファイル名, セーブ開始サブアドレス, 終了アドレス, 実行 開始アドレス

#### 第4章 サブシステム

#### [LOADM]

EXEC ロードアドレス ファイル名 [, [オフセット] [, R]]

たとえば,青の VRAM 全体を "B1"というファイル名でセーブするときには,次のようにします.

EXEC &H7000 "B1", &H0, &H3E7F, &H0

#### リスト 4-6-1 サブシステムへ POKE

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                                             [cs]
       BD 99 F9 33 BC 13 AF 43 E7
                                   45 30 8C 06 EF
                                                   02 6E
                                                              60
       9F FB FA 10 00 00
                          00 00 1D 00 00 3F
                                             00 00
                                                   00 00
                                                              00
                                         F6 D4
                                                              AC
7120
       00 00 00
                00
                   93
                      D3
                          8F
                             90 B6
                                   D3
                                      85
       D3 83 F7 D4 09
7130
                      39
                          00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                              63
                                                              00
7140
       00
         00 00 00 00
                      00
                          00 00 00 00
                                      00 00 00
                                                00
                                                   00
                                                      00
       00 00 00 00 00 00 00 00
                         00 00 00
                                   00 00 00 00 00 00 00 00 00
7150
                      00
                                                   00 00
                                                              00
                                                              ÕÕ
                      00
                                                   00
                                                      00
7160
       00
         00 00 00 00
                      ÕÕ
                          00 00 00 00
                                      00 00 00 00
7170
                                   00
                                                              00
                                00
                                      00 00 00
                                                00
                                                   00 00
7180
       00
          00 00 00 00
                      00
                          00 00
                00 00
7190
       00
          00 00
                      00
                          00 00
                                00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                                              00
                          00 00 00 00
71A0
       00
          00 00 00 00
                      00
                                      00 00 00 00
                                                   00 00
                                                              00
71B0
       00
         00 00 00 00
                      00
                          00 00 00 00
                                      00 00 00 00
                                                              00
         00 00 00 00
                          00 00 00 00
                                      00 00 00 00
                                                              00
       00
                                                   00 00
71C0
                      00
7100
       00
          00 00 00 00
                      00
                          00
                             00
                                00
                                   00
                                      00 00 00
                                                   00 00
                                                              00
       00 00 00 00 00
                          00 00 00 00 00 00 00
                                                   00 00
                                                              00
71E0
71F0 :
       00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                   00 00
                                                              00
[cs] : 2F 17 EA 17 28 1F 3E D3 BA 18 B5 C1 DA F8 A9 OD
                                                              6F
```

SAVEM "L4-6-1M", &H7100, &H7135, &H7100

#### リスト 4-6-2 サブシステムを PEEK

```
+A +B +C
                                                             [cs]
       +0 +1
             +2
                +3 +4
                      +5
                         +6
                                      34 10 33 8C
7000
       BD 9A 05 8D 05
                                97 4C
                                                   30 AF
                                                              03
                      80
                          15 7E
7010
       43 30 8C 25 EF
                      02
                          AD 9F FB FA
                                      35 90 B6 FD 05
                                                      2B
                                                              FΕ
                          FD 05 B6 FD 05 2A FB F6
                                                              78
       FB 1A 50 86 80 B7
                                                   FC
                                                      85
7020
7030
       73
          FC
             86
                7F
                   FD
                      05
                          10
                             AF
                                39
                                   10
                                      00
                                         00 00 00
                                                   2A
                                                      00
                                                              B4
7040
          3F 00 00 00 00
                          00 00 00 00
                                      93 D3 8F
                                                90
                                                              55
       00
                                                   BE D3
7050
       83 F6 D4 O9 A6
                      84
                          F7 D4 09
                                   5F
                                      FD D3 85 F6
                                                      0A
                                                              DC
                                      00 00 00 00
7060
       F6 D3 86 27 FB
                      F7
                          D4 OA 39
                                   00
                                                   00 00
                                                              7F
                      00 00 00 00
7070
       00 00 00
                00 00
                                   00
                                      00
                                         00 00 00
                                                              00
                      00 00 00 00
                                   00
7080
       00 00 00 00 00
                                      00 00 00 00
                                                              00
7090
       00 00 00 00 00
                      00 00 00 00
                                   00
                                      00 00 00 00
                                                   00 00
                                                              00
                                00
                                   00
                   00
                             00
                                      00
                                            00
                                                00
                                                              00
70A0
       00
          00 00
                00
                      00
                          00
                                         00
                                                   00
                                         00 00
                                                   00 00
                   00
                          00
                                                00
                                                              00
70B0
       00
          00 00
                00
                      00
                             00
70C0
       00 00 00 00 00
                      00
                          00 00 00 00
                                      00 00 00 00
                                                   00
                                                      00
                                                              00
7000
       00 00 00 00 00
                      00 00 00 00 00
                                      00 00 00 00
                                                   00 00
                                                              00
70E0
       00 00 00 00 00
                      00 00 00 00 00
                                      00
                                         00
                                            00
                                                00
                                                   00
                                                      00
                                                              00
         00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                   00 00
                                                              00
70F0
       00
[cs] : E7 E8 C1 E7 12 C6 A6 AF C3 B2 FE 70 F8 05 ED 3C
```

SAVEM "L4-6-2M",&H7000,&H7068,&H7000

#### リスト 4-6-3 サブシステムを SAVEM

```
ZZ 65 IV 73 88 5Z I9 5Z 2I 96 84 98 VE 60 70 6L : [53]
ŒΒ
        00 00 00 00
                     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00
 00
            00
               00
                  00
                      00
                         00
                             00
                                00
                                   00
                                       00
                                          00
                                             00
                                                 00
                                                    00
                                                        00
                                                           00
 00
        00
               00 00
                     00
                         00
                             00 00 00
                                      00
                                             00
                                                00
                                                    00
           00
                                          00
                                                        00
                                                           00
                                                                 0007
 Σ9
           00
               00 00
                     00
                         00
                             00
                                00 00
                                       00
                                          00
                                             00 6Σ
                                                    53
                                                        92
                                09 F6 D3
 Z0
        0Σ
            A0
               FB F7 D4
                         ۷۷
                             88
                                          70
                                             FD D3 87 F6
                                                           2E
                                                                 0807
                                94 S8
                                          38
                                             Σ8
 96
        60
            70
                  CO
                      94
                         60
                             ÞΟ
                                       ΣΟ
                                                 Σ0
                                                    34
                                                        06
                                                           78
                                                                 0A07
 90
               00 00
                     00
                             00 00 00
                                       00
        ΣO
            Σ6
                         00
                                          JΣ
                                             00
                                                 21 00
                                                        00
                                                           00
                                                                 0607
                             FC 88 7F
                                              LB 86 FC
 って
        00
           00
               OΙ
                  6Σ
                     50
                         ЬD
                                       Σ۷
                                          78
                                                        ΑS
                                                           50
                                                                 0807
            98
                             98
                                28 F8
                                                    SΣ
 ΨO
        LD
               ED 02
                      ۲8
                         08
                                       50
                                          LD
                                              98
                                                 06
                                                        ΗJ
                                                           EB
                                                                 0202
            aΑ
                      ΙZ
                             0Σ
                                       Σ۶
 J9
        36
               20
                  ΗB
                         38
                                Sħ
                                   ΗH
                                          Œ
                                              32
                                                 28
                                                    ΣΣ
                                                        ΟŢ
                                                           75
                                                                 0904
 ΣΣ
        Σ9
            96
                  85
                     30
                         32
                                BD CD
                                       9Σ
                                          SΣ
                                              EC
                                                 8D CD
               37
                             FC
                                                        45
                                                           ヨサ
                                                                 0504
                  44 98
                                Z9 E5
                                          0Σ
 18
           00
                                       ΙŁ
                                              BD 00 8E
        38
               08
                         ΗA
                             JC
                                                        ZΣ
                                                           08
                                                                 0407
 96
        05
            ΗŢ
               ZZ
                  08
                      ЭJ
                         CD
                             90
                                79
                                   Э
                                       FC
                                          CD
                                             08
                                                 το
                                                    JE
OS
                                                        tΟ
                                                           00
                                                                 0207
                      ΣĒ
 28
        ΣЭ
            79
               ΣΑ
                  29
                         38
                             00
                                08
                                   ヨケ
                                       JΟ
                                          ЭD
                                             08 80
                                                        28
                                                           20
                                                                 0207
        98
            70
               Z0
                  ٦Ł
                      DC
                         20
                                J8 70
                                       ττ
                                          90
                                                    08
                                                        80
 ZO
                             ٦Ł
                                              25
                                                 46
                                                           06
                                                                 0104
                                FO BD CD FO
                      SZ
                         29
                                                    25
        LΟ
           CD
               08
                  05
                             Э₩
                                             CD
                                                 08
                                                           08
 18
                                                        ၁၁
                                                                 0007
                                8+ 2+ 9+
[ca]
         4
            3+
               O+
                   J+
                      8+
                         ∀+
                             6+
                                          5+
                                              7+
                                                 ٤+
                                                    ۲+
                                                           0+
                                                                 ADA
```

SAVEM "L4-6-3M", &H7000, &H70C3, &H7000

#### MQA01~ATXVT# 4-8-41X(

```
00
                                                                0017
 ÕÕ
                                                                001L
 00
                                                                OBIZ
                        00
                     00
00
                                                   00
        00
            00
               00
                                                       00
                                                          00
                                                                OHIZ
               00
        00
            00
                                                       00
                                                          00
                                                                0612
 ÕÕ
           00 00 00
                     00
        00
                                                      00
                                                          00
                                                                0817
 ŏŏ
            00 00 00
                     00
        00
                                                      00
                                                          00
                                                                0212
                                                   00
 00
        00
           00 00
                  00
                     00
                                                      00
                                                          00
                                                                0914
00
        00
           00 00 00
                     00
                                                      00
                                                          00
                                                                0512
                     00
 00
        00
            00 00 00
                                                   00
                                                      00
                                                                0517
                                  00
                                         00 00 00
 00
        00
            00
               00 00
                     00
                         00
                            00
                               00
                                      ÕÕ
                                                   ÕÕ
                                                      00
                                                          00
                                                                0517
                            00
                               00
                                      őő
 00
           00 00 00
                     00
                        00
                                                   00
        00
                                                      00
                                                          00
                                                                0Z [ L
                                      02 8E 80 E2
1E Se E2 28
 A8
           00 00 Σ8
                     ΣO
                        46
                            39
                               60
                                  Þα
        00
                                                   Σ6
                                                      00
                                                          00
                                                                OTTA
           00 00 3F 00 00 00 00 00
α₩
        00
                                                   0Σ
                                                       60
                                                          50
                                                                0017
rson
            3+
               Q+
                     8+
                         ₩+
                            6+
                               8+
                                      9+
        [c2] : C2 80 09 32 40 3C 3C 34 9E 8D 3E 48 19 41 04 64
ΨЭ
                                         02 82
F7 0¢
                                                   7Z 88
٤6
        77
           CO
              74
                  60
                     ÞΟ
                        93
                            78 ZQ
                                   98
                                      A0
                                                E8
                                                          ΣQ
        93
                        ΣŪ
                               58
                                   ΣŒ
               70
                  94 88
                            ٦Ł
                                                34 06
00
            A0
                                      38
                                                      ∃8
                                                          Σ0
                                                                030Y
ZO
               00 00
                     00
                         00
                            00
                               00
                                  00
                                         00 00 00
                                                   00
        Σ6
                                      JΣ
           Oτ
                            88
                                  Σ۲
                                         FB 87 FC
                                                   ΨZ
ZZ
        00
               6Σ
                  50
                     ЬD
                         ᆚ
                               ЪС
                                      78
                                                      50
                                                          LD
                                                                0007
           33 EF 04
F7 FD 05
 ЭA
        93
                     08
                         90
                            28 FB
                                   S0
                                      LD
                                         94 06 SE
                                                   ΗH
                                                      E8
                                                          46
                                                                7080
                            ZŌ
                        30
                                   92
                                         OΣ 57
82
        αA
                     00
                               43
                                      28
                                                ΗH
                                                   Σ۶
                                                      03
                                                                OHOY
0A
           24 10 22
                     84
                        CE
                            37
                               OΑ
                                   Z6
                                      32
                                         9F FB FA
                                                   39
        28
                                                          43
                                                                0607
                                  ξ7
CE
            05 CE 00
        91
                            30 BC
                                      ΑF
                                         8E 0∑ ∀E
                                                      00
55
                     ΗĐ
                        Σ۶
                                                   48
                                                          08
                                                                0807
69
        ΣΣ
            6Σ
               ΙO
                  92
                     33
                         Z0
                            ۵Ł
                               85
                                      90
                                         ЭΨ
                                            Z0
                                                LD
                                                   LЭ
                                                       ZO
                                                          ٤٦
                                                                0202
            00 08 89
                     00
                        08
                            22
                               00
                                   08
                                      AF
                                         26 F7 1C
                                                                0904
 JΖ
        89
                                                   JΕ
                                                       0Σ
        08
            72 00 08
                     05
                         ΗŢ
                            乙り
                               08
                                   ĽЭ
                                      Z0
                                         DO 68 F3
                                                   08
                                                       10
                                                                0504
87
                                         02 DB BC
            27 80 00
                     Óα
                        08
                            Η۶
                               92
                                   00
                                      20
                                                   38
        89
                                                       വ
                                                                0704
ÞΗ
                                                          70
                            33
39
                               37
        08
            8E
               70
                  ττ
                     90
                         LC
                                   Σ0
                                      ۲۲
                                         Z0
                                            18
                                                ۷0
                                                   82
                                                       93
                                                          20
                                                                0207
 ۷Σ
                                         08 ZS
            33
                     Σ0
                         98
                               92
                                      26
                                                90
                                                       26
 55
        98
               20
                  78
                                   76
                                                          08
                                                                0204
                               ZO
                        Ζ0
                                   ₩6
                                      08 90 22
                                                SC
                                                   18
                                                      26
 58
        0E
            ۷۷
               80
                  06
                     ĽЫ
                            8E
                                                          26
                                                                0107
           ŌΖ
                     06
                         ۷Σ
                            CC
                               08
                                   33
                                      ED 05
                                            LЈ
                                                Ζ0
        90
               22
                  80
                                                   LО
                                                       JS
                                                          ∃サ
                                                                0004
 t)
                                      9+
                               8+
                                   ٤+
                                         5+
                                            7+
               a+
                  \Im+
                     8+
                         ∀+
                            6+
                                                                HUA
        4+
            3+
```

71E0 : 71F0 :					00	00	00	00	00	00	00	00	:	
[cs]:	 	 										00		67

SAVEM "L4-6-4M",&H7000,&H711C,&H7000

# キー入力、タイマー

第	
5	
章	

## 5-1 キーボード入力

#### 5-1-1 FM-7 のキー入力

FM-7以外のユーザーが FM-7のゲームをプレイしたとき,まずとまどうのが,FM-7独特のキー入力のくせなのではないでしょうか.FM-7では,動かしているキャラクタを止めようとしてテン・キーから手を離しても止まってくれないのです.動いているキャラクタの動きを止めるには, $^{5}$ "のキーを押さなければならないのです.

FM ユーザーのあなたにとっては、もうっとくに慣れてしまったことだと思いますが、その原因について考えてみたいと思います。

PC-8801 等では、キーボードの各キーが押されているかどうかの情報が、I/O ポートを読むことによって常時知ることができます。ですから現在キーが押されているかどうか、さらには同時に押された複数のキーコードさえも知ることができます。

しかし FM-7 では、状況がまったく異なります。

キーが入力されると、キーボードインターフェース回路(4 ビット LSI MB88401)がキーボードからの情報をデコードして、FIRQ 割り込みを発生させます。そして FIRQ 割り込みを受け付けたサブ CPU が、デコードされたキーデータを受け取りキー入力バッファに格納します。

一方、メイン CPU はキー入力コマンドをサブ CPU に送り、キー入力バッファの先頭データを受け取ることになります。

キー入力バッファの大きさは32 バイトですが、通常は1 バイトだけが、使用されています。ですから実際には、キー入力コマンドによってメイン CPU は、常に、最後に押されたキーコードだけを得ることになります。

しかしこれは、あくまでも最後に押されたキーコードであって、現在押されているキーコードではないのです。ですから今、現在キーが押されていないということをメイン CPU(サブ CPU も)は、知ることができないのです。




図5-1 FM-7のキー入力概念図

このことが、FM-7 において動かしているキャラクタを止めるとき、止めるためのキー(たいていは \*5" のキーが使われます)を押さなければならない理由なのです。

FM-7 のキー入力の仕組みは、図 5-1 のとおりです。

FM77AVでは、キーボード情報のデコード方法が3種類に拡張されています。そしてその3種類のキーコード系においてスキャンコードモードを選択すると、PC-8801のようなリアルタイム・キースキャンが可能となっています。詳細は、キーコード系の項を参照ください。

#### 5-1-2 キー入力バッファ

キー入力バッファには、サブ CPU 空間の\$D360~\$D 37F の 32 バイトが割り当てられています。そしてヘッドポインタ(\$D005,\$D006)、テイルポインタ(\$D007,\$D008)、バッファカウンタ(\$D004)の3つのワークにより図 5-2 の様に循環的に使用されています。

ヘッドポインタは、キー入力コマンドに読み取られるキーデータのアドレスを示しています。 そして、キーデータが読み取られるとカウントアップされます。

テイルポインタは、キーデータがつぎに格納されるアドレスを示しています。そして、キーデータが格納されるとカウントアップされます。

バッファカウンタは、現在キー入力バッファに格納されているキーデータの数を示します。キーデータが格納されるとカウントアップされ、読み取られるとカウントダウンします。

以上の操作でテイルポインタまたはヘッドポインタがキー入力バッファの末尾にきたら、ポインタの値をキー入力バッファの先頭を指すようにします。これによってキー入力バッファは、ひとつのリングのように循環して使用されます。キー入力バッファがいっぱいのときには、入力されたキーは無視されキー入力バッファに格納されません。




図5-2 キー入力バッファ概念図

これは、F-BASIC V3.0 がキーの先行入力を禁止していて、キー入力バッファが1バイトだけしか使用されていないからです

リスト 5-1-A キー入力バッファ

10 GOTO 10 RUN

Break In 10 Ready 5

それでは、キーの先行入力を許可して同じことをやってみましょう。キーの先行入力を許可するには、

#### PRINT CHR\$(&H1B) + "g" □

を実行します。その後で先ほどのプログラムを実行させ、キーを 40 個程押してから BREAK してください(リスト 5-1-B).

リスト 5-1-B キー入力バッファ

10 GOTO 10 PRINT CHR\$(&H1B)+"g"

Ready RUN

Break In 10 Ready 12345678901234567890123456789012

今度は、32個のキーが表示されましたね。しかもこれは、最初に押した32個のキーで、33番目以降のキー入力は捨てられています。なおキーの先行入力を元に戻すには、

#### PRINT CHR\$(&H1B) + "h"

とします.

それでは、F-BASIC V3.3 では、どうなのでしょうか。 V3.3 では V3.0 の場合と異なっていて、最初からキーの先行入力が許可されています。 キーの先行入力の許可/禁止の方法は、V3.0 と同じですので、V3.3 でも試してみてください。

なお、キーの先行入力を許可しているときにキー入力バッファをクリアするには、

#### PRINT CHR\$(&H1B) + "9" □

を実行します。

# 5-1-3 BASIC でのキー入力の比較

BASIC でのキー入力には、4つの命令があります。

**INPUT** 

LINE INPUT

INPUT\$ (n)

**INKEY\$** 

そしてそれらには微妙な違いがあり、その使い分けに頭を悩ます場合がありあます。そこで、BASICでキー入力のプログラムをするときの参考として、入力やキーセンスの方法を一覧表としてまとめてみました(図 5-3)。

表中のエコーバックとは、入力したキーデータの CRT 表示のことです。

		INPUT	LINE INPUT	INPUT\$( )	INKEY\$
		文	文	関 数	関 数
	プロンプト文	可 能	可 能	不可能	不可能
入力	プロンプトマーク ?の表示	可 能 表示しなくする事も可能	無	無	無
表	カーソル表示	有	有	無	無
示	エコーバック	有	有	無	無
	入力待ち	待つ	待つ	待つ	待たない
	カンマ(,)の入力	ダブルクォート で囲めば可能	可能	可能	可能
デ	ダブルクォート (")の 入 カ	不 可	可能	可 能	可能
1	コントロールコード カーソルキーの入力	不可	不 可	可能	可能
9	複数の変数への入力	可能	不 可	不 可	不 可
λ	入力文字数	255文字以内	255文字以内	指定した文字数 (255文字以内)	1 文字
カ	入 力 終 了	<b>J</b> +-	<b>J</b> +-	指定した文字数を 入力した時	
	入力文字なし で 🕗 キ ー	ヌルストリング	ヌルストリング	CHR\$ (13)	CHR\$ (13)
BREAK	BREAK	可 能	可 能	不可	
+	CONT による再開	可 能	可 能	不可	

図5-3 キー入力方法の比較

#### 5-1-4 キーボードに対する BIOS

キーボード 1 文字入力の BIOS(KEYIN)のリクエスト番号は,21 です。パラメータは,キー入力データを格納するデータバッファ先頭アドレスだけです(図 5-4)。

KEYIN を実行すると、指定したデータバッファに入力キーコードとキー入力フラグが返されます。キー入力フラグは、0 のときにキー入力なし、1 のときにキー入力ありを示します。RCB のデータバイト数には、KEYIN によって常に\$0002 がセットされます。

KEYIN を用いて入力したキーコードを逆向きに表示するサンプルプログラムを, リスト 5-2 に示します。\$5000 番地よりプログラムを入力して, EXEC &H5000 国で実行してください。

オフセット	内 容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号	RQNO	21	
1	エラーステータス	RCBSTA		0
2,3	データバッファ先頭アドレス	RCBDBA	0	
4,5	データバイト数	RCBLNH		0
6,7	リザーブ		_	

#### **KEYIN(キーボード1文字入力)**

図5-4 KEYINのRCB

リスト 5-2	キーボー	ド1文字入力
---------	------	--------

01000						
01000						*****
01010					MPLE -2 ) v	*
				LIST 5		3.0/V3.3 *
01030			****			*****
01040 01050	F000			OPT	NOGEN	
	5000	50 5055	CNITON	ORG	\$5000	
01060 01070	5000 20	20 5022	ENTRY	BRA	KEY	
	C003	1.5	*	565	01	050 NO
01080	5002	15	KEYIN	FCB	21	REQ NO.
01090	5003	0001		RMB	1	
01100	5004	500A		FDB	KEYDT	DATA ADR.
01110	5006	0002		RMB	2	DATA LEN.
01120	5008	0002		RMB	2	
01130	500A	0002	KEYDT	RMB	2	DATA BUFFER
01140	500C	10	SUBOUT	FCB	16	REQ NO.
01150	500D	0001		RMB	1	
01160	500E	5014		FDB	SYMBOL	DATA ADR.
01170	5010	000E		FDB	14	DATA LEN.
01180	5012	0002		RMB	2	
01190	5014	0002	SYMBOL	RMB	2	
01200 01210	5016	19		FCB	\$19	COMMAND CODE
01210	5017 5018	07		FCB	7	COLOR
01220	5019	00 02		FCB FCB	0 2	FUNCTION
01240	5019 501A	02			2	ANGLE
01250	501B	02		FCB FCB	2	CHAR.WIDTH
01260	5016 501C	0270		FDB	624	CHAR.HIGH
01270	501E	00B8		FDB	184	X
01270	5020	01		FCB		CHAR . NUMBER
01290	5021	0001	STRING	RMB	1	STRING
01300	3021	5501	*	MID	•	2 LIVTIAG
01310	5022 BE	5002	KEY	LDX	#KEYIN	KEY INPUT

```
01320
        5025 AD
                   9F FBFA
                                              [$FBFA]
                                      JSR
01330
       5029
                   4A
             25
                        5075
                                      BCS
                                              ERROR
01340
        502B B6
                   500B
                                      LDA
                                              KEYDT+1
                   F2
01350
       502E 27
                        5022
                                      BEQ
                                              KEY
        5030 B6
                   500A
01360
                                      LDA
                                              KEYDT
01370
                   OD
       5033 81
                                      CMPA
                                                       =CR
                                              #$0D
01380
        5035 27
                   27
                        505E
                                      BEQ
                                              CRRTN
                   5021
01390
       5037 B7
                                      STA
                                              STRING
01400
       503A 8E
                   500C
                                      LDX
                                              #SUBOUT CHAR.DISPLAY
01410
                                              [$FBFA]
       503D AD
                   9F FBFA
                                      JSR
01420
       5041 25
                   32
                        5075
                                      BCS
                                              ERROR
01430
       5043 EC
                   88 10
                                      LDD
                                              16.X
01440
       5046 26
                   0E
                        5056
                                      BNE
                                              KEY01
01450
       5048 EC
                   88 12
                                      LDD
                                              18,X
01460
       504B 83
                   0010
                                      SUBD
                                              #16
01470
       504E 2B
                   24
                        5074
                                      BMI
                                              ENDRTN
01480
       5050 ED
                   88 12
                                      STD
                                              18, X
01490
       5053 CC
                   0280
                                              #640
                                      LDD
01500
       5056 83
                   0010
                              KEY01
                                      SUBD
                                              #16
                   88 10
01510
       5059 ED
                                      STD
                                              16.X
01520
       505C 20
                        5022
                   C4
                                      BRA
                                              KEY
01530
       505E 8E
                   500C
                              CRRTN
                                              #SUBOUT
01540
                                      LDX
01550
       5061 CC
                   0270
                                      LDD
                                              #624
01560
       5064 ED
                   88 10
                                      STD
                                              16,X
01570
       5067 EC
                   88 12
                                      LDD
                                              18.X
                                      SUBD
                                              #16
01580
       506A 83
                   0010
                                              ENDRTN
01590
       506D
             28
                   05
                        5074
                                      BMI
01600
       506F ED
                   88 12
                                      STD
                                              18,X
01610
       5072 20
                        5022
                                      BRA
                                              KEY
                   AF
01620
01630
       5074 39
                              ENDRTN RTS
       5075 39
                              ERROR
01640
                                     RTS
01650
                                             ENTRY
                   5000
                                      END
01660
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
               ADDR=5075
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

#### 5-1-5 キーデータの読み取り

キーボードから押されたデータは、デコードされてサブ CPU および、メイン CPU の I/O レジスタにも送られています。 ですから最後に押されたキーのキーコードを知りたいときには、このレジスタを読み取ってもいいことになります(図 5-5)。

この I/O レジスタの値はキー入力バッファと異なり、最後に押されたキーコードが、別のキーが押されるまでそのまま残っています。 英数、カタカナ、グラフィック、記号、カーソル等は、アスキーコードの形で $\$FD01(メイン\ CPU)$ および $\$D401(サブ\ CPU)$ にセットされています。また PF キーを押すと、\$FD00 および\$D400 のビット 7 が \$1″ にセットされ、\$FD01 および\$D401 に押された PF キー番号がセットされます。

それでは**リスト 5-3** を実行して、いろいろなキーを押して\$FD00、\$FD01 の内容を確認してみてください。




図5-5 キーデータレジスタ

リスト 5-3 キーデータの読み取り


10 PRINT "FD00=";HEX\$(PEEK(&HFD00) AND & H80),"FD01=";HEX\$(PEEK(&HFD01))
20 GDT0 10

#### 5-1-6 エンコーダ機能

FM77AV では、3 個の LSI(MB88551, MB88201, MBL80C49) からなるキーボードエンコーダにより、以下のようなキー入力の拡張機能を実現しています(図 5-6).

- ①3種類のキーコード系によるキーエンコード
- ② スーパーインポーズ, ビデオデジタイズ等の AVTV 制御
- ③ バッテリーバックアップの RTC(Real Time Clock)制御
- ④ コマンドによるエンコーダ制御

AVTV 制御については「第13章」、RTC 制御については「5-4 タイマー」を参照ください。



#### (1) キーエンコード

FM-7 のキーエンコードは、JIS9bit モードだけでした。FM77AV では、JIS9bit モードの他に FM16 $\beta$  準拠モードとスキャンコードモードが選択できるようになっています。

特にこのスキャンコードモードにおいては、離されたキーのキーコード情報も送られるため、 本章の冒頭で説明した FM-7 独特のキーのくせを解消することができます。

- ① JIS9bit モード
- ② FM16β 準拠モード
- ③ スキャンコードモード

JIS9bit モードは、FM-7 互換のキーコードが発生するモードで、アスキーコードが使われています。 ただし、PF キーが押されたときには、その PF キーの番号とビット 9 を  $^{\circ}1''$  にしたデータが使われます。

FM16 $\beta$  準拠モードは,FM16 $\beta$  互換のキーコードが発生するモードです.JIS9bit モードとは,変換キーと無変換キーのコードだけが異なります.変換キーと無変換キーが押されると,JIS9bit モードでは,\$20(スペース)が送られます.一方 FM16 $\beta$  準拠モードでは,変換キーが\$0B,無変換キーが\$0C で,PF キーと同じくビット 9 が \$1″ となります.この FM16 $\beta$  準拠モードは,ワープロ等に便利なモードです.

スキャンコードモードは、 $FM16\beta$  スキャンコードと互換のあるキーコードが発生するモードです。このモードでは、キーマトリックスで定められたキーアドレスコードが使われます。このモードの特徴は、押されているキーが離されたときに、離されたキーのキーアドレスコードのビット 7 を  $^*1''$  にしたコードが送られることです。そしてもう一点は、 $\overline{CAP}$ 、 $\overline{SHIFT}$  等のコントロールキーを含むすべてのキースキャンが可能だという点です。ですから、リアルタイムゲーム等のキースキャンに便利なモードです。ただし、このスキャンモードで使われるキーアドレスコードは、アスキーコードとまったく異なるので、使用には注意が必要です(図 5-7)。

B6	B7	B8	<u>B9</u>
36	37	38	
<u>ВА</u>	<u>BB</u>	BC	<u>BD</u>
ЗА	3B	3C	3D
<u>BE</u>	BF	C0	C 1
3E	3F	40	4 1
C2	C3	C4	C 5
42	43	44	
_	6	C7 47	45

上段はキーを離した時のコード 下段はキーを押した時のコード

図5-7 テン・キーのキーアドレスコード

#### (2) LED 制御

FM77AV では、キーボードの入力モードを示す CAP 、かな 、INS LED を制御することができるようになっています。

INS LED は、サブシステム I/O レジスタ(\$D40D)のリード/ライトにて変更することができます。

\$D40D 番地を READ ……… INS LED の点灯 \$D40D 番地を WRITE …… INS LED の消灯

これは、LED の表示状態の変更だけで、入力モード自体は変化しません。CAP, かな LED は、キーボードエンコーダの MB88551 がコントロールしています。ですから CAP, かな LED を変化させるためには、MB88551 にコマンドを送って直接制御する必要があります。 MB88551 を制御するには、KEYBOARD CONTROL を使用します。なお、CAP, かな LED を変化させると、入力モードも変化します。

#### (3) オートリピート機能

オートリピート機能とは、一定時間以上あるキーを押し続けていると、そのキーが離されるまで連続して同じキーコードを発生させる働きのことです。オートリピート機能の設定は、KEY-BOARD CONTROL コマンドで行ないます。なおキーエンコードが 9bit モードのときには、以下のキーオペレーションによってもオートリピート機能の ON/OFF を制御することが可能です。

9bit モードのビット 9 は、オートリピート動作の ON/OFF の意味も含んでいます。 つまりオートリピート機能 ON であっても、 ビット 9 が \*1" のときには、オートリピート動作は行なわれません。 ですから PF キーを押し続けてもキーコードは一度しか発生しません。

キー押下後、キーが押されたままでオートリピート開始時間が経過すると、オートリピート機能が動作開始します。そしてその後は、オートリピート動作時間ごとにキーが離されるまで、キーコードが発生します。F-BASIC 起動時には、オートリピート開始時間に0.7秒、オートリピート動作時間に0.07秒が設定されています。これは、FM-7互換の値です(図5-8)。




図5-8 オートリピート動作

#### (4) KEYBOARD CONTROL コマンド

キーエンコーダに対して、以下の動作状態の設定または、その動作状態の読み取りを行ないます。

- ① キーボードのキーコード系の設定
- ② 現在のキーボードのキーコード系の読み取り
- ③ LED(CAP, かな)の設定
- ④ LED(CAP, かな)の点灯状態の読み取り
- ⑤ オートリピート動作の選択
- ⑥オートリピートの動作時間設定

コマンドの詳細について、図5-9に示します。

#### 〔出力コマンド形式〕

オフセット	記号	名 称	内 容
0~1	_		
2	С	コマンドコード	\$45
3	CMD	サブコマンドコード	\$00~\$05
4~5	PARAM	パラメータ	サブコマンドコードにより異なる

#### 〔復帰情報〕

オフセット	記号	名 称	内 容
0	E	エラーコード	E=0の時にエラーあり
1			
2			\$00
3	DATA	データ	サブコマンドコードにより異なる

#### 〔サブコマンドコードの機能〕

サブコマンドコード	機能
\$00	キーボードのキーコード系の設定
\$01	キーボードが現在扱っているキーコード系の読み取り
\$02	LEDの点灯,消灯
\$03	LEDの点灯状態の読み取り
\$04	オートリピート動作を行なうか行なわないかの選択
\$05	オートリピートの動作時間を設定

図5-9 KEYBOARD CONTROLのコマンド形式

サブコマンドコード\$00 のときには、PARAM の上位バイトにキーコード系のモードを指定します。

PARAM 上位バイト \$00 : JIS9bit モード

\$01 : FM16<sup>β</sup> 準拠モード

\$02 : スキャンコードモード

サブコマンドコード\$01 のときには、特に設定すべきパラメータはありません。コマンドを送ると、復帰情報の DATA に次のコードが返されます。

DATA \$00 : JIS9bitモード

\$01 : FM16β準拠モード

\$02 : スキャンコードモード

サブコマンドコード\$02 のときには、PARAM の上位バイトに LED の状態を指定します。

PARAM 上位バイト \$00 : CAP LED 点灯

\$01 : CAP LED 消灯 \$02 : かな LED 点灯

\$03 : かな LED 消灯

サブコマンドコード\$03 のときには、特に設定すべきパラメータはありません。コマンドを送ると、復帰情報の下位 2 ビットに LED の状態が返されます。

DATA のビット 0 \*0″: CAP LED 消灯

"1" : CAP LED 点灯

DATA のビット1 \*0" : かな LED 消灯

\*1″ : かな LED 点灯

サブコマンドコード\$04 のときには、PARAM の上位バイトにオートリピート動作の設定を行ないます。

PARAM 上位バイト \$00 : オートリピート動作を行う

\$01 : オートリピート動作を行わない

サブコマンドコード\$05 のときには、PARAM の上位バイトにオートリピート開始時間、下位バイトにオートリピート動作時間を設定します。両方とも設定値 $\times[10 \mathrm{ms}]$ の時間が、実際の時間となります。そして、開始時間と動作時間のどちらか一方でも\$00 が指定されると、FM-7 互換の標準設定値がとられます。

[標準設定値] オートリピート開始時間=0.7(S) オートリピート動作時間=0.07(S)

それでは、KEYBOARD CONTROL コマンドのサンプルとして、スキャンコードモード設定 のプログラムを示します。リスト 5-4 を\$5000 番地より入力して、続いてリスト 5-5 を入力後 RUN 「で実行してみてください。実行を止めるときには、「BREAK」 キーではなくて、「ESC」 キー を押します.

リスト 5-4 スキャンコードモードの設定

01000 01010					******** MODE SE	
01010				( LIST !		'
01030			****	*****	******	*****
01040				OPT	NOGEN	
01050	5000		CNITON	ORG	\$5000	
01060 01070	5000 20	0E 5010	ENTRY *	BRA	SCAN	
01080	5002	10	SUBOUT	FCB	16	REQ NO.
01090	5003	0001		RMB	1	
01100	5004	500A		FDB	KEYCON	DATA ADR.
01110 01120	5006 5008	0006 0002		FDB RMB	6	DATA LEN.
01120	500A	0002	KEYCON		2 2	
01140	500C	45	KE I CON	FCB	\$45	COMMAND CODE
01150	500D	00		FCB	\$00	SUBCOMMAND CO
01160	500E	02		FCB	<b>\$</b> 02 1	SCAN CODE
01170 01180	500F	0001	*	RMB	1	
01190	5010 BE	5002	SCAN	LDX	#SUBOUT	
01200	5013 AD	9F FBFA		JSR	[\$FBFA]	
01210	5017 25	01 501A		BCS	ERROR	
01220	5019 39 501A 39		ERROR	RTS RTS		
01230 01240	201H 24		*	K13		
01250		5000	•••	END	ENTRY	
	ERRORS 000	00000000				
TOTAL	WARNINGS (	00000000	0			
ppncer	AM BEGIN AC	ND=5000				
		DR=501A				
		DR=5000				

#### リスト 5-5 スキャンコードモード設定プログラムの実行

```
10 EXEC &H5000:WIDTH 40
```

つぎに、LED の点灯状態を変更するプログラムをリスト 5-6 に示します. CAP キーを押すと 「かな LED が点滅し,「かな キーを押すと CAP LED が点滅します。\$5000 番地より入力して, EXEC &H5000 ② で実行してみてください.

<sup>20</sup> PRINT "FD00=":HEX\$(PEEK(&HFD00) AND &

H80), "FD01="; HEX\$(PEEK(&HFD01))

<sup>30</sup> IF PEEK(&HFD01)<>&H01 THEN 20

<sup>40</sup> POKE &H500E.0:EXEC &H5000 50 POKE &H500E.2

# リスト 5-6 LED の点灯状態の変更

01000 01010			* LEG	ON/OF		*
01020 01030			-	LIST 5	-6 )	/3.3 * ******
01040 01050 01060 01070	5000 5000 20	12 5014	ENTRY	OPT ORG BRA	NOGEN \$5000 LED	
01080 01090 01100 01110	5002 5003 5004 5005	00 00 00 00	CAPF KANAF CAPLED KNLED	FCB FCB FCB	0 0 0	
01120 01130 01140	5006 5007	11 0001	* SUBIN	FCB RMB	17 1	REQ NO.
01150 01160 01170 01180	5008 500A 500C 500E	500E 0006 0004 0002	KEYCON	FDB FDB	KEYCON 6 4 2	DATA ADR. DATA LEN. INPUT DATA LEN.
01190 01200 01210 01220	5010 5011 5012 5013	45 03 00 0001	KETCUN	FCB FCB FCB RMB	\$45 \$03 \$00 1	COMMAND CODE SUBCOMMAND CODE
01230 01240 01250	5014 8E 5017 AD	5006 9F FBFA	* LED	LDX JSR	#SUBIN [\$FBFA]	LED BEN
01260 01270 01280	5018 1025 501F A6 5021 1026	00AC 50CB 08 00A6 50CB		LBCS LDA LBNE	ERROR 8,X ERROR	
01290 01300 01310	5025 A6 5027 85 5029 27	0B 01 03 502E		LDA BITA BEQ	11.X #\$01 LED01	CAP LED ON?
01320 01330 01340	5028 7C 502E 85 5030 27 5032 7C	5004 02 03 5035	LED01	INC BITA BEQ	CAPLED #\$02 LED02	KANA LED ON?
01350 01360 01370 01380	5032 7C 5035 86 5037 A7 5039 CC	5005 10 84 500E	LED02	INC LDA STA LDD	KNLED #16 ,X #KEYCON	
01390 01400 01410	503C ED 503E CC 5041 ED	02 0006 04		STD LOD STD	2.X #6 4.X	
01420 01430 01440	5043 86 5045 A7 5047 CC	45 0A 0002		LDA STA LDD	#\$45 10.X #\$0002	
01450 01460 01470	504A ED 504C AD 5050 25	0B 9F FBFA 79 50CB		STD JSR BCS	11,X [\$FBFA] ERROR	SCAN CODE SET
01480 01490 01500	5052 86 5055 81 5057 27	FD01 55 40 5099	KEY01	LDA CMPA BEQ	\$FD01 #\$55 KANAON	CAP KEYIN?
01510 01520	5059 81 5058 27	D5 69 50C6		CMPA BEQ	#\$D5 KNOFF	CAP KEYOFF?
01530 01540 01550	505D 81 505F 27 5061 81	5A 06 5067		CMPA BEQ	#\$5A CAPON	KANA KEYIN?
01560 01570	5063 27 5065 20	DA 2F 5094 EB 5052		CMPA BEQ BRA	#\$DA CAPOFF KEY01	KANA KEYDFF?
01580 01590 01600	5067 B6 506A 26 506C 7C	5002 E6 5052 5002	CAPON	BNE INC	CAPF KEY01 CAPF	
01610 01620	506F B6 5072 27	5004 10 5084		LDA BEQ	CAPLED CAP01	
01630 01640 01650	5074 CC 5077 ED	0201 0B	*	LDD STD	#\$0201 11.X	;CAP LED ON ;LET CAP LED OFF

01660 01670 01680 01690 01700	5079 5070 507F 5082	25 7F	9F FBFA 4C 50C6 5004 CE 5052	•	JSR BCS CLR BRA	[\$FBFA] ERROR CAPLED KEY01		;CAP	LED OFF
01710 01720 01730 01740 01750 01760 01770 01780 01790 01800 01810 01820		ED AD 25 7C 20 7F 20	0200 0B 9F FBFA 3C 50C6 5004 BE 5052 5002 B9 5052 5003 B4 5052 5003 5005	2 CAPOFF 2 KANAON	BRA	#\$0200 11.X [\$FBFA] ERROR CAPLED KEY01 CAPF KEY01 KANAF KEY01 KANAF KNLED	;LET	CAP L	ED ON
01830 01840 01850 01860 01870 01880 01890	50A4 50A6 50A9 50AB 50AF 50B1 50B4	27 CC ED AD 25 7F	10 5086 0203 08 9F FBFA 1A 50CE 5005 9C 5052	*	BEQ LDD STD JSR BCS CLR BRA	KANA01 #\$0203 11.X [\$FBFA] ERROR KNLED KEY01	;LET		LED ON LED OFF
01910 01920 01930 01940 01950 01960 01970 01980 01990 02000	5086 5089 5088 508F 50C1 50C4 50C6 50C9	CC ED AD 25 7C 20 7F 20	0202 0B 9F FBFA 0A 5005 5005 8C 5053 5003 87 5053	* KANAO1	LDD STD JSR BCS INC BRA CLR BRA RTS	#\$0202 11.X [\$FBFA] ERROR KNLED KEY01 KANAF KEY01	;LET		LED OFF LED ON
02010 TOTAL TOTAL PROGRA PROGRA	ERRORS WARNIN M BEG: M END	0000 2 000 2 00 2 00 A 000	5000 000000 00000000 DR=5000 DR=50CB DR=5000		END	ENTRY			

この KEYBOARD CONTROL コマンドは、サブモニタ ROM のタイプ A、タイプ B で使用可能です。それで FM77AV の F-BASIC V3.0 で起動したときには、サブモニタ ROM のタイプ C が選択されるので、このコマンドは活用できません。しかし、この KEYBOARD CONTROL コマンドが関係するのは、キーエンコーダのはずですから、F-BASIC V3.0 においても動作するはずです。


それで、F-BASIC V3.0 で起動してサブモニタ ROM のタイプ A を選択した後で、この KEY-BOARD CONTROL コマンドをサブ CPU に送ってみました。リスト 5-4、リスト 5-5 を入力した後、POKE &HFD13、1:RUN 型で実行してみてください。

どうですか. 確かにスキャンコードモードになっていますね. 他のコマンドも確かめてみてください.

#### 5-1-7 PF キーの入力

PF(プログラマブル・ファンクション)キーの入力は、PF キー割り込み制御の指定がある場合 とない場合で異なります。

PF キー割り込み制御が指定されていない PF キーが押されると、PF キー定義テーブルに格納 されている文字列が、キー入力バッファに格納されます。そしてキー入力バッファに格納後の処 理は,通常のキーボードの入力と同じです.PF キー定義テーブルは,サブ CPU 空間の\$D2C0 ~\$D35Fに,各PFキーに対して16バイトずつ割り当てられています。16バイトのうち先頭の1 バイトは、定義文字列の長さと割り込み制御フラグに使用されるので、定義できる文字列の最大 は 15 文字となっています。PF キー定義テーブルの構造を図 5-10 に示します。



オン: PFキー割込みとして使用中

オフ:PFキー割込みとして使用していない

図5-10 PFキー定義テーブル

PF キー割り込み制御が指定されている PF キーが押されると、キー入力バッファにはデータ は格納されません. そのかわりに\$D009 番地に, 押された PF キーの番号が格納されます. そして, サブシステムのタイマー割り込み時に、\$D009番地の内容がチェックされ、0でなかったらメイン CPU に対して、FIRQ(PF キー割り込み)がかけられます。

# 5-1-8 PF キー文字列の定義

PF キーに文字列を定義するには、BASIC では KEY 文にて行ないます。

#### KEY1, "KEYLIST"+CHR\$(13)

これをマシン語で行なうには、DEFINE STRING OF PF というサブシステムのコマンドを 使います(図5-11). リスト5-7 にサンプルプログラムを示します.

#### 〔出力コマンド形式〕

オフセット	記号	名 称	内 容					
0~1								
2	С	コマンドコード	\$2A					
3	NO	PFキー番号	定義するPFキー番号(1~10)					
4	N	文字数	定義する文字列数(0~15)					
5~	STRING	定義文字列	定義する文字列					

#### 〔復帰情報〕

オフセット	記号	名 称	内 容
0	E.	エラーコード	EキOの時にエラーあり

図5-11 DEFINE STRING OF PFのコマンド形式

リスト 5-7 PF キー文字列定義

01000 01010 01020 01030 01040 01050 01060	5000 5000 20	15 5017	* DEF1 * ( L ******	INE STRI	ING OF PF	******** * * * * * * * * * * * * * * *
01070 01080 01090 01100 01110 01120 01130 01140 01150 01160 01170 01180	5002 5003 5004 5006 5008 500A 500C 500D 500E 500F 5016	10 0001 500A 000D 0002 0002 2A 01 08 48 00	* SUBOUT	FCB FDB FDB RMB FCB FCB FCC FCC	16 1 DEFPF 13 2 2 \$2A 1 8 'KEYLIST	REG NO.  DATA ADR. DATA LEN.  COMMAND CODE PF KEY NO. STRING NUMBER ' STRING STRING
TOTAL PROGRA		00000000	* PF	LDX JSR RTS END	#SUBOUT [\$FBFA] ENTRY	

# 5-1-9 PF キー割り込み定義

PF キー割り込みを定義するには、BASIC では KEY (n) ON/OFF/STOP 文にて行ないます. そして PF キー割り込み処理ルーチンは、ON KEY (n) GOSUB~で指定します(リスト 5-8). マシン語で PF キー割り込み定義をするために、INTERRUPT CONTROL というサブシステムのコマンドが用意されています。PF キー文字列と同様に、サブシステムにコマンドを送って実行させます(図 5-12). 10 ON KEY(1) GOSUB 100 20 KEY(1) ON 30 GOTO 30 100 PRINT "PF1 INTERRUPT" 110 RETURN

#### 〔出力コマンド形式〕

オフセット	記号	名 称	内 容					
0~1								
2	С	コマンドコード	\$2C					
3 ~ 4	IC	割込み制御フラグ	対応するビットがONのPFキーに割込み許可に OFFのPFキーに割込み禁止が設定される					

15	14	13	12	11		9										ビット
IC X	$\times$	$\times$	X	X	X	PF10	PF9	PF8	PF7	PF6	PF5	PF4	PF3	PF2	PF1	

図5-12 INTERRUPT CONTROLのコマンド形式

# 5-1-10 PF キー文字列の初期設定

F-BASIC 起動時には、PF キー文字列に次の値が設定されています(図 5-13).

(V3.0 ROM € − F)	(V3.0 DISKモード)	(V3.3)
PF 1 : AUTO □	PF 1 : AUTO	PF 1 : AUTO
PF 2 : LIST <a></a>	PF 2 : LIST ⊌	PF 2 : LIST ✓
PF 3 : RUN <a> \begin{align*}   </a>	PF3:RUN⊌	PF3:RUN ☑
PF 4 : CONT <a> \begin{align*} \textstyle \</a>	PF 4 : CONT ⊌	PF 4 : CONT ₽
PF 5 : LLIST <a></a>	PF 5 : LLIST ✓	PF 5 : LLIST
PF 6 : LOAD ₽	PF 6 : LOAD*	PF 6 : LOAD*
PF 7 : SAVE*	PF 7 : SAVE "	PF 7 : SAVE*
PF8:?DATE\$,TIME\$₽	PF8: FILES	PF8:FILES*
PF9:SCREEN 7,7 🗾	PF 9 : SCREEN 7,7 ₽	PF 9 : SCREEN 7,7,0,0 ₽
PF10 : HARDC	PF10 : HARDC ₽	PF10 : HARDC ✓

図5-13 PFキー文字列の設定値

#### 5-2 ジョイスティック

リアルタイムゲームをプレイするとき、私達とパソコンとの間に入って、マン・マシン・インターフェースの役割を果してくれるのが、ジョイスティックです。特に FM-7 シリーズでは、キーボードが独特のクセを持っているため、ジョイスティックの有無は、ゲームの楽しさに大きな影響を与えます。

FM-7 の発売当初はジョイスティック仕様が決まっていなかったため、周辺機器メーカーから様々の種類のジョイスティックが発売されました。たとえば、キーボードのスイッチに並列につなぐものとか、プリンタインターフェースにつなぐもの等々……….

後になって FM 音源カードの発売と同時に、FM 音源カードのハードウェアを使用した仕様が 決められ、それが標準仕様になっています。

この節では、その FM 音源カードのハードウェアを使用したジョイスティック入力についての み説明します.

### 5-2-1 ジョイスティック・インターフェース

FM-7 シリーズのジョイスティック・インターフェースは、FM 音源カードのハードウェアを利用していて、図 5-14 の構成になっています。また、FM 音源 IC の図 5-15 に示すレジスタが、ジョイスティックの入出力をコントロールします。

ここで注意しないといけないのは、R7です。下位6ビットが音源のコントロール、上位2ビットがジョイスティックのコントロールになっています。それでジョイスティックのコントロールだけを考えて書き換えてしまうと、誤動作の原因になってしまいます。特にFM77AVでは、FM音源でPSGを代用していますので、注意が必要です。




図5-14 ジョイスティックインターフェースの構成

レジスタ	7	6	5	4	3	2	1	0		
		Aポート 入出力方向		NOISE		TONE				
<b>R14</b> (ポートA入力)	1	1		ジ	ョイスティッ	ク ステータ		: プレス : Not		
			トリガ2	トリガ1	右	左	後	前		
<b>R15</b> (ポートB出力)	0	ジョイステ ィック切換 0:J1 1:J2	J2 COM出力	J1 COM出力	J2 トリガ2	J2 トリガ 1	J1 トリガ2	J1 トリガ 1		

図5-15 ジョイスティック入力用レジスタ

# 5-2-2 ジョイスティックのアクセス

FM77AV では、F-BASIC V3.3の STIC、STRIG 関数でジョイスティックの状態を読み取ることができます。しかし FM-7 では、マシン語によるジョイスティック読み取りプログラムを作成する必要があります。この項では、このマシン語ルーチンについて説明します。

まず、すべての処理に先だって、FM 音源 IC の初期設定が必要です。

- ① R15 に\$3F または、\$7F を書き込む。
- ② R7 に\$BF を書き込む.

注意として,これ以後 R7 の上位 2 ビットの状態を変更してはいけません. ジョイスティックのデータの読み取りは,

- ① R15 に\$2F(ジョイスティック 1) または、\$5F(ジョイスティック 2) を書き込む。
- ② R14 からジョイスティックリードコマンドを使ってデータを読む。

#### となります。

FM 音源のレジスタ ( $R0\sim R15$ )を読み書きするときは、コマンドレジスタ (\$FD15)、データレジスタ (\$FD16)に、以下の手順でアクセスします。

書き込む場合は.

- ① データレジスタにアクセスしたいレジスタ番号を書く
- ② コマンドレジスタにラッチアドレスコマンド(\$03)を書く.
- ③ コマンドレジスタにインアクティブコマンド(\$00)を書く、
- ④ データレジスタに書き込みたいデータを書く.
- ⑤ コマンドレジスタにライトデータコマンド(\$02)を書く.
- ⑥ コマンドレジスタにインアクティブコマンド(\$00)を書く.

となります。読み込む場合は、上記①~③を実行する。

- ④ コマンドレジスタにジョイスティックリードコマンド(\$09)を書く.
- ⑤ データレジスタからデータを読む.
- ⑥ コマンドレジスタにインアクティブコマンド(\$00)を書く.

#### となります.

以上の手順で作成したプログラムをリスト 5-9 に示します。初期設定は\$5000, 読み取り処理は\$5003 で、\$5006 にジョイスティックの方向、\$5007 にトリガー1の状態、\$5008 にトリガー2の状態がセットされます(図 5-16). リスト 5-10 が、リスト 5-9 を利用したジョイスティック入力のサンプルプログラムです。

リスト 5-9 ジョイスティック読み取りルーチン

01000 01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070	5000 5000 7E 5003 7E	503B 5045	*	JOYS'	TIC READ		
01080 01090 01100 01110 01120 01130			* * * ホウコ' * *	7-2 : 5 : 8 7 6	1 2 + 3 5 4		
01140 01150 01160	5006 5007 5008	0001 0001 0001	JMOVE JTRIG1 JTRIG2		1 1 1	ホウコウ トリカ" – 1 トリカ" – 2	
01170 01180 01190 01200		FD15 FD16	OPNCOM OPNDAT		\$FD15 \$FD16	OPN コマント"レシ"スター OPN テ"ーターレシ"スター	
01210 01220 01230 01240 01250 01260 01270 01280 01290 01300	5009 34 5008 87 500E 86 5010 87 5013 7F 5016 F7 5019 4A 501A 87 501D 7F	5009 02 FD16 03 FD15 FD15 FD16	WRTSSG	EGU PSHS STA LDA STA CLR STB DECA STA CLR PULS	* A OPNDAT #3 OPNCOM OPNCOM OPNOAT OPNCOM OPNCOM A, PC	くく レジ"スター カキコミ >> AccA ホソ"シ レジ"スター ハ"ンコ"ウ カキコミ ラッチ アト"レス コマント" (\$03) カキコミ インアクティフ"コマント" カキコミ テ"ーター カキコミ ライトチ"ーターコマント" (\$02) カキコミ インアクティフ"コマント" カキコミ AccA フッキ / リターン	
01310 01320 01330 01340 01350 01360 01370 01380 01390 01400 01410 01420 01430	5020 35 5022 86 5024 87 5027 86 5029 87 502C 7F 502F 86 5031 87 5034 F6 5037 7F 503A 39	82 5022 0E FD16 03 FD15 FD15 09 FD15 FD16 FD15	* RDSSG	EGU LDA STA LDA STA CLR LDA STA LDB CLR RTS	* #14 OPNDAT #3 OPNCOM OPNCOM #9 OPNCOM OPNCOM OPNCOM	くく レシ"スター ヨニタ"シ >> レシ"スターハ"ンコ"ウ (\$0E) カキコミ ラッチ アト"レス コマント" (\$03) カキコミ インアクティフ"コマント" カキコミ ラ"ヨイスティックリート"コマント" (\$09) カキコミ テ"-ター ヨミトリ インアクティフ"コマント" カキコミ	

```
01440
                              JOYINI EQU
                                                       くく イニシャライス" >>
01450
                   503B
                                              #$0F3F
                                                       R15=$3F
01460
       503B CC
                   0F3F
                                      LDD
                                              WRTSSG
01470
       503E 8D
                   C9
                         5009
                                      BSR
       5040 CC
                   07BF
                                              #$07BF
01480
                                      LDD
                                                       R7=$BF
01490
       5043 20
                   C4
                         5009
                                      BRA
                                              WRTSSG
01500
                              JOYR
                                      EQU
                                                        くく シャョイスティック ヨミタッシ >>
01510
                   5045
                                              #$0F2F
01520
       5045 CC
                   0F2F
                                      LDD
                                                       R15=$2F
                   BF
                         5009
                                      BSR
                                              WRTSSG
        5048 8D
01530
                                                       B << JOY 7"-9-
01540
        504A 8D
                         5022
                                      BSR
                                              RDSSG
                   D6
01550
                                      LDA
                                              #1
        504C 86
                   01
01560
        504E
             C5
                   10
                                      BITB
                                              #$10
                                                       TRIG1=ON 15
01570
        5050 27
                         5053
                                      BEQ
                                              JOYR_1
                                                       JTRIG1=1
                   01
01580
        5052 4F
                                       CLRA
        5053 B7
                                               JTRIG1
01590
                   5007
                              JOYR_1 STA
01600
        5056 86
                   01
                                       LDA
                                              #1
                                      BITB
                                              #$20
                                                        TRIG2=ON 15
01610
        5058 C5
                   20
01620
        505A 27
                   01
                         505D
                                      BEQ
                                               JOYR_2
                                                       JTRIG2=1
01630
        505C 4F
                                       CLRA
                              JOYR_2
01640
        505D B7
                   5008
                                      STA
                                               JTRIG2
                                              #JOYTBL X=ヘンカンテーフッル セントウ
01650
        5060 BE
                   506B
                                       LDX
                                                        TRIGE"ット マスク
01660
                   OF
                                       ANDB
                                              #15
        5063 C4
                   85
                                      LDA
                                              в.х
                                                       A くく ホウコウ テ<sup>*</sup> - タ-
01670
        5065 A6
                                               JMOVE
01680
        5067 B7
                   5006
                                       STA
01690
        506A 39
                                      RTS
01700
01710
                   506B
                              JOYTBL EQU
                                                        くく ヘンカン テーフ"ル >>
                                                       RLDU
                                      FCB
                                              0
01720
        506B
                   00
                                      FCB
01730
        506C
                   00
                                              0
                                                       RLD
01740
                   00
                                      FCB
                                              Ō
                                                       RL.U
        506D
                                      FCB
                                              0
                                                       R L
01750
        506E
                   00
                                                         . D
                                              Õ
                                                       R
                                      FCB
                                                              U
01760
                   00
        506F
                                                       R
01770
        5070
                   04
                                      FCB
                                               4
                                                            D
01780
        5071
                   02
                                      FCB
                                              2
                                                       R
                                                            . U
                                                          .
                                      FCB
                                               3
                                                       R
01790
        5072
                   03
01800
                   00
                                      FCB
                                              0
                                                          L
                                                            D
                                                              U
        5073
                                                        •
                                      FCB
01810
        5074
                   06
                                               6
                                                          L
                                                            D
01820
        5075
                   08
                                      FCB
                                              8
                                                         L
                                                              U
                                                            .
                                               7
01830
        5076
                   07
                                      FCB
                                                            D
01840
                   00
                                      FCB
                                              0
                                                              U
        5077
01850
        5078
                   05
                                      FCB
                                               5
                                                            D
01860
                   01
                                      FCB
                                               1
                                                             U
        5079
01870
        507A
                   00
                                      FCB
                                               0
01880
01890
                   5000
                                      END
                                              ENTRY
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
```

アドレス		内	容
\$5006	ジョイスティックの 方向	0:中立位置	7 6 3
\$5007	トリガー1の状態	0:押されてい	ない 1:押されている
\$5008	トリガー2の状態	0:押されてい	ない 1:押されている

ADDR=507A

PROGRAM END

PROGRAM ENTRY ADDR=5000

図5-16 ジョイスティック入力ルーチンのインターフェース

```
10 '**
11 '*
          JOYSTIC TEST
          ( LIST 5-10 ) V3.0/V3
LIST 5-9 カッ ヒッヨウ デッス
12 '*
                          V3.0/V3.3
13 '*
14 ******
20 WIDTH 80.25:LOADM "L5-9M"
30 EXEC&H5000
40 A$=''......ウェ.... Ξ#"ウェ.. Ξ#".... Ξ#"シタ.. シタ..... ヒタ"リシタ. ヒタ"リ...
- トタ"リウェ ''
 ヒタッリウェ、
50 EXEC&H5003
60 I=PEEK(&H5006)
70 LOCATE 36.12
80 PRINT MID$(A$, I*8+1,8)
90 LOCATE 36.14
100 IF PEEK(&H5007) THEN PRINT"TRIG(1) ";
110 IF PEEK(&H5008) THEN PRINT"TRIG(2) ":
120 PRINT"
130 GOTO 50
```

#### 5-3 マウス

#### 5-3-1 マウス・インターフェース

パソコンの入力装置のなかでは、マウスは他の装置とはひと味違った趣をもっています。マウスが持つ特徴を最も生かせるのは、やはりグラフィックツール等の座標入力でしょう。しかし、それ以外の分野でも大活躍で、今やパソコンにはなくてはならない存在となっています。

さて FM シリーズのマウスですが、FM-7 シリーズには残念ながらマウスのためのインターフェースは内蔵されていません。そのため、インターフェースカードがセットになった "マウスセット"というかたちで売られています。このマウスセット以外にも、FM 音源カードのジョイスティック端子に MSX マウスを接続する方法もあります。しかしここでは、富士通純正のマウスセットについてのみ説明します。

このマウスインターフェースカードには、マウスからの信号をカウントするカウンタや、CPU にインターバル割り込みをかけるための PTM(プログラマブル・タイマ・モジュール)が載っていて、図 5-17 のような構成になっています。またマウス本体の内部は図 5-18 のようになっています。

ここで、このマウスを平板上で移動させると、中心のボールが自由に回転します。このボールには 2 個のエンコーダが直交配置されており、ボールの回転に応じてエンコーダが回転し、X-Y 方向の各成分に分かれた電気信号となり、インターフェースカード上のカウンタに加えられます。 そして、このカウンタの値を読み出すことによって、X-Y 方向の移動量を知ることができるのです。




図5-17 マウスインターフェースの構成




図5-18 マウスの内部構造

#### 5-3-2 マウスのアクセス

FM-7 シリーズ用のマウスセットには、マウスドライバというマウスを読み取るためのマシン語プログラムがついています。通常の使用ではこのマウスドライバを通してマウスをアクセスするわけなのですが、このプログラムは汎用性を重視するあまり、かなり大がかりなプログラムになっています。

そこで、マウスドライバを使わずに直接インターフェースカード上の IC をアクセスしてデータを読み取る方法について考えてみます。

それでは、図 5-19 を見てください。たくさんのレジスタがありますが、このうちマウスに直接関係のあるレジスタは、\$FDE8 です。それ以外のレジスタは、CPU にインターバル割り込みをかけるためのタイマーやフラグなどです。

-11		D /W				ビ	ッ	ト 構	成					
アドレス	内 容	R/W	7	6	5		4	3	2	1	_ 0			
ED 1.7	生川、スプ	R		IJ	ザー	ブ			割込みフラク 0:割込み	リザ	ーブ			
FD17	割込み レジスタ	W		IJ	ザー	ブ			割込み 1:許可	リザ	ーブ			
			גב	ノトロール	レジスタ	2のヒ	゛ットロ	) = 0 の と	(きコントロ	ールレジス	タ3			
FDE0		w	出力許可 0:禁止 1:許可	割込み許可 0:禁止 1:許可		协作	ŧ -	۴	カウントモート 0:16ピット 1:8ピット		クロック 0: 1/1クロック 1: 1/8クロック			
FDEO		VV	٦)	ノトロール	レジスタ	2のビ	ットC	0 = 100	: きコントロ	ールレジス	タ1			
			出力許可 0:禁止 1:許可	割込み許可 0:禁止 1:許可		协作	€ -	ド	カウントモート 0:16ピット 1:8ピット		タイマ 0:動作 1:プリセット			
					ス	テ -	- タ	スレジ	スタ					
5551	PTM (MB8873H)				R	複合割込み フラグ	"0"	未   *o*	使 		" 0 "	タイマ 3 割込み	タイマ 2 割込み	タイマ 1 割込み
FDEI					コン	۱ ۲	ı — .	ルレジ	スタ2					
		W	出力許可 0:禁止 1:許可	割込み許可 0:禁止 1:許可		协作	€ -	ド	カウントモート 0:16ピット 1:8ピット		レジスタ選択 0:レジスタ3 1:レジスタ1			
FDE2~E3	:	R/W			タイマ	1 7	りウ	ン タ(:	l6bit∕8bit∫	)				
FDE4~E5		R/W			タイマ	2 7	りウ	ン タ (:	l6bit/8bit	)				
FDE6∼E7		R/W			タイマ	3 7	りウ	ンタ()	l6bit∕8bit	)				
		R	未使用 *1 <i>*</i>	SW3* 0:OFF 1:ON	ス テ SW2 0:OFF 1:ON	1 -	•	ス レ     Q3	ジ ス タ カウン   Q2	トデー:   Q1	タ   Qo			
5550	FDE8 マウス			•	٦ :	/ h		ルレ	ジスタ					
FDE8		w			未	使	F	Ħ		H C 0: カウント動作 1: 出力データ ホールド 内部カウンタ リセット	E 0: カウント動作 1: 出力データ ホールド 内部カウント 停止			

図5-19 マウスインターフェースのレジスタ

マウスの高度な応用法としては、インターバル割り込みを働かせ、一定時間ごとにマウスの状態をチェックするという方法があります。しかし、我々が通常使用する場合は、インターバル割り込みを使用しなくても十分です。

では具体的にデータを読み取る方法を考えてみます。\$FDE8 は読み出しと書き込みで機能が異なっていて、書き込み時はコントロールレジスタ、読み出し時はステータスレジスタをアクセスします。マウスのデータはステータスレジスタのビット 0~3 にあって、4 回のアクセスにわけて X-Y 各 8 ビットのデータを読み出します。またビット 4、5 には、スイッチの状態が常に現われています。

- ① コントロールレジスタに\$01(カウンタ停止)または、\$02(カウンタリセット)を書き込む。
- ② ステータスレジスタからデータを 4 回読み取る.
  - 1回目……Xの下位4ビット
  - 2回目……Xの上位4ビット
  - 3回目……Yの下位4ビット
  - 4回目……Yの上位4ビット
- ③ コントロールレジスタに\$00(カウンタスタート)を書き込む.

以上の手順を BASIC で記述したサンプルプログラムをリスト 5-11 に示します。この中で 1200~1220 行の部分で、マウスからのデータを読み取っています。

ここでもうお気付きの方もあるかと思いますが、X-Yのデータは各8ビットしかありません。 リスト5-11を実行した場合も最高値は255となっています。グラフィック画面は640×200ドットの分解能があるのに、これでは画面の半分の領域さえもカバーできないことになります。そこで次のように処理することにします。

- ① マウスカウンタの値を直接利用するのではなく、X-Y の値は別に設けた各 16 ビットのワークエリアの値を使用する。
- ②マウスからデータを読み出すごとに、カウンタにリセットをかける.
- ③ 読み出したデータにワークエリアの値を加算してデータとする.

つまり前の例では、マウスカウンタから読み出したデータをそのまま絶対座標として使っていました。ところが毎回カウンタにリセットをかけることにより、前回のアクセスからどれだけ移動したかという相対的な移動量が得られます。そして前回までのデータと加算することにより、絶対座標を得ます。以上の変更点を元に、リスト 5-11 に手を加えたものがリスト 5-12 です。実際に動作させて、画面全体がカバーできるか確認してください。

最後にマシン語によるマウスのアクセスプログラムをJスト 5-13 に示します。使用法は、EXEC &H5000  $\square$  です。

\$5003,\$5004 に X の座標位置(0~639),\$5005,\$5006 に Y の座標位置(0~199),\$5007 にスイッチ 1 の状態(0,1),\$5008 にスイッチ 2 の状態(0,1)がセットされます.

リスト 5-14 は,リスト 5-13 をテストするためのプログラムです.リスト 5-13 を "L5-13M" として SAVE したあとで RUN してください.

SAVEM "L5-13M", &H5000, &H505B, &H5000

#### リスト 5-11 マウス読み取りプログラム 1

```
1000 *******************
1001 '* MOUSE READ (1)
1002 '*
        ( LIST 5-11 ) V3.0/V3.3
1003 *********************
1010 MOUSE=&HFDE8
1020 POKE MOUSE, 2
1030 CLS
1040 POKE MOUSE, 1
1050 GDSUB 1200
1060 X=DAT
1070 GDSUB 1200
1080 Y=DAT:IF Y>199 THEN Y=199
1090 POKE MOUSE, 0
1100 LOCATE 32,0:PRINT"X=";X;"
1110 LOCATE 32.2:PRINT"Y=";Y;"
1120 LINE(0,0)-(XX,YY), PRESET, 7
1130 LINE(0,0)-(X,Y),PSET,PUSH+4
1140 XX=X:YY=Y:GOTO 1040
1200 PUSH=PEEK(MOUSE)
1210 DAT=(PUSH AND 15)+(PEEK(MOUSE) AND 15)*16
1220 PUSH=(PUSH \pm 16) AND 3
1230 RETURN
```

#### リスト 5-12 マウス読み取りプログラム 2

```
1000 *****************
1001 '* MOUSE READ (2) * 1002 '* ( LIST 5-12 ) V3.0/V3.3 *
1003 *********************
1010 MOUSE=&HFDE8
1020 CLS
1030 POKE MOUSE.2
1040 GOSUB 1180
1050 X=X+DAT
1060 IF X<0 THEN X=0
1070 IF X>639 THEN X=639
1080 GOSUB 1180
1090 Y=Y+DAT
1100 IF Y<0 THEN Y=0
1110 IF Y>199 THEN Y=199
1120 POKE MOUSE, 0
1130 LOCATE 32.0:PRINT"X=";X;"
1140 LOCATE 32.2:PRINT"Y=";Y;"
1150 LINE(0,0)-(XX,YY), PRESET, 7
1160 LINE(0.0)-(X.Y).PSET.PUSH+4
1170 XX=X:YY=Y:GDTO 1030
1180 PUSH=PEEK(MOUSE)
1190 DAT=(PUSH AND 15)+(PEEK(MOUSE) AND 15)*16
1200 PUSH=(PUSH \Rightarrow 16) AND 3
1210 IF DAT>=128 THEN DAT=DAT-256
1220 RETURN
```

```
01000
                                       マウス ヨミトリ サフッルーチン
01010
                             *
                                         ( LIST 5-13 )
                                                          V3.0/V3.3
01020
01030
                             OPT
01040
                                            NOGEN
01050
       5000
                                    ORG
                                            $5000
       5000 7E
                  5009
01060
                             ENTRY
                                    JMP
                                            M_READ
01070
01080
                  FDE8
                             MOUSE
                                    EQU
                                            $FDE8
01090
01100
                                       ワーク エリア
01110
01120
       5003
                  0002
                             XPOS
                                    RMB
                                                    X ホ°シ"ション
                                            2
                                            2
01130
       5005
                  0002
                             YPOS
                                    RMB
                                                     Y ポジション
       5007
01140
                  0001
                             PUSHF1 RMB
                                            1
                                                    SW1 ノ シ"ョウタイ
                             PUSHF2 RMB
                                                    SW2 ノ シッョウタイ
01150
       5008
                  0001
                                            1
01160
                  5009
01170
                             M_READ EQU
                                                    くく ヨミトリ エントリー シン
01180
       5009 86
                  02
                                            #2
                                                    カウンター リセット
                                    LDA
01190
       500B B7
                  FDE8
                                            MOUSE
                                    STA
01200
       500E 8D
                  2E
                       503E
                                    BSR
                                            M_R_1
                                                    U13E XD
                  5003
                                            XPOS
01210
       5010 F3
                                    ADDD
                                                    X=X+DX
01220
       5013 2B
                  OΑ
                       501F
                                    BMI
                                            M_R_01
                                                    IF X<O THEN X=O
01230
       5015 1083 0280
                                    CMPD
                                            #640
       5019 25
                       5021
01240
                                    BCS
                                            M_R_02
                                                    IF X>=640 THEN X=639
                  06
01250
       501B CC
                  027F
                                    LDD
                                            #639
01260
       501E
                  80
                                    FCB
                                            $8C
                                                    CMPX # (SKIP 2 Bytes)
01270
       501F 4F
                             M_R_01 CLRA
01280
       5020 SF
                                    CLRB
01290
       5021 FD
                  5003
                             M_R_02 STD
                                            XPOS
                                                    U13E YO
01300
       5024 8D
                       503E
                  18
                                    BSR
                                            M_R_1
01310
       5026 F3
                  5005
                                            YPOS
                                                    Y=Y+DY
                                    ADDD
       5029 2B
                                                    IF Y<0 THEN Y=0
01320
                  NΑ
                       5035
                                    BMI
                                            M_R_03
01330
       502B 1083 00C8
                                            #200
                                    CMPD
01340
       502F 25
                       5037
                                    BCS
                                                    IF Y>=200 THEN Y=199
                  06
                                            M_R_04
01350
       5031 CC
                  00C7
                                            #199
                                    LDD
01360
       5034
                  8C
                                    FCB
                                            $8C
                                                    CMPX # (SKIP 2 Bytes)
01370
       5035 4F
                             M_R_03 CLRA
01380
       5036 SF
                                    CLRB
01390
       5037 FD
                  5005
                             M_R_04 STD
                                            YPOS
01400
       503A 7F
                  FDE8
                                    CLR
                                            MOUSE
                                                    カウンター スタート
01410
       5030 39
                                    RTS
01420
01430
       503E 7F
                  5007
                             M_R_1
                                    CLR
                                           PUSHF1
                                                    SW1ノ シャョウタイ クリア
       5041 7F
01440
                  5008
                                           PUSHF2
                                                    SW2ノ シ"ョウタイ クリア
                                    CLR
01450
       5044 B6
                  FDE8
                                    LDA
                                            MOUSE
                                                    カイ 4ヒッット ヨミトリ
01460
       5047 84
                  0F
                                    ANDA
                                            #15
01470
       5049 34
                  02
                                    PSHS
01480
       504B F6
                  FDE8
                                    LDB
                                            MOUSE
                                                    5"307 4E"vF & SW 3EFU
       504E 58
01490
                                    LSLB
       504F 58
01500
                                    LSLB
       5050 58
5051 79
01510
                                    LSLB
01520
                  5008
                                    ROL
                                           PUSHF2
                                                   SW2ノ シッョウタイ セット
01530
       5054 58
                                    LSLB
01540
       5055 79
                  5007
                                    ROL
                                           PUSHF1
                                                    SW1ノ シ"ョウタイ セット
01550
       5058 EB
                  E0
                                    ADDB
                                            ·S+
01560
       505A 1D
                                    SEX
                                                    16ヒ"ット こ カクチョウ
01570
       505B 39
                                    RTS
01580
01590
                  5000
                                    END
                                           ENTRY
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
               ADDR=505B
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

```
1000 '**
1001 '*
          MOUSE READ (3)
          ( LIST 5-14 ) V3.0/V3.3
LIST 5-13 h"" E"37 7"X
1002 '*
                                         ×.
1003 '*
1004
1010 CLEAR 300,&H5000
1020 LOADM"L5-13M"
1030 CLS
1040 EXEC &H5000
1050 X=PEEK(&H5003)*256+PEEK(&H5004)
1060 Y=PEEK(&H5005)*256+PEEK(&H5006)
1070 PUSHF1=PEEK(&H5007)
1080 PUSHF2=PEEK(&H5008)
1090 LOCATE 0,0
                    X= ### Y= ### SW1= # SW2= #";X,Y,PUSHF1,PUSHF2
1100 PRINT USING"
1110 GOTO 1040
```

# 5-4 タイマー

FM-7 シリーズでは、サブシステムの内部にソフトウェアにて制御されているタイマーを持っていて、システムにおける時間管理を行なっています。しかし、このタイマーは電源が切れるとその内容が消えてしまっていました。

FM77AV では、バッテリーバックアップされる内蔵時計 RTC(Real Time Clock)が新たに実装されています。そして電源が入ったとき、その RTC の値でサプシステムが制御しているタイマーを、初期設定するようになりました。このため FM77AV のタイマーは、電源を切っても正確な時を示すようになってます。

# 5-4-1 タイマーの読み取り

サブシステムの管理しているタイマーレジスタの値は、BASIC では DATE\$, TIME\$関数で知ることができます。

#### PRINT DATE\$, TIME\$

マシン語で読み取るには、サブシステムの READ TIMER コマンドを使います(図 5-20).

FM77AVのRTCの値を読み取ることは、BASICではできません。しかし、サブシステムが管理しているタイマーとRTCの値は一致していますから、特に問題は起きません。しかしRTCは曜日も管理しているので、曜日を知りたいとか、タイマーの値をプログラムで正しい値に設定し直したい場合には、RTCの値が必要となります。

RTC の値は、サプシステムの READ RTC コマンドにて読み取ることができます(図 5-21). リスト 5-15 に RTC の値を読み取って時刻を表示するプログラムを示します。 リスト 5-15 を \$5000 番地より入力して次の BASIC プログラムで実行してください。(動作する F-BASIC は V 3.0 のみです).

10 EXEC &H5000 : GOTO 10

#### 〔出力コマンド形式〕

オフセット	記号	意 味	内 容
0~1			
2	С	コマンドコード	\$3E

#### 〔復帰情報〕

オフセット	記号	意 味	内 容
0~3			<del></del>
4	TC	制御レジスタ	タイマ割込み許可フラグ
5~8	T1	24時間時計レジスタ	現在の時刻(時, 分, 秒, 20ms)
9~12	T1-I	割込み予約時刻レジスタ	タイマ割込み発生時刻の設定値
13~16	T2	20ms デクリメント カウンタレジスタ	20ms ごとにカウントダウンされるインターバ ルタイマ用レジスタ
17~20	T2-D	再設定値レジスタ	インターバルタイマの時間間隔の設定値




図5-20 READ TIMERのコマンド形式

#### 〔出力コマンド形式〕

オフセット	記号	意 味	内 容
0~1			
2	С	コマンドコード	\$42

#### 〔復帰情報〕

オフセット	記号	意 味	内 容
0~2			
3	Y10	年の上位桁	0~9
4	Y01	年の下位桁	0~9
5	MO10	月の上位桁	0, 1
6	M001	月の下位桁	0~9
7	D10	日の上位桁	日の上位桁およびうるう年の選択 0~15
8	D01	日の下位桁	0~9
9	WK	曜日の選択	0~5
10	H10	時刻の上位桁	時刻の上位桁,AM/PMおよび24/12時計選択 0~15
11	H01	時刻の下位桁	0~9
12	MI10	分の上位桁	0~5
13	MI01	分の下位桁	0~9
14	S10	秒の上位桁	0~5
15	S01	秒の下位桁	0~9




図5-21 READ RTCのコマンド形式

リスト 5-15 カレンダー時計の表示プログラム

ED 23 26 CC	
15 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	A 2 4 4 6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2
F7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	85 85 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
COORTE # 40 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
17 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	400000000000000000000000000000000000000
CC208824222240525	+ m 000000 4 4 4 0000 000 000 000 000 000
77 505 4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	2750042882400010011
### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### + ### +### + ### ### ### ### #### #### #### ######	+ COO COO COO COO COO COO COO COO COO CO
	CC 8833
### COO O O O O O O O O O O O O O O O O	+0000004744798000000000000000000000000000
0 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 + 2000 4 4 4 1 1 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	#04000004444000016F
8 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	58E AACO 11 % 22 % 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 C B B C C C B C C C C C C C C C C C C	
021444444444444444444444444444444444444	# 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 # 2000 #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	†C0000004
(CS) (CS) (CS) (CS) (CS) (CS) (CS) (CS)	

12	E7	[cs] 172 722 722 722 722 722 722 722 723 723 7	ò
			•
E6	42	# 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5
28	9	000000000000000000000000000000000000000	ļ
A8	AE	00000000000000000000000000000000000000	5
ED	94	1 4 4 6 W R M T 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2
30	04	# n o n u m o m u o o o o o o o o o o o o o o o	נ כ
23	Ą	4 4 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0 M 0	3
C3	84	40 000 000 000 000 000 000 000 000 000	3
4F	96	8 9 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5
04	7E	24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	2
35	20	4 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H	ò
56	8	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	4
A8	31	4 W D W O C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1
<b>E</b> 0	6F	+ 24 # m 7 % F R 8 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5
30	22	+ 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	4
23	ED	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	ŗ
C3	81	00000000000000000000000000000000000000	
SIFO	[cs]	ADD	ر

SAVEM "L5-15M", &H5000, &H5289, &H5000

# 5-4-2 タイマーへの書き込み

サブシステムが管理しているタイマーレジスタに値をセットするには, BASIC では, DATA\$, TIMEs関数に値を代入します

DATE\$="28/05/17"(年/月/日) TIME\$="12/20/00"(時/分/秒) マシン語では,サブシステムの SET TIMER コマンドを使います(図 5-22).

それを和歴に変更した RTCへの設定は, BASICからではできません。設定するには、サブシステムの SET RTC マンドにて行ないます、RTCの設定値は通常、西暦で記録されています。 いときには, SET RTCコマンドを使用しなければなりません。

\* |} そこで RTC の値の設定プログラムを作ってみました。 リスト 5-16 です。マシン語部分は, スト 5-15 のプログラムを共通に使用します. 西暦, 和暦の選択から秒の設定値までを入力する キーを押してください。 **設定値が表示されます。時計などでタイミングを見計らって、**[Y] を押した瞬間に, 設定値が RTC に書き込まれます.

ます.しかしこの SETTIME は西暦しか対象としていないので,和暦をセットすると「うるう年」 F-BASIC V3.3のシステムディスクに入っている SETTIME によっても RTC にセットでき が狂ってきてしまいます。

#### 〔出力コマンド形式〕

オフセット	記号	名 称	内 容
0~1			
2	С	コマンドコード	\$3D
3	RC	設定レジスタ選択 フラグ	設定するレジスタを選択
4	TC	制御レジスタ	タイマ割込み許可フラグ
5~8	T1	24時間時計レジスタ	現在の時刻(時,分,秒,20ms)
9~12	T1-1	割込み予約時刻 レジスタ	タイマ割込み発生時刻の設定値
13~16	T2	20ms デクリメント カウンタレジスタ	20ms ごとにカウントダウンされるインターバル タイマ用レジスタ
17~20	T2-D	再設定値レジスタ	インターバルタイマの時間間隔の設定値




図5-22 SET TIMERのコマンド形式

リスト 5-16 RTC の設定

```
10 **************
20 **
       RTC SET
30 '*
       ( LIST 5-16 ) V3.3
31 '*
       LIST 5-15 カ" ヒツヨウ テ"ス
32 '**
40 CLEAR .&H5000:LOADM"L5-15M":RTC=&H5000
SO DIM YB$(6), DMAX(11): FOR I=0 TO 6: READ YB$(I): NEXT: FOR I=0 TO 11: REA
D DMAX(I):NEXT
60 POKE RTC+12,184
70 INTERVAL 1:0N INTERVAL GOSUB 500:INTERVAL ON
80 CLS:RESTORE 370:FOR I=0 TO 176 STEP 16:READ A$:PRINT@ (I+112.8).VAL
("&H"+A$):NEXT
90 FOR I=0 TO 448 STEP 16:READ A$:PRINT@ (I+112,72),VAL("&H"+A$):NEXT
100 FOR I=0 TO 96 STEP 16:READ A$:PRINT@ (64,I+24),VAL("&H"+A$):NEXT
110 PRINTQ (48,72),&H4D4B
120 X=32:Y=8:GOSUB 450:IF A>1 THEN BEEP:LINE (X,Y)-(X+15,Y+15),PSET.0.
BF:GOTO 120
130 NEN=A
140 X=32:Y=24:GOSUB 450:YY=A*10:X=48:GOSUB 450:YY=YY+A:IF YY=0 THEN BE
EP:LINE (32,24)-(63,39), PSET, 0, BF:GDTO 140
150 X=32:Y=40:GOSUB 450:IF A>1 THEN BEEP:LINE (X,Y)-(X+15,Y+15),PSET.0
.BF:GOTO 150
160 MM=A*10:X=48:Y=40:GOSUB 450:MM=MM+A:IF MM>12 OR MM=0 THEN BEEP:LIN
E (32,40)-(63,55),PSET,0,BF:GOTO 150
170 X=32:Y=56:GDSUB 450:IF A>3 THEN BEEP:LINE (X,Y)-(X+15,Y+15),PSET.0
,BF:GOTO 170
180 DD=A*10:X=48:Y=56:GDSUB 450:DD=DD+A:IF DD>DMAX(MM-1) OR DD=0 THEN
BEEP:LINE (32,56)-(64,71),PSET.0.BF:GOTO 170
190 X=32:Y=72:GOSUB 450:IF A>6 THEN BEEP:LINE (X,Y)-(X+15,Y+15),PSET,0
,BF:GOTO 190
```

```
200 YOBI=A
210 X=32:Y=88:GOSUB 450:IF A>2 THEN BEEP:LINE (X,Y)-(X+15,Y+15),PSET.0
,BF:GOTO 210
220 HH=A*10:X=48:Y=88:GOSUB 450:HH=HH+A:IF HH>23 THEN BEEP:LINE (32.88
)-(63,103),PSET,0,BF:GOTO 210
230 X=32:Y=104:GOSUB 450:IF A>5 THEN BEEP:LINE (X,Y)-(X+15,Y+15),PSET,
0,BF:GOTO 230
240 MI=A*10:X=48:Y=104:GOSUB 450:MI=MI+A:IF MI>59 THEN BEEP:LINE (32.1
04)-(63,119),PSET,0,BF:GOTO 230
250 X=32:Y=120:GOSUB 450:IF A>5 THEN BEEP:LINE (X,Y)-(X+15,Y+15),PSET,
0,BF:GOTO 250
260 SS=A*10:X=48:Y=120:GOSUB 450:SS=SS+A:IF SS>59 THEN BEEP:LINE (32.1
20)-(63,135),PSET,0,BF:GOTO 250
270 GOSUB 510
280 FOR I=0 TO 432 STEP 16:READ A$:PRINTQ (I+112.144),VAL("&H"+A$):NEX
290 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 290
300 IF A$="N" OR A$="n" THEN80
310 IF A$<>"Y" AND A$<>"y" THEN BEEP:GOTO 290
320 EXEC RTC+6
330 GOTO 330
340 END
350 DATA 467C, 376E, 3250, 3F65, 4C5A, 3662, 455A
360 DATA 31,29,31,30,31,30,31,30,31,30,31
370 DATA 214C,2330,2127,403E,4E71,2340,2340,2331,2127,3E3C,4F42,214D
380 DATA 214C.2330.2127.467C.2340.2331.2127.376E.2340.2332.2127.3250
390 DATA 2340,2333,2127,3F65,2340,2334,2127,4C5A,2340,2335,2127,3662
400 DATA 2340,2336,2127,455A,214D
410 DATA 472F,376E,467C,467C,3B7E,4A2C,4943
420 DATA 334E.4727.234F.234B.2129.2340.214A.2359.213F.234E.214B
430 DATA 2340,2340,2359,2472,3221,2439,2448,3B7E,3456,242C,405F
440 DATA 446A,2435,246C,245E,2439,2123
450 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 450
460 IF A$<CHR$(&H30) OR A$>CHR$(&H39) THEN BEEP:GOTO 450
470 A=VAL(A$)
480 IF Y=72 AND A<7 THEN PRINTO (X,Y),VAL("&H"+YB$(A)) ELSE PRINTO (X,
Y),&H2330+A
490 RETURN
500 EXEC RTC:RETURN
510 POKE RTC+41, YY¥10: POKE RTC+42, YY MOD 10
520 POKE RTC+43.MM¥10:POKE RTC+44.MM MOD 10
530 POKE RTC+45.(DD¥10) DR (NEN*4):POKE RTC+46.DD MOD 10
540 POKE RTC+47, (YOBI+2) MOD 7
550 POKE RTC+48, (HH¥10) DR &H08: POKE RTC+49, HH MOD 10
560 POKE RTC+50.MI¥10:POKE RTC+51.MI MOD 10
570 POKE RTC+52.SS¥10:POKE RTC+53.SS MOD 10
580 EXEC RTC+3
590 RETURN
```

# 割り込み

第	
6	
章	

# 6-1 BASIC における割り込み処理

F-BASIC では、4種類の割り込み処理を設定できるようになっています。そして設定した割り込み条件が発生すると、それぞれの割り込み処理ルーチンが実行されます。

- ① PF キー割り込み ………… PF キーが押されたとき、割り込み発生
- ② インターバルタイマー割り込み…… 指定した時間が経過するごとに割り込み発生
- ③ 予約時刻割り込み………… 指定した時刻になったとき、割り込み発生
- ④ RS-232C 割り込み …………… RS-232C インターフェースへの信号入力受け付け時に、割り込み発生

ここでは、PF キー割り込みを例にとって、BASIC における割り込み処理を考えてみます。

#### (1)割り込みステートメントの機能

プログラムの最初に ON KEY(n) GOSUB XXX で割り込み処理ルーチンを定義し、KEY(n) ON 文で割り込みを可能にします。指定した PF キーが押されると、定義した割り込み処理ルーチンが実行されます。この割り込み関係のステートメントとその機能は、次のとおりです。

ON KEY(n)GOSUB ··············· 割り込み処理ルーチンの定義
KEY(n) ON 割り込み許可
KEY(n) OFF ······ 割り込み禁止
KEY(n) STOP ·············· 割り込み一時保留

この中で、KEY(n)OFF と KEY(n)STOP の違いは明確にしておいてください(図 6-1). KEY (n)OFF は、割り込みそのものを無視するもので、KEY(n)OFF の状態のときにキーが押されても割り込みは起こりません。一方、KEY(n)STOP の方では、割り込みは発生しますが、割り込みを受け付け実際の処理ルーチンが実行されるのを保留しておくのです。ですから、KEY(n)STOP が解除された段階で受け付けられ、処理ルーチンが実行されます。割り込み処理が一時保留されているとき、KEY(n)OFF を実行すると、保留されていた割り込みはキャンセルされます。

割り込み禁止を解除し割り込み許可にするのは、KEY(n)ONです。ですから、割り込み禁止状態から割り込み保留状態にするには、いったん割り込み許可にし、その後割り込み保留にしなければなりません。図 6-2 にその関係を示します。




図6-1 KEY(n) ON/OFF/STOP




図6-2 割り込みモードの変化

#### (2) 割り込みはどこでかかるか

いままでは、単に割り込み許可状態のときに、PF キーを押すと割り込みがかかると考えてきました。しかし、はたして押した瞬間に割り込みがかかるのでしょうか。リスト 6-1 のプログラムを実行して、PAINT を行なっている間に PF キーを押してみてください。

PAINT が終わってから PF(1) INTERRUPT!!と表示されましたね. つまり, BASIC における割り込みは、文の実行中に割り込み要因が起こっても、文の実行が終わるまでは保留になっているわけです。別の表現をすれば、BASIC における割り込みは、BASIC の文と文の間でかかるわけです。

```
10 *********
20 **
       INTERRUPT TIMING
30 '*
       ( LIST 6-1 ) V3.0/V3.3
100 CLS
110 ON KEY(1) GOSUB 200:KEY(1) ON
120 LINE (0.0)-(639,199), PSET, 5, B
130 A$=CHR$(&HDB)+CHR$(&HDB)+CHR$(&HDB)+CHR$(&HE7)+CHR$(&HE7)+CHR$(&HE
7)
140 PAINT (10,10),A$,5
150 FOR I=1 TO 1000:NEXT
160 KEY(1) OFF: END
200
210 PRINT "PF(1) INTERRUPT!!"
220 KEY(1) OFF: END
```

# 6-2 割り込みの種類

CPU6809 の割り込みを大きく分けると、ハードウェアによるものとソフトウェアによるものとの 2 種類に分類されます。

ハードウェア割り込みには、IRQ割り込み、FIRQ割り込み、NMI割り込みがあり、NMI割り込み以外は、ソフトウェアで割り込みのマスクが可能です。

ソフトウェア割り込みには、SWI、SWI2、SWI3 の 3 種類があります。以下、CPU6809 の割り込みをまとめてみます(図 6-3)。

IRQ(Interrupt Request)割り込みには、キーボード、プリンタ、タイマー、EXT割り込みの4つの原因があります。この IRQ 割り込みは、CPU6809の IRQ ピンが  $^*$ L ''レベルで、かつ I フラグ ' ''0 ''0 のとき、作動します。そして IRQ割り込みが発生すると、I フラグが  $^*$ 1 ''1 にセットされ、他の IRQ割り込みはマスクされます。




図6-3 割り込みの種類

FIRQ(Fast Interrupt Request)割り込みには、サブ CPU からのアテンション割り込みと BREAK キー割り込みの2つの原因があります。この FIRQ 割り込みは、IRQ 割り込みより優先 度の高い割り込みで、CPU6809 の FIRQ ピンが "L"レベルで、かつ F フラグが "0"のときに作動します。そして FIRQ 割り込みが発生すると、F フラグ・I フラグが共に "1"にセットされ、他の FIRQ 割り込み、IRQ 割り込みはマスクされます。

NMI(Non Maskable Interrupt)割り込みは、20ms 毎にサブ CPU に対して発生する割り込みで、マスクすることはできません。この NMI 割り込みによって、タイマーがカウントアップ・ダウンされています。NMI 割り込みは、メイン CPU にはかかりません。

ソフトウェア割り込みは、IRQ などの外部信号による割り込みに対して、ソフト(命令)レベルで発生できる割り込みです。このソフトウェア割り込みには、SWI、SWI2、SWI3 の 3 種類があり、各命令が CPU6809 にて実行されたとき、作動します。そして SWI 命令が実行されると、Fフラグ、I フラグが共に  $^{*1}$  にセットされ、FIRQ 割り込み、IRQ 割り込みはマスクされます。一方、SWI2、SWI3 命令が実行された場合には、FIRQ 割り込み、IRQ 割り込みはマスクされません。

# 6-3 割り込み要因の検出

前項で説明したように、割り込みには非常に多くの種類があります。ですから割り込み処理を プログラミングする場合、その割り込み要因を知ることとは、非常に重要です。たとえば IRQ 割 り込みが発生したとします。しかし、その割り込みがキーボードが押されたための割り込みか、 タイマーからの割り込みかがわからないのでは、処理しようがありません。

FM-7 シリーズでは、\$FD03 に IRQ の要求元、\$FD04 に FIRQ の要求元がセットされるので、そのアドレスの IO レジスタをリードすることにより、割り込み要因を知ることができます(図 6-4).




図6-4 割り込みフラグ

# 6-4 割り込みマスク

IRQ割り込み全体をマスクするには、CCR(コンデション・コード・レジスタ)のIフラグを"1"にセットします。割り込みを許可するには、<math>Iフラグを"0"にクリアします。これは、ANDCC命令、ORCC命令を用いればよいでしょう(図 6-5)。

FIRQ 割り込み全体をマスクするには、CCR の F フラグを  $^*1''$  にセットします。許可するには  $^*0''$  でクリアします。




図6-5 コンディションコードレジスタ(CCR)

#### (1) IRO 割り込みマスク

IRQ割り込みは、各要因ごとに割り込みマスクをすることができます。つまり、図 6-6 に示す \$FD02 の対応のビットを"0"にすれば、その割り込みはマスクされてしまいます。




図6-6 IRQ割り込みマスク

F-BASIC では、タイマー割り込みと RxRDY 割り込み(通信用受信バッファにデータを受信) だけを使用していて、他の IRQ 割り込みはマスクされています。


\$FD02 のビット 0 を1 にすると、キーボード割り込みがメイン CPU の方に加わるようになります。 ちょっと確かめてみましょう。

#### POKE &HFD02. &H45

キーボードからの入力が受け付けられなくなってしまいました。これは、キーボード割り込みがサブ CPU の方にかからなくなったからです。

### (2) アテンション割り込みの条件設定

アテンション割り込みは、サブ CPU に割り込み条件を設定することにより、はじめて割り込みがかかるようになります。このアテンション割り込みには、PF キー割り込みとタイマー割り込み (IRQ のタイマー割り込みとは異なる)があります。



それでは、タイマー割り込みのサンプルプログラム(リスト 6-2)を示します。これは、60 秒ごとにブザーを鳴らす時報プログラムです。時間間隔を適当に変えて使ってみてください(図 6-7)、時報の開始は、EXEC &H5000 [4]、停止は EXEC &H5003 [4]です。

リスト 6-2 時報プログラム

****	******	*****	****	*****				01000
*		ホウ フ°ロク"ラム	٣ر:	*				01010
*	V3.0/V3.3	LIST 6-2	(	*				01020
****	**********	*****	****	*****				01030
		NOGEN	OPT					01040
		\$5000	ORG				5000	01050
	イニシャライス"	TINIT	JMP	ENTRY	5009	7E	5000	01060
	シュウリョウ ショリ	TCLOSE	JMP		503E	7E	5003	01070
	エリア	/ 0 & 7-2	I	*				01090
	FIRQへ"クトル	\$FFF6	EQU	FIRQVC	FFF6			01110
	FIRQフラク"	\$FD04	EQU	FIROFL	FD04			01120
	BEEP#°-1	\$FD03	EQU	BEEP	FD03			01130
	BUSY/HALT#°-1	\$FD05	EQU	HLTFLG	FD05			01150
	キョウェウRAM	\$FC80	EQU	KYORAM	FC80			01160
	FIRQ\"2hw 91E	2	RMB	FIRQJP	0002		5006	01180

01190	5008		0001		TCOUNT	RMB	1	ワリコミ カイスウ
01200					*			
01210			5009		TINIT	EQU	*	<< INITIALIZE >>
01220	5009		40			ORCC	#\$40	FIRQ キンシ
01230	500B		FFF6			LDX	FIRQVC	
01240	500E		507D	-01-		CMPX	#FIRGET	79 2KIP
01250	5011			501F		BEQ	TINIT1	ETBOANALU +VIN-
01260	5013		5006			XTX	FIRQJP #FIRQET	FIRQヘックトル ホンッシ
01270 01280	5016 5019		507D FFF6			LDX STX	FIRQVC	
01280	501C		5008			CLR	TCOUNT	ワリコミカイスウ クリア
	501F				TINIT1		#RCB1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	5022		15		111111	LDB	#21	
	5024		32	5058		BSR	SUBMOV	インターハ"ルタイマー セット
01330			BF			ANDCC	#\$BF	FIRO +sh
	5028					RTS		
	5029		00		RCB1	FCB	0.0.\$3D	SET TIMER コマント"
01370	502C		19			FCB	\$19	RS
01380	5020		02			FCB	\$02	TC
01390	502E		00			FCB	0,0,0,0	
01400	5032		00			FCB	0,0,0,0	
01410	5036		00			FCB	0.0.0.50	
01420	503A		00			FCB	0.0.0.50	
01440			503E		TCLOSE		*	くく ワリコミ ショリ カイホウ >>
	503E		40			ORCC	#\$40	FIRQ キンシ
01460	5040		5006			LDX		ヘックトルヲ モトニモトッス
01470	5043		FFF6			XTZ	FIRQVC	417 1 10
01480	5046		FD03			CLR	BEEP	オトヲ トメル
01490	5049		5053			LDX	#RCB2	
01500 01510	504C 504E		05 08	5058		LDB BSR	#5 SUBMOV	インターハ"ルタイマー リセット
01510	5050		BF	3036		ANDCC	#\$BF	;FIRQ #3h
	5052		OI .			RTS	4401	11 11/4 +3/
01550	5053	٠,	00		RCB2	FCB	0.0.\$30	SET TIMER コマント"
	5056		01			FCB	1	RS
01570	5057		00			FCB	ō	TC
01590			5058		SUBMOV	EQU	*	くく SUB チャーター テンソウ >>
	5058	8D	0E	5068		BSR	SUBSTP	SUB CPU ŦイĐ
01610	505A	CE	FC80			LDU	#KYORAM	
01620	505D		80		S_MOV1		, X+	テペーター テンソウ
01630	505F		CO			STA	,U+	
01640	5061					DECB		
01650	5062		F9	505D		BNE	S_MOV1	SUB - 0011 - 75 - 1
01660	5064		FD05			CLR	HLTFLG	SUB CPU X9-1
01670	5067	37	E0/0		CHRCTC	RTS		// SIID CDII HALT \\
01690	E048	D.4	5068		SUBSTP		*	<< SUB CPU HALT >> READY マテッ ルーフ。
01700 01710	5068 5068		FD05	E040		LDA BMI	HLTFLG SUBSTP	REHUT 47" N=7"
01720	506D		FB 80	5068		LDA	\$\$80 #\$80	HALT tot
01720	506F		FD05			STA	HLTFLG	TIME I CZI
01740	5072		0A			LDA	#10	
01750			FD05		S_STP1			テイシ カクニン
01760	5077		03	507C	J 11 I	BMI	S_STP2	
01770	5079		-	20.0		DECA		
01780	507A		F8	5074		BNE	S_STP1	
01790	507C				S_STP2			
01810			507D		FIRGET		*	<< FIRQ i>+y- >>
01820	5070		16			PSHS	D.X	
01830	507F		FD04			LDA	FIROFL	SUB CPU イカ"イノ
01840	5082		01			ANDA	#1	ワリコミ ナラ リターン
01850	5084		18	509E		BNE	FIRORT	+ (34 +4-17 70
01860	5086		5008			LDA	TCOUNT	カイスウ カウントアップ
01870	5089		E000			INCA	TCC: IN:T	
01880	508A		5008			STA	TCOUNT	5/75-9 +5 +k3 k3m
01890	508D		02	E080		CMPA	#2	カイスウ=2 ナラ オトヲ トメル
01900 01910	508F 5091		1F 39	50B0		BEQ CMPA	BEEP_2 #57	カイスウく57 ナラ リターン
01910	5093		09	509E		BCS	FIRORT	ALAXSI 17 17-3
01/20	20/3		٠,	30/6				

```
01930
        5095 81
                   3C
                                      CMPA
                                             #60
                                                      カイスウく>60 ナラ クリック
                                             BEEP_1
01940
        5097 26
                   0В
                        50A4
                                     BNE
01950
                   5008
        5099 7F
                                     CLR
                                             TCOUNT
                                                      ワリコミカイスウ クリアー
01960
        509C 20
509E 35
                        50B5
                   17
                                     BRA
                                             BEEP_3
                                                      BEEP ON
01980
                              FIRORT PULS
                   16
                                             D.X
01990
        50A0 6E
                   9F 5006
                                      JMP
                                             「FIRQJP] ;ホンライノ ワリコミショリ へ
02010
                             BEEP_1 EQU
                  50A4
                                                      くく BEEP シュツリョク >>
02020
       50A4 86
                  81
                                     LDA
                                             #$81
                                                      BEEP ON
02030
       50A6 B7
                  FD03
                                     STA
                                             BEEP
02040
       50A9 8E
                  0258
                                                      シ" カンマチ
                                     LDX
                                             #600
02050
       50AC 30
                  1F
                                     LEAX
                                             -1.X
02060
                  FC
       50AE
                        50AC
             26
                                             *-2
                                     BNE
02070
       50B0
             7F
                  FD03
                             BEEP_2 CLR
                                             BEEP
                                                      BEEP OFF
02080
                        509E
       50B3 20
                  E9
                                     BRA
                                             FIRORT
02100
       5085 86
                  81
                             BEEP_3 LDA
                                             #$81
                                                      BEEP ON
                  FD03
02110
       50B7 B7
                                     STA
                                             BEEP
02120
       50BA 20
                  E2
                        509E
                                             FIRORT
                                     BRA
02140
                  5000
                                     END
                                             ENTRY
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
               ADDR=50BB
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

# 6-5 割り込みベクトル

CPU6809では、割り込みが発生すると、マスクされている場合は別として、レジスタ類をスタックへ退避し、対応する割り込みベクトルで示されたアドレスへジャンプします。そして、RTI 命令の実行によって退避されていたレジスタ値を復元し、割り込みが発生した時点の PC(プログラムカウンタ)の示すアドレスに制御が戻されます。これによって、あたかも何もなかったように元の処理が続行できるわけです。

CPU6809 の割り込みベクトルは、**図 6-8** に示すように、\$FFF2~\$FFFC に割り当てられています。

ソフトウェア割り込み(SW1, SWI2, SWI3)と NMI 割り込みは, RTI 命令を指しているので, 結局何も行なわれません。

し割り	込み・	ベク	トル」
-----	-----	----	-----

割り込み	アドレス	起動時設定値		
割り込み	7700	V3.0	V3.3	
IRQ 割り込み	(\$FFF8, \$FFF9)	\$01DD	\$F06E	
FIRQ 割り込み	(\$FFF6, \$FFF7)	\$01E0	\$F057	
NMI 割り込み	(\$FFFC, \$FFFD)	\$01DA	\$F04B	
SWI 割り込み	(\$FFFA, \$FFFB)	\$01D7	\$01D7	
SWI2割り込み	(\$FFF4, \$FFF5)	\$01D4	\$01D4	
SWI3割り込み	(\$FFF2, \$FFF3)	\$01D1	\$01D1	
RESET	(\$FFFE,.\$FFFF)	\$FE00	\$FE00	

割り込み		起動時設	定 値		
割り込み	V 3.0		V 3.3		
IRQ 割り込み	(\$01DD~\$01DF)	JMP \$D2FC	(\$F06E~		
FIRQ 割り込み	(\$01E0~\$01E2)	JMP \$C953	(\$F057~		
NMI 割り込み	(\$01DA~\$01DC)	RTI	(\$F04B)	RTI	
SWI 割り込み	(\$01D7~\$01D9)	RTI	(\$01D7~\$01D9)	RTI	
SWI2割り込み	(\$01D4~\$01D6)	RTI	(\$01D4~\$01D6)	RTI	
SWI3割り込み	(\$01D1~\$01D3)	RTI	(\$01D1~\$01D3)	RTI	

#### 〔割り込みフック〕

図6-8 割り込みベクトル

ユーザーが、これらの割り込みを独自の処理に使用する場合には、\$FFF2~\$FFFCの割り込みベクトルか、\$01D1~\$01E2のアドレスの内容を、ユーザー割り込み処理のアドレスに書き換えることになります。

# 6-6 BREAK キーをキャンセル

BREAK キーは FIRQ 割り込みを使って処理されています。それでは、この FIRQ の処理をスキップさせたらどうなるでしょうか?

FIRQ がかかると CPU は,\$FFF6,\$FFF7 の内容を読み込んで,そのアドレスにジャンプするようになっています.F-BASIC V3.0 では,その値が\$01,\$E0 になっていますので,\$01E0 へとジャンプすることになります (V3.3 では\$F057).それでは,ここの内容を書き換えてみましょう.割り込み処理をスキップさせるためには,何もせずにリターンさせればよいわけですからRTI 命令に置き換えてみます.

キーボードから POKE &H1E0, &H3B  $\square$  と入力してみましょう(V3.3 では POKE & HF057, &H3B  $\square$ ). その後で、BREAK キーを押してみてください。確かに BREAK キーが、キャンセルされていますね。

FIRQ を元に戻すには、POKE &H1E0, &H7E 回とします(V3.3 では POKE &HF057, & H34 回).

# 6-7 SWI 命令でマシン語のデバッグ

F-BASIC V3.0には, 簡単な機械語モニタが付いていますが, 機能が貧弱なことからあまり使 われていないようです.一方,ソフトウェア割り込みも割り込みベクトルには,ちゃんと値が書 かれており、ジャンプ用のフックまで用意されています。しかし実際には、そのフック先に RTI 命令が書かれているため、SWI 命令を実行してもそのまま何もせずに帰ってしまいます。

そこで、SWI 命令のフック先に機械語モニタのエントリアドレスを書き込んで、SWI 命令で機 械語モニタに入るようにしてみました(リスト 6-3). ユーザーのマシン語プログラムで途中に SWI 命令を入れておくと、ソフトウェア割り込みが発生して機械語モニタにジャンプして止まり ます. ですから, 機械語モニタの R コマンドでその時点でのレジスタの内容を確認することがで きます。これによって、ソフトウェア割り込みを一種のブレークポイントとして活用できるわけ です。

# リスト6-3 マシン語易デバッガ

100 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 110 '\* マシンコッ カンイ テッィハッカッ V3.0

120 '\* ( LIST 6-3 ) 130 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

140 POKE &H01D7,&H7E

150 POKE &H0108,&HAB

160 POKE &H01D9,&HF4

# カセットファイル

第 フ 章

# 7-1 CMT インターフェース

FM-7 シリーズには、プログラム/データの入出力用として、一般のオーディオカセットレコーダー用のインターフェースが内蔵されています。そのインターフェースの構成は、1 ビットの入力/出力ポートとカセットのモーターを ON/OFF させるためのポートがあるだけのシンプルなものとなっています(図 7-1)。

制御はすべてソフトウェアで行なうことになるため、データフォーマットやボーレートは自由に決めることができるわけです。しかし、その反面ソフトウェアに大きな負担がかかります。また入力信号の位相が反転していた場合、データの読み込み状態が悪くなります。これは、録音状態のあまり良くないテープを入力したときに、顕著に起こるようです。

このように、ソフトウェアに大きく依存したインターフェースとなっていますが、そのボーレートは専用データレコーダを使用しないものとしては最高の部類に入ります。




図7-1 CMTインタフェースの構成

# 7-2 データフォーマット

データフォーマットはソフトウェアで自由に設定することが可能なのですが、BIOSで扱う標準的なフォーマットが次のように決められています。

#### 第7章 カセットファイル

\*0"のビット …… 2400Hz1 波形

"1"のビット ····· 1200Hz1波形

スタートビット …… \*0″のビット1波形 ストップビット …… \*1″のビット2波形

たとえば\$A5のデータは、 $\mathbf{Z}$ 7-2のようになります。




図7-2 カセットファイルのデータ波形

図を見ていただければお気付きかと思いますが、ボーレートは出力するデータによって変化することになります。それを平均すると約 1600 ボーになります。


F-BASIC のカセットファイルは、次の3種類の"ブロック"という単位より構成されています。

- ① ヘッダブロック
- ② データブロック
- ③ エンドブロック

ブロックの内容は、ギャップ(\$FF)が10または255バイト、そして識別子(\$01,\$3C)、ブロックタイプ、データ長と続いた後、データが0~255バイト出力されます。そして、ギャップと識別子以外のすべてのデータを2進加算して求めたチェックサムが出力され、最後にエンドギャップ(\$FFが4バイト)で終わります(図7-3)。

ヘッダブロックはデータ長が20バイト固定で、ファイル名やファイルのタイプなどのディスクのディレクトリに相当するものが設定されています。データブロックには、実際のプログラム/データが255バイト毎に区切って設定されます。データ長は255バイトが基本ですが、最終のデータブロックだけは255バイトとは限りません。またBASICプログラムの場合にはUNLISTの行番号、マシン語の場合にはプログラムの長さやロード開始番地、実行開始番地等の情報も設定されています(図7-4)。エンドブロックは、データ長が0バイトでファイルの終わりを示しています。


それでは最後に、メモリ上のマシン語データを SAVEM \*MDATA"、&H5000、&H501F、&H5010 ② としてセーブしたときのデータフォーマットを、 図 7-5 に示します。マシン語データはすべて、\$55 とします。



## ■データブロック



#### ■エンドブロック



\*1:ギャップ モーターがONのとき10バイト, OFFのとき255バイト

\*2:ブロックタイプ \$00→ヘッダーブロック , \$01→データブロック, \$FF→エンドブロック

\*3:ファイルタイプ \$00→BASICゲータ , \$01→Tアッグルック, \$FF→エンドフ \*4:アスキーフラグ \$00→BASICゲータ , \$02→マシン語 \*5FF→アスキー

※5:ファイルモード \$00→バイナリプログラム、\$FF→アスキープログラム及びデータ

※6:チェックサム ギャップと識別子を除いた1ブロックの総和

図7-3 ブロックの形式

\$00	プログラム の長さ	ロード 開始番地	プログラム	$ / \! / $	3	\$ F F	\$0000	実行 開始番地	
				<b>√</b> /—					J

図7-4 データブロックの形式




図7-5 マシン語データファイルのフォーマット

# 7-3 カセットファイルに対する BIOS

FM-7 シリーズでは多くの種類の入出力装置をサポートするため、BIOS と呼ばれるプログラムが存在しています。そしてカセットに関係する BIOS として、次に示す3種類が用意されています。

- ① カセットモーターコントロール (MOTOR)
- ② カセットテープ1バイトライト(CTBWRT)
- ③ カセットテープ1バイトリード(CTBRED)

これらの BIOS コマンドは、CMT インターフェースのポートを直接操作して、1 バイトのデータをシリアルにテープとやりとりするだけに過ぎません。 つまり、前項で説明したブロックごとに区切られたデータフォーマットは、すべて BASIC インタープリタで作りだされている訳です (F-BASIC V3.3 では、1 ブロックのリード/ライトとなっています)。

また忘れてはならないこととして、FM-7のクロック周波数切り替え機能との関係があります。 読み出し、書き込みのタイミングはすべて、ソフトウェアでカウントして行なっています。です からクロック周波数が切り替わると、タイミングが合わなくなって正常なアクセスができなくな ります。そのため BIOS では、2種類のカセット1バイトリード/ライトルーチンを用意して、ク ロック周波数に応じて切り替えて使用しています。それで BIOS 経由にてリード/ライトしたデ ータは、クロック周波数にかかわらず一定となっています。

それでは、簡単に BIOS のコマンドを説明します(図 7-4).

#### (1) カセットモーターコントロール(MOTOR)

リクエスト番号は\$01で、RCB+2にモーターフラグがあります。これに\$FFをセットしてBIOSをコールすればモーターON、それ以外ならモーターOFFになります。

## (2) カセットテープ1バイトライト(CTBWRT)

リクエスト番号は\$02 で、RCB+2 に書き込みたいデータをセットして BIOS をコールします.

# (3) カセットテープ1バイトリード(CTBRED)

リクエスト番号が\$03 で、BIOS をコールすると RCB+2 にデータがセットされて戻ります。そしてこの BIOS では、1 バイトのデータを正常に読み取るまでリターンしてきません。ただし BREAK キーが押されると、処理を中断して BASIC の ABORT 処理を実行します。

それでは図 7-5 と同じ内容のカセットテープを, BIOS を使って作ってみたいと思います. リスト 7-1 がそれです。実行は, EXEC &H5000 ②とします。カセットテープ作成後, 実際に LOADM で読み込むことが可能か確認してみてください。

#### ●F-BASIC V3.0 BIOS

# ・オーディオカセット モーターコントロール

相対値	内 容	ユーザー セット	BI OS
0	リクエスト番号	1	
1	エラーステータス		0
2	モーターフラグ	0	

※ モーターフラグ:\$FF → ON \$FF以外 → OFF

# ・オーディオカセット 1バイトライト・・オーディオカセット 1バイトリード

相対値	内 客	ユーザー セット	BIOS tyl
0	リクエスト番号	2	
1	エラーステータス		0
2	ライトデータ	0	

相対値	内 容	ユーザー セット	BIOS tyl
0	リクエスト番号	3	
1	エラーステータス		0
2	リードデータ		0

#### ●F-BASIC V3.3 BIOS

## ・オーディオカセット モーターコントロール

相対値	内 容	ユーザー	BIOS tyl
0	リクエスト番 <del>号</del>	1	
1	エラーステータス		0
2	モーターフラグ	0	
3			
4			
5			
6			
7			

※ モーターフラグ: \$FF → ON \$FF以外→OFF

# ・オーディオカセット 1 ブロックライト ・オーディオカセット 1 ブロックリード

相対値	内 容	ユーザー セット	BIOS tyl
0	リクエスト番号	2	
1	エラーステータス		0
2	ライトデータ	0	
3	アドレス		
4	データ長	0	
5			
6	ブロックタイプ	0	
7	ギャップフラグ	0	
	0 1 2 3 4 5 6	0 リクエスト番号 1 エラーステータス 2 ライトデータ 3 アドレス 4 データ長 5 ブロックタイプ	0 リクエスト番号 2 1 エラーステータス 2 ライトデータ 3 アドレス 4 データ長 5  6 ブロックタイプ ○

※ ギャップフラグ: \$00 → ノーマルデータ : \$00以外 → ギャップ

相対値	内 容	ユーザー セット	BI OS
0	リクエスト番号	3	
1	エラーステータス		0
2	リードデータ	0	
3	アドレス		
4	データ長	0	
5			
6	ブロックタイプ		0
7			

#### 図7-6 BIOSのRCB

# リスト 7-1 カセットテープの作成

01000 01010 01020 01030 01030 01040 01050 01060 01060 05000 01060 05000 01060 05000 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100 01100					/ / / / / /
01300 5029 8D 37 5062 BSR OUTPUT	01010 01020 01030 01040 01050 01060 01080 01100 01120 01140 01150 01160 01170 01180 01190 01200 01210 01210 01210 01220 01230 01240 01250 01260 01270 01280 50	FBFA 0003 0006 8D 39 0008 8D 48 000A 8E 506F 00D C6 19 00F 8D 51 011 8D 45 013 8D 55 015 8D 3B 017 8E 5085 016 8D 44 016 8D 44 016 8D 38 020 8D 48 022 8D 31 024 8E 5084	* * * *****  ENTR' * BIOS RCBW STAR'  5052  \$062 \$058 \$06A \$052  \$062 \$058 \$064	##************************************	******** V3.0 * *******
	01260 50 01270 50 01280 50 01290 50 01300 50	020 8D 48 022 8D 31 024 8E 5084 027 C6 05 029 8D 37	506A 5055 5062	BSR WAIT BSR GAP10 LDX #ENDBL LDB #5 BSR DUTPUT	

```
01320
       5020 BD
                   15
                        5044
                                      BSR
                                              MOTOFF
01330
       502F
            39
                                      RTS
01350
       5030 34
                              WRTBYT PSHS
                                              B,X
                                                       1 ハッイト カキコミ
                   14
01360
       5032 BE
                   5003
                                      LDX
                                              #RCBW
01370
       5035 C6
                  02
                                      LDB
                                              #2
01380
       5037 E7
                   84
                                      STB
                                              . X
01390
       5039 A7
                  02
                                              2,X
                                      STA
                   9F FBFA
01400
       503B AD
                                      JSR
                                              (BIOS)
01410
       503F
            35
                  94
                                      PULS
                                              B,X,PC
                                                       ₹-9 ON/OFF
                                              #$FF
01430
       5041
             86
                  FF
                              MOTON
                                      LDA
01440
       5043
                   21
                                      FCB
                                              $21
       5044 4F
                              MOTOFF
                                     CLRA
01450
01460
       5045 BE
                   5003
                                      LDX
                                              #RCBW
                                      STA
                   02
                                              2.X
01470
       5048 A7
                                              #1
01480
       504A 86
                  01
                                      LDA
                                      STA
       504C A7
                                              ٠x
01490
                  84
01500
       504E 6E
                   9F
                      FBFA
                                      JMP
                                              [BIOS]
01520
       5052 C6
                  FF
                              GAP255
                                     LDB
                                              #255
                                                       キャャップ° シュツリョク
                   8C
                                              $8C
01530
       5054
                                      FCB
                              GAP10
                                              #10
       5055 C6
                   0A
                                      LDB
01540
                   8C
                                      FCB
                                              $8C
01550
       5057
01560
       5058 C6
                   04
                              GAP4
                                      LDB
                                              #4
                  FF
                              GAPZ
                                              #$FF
                                      LDA
01570
       505A B6
                   D2
                        5030
                                      BSR
                                              WRTBYT
01580
       505C 8D
       505E 5A
                                      DECB
01590
01600
       505F 26
                   F9
                        505A
                                      BNE
                                              GAPZ
       5061 39
01610
                                      RTS
01630
       5062 A6
                   80
                              OUTPUT LDA
                                              , X+
                                                       シテイ ハッイトスウ シュツリョク
01640
        5064 BD
                   CA
                        5030
                                      BSR
                                              WRTBYT
        5066 5A
                                      DECB
01650
                                              OUTPUT
01660
        5067 26
                   F9
                        5062
                                      BNE
01670
        5069 39
                                      RTS
                                                       シッカン マチ
01690
        506A 4F
                              WAIT
                                      CLRA
01700
        506B 4A
                                      DECA
                                      BNE
        506C 26
                   FD
                        506B
                                              *-1
01710
01720
        506E
             39
                                      RTS
                   01
                              HEADBL
                                      FCB
                                              $01,$3C 7"-9
        506F
01740
                                      FCB
01750
        5071
                   00
                                              $00.$14
        5073
                   4D
                                      FCC
                                              'MDATA
01760
                                              2,0,0
01770
        5078
                   02
                                      FCB
                                              0,0,0,0,0,0,0,0,0
01780
        5078
                   00
                                      FCB
                                      FCB
01790
        5084
                   DD
                                              $DD
01810
        5085
                   01
                              DATABL FCB
                                              $01,$30
                                      FCB
                                              $01,$2A
01820
        5087
                   01
                                      FCB
                                              $00
        5089
                   00
01830
                                      FCB
                                              $00,$20
01840
        508A
                   00
01850
        508C
                   50
                                      FCB
                                              $50,$00
                                              $55,$55,$55,$55
01860
        508E
                   55
                                      FCB
                   55
                                      FCB
                                              $55,$55,$55,$55
01870
        5092
                                              $55.$55.$55.$55
                                      FCB
01880
        5096
                   55
                                              $55,$55,$55,$55
01890
       509A
                   55
                                      FCB
                                      FCB
                                              $55,$55,$55,$55
01900
        509E
                   55
01910
        50A2
                   55
                                      FCB
                                              $55,$55,$55,$55
01920
        50A6
                   55
                                      FCB
                                              $55,$55,$55,$55
01930
        50AA
                   55
                                      FCB
                                              $55,$55,$55,$55
01940
        50AE
                   FF
                                      FCB
                                              $FF
01950
                                              $00,$00
        50AF
                   00
                                      FCB
01960
       5081
                   50
                                      FCB
                                              $50,$10
01970
        50B3
                   9A
                                      FCB
                                              $9A
                   01
                                              $01,$30
01990
                              ENDBL
                                      FCB
        5084
                                      FCB
02000
        50B6
                   FF
                                              $FF,$00
                                              $FF
        50B8
                   FF
                                      FCB
02010
02030
                   5000
                                      END
                                              ENTRY
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
               ADDR=5088
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

# 7-4 カセットファイルの拡張ディレクトリ表示

F-BASIC のファイル管理は大変しっかりしていて、カセットファイルに対しても一部を除いてディスクと同様に扱えるようになっています。ですからカセットファイルに対しても、FILESコマンドを使うことができます。

#### FILES "CASO: "

時間はかかりますが、ファイル名とファイルタイプ(BASIC かマシン語か……)が表示されます。ただし得られる情報のわりに時間がかかるので、あまり利用価値のあるコマンドとはいえません。

そこでこの FILES コマンドをパワーアップしたプログラムを考えてみました。ファイル名とファイルタイプ以外に、マシン語ファイルのアドレス情報も表示するようにしてみました。またプリンタに印字することも可能で、次の節で紹介する 2 倍速 LOAD プログラムと組み合わせれば、さらに便利なものとなります。

ファイル名,ファイルタイプ,アスキーフラグ,ファイルモードは,ヘッダブロックに記録されています。したがってマシン語のアドレス情報以外は,ヘッダブロックを読むだけですんでしまいます。マシン語ファイルの場合は,さらに次のデータブロックを読み,必要なアドレス情報を求めます。

それでは実際のプログラムをごらんください。 リスト 7-2 が F-BASIC V3.0 用,リスト 7-3 が V3.3 用です。 BIOS 内部での処理内容が, V3.0 と V3.3 で大きく異なるため別々のプログラムになってしまいました.

実行方法はいずれの場合も EXEC &H5000 ② です。また、EXEC &H5003 ② とするとプリンタにも出力されます。 カセットテープの読み取り中に BREAK キーを押すと、停止します。

リスト 7-2 拡張ディレクトリ(V3.0 用)

ADR	:	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	:	[cs]
5000	:	7E	52	94	7E	52	91	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	CS
5010	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
5020	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
5030	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	ÕÕ	00	00	00	:	00
5040	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
5050	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
5060	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
5070	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
5080	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
5090	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
50A0	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	•	00
50B0	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		00
50C0	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
50D0	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
50E0	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00
50F0	:		00	00	00	00	00			00		00	00	00	00	00	00	:	00
																		•	
[cs]	:	7E	52	94	7E	52	91	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	C5

```
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A
                                           +B +C +D +E +F
                                                                [cs]
 ADR
       00 00 00
                 00 00 00 00 00 00 00 00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                      00
                                                         00
                                                                 00
5100
                              00 00 00
                                                                 00
                 00 00 00 00
                                        00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                      00
                                                         00
5110
       00 00 00
                                                                 9E
                                                  8E
5120
       00 00
              00
                 00 00
                       00
                           00
                              00
                                  00 00
                                        00
                                            00
                                               10
                                                     00
                                                         ററ
                                                                 FE
              31
                 21 81 FF
                           27
                              F8 10 8C
                                        00
                                            08
                                               25 EE
                                                     81
                                                         01
       80 47
5130
                                                  2B A7
                                                         AΩ
                                                                 80
5140
       26 EA
              80
                 35 81 3C
                           26
                              E4
                                 10 8E 50
                                            06 BD
                                            08 B7
                                                         50
                                                                 31
              80
                 8D 24 A7
                           ΑO
                              1F
                                  89
                                     BB
                                        51
                                                  51
                                                      08
5150
       B7 51
                                               5A 26 F3
                                                         8D
                                                                 41
                                         51
5160
       27
          OΟ
              80
                 15 A7
                        AO BB
                              51
                                  80
                                     B7
                                            08
       08 B1
              51
                 08 10
                        26 01
                              31 39
                                     8E 51
                                            10
                                               86 03 A7
                                                                 63
5170
                                                                 BC
           9F
              FB
                 FA A6
                        02
                           39
                              86 FF
                                     21
                                         4F
                                            8E
                                               51 1D A7
                                                         02
5180
       AD
                                                                 03
                 84
                        9F
                           FB
                              FA A6 A0
                                        A7
                                            80
                                               5A
                                                  26
                                                      F9
                                                         39
5190
                    6E
       86 01
              A7
51A0
                                                      51
                                                         09
                                                                 8E
       80
           84
              В6
                 50
                    06
                        26
                           F9
                              8D E1
                                     10
                                        8E
                                            50
                                               08 8E
          22
                 80 C6
                        08 BD
                              EO EC A4
                                        10
                                            8E
                                               51 DF
                                                      81
                                                         02
                                                                 6B
51B0
       C6
              E7
                    51
51C0
       27
           0B
              10 8E
                        E7
                           50
                               26 04
                                     10 8E
                                            51
                                               EF
                                                  C6 08
                                                         80
                                                                 C8
                    C6
                              90
                                  16 BD
                                         9B
                                            50 8D A9
                                                      39
                                                                 2E
                 09
                        11
                           RD
                                                         22
5100
       C7
           8E
              51
                        42
51E0
       20
          20
              20
                 2E
                    4F
                           4A
                              22
                                  20
                                     20
                                         20
                                            2E
                                               41 53
                                                      43
                                                         22
                                                                 12
                 2E 42 41 53 B6 50 10 81 02 27 01 39
                                                         7F
                                                                 DD
     : 20 20 20
51F0
[cs] : 40 65 84 41 65 F2 1A 04 E6 8C A1 F8 41 94 F9
                                                         AS
                                                                 6A
 ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5
                           +6 +7 +8 +9
                                        +A +B +C
                                                  +D
                                                      +E
                                                                [cs]
     : 50 07 80 71 8D 6F B7 51 28
                                     80 6A B7 51
                                                  29 BD
                                                         65
                                                              :
                                                                 9B
5200
              22 8D 60 B7
                                                                 3D
     : B7 51
                           51
                              23 FC
                                     51
                                         28
                                            1F
                                               01 F3
                                                      51
                                                         22
5210
       83
           00
              01
                 FD
                    51
                        24
                           30
                               03
                                  34
                                     10
                                         80
                                            49
                                               35
                                                  10
                                                      30
                                                         1 =
                                                                 07
5230
                 41 B7
                        51
                           26
                              8D
                                  3C
                                     В7
                                         51
                                            27
                                               17
                                                   FF
                                                      4R
                                                         8F
                                                                 FF
       26 F6
              8D
                                                                 7A
                                                  86
5240
       52 69
              С6
                 OC BD 9C
                           16
                              FC
                                  51
                                     22
                                         BD
                                            AC
                                               37
                                                      20
                                                         BD
                        BD
                              37
                                  86
                                     2C
                                         BD
                                            D0
                                               8E
                                                  FC
                                                      51
                                                                 AF
5250
       D0 8E
              FC
                 51
                     24
                           AC
                                                         26
                    9B
                              FF
                                     20
                                         20
                                            20
                                               20 41
                                                         44
                                                                 C4
5260
       BD AC
              37
                 BD
                        50
                           16
                                  1E
5270
       52 45
              53
                 3D 20 F6
                           50
                              07 27
                                     OC.
                                         BE
                                            51
                                               2A
                                                  A6 80
                                                         BF
                                                                 E5
                        39
                              FΕ
                                     8E
                                         50
                                            08 BF
                                                   51
                                                         20
                                                                 70
5280
                 50 07
                                  A3
                                                      2A
       51 2A
              7A
                           17
                                  0F
                                         10
                                            FF
                                               51
                                                   20
                                                      17
                                                         FE
                                                                 A6
              01
                 21
                     4F
                        B7
                           05
                               AC
                                     BF
5290
       E4
           86
                    17
                                     8E
                                                         90
                 FC
                        FF
                           50
                               20 F8
                                         52
                                            BC
                                               С6
                                                  12
                                                                 42
52A0
       E6
           17
              FF
                                                                 SD
                                         20
                                                         56
52B0
       16 BD
              9B 50 17
                        FΕ
                           D3
                              10 FE
                                     51
                                            39
                                               20
                                                   44
                                                      45
52C0
       49
              45
                    49
                        2F
                            4F
                               20 45
                                     52
                                         52
                                            4F
                                               52
                                                   07
                                                      00
                                                         00
                                                                 69
           43
                 20
                                            00 00 00 00 00
                                                                 00
                                         00
52D0
       00 00
              00
                 00 00 00
                           00
                               00 00
                                     00
                                         00
                                            00 00 00 00 00
                                                                 00
       00 00 00 00 00 00
                           00
                              00 00
                                     00
52F0
       00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                         nn
                                            00 00 00
                                                      00 00
                                                                 00
52F0
[cs] : 58 FD E2 70 5E 56 14 37 9D 9D EC 7E F5 62 DD 2A
                                                                 AB
```

SAVEM "L7-2M", &H5000, &H52CD, &H5000

#### リスト 7-3 拡張ディレクトリ(V3.3 用)

```
+8 +9
                    +4 +5
                          +6 +7
                                       +A +B
                                             +C
                                                 +D
                                                    +E
                                                              [cs]
ADR
       +0
          +1
             +2
                 +3
                7E 52 5B
                          00 00 00 00 00 00 00
                                                 00 00
                                                               59
5000
       7E
          52
             SE
                                                       00
          00 00 00 00 00 00 00 00
                                    00
                                       00
                                          00
                                                               00
5010
       00
                                             00
                                                 00
                                                       00
          00 00 00 00 00
                          00 00 00
                                    00 00 00
                                             00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
                                                               00
5020
       00
                                                            :
5030
       00
          00 00 00 00
                       00
                          00 00 00
                                    00
                                       00
                                          00
                                              00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
                                                               00
          00 00 00 00 00
                          00 00 00
                                    00
       00
                                       00 00
                                             00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
                                                               00
5040
             00 00 00 00
5050
       00
          00
                          00 00 00
                                    00
                                       00 00
                                              00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
                                                               00
                          00 00 00
                                    00
                                          00
                                              00
                                                 00
                                                        00
                                                               00
5060
       00
          00
             00
                00 00
                       00
                                       00
                                                    00
             00 00 00
                          00 00 00
                                    00
       00
                       00
                                       00 00 00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
                                                               00
5070
          00
5080
       00
          00 00 00 00 00
                          00 00 00
                                    00
                                       00 00 00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
                                                               00
                       00 00 00 00 00
             00 00 00
                                       00 00 00
                                                 00
                                                               00
5090
       00
                                                    00
                                                       00
          00
                                                               00
50A0
       00
          00
             00
                00
                    00
                       00
                          00 00 00
                                    00
                                       00
                                          00
                                              00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
       00
          00
             00 00 00
                          00 00 00
                                                               00
50B0
                       00
                                    00
                                       00 00
                                             00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
                    00
                                                 00
                                                               00
50C0
       00
          00
             00 00
                       00
                          00
                             00
                                00
                                    00
                                       00
                                          00
                                              00
                                                    00
                                                       00
                                          00
                                                 00
                                                       00
                                                               00
50D0
       00
          00
             00
                00
                    00
                       00
                          00
                             00 00
                                    00
                                       00
                                              00
                                                    00
                                                 00
                                                               00
50E0
       00
          00
             00
                00
                    00
                       00
                          00
                             00
                                 00
                                    00
                                       00
                                          00
                                              00
                                                    00
                                                       00
                                                               00
50F0
       00 00 00 00 00
                       00-00 00 00
                                    00
                                       00 00 00
                                                 00
                                                    00
[cs] : 7E 52 5E 7E 52 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                               59
```

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                                     : [cs]
5100
       00
5110
       00 00 00
               00 00 00 00
                          00 00 00 00 00 00 00 00
                                                       00
     : 00 00 00 00 00 00 00
5120
                          00
                             00 00 00 00 00 00 00
                                                       00
5130
     : 8E 51 1C
               86 03 A7 84
                          CC
                             50 08 ED 02 AD 9F FB
                                                 FA
                                                       03
5140
       A6 01 10
               25 01 36 A6
                          05 B7 50 07 A6 06 B7 50
                                                 06
                                                       85
5150
       39 86 FF
               21 4F
                     8E
                       51
                          1C A7
                                02 86 01 A7 84 6E 9F
                                                       91
    : FB FA A6 A0 A7 80
5160
                          26 F9 39
                       5A
                                  80
                                     C4
                                        В6
                                           50 06
                                                 26
                                                       97
5170
     : F9 8D E1 10 8E 50 08 8E 51 08 C6 22
                                        E7
                                           80 C6 08
                                                       61
     : 8D EO EC A4 10 8E 51 A9 81 02 27 0B 10 8E 51 B1
5180
                                                       EA
5190
                  8E
       5D
         26
            04
               10
                    51
                       B9
                          C6
                             08 8D C7
                                     8E 51 08 C6
                                                       0F
51A0
                 AD BF 8D A9
      BD AE A6 BD
                             39
                                22
                                  20
                                     20
                                        20
                                           2E
                                              4F
                                                 42
                                                       FΑ
51B0
     : 4A 22 20
               20
                  20 2E 41
                          53
                             43
                                22
                                  20
                                     20
                                        20
                                           2E 42 41
                                                       04
     : 53
51C0
         B6 50
               10 81 02 27 01 39
                                7F
                                  50 07 8D
                                           71 BD 6F
                                                       10
    : B7
5100
         51
            2C
               8D 6A B7
                       51 2D 8D 65 B7
                                     51
                                        26 8D 60 B7
                                                       24
         27 FC
               51 2C 1F 01 F3 51 26 83 00 01 FD 51
51E0
    : 51
                                                       75
51F0 : 30 03 34 10 8D 49 35 10 30 1F
                                  26 F6 8D 41 B7 51
                                                       03
[cs] : DD 66 14 0B 97 28 63 3D 44 97 AB B6 D9 D8 22 B1
                                                       81
 ADR :
      +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E
                                                      [cs]
5200
      2A 8D 3C B7 51
                    2B 17 FF
                             4B 8E 52
                                     33 C6 OC BD AE
                                                       D7
5210
      A6 FC 51 26 BD 93 D3 86
                             2C
                               BD DF
                                     23 FC
                                           51
                                              28 BD
                                                       DF
5220
      93 D3 86 2C BD DF
                       23 FC
                             51
                                2A BD 93 D3 BD AD BF
                                                       94
5230
      16 FF
              20
                 20
                    20 20 41
            1E
                             44
                                44 52 45 53
                                           3D
                                             20 F6
                                                       B9
      50 07 27
5240
               0C
                 BE
                    51
                       2E
                             80
                               BF
                          A6
                                  51
                                     2E
                                        7A
                                           50 07
                                                39
                                                       35
      17 FE DD 8E
5250
                 50 08 BF 51 2E
                               20 E4
                                     86
                                        01
                                           21
                                              4F
                                                B7
                                                       C8
      FC 04 OF BF
5260
                 0F
                    27 10 FF 51 24 86 01
                                        97 C4
                                              7F
                                                FF
                                                       E8
5270
      9A
         17
            FE
              DD
                    FE F3 17 FF
                 17
                               47
                                  20 F8 OF C4
                                              7F FF
                                                       5A
      9A 8E 52
5280
               9B 81
                    03
                       26 03 BE
                               52 AD C6 12 BD AE A6
                                                       38
5290
      BD AD BF 17 FE BE 10 FE 51
                               24
                                  39
                                     20
                                        44
                                           45 56 49
                                                       00
52A0
      43
         45 20 49 2F
                    4F
                      20 45
                            52
                               52
                                  4F
                                     52 07
                                          3D 3D 3D
                                                       07
52B0
      3D
         3D
            20 41
                 42
                    4F
                       52 54
                            20
                               3D 3D 3D
                                        3D 3D 07 00
                                                       6A
52C0
         00 00 00 00
      00
                    00 00
                         00
                            00
                               00
                                  00 00 00 00 00
                                                       00
52D0 :
      00
00
00
[cs] : 4D 38 93 9B OF 9A C5 69 5B O8 8D 50 A3 CC 4E 3A
                                                       C1
```

SAVEM "L7-3M", &H5000, &H52BE, &H5000

# 7-5 2 倍速 LOAD

最近は MSX 用で 2 倍速ロードが可能なデータレコーダを見かけます。これは 1200 ボーで普通 にセーブしたテープを, テープスピードを 2 倍にして再生して疑似的に 2400 ボーに見せかけているのです。

FM-7 シリーズがボーレートをソフトウェアで決めていることは,前にも述べました.そこで今回は,ボーレートを決めている部分を書き換えて,無理矢理 2 倍速でテープを読ませるようにしてみました.

F-BASIC V3.0 の場合, BIOS のカセットテープ1バイトリードルーチンの中に3カ所ほど, タイミング調節用のループがあります。ボーレートを2倍にしたいわけですから,ここの値を半 分にすれば良いことになります。実際には他のルーチンで消費される時間のことも考えて、少し 小さめの値にしておきます。

しかし V3.0 は ROM ですので、そのままでは書き換えられません。そこで\$8000~\$FBFF の BASIC ROM をそっくりそのまま裏 RAM へ転送してしまい、そこで書き換えを行なうことにします。

F-BASIC V3.0 用のプログラムをリスト 7-4 に示します。RUN ②にて実行してください。 (F) AST, (N) ORMAL? と聞いてきますから, F または N のキーを押して選択してください。 次ぎに F-BASIC V3.3 の場合です。V3.3 は,BASIC インタープリタが RAM 上にありますから,話は非常に簡単です。しかもタイミング調節用ループカウンタにセットする値は,V3.0 とまったく同じになっています。 したがって V3.0 と同じデータを,POKE 文で書き込んでやればよいことになります。リスト 7-5 が,F-BASIC V3.3 用 2 倍速 LOAD のプログラムです。

#### リスト 7-4 2 倍速 LOAD (V3.0 用)

リスト 7-5 2 倍速 LOAD (V3.3 用)

```
100 *************
                                       100 ***************
110 '* FAST LOAD FOR CMT
                                       110 '* FAST LOAD FOR CMT
120 '*
                                       120 '*
       ( LIST 7-4 ) V3.0
                                                 ( LIST 7-5 ) V3.3
130 *****************
                                          *******************
                                       130
1010 PRINT"(F)AST,(N)ORMAL?"
                                       1010 PRINT"(F)AST.(N)ORMAL?"
1020 A$=INPUT$(1)
                                       1020 A$=INPUT$(1)
1030 IF A$="F" DR A$="f" THEN 1080
                                       1030 IF A$="F" OR A$="f" THEN 1060
1040 IF A$="N" OR A$="n" THEN 1060
                                       1040 IF A$="N" OR A$="n" THEN 1100
1050 BEEP:GOTO 1010
                                       1050 BEEP:GOTO 1010
1060 A=PEEK(&HFDOF)
                                       1060 POKE &HF340, &H19
1070 END
                                       1070 POKE &HF34D,&H16
1080 FOR I=&H500 TO &H526
                                       1080 POKE &HF37D,&H13
1090 READ A$:POKE I, VAL("&H"+A$)
                                       1090 END
1100 NEXT
                                       1100 POKE &HF340,&H36
1110 EXEC &H500
                                       1110 POKE &HF34D,&H30
1120 END
                                       1120 POKE &HF37D,&H2C
1130 DATA 34,13,1A,50
                                      1130 END
1140 DATA 8E,80,00,86
1150 DATA FD.0F.A6.84
1160 DATA B7,FD,OF,A7
1170 DATA 80.8C.FC.00
1180 DATA 25.F1.86.19
1190 DATA B7,F4,50,86
1200 DATA 16.B7.F4.5C
1210 DATA 86.13.B7.F4
1220 DATA 8F,35,93
```

# フロッピーディスク

第	
8	
章	

# 8-1 フロッピーディスクの構造

# 8-1-1 物理構造

FM-7 シリーズで使用されるマイクロ(ミニ)フロッピーディスクは, 図8-1 のような物理構造 (フォーマット)を持っています。この図はディスクの片面を表わしたもので、ディスク1枚の仕様は次のようになります。

シリンダ数 40

サイド数 2(両面)

トラック数 80(40×2)

セクタ数 16(1 トラック)

セクタ長 256 バイト

総記憶容量 320K バイト(80×16×256=327680)




図8-1 フロッピーディスクの物理構造

ここでディスク関係の用語を説明しておきます.

① セクタ……ディスクの読み書きにおける最小単位です。その長さはフォーマット時に決められ、F-BASIC 等では 256 バイトに固定されています。

- ② サイド……ディスク面を識別するもので、表面を 0、裏面を 1 で表わします。
- ③ トラック……ディスク上で輪状になったセクタのひと続きを指します.
- ④ シリンダ……読み書き用ヘッドが止まる位置のことです。読み書き用ヘッドはディスクの両面にあって同じ動きをするので、同じ半径のトラックならサイドが異なっても同一のシリンダ番号となります。

FM-7 シリーズで使用されるマイクロフロッピー(3.5 インチ)とミニフロッピー(5.25 インチ)の論理構造(ソフトウェアからみた構造)は、まったく同一です。トラックの半径が小さくなっただけと見ることができます。したがってデータの互換性には、何ら問題がありません。

機械的な特徴を考えると、マイクロフロッピーはミニフロッピーの問題点をすべて解消したものといえます。

- ① 機械的強度を増した.
- ② 小型にした.
- ③ 書き込み保護をしやすくした。
- ④ 誤挿入できないようにした.
- ⑤ 読み書きウィンドウを保護した.

操作上の違いで間違えやすいのは、書き込み保護のやり方です。マイクロフロッピーでは、成 形片を外側にずらす(穴が見えるようにする)と書き込み禁止となります。一方ミニフロッピーで は、切り欠きの上にシールを貼って切り欠きをなくすと、書き込み禁止になります。

# 8-1-2 セクタアドレスとクラスタ

フロッピーディスクのある特定のセクタを指定するには、シリンダ番号、ヘッド番号、セクタ番号を組み合わせて用います。しかし F-BASIC では、図 8-2 のようにサイド 0, サイド 1 の全セクタに通し番号を付け、その通し番号とトラック番号により、セクタを指定しています。

ですから、BIOS や FDC においては前者のセクタアドレスを、また F-BASIC 内部では後者のセクタアドレスを考える必要があります。

フロッピーディスクの読み書きの最小単位は1セクタですが、F-BASICでは、8セクタを管理の最小単位として扱います。この単位をクラスタと呼びます。

	サイド 0			サイド 1	
セクタ 1		セクタ16	セクタ17		セクタ32
セクタ 1		セクタ16	セクタ17		セクタ32
		セクタ1	セクタ1 セクタ16	セクタ1 セクタ16 セクタ17	セクタ1 セクタ16 セクタ17

図8-2 F-BASICでのセクタアドレス

トラック 2 のセクタ  $1\sim8$  がクラスタ 0, トラック 39 のセクタ  $25\sim32$  がクラスタ 151 となります。

# 8-1-3 ディスクマップ

F-BASIC で使用するフロッピーディスクの各トラックには、図8-3 のような内容に割り当てられています。

(V3.0)

トラック番号	内 容
0	IPL, ID, DISKコード
1	FAT, ディレクトリ
2 ~39	ユーザー領域

(V3.3)

トラック番号	内 容
0	IPL, ID, DISKコードなど
1	FAT, ディレクトリ
2~9	BASICコード, エラーメッセージ
10~39	ユーザー領域

図8-3 ディスクマップ

- ① IPL ………DISK コードをメモリ上に展開するプログラムです。(Initial Program Loader)
- ② ID ……F-BASIC で使用できるディスクであるかを識別するための領域で す。(Identification)
- ③ DISK コード ……F-BASICのディスクに関する命令が格納されています。
- ④ FAT ···················各クラスタの使用状況を記録する領域です。(File Allocation Table)
- ⑤ ディレクトリ ………ファイル名,ファイル形式,ファイル位置を記録している領域です。
- ⑥ ユーザー領域 ……ユーザーが実際にファイルとして使用可能な領域です。

各トラック内でのアロケーションマップは、図 8-4(V3.0)、図 8-5(V3.3)のようになっています.




図8-4 アロケーションマップ(V3.0)




図8-5 アロケーションマップ(V3.3)

## 8-1-4 ID セクタ

ディスクが F-BASIC で使用できるものかどうかを確認するためのコードが記録されています。システムが参照しているのは、最初の1文字(\*S")だけで、次の2文字(\*YS")は、ユーティリティなどで使用されています。

4バイト目と5バイト目は、オートスタート時に設定されるドライブ数と一度に OPEN できるファイル数です。これらは、AUTOUTY を使用すると書き込まれます(図 8-6)。

[0](0) [3] +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F cs 0123456789ABCDEF CS 00 53 59 53 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 SYS 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 90 AO 00 BO 00 CO 00 DO 00 00 FO 00 cs 53 59 53 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 ドライブ数 1度にOPENできるファイルの数 ID情報

図8-6 IDセクタの内容

# 8-1-5 ディレクトリ

ディレクトリには、ファイル名、ファイルタイプ、ファイル先頭クラスタ番号などが格納されています。これによりファイル名と実際にファイルが格納されている場所との対応がつけられます。

ディレクトリの位置は、トラック1のセクタ4~セクタ32となっています。ディレクトリ部のセクタは、32バイトずつの8ブロックに分割され、この32バイトをディレクトリスロットと呼びます。ディレクトリスロットは232個ありますが、クラスタ数は152なので、実際登録できるファイル数は152となります(図8-7、図8-8)。

位置(バイト)	内 容
0 ~ 7	ファイル名
8 ~10	
11	ファイルタイプ 00: BASICソース 01: BASICデータ 02: 機械語ファイル
12	アスキーフラグ FF: アスキー 00: パイナリ
13	ランダムアクセスフラグ FF: ランダムファイル 00: シーケンシャルファイル
14	ファイル先頭クラスタ番号
15~31	

図8-7 ディレクトリスロットの構成

													. ~					0407454700	
<b>:</b> 5	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+8	+C	+0	+E	++	CS	01234567896	ARCDE
00	52	55	4E	20	20	20	20	20	00	00	00	00	00	00	20	00	B5	RUN	
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
20	54	45	58	54	20	20	20	20	00	00	00	00	FF	00	22	00	E6	TEXT	
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
40	44	41	54	41	31	20	20	20	00	00	00	01	FF	00	25	00	DO	DATA1	%
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
50	66	6D	37	20	20	20	20	20	00	00	00	00	00	00	26	00	DO	fm.7	&
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
30	66	6D	37	2E	6D	20	20	20	00	00	00	02	00	00	2E	00	35	fm7.m	
90	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
AO	52	30	20	20	20	20	20	20	00	00	00	01	FF	FF	30	00	71	RO	0
BO	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
CO	52	58	20	20	20	20	20	20	00	00	00	01	FF	FF	31	00	9A	RX .	1
DO	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
ΕO	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FO		
FO	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF.	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FO		
					1							1	Ť	Ť	1				
cs	58	3B	A6	41	3C	DΕ	DE	DE	FΕ	FΕ	FΕ	03	FA	FC	1 A	FE	5B		
				ファイ	111.3	z			_	ァイ		<i>_</i> -	- 1		<u> </u>	- 11	生商 4	プラスタ番号	

図8-8 ディレクトリの内容

#### 8-1-6 FAT

FAT はファイルの格納状態を示します。ファイルが1クラスタに納まらない場合、残りを別のクラスタに書き込まなければなりません。この別のクラスタを捜すときに、どのクラスタが空いているかが分からなければなりません。また、どこのクラスタに書き込んだかを記録しておかないと、後で困ることになります。これらの情報を記録したのが、FATです。

FAT の位置は、トラック 1 の最初のセクタ内にあり、そのセクタ内の  $6\sim157$  バイトがクラスタの  $0\sim151$  の FAT 情報に対応しています。この FAT 情報の意味は、図 8-9 のようです。

図8-10 の FAT の内容を見てください。これは、図8-8 のディレクトリに対する FAT です。 RUN というファイルのファイル先頭クラスタ番号は、\$20 になっています。それでは、クラス

値(16進)	クラスタの使用状態
\$00~\$97	このクラスタは使用中であり,後続するクラスタを持つ.値が後続するクラスタの番号を示している.
\$CO~\$C7	このクラスタは使用中であり,ファイル最後のクラスタである.下位4ビットがそのクラスタで実際に使われているセクタの数-1を示している.
\$FD	クラスタ中の使用セクタはない。
\$ F E	予約済みのクラスタで、ファイルとして使うことはできない。(BASICコードなどのシステム領域である。
\$FF	このクラスタは未使用である。

図8-9 FATの意味

```
0123456789ABCDEF
 !=#$97°() *+
.-x/7237
   FAT
 19
 77.5
4
 ÷
      /
      -
 4
      16
4
 4
 Ā
 2
 46
 8
 Ö
เก
 44
 n
-
 ņ
 7
0
 2
o
u
 ij
```

図8-10 FATの内容

これはデータがクラスタ 32 に 33 O FAT 1211, \$C6 2 廖 K 32016セクタとクラ 7.3 11  $\swarrow$ 1 K 32(\$20)の FAT を見てください。\$21 という値が入っていま 1 ₩. 1 116 いう値が入っています.つまり RUN というファイルは, 33(\$21)に続いていることを示し を示しています。 いることさ ٢ タを使って終わっ \* クラス り切れず, 47 7 K

クトリのファイル名の先頭1文字が, \$00 スタに対する FAT が,\$FF に変更され ここで TEXT というファイルを KILL してみます. そのときのディレクトリと FAT の内容を 11 イルを KILL すると, ディレ イルが占めていたク ۴ 407 ٨ 7 7 4. N 8-11 に示しま に変更されます ×

```
0123456789ABCDEF
 != 7'()*+
.-x/7237
 1.A
 19
 18
4
\Box
 17
 16
 H
00
 B2
 22
 E8
 ä
Ø
 B4
 -
 0
 10
 N
U
```

```
04 2B 47 41 2C DE DE LE LE LE LE 02 LY LC 17 LE 01
                                            04
           E_0
             --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
                                            οэ
           FO
             00
                                            DO
        КX
           46
             25 28 50 50 50 50 50 50 50 00 00 01 EE EE 21 00
                                            OD
             BO
           00
        oы
           17
             25 20 50 50 50 50 50 50 00 00 00 01 EE EE 20 00
                                            OΑ
             00
                                            06
      m.Tmł
           22
             99 9D 2L SE PD SO SO SO SO SO SO SO SE SO
                                            08
           00
             04
       ∠.m≯
             9D 2L 50 50 50 50 50 00 00 00 00 00 00 0Z 0Z 0Z 0Z 42 49
           DΟ
                                            09
           00
             05
      1 ATAG
           DΟ
             44 41 24 41 21 SO SO SO 00 00 01 EE 00 S2 00
                                            04
           00
             20
       EXT
           26
             42 28 24 SO SO SO SO 00 00 00 DE 00 SS 00
                                         00
                                            oz
           00
             οī
        RUN
             25 22 4E SO SO SO SO SO SO 00 00 00 00 00 SO SO
           28
                                            00
+0 +1 +5 +2 +4 +2 +6 +4 +8 +6 +D +E +E C 01524261864BCDEE
                                            50
```

M8-11 KILLしたファイルのディレクト11 KILL


ます。しかしデータはそのままです。ですから KILL してしまったファイルでも、その先週ケラ スタの内容は復元可能です。さらにデータを丹念にたどれば,すべてを復元できる場合があります。 す。特に大事な BASIC プログラムを KILL してしまった場合, 丹念にすればすべてが復元できま

# 左派のハト ← ← √-1-8

.6

F-BASIC で使用されるディスクファイルを分類すると, 図 8-12 のようになります、そして各

、すまりなぶらよの 81-8 図 、おた紙の ハト て て



腰会のルト▼ て 21-8図




図8-13 ファイルの形式

# 8-1-8 セクタシーケンス

トラック上でのセクタ番号の物理的な並び方をセクタシーケンスと言いますが、これを、適当に設定することによりディスクアクセスの処理効率をあげることができます。

ディスクの回転速度は一定ですから、1セクタを読み書きする時間は決まっています。しかし読み書きのための回転待ち時間は、そのときによって大きく異なります。

あるトラックの第1セクタから第3セクタを続けて読む場合を例にとって考えます。ディスクのヘッドが第1セクタを読み取った後,第2セクタを読みに行くまでの間にはいろいろな処理が必要です。ですからセクタが順に並んでいる場合には,第2セクタを読み取ろうとしたときにはすでに第2セクタの先頭がヘッドを行き過ぎてしまい,第2セクタがぐるっとトラックを1周してくるまで待つ必要があります。

一般に番号の連続したセクタをまとめて読み書きすることが多くなりますが、適当な間隔をおいてセクタを並べてやると、この待ち時間を最小にすることができます。ディスクの読み書きのための処理にかかる時間は、システムや処理内容によりまちまちですから、それぞれに合わせたセクタシーケンスを選ぶ必要があります。

F-BASIC V3.3 の"SYSDSK"を実行すると、あらかじめ変則的なセクタシーケンス(スキュー)のかかったフォーマットを行なってくれます。しかしこれは、必ずしも最適なスキューとはいえません。ところが BASIC の IPL はこのスキューに合わせて BASIC 本体をロードしていますので、システム領域のトラックはこのセクタシーケンスにしておかないと逆に遅くなってしまいます。また V3.0 でも同じことがいえ、システム領域のトラックは、スキューがかかっていない状態で最適になります。

それでは最後に"SYSDSK"によって作られるセクタシーケンスと、ユーザー領域に最適なセクタシーケンスを示します。図 8-14 が V3.0 用で、図 8-15 が V3.3 用です。

なお、いろいろなセクタシーケンスを指定してフォーマットするプログラムを、ユーティリティの項でご紹介します。




図8-14 セクタシーケンス(V3.0)



図8-15 セクタシーケンス(V3.3)

# 8-2 フロッピーに対する BIOS

### 8-2-1 BIOS

#### (1) RESTORE

指定されたドライブの状態をチェックし、ヘッドをトラック 0 に戻します。初めてディスクをアクセスするときや、エラー時のリトライ処理に先立って実行します(図 8-16)。

#### (2) DREAD

指定された1セクタのデータを読み取り、データバッファに格納します。セクタの長さは、フロッピーディスクに記録されている長さに従いますので、256、512、1024 バイトのいずれかになります。通常は256 バイトです。

#### (3) DWRITE

データバッファの値を、指定された1セクタに書き込みます。セクタの長さは、DREAD 同様にディスクのフォーマットに従います。

# (4) SEEKT5

フロッピーディスクドライブのヘッドを,指定したトラック上へ移動します。この動作は,シークトラックと呼ばれます。なおこの BIOS は, V3.3 でしかサポートされていません。

## (RESTOR)

相対値	内 容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号	RQNO	8	
1	エラーステータス	RCBSTA		0
2~6	リザーブ			
7	ドライブ番号	RCBUNT	0	

## (DWRITE)

相対値	内 容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号	RQNO	9	
1	エラーステータス	RCBSTA		0
2,3	データバッファ先頭アドレス	RCBDBA	0	
4	トラック番号(0~39)	RCBTRK	0	
5	セクタ番号(1~16)	RCBSCT	0	
6	サイド番号 (0,1)	RCBSID	0	
7	ドライブ番号(0~3)	RCBUNT	0	

## (DREAD)

相対値	内 容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号	RQNO	10	
1	エラーステータス	RCBSTA		0
2,3	データバッファ先頭アドレス	RCBDBA	0	
4	トラック番号(0~39)	RCBTRK	0	
5	セクタ番号(1~16)	RCBSCT	0	
6	サイド番号 (0,1)	RCBSID	0	
7	ドライブ番号(0~3)	RCBUNT	0	

# (SEEKT5)

相対値	内 容	ラベル名	ユーザー	BIOS
0	リクエスト番号	RQNO	36	
1	エラーステータス	RCBSTA		0
2,3	リザーブ			
4	トラック番号(0~39)	RCBTRK	0	
5,6	リザーブ			
7	ドライブ番号(0~3)	RCBUNT	0	

図8-16 フロッピーに対するBIOSのRCB

### 8-2-2 BOOT ROM

FM-7 モードでは、BIOS の実際の処理を\$FE00~\$FFEF の BOOT ROM で行なっています。 裏 RAM を選択したときには CPU 空間に BIOS が存在しなくなりますので、BOOT ROM を利 用することになります。

F-BASIC V3.3 では、システム起動時にイニシェータ ROM から BOOT プログラムが、 FE00~FFDF の RAM 領域に転送され利用されます。しかしこの内容は、BASIC 起動時に消されてしまいます。 V3.3 では BIOS が常に使用可能ですので、BIOS を使うようにすればよいでしょう。

これらのブートプログラムのディスクアクセスルーチンと BIOS との相違点は、次のとおりです。

① エントリアドレス

RESTORE ···\$FE02

DREAD ······\$FE08

DWRITE ·····\$FE05

- ② レジスタはすべて保存されない.
- ③ DP レジスタに\$FD をセットしなければならない(ただし, F-BASIC に戻るときには\$00 に 戻しておく必要がある).
- ④ エラーステータスは RCB に書き込まれず、A レジスタにセットされる。

以上の点を除けば、X レジスタ、RCB パラメータ、そしてデータの読み書き動作はまったく同じです。

# 8-3 FDC について

FM-7シリーズでは、フロッピーディスクコントロール用に MB8877A という LSI を採用しています。この MB8877A は、CPU6809とフロッピーディスクとの間に立ち、CPU からの指定された動作をフロッピーディスクに対し制御し、その結果を CPU へ応答します。CPU からの指定は、 "コマンド"として FDC に送られます。FDC は、このコマンドに従って動作を行ない、動作結果 (ステータス)を CPU に返して終了します。このとき、割り込み要求(IRQ)も出力します(図 8-17)。




図8-17 FDCの位置

#### 8-3-1 FDC レジスタ

FDC はコマンド実行およびステータス表示のために 5 個のレジスタをもっていて, 図 8-18 に示すようにメインシステム I/O レジスタに割り当てられています。

- ① コマンドレジスタ………FDC へのコマンドを書き込むためのレジスタです。コマンドの書き込みはフォースインタラプトコマンドを除いて,前のコマンドが終了してからでなければなりません。
- ② ステータスレジスタ……フロッピーディスクドライブおよび FDC の状態(ステータス)を示します。実行のコマンドタイプによって内容が異なります。
- ③トラックレジスタ……データの書き込みおよび読み出しを行なうときに対象とするセクタの含まれるトラック番号および、ドライブのヘッドを移動するときの目的とするトラックの番号を指定します。また、このレジスタを読み出すことによってヘッドがどのトラックに位置するかを知ることができます。
- ④ セクタレジスタ………データの書き込みおよび、読み出しを行なうときに、対象とする セクタ番号を指定します。
- ⑤ データレジスタ………フロッピーディスクから読み出したデータおよび、フロッピーディスクへ書き込むデータを読み書きするレジスタです。このレジスタへの読み書きは、DRQ フラグの指示に従って行なわなければなりません。

FDC には、その外付け回路により以下の信号をサポートしています。メイン CPU は、それらを FDC の機能として利用できます。

- ① SIDE ………フロッピーディスクの面(サイド)を指定します。
- ② IRQ………このビットが ON になっていると, FDC からの IRQ(割り込み要求)が発生していることを示します.
- ③ DRQ …………このビットが ON になっていると, FDC からの DRQ(データ転送要求)が発生していることを示します.
- ④ ドライブ番号………フロッピーディスクドライブを選択するためのビットです。
- ⑤ ドライブディセーブル……このビットを ON にすると, ドライブ番号の設定にかかわらずす べてのドライブが非選択状態になります。FM-7 には, この機能 はサポートされていません。
- ⑥ モーターオンフラグ……フロッピーディスクドライブのモーターの ON/OFF を制御します. このビットを ON にするとモーターが回転し, OFF にするとモーターが停止します.

アドレス	名 称	R/W	内 容		
\$FD 18	ステータスレジスタ	R	ステータス		
DED 19	コマンドレジスタ	W	コマンド		
\$FD19	トラックレジスタ	RW	トラック番号		
\$FD1A	セクタレジスタ	RW	セクタ番号		
\$FD1B	データレジスタ	RW	リード/ ライトのためのデータ		
\$FD1C		RW	ビット0:サイド番号		
\$FD1F	EDIE I I DI		ビット6:IRQ ビット7:DRQ		
\$FD1D	ドライブレジスタ	RW	ビット0,1:ドライブ番号 ビット6:ドライブディセーブル ビット7:モーターオンフラグ		

図8-18 FDC I/Oアドレス

# 8-3-2 FDC インターフェース

#### (1) ハードウェアタイマー

FDC に対してリード/ライト動作コマンドを実行させるとき,以下の条件のときは一定時間, MB8877A のリード/ライト動作が開始できなくなっています.

- ① モーターを ON にしたとき …………………… 1 sec
- ② HEAD LOAD したとき ......60 msec
- ③ ドライブレジスタに書き込みをしたとき……60 msec
- ④ STEP 動作(ヘッドの移動)をしたとき ……60 msec

#### (2) CPU への割り込み

MB8877A はリセット時, コマンド実行終了時, タイプIVコマンド実行時に CPU への IRQ 割り込みをかけます。この割り込みは\$FD02 のビット 4 をオフにすることでマスク可能です。

#### (3) データ転送

MB8877A からの DRQ(データ転送要求)に従って、ソフトウェアでデータの転送を行ないます。 リード/ライトアクセス中は、 $32\mu$ sec 間隔で DRQ がオンになるので、他の割り込みはマスクする必要があります。

# 8-3-3 FDC コマンド

FDCには11種類のコマンドがあり、図8-19のように4つのタイプに分類されています。

タイプ	コマンド	動作				
	リストア	トラック0にヘッドを移動する				
	シーク	データレジスタに書き込んだトラックへへッドを移動する				
I	ステップ	直前に動いた向きにヘッドを1トラック分移動する				
	ステップイン	ヘッドを1トラック内側へ移動する				
	ステップアウト	ヘッドを1トラック外側へ移動する				
II	リードデータ	1 セクタ分のデータを読み出す				
11	ライトデータ	1 セクタ分のデータを書き込む				
	リードアドレス	ディスクのIDフィールドを読み出す				
III	リードトラック	ディスクの1トラック分のデータをすべて読み出す				
	ライトトラック	ディスクへ1トラック分のデータをすべて書き込む				
IV	フォースインタラプト	実行中のコマンドを中断させ、IRQを発生させる				

図8-19 FDCコマンド一覧

#### (1) タイプ I コマンド

タイプ I コマンドは、ヘッドの移動とトラックの照合を行ないます。コマンドレジスタに書き込むコマンドは、図 8-20 に示すとおりです。

コマンド		コマンドコード							
3471	7	6	5	4	3	2	1	0	
リストア	0	0	0	0	h	٧	r1	r0	
シーク	0	0	0	1	h	٧	r1	r0	
ステップ	0	0	1	u	h	٧	r1	r0	
ステップイン	0	1	0	u	h	٧	r1	r0	
ステップアウト	0	1	1	u	h	٧	r1	r0	

ビット

- u: アップデートフラグ
- h: ヘッドロードフラグ
- v: ベリファイフラグ
- r1, r0: ステッピングレート

図8-20 タイプ|コマンド表

- ① アップデートフラグ………ON のときは移動後のヘッド位置が、トラックレジスタに書き込まれます。
- ② ヘッドロードフラグ…………コマンド実行時にヘッドをフロッピーディスクに押し付ける(LOAD)か、離す(OFF)かを指定します。ON のときヘッドロードとなります。
- ③ベリファイフラグ………コマンド実行後に現在のヘッド位置のトラック番号とトラックレジスタの内容との照合を行なうかどうかを指定します。ON のとき照合が行なわれます。
- ④ ステッピングレート……ヘッドを移動するときの移動時間間隔を指定します。通常は 6msec を選択します(図 8-21)。

r1	r0	ステッピングレート
0	0	6msec
0	1	12msec
1	0	20msec
1	1	30msec

図8-21 ステッピングレート

### (2) タイプ II コマンド

タイプⅡコマンドは、ディスクへのセクタ単位のデータの読み書きを行ないます。

コマンドレジスタに書き込むコマンドは、図8-22に示すとおりです。なおコマンドレジスタに書き込むに先立って、トラックレジスタとセクタレジスタに読み書きするセクタのトラック番号とセクタ番号を書き込んでおく必要があります。

コマンド	コマンドコード								
7471	7	6	5	4	3	2	1	0	
リードデータ	1	0	0	m	S	Ε	С	0	
ライトデータ	1	0	1	m	S	Ε	С	а	

図8-22 タイプ!! コマンドコード表

- m:マルチセクタフラグ
- S:サイドフラグ
- E : ディレイフラグ
- C:チェックフラグ
- ① マルチセクタフラグ………このフラグが ON のときには、データの読み書きと共にセクタレジスタが順次 1 ずつ増やされ、その値のセクタが見つからなくなるまで連続して読み書きされます。 つまり通常の 1 トラックを丸ごと読み書きできるわけです。
- ② サイドフラグ………ディスクのサイド番号の比較を行なうとき、ディスクの面(サイド)を指定します、チェックフラグが OFF のときには無効です。
- ③ ディレイフラグ……ディスクへの読み書きに先立ってヘッドの状態を調べるのに、約 30msec 待つかどうかを指定します。
- ④ チェックフラグ……ディスクへの読み書きに先立って、ディスクのサイド番号の比較 を行なうかどうかを指定します。
- ⑤ アドレスマークフラグ……ディスクのフォーマット時, データフィールドの始まりを示すためデータマーク(\$FB)が書き込まれますが, セクタのデータを使用禁止にしたいときにはデリーテッドマーク(\$F8)を書いておきます。ライトデータコマンド時, このフラグを ON にするとデリーテッドマークが, OFF にするとデータマークが書き込まれます。

### (3) タイプIIIコマンド

タイプⅢコマンドは, ディスクへのトラック単位のデータの読み書きおよび, ディスク ID フィールドの読み出しを行ないます(図 8-23, 図 8-24).

コマンド		コマンドコード								
	7	6	5	4	3	2	1	0		
リードアドレス	1	1	0	0	0	Ε	0	0		
リードトラック	1	1	1	0	0	Ε	0	0		
ライトトラック	1	1	1	1	0	Ε	0	0		

E : ディレイフラグ

ビット

図8-23 タイプⅢコマンドコード表

① ディレイフラグ……タイプ II コマンドのディレイフラグと同様です。

リードアドレスコマンドでは、一番最初に発見した ID フィールドの内容(6 バイト)が、順次データレジスタに読み出されます。

- ①トラック番号
- ② ディスクサイド番号
- ③ セクタ番号
- ④ セクタ長
- ⑤ CRC1
- @ CRC2




図8-24 フロッピーディスクの物理フォーマット

リードトラックコマンドは、ハードウェアの制約でその動作結果は保障できません。タイプII のマルチセクタリードで代用します。

ライトトラックコマンドは、1トラックの内容を ID フィールドやギャップデータを含めてすべてを書き込むためのコマンドです。 フロッピーディスクを初期化(フォーマット)するために用います.

ライトトラックコマンドでは、データレジスタに書き込む内容に特別な意味のあるものがあります。図 8-25 に示します。

データレジスタ の値	ディスクへ 出力される値	データの意味
\$F5	\$ A 1	IDアドレスマーク, DATAアドレスマークの前提データ
\$F6	\$C2	INDEXマークの前提データ
\$F7	2パイトのCRC	内部で作成された2バイトのCRC
\$F8	\$F8	DELETED DATA MARK(AM2)
\$FB	\$FB	DATA MARK(AM2)
\$FC	\$FC	INDEXマーク
\$FE	\$FE	IDアドレスマーク (AM1)

コード	
GAP0	80バイトの\$4E
GAP1	50バイトの\$4E
GAP2	22バイトの\$4E
GAP3	(54, 84, 116)バイトの\$4E
GAP4	(598, 400, 654) バイトの\$4E
SYNC	12バイトの\$00
INDEXマーク	3 バイトの\$C2 + 1 バイトの\$FC
AM1	3バイトの\$A1+1バイトの\$FE
AM2	3バイトの\$A1+1バイトの\$FBまたは\$F8

(注) GAP3, GAP4はセクタ長(256,512,1024)に対応

図8-25 ライトトラックコマンドでのデータの意味

### (4) タイプIVコマンド

現在実行中のコマンドを中断させるフォースインタラプトコマンドです(図8-26)。

コマンド				マン	ドコー	- F			
7471	7	6	5	4	3	2	1	0	ビット
フォースインタラプト	1	1	0	1	13	12	11	10	10~13:IRQ発生条件

図8-26 タイプⅣコマンドコード表

①IO ……このビットが ON だと, フロッピーディスクドライブからの READY 入力の立上り にて IRQ を発生します.

- ②I1 ……このビットが ON だと、フロッピーディスクドライブからの READY 入力の立下りにて IRQ を発生します。
- ③I2 ……このビットが ON だと、インデックスパルス(INDEX 発見)にて IRQ を発生します。
- ④ I3 ……このビットが ON だと、ただちに IRQ を発生します。

ただし、I0~I3がすべて OFF だと IRQ は発生しません、

### 8-3-4 FDC ステータス

FDC には、コマンドの実行結果、実行中の状態を示すステータスレジスタがあります。ステータスレジスタの各ビットの内容は、実行されるコマンドによって異なります。コマンドが実行されると所要のビットがプリセットされ、コマンド実行中に更新され、コマンド実行終了時にすべてのビットの内容が確定します。

以下に各コマンドタイプ別のステータスレジスタの内容の一覧を示します(図8-27).

### タイプ I コマンド

コマンド	ナジエのカノブエココンド
RAL TANK	すべてのタイプ [ コマンド
ビット0	BUSY
ビット1	INDEX
ビット2	TRACK00
ビット3	CRC ERROR
ビット4	SEEK ERROR
ビット5	HEAD ENGAGED
ビット6	WRITE PROTECT
ビット7	NOT READY

### タイプ II コマンド

ピット コマンド	リードデータ	ライトデータ
ピット0	BUSY	BUSY
ビット1	DATA REQUEST	DATA REQUEST
ピット2	LOST DATA	LOST DATA
ビット3	CRC ERROR	CRC ERROR
ビット4	RECORD NOT FOUND	RECORD NOT FOUND
ビット5	RECORD TYPE	WRITE FAULT
ビット6	0	WRITE PROTECT
ビット7	NOT READY	NOT READY

タイプ III コマンド
--------------

ピット コマンド	リードアドレス	ライトトラック		
ビット0	BUSY	BUSY		
ビット1	DATA REQUEST	DATA REQUEST		
ビット2	LOST DATA	LOST DATA		
ビット3	CRC ERROR	0		
ビット4	RECORD NOT FOUND	0		
ビット5	0	WRITE FAULT		
ビット6	0	WRITE PROTECT		
ピット7	NOT READY	NOT READY		

※リードトラックコマンドは使用できないため省略してあります。

### タイプⅣ コマンド

ピット コマンド	コマンド実行中のとき	コマンド実行中でないとき
ビット0		0
ビット1		INDEX
ビット2		TRACK 00
ピット3	実行中のコマンドのステー	0
ビット4	タスレジスタと同様の内容	0
ビット5		HEAD ENGAGED
ビット6		WRITE PROTECT
ビット7		NOT READY

図8-27 ステータスレジスタの内容

それでは最後に FDC を直接制御して、フロッピーディスクへのセクタリード/ライトするサンプルプログラムを紹介します(リスト 8-1). \$5000 番地を実行すると、0 トラック 4 セクタの内容を\$5200 番地以降に読み出します。そして、\$5003 番地を実行すると\$5300 番地から 256 バイトの内容を 0 トラック 4 セクタに書き込みます。

リスト 8-1 FDC サンプルプログラム

01000 01010 01020 01030 01040 01050 01060 01070 01100 01110 01120 01130 01140	5000 5000 7 5003 7		* F(	CC TEST LIST 8 ********* OPT ORG SETOP JMP JMP EQU EQU EQU EQU EQU	PROGRA	********  ********  *********  ********
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------

```
FDC デ"ータ リクェスト
01150
                   FD1F
                              FDCDR0 EQU
                                             $FD1F
                   FD03
                              BUZZER EQU
                                             $FD03
                                                      BUZZER #º-1
01160
                                             $FBFA
                                                      BIOS ペクトル
01170
                   FBFA
                              BIOS
                                     EQU
       5006
                              TRKNO
                                     FCB
                                                       トラック ハッンコッウ
01180
                   00
                                             0
       5007
                                     FCB
                                                      セクタ ハッンコッウ
01190
                   04
                              SCTND
                                              4
                                                      サイト" ハッンコッウ
01200
       5008
                   00
                              DNDIZ
                                     FCB
                   5200
                                                      ヨミタッシ アトッレス
                                             $5200
01210
       5009
                              DATA_R FDB
                                                      カキコミ アトッレス
01220
       500B
                   5300
                              DATA_W FDB
                                             $5300
                                                      スタック ホソッン
01230
       500D
                   0000
                              STKSAV FDB
                                              8,0,0,0 RESTORE RCB
01240
       500F
                   80
                              RCB
                                     FCB
                                              0,0,0,0 DRV=0
01250
       5013
                   00
                                      FCB
01260
                                 << HEAD SEEK >>
                   5006
01270
       5017 B6
                              SEEK
                                     LDA
                                              TRKNO
                                                      モクテキ トラック ND
       501A 97
                                             FDCDAT
01280
                   18
                                      STA
       501C 86
01290
                   1A
                                      LDA
                                              #$1A
                                                      SEEK S.RATE=20ms
01300
       501E 97
                                             FDCCMD
                   18
                                      STA
01310
       5020 D6
                                             FDCDRQ
                   1F
                              SEEK_1 · LDB
01320
       5022 C5
                   40
                                      BITB
                                             #$40
       5024 26
                        502C
01330
                   06
                                      BNE
                                              SEEK_2
01340
       5026 4F
                                      CLRA
01350
       5027 4A
                                      DECA
                                                      シッカン マチ
01360
       5028 26
                  FD
                        5027
                                      BNE
                                             *-1
                                             SEEK_1
01370
       502A 20
                  F4
                        5020
                                      BRA
                                                      クリカエシ
01380
       502C 96
                   18
                              SEEK_2 LDA
                                             FDCSTA
                                                      エラー ステータス チェック
01390
       502E 84
                   91
                                             #$91
                                      ANDA
01400
       5030 26
                   49
                        507B
                                      BNE
                                             ERROR
       5032 39
01410
                                      RTS
01420
                                 << 1t29 READ >>
01430
                   5008
                                             SIDNO
       5033 B6
                              READ
                                     LDA
                                                       #11" NO SET
01440
       5036 97
                                             FDCSID
                   1C
                                      STA
01450
       5038 B6
                   5007
                                      LDA
                                              SCTNO
                                                      t22 NO SET
01460
       503B 97
                   1 A
                                      STA
                                             FDCSCT
01470
       503D 86
                   80
                                      LDA
                                              #$80
                                                      READ S.RATE=20ms
01480
       503F 97
                                             FDCCMD
                   18
                                      STA
       5041 BE
                                                      ヨミタッシ アトッレス SET
01490
                   5009
                                      LDX
                                             DATA_R
                                                      テペータ リクエスト ?
01500
       5044 D6
                  1 F
                              READ_1 LDB
                                             FDCDRQ
                        504E
                                                      NO.
01510
       5046 2A
                   06
                                      BPL
                                             READ_2
01520
       5048 96
                   1B
                                      LDA
                                             FDCDAT
       504A A7
01530
                   80
                                      STA
                                              , X+
       504C 20
                                             READ_1
01540
                  F6
                        5044
                                      BRA
01550
       504E C5
                   40
                              READ_2 BITB
                                              #$40
                                                      コマント" シュウリョウ ?
       5050 27
                  F2
                        5044
01560
                                      BEQ
                                             READ_1
                                                      NO
       5052 96
01570
                                             FDCSTA
                                                      エラー ステータス チェック
                   18
                                      LDA
01580
       5054 26
                   25
                        507B
                                      BNE
                                             ERROR
01590
       5056 39
                                      RTS
                                 << 1t29 WRITE >>
01600
       5057 B6
                  5008
01610
                              WRITE
                                     LDA
                                             SIDNO
                                                      #11" NO SET
01620
       505A 97
                   10
                                      STA
                                             FDCSID
01630
       505C B6
                   5007
                                      LDA
                                              SCTNO
                                                      t29 NO SET
01640
       505F 97
                                             FDCSCT
                   1A
                                      ATZ
       5061 86
01650
                   A0
                                      LDA
                                             #$A0
                                                      WRITE S.RATE=20ms
       5063 97
01660
                   18
                                      STA
                                             FDCCMD
       5065 BE
                   500B
01670
                                      LDX
                                             DATA_W
                                                      テッータ アトッレス SET
       5068 A6
                              WRIT_1 LDA
01680
                   80
                                              , X+
                                                      テペータ リクェスト
                                             FDCDRQ
01690
       506A D6
                   1F
                              WRIT_2 LDB
                   04
01700
       506C 2A
                        5072
                                      BPL
                                             WRIT_3
                                                      NO.
                   18
01710
       506E 97
                                             FDCDAT
                                                      1ハ"イト カキコミ
                                      STA
01720
       5070 20
                  F6
                        5068
                                      BRA
                                             WRIT_1
01730
                                                      コマント" シュウリョウ
       5072 C5
                   40
                             WRIT_3 BITB
                                             #$40
                  F4
                        506A
01740
       5074 27
                                             WRIT_2
                                      BEQ
                                                      NO.
01750
       5076 96
                   18
                                     LDA
                                             FDCSTA
                                                      エラー ステータス チェック
01760
       5078 26
                        507B
                                             FRROR
                   01
                                      BNE
01770
       507A 39
                                      RTS
01780
       507B C6
                   05
                              ERROR
                                                      5カイ フッサッー ヲ ナラス
                                     LDB
                                             #5
01790
       5070 86
                  81
                              ERR_1
                                     LDA
                                             #$81
01800
       507F 97
                  03
                                      STA
                                             BUZZER BEEP1
       5081 BE
                  0000
01810
                                     LDX
                                             #0
       5084 30
01820
                                     LEAX
                                             -1.X
```

```
FC
                                     RNF
                                             *-2
       5086 26
                        5084
01830
                                             BUZZER
                                                     BEEP 0
01840
       5088 OF
                  03
                                     CLR
                  1F
                                     LEAX
01850
       508A 30
                                             -1.X
       508C
                  FC
                        508A
                                     BNE
                                             *-2
01860
             26
       508E 5A
                                     DECB
01870
                        507D
01880
       508F 26
                  EC
                                     BNE
                                             ERR_1
       5091 10FE 500D
                                             STKSAV
                                                      スタック フッキ
01890
                                     LDS
       5095 35
                                             DP.CC.PC
01900
                  89
                                     PULS
                                 << RESTORE
01910
                                             >>
01920
       5097 8E
                  500F
                              RESTOR LOX
                                             #RCB
                                                      DRIVE O RESTORE
01930
                  9F FBFA
                                             [BIOS]
       509A AD
                                     JSR
01940
       509E 25
                  DB
                        507B
                                     BCS
                                             ERROR
01950
       50A0 39
                                     RTS
01960
                                 << READ ENTRY >>
01970
       50A1 34
                  09
                              DREAD
                                     PSHS
                                             DP,CC
             10FF
                                                      スタック ホソ"ン
                                             STKSAV
01980
       50A3
                  500D
                                     STS
01990
                  50
                                     ORCC
                                             #$50
       50A7 1A
                                             #$FD
02000
       50A9 86
                  FD
                                     LDA
02010
       50AB
             1 F
                  88
                                     TFR
                                             A.DP
       50AD 8D
                  E8
                        5097
                                     BSR
                                             RESTOR
                                                      リストア
02020
                                                      ヘット"
                                                           シューク
02030
       50AF 17
                  FF65 5017
                                     LBSR
                                             SEEK
                                                      1セクタ ヨミトリ
       50B2 17
                  FF7E 5033
                                     LBSR
                                             READ
02040
                                             DP,CC,PC
02050
       5085
             35
                  89
                                     PULS
                                 << WRITE
                                           ENTRY >>
02060
                              DWRITE PSHS
                                             DP,CC
02070
       50B7 34
                  09
02080
       50B9 10FF
                  500D
                                     STS
                                             STKSAV
                                                      スタック ホソッン
02090
       50BD 1A
                  50
                                     ORCC
                                             #$50
02100
       50BF 86
                  FD
                                     LDA
                                             #$FD
02110
       50C1 1F
                  88
                                     TFR
                                             A, DP
02120
       50C3 8D
                  D2
                        5097
                                     BSR
                                             RESTOR
                                                      リストア
                                                      ヘット" シーク
                  FF4F
02130
       50C5
             17
                       5017
                                     LBSR
                                             SEEK
02140
       50C8 8D
                  80
                        5057
                                     BSR
                                             WRITE
                                                      1セクタ カキコミ
                                             DP,CC,PC
02150
       50CA 35
                  89
                                     PULS
02160
02170
                   5000
                                     END
                                             ENTRY
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
               ADDR=50CB
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

## 8-4 ディスクユーティリティ

ディスクに関する応用として、いくつかのディスクユーティリティを紹介します。その使用方法、テクニックについて筆足らずの部分が多いかと思いますが、ソースリストから判断してください。

### 8-4-1 セクタダンプ

F-BASIC フォーマットのフロッピーディスクのセクタダンプです(図 8-28, リスト 8-2). プログラムを起動すると、ドライブ 0、トラック 0、セクタ 1 の内容を表示して、以下に示すコマンドの入力待ちとなります。

```
\downarrow
             …… 1セクタ進める
1
             …… 1セクタ戻す
SHIFT + ↓
             …… 8セクタ進める
SHIFT + ↑
             …… 8セクタ戻す
\rightarrow
             …… 1トラック進める
←
             …… 1トラック戻す
SHIFT + →
             …… 5トラック進める
SHIFT + ←
             …… 5トラック戻す
             …… トラック 0, セクタ1へ戻す
HOME
0, 1, 2, 3
             …… ドライブの選択
             …… 画面のハードコピー
DUP
ESC
             ..... 終了
```

```
[0](0)[15]
                                             cs 0123456789ABCDEF
   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
CS
                                                ~no AUTO LIST R
   7E 6E A9 04 41 55 54 4F 05 4C 49 53 54 0D 04 52
                                             76
00
   55 4E OD O5 43 4F 4E 54 OD O6 4C 4C 49 53 54 OD
                                                UN CONT LLIST
                                             91
10
                                                 LOAD" SAVE" FIL
                                             7D
   05 4C 4F 41 44 22 05 53 41 56 45 22 05 46 49 4C
20
                                                ES SCREEN 7,7 H
   45 53 OB 53 43 52 45 45 4E 20 37 2C 37 OD 06 48
                                             78
30
   41 52 44 43 OD 00 00 00 00 00 00
                               00 00 00 00 00
                                             27
                                                ARDC
40
   00
50
   00
60
                                             00
   70
80
   00 00 00 00 00 00 00
                     00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                             00
   OO
90
   00 00 00 38 34 30 35 30 35 34 40 C6 29 8E 6E B9
                                             4F
                                                   8405054@L) #n/7
AO
                                                ホ スm ľo ニヌ トド 1
   CE FC 00 BD 85 97 7E 6F 15 C6 C7 E1 C4 27
                                      02 6C
                                             6C
BO
                                                M~y=9$3-4 ■ 7$7
                                             94
                  24 AE 2D 34 12 86 07 A7 24 CC
CO
   C4 4D
        7E 79 83 A6
                                             F8
                                                  0-2y-5 F$4-71~
   00 FF ED 2D BD 79 90 35 14 E7 24 AF 2D A7 C4 7E
no
                                                yl fir 4 mr yq7
   79 89 86 72 13 34 02 8E 72 13 BF 71 FC CC 00 02
                                             80
EO
   F7 71 FF B7 72 02 86 0D B7 72 00 7F 71 FE BD 74
                                                 ðq fr ■ frq⊼t
                                             6D
FO
   60 EF 74 A4 96 34 DB 58 55 62 OD B9 67 80 BC D8
                                             5C
```

図8-28 セクタダンプ例

### リスト8-2 セクタダンプ

```
1140 LOCATE 0,2:PRINT "os
                            +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +
E +F
      cs 0123456789ABCDEF
1150 DRV=0:PAGE=0:CMD=1
1170 WHILE CMD>0
1180
       GOSUB 1430
1190
       CMD=1
1200
       WHILE CMD=1
1210
          CMD=-1:WHILE CMD=-1:CMD=INSTR(CMD$, INPUT$(1))-1:WEND
1220
         ON CMD GOSUB 1270,1280,1290,1300,1310.1320,1330.1340.1350.136
0.
                                  1370,1380,1390,1400
1230
       WEND
1240 WEND
1250 CONSOLE,,,0:COLOR=(4,4):END
1270 HARDC:RETURN
1280 PAGE=0:RETURN
1290 PAGE=FNC(PAGE+32)
                         :RETURN
1300 PAGE=FNC(PAGE-32)
1310 PAGE=FNC(PAGE-1)
                         :RETURN
                         :RETURN
1320 PAGE=FNC(PAGE+1)
                         :RETURN
1330 PAGE=FNC(PAGE+5*32):RETURN
1340 PAGE=FNC(PAGE-5*32):RETURN
1350 PAGE=FNC(PAGE-8)
                         :RETURN
1360 PAGE=FNC(PAGE+8)
                         :RETURN
1370 DRV=0:RETURN
1380 DRV=1:RETURN
1390 DRV=2:RETURN
1400 DRV=3:RETURN
1430 TRK=PAGE ¥32:SCT=PAGE MOD32+1
1450 LOCATE 4.0:PRINT USING "[ # ] ( ## ) F ## J";DRV,TRK,SCT
1460 EXEC &H6000:DRV,TRK,SCT
1470 RETURN
1500 LOCATE 4,0:PRINT "# Wait a moment.
1510 READ M$: A=&H6000
1520 WHILE M$>"/":POKE A, VAL("&H"+M$):A=A+1:READ M$:WEND
1530 RETURN
1550 DATA BD.99.BA.34.04.BD.99.FD.34.04.BD.99.FD.34.04.BD
1560 DATA 9F.5C.30.8D.00.FF.5F.35.02.81.11.25.03.80.10.5C
1570 DATA ED.05.35.06.A7.04.E7.07.31.8D.01.52.10.AF.02.86
1580 DATA 0A.A7.84.AD.9F.FB.FA.CC.00.04.BD.DA.6D.30.8D.00
1590 DATA DD.CC.00.10.A7.80.5A.26.FB.34.02.30.8D.00.DF.17
1600 DATA 00.AC.86.20.A7.80.6F.8D.00.C3.33.8D.00.C0.C6.10
1610 DATA 34.04.C6.20.E7.80.A6.A4.AB.8D.00.B1.A7.8D.00.AD
1620 DATA A6,A4,AB,C4,A7,C0,A6,A0,17,00,83,6A,E4,26,E5,32
1630 DATA 61.E7.80.E7.80.A6.8D.00.94.8D.73.E7.80.E7.80.31
1640 DATA 30,C6,10,A6,A0,26,02,86,20,A7,80,5A,26,F5,E7,84
1650 DATA 34,20,86,15,8D,DB,E4,30,8D,00,83,8D,D9,0F,86,16
1660 DATA BD.DB.E4.BD.9B.50.35.20.35.02.8B.10.24.8B.BD.9B
1670 DATA 50.30.8C.6A.CC.63.73.ED.81.CC.10.20.E7.80.6F.8C
1680 DATA 4C.34.02.33.8C.48.E7.80.A6.C4.AB.8C.40.A7.8C.3D
1690 DATA A6,C0,8D,1A,6A,E4,26,EE,32,61,E7,80,E7,80,A6,8C
1700 DATA 2C.8D.0B.6F.84.30.8C.36.8D.D9.0F.7E.98.50.34.02
1710 DATA 44.44.44.44.8D.04.35.02.84.0F.81.0A.25.02.8B.07
1720 DATA 88,30,A7,80,39,/
```

### 8-4-2 アスキーダンプ

セクタダンプでは 16 進表示とキャラクタ表示の両方が行なわれていますが、キャラクタ部分だけを表示するのがこのアスキーダンプです。 使い方はセクタダンプと同じです(図 8-29、リスト8-3).

このプログラムではオーダー動作の OFF を, BASIC のコンソール制御ルーチン(\$DBD5)を使って行なっています。

```
[0](2)[1]
    * #: #11
                                     井 し 年: 日!!
    11
       n:#II
                      Sector Dump
                                        T'N'T utys.
6,5,10
        11 7 : 11
                       from
                                              11 17
                                                     2 1 1
             1.1
                8 $1 ±±
                                                 -
                                                       . : -
                                                              85 m
[0](2) [9]
D, 9B, 50, 35, 20, 35, 02, 8B, 10, 24, 8B, BD, 9B a = 50, 30, 8C, 6A, CC, 63, 73, ED, 81, CC, 10, 20, E7, 80, 6F, 8C | -4C, 34, 02, 33, 8C, 48, E7, 80, A6, C4,
AB, BC, 40, A7, BC, 3D \ \ - A6, CO, BD, 1A, 6A, E4, 26, EE, 32, 61, E7, B0, E7, B
             - 2C,8D,0B,6F,84,30,8C,36,BD,D9,0F,7E,9B,50,34,02
[0](2)[17]
      . m
                 NAM
                        SCTDMF ) #: B : B
                                                    ORG
                                                           $6000 I
     1 : m×
 :
                  EXEC
                        :DRV, TRK, SCT (based on F-BASIC)
                                                             - :
 $: m
        .: ENTRY
                   JSR
                          $99BA
                                                           PSHS B
                                        DRV 7 8:■
 B: 🗰
            JSR $99FD
                                                 PSHS
                                                             V: -
[ 0 ]( 2 )  25 ,
X: -
           JSR
                 $DBE4
                              order on Q b:■
                                                       JSR
                                                             $9850
      CR.LF f 1:
                           PULS Y
                                     m v: = _: =
                                                          PULS A
                       ፈ ~: ■
                                                 ን ':■ ° ብ:■
1:3
           ADDA #$10
                                     BCC LOOP
 JSR
       $9B50
                     CR.LF ■ 1:■
                                       છ: ■
                                                  LEAX <LIN, PCR
```

図8-29 アスキーダンプ例

### リスト8-3 アスキーダンプ

```
1000 ***************
        Sector ASCII Dump
( LIST 8-3 ) V3.0
1020 '*
1030 '*
1040 *******************
1080 CLEAR 3000, &H7000: DEFINT A-Z
1090 DEFINT A-Z
1100 DEFFNC(PAGE)=(PAGE+1280)MDD1280
1110 DEFUSR=&HDBD5
1120 WIDTH 80.25:CONSOLE...1:COLOR=(4.7)
1130 CMD$=CHR$(27)+CHR$(17)+CHR$(11)+CHR$(28)+CHR$(29)+CHR$(30)+CHR$(3
1)+
                    CHR$( 6)+CHR$( 2)+CHR$(25)+CHR$(26)+"0123"
1180 FIELD 0.64 AS DO$.64 AS D1$.64 AS D2$.64 AS D3$
1190 DRV=0:PAGE=0:CMD=1
1200
1210 WHILE CMD>0
1220
       GOSUB 1490
1230
       CMD=1
1240
       WHILE CMD=1
1250
         CMD=-1:WHILE CMD=-1:CMD=INSTR(CMD$,INPUT$(1))-1:WEND
1260
         ON CMD GDSUB 1310.1320.1330.1340.1350.1360.1370.1380.1390.140
0.
                                1410.1420.1430.1440
1270
       WEND
1280 WEND
1290 CONSOLE,,,0:COLOR=(4,4):END
1300
1310 HARDC: RETURN
1320 PAGE=0:CLS:RETURN
1330 PAGE=FNC(PAGE+32)
                        : RETURN
1340 PAGE=FNC(PAGE-32)
                        :RETURN
1350 PAGE=FNC(PAGE-1)
                        :RETURN
1360 PAGE=FNC(PAGE+1)
                        :RETURN
1370 PAGE=FNC(PAGE+5*32):RETURN
1380 PAGE=FNC(PAGE-5*32):RETURN
1390 PAGE=FNC(PAGE-8)
                        :RETURN
```

```
1400 PAGE=FNC(PAGE+8)
                          :RETURN
1410 DRV=0:RETURN
1420 DRV=1:RETURN
1430 DRV=2:RETURN
1440 DRV=3:RETURN
1470
1480 '
1490 TRK=PAGE ¥32:SCT=PAGE MDD32+1
1500 D$=DSKI$(DRV.TRK.SCT)
1510 PRINT "["DRV"]("TRK")["SCT"]"
1520 OPEN"O",#1,"SCRN:"
       PRINT #1.USR("") DO$ USR(" ")
PRINT #1.USR("") D1$ USR(" ")
1530
1540
       PRINT #1.USR("") D2$ USR(" ")
1550
       PRINT #1.USR("") D3$ USR(" ")
1560
1570 CLOSE #1:PRINT
1580 RETURN
```

### 8-4-3 ファイルインフォメーション

ディスクファイルに関する様々な情報を表示します(図8-30,リスト8-4).

- ① ファイル名
- ② ファイルタイプ
- ③ ファイルアロケーション
- ④ 占有クラスタ数
- ⑤ 最終クラスタの使用状況
- ⑥ 総バイト数

ファイル名の指定で②のみを入力した場合は、そのドライブ上のすべてのファイルについて表示します。 ファイルアロケーション情報のセクタは、 A=1~8 セクタ、 B=9~16、 C=17~24、 D=25~32 を示しています。

```
>> File Informations for F-BASIC

Drive #0
File Name ? FINFO

FINFO : Binary Source
( 4 - C )
( 4 - D )
2 Clusters used.
Last Cluster: 6 Sectors & 100 Bytes
3684 Bytes all.
```

、図8-30 ファイルインフォメーション表示例

```
1000 *****************
1020 **
         File Informations
1040 **
         ( LIST 8-4 )
                         V3.0
1060 *****************
1080 CLEAR 3000, &H7000: DEFINT A-Y: DIM DIR$(7)
1090 DEFFNZA(AD$)=ASC(AD$)*256+ASC(MID$(AD$,2))
1100 FIELD 0.32 AS DIR$(0).32 AS DIR$(1).32 AS DIR$(2).32 AS DIR$(3).
            32 AS DIR$(4).32 AS DIR$(5).32 AS DIR$(6).32 AS DIR$(7)
1110 FIELD 0.255 AS SCTO$,1 AS SCT1$
1120 '
1130 PRINT:PRINT ">> File Informations for F-BASIC
1140 PRINT:PRINT"Drive #";:DRV$=INKEY$
       WHILE DRV$="":DRV$=INKEY$:WEND
1150
       IF DRV$=CHR$(27) THEN END
1160
1170
       DRV=VAL(DRV$):PRINT DRV
1180 FAT$=MID$(DSKI$(DRV.1.1).6)
1190 LINEINPUT"File Name ? ";F$
1200
       IF F$=":" THEN FILES OCT$(DRV)+":":GOTO 1190
      FD$=LEFT$(F$+"
                            ".8>
1210
1220 IF F$="" THEN 1380
1230
1240 ' One file
1250 OPEN "D",1,"SCRN:"
1260 DSCT=4:FLG=0
1270 WHILE FLG<255
       DMY$=DSKI$(DRV,1,DSCT)
1280
       FOR SLT=0 TO 7
1290
1300
         DIR$=DIR$(SLT):FLG=ASC(DIR$)
         IF FD$=LEFT$(DIR$.8) THEN GOSUB 1540:SLT=8:FLG=255
1310
1320
       NEXT
1330
       DSCT=DSCT+1
1340 WEND
1350 CLOSE 1
1360 GOTO 1140
1370 '
1380 ' All files
1390 OPEN "D", 1, "SCRN:"
1400 DSCT=4:FLG=0
1410 WHILE FLG<255
       FOR SLT=0 TO 7
1420
         DMY$=DSKI$(DRV,1,DSCT)
1430
         DIR$=DIR$(SLT):FLG=ASC(DIR$)
1440
         IF FLG>0 AND FLG<255 THEN GOSUB 1540
1450
         IF INKEY$=" " THEN SLT=7:FLG=255
1460
1470
       NEXT
       DSCT=DSCT+1
1480
1490 WEND
1500 CLOSE 1
1510 GOTO 1140
1520
1530
1540 'File informations
1550 PRINT #1:PRINT #1, LEFT$(DIR$,8) " : ";
1560 FT=3
1570 ON ASC(MID$(DIR$,12))+1 GOTO 1590,1610,1630
1580 PRINT #1,"???":GOTO 1650
1590 IF ASC(MID$(DIR$,13)) THEN PRINT #1,"ASCII Source"
                           ELSE PRINT #1, "Binary Source";:FT=1
1600
      GOTO 1650
1610 IF ASC(MID$(DIR$.14)) THEN PRINT #1."Random Data"
                           ELSE PRINT #1, "Sequential Data"
       GOTO 1650
1620
1630 PRINT #1."Machine Language":FT=2
1640 '
1650 TC=ASC(MID$(DIR$,15))
1660 ON FT GOTO 1670,1720,1950
```

```
1670
       CLN=TC:CSCT=1:GOSUB 2230
       IF ASC(SCTO$)=&HFE THEN PRINT #1." [P]";
1680
       ZUL=FNZA(MID$(SCTO$,2,2))
1690
       IF ZUL(&HFFFF THEN PRINT #1," UNLIST" ZUL ELSE PRINT #1
1700
1710
         GOTO 1950
       CLN=TC:CSCT=1:GDSUB 2230
1720
1730
       ZVL=FNZA(MID$(SCTO$,2,2))
1740
       ZSA=FNZA(MID$(SCTO$,4,2))
       PRINT #1."Start Address = $" RIGHT$("000"+HEX$(ZSA).4)
1750
1760
       PRINT #1, "End Address = $" RIGHT$("000"+HEX$(ZSA+ZVL-1),4)
       CS=(ZVL+9)MOD256:IF CS=0 THEN 1860
1770
1780
         RC=TC
1790
         WHILE RC<&HCO
1800
           NC=RC
1810
           RC=ASC(MID$(FAT$,RC+1))
1820
         WEND
1830
         CLN=NC:CSCT=RC-&HBF:GDSUB 2230
         IF CS=255 THEN EA$=MID$(SCTO$,255)+SCT1$ ELSE EA$=MID$(SCTO$,CS,2)
1840
1850
           GOTO 1940
         RC=TC:NC=RC:MC=NC
1860
1870
         WHILE RC<&HCO
1880
           MC=NC
1890
           NC=RC
1900
           RC=ASC(MID$(FAT$,RC+1))
1910
         WEND
1920
         CLN=MC:CSCT=8:GDSUB 2230:EA$=SCT1$
         CLN=NC:CSCT=1:GOSUB 2230:EA$=EA$+LEFT$(SCTO$,1)
1930
1940
      PRINT #1, "Entry Address = $" RIGHT$("000"+HEX$(FNZA(EA$)),4)
1950 '
1960 CC=0:LC=TC
1970 WHILE LC<&HCO
1980
       CC=CC+1
1990
       NC=LC
2000
       PRINT #1, USING "( ## - ! )"; NC¥4+2, CHR$(65+NC MDD 4)
      LC=ASC(MID$(FAT$,LC+1))
2010
2020 WEND
2030 PRINT #1,CC "Clusters used."
2040
2050 PRINT #1,"Last Cluster : ";
2060 IF LC=&HFD THEN SC=0 ELSE IF FT=3 THEN SC=LC-&HBF ELSE SC=LC-&HCO
2070 PRINT #1.USING "## Sectors";SC;
2080 BC=0:EF$=CHR$(&H1A)
2090 IF FT=3 THEN 2170
2100
       CLN=NC:CSCT=SC+1:GOSUB 2230
2110
       IF SCT1$=EF$ THEN BC=255:GOTO 2170
2120
       IF RIGHT$(SCTO$,1)=EF$ THEN BC=254:GOTO 2170
2130
         B$=SCTO$:BC=1
         WHILE INSTR(BC+1.B$.EF$>>0
2140
2150
           BC=INSTR(BC+1,B$,EF$)
         WEND
2160
2170 PRINT #1.USING " _& ### Bytes ";BC
2180 PRINT #1,((CC-1)*8+SC)*256+BC "Bytes all."
2190 RETURN
2200
2210
2220
2230 '
       Cluster - Sector Read
2240 TRK=CLN¥4+2:SCT=(CLN MOD 4)*8+CSCT
2250 D$=DSKI$(DRV,TRK,SCT)
2260 RETURN
```

### 8-4-4 ファイルダンプ

BASIC プログラムやシーケンシャルファイルのデータを、順に画面に表示していきます。 BREAK キーで中断しますが、中断したら必ず CLOSE を実行してください。

このプログラムでは BASIC プログラムを表示するために, BASIC のリストルーチンを利用しています(リスト 8-5).

リスト 8-5 ファイルダンプ

```
1000 *****************
1020 '*
         File Dump
1030 '*
          ( LIST 8-5 )
                         V3.0
1040 ******************
1080 CLEAR 300, &H7000: DEFINT A-T: GDSUB 1380
1090 ON ERROR GOTO 1310
1100 LINE INPUT "File descriptor = ? ";FD$
1110 OPEN "I".1.FD$
1120 FLG=ASC(INPUT$(1,1))
1130 IF FLG=0 THEN PRINT "It's a machine language file.":GOTO 1340
1140 IF FLG=&HFE THEN PRINT "It's a protected program file.":GOTO 1340
1150 IF FLG=&HFF THEN 1250
1160 CLOSE 1
1170
1180 OPEN "I",1,FD$
1190 WHILE EDF(1)=0
1200
       LINE INPUT #1.LIN$
1210
       PRINT LIN$
1220 WEND
1230 GOTO 1340
1240
1250 PRINT
1260 UL=ASC(INPUT$(1,1))*256+ASC(INPUT$(1,1))
1270 IF UL<65535! THEN PRINT "UNLIST" UL:PRINT
1280 EXEC &H6000
1290 GOTO 1340
1300
1310 PRINT "ERROR" ERR "in" ERL
1320 RESUME 1340
1330
1340 CLOSE 1
1350 END
1360
1370
1380 RESTORE 1450: READ M$: A=&H6000
1390 WHILE M$>"/"
       POKE A, VAL ("&H"+M$)
1400
1410
       A=A+1:READ M$
1420 WEND
1430 RETURN
1440
1450 DATA 20,15,7E,D0,72,BD,B6,15,7E,9C,22,7E,C1,69,BD,D9
1460 DATA OF.BD.9B.50.7E.D6.78.C6.01.D7.BF.8D.E5.34.02.8D
1470 DATA E1.AA.E0.27.40.8D.DB.1F.89.8D.D7.1E.89.34.06.8E
1480 DATA 03.3C.8D.CE.81.FE.26.13.A7.80.8D.C6.A7.80.1F.89
1490 DATA C4.0F.8D.BE.A7.80.5A.26.F9.20.E7.A7.80.26.E3.0F
1500 DATA BF.35.06.8D.B0.8E.03.38.8D.B1.8E.04.3D.8D.AF.C6
1510 DATA 01.D7.BF.20.B2.0F.BF.0F.C0.39./
```

### 8-4-5 高速ファイルコピー

裏 RAM をバッファにして高速にファイルをコピーします。その際ファイルタイプは問いません(リスト 8-6)

リスト8-6 高速ファイルコピー

```
1000 *****************
1020 '*
         Fast File copy
1030 '*
          ( LIST 8-6 ) V3.0
1040 *****************
1080 CLEAR 300. &H6800: DEFINT A-Z: ON ERROR GOTO 1250
1090 EXAD=&H6800:GDSUB 1290
1100 PRINT
                       Source File Descriptor = ":SFD$
1110 LINEINPUT">>
1120 IF SFD$="" THEN END:GOTO 1100
1130 IF SFD$="0:" THEN FILES:GOTO 1100
1140 IF SFD$="1:" THEN FILES"1:":GOTO 1100
1150 LINEINPUT">> Destination File Descriptor = ";DFD$
1160 IF DFD$="" OR DFD$=SFD$ THEN 1100
1170 EXEC EXAD: SFD$, DFD$, STT
1180 BEEP 1:FOR I=0 TO 70:NEXT:BEEP 0:PRINT
1190 IF STT=0 THEN PRINT"Copy completed.":GDTD 1100
1200 IF STT=1 THEN PRINT "["SFD$"] not found.":GOTO 1100
1210 IF STT<>-1 THEN ERROR 30
1220 PRINT"KILL ["DFD$"] ":: INPUT K$
1230 IF K$="n" OR K$="N" THEN 1100
1240 IF K$="y" OR K$="Y" THEN KILL DFD$:GOTO 1170 ELSE 1220
1250 CLOSE
1260 IF ERR=73 THEN RESUME 1270 ELSE ON ERROR GOTO O
1270 BEEP 1:PRINT"Write protected.":BEEP 0:GOTO 1100
1280
1290 READ M$: A=EXAD
1300 WHILE M$>"/"
1310
       POKE A. VAL ("&H"+M$)
1320
       A=A+1:READ M$
1330 WEND
1340 RETURN
1350
1360 DATA 6F.8D.01.5E.9D.D2.BD.CC.37.B6.02.E6.84.0F.B7.71
1370 DATA FE.BD.76.2C.7D.72.0B.26.06.6C.8D.01.45.20.20.86
1380 DATA 01,97.BF.C6.4F.E7.8D.01.3A.C6.49.7D.72.0F.27.0C
1390 DATA CC.01,FF,FD.02,DB.C6.52,E7.8D.01.27,BD.CE,E1.9D
1400 DATA D2.BD.CC.37.B6.02.E6.84.0F.B7.71.FE.BD.76.2C.6D
1410 DATA 8D.01.0F.10.26.00.F3.7D.72.0B.27.07.63.8D.01.02
1420 DATA 16.00,E7.86.11.97.BF.E6.8D.00.F8.BD.CE.E1.A6.8D
1430 DATA 00,F1.81.52.27.40.1A.50.8E.80.00.C6.01.D7.BF.BD
1440 DATA DO.72.0D.CO.26.0D.F7.FD.OF.A7.80.F5.FD.OF.8C.FC
1450 DATA 00.26.EC.AF.8D.00.CD.8E.80.00.C6.11.07.8F.F7.FD
1460 DATA OF, A6, 80, F5, FD, OF, BD, DO, 8E, AC, 8D, OO, 87, 26, EF, OD
1470 DATA CO.27.C5.16.00.94.C6.01.BD.7C.81.AF.8D.00.A7.BD
1480 DATA 7C.C5.9E.76.AF.8D.00.A4.C6.11.BD.7C.81.AF.8D.00
1490 DATA 97.4F.5F.ED.8D.00.93.1A.50.CE.80.00.AE.8D.00.8A
1500 DATA AC.8D.00.88.27.28.30.01.AF.8C.7F.AE.8C.78.10.AE
1510 DATA 09.34.60.86.02.8D.64.35.60.C6.80.B7.FD.0F.AE.A1
1520 DATA AF,C1.5A,26.F9,B5.FD.OF,11.83.FC.00.26.CE,EF,8C
1530 DATA 53.CE.80.00.11.A3.8C.4C.27.28.AE.8C.48.10.AE.09
1540 DATA C6.80.B7.FD.OF.AE.C1.AF.A1.5A.26.F9.B5.FD.OF.34
1550 DATA 40.86.03.AE.8C.32.8D.23.35.40.11.83.FC.00.26.D4
1560 DATA 20.97.AE.8C.25.AC.8C.24.26.8F.BD.CE.81.1C.AF.9D
1570 DATA D2.BD.95.0F.E6.8C.0B.1D.ED.84.39.34.02.34.10.7E
1580 DATA 7E.1D.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00./
```

### 8-4-6 横表示 FILES

F-BASIC V3.0 の見づらい FILES 表示を、図 8-31 のように見やすい表示に変更します(リスト 8-7). このプログラムは、システムディスクの FILES に関する BASIC コードを直接変更してしまいます。このプログラムは、\$7FE0~\$7FFF(V3.00)あるいは\$FC29~\$FC48(V3.02)の領域を使用しますので、他の目的にこの領域を使わないようにしてください。

この横表示 FILES では、ファイル名の前の空文字に RUN、LOAD 等のコマンドを入力すると、そのコマンドが正常に実行されます。またファイルタイプは、A(アスキーソース)、B(バイナリソース)、C(シーケンシャルデータ)、D(ランダムデータ)、F(マシン語)です。

```
FILES
               "B 2
                         "0:SCTDMP.T"B 2 "0:RUN.3 "B 2
    "O:SCIDME
                                              "O: ASCDMP
                                                                   "O: ASU
                                                                               "В
               "B 2
                                                         "B 2
    "0: RUN. 0
                                              "O:FINFO
                                                                   "O:FDISP
                                                                               "B
                                    "B 2
    "O:FDISP.T "B 1
                         "O: ADIR
                                                         "B
                                              "O:LFAT
                                                                   "O:FCOPYF
                                                                              "В
                                                        "B 2
                                                                                   2
    "O:FCOPYF.T"B
                         "O: WSET
                                              "O: HFILES
                                                                   "O: HFILES. T"B
                                                                                   1
                                    "B 1
                                                         "B
    "O:HF/SUB.T"B
                         "O:FIPL
                                              "O:FIPL.T
                                                                   "O:FATSRC
                                                                              "B
                                                              1
                                              "0:DSKRW.T "B 5
    "O: FORMAT "B
                         "O: DSKRW.M "F
109 C. Free
```

図8-31 横表示FILES表示例

リスト 8-7 横表示 FILES

```
1000 *****************
1020 **
         Horizontal FILES converter
1030 '*
         ( LIST 8-7 ) V3.0
1040 *************
1080 CLEAR 1000. & H6A00: DEFINT A-Z
1090 COLOR 7.0:WIDTH 40.20
1100 FIELD 0.163 AS DMY$, 6 AS ID$
1110 D$=DSKI$(0,0,15):LVL=-1
1120 IF ID$="821001" THEN LVL=0 ELSE IF ID$="840505" THEN LVL=2
1130 IF LVL<0 THEN PRINT"Unidentified System Disk !!":GOTO 1220
1140
1150 PRINT "## Horizontal FILES Conversion"
1160 PRINT:PRINT USING ">> for F-BASIC V 3.0# ";LVL
1170 PRINT:PRINT">> Sure ? ";
1180 IF INSTR("Yy"+CHR$(13), INPUT$(1))=0 THEN 1220
1190 PRINT "Yes"
1200 IF LVL=0 THEN GOSUB 1260 ELSE GOSUB 1370
1210 PRINT:PRINT ">> OK !";
1220 PRINT: END
1230
1240 '
1250 'm for level 0
1260 FIELD 0.87 AS DMY$,167 AS CNV$
      F$="":RESTORE 1520:READ M$
1270
      WHILE M$>"/":F$=F$+CHR$(VAL("&H"+M$)):READ M$:WEND
1280
1290
      D$=DSKI$(0,0,28):LSET CNV$=F$:DSKO$ 0,0,28
1300 FIELD 0,224 AS DMY$.32 AS CNV$
      F$="":RESTORE 1660:READ M$
1310
1320
      WHILE M$>"/":F$=F$+CHR$(VAL("&H"+M$)):READ M$:WEND
1330
      D$=DSKI$(0,0,32):LSET CNV$=F$:DSKO$ 0.0.32
1340 RETURN
1350 '
```

```
1360 ' for level 2
1370 FIELD 0.87 AS DMY$,167 AS CNV$
      F$="":RESTORE 1520:READ M$
1380
1390
      WHILE M$>"/":F$=F$+CHR$(VAL("&H"+M$)):READ M$:WEND
      MID$(F$,55,2)=CHR$(&HFC)+CHR$(&H29)
1400
1410
      MID$(F$.61.2)=CHR$(&HFC)+CHR$(&H39)
       D$=DSKI$(0.0.28):LSET CNV$=F$:DSKO$ 0.0.28
1420
1430 FIELD 0, 21 AS DMY$,43 AS CNV$
      F$="":RESTORE 1640:READ M$
1440
1450
       WHILE M$>"/":F$=F$+CHR$(VAL("&H"+M$)):READ M$:WEND
       D$=DSKI$(0.0.16):LSET CNV$=F$:DSKO$ 0.0.16
1460
1470 FIELD 0,183 AS DMY$, 2 AS CNV$
      D$=DSKI$(0.0.15):LSET CNV$=CHR$(&H6F)+CHR$(&H15):DSKO$ 0.0.15
1480
1490 RETURN
1500
1510
1520 DATA BD.76.BF.BD.9B.50.86.01.B7.72.02.4C.B7.71.FF.4C
1530 DATA B7,72,00,8E,72,13,BF,71,FC,BD,74,CE,BD,D6,78,A6
1540 DATA 84,27,33,43,27,3F,34,10,8E,7B,ED,86,71,FE,8A,30
1550 DATA A7,06,BD,74,A6,BD,7F,E0,BD,D9,2F,BD,7F,F0,E6,06
1560 DATA 8D.6B,1F.89.C1.64.24.08.8D.60.C1.0A.24.02.8D.5A
1570 DATA 4F,BD,B6.15.35.10.30.88.20.8C.73.13.25.BE.B6.72
1580 DATA 00,81,1F,25,AA,BD,9B,50,BD,74,BD,30,06,6F,E2,CC
1590 DATA FF.98.A1.80.26.02.6C.E4.5A.26.F7.4F.35.04.BD.86
1600 DATA 15.8E.7B.E2.BD.74.A6.7F.05.AC.39.0A.20.43.2E.20
1610 DATA 46.72.65.65.0D.0A.07.1C.1C.1C.1C.22.30.3A.00.00
1620 DATA 00.00.00.00.00.00./
1630
1640 DATA C6.20.8E.6F.20.BD.85.97.7E.6F.6F
1650
1660 DATA 86.1D.8D.09.AE.62,C6.08.BD.9B.FD.86.16.7E.DB.E4
1670 DATA 86.22.8D.09.A6.03.48.8B.42.AB.04.A0.05.7E.D0.8E./
```

### 8-4-7 フォーマット&トラックコピー

F-BASIC のためのディスクフォーマット, トラックコピーユーティリティです. スキューフォーマットも行なえます(リスト 8-8, リスト 8-9).

図8-32 が処理メニューで、左側のキーを押すと各処理が選択されます。

```
♦♦ Disk formatter for F-BASIC ♦♦
Object:D1 / Source:D0 (Step rate: 6ms)
  1 : SYSDSK for Ver 3.0
 2 : SYSDSK for Ver 3.3
  3 : Volume copy
  I : 'DSKINI'
 R : Read addresses
  F : Format track
 C : Copy track (selectors data only)
   : Copy track (selectors data & skew)
  T : Compare data
  S : Convert format skew
  D : Change drives position
   : Change step rate
  Q : Quit
 >> Select menu ?
```

図8-32 フォーマット&トラックコピー処理メニュー

① SYSDSK for Ver3.0

V3.0 に最適なスキューフォーマットされたシステムディスクを作ります。ソースドライブに V3.0 のシステムディスクをセットしておきます。

② SYSDSK for Ver3.3

V3.3 に最適なスキューフォーマットされたシステムディスクを作ります。ソースドライブに V3.3 のシステムディスクをセットしておきます。

③ Volume copy

全トラックにわたってVコマンドを実行してコピーします。

**4** DSKINI

BASIC の DSKINI 命令と同じです.

(5) Read addresses

指定されたトラックのセクタシーケンス(スキュー)を表示します.

6 Format track

指定されたスキュータイプでフォーマットを行ないます。スキュータイプについては後述 します。

7 Copy track (sectors data only)

セクタ内のデータをトラック単位でコピーします.

® Copy track (sectors data & skew)

セクタのデータをスキューを含めてコピーします。

2つのディスクの内容を比較チェックします。

10 Convert format skew

セクタデータはそのままで、スキュータイプだけを指定されたタイプに変換します。

① Change drives position

このフォーマット&トラックコピープログラムでのドライブポジション(オブジェクトドライブ,ソースドライブ)を設定します.

(12) Change step rate

ステッピングレートを 0~3 で設定します。各ディスクドライブに対する最適値は、次のとおりです。

富士通純正厚型ドライブ……20 msec(\*2"を指定します)

TF-20

······15 msec(\*2"を指定します)

TF-10

·····10 msec(\*1"を指定します)

13 Quit

プログラムの終了

このプログラムではスキューの自由度をあげるために、2 種類のアルゴリズムを持っています。 タイプ 1 はセクタ番号を 1 から始め、次のセクタ番号は前のセクタ番号にパラメータの値を加算して、その値に 16 の剰余をとります。パラメータが 11 ならセクタの並びは、[1, 12, 7, 2, 13, 8, 3, 14, 9, 4, 15, 10, 5, 16, 11, 6]となります。当然ながら指定できるパラメータは、1 から 15 までの奇数となります。

一方、タイプ 2 はパラメータの値を n とすると、インデックスホールからセクタを n 個ごとに置いていくというものです。ポストアンブルを考慮してセクタが 17 個あるものとして数えるため、パラメータは 1~15 が偶数も含めて許されます。たとえばパラメータが 4 のときセクタシーケンスは、[13,9,5,1,14,10,6,2,15,11,7,3,16,12,8,4]となります。

### リスト 8-8 フォーマット&トラックコピー

```
1020 '*
        Ordinary Disk Formatter for F-BASIC (Ver.3.0)
1030 '*
         ( LIST 8-8 )
                        V3.0
1032 '*
         LIST 8-9 h" L"30 F" A
1040 *****
              *********************************
1070 CLEAR 300, &H4000: DEFINT A-Z:DIM CMD(6), SR(3)
1080 SDRV=0:0DRV=1
1090 SR(0)=6:SR(1)=12:SR(2)=20:SR(3)=30
1100 COLOR, 0: WIDTH 40, 20: CONSOLE, ... 0
1110 LOADM OCT$(PEEK(&HFD1D)AND3)+":L8-9M"
1120 DEFUSR=&H4000
1130 ON ERROR GOTO 4430
1140
1150 LOCATE 0.0:COLOR 7
1160 PRINT" ♦♦ Disk formatter for F-BASIC ♦♦
1170 PRINT: COLOR 4
1180 PRINTUSING"Object:D# / Source:D# (Step rate:##ms)";ODRV.SDRV.SR(C
MD(6))
1190 LOCATE 0,4:COLOR 7
1200 PRINT"
            1 : SYSDSK for Ver 3.0
1210 PRINT"
            2 : SYSDSK for Ver 3.3
1220 PRINT"
            3 : Volume copy
1230 COLOR 5
1240 PRINT"
            I: 'DSKINI'
1250 PRINT"
            R: Read addresses
1260 PRINT"
            F : Format track
1270 PRINT"
            C : Copy track (sectors data only)
1280 PRINT"
            V : Copy track (sectors data & skew)
1290 PRINT"
            T :
                Compare data
1300 PRINT"
            S : Convert format skew
1310 COLOR 4
1320 PRINT"
            D : Change drives position
1330 PRINT"
            A : Change step rate
1340 COLOR 7
1350 PRINT" Q : Quit
1360 BEEP 1:LOCATE 0.18:COLOR 6:PRINT" >> Select menu ?":BEEP 0
1370 MENU$="112233IiRrFfCcVvTtSsDdAaQq"
1380 TSK=(INSTR(MENU$,INPUT$(1))+1)\u00e42
1390 IF TSK=0 THEN 1360
1400 IF TSK=13 THEN FOR I=1 TO 20:PRINT:NEXT:COLOR 7:WIDTH 80,25:END
1410
1420 FOR C=18 TO 4 STEP -1:LOCATE O,C:PRINT CHR$(5):NEXT
1430 ON TSK GOSUB 2160,2330,2520,2650,2780,3190,3360,3540,3730,3950,41
40,4300
1440 FOR C=CSRLIN TO 4 STEP -1:LOCATE 0.C:PRINT SPC(39):NEXT
1450 GOTO 1150
```

```
1460 '
1470 '
1480 ' Drive check / DRV, WP
1490 CMD(2)=DRV:CMD(1)=0:D=USR(CMD(1)):IK$=INKEY$:ABT=0
1500 IF (CMD(0) AND 128)=0 THEN 1530
1510 BEEP 1:LOCATE 10.18:COLOR 3:PRINT"Insert the disk in #"DRV;:BEEP
1520 IF IK$=CHR$(27) THEN ABT=1:GOTO 1560 ELSE 1490
1530 IF (CMD(0) AND WP)=0 THEN 1560
1540 BEEP 1:LOCATE 10,18:COLOR 3:PRINT"Write protected in #"DRV;:BEEP
1550 IF IK$=CHR$(27) THEN ABT=1 ELSE 1490
1560 LOCATE 10,18:PRINT SPC(29)
1570 RETURN
1580 '
1590 ' Track / STITRK, LSTIRK
1600 COLOR 6
1610 LDCATE 0.6:INPUT" Start Track = ";ST$:IF ST$="" THEN 1610
1620 ST=VAL(ST$):IF ST(0 OR 39(ST THEN 1610 ELSE LOCATE 16.6:PRINT ST 1630 LOCATE 19.6:INPUT" / Side = ";SS$:IF SS$="" THEN SS$="0"
1640 SS=VAL(SS$):IF SS(0 OR 1<SS THEN 1630 ELSE LOCATE 30,6:PRINT SS 1650 LOCATE 0,7:INPUT" Last Track = ";LT$:IF LT$="" THEN LT$=ST$
1660 LT=VAL(LT$): IF LT<ST OR 39<LT THEN 1650 ELSE LOCATE 16,7: PRINT LT
1670 LOCATE 19.7:INPUT" / Side = ";LS$:IF LS$="" THEN LS=1 ELSE LS=VAL
(LS$)
1680 STTTRK=ST*2+SS:LSTTRK=LT*2+LS
1690 IF LS<0 OR 1<LS OR STITRK>LSTIRK THEN 1670 ELSE LOCATE 30,7:PRINT
15
1700 LOCATE 0.8:COLOR 5:PRINT"
                                     again -> [BS]":OK$=INPUT$(1)
1710 FOR C=8 TO 6 STEP -1:LOCATE O.C:PRINT SPC(39):NEXT
1720 IF DK$=CHR$(8) THEN 1600
1730 LOCATE 0.6:COLOR 4:PRINTUSING" ++ Track : ##/# - ##/#";ST.SS.LT.L
1740 RETURN
1750 '
1760 ' Factor / CMD(5)
1770 LOCATE 0.8:COLOR 6:PRINT" >> Skew type (1/2) ?
                                                              "::T$=INPUT$(1
1780 IF T$="2" THEN 1960 ELSE IF T$<>"1" THEN 1770
1790 '
1800 LOCATE 0,8:INPUT" >> Type 1 skew (1-15) ? ",FCT$:FCT=VAL(FCT$)
1810 IF FCT<1 OR FCT>15 OR (FCT MOD 2)=0 THEN 1800
1820 LOCATE 23,8:PRINT":"+STR$(FCT)
1830 LOCATE 0.9:PRINT SPC(34)
1840 SN=1
1850 FOR SA=1 TO 16
        SYMBOL(SA*24+60,90),STR$(SN),1,1
1860
       SN=(SN+FCT)MOD 16:IF SN=0 THEN SN=16
1870
1880 NEXT
1890 LOCATE 0.10:COLOR 5:PRINT"
                                      again -> [BS]"
1900 BS$=INPUT$(1):LOCATE 0.10:PRINT SPC(20)
1910 IF BS$=CHR$(8) THEN 1770
1920 LOCATE 0.9:PRINT SPC(34)
1930 CMD(5)=FCT
1940 GOTO 2110
1950
1960 LOCATE 0.8:INPUT" >> Type 2 skew (1-16) ? ".FCT$:FCT=VAL(FCT$)
1970 IF FCT<1 OR FCT>16 THEN 1960
1980 LOCATE 23.8:PRINT":"+STR$(FCT)
1990 LOCATE 0.9:PRINT SPC(34)
2000 SA=FCT
2010 FOR SN=1 TO 16
       SYMBOL(SA*24+60.90),STR$(SN),1,1
2020
2030
        SA=(SA+FCT)MOD 17
2040 NEXT
2050 LOCATE 0.10:COLOR 5:PRINT"
                                      again -> [BS]"
2060 BS$=INPUT$(1):LOCATE 0,10:PRINT SPC(20)
```

```
2070 IF BS$=CHR$(8) THEN 1770
2080 LOCATE 0.9:PRINT SPC(34)
2090 CMD(5)=-FCT
2100 '
2110 LOCATE 0.8:COLOR 4:PRINT" ++ Skew factor ("T$") ="FCT;SPC(10)
2120 RETURN
2130
2140 '
2150
2160
2170 LOCATE 0.4:COLOR 7:PRINT" ## SYSDSK for Ver 3.0
2180 LOCATE 0.6:COLOR 4:PRINT" * format 0-1:<1> , 2-39:<2-4>
                  PRINT:PRINT" * track O copy & DSKINI
2190
2200 DRV=DDRV:WP=64:GDSUB 1480:IF ABT THEN 2300 2210 DRV=SDRV:WP= 0:GDSUB 1480:IF ABT THEN 2300
2220 BEEP 1:LOCATE 0.10:COLOR 3:PRINT" >> Sure ?":BEEP 0
2230 IF INSTR("Yy", INPUT$(1))=0 THEN 2300
2240
2250 CMD(5)= 1:STTTRK=0:LSTTRK= 3:GOSUB 3270
2260 CMD(5)=-4:STTTRK=4:LSTTRK=79:GOSUB 3270
2270
               STTTRK=0:LSTTRK= 1:GOSUB 3440
2280 CMD(1)=0:D=USR(CMD(1))
2290 LOCATE 0,10:COLOR 5:PRINT" ++ DSKINI"SPC(11):DSKINI ODRV
2300 RETURN
2310
2320
2330 2
2340 LOCATE 0.4:COLOR 7:PRINT" ## SYSDSK for Ver 3.3
2350 LOCATE 0.6:COLOR 4:PRINT"
                                * format 0.2-9:<1-11>
                                                        1,10-39:(2-2)
                  PRINT:PRINT" * track 0-9 copy & DSKINI
2360
2370 DRV=DDRV:WP=64:GDSUB 1480:IF ABT THEN 2490
2380 DRV=SDRV:WP= 0:GDSUB 1480:IF ABT THEN 2490
2390 BEEP 1:LOCATE 0.10:COLOR 3:PRINT" >> Sure ?":BEEP 0
2400 IF INSTR("Yy", INPUT$(1))=0 THEN 2490
2410 '
2420 CMD(5)=11:STTTRK= 0:LSTTRK= 1:GOSUB 3270
2430 CMD(5)=-2:STTTRK= 2:LSTTRK= 3:GOSUB 3270
2440 CMD(5)=11:STTTRK= 4:LSTTRK=19:GOSUB 3270
2450 CMD(5)=-2:STTTRK=20:LSTTRK=79:GDSUB 3270
2460
               STTTRK= 0:LSTTRK=19:GDSUB 3440
2470 CMD(1)=0:D=USR(CMD(1))
2480 LOCATE 0.10:COLOR 5:PRINT" ++ DSKINI"SPC(11):DSKINI ODRV
2490 RETURN
2500 '
2510 '
2520 ' 3
2530 LOCATE 0.4:COLOR 7:PRINT" ## Volume copy
2540 LOCATE 0,6:COLOR 4:PRINT"
                                ☀ Copy format skew & data
2550
                  PRINT:PRINT"
                                * Track 0/0 - 39/1
2560 DRV=DDRV:WP=64:GDSUB 1480:IF ABT THEN 2620
2570 DRV=SDRV:WP= 0:GOSUB 1480:IF ABT THEN 2620
2580 BEEP 1:LOCATE 0.10:COLOR 3:PRINT" >> Sure ?":BEEP 0
2590 IF INSTR("Yy", INPUT$(1))=0 THEN 2620
2600
2610 STTTRK=0:LSTTRK=79:GDSUB 3620
2620 RETURN
2630 '
2640
        I
2650
2660 LOCATE 0.4:COLOR 5:PRINT" ## DSKINI
2670 DRV=DDRV:WP=64:GDSUB 1480:IF ABT THEN 2750
2680 BEEP 1:LOCATE 0.6:COLOR 3:PRINT" >> Sure ?":BEEP 0
2690 IF INSTR("yY".INPUT$(1))=0 THEN 2750
2700
2710 BEEP 1:LOCATE 0.6:COLOR 4:PRINT" ++ writing..":BEEP 0
2720 FIELD 0,1 AS ID$:DMY=LEN(DSKI$(DDRV,0,3))
2730 LSET ID$="S":DSKD$ ODRV,0,3
2740 DSKINI DDRV
```

```
2750 RETURN
2760
2770 '
2780 'R
2790 DRV=DDRV:WP=0:GDSUB 1480:IF ABT THEN 3160
2800 LOCATE 0.4:COLOR 5:PRINT" ## Read address (sector sequence)
2810 LOCATE 0.6:COLOR 6:INPUT" Track = ":TRK$:IF TRK$="" THEN 2810
2820 TRK=VAL(TRK$):IF TRK<0 OR 39<TRK THEN 2810 2830 SYMBOL(40.110)."["+CHR$(30)+"] = -
                                                  = -1 track'', 1, 1, 5
2840 SYMBOL(40,120),"["+CHR$(31)+"]
                                                  = + 1 track'', 1, 1, 5
2850 SYMBOL(40.130)."[SHIFT]+["+CHR$(30)+"] = -10 track".1.1.5
2860 SYMBOL(40.140)."[SHIFT]+["+CHR$(31)+"] = +10 track".1.1.5
2870 SYMBOL(40,150),"["+CHR$(29)+"]
                                                  = drive decrement".1.1.5
2880 SYMBOL(40,160),"["+CHR$(28)+"]
                                                  = drive increment",1,1,5
2890 SYMBOL(40,170),"[ESC]
                                     = quit",1,1,5
2900 IST$=CHR$(30)+CHR$(31)+CHR$(25)+CHR$(26)+CHR$(29)+CHR$(28)+CHR$(2
7)
2910 LOCATE 0.6:PRINTUSING" ++ Drive # / Track : ## ";DRV,TRK
2920 CMD(1)=1:CMD(2)=DRV
2930 CMD(3)=TRK
       CMD(4)=0:LDCATE 0,8:PRINT" 0:"SPC(30)
2940
2950
          D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
2960
          FOR A=0 TO 15
2970
            SYMBOL(24*A+60,80),STR$(PEEK(&H4602+A*6)),1,1
2980
      CMD(4)=1:LOCATE 0,9:PRINT" 1:"SPC(30)
2990
3000
          D=USR(CMD(1)): IF CMD(0) THEN ERROR 30
3010
          FOR A=0 TO 15
3020
            SYMBOL (24*A+60.90).STR$(PFFK(&H4602+A*6)).1.1
3030
          NEXT
3040 BEEP 1:FOR W=0 TO 50:NEXT:BEEP 0
3050 DMY$=INKEY$:IKY=INSTR(IST$,INPUT$(1))
3060 IF IKY=0 THEN 3040
3070 IF IKY=1 THEN TRK=(TRK+39)MDD40
3080 IF
         IKY=2 THEN TRK=(TRK+1)MOD40
3090 IF IKY=3 THEN TRK=(TRK+30)MDD40
3100 IF IKY=4 THEN TRK=(TRK+10)MOD40
3110 IF IKY<5 THEN 2910
3120 IF IKY=5 THEN DRV=(DRV+1)MOD(PEEK(&H71FA)+1)
3130 IF IKY=6 THEN DRV=(DRV+PEEK(&H71FA))MDD(PEEK(&H71FA)+1)
3140 IF IKY<7 THEN GOSUB 1480:IF ABT=0 THEN 2910
3150 LINE(40,110)-(400,180), PRESET, BF
3160 RETURN
3170
3180
3190 '
3200 LOCATE 0,4:COLOR 5:PRINT" ## Format disk
3210 DRV=DDRV: WP=64: GDSUB 1480: IF ABT THEN 3330
3220 GOSUB 1590
3230 GOSUB 1760
3240 BEEP 1:LOCATE 0,10:COLOR 3:PRINT" >> Sure ?":BEEP 0
3250 IF INSTR("yY", INPUT$(1))=0 THEN 3330
3260
3270 CMD(1)=6:CMD(2)=DDRV:COLOR 5
3280 FOR T=STTTRK TO LSTTRK
3290
       CMD(3)=T*2:CMD(4)=T MDD2
3300
       LOCATE 0.10:PRINTUSING" ++ Track ## / Side #";CMD(3),CMD(4)
       D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
3310
3320 NEXT
3330 RETURN
3340
3350
3360 'C C
3370 LOCATE 0.4:COLOR 5:PRINT" ## Copy sectors data
3380 DRV=ODRV:WP=64:GOSUB 1480:IF ABT THEN 3510
3390 DRV=SDRV:WP= 0:GOSUB 1480:IF ABT THEN 3510
3400 GOSUB 1590
3410 BEEP 1:LOCATE 0,10:COLOR 3:PRINT" >> Sure ?":BEEP 0
```

```
3420 IF INSTR("Yy", INPUT$(1))=0 THEN 3510
3430
3440 COLOR 5
3450 FOR T=STITRK TO LSTTRK
       CMD(3)=T¥2:CMD(4)=TMDD2
       LOCATE 0.10:PRINTUSING" ++ Track ## / Side #":CMD(3).CMD(4)
CMD(2)=SDRV:CMD(1)=2:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
3470
3480
       CMD(2)=DDRV:CMD(1)=4:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
3490
3500 NEXT
3510 RETURN
3520
3530
3540 '
3550 LOCATE 0.4:COLOR 5:PRINT" ## Copy skew factor & sectors
3560 DRV=DDRV:WP=64:GOSUB 1480:IF ABT THEN 3700
3570 DRV=SDRV:WP= 0:GDSUB 1480:IF ABT THEN 3700
3580 GOSUB 1590
3590 BEEP 1:LOCATE 0,10:COLOR 3:PRINT" >> Sure ?":BEEP 0
3600 IF INSTR("Yy", INPUT$(1))=0 THEN 3700
3610 '
3620 COLOR 5
3630 FOR T=STTTRK TO LSTTRK
       CMD(3)=T*2:CMD(4)=T MDD2
3640
       LOCATE 0.10:PRINTUSING" ++ Track ## / Side #";CMD(3),CMD(4)
3650
       CMD(2)=SDRV:CMD(1)=2:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30 CMD(2)=ODRV:CMD(1)=5:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
3660
3670
                    CMD(1)=4:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
3680
3690 NEXT
3700 RETURN
3710
3720
3730
3740 LOCATE 0,4:COLOR 5:PRINT" ## Compare data on sectors
3750 DRV=DDRV:WP= 0:GOSUB 1480:IF ABT THEN 3920
3760 DRV=SDRV:WP= 0:GDSUB 1480:IF ABT THEN 3920
3770 GOSUB 1590
3780 BEEP 1:LOCATE 0.10:COLOR 3:PRINT" >> Sure ?":BEEP 0
3790 IF INSTR("Yy", INPUT$(1))=0 THEN 3920
3800 '
3810 COLOR 5
3820 FOR T=STITRK TO LSTIRK
3830
       CMD(3)=T*2:CMD(4)=TMDD2
       LOCATE 0.10:PRINTUSING" ++ Track ## / Side #";CMD(3).CMD(4);
3840
       CMD(2)=SDRV:CMD(1)=2:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
3850
       CMD(2)=DDRV:CMD(1)=3:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
3860
3870
       IF CMD(1)=0 THEN 3910
3880
         LOCATE 25,10:COLOR 6:PRINT"different !
         IF INPUT$(1)=CHR$(27) THEN T=LSTTRK
3890
3900
         LOCATE 25,10:COLOR 5:PRINT SPC(12)
3910 NEXT
3920 RETURN
3930 '
3940
3950 'S S
3960 LOCATE 0.4:COLOR 5:PRINT" ## Convert format skew
3970 DRV=DDRV:WP=64:GDSUB 1480:IF ABT THEN 4110
3980 GOSUB 1590
3990 GOSUB 1760
4000 BEEP 1:LOCATE 0,10:COLOR 3:PRINT" >> Sure ?":BEEP 0
4010 IF
        INSTR("Yy", INPUT$(1))=0 THEN 4110
4020
4030 COLOR 5:CMD(2)=DDRV
4040 FOR T=STITRK TO LSTTRK
4050
       CMD(3)=T¥2:CMD(4)=T MOD2
       LOCATE 0,10:PRINTUSING" ++ Track ## / Side #";CMD(3),CMD(4)
4060
4070
        CMD(1)=2:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
       CMD(1)=6:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
4080
       CMD(1)=4:D=USR(CMD(1)):IF CMD(0) THEN ERROR 30
4090
```

```
4200 BESONE 1440
                                              4490 RETURN 4500
                                     4480 FOR W=0 TO 3000:NEXT
 td70 COCATE 10,19:COLOR 3:PRINT"Disk I/O Error $"HEX$(CMO(0));
                                                          0955
                                        ON ERROR GOTO 0
                                    COLOR 7:LOCATE 0.19
                                                          0555
                                      4440 IF ERR=30 THEN 4470
                                          ■♦♦ SUDUU∃ ♦♦■, 0577
                                                          0255
                                                        0177
                                                          0055
                                                         0655
                                                   4380 RETURN
                                                4310 CMD(9)=28
                4360 LOCATE 26.6:PRINTUSING"# (##ms)":5R.5R(5R)
                                4350 IF SR<0 OR 3<5R THEN 4320
         4340 INPUT"", SR$:IF SR$=""" THEN SR=2 ELSE SR=VAL(SR$)
 4330 PRINTUSING" >> Current : # (##ms) => ":CMD(6),SR(CMD(6));
                                       4320 LOCATE 0,6:COLOR 6
            4310 LOCATE 0,4:COLOR 4:PRINI" ** Change step rate
                                                       ■. 00£5
                                                 \forall
                                                        · 06Z5
                                                        . 0825
                                                   4270 RETURN
                                             ZDRV=DRV
                                                          0925
      IF DRV<0 OR PEEK(&H71FA)<ORV OR DRV=OORV THEN 4220
                                                          0525
                                  LOCATE 17,7:PRINT DRV
                                                          0525
INPUT"", DRV$:IF DRV$="" THEN DRV=SDRV ELSE DRV=VAL(DRV$)
                                                          02Z5
                 4220 LOCATE 0,7:PRINT" >> Source : "SDRV"=> :"
                                                          0125
                                             00RV=DRV
                 IF DRV<0 OR PEEK(SH71FA)<URV 4170
                                                          0025
                                  LOCATE 17.6:PRINT DRV
                                                          0617
INPUT"", DRV$:IF DRV$="" THEN DRV=ODRV ELSE DRV=VAL(DRV$)
                                                          0815
                 9 JOTO COLOR 6
         4150 LOCATE 0,4:COLOR 4:PRINT" ** Set drive position"
                                                 0
                                                       0515
                                                          0515
                                                        . 0215
                                                   4110 RETURN
                                                     4100 NEX1
```

### 語くぐケ ーコロケッティタイッケーもて 6-8 イスリ

```
[c2] : 8E 8J 28 8Z JC 04 ZD 8C 6D 26 4Z JZ 9E 9E 24 EZ :
SC
46
       78
       22
          SĦ
            08 OI 79
                     08
                        A8
                           90 42 89
                                    ĭΨ
                                      80 OZ
                                            OI 26
                                                  08
                                                       030¢
00
       A8 72
            94
               タオ 92
                     98 I8
                           コゥ
                              7.5
                                 SS 8S
                                      45 JJ EE
                                               γΣ 08
                                                       0005
                        7A ZO 4B
00
         91 87 55
                   09
                     25
                                 Σ0 9∀ 85
                                         ۲3
                                            50 pg pp
                                                       0.005
                     00 Z1 06 D6 18 Z8 F4 C6 01 39 CE
ㅂㅂ
       45 DB D9 JD E4
                                                       0805
             2E 11
                  ΣΣ
                     F0 00
                           CE
                              αa
                                 9Z 9T
                                       16
                                          23
                                             08 81
                                                       0404
       00
          Σ8
         26 06 18 24 54 04 66 00 07 18 96 18
95
                                            TO HI HO
                                                       0605
       55
       98 ZO OZ <del>V</del>O 98
                     6Σ
                        00 92 4F 8D 00 8D 00
                                            71 BI 30
                                                       0805
       8E C8 00 21 2L 51 L2 D9 1L C2 40 51 L9
                                            27 10 10
۵ħ
                                                       0405
70
       H۶
         90 98 81
                   26
                     80 AA 81
                              98
                                 81
                                    76 23 7A
                                            ZZ
                                               ۷۷
                                                  SD
                                                       0905
         50 94 61 26 50 94 25
                              27 CE 42 DB E6
                                            SZ 89 08
                                                     : 0505
00
       TH
         0Z 80 98 44 9Z 44 84 00 LT ZO 98 80 8Z 05 44
                                                       0505
SS
       61
                  08 01 79 08 A8
                                 9E C9 D9 JD
                                            ΣO 98
                                                  Σ0
                                                       0205
\Sigma Z
       42 OI 96 67
       94
          80 25
                30
                      ΗH
                        JC
                           88
                              JΕ
                                 J۶
                                    JΕ
                                      ΣA
                                          81
                                             96
                                               ZO 00
                                                       0205
                   6Σ
       LT LO 9Z TO 09
                     80 9Z JI ZV
                                 15 01 0F 20 0Z 8D 15
                                                       0105
76
       81 05 56 52 10 64 88 FI 07 68 60 17 88 66 52 65 18
                                                       000+
 82
       T+ O+
                                                       ADA
[so]
```

```
26 : 68 60 Le 20 CE BF 08 43 50 C1 EC A6 49 85 E7 14 : 92
       00
       00
                                                     : 0325
       EB 39 00 00 00 00 08
                           92 42 04 74 87 87 00 06
                                                     : 0025
7.8
 83
       38
          86 4E A7 A0 10
                           92 29 95
                                    Σ8
                                      12 22 66 11
                                                     : 0025
                           86 F8 A7 A0 CC E5 00 80 1C
 9Σ
       9Σ
             FY AY AO CC
                        98
                                                       0825
          35
          08 20
                                 ₩ CC 4E 19 8D SE CC
 16
       SZ
                53
                  8D ZA CC
 64
       7A
          01 ED 41 86 F7
                        90
                           40 46 05 E6 07 ED A1 A6 C4
                                                     : 0625
       20 80 25 CC 00 0C 8D 4D CC L2 02 8D 48 89 LE 44
 S۷
88
       35 CC 4E
                  30 CE
                           85 42 ES 81 11 26 DD 10 8E
                                                     : 0/75
                     98 Z0
80
       35
          SO ZA
                S3
                  乙サ
                           95
                              C9 09 3D CE
                                         サカ カヨ てか
                                                       0925
       45 E6 81 11 25 02 80 11
                              88 73 27 88 53 27 28 37
                                                     : 0525
25

        43
        25
        28
        35
        93
        25
        28
        05

                              81 10 32 EZ 80 10 S0 EE
78
                                                       0525
 "
       93 25 88 95
                  2C 22
                        72 A2
                              10 A7 C4
                                       10 00 CC 01
                                                  77
                                                       0525
22
       93 25
            78
               81 8Z
                     60 9<del>9</del>
                           6Σ
                              BI 96
                                    DC
                                      ΕE
                                         28 2A FS 17
                                                       02.25
       94 0Z 8I 26 90 WZ 4I 90 0W 9W 8I 26 94 98 00 29
                                                     : 0125
 ΤH
 08
       30 02 40 01 81 00 22 00 48 00 02 00 02 80 18 10 8E
                                                       00Z5
[SO] :
       YOU : +0 +1 +5 +2 +7 +8 +6 +8 +6 +8 +6 +6 +6 +6 +6 +6
95 28 80 92 81 96 38 34 LE SE 85 94 02 81 26 :
50
       : JA 88 SF C6 A0 D7 18 SF 1F 02 A6 A0 D6 1F 2A O4
                                                       031b
       01 15 FE CO 96 18 39 11 83 46 62 27 F9 A6 97
                                                       0015
 ΗT
 28
       48 ZH F1 96 18 Z6 0F 33 46 Z0 D2 6C 84 A6 C4 A7
                                                     : 0015
       18 A1 A0 27 F6 20 08
                           JF 2A 08 96
                                       18 2L IL 05 8R
 68
       97 1A 8B SF C6 80 D7
                           01 11 82 ¢6 62 27 2F A6 C¢
                                                     : OHI+
 58
 JS
       33 46 20 08 6F 84 6F
                           30 E6 48 2A F3 96 18 26 3D
       1F 2A 06 96 18 A7 A0
                           2E CC 80 DJ 18 2E 1E 05 69
 IЫ
                                                       0815
 16
       88
          ٧Ţ
             26
                57 58 A6 C4
                           ۷9
                              95 ZB
                                    II Z9
                                         OZ AS
       01 CO 05 SZ 89 SZ 00
                           99 ZO 97 BD 59 9Z WS 74 9Z
                                                       0915
                                            32 96 JE
       24 06 96 18 A7 A0 20 F6 48 2A F3 96 18
 82
                                                       0515
          FC 86 CO 97 18 17
       78 J7 FF
                           22
                              81 S6
                                    FC
                                      92
                                         38
                                            56 OT
                                                       のかてか
 ЭB
                98 01 BI 79
                              01 81 02 10 5¢ 00 CB 8¢
                           00
                                                       0515
 92
 89
       94
          31 76
               10 78 70 AB AB AB AB 01 85
                                         35 84 17 FF
                                                       0215
       EC 22 85 24 04 CP 14 80 E2 28 59 LB
                                         92
                                            99 31 3F
                                                       OIIt
 13
                     ۷ 00 96 20
                                 10 8E 00 E0 2¢
       00
          38 Ot 50 SZ
                                               6Σ
                                                  94
                                                       0015
       [SO]:
```

SAVEM "L8-9M", &H4000, &H42E6, &H4000

### トモリトモーエィーをスィーセ 8-4-8

·(4E-8 図) ヤブのるいてえ嬎き書き伝暗のそ

.(OI-8 4尺U)ヤブムミグロでのこ,がのむしコらよるきで宝計を容 いたっての意子に名していてできません。そこでこのオートのコウニチ しんきょう 変更 アパフれと 立国 コイトト "YTARATA" おおれたてての用イーをスイーた おう YTUOTUA の制わらくストデムテスジ

. ヤブ 】 宗宝 選 お パ ヤ **大子をプルトゥで、てィーチス、浅ルトゥて、浅でトラリ、岩番でトラリコテュの 55-8 区** 

、むゔムミガロでのこ。すまいてれま込き書コR路の次のカストで、む科奈の1ーカス1ート

```
とそくち、00~~~ トライン数ハトマイ、機下トラリ ①
```

# ## Auto Start Utility ## Drive # ? 0 F-BASIC Ver 3.0 system disk in Drive 0 How many disk drives (0 or 1-4) ? 2 => 2 How many disk files (0-15) ? 1 => 2 What is file name (STARTUP) ? "STARTUP " => RUN Sure [Y] ?

図8-33 オートスタートユーティリティのパラメータ

```
[0](0) 7 3 4
 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F cs 0123456789ABCDEF
CS
  ドライブ数 …:
         :…ファイル数
  53 20 20 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                               96
10
  00
20
  00
30
  00
40
  00
50
  00
60
  00
70
  00
80
  ററ
90
  00
AO
  00
BO
  00
CO
  00
DO
  00
EO
  00
  00
cs 53 20 20 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                               96
  [0](0)[16]
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
05
                               cs 0123456789ABCDEF
00
  E6 E6 84 33 88 56 30 01 A6 80 A7 D1 5A 26 F9 35
                               DE
                                  31 VO 7_74Z&5
  02 4D 7E 71 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10
                               AD
                                  M~qo
20
  00
  30
                               00
40
  00
50
  00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 40 BD
60
                               31
                                          40ス
70
  C8 BC 8E 72 13 BF
            71 FC CC 00 02 F7 71 FF B7 72
                               21
                                  ネション ソロフ
                                       #q #r
  02 86 02 B7 72 00 7F 71 FE BD 74 E6 B6 72 01 26
                                  ■ frqxt mr &
80
                               07
                                  c9 J_ "¥₹ # "Vq
90
  63 A6 03 4A B1 03 22 5C E6 04 C1 OF 22 56 FD 71
                               F8
                                  7 tr tr tr
AQ.
  FA CC 01 03 B7 72 02 F7 72 00 B6 72 00 B1 20 27
                               4F
  43 BD 74 E6 7D 72 01 26 3B BE 72 13 CE 6F EA C6
BO
                                  Cxt∜}r &; mr #o+1
                               AB
                                  ラm' _ '+ラmo t% Z
**** 中OI 目s & L
CO
  07 A6 84 27 13 81 FF 27 2B A6 85 A1 C5 26 09 5A
                               57
DO
  2A F7 F7 72 13 16 00 AC 30 BB 20 BC 73 13 26 E1
                               50
  7C 72 00 20 C5 52 55 4E 20 22 53 54 41 52 54 55 ED 50 20 22 00 7F 72 13 8E 71 9C 8D 5A 8D 5B 8E 71 FF
ΕO
                               ED
                                   TRUN "STARTU
                                  Ir
FO
                                  P "r Mq /#Z8[Mq
  4F D3 A7 B9 9B 57 AC 96 EF BB 8B 1D 77 F7 09 E9 68
                             ファイル名
```

```
[1](6)[7]
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                                     cs 0123456789ABCDEF
05
00
   C5 26 0B 5A 2A F7 F7 90 45 16 01 1E 20 6E 30 88
                                                      B8
                                                          # Z****E
                                                                       nOl
    20 BC 91 45 26 DD 7C 90 29 20 BB 34 14 BD 22 5C
10
                                                      E8
                                                           サーE&ン(土) サ4 書"¥
20
    20 04 34 14 8D 1B 5A 58 8E FC
                                  34 AE 85 A7 88 13
                                                      F9
                                                            4 B ZXB43 m7
    35 94 34 14 8D OB 5A 58 8E FC 34 AE 85 A6 86 35
30
                                                          5-4 B ZXB43m7m5
                                                      AD
    94 F6 FF EE C4 60 57 57 57 57 57 39 34 12 8D 12
40
                                                           今 /ト 'WWWWW94 型
                                                      AC.
50
    4C 20 04 34 12 8D 0B 4A 48 8E FC 34 AE 86 E6 85
                                                      3D
                                                             4 B JHB4sm
60
    35 92 B6 FF
               EE 84 60 47 47
                               47 47 47 39 52 55 4E
                                                          5+h /m 'GGGGG9RUN
                                                      DF
    20 22 53 54 41
                   52 54 55 50 20 22 00 7F 90 45 8E
70
                                                      99
                                                           "STARTUP "-E
    88 37 8D 3E 8D 39:8E 88 46 8D 37 8E 88 50 8D 32
                                                      95
                                                          1 7億>第9回 F87間 P82
90
    8E 88 56 8D 2D 8E 88 5D 8D 28 8D 23 8D 95 CF 8D
                                                      DC
                                                          劉 V第一題 3 3 ( 3 # スーマス
ΑŌ
    E5 A1
          25 EO 9F D9 C6 02 6D 01 27 05 BD 86 FE 25
                                                      CB
                                                          No %ニイルニ m ' ス無%
                                                          モZ+ミチ "フ rス■"
   D3 5A 2B D0 C1 03:22 CC 1F 98 BD 86 22 20 08 7E
BO
                                                      90
CO
   E6 BE E6 80 7E AE 84 8D F6 8E 88 46 8D F4 8E 88
                                                           マセマニ〜3 日本日本 日本日本日本
                                                      30
DO
    50 BD EF BE 88 65:8D EA 8D E5 BD 95 CF BD E5 A1
                                                      94
                                                          PM M emomaスーマスト。
    25 E5 9F D9 C6 01 6D 01 27 08 8D 12 25 D9 9D D8
                                                          %⊾イルニ m ² 🛍 %ルッリ
FO
                                                      F8
                                                          &1]+x+ "##+ ,_4
    26 D5 5D 2B D2 C1:OF 22 CE F7 90 24 20 2C 5F 34
                                                      9F
    BE D3 14 C9 27 35:C8 5A 97 3A EA AF 9D 03 3E 66
                                                      9A
                  ファイル名
```

図8-34 オートスタート条件

### リスト 8-10 オートスタートユーティリティ

```
1000 ********************
1020 '* Auto Start Utility
1030 '*
          ( LIST 8-10 ) V3.0/V3.3
1040 *************
1070 CLEAR 1000, & H7000: DEFINT A-Z: COLOR 4,0: WIDTH 80,25: CONSOLE,,,0
1080 FIELD 0.3 AS ID$.1 AS DD$.1 AS DF$
1090 FIELD 0,234 AS DMY0$,8 AS SFNO$
1100 FIELD 0.114 AS DMY3$.8 AS SFN3$
1110
1120 PRINT"## Auto Start Utility ##"
1130 BEEP 1:LOCATE 0,2:COLOR 6:PRINT"Drive # ?";:BEEP 0
1140 D=(INSTR(CHR$(13)+"0112233",INPUT$(1)>-1)\\(\frac{2}{2}:\text{IF D>3 THEN 1130}\)
1150 PRINT D
1160 D$=DSKI$(D,0.15):ID3$=ID$:D$=DSKI$(D,0.32)
1170 IF ID$<>"'I'" THEN LOCATE 0.4:COLOR 2:PRINT"Not Ver 3.0/3 DISK.":
GOTO 1520
1180 V=-3*(ASC(ID3$)=0)
1190 '
1200 LOCATE 0.4:COLOR 5:PRINTUSING"F-BASIC Ver 3_.# system disk in Dri
ve #"; V, D
1210 D$=DSKI$(D.O. 3):ND=ASC(DD$):NF=ASC(DF$)
1220 IF V=0 THEN D$=DSKI$(D.0.16):SF$=SFNO$
1230 IF V=3 THEN D$=DSKI$(D,6, 7):SF$=SFN3$
1240
1250 LOCATE 0.6:COLOR 7:PRINT"How many disk drives (0 or 1-4) ?
                                                                     11:
1260 COLOR 6:PRINT ND;:INPUT"=> ",HD$
1270 IF HD$="" THEN DD=ND ELSE DD=VAL(HD$)
1280 IF DD<0 OR 4<DD THEN BEEP:GOTO 1250
1290 LOCATE 43,6:PRINT DD
1300 IF DD=0 THEN LOCATE 47,6:COLOR 3:PRINT "-> Auto Start Cancel ! ":
GOTO 1440
1310
                                                                     ";
1320 LOCATE 0.8:COLOR 7:PRINT"How many disk files (0-15) ?
1330 COLOR 6:PRINT NF;:INPUT"=> ",HF$
```

```
1340 IF HF$="" THEN DF=NF ELSE DF=VAL(HF$)
1350 IF DF<0 OR 15<DF THEN BEEP:GOTO 1320
1360 LOCATE 43,8:PRINT DF
1370 '
1380 LOCATE 0.10:COLOR 7:PRINT"What is file name (STARTUP) ? ";
1390 COLOR 6:PRINT CHR$(34)SF$CHR$(34);:INPUT" => ",WN$
1400 IF WN$="" THEN WN$=SF$
1410 IF LEN(WN$)>8 THEN BEEP:GOTO 1380 ELSE SFD$=LEFT$(WN$+"
8)
1420 LOCATE 44,10:PRINT SFD$
1430 '
1440 BEEP 1:LOCATE 0.12:COLOR 3:PRINT"Sure [Y] ?":BEEP 0
1450 IF INSTR("Yyo",INPUT$(1))=0 THEN 1520
1460 '
1470 D$=DSKI$(D,0.3):LSET DD$=CHR$(DD):LSET DF$=CHR$(DF):DSKO$ D.0.3
1480 IF V=0 THEN D$=DSKI$(D.O.16):LSET SFNO$=SFD$:DSKO$ D.O.16
1490 IF V=3 THEN D$=DSKI$(D.6. 7):LSET SFN3$=SFD$:DSKO$ D.6. 7
1500 LOCATE 0.12:COLOR 5:PRINT"OK !
1510
1520 COLOR 7:PRINT:CLEAR 300:END
```

### 8-4-9 ファイルメニュー

プログラムの LOAD, RUN を行なうのに最適なファイルメニュープログラムを紹介します(リスト 8-11, リスト 8-12).

$\leftarrow$ , $\uparrow$ , $\downarrow$ , $\rightarrow$	カーソル移動
$SHIFT$ + $\uparrow$	····・カーソル移動(上へ 6 個)
$SHIFT + \downarrow$	····・カーソル移動(下へ 6 個)
	ロードおよび実行
$\Diamond$	ロードのみ
0, 1, 2, 3	ドライブの選択
ESC	コールドスタート
TAB	システムリセット
CLS	·····終了

なおファイル名の表示は、次のように区別されています.

### [表示色]

白色 …… BASIC プログラム黄色 …… BAISC データ水色 …… マシン語

### [先頭の文字]

```
・ ・・・・・・・・・ バイナリファイル| ・・・・・・ アスキーファイル> ・・・・・・ ランダムファイル
```

```
109c/D0 (d4:f1) Run=[CR],Load=[BS],Drv=[0]-[3],Cold=[ESC],Reset=[TAB],Quit=[CLS]
.SCTDMP
             .FIPL.T
.SCTDMP.T 2
             .FATSRC
. ASCDMP
             .FORMAT
          1
. ASU
          1
             .DSKRW.M
                        1
.RUN.O
          2
             .DSKRW.T
.RUN.3
.FINFO
.FDISF
          1
.FDISP.T
          1
.EDIR
.OFAT
          2
.FCOPYF
.FCOPY.T
. WSET
.HEILES
.HFILES.T 1
.HF/SUB.T 1
.FIPL
                        File Loader for F-BASIC Ver 3.0
```

図8-35 ファイルメニュープログラムの表示

### リスト 8-11 ファイルメニュー(V3.0 用)

```
100 *****************
110 '* File Menu
120 '*
        ( LIST 8-11 )
                      V3.0
130 *****************
140 '
150 GOTO 290
160
170 '♦♦ Cursor ♦♦
180 X=NF\18:Y=NF MOD18:LINE(X*104,(Y+1)*10)-((X+1)*104-1,(Y+2)*10-4),X
OR,1,BF
190 RETURN
200
210 DATA 255.255.0.0.189.143.54.189.207.119.126.171.244
220 DATA 126,124,4,52,16,230,3,141,247,53,16,167,3,57
230 DATA 142,96,31,157,222,108,2,108,5,157,222,108,2,204,1,1,237,5
240 DATA 157,222,108,2,108,5,166,5,129,17,38,244,57
250 DATA 10.0.110.0.0.15.0.0.-1
260 DATA 142.110.0.79.67.126.132.139
270
280 ' Initialize
290 SCREEN 7,7:COLOR 7,0:WIDTH 80,20:CONSOLE,...0:FOR A=0 TO 7:COLOR=(A
.A):NEXT
300 FOR A=0 TO 3:ID$=ID$+CHR$(PEEK(A-1030)):NEXT
     IF ID$<>"円} THEN BEEP:PRINT"Not Ver 3.0 System !!":NEW
310
320 A=65057!+PEEK(&HFE04):POKE &HFD93.1:POKE A,8:POKE A+28,&H1C:POKE &
HFD93,0
330 POKE 14.0:RESTORE 210:FOR A=0 TO 12:READ AM:POKE A,AM:NEXT
340 AD=&H6000:RESTORE 220:FOR A=AD TO AD+13:READ AM:POKE A,AM:NEXT
350 ' Main
360 CLS:CLEAR 1000,&H6000:DEFINT A-Y:DIM D$(7):DEFUSR8=&HDBD5:DEFUSR9=
&H6003
```

```
370 DRV=PEEK(14):LOCATE 0.0:COLOR 6:PRINT USING"###c/D#";DSKF(DRV),DRV
380 DV=PEEK(&H71FA):FV=PEEK(&H71FB)
390 COLOR 4:PRINT USING" (d#:f!)";DV+1;HEX$(FV);
400 LOCATE 25,19.0:COLOR 1:PRINT"File Loader for F-BASIC Ver 3.0";
410 FIELD #0.32 AS D$(0).32 AS D$(1).32 AS D$(2).32 AS D$(3).
                         32 AS D$(4).32 AS D$(5).32 AS D$(6).32 AS D$(7)
420 FAT$=DSKI$(DRV.1.1):DS=4:AF=0:NF=0:ND=AF:NL$=CHR$(0)
430 OPEN "O",#1,"SCRN:"
440 D$=DSKI$(DRV,1,DS)
450 FOR I=0 TD 7
460
      D$=D$(I):DT=ASC(D$)
470
       IF DT=255 OR INKEY$=" " THEN I=9:GOTO 530
      IF DT=0 THEN 530
480
490
      LOCATE 13*(ND¥18),ND MOD 18+1:COLOR 7-ASC(MID$(D$,12,1)):T=165:P
RINT
      IF ASC(MID$(D$.13.1))=255 THEN T=124:IF ASC(MID$(D$.14.1))=255 T
500
HEN T=62
      PRINT #1, CHR$(T) USR8("") LEFT$(D$,8) USR8(USR9(ASC(MID$(D$,15,1
510
))));
520
      AF=AF+1:ND=AF MOD 108
530 NEXT
540 IF I=8 THEN DS=DS+1:GDTD 440
550 CLOSE #1
560 IF AF>ND THEN AF=108
570 LOCATE 16.0:COLOR 3
580 PRINT"Run=[CR],Load=[BS],Drv=[0]-[3],Cold=[ESC],Reset=[TAB],Quit=[
CLS]";
590 CMDS$=CHR$( 0)+CHR$(28)+CHR$(29)+CHR$(30)+CHR$(31)+CHR$( 6)+CHR$(
2)
                    +CHR$(25)+CHR$(26)+CHR$(13)+CHR$( 8)+CHR$(12)+CHR$(
27)+CHR$( 9)+"0123"
600 LOCATE 0.18.1:COLOR 7
610 BEEP 1:GOSUB 180:BEEP 0
620 CMD=0:WHILE CMD<2:CMD=INSTR(CMDS$,INKEY$):WEND
630 ON CMD GOTO 630.650.660.670.690.650.660.680.700.720.730.880.900.99
0.
                               860,860,860,860
640 'E File select
650 GOSUB 180:NF=NF+18:IF NF<AF THEN 610 ELSE NF=NF-18:GOTO 610 ' righ
660 GOSUB 180:NF=NF-18:IF NF=>0 THEN 610 ELSE NF=NF+18:GOTO 610 ' Left
670 GOSUB 180:NF=NF-1: IF NF=>0 THEN 610 ELSE NF=AF-1: GOTO 610 ' up
680 GOSUB 180:NF=NF-6: IF NF=>0 THEN 610 ELSE NF=AF-1: GOTO 610 ' + up
690 GDSUB 180:NF=NF+1: IF NF<AF THEN 610 ELSE NF=0:
                                                         GOTO 610 ' down
700 GDSUB 180:NF=NF+6: IF NF<AF THEN 610 ELSE NF=0:
                                                         GOTO 610 ' + do
wn
710 ' Run & Load 🔳
720 R=3 '(RUN)
730 CX=13*(NF¥18):CY=NF MOD 18+1:IF SCREEN(CX.CY)=62 THEN BEEP:GOTO 62
740 FD$=HEX$(DRV)+":":FOR X=CX+1 TO CX+8:FD$=FD$+CHR$(SCREEN(X,CY)):NE
XT
750 FT=7-SCREEN(CX,CY,1):IF FT<2 THEN Z=PEEK(&H59D)*256+PEEK(&H59E):GD
TO 780
760 IF FV=0 THEN BEEP:GOTO 620
770 OPEN"I",1,FD$:D$=INPUT$(3,1):Z=ASC(INPUT$(1,1))*256+ASC(INPUT$(1,1)
)):CLOSE
780 POKE &H2DD,8:POKE &H2E6,&H80+DRV
790 POKE &H2EE,R:POKE &H2EF,0:POKE &H2F0,2-FT:POKE &H2F1,0:POKE &H2F2,
800 FOR I=1 TO 8:POKE &H2DD+I,ASC(MID$(FD$,I+2,1)):NEXT
810 Z=Z- 1:H1=FIX(Z/256):L1=Z-H1*256
820 Z=Z-300:H0=FIX(Z/256):L0=Z-H0*256
830 POKE &H3F.H0:POKE &H40.L0:POKE &H45.H1:POKE &H46.L1
840 WIDTH, 25:CLS:EXEC 4
```

```
850 ' Drive select
860 D=CMD-15:IF D<=DV THEN POKE 14,D:GOTO 360 ELSE BEEP:GOTO 620
870 ' Quit
880 COLOR 7: WIDTH, 25: CLEAR 300, PEEK(&H59D) * 256+PEEK(&H59E) : NEW: END
890 ' Cold start
900 GDSUB 180:LOCATE 16.0:COLOR 2:PRINT CHR$(5) "
910 IF LEFT$(DSKI$(0.0.29).3)="■ '' THEN 930
920 BEEP:PRINT">> Different System Disk !! <<":FOR I=0 TO 2000:NEXT:GD
TO 570
930 PRINT"<< Disk BASIC cold start >>
                                        11 :
940 COLOR 5:PRINT"## Just a moment please! ##"
950 AD=&H6000:RESTORE 230:READ MD
960 WHILE MD=>0:POKE AD.MD:AD=AD+1:READ MD:WEND:EXEC &H6000
970 RESTORE 260:FOR AD=4 TO 11:READ MD:POKE AD, MD:NEXT:POKE &H6F8F, &H2
0:EXEC 4
980 ' Reset
990 COLOR 7:WIDTH.25:PRINT"Reset.":TIME$="00:00:00":EXEC-512
```

### リスト 8-12 ファイルメニュー(V3.3 用)

```
110 '* File Menu
120 '*
        ( LIST 8-12 )
                        V3.3
130 *******************************
140 GOTO 230
150
160 DATA 189,159,229,189,221,84,126,147,199
170 DATA 134.3.183.253,136.126.138.153.52.16.230.3.141.242.53.16.167.3
,57
180
190 '♦♦ Cursor ♦♦
200 X=NF\(\pm\)18:Y=NF MOD18:LINE(X\(\pm\)104,(Y\(\pm\)1)\(\pm\)1)\(\pm\)104\(\pm\)1,(Y\(\pm\)2)\(\pm\)10-4),X
OR, 1, BF
210 RETURN
220 '
230 'Initialize I
240 FOR A=0 TO 5:ID$=ID$+CHR$(PEEK(A-1030)):NEXT
250 IF ID$<>\"X>r"+CHR$(15)+"4," THEN BEEP:PRINT"Not Ver 3.3 System.":N
ΕW
260 CLEAR ,&H5FFF,512:DEFINT A:POKE &H33C,0
270 SCREEN @0:SCREEN 7,7,1,1:COLOR 7,0:WIDTH 80,20:CONSOLE,,,0,0
280 FOR A=0 TO 7:COLOR=(A,A):NEXT:PALETTE @:PRINT CHR$(27)+"h
290 RESTORE 160:FOR A=0 TO 12:READ AM:POKE A+&H340,AM:NEXT
300 AD=&H6000:RESTORE 170:FOR A=AD TO AD+18:READ AM:POKE A,AM:NEXT
310 ' Main
320 CLS:CLEAR:DEFINT A-Y:DIM D$(7):DEFUSR7=&HE944:DEFUSR8=&HE94B:DEFUS
R9=&H6008
330 DRY=PEEK(&H33C):LOCATE 0.0:COLOR 6:PRINT USING"###c/D#";DSKF(DRV),
DRV:
340 DV=4:FOR A=0 TO 3:DV=DV+(PEEK(A+&HFC30)=255):NEXT:FV=PEEK(&H9024)
350 COLOR 4:PRINT USING" (d#:f!)";DV;HEX$(FV);
360 LOCATE 20.19.0:COLOR 1:PRINT"File Loader
                                              for F-BASIC Ver 3.3";
370 FIELD 0.32 AS D$(0).32 AS D$(1).32 AS D$(2).32 AS D$(3).
                      32 AS D$(4),32 AS D$(5),32 AS D$(6),32 AS D$(7)
380 FAT$=DSKI$(DRV,1,1):DS=4:AF=0:NF=0:ND=AF
390 OPEN "O",#1,"SCRN:"
400 D$=DSKI$(DRV.1.DS)
410 FOR I=0 TO 7
420
      D$=D$(I):DT=ASC(D$)
      IF DT=255 OR INKEY$=" " THEN I=9:GOTO 490
430
      IF DT=0 THEN 490
440
450
      LOCATE 13*(ND¥18),ND MOD 18+1:COLOR 7-ASC(MID$(D$,12,1)):T=165:P
RINT "";
```

```
460
      IF ASC(MID$(D$,13,1))=255 THEN T=124:IF ASC(MID$(D$,14,1))=255 T
HEN T=62
470
      PRINT #1, CHR$(USR8(T)) LEFT$(D$,8) USR7(USR9(ASC(MID$(D$,15,1)))
);
480
      AF=AF+1:ND=AF MDD 108
490 NEXT
500 IF I=8 THEN DS=DS+1:GOTO 400
510 CLOSE #1
520 IF AF>ND THEN AF=108
530 LOCATE 16.0:COLOR 3
540 PRINT"Run=[CR],Load=[BS],Drv=[0]-[3],Cold=[ESC],Reset=[TAB],Quit=[
CLS]";
550 CMDS$=CHR$( 0)+CHR$(28)+CHR$(29)+CHR$(30)+CHR$(31)+CHR$( 6)+CHR$(
2)
                   +CHR$(25)+CHR$(26)+CHR$(13)+CHR$( 8)+CHR$(12)+CHR$(
27)+CHR$( 9)+"0123"
560 LOCATE 0,18:COLOR 7
570 BEEP 1:GOSUB 200:BEEP 0
580 CMD=0:WHILE CMD<2:CMD=INSTR(CMDS$,INKEY$):WEND
590 DN CMD GDTD 590,610,620,630,650,610,620,640,660,680,690,820,850,93
٥.
                              800,800,800,800
600 'File select
610 GOSUB 200:NF=NF+18:IF NF<AF THEN 570 ELSE NF=NF-18:GOTO 570 ' righ
620 GOSUB 200:NF=NF-18:IF NF=>0 THEN 570 ELSE NF=NF+18:GOTO 570 ' Left
630 GOSUB 200:NF=NF-1: IF NF=>0 THEN 570 ELSE NF=AF-1: GOTO 570 ' up
640 GDSUB 200:NF=NF-6: IF NF=>0 THEN 570 ELSE NF=AF-1: GDTO 570 ' + up
650 GOSUB 200:NF=NF+1: IF NF(AF THEN 570 ELSE NF=0:
                                                        GDTD 570 ' down
660 GDSUB 200:NF=NF+6: IF NF<AF THEN 570 ELSE NF=0:
                                                        GOTO 570 ' + do
wn
670 ' Run & Load
680 R=3 '(RUN)
690 CX=13*(NF¥18):CY=NF MOD 18+1:IF SCREEN(CX,CY)=62 THEN BEEP:GOTO 58
700 FD$=HEX$(DRV)+":":FDR X=CX+1 TO CX+8:FD$=FD$+CHR$(SCREEN(X,CY)):NE
ΧT
710 FT=7-SCREEN(CX,CY,1):IF FT(2 THEN Z=PEEK(&H59D)*256+PEEK(&H59E):GD
TO 740
720 IF FV=0 THEN BEEP:GOTO 580
730 OPEN"I",1.FD$:D$=INPUT$(3,1):Z=ASC(INPUT$(1,1))*256+ASC(INPUT$(1,1
)):CLOSE
740 POKE &H2DD,8:POKE &H1D,&H80+DRV
750 POKE &H2EE,R:POKE &H2EF.0:POKE &H2F0.2-FT:POKE &H2F1.0:POKE &H2F2.
760 FOR I=1 TO 8:POKE &H2DD+I,ASC(MID$(FD$,I+2,1)):NEXT
770 CLEAR, Z-1, 512: WIDTH, 25: CLS: LOCATE 0, 0, 1
780 EXEC &H340
790 ' Drive select
800 D=CMD-15:IF D<=DV THEN POKE &H33C.D:GOTO 320 ELSE BEEP:GOTO 580
810 ' Quit
820 COLOR 7: WIDTH, 25: LOCATE 0,0,1
830 CLEAR, PEEK(&H59D)*256+PEEK(&H59E)-1,512:NEW:END
840 'Cold start
850 GOSUB 200:LOCATE 16.0:COLOR 2:PRINT CHR$(5) " ";
860 IF ASC(DSKI$(0,0,15))=0 THEN 880
870 BEEP:PRINT">> Different System Disk ! <<":FOR I=0 TO 2000:NEXT:GOT
0 530
880 PRINT"<< Disk BASIC cold start >>
890 COLOR 5:PRINT"## Just a moment please! ##"
900 POKE &HFD86.&H38:POKE &H65AA.&H20:POKE &HFD86.&H36
910 EXEC &H922C
920 'Reset @
930 COLOR 7:POKE &HFD13,0:PRINT"Reset."
940 POKE &HFD02.0:POKE &HFD1D.128:POKE &HFD86.&H36:POKE &HFD10.0:EXEC
&H6000
```

### 第8章 フロッピーディスク

このプログラムでは、BASIC に関する様々なテクニックを駆使しています。興味のある方は、ソースリストを解析してみてください。

ドライブ数、ファイル数は、DISK-BASICのワークエリアを参照しています。クラスタ数のカウントは、FILESで使うシステムルーチンを利用します。ロードおよび実行では、LOAD (LOADM)に必要なパラメータを設定して、その ROM 内ルーチンを呼び出しています。コールドスタートは、BASICのイニシャライズルーチンをオートスタートしないように変更した上で実行しています。ですからオートスタートの指定がしてあっても、オートスタートしません。ソフトウェアリセットでは、ソフト的にリセットできるものはすべてリセットし、ブート ROM (イニシエータ ROM)を呼び出しています。このときディスクドライブのモーターを止めないので、リセットキーを押すのよりも速く立ち上がります。なお、FM77AVの V3.0 でリセットしたときには、FDC ステッピングレートを 20ms から 6ms に切り換えています。

# プリンタ

舅	}
5	3
Ę	Ī

### 9-1 プリンタに対する BIOS

F-BASIC では、ほとんどの周辺機器に対する入出力処理を BIOS を経由して行なっています。 そしてプリンタに関係する BIOS としては、次のものが用意されています(図 9-1)。

① LPOUT :プリンタにデータを出力します.

② LPCHK : "" : "" : "" : "" : "" : "" : "" : " : "" : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " : " :

③ HDCOPY :画面のハードコピーをとります。(HARDC1 相当)

④ SCREEN :画面のハードコピーをとります。(HARDC2 相当)

①の LPOUT は、データバッファの内容をそのままプリンタに出力します。出力したいデータの先頭アドレスとデータの長さをパラメータとしてセットします。

②の LPCHK は、プリンタの状態をチェックします。プリンタが Ready 状態であればステータスは正常終了を示し、ペーパー・エンプティ (用紙切れ)状態のときは 50 を、NOT Ready のときには 51 を示します。

③の HDCOPY, ④の SCREEN は画面のハードコピーをとるもので、それぞれ F-BASIC の HARDC1, HARDC2 命令に対応しています。そして F-BASIC V3.3 では動作しません。パラメータとしては作業領域(209 バイト以上)の先頭アドレスと、印字カラーの指定(HDCOPY では 黒、灰の2種類)をセットします。

一般に画面のハードコピーをとる場合、プリンタの持つグラフィック処理の制御コマンドが問題となってきます。BIOS のハードコピールーチンでは、初期の FM シリーズ純正プリンタであるエプソン系の制御コマンドを採用しています。しかし、エプソン系の制御コマンドを持たない富士通の漢字プリンタ等でも、この BIOS のハードコピールーチンで使用しているコマンドだけは、受け付けるように工夫されています。

F-BASIC V3.3 では、ハードコピー関係の BIOS (HDCOPY, SCREEN) が削除されました。 そして、 新しくレジスタインターフェースの BIOS がサポートされました。

① APRTOT:1 文字出力

② PRTCHK: Ready チェック

このレジスタインターフェースの BIOS について少し説明します。

たとえば、LPOUT を使用して文字列をプリントする場合を考えてみます。この BIOS を使う

には、データバッファの先頭アドレスとデータの長さ、そしてリクエスト番号の計 5 バイトのパラメータが必要となります。プリントする文字列が長い場合は問題にはならないのですが、短い場合はどうでしょうか?。1 バイトのデータをプリントするのにも 5 バイトのパラメータが必要

### ●LP0UT

相対値	内 容	ラベル名	ユーザーセット パラメータ	BIOSセット パラメータ
0	リクエスト番号	RQNO	14	
1	エラーステータス	RCBSTA		0
2, 3	データバッファ先頭アドレス	RCBDBA	0	
4, 5	データバイト数(16ビット)	RCBLNH	0	

### ●LPCHK

相対値	内 容	ラベル名	ユーザーセット パラメータ	BIOSセット パラメータ
0	リクエスト番号	RQNO	23	
1	エラーステータス	RCBSTA		0

RCBSTAの値	意 味
50	ペーパーエンプティ
51	ノットレディ

### SCREEN

相対値	内 容	ラベル名	ユーザーセット パラメータ	BIOSセット パラメータ
0	リクエスト番号	RQNO	5	
1	エラーステータス	RCBSTA		0
2, 3	データバッファ先頭アドレス	RCBDBA	0	
4	印字カラー指定バイト	RCBCDT	0	

RC	BC	OT,	RCI	зст	В,	RCE	BCTGの値	
7	6	5	4	3	2	1	0	
白	黄	水色	緑	紫	赤	青	黒	
<b>"</b> 1	″の	ビッ	<b>h</b>	が黒	(灰	)で	印字される	ò

### HDCOPY

相対値	内 容	ラベル名	ユーザーセット パラメータ	BIOSセット パラメータ
0	リクエスト <del>番号</del>	RQNO	15	
1	エラーステータス	RCBSTA		0
2, 3	バッファ先頭アドレス	RCBDBA	0	
4	黒印字カラー指定バイト	RCBCTB	0	
5	灰印字カラー指定パイト	RCBCTG	0	

### ●APRTOT(レジスタインターフェース)

AccB. リクエスト番号	71 - 7)	AccA. 印字データ
2		
		エラーステータス. \$FF98

### ●PRTCHK(レジスタインターフェース)

AccB. リクエスト番号	AccA. プリンタポート番号
7	0
エラーステータス \$FF98	

図9-1 プリンタ関係のBIOSパラメータ

なのです。

レジスタインターフェースではこの点に配慮がなされています。たとえばプリンタ1文字出力 (APRTOT)では、AccA に出力したいデータ、AccB にリクエスト番号をセットするだけです。 このレジスタインターフェースについては、第3章で説明していますので、併せて参照してください。

BIOS の LPOUT を使用したサンプルプログラムをリスト 9-1 に示します。またレジスタインターフェースの APRTOT を使用したサンプルプログラムをリスト 9-2 に示します。どちらも\$5000 番地からプログラムを入力して、EXEC &H5000 回にて実行してください。ただしAPRTOT の方は、V3.3 でしか動作しません。

リスト 9-1 LPOUT のサンプルプログラム

01000 01020 01030 01040 01050				*	LPOUT ( LIS ********	- サンフ°ルフ°で ST 9-1 ) ************************************	コク"ラム V3.0/V3		*
01060 01080 01090	5000		FBFA	BIOS *	ORG EQU	\$5000 \$FBFA			
01100 01110 01110	5000 5003		5007 9F FBFA	ENTRY *	LDX JMP	#RCB [BIOS]			
01130 01140 01150	5007 5009 500B		0E 500D 0012	RCB	FCB FDB FDB	14.0 DATA_S DATA_E-DA			
01170 01180	500D 501D		46 0D	DATA_E	FCB	'FM-Techi \$0D,\$0A	know 77AV	•	
01190 01200 01210			501F 5000	*	END	ENTRY			
TOTAL E			000000000 000000000	)					
PROGRAM PROGRAM PROGRAM	M END	ADD	)R=5000 )R=501E )R=5000						

リスト 9-2 APRTOT のサンプルプログラム

01000 01020 01030 01040 01050 01060 01070 01080	5000	FBA7	*	************ APRTOT 9: ( LIST 9: ********* OPT ORG EQU	ンフ°ルフ°ロク' -2 )	^ラム /3.3	*
01090 01100 01110 01120 01130 01140	5000 CE 5003 86 5005 34 5007 A6 5009 C6	5015 12 02 C0	* ENTRY	Y LDU LDA PSHS LDA LDB	#DATA_S #DATA_E A .U+ #2	-DATA_S	

```
(BIOS)
       500B AD
                  9F FBA7
                                     ISR
01150
01160
       500F 6A
                  E4
                                     DEC
                                            ٠, ٢
                  F4
                       5007
                                     BNE
                                            LOOP
       5011 26
01170
                                            A,PC
01180
       5013 35
                  82
                                     PULS
01190
01200
       5015
                  46
                             DATA_S FCC
                                            'FM-Techknow 77AV'
                  QD
                                            $0D,$0A
01210
       5025
                                    FCB
                  5027
                             DATA_E EQU
01220
01230
                                     END
                                            ENTRY
01240
                  5000
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
               ADDR=5026
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

### 9-2 画面コピー機能

F-BASIC V3.0/V3.3 は、HARDC 命令によって画面上に表示されている文字やグラフィックを、プリンタに出力する機能を持っています。画面コピーには、機能の異なる3種類のものが用意されています。

HARDC ……テキスト(コンソールバッファ内の文字)のみをプリンタにコピーします。

HARDC1 ……画面の内容を 90°回転して, さらに画面の 1 ドットをプリンタの横方向 4 ドッ

トに拡大コピーします。そして、黒、灰、白の濃淡レベルでコピーされます。

黒・赤・緑・白 …… 黒紫・水・黄 …… 灰黒 …… 白

**HARDC2** ……画面の内容をそのままコピーします。画面上の1ドットは、そのままプリンタの1ドットに対応します。濃淡はつきません。

F-BASIC V3.3では,画面コピーを行なう範囲を指定できるようになっています. そして 4096 色モード時には, HARDC1, HARDC2 は使用できません.

それでは、HARDC1、HARDC1、HARDC2 によってどのようにコピーされるか調べてみることにしましょう。リスト 9-3 を入力して、RUN 回してください。実行は、V3.3 でも8色2画面モードなら可能です。

実行すると 2 つの円等が描かれ、BEEP 音がして止まりましたね。ここで  $0\sim2$  の Key を押してみましょう。 それぞれの画面コピーモードでのハードコピーがとれます(図 9-2, 図 9-3, 図 9-4).

### リスト 9-3 画面コピーのサンプルプログラム

```
1000 ************************
1001 '*
          HARDC TEST PROGRAM
1002 *
          (LIST 9-3) V3.0/V3.3
          "3" --> LIST 9-4 h" E"30 f"X
"4" --> LIST 9-5 h" E"30 f"X
1003 '*
1004 **
1005 *************************
1010 CLEAR 300,&H5000
1020 WIDTH40,25
1030 PRINT"CIRCLE(320,100),150,7,.5"
1040 CIRCLE(320,100),150,7,.5
1050 LOCATE 0.23:PRINT"CIRCLE(100.140).70.5..5.,,F"
1060 CIRCLE(100,140),70,5,.5,.,F
1070 FOR I=1 TO 7
     LOCATE 30,1*3
1080
1090
     COLOR I
1100
     PRINT"COLOR ";I
     LOCATE 30.1*3+1
1110
1120
    PRINT"
1130 NEXT
1140 BEEP
1150 A$=INKEY$:A$=INPUT$(1)
1160 IF A$="0" THEN HARDC
1170 IF A$="1" THEN HARDC1
1180 IF A$="2" THEN HARDC2
1190 IF A$="3" THEN LOADM"L9-4M",,R
1192 IF A$="4" THEN LOADM"L9-5M", R
1200 GOTO 1140
```




図9-2 HARDCのサンプル




図9-3 HARDC1のサンプル




図9-4HARDC2のサンプル

## 9-3 拡張画面コピープログラム

先ほどの出力例を見ればおわかりのように、BASICでサポートしている画面コピー機能だけでは、少し物足りないですね、たとえば、

- ① 色の濃淡がわかりにくい。
- ② HARDC1 では縦長、HARDC2 では横長にコピーされる.
- ③ プリンタの印字ヘッドが、しゃっくりをする。

等々があります。 さらに F-BASIC V3.3 では、4096 色モードでグラフィックのコピーがとれないという欠点があります。

そこではっきりと濃淡印字のできる拡張画面コピープログラムを,8色モード用,4096色モード用の各々作成しました。対象のプリンタは,エプソン系の制御コマンドを持つ9ピンのプリンタです。たとえば、MP80Type II, Type III, RP80, FP80, MB27401などです。

このプログラムでは、8 色モード時 8 レベルの濃淡、4096 色モード時 26 レベルの濃淡で画面コピーを行ないます。十分、実用に耐えるレベルかと自負しています。

また,縦長,横長の問題についても配慮しました.しかし FM77AV では,真円そのものの定義があいまいであるため(CIRCLE(320,100),150が画面上では縦長となってしまう),厳密な意味での真円でコピーされていないかもしれません. HARDC1 でコピーしたものより,少し横長になります.

そしてこのプログラムでは、1行文のデータをバッファにためて一気に処理するようにしました。これによりプリンタの印字へッドがしゃっくりする(動作にむらがでる)のをなくしました。

実際のプログラムを**リスト 9-4**(8 色モード用), **リスト 9-5**(4096 色モード用)に示します。実行はいずれも EXEC &H5000 🗐 とします。

先ほどのリスト 9-3 にリンクするときには、リスト 9-4(またはリスト 9-5)を"L9-4M"(または "L9-5M")というファイル名で SAVEM しておいて、円の表示後、"3"または"4"を入力します。

### SAVEM\*L9-4M", &H5000, &H541E, &H5000

そのときの出力例を、図 9-5 に示します。HARDC1、HARDC2 でコピーしたものより、円らしくコピーされていると思います。

さらに 8 色モードでの出力例として, FM 音源カード付属のデモプログラムの画面を**図 9-6** に示します。4096 色モードでの出力例としては, F-BASIC V3.3 の README の画面を**図 9-7** に示します。

### リスト 9-4 拡張画面コピープログラム(8色モード用)

```
ADR
                                 +8 +9 +A +B +C
                                                  +D +E
                                                               [cs]
                          +6
       7E 53 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5000
                                                        00
                                                                6A
5010
          00 00 00
                    00 00
                           00
                              00
                                 00 00
                                        00
                                               00 00
                                                                 00
                                                  00
5020
       00
          00 00
                 00
                    00 00
                           00
                              00
                                 00 00
                                        00
                                           00
                                              00
                                                     00
                                                                00
                           00
5030
       00
          00
              00
                 00
                    00
                       00
                              00
                                 00
                                     00
                                        00
                                           00
                                               00
                                                  00
                                                                 00
              00
                           00
                                 00
                                    00
                                        00
5040
       00
          00
                 00
                    00 00
                              00
                                           00
                                               00
                                                  00
                                                                00
5050
              00
                           00
                              00
                                     00
       00
          00
                 00
                    00
                       00
                                 00
                                        00
                                           00
                                               00
                                                  00
                                                                 00
              00
                           00
                              00
                                 00
                                     00
                                        00
                                                                00
5060
       00
          00
                 00
                    00
                       00
       ÕÕ
          00 00
                    00 00
                           00
                              00
                                 00 00
                                        00
                                               00
                                                  00
                                                                ÕÕ
5070
                 00
                                           00
5080
       00
          00
              00
                 00
                    00 00
                           00
                              00
                                 00
                                    00
                                        00
                                               00
                                                  00
                                                                00
                           00
                                     00
                                        00
5090
       00
          00
              00
                 00
                    00
                       00
                              00
                                 00
                                           00
                                               00
                                                  00
                                                                00
                       00
                           00
                              00
                                     00
                                        00
                                                  00
                                                                00
50A0
       00
          00
              00
                 00
                    00
                                 00
                                           00
                                               00
50B0
       00
          00
              00 00
                    00
                       00
                           00
                              00
                                 00
                                     00
                                        00
                                               00
                                                  00
                                                     00
                                                                00
                                           00
SOCO
       00
          00 00 00
                    00 00
                           00 00 00
                                     00
                                        00
                                           00
                                              00
                                                  00
                                                     00
                                                        00
                                                                00
50D0
       00
          00
              00
                 00
                    00
                       00
                           00
                              00
                                 00
                                     00
                                        00
                                           00
                                              00
                                                  00
                                                     00
                                                        00
50E0
          00 00 00 00 00 00 00
                                    00
                                        00 00
                                              00
                                                  00
                                                     00
                                                                00
```

50F0 :	00 00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00		
[cs] :	7E 53	99	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	6A		
5120 : 5130 : 5140 : 5150 : 5160 : 5170 : 5180 : 5190 : 5180 :	00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
[cs] :	00 00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	:	00		
5210 : 5220 : 5230 : 5250 : 5260 : 5270 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 5280 : 52	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 34 00 07 84 CC 9F FB	00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FD FA	00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 50 08	00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 12 ED 10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 36 02 CE	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 1D CS	00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 14 50 08 31	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 40 50	00 00 00 00 00 00 00 00 88 50 651	00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD 40 C6	00 00 00 00 00 00 00 00 50 86 ED	00 00 00 00 00 00 00 00 BF 0E 11 06 A6	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 C37 AD C8		00 00 00 00 00 00 00 00 9D 57 3C 08		
[cs] :	5B A9	00	C1	27	0F	CO	2A	47	28	34	66	AC	97	31	CF	:	31		
5310 : 1 5320 : 1 5330 : 1 5350 : 1 5360 : 1 5370 : 1 5380 : 1 5380 : 1 5380 : 1 5380 : 1	5A 26 50 0C C8 33 C5 0B A6 6E 9F 0C 00 5E 26 02 5F 00 00 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	EB 7F7 EC 42 FB 14 O4 FE 20 CF ED 2FB	30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	88 OCB A4 86 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82	14 86 64 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	80154009FB00C01	00 54 54 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	C8 O1 B7 OFA C8 O2 SBC CB BCC 1B	25 49 50 50 7 C3 20 64 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95	A3 27 0B 0D 84 50 20 0D CD CA9 217	39 02 FA 3C 0B 0 00 23 3C CD	7F BB 50 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	50 00 00 48 03 1 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0B54040CF09440DDC	7F A9 42 50 C7 00 6A 20 17 EDC 52 04 00	: : : : :	B0 50		
[cs] :	43 13	96	02	80	D3	55	A5	В3	93	7A	E0	62	07	C1	33	:	38		
ADR : 5400 : 5410 : 5420 :	FF FF 00 <b>55</b>	00 00	FF 00	FF FF	FF 00	FF 00	00 FF	00 00	00 FF	00 FF	00 00	00 FF	00 FF	00 FF	00 00	: : :	[cs] FA 4E 00		

```
5430 :
      00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                               00
                                                         00
5440
      00 00 00
                                                  00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5450
      00 00 00
                                               00
                                                  00
                                                         00
               00 00 00 00
5460
      00 00 00
                          00 00 00 00 00 00
                                               00
                                                  00
                                                         00
                        00
                          00 00 00 00
                                      00 00 00
                                                         00
5470
      00 00 00
               00 00 00
                                               00
                                                  00
5480
      00 00 00
               00 00 00 00
                          00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
                                                  00
5490
         00 00
               00 00 00 00
                          00 00 00 00 00 00 00
      00
                                               00
                                                  00
                                                         00
54A0
      00 00 00
               00 00 00 00
                          00 00 00 00 00 00 00
                                               00
                                                  00
                                                         00
54B0
      00
         00
            00
               00 00 00
                        00
                           00 00 00 00
                                      00 00 00
                                               00
                                                         00
                                                  00
                          00 00 00 00 00 00 00
               00 00 00 00
5400
      nn
         00 00
                                                  00
                                                         00
5400
      00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
         00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
54E0
      00
                                                         ററ
54F0
      00
         00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
[cs] : FF 54 00 FF FE FF FF FF 00 FF FF 00 FF FF FF 00
                                                         48
```

SAVEM "L9-4M",&H5000,&H541E,&H5000

### リスト 9-5 拡張画面コピープログラム(4096 色モード用)

```
+5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
    +0 +1 +2 +3 +4
                                +D +F +F
                                         [cs]
5000
    7E 54 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00
                                  00 00
                                          40
    00
                                  00 00
5010
      00 00
           00 00 00
                 00 00 00 00 00
                            00 00 00
                                     00
                                          00
5020
    00
    00
                                          00
                                    വ
5030
5040
    00
      00 00
           00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00
                                     00
                                          00
    00
                                     00
                                          00
5050
                                  00
                                          00
5060
                                     00
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5070
    00
                                  00
                                     00
                                          00
5080
    00
                                     00
                                        :
                                          00
5090
    00 00
         00 00 00 00
                 00
                   00 00 00
                          00
                            00 00
                                00
                                  00
                                     00
                                          00
                   00 00 00 00 00 00 00
      00
        00
           00 00 00
                 00
                                  00
                                     00
                                          00
50A0
    00
    50B0
                                  00
                                     00
                                          00
50C0
    00
      00 00
           00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00
                                       :
                                          00
50D0
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                          00 00 00 00
                                  00 00
                                          00
                                        :
50E0
    00
   50F0
                                    00
                                          00
40
                       +9
   : +0 +1 +2 +3
               +5
                 +6 +7
                     +8
                          +A +B
                                +D
                                  +E
                                         [cs]
   5100
                                       :
                                          00
5110
    00 00 00 00 00
                 00 00 00
                        00
                          00 00
                              00
                                00
                                  00
                                     00
                                          00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00
                                  00
                                        :
                                     OΩ
                                          00
5120
5130
    00 00 00
           00 00 00
                 00 00 00
                        00
                          00 00 00
                                00
                                  00
                                     00
                                        :
                                          00
       00 00
           00 00 00
                 00 00 00 00
                          00 00 00
                                00
                                  00
                                     00
                                          00
5140
    00
                 00 00 00 00 00 00 00 00
5150
    00
      00 00
           00 00 00
                                  00
                                     00
                                          00
5160
    00 00 00
           00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00
                                          00
       00 00
           00 00 00
                 00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00
                                     00
                                          00
5170
    00
           00 00 00
                 00 00 00 00
5180
    00
      00
        00
                          00 00 00
                                00
                                  00
                                     00
                                          00
           00 00
5190
    00
                                  00
                                     00
                                          00
51A0
    00
       00 00
                                  00
                                     00
                                       :
                                          00
51B0
    00
       00 00
           00 00 00
                 00
                   00 00
                        00
                          00 00 00
                                00
                                  00
                                     00
                                          00
                 00
       00 00
           00 00 00
                   00 00 00
                          00 00 00 00
                                  00
                                     00
                                          00
51C0
    00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5100
                                  00 00
                                          00
    51E0
                                          nn
51F0
   00
00
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                        : [cs]
ററ
```

```
5210 :
      00
5220
      00
         00
            00
               00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00
                                                 00 00
                                                           00
5230
      00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            ററ
5240
      00
         00 00 00
                  00
                     00 00 00
                               00
                                  00 00 00 00
                                              00
                                                 00 00
                                                            00
5250
      00
         00 00 00 00
                     00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              OΩ
                                                 00 00
                                                            00
5260
      00
         00
            00 00 00
                     00 00 00
                               00
                                  00
                                     00 00
                                           00
                                              00
                                                 00
                                                    00
                                                            00
5270
      00
         00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                                            00
                                              00 00 00
5280
      00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00
                                                 00 00
                                                            00
5290
      00
         00 00 00 00
                     00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            00
52A0
      00
         00 00 00 00 00 00
                               00
                                  00 00 00
                                           00
                                              00
                                                 00 00
                                                            00
      00
            00 00 00 00 00 00 00
52B0
         00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            00
52C0
      00
         00 00 00 00 00 00
                              00
                                                            00
                                  00 00 00
                                           00
                                              00 00 00
5200
      00
         00 00 00 00 00 00
                               00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            00
      00
         00 00 00 00 00 00 00
                                                 00 00
52F0
                              00
                                  00 00 00
                                           00
                                              00
                                                            ററ
52F0
    : 00
         00 00 00 00 00 00 00
                              00 00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            00
00
ADR
      +0
         +1 +2
               +3
                  +4
                     +5 +6
                           +7
                              +8
                                  +9
                                    +A
                                        +B
                                           +C
                                              +D +E
                                                          [cs]
5300
      00
         00 00 00 00
                     00 00 00 00
                                  00 00
                                       00 00
                                              00 00 00
                                                        :
                                                            00
                                                        :
5310
      00
         00 00
               00 00
                     00 00
                           00
                               00
                                  00 00
                                       00
                                           00
                                              00
                                                 00 00
                                                            00
5320
      00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            00
                                                        :
5330
      00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            00
5340
      00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            00
5350
      00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00 00 00 00
                                                        :
                                                            00
5360
      00 00 00 00 00 00 00
                               00
                                  00 00 00 00 00 00 00
                                                            00
5370
      00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00 00 00 00
                                                            00
5380
       00
         8E
            00 00 BF
                      50
                         10
                            34
                               10
                                  30
                                     09
                                        BF
                                           50
                                                 FC
                                                    53
                                                            90
            50 OE C3 OO O3 FD
                                  12 86 1D B7
5390:
      7F
         FD
                               50
                                              50 00 8F
                                                            44
53A0
      50 03 86 11 A7
                      84 CC 50
                               0B
                                  ED 02 CC
                                           00
                                              OB ED 04
                                                            F3
53B0
                     9F FB FA EC
                                                           FE
      C6 54 ED 06 AD
                                  E4 58 49
                                           58
                                              49 10 8E
      50
         5F
             31 AB CE
                      50 OF
                           C6
                                  34
                                                            00
5300
                               28
                                     04 A6 C0
                                              44 44 34
5300 : 02 5F
            A6 C4 48
                     59
                        48 59
                                  59
                              48
                                    EB E4 E7 E4 E6 C0
                                                            EE
53E0 : C4 OF EB EO E7 AO 6A E4
                               26 E1 35 14 30 0A 8C 00
                                                            89
53F0 : C8 25 91 39 7F 50 0B 7F 50 0C
                                     7F 50 0D 86 03 E6
                                                            87
[cs] : 73 D4 16 AD 52 OC A6 FD 3D 8D 8C DF 43 70 BF 4D
                                                           FF
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
                                              +D +E +F
                           +7 +8 +9 +A +B +C
                                                        : [cs]
5400 : A2 58 EB A4 34 42 33 C5 EC
                                  C4 A4 E4 E4
                                              E4 BA
                                                    50
                                                        :
                                                           01
      OB FA 50 OC FD 50 OB A6
                                                 B7 50
                                                        :
5410
                               42
                                  A4
                                    E4
                                        BA
                                           50
                                              OD
                                                            47
5420
      OD 35 42 48 48
                     24 D8 6E
                               9F
                                  FB FA
                                        8E
                                           50
                                              03
                                                 86
                                                    0E
                                                            87
                               00 14 ED 04
                                              9F
                                                 FR FA
                                                            46
    : A7 84 CC 54 5A ED 02 CC
                                           AD
                                                        :
5430
                                              7F
                                                 86
                                                    C8
                                                            94
5440
      CC
         50 OB ED 02
                     CC
                         00 03
                               ED
                                  04
                                     10
                                        8F
                                           53
                                              20
                                                            48
5450
      34
         02 8D AO 6A E4
                         26 FA
                               35
                                  82
                                     20 20
                                           20
                                                 20 20
      20
         20 20 20 20
                     20
                         20 20
                               20
                                  20 1B 4C
                                           58 02 CC 00
                                                            CD
5460
                                  C4 8D AF
                                           CC
                                              54 B9 ED
                                                            07
      00 FD 53 7F
                   17 FF
                        OA CE 54
5470
5480
      02
         CC
            00 04 ED
                     04
                        AD 9F
                              FB
                                  FΑ
                                     CE
                                        55
                                           12
                                              8D 9C CC
                                                            2E
5490
      54 BD ED 02 CC 00 04 ED 04
                                  AD 9F FB FA FC 53 7F
                                                            DO
                                  25 C9 CC 54
54A0
      C3 00 04 FD 53
                      7F
                        83 01
                               40
                                              C1 ED 02
                                                            18
54B0
      CC
         00 03 ED 04
                     6E 9F
                           FB FA
                                  1B
                                    4A 01
                                           OD
                                              18
                                                 4A
                                                    17
                                                            B1
54C0
       00
          18
            32 OC
                   00
                     00 00 44
                               00
                                  00 44
                                        11
                                           00
                                              44
                                                 11 22
                                                            76
                                                            3F
5400
    : 44 11 AA 44
                  11 AA 44 11 AA
                                  44 11 AA 44
                                              11 AA 44
                                  11 FF
54E0 : 11 AA 44 11 EE 44 11 FF
                              00
                                        00 00 FF
                                                 nn
                                                    22
                                                            83
54F0 : FF
                           00 FF
                                     22 FF
                                              22
                                                 FF
                                                    FF
                                                            D3
         00 AA FF 00 EE FF
                                  FF
                                           FF
[cs]: C7 D9 12 C8 85 3F 8F 6C 45 1C 3D BO 78 63 FD 68
                                                            C7
      +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
                               +8
                                  +9
                                        +B
                                           +C
                                              +D
                                                 +E
ADR
                                     +A
                                                           [cs]
    : 22 FF FF AA FF FF AA FF FF BB FF FF BB FF FF
                                                        :
                                                            E1
5500
5510
         FF 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            FE
      00 22 00 00 22 88 00 22
                                  00
                                           00
                                              33 CC 00
                                                         :
                                                            R8
5520
                               CC
                                     33 CC
                                              FF
5530
       33
         CC
             00
                33
                   CC
                      00 FF
                            CC
                               00
                                  FF
                                     FF
                                        00
                                           FF
                                                 00
                                                            C4
                     FF FF 00
                                           FF
                                                            70
5540
      FF
         00 FF FF
                  00
                               FF
                                  FF
                                     00 FF
                                              88 FF
                                                    FF
5550
       99 FF FF 99 FF
                     FF DD FF
                               FF
                                  DD FF FF
                                           FF
                                                 FF FF
                                                            E0
                                              FF
       00
         00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                            00
5560
5570
       00
          00
             00 00 00 00 00
                            00 00
                                  00 00 00
                                           00
                                              00 00 00
                                                            00
5580
          00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                           00
                                              00 00
                                                            00
```

```
00
                   00
00 00
                   00
          00 00 00 00 00 00 00 00
                   00
  00 00 00
     00 00 00 00 00
00
00
[cs] : EC EB FD 75 EC 85 85 EC C9 96 30 C9 B8 B8 C9 FC
                   B8
```

SAVEM "L9-5M", &H5000, &H555F, &H5000




図9-5 拡張画面コピープログラムのサンプル




図9-6 拡張画面コピープログラムのサンプル




図9-7 拡張画面コピープログラムのサンプル

### 9-4 PC 用プリンタを FM に接続

現在、多くのメーカーからいろいろな種類のプリンタが発売されています。その中には、特殊なインターフェースを採用したプリンタも見受けられますが、大部分はセントロニクス規格に基づいたインターフェースが採用されています。FMシリーズのプリンタインターフェースもセントロニクス規格に基づいていますので、他機種用のプリンタをFMシリーズに接続することも可能なわけです。ただ、その場合に注意すべきことは、セントロニクス規格で保証されているのが最小限の動作だけであるということです。おもな問題点としては、次のようなことがあります。

- ①信号の出力されるタイミングの違い
- ② プリンタの制御コマンドの違い
- ③ 文字コードに対するキャラクタの違い

本項では、これらの問題について最も種類が多いと思われる PC シリーズ用プリンタを対象に して考えてみたいと思います。

まず①の問題ですが、PC 用プリンタに限れば特に問題はありません。ただ注意しないといけないのは、プリンタのコネクタに電源ピンが出ている場合があって、うっかり GND に落とすとヒューズが飛んだりすることがあります。説明書等で確かめておく方が良いでしょう。

次に②については、大きくわけてグラフィックに関するものとキャラクタに関するものがあります。グラフィックに関するものは、エプソンの MP80 シリーズの PC 用を除いて、どうにもなりません。どうしても必要な場合には、そのプリンタ専用の画面コピープログラムを作る必要があります。

キャラクタに関するものとしては、印字改行動作があります。PC 用プリンタの多くは\$0D(CR)を印字改行指令コマンドとします。しかし FM シリーズ用プリンタでは、通常\$0D(CR)を送出せ

ず、\$0A(LF)を印字改行指令コマンドとして送出しています。ですから PC 用プリンタを FM シリーズに接続してそのまま印字すると、たいていのプリンタでは、改行動作が無効となってしまいます。そのためプログラムリストなどをとろうとすると、切れ目のないダラダラとつながったリストができあがってしまいます。

③については、\$F8 以降のキャラクタ(〒市区町村人■)が印字されません。他は全く同一で問題はありません。

印字改行動作について、もう少し説明しましょう。PC シリーズ用では、データは図 9-8 のように送出されます。一方 FM シリーズ用では、図 9-9 のようになります。両者の違いを比較してください。




図3-3 FWMフリンタのテータ

結論としては、\$0D(CR)が送出されるように何らかの手を打ってやれば、よいことになります。 FM シリーズでは、\$0D(CR)が出力禁止コード扱いになっています。ですから、CR コードの出力 禁止を解除してやればよいことになります。

F-BASIC V3.0では、\$01E3番地に出力禁止コードが格納されています。PRINT HEX\$(PEEK(&H1E3)) ②として、\$0Dが出力禁止コードとなっていることを確認してみてください。そして次に POKE &H1E3,0②を入力してください。これで CR コードの出力禁止が解除され、PC 用プリンタにも正常なリストが出力できるようになります。

F-BASIC V3.0 L2.0 または F-BASIC V3.3 のシステムディスク付属のユーティリティプログラム "SYSUTY"でも, CR コードの出力禁止解除を行なうことができます。 "SYSUTY"を起動して, CR CODE FOR PRINTER の項目に, 00 を指定します。

# 音 源

第	
10	
章	

FM-7シリーズでは、音楽演奏および効果音の発生用として PSG が標準実装されています。またオプションの FM 音源カードを実装することにより様々の楽器音を合成することが可能となり、より自然な音楽演奏ができるようになっています。

一方, FM77AV では, 従来の FM-7 シリーズでオプションだった FM 音源が標準実装となり, FM 音源が PSG の機能をすべて含んでいることから, FM-7 シリーズとの互換性を保ちつつ PSG は取り去られています。

### 10-1 PSG

### 10-1-1 PSG のハードウェア

PSG(Programmable Sound Generator)には、G・I 社の AY-3-8910 という LSI が使われています。この PSG のピン配置図を図 10-1 に、そしてハードウェア・ブロック図を図 10-2 に示

Vss(GND)	1		40	☐ Vcc(+5V)	Vss	GND
N.C.	2		39	TEST1	Vcc	5V
ANALOG CH.B	3		38	ANALOG CH.C	N.C. CH. A	未使用 チャネルA音声出力
ANALOG CH.A	4		37	DAO	CH. B	チャネルB音声出力
N.C. □	5				CH.C	チャネルC音声出力
_	1		36		IOA0~7	ポートA入出力
IOB7	6		35	DA2	IOB0~7 DA0~7	ポートB入出力 データ・バス
IOB6	7		34	DA3	BC1, BC2	バス・コントロール
IOB5	8		33	DA4	BDIR	バスの方向
IOB4 □	9		32	DA5	CLOCK	クロック入力
IOB3	10		31	DA6	A8, A9 TEST1, TEST2	チップ・セレ <i>ク</i> ト テスト端子
IOB2	11	AY-3-8910	30	] DA7	RESET	リセット
IOB1	12		29	BC1		
ЮВО □	13		28	] BC2		
IOA7	14		27	BDIR		
IOA6	15		26	] TEST2		
IOA5	16		25	] A8		
IOA4	17		24	] A9		
IOA3	18		23	] RESET		
IOA2	19		22	] CLOCK		
IOA1 □	20		21	] IOAO		
	L				図10-1	PSGピン配置図

### します.

PSG の内部は、3 個のオシレータとノイズ・ジェネレータ、ミキサー、エンベロープ・ジェネレータ(アンプ)から構成されていて、それぞれに 16 個のレジスタ(以下 R0~R15 と記す)が割り当てられています。R14、R15 には通常 I/O ポートが割り当てられますが、FM-7 シリーズでは使用されていません。




図10-2 PSGハードウェア・ブロック図

### 10-1-2 PSG の基礎

PSG の機能を利用していろいろな音を合成するわけですが、それにはまず PSG のレジスタの 役割を知る必要があります。 図 10-3 に PSG レジスタ・マップを示します。

R0 と R1, R2 と R3, R4 と R5 が, それぞれペアになって 12 ビットのオシレータを形成しています。そしてこれらのペア・レジスタに適当な値を書き込むことにより、いろいろな周波数の矩形波を得ることができます。得られる周波数(f)は、書き込むデータを(D)とすると

$$f = \frac{1.2288 \times 10^6}{16 \times D}$$

となります。たとえば楽器のチューニングで使う周波数 440Hz の音を出したいときには、ペア・

レジスタ	機	能	7	6	5	4	3	2	1	0	備考	
R <sub>0</sub>	チャネルA	の国語を			下位	8ビッ	ト・テ	ータ				
R <sub>1</sub>	ノヤイルA	の同波数					上位	14ビッ	/ト・ラ	ニータ		
R <sub>2</sub>	チャラル.D.	チャネルBの周波数		下位8ビット・データ								
Rз	7 7 7 7 7 6 6	77司/反致					上位	4ビッ	/ト・ラ	ータ		
R <sub>4</sub>	チャネルCo	の国語を		下位8ビット・データ								
R <sub>5</sub>	7 7 47000	7万司/汉安义					上位	4ビッ	/ト・ラ	ータ		
R <sub>6</sub>	ノイズの平	均周波数		5 ビット・データ								
R <sub>7</sub>	ミキシング、ポート制御		入出力	選択		11:	ズトーン			ン	対応するビットが 1 の時	
1(7	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	עיבער נימח יו	ポート A	ポート B	С	В	Α	С	В	Α	オフ,0の時オン	
R <sub>8</sub>	チャネルA(	の音量				М	4	ビット	・デー	-タ	M=0の時 下位4ビット・データによる	
R <sub>9</sub>	チャネルBの	の音量				М	4	ビット	・デー	-タ	音量調節	
R <sub>10</sub>	チャネルCの	の音量				М	4	ビット	・デー	タ	M=1の時 エンベロープ作動	
R <sub>11</sub>	エンベロー	プ囲制			下位	8ビッ	ト・デ	ータ				
R <sub>12</sub>		/ /=J <del>74</del> /]		上位8ビット・データ								
R <sub>13</sub>	エンベロー	プ波形	CONT ATT ALT HOLD									
R <sub>14</sub>	ポートA									R7の入出力選択が1のとき		
R <sub>15</sub>	ポートB										出力, 0のとき入力	

図10-3 PSG レジスタ・マップ

レジスタに 175 を書き込めばよいわけです。ペア・レジスタに書き込むデータと音階の関係を**図** 10-4 に示します。

レジスタ R6 は、ノイズ・ジェネレータが発生するノイズの平均周波数を決定するレジスタで、下位 5 ビットで指定します。書き込む値が小さいほど平均周波数が高い(乾燥した感じの)ノイズ

オクターブ		1		2		3	4	4
音 階	周波数	データ	周波数	データ	周波数	データ	周波数	データ
С	32.7	2349	65.4	1174	130.8	587	261,6	294
C#	34.6	2220	69.3	1108	138.6	554	277.2	277
D	36.7	2093	73.4	1046	146.8	523	293.7	261
D#	38.9	1974	77.8	987	155.6	494	311.1	247
Е	41.2	1864	82.4	932	164.8	466	329.6	233
F	43.7	1757	87.3	880	174.6	440	349.2	220
F#	46.2	1662	92.5	830	185.0	415	370.0	208
G	49.0	1567	98.0	784	196.0	392	392.0	196
G#	51.9	1480	103.8	740	207.7	370	415.3	185
Α	55.0	1396	110.0	698	220.0	349	440.0	175
A #	58.3	1317	116.5	659	233.1	329	466.2	165
В	61.7	1245	123.5	622	246.9	311	493.9	155

オクターブ	クタープ 5 6			7		8		
音 階	周波数	データ	周波数	データ	周波数	データ	周波数	データ
С	523.2	147	1046.5	73	2093.0	37	4186.0	18
C#	554.4	139	1108.7	69	2217.4	35	4434.9	17
D	587.3	131	1174.7	65	2349.3	33	4698.6	16
D#	622.3	123	1244.5	62	2489.0	31	4978.0	15
E	659.3	116	1318.5	58	2637.0	29	5274.0	15
F	698.5	110	1396.9	55	2793.8	27	5587.6	14
F#	740.0	104	1480.0	52	2959.9	26	5919.9	13
G	784.0	98	1568.0	49	3135.9	24	6271.9	12
G#	830.6	92	1661.2	46	3322.4	23	6644.8	12
Α	880.0	87	1760.0	44	3520.0	22	7040.0	11
A #	932.3	82	1864.6	41	3729.3	21	7458.6	10
В	987.8	78	1975.5	39	3951.0	19	7902.1	10

(注) 周波数はHz

図10-4 音階と周波数データ

が得られます。このノイズ・ジェネレータは、効果音を作る際に重要な音源です。

次にレジスタ R7 は、各チャネル(A, B, C)に割り当てる音源の種類を決定するレジスタです。 対応するビットに 0 を書き込んだときに出力が ON となります。たとえば、チャネル A にトーン、 チャネル B にノイズ、そしてチャネル C を未使用とするときには、レジスタ R7 に&HAE と書き 込みます。また、レジスタ R7 の上位 2 ビットは特別な意味を持っており、FM-7 シリーズでは何 でもいいのですが、FM77AV では FM 音源で PSG を代用している関係上、必ず \*10" にする必 要があります。

R8, R9, R10 は各チャネルの音量を決定するレジスタで、ビット 0~3 の 4 ビットで指定します。0 が音量最小で 15 が最大となります。またビット 4 を 1 にするとエンベロープ・ジェネレータを選択したことになり、そのときには音量の指定は無視されます。R11~R13 はエンベロープ・ジェネレータに関するレジスタで、R11、R12 でその周波数を、R13 でエンベロープ・パターンを指定します。エンベロープとは、比較的長い時間でみた音量変化のことで、PSG では(図 10-5)で示す 10 個のパターンを選択することができます。エンベロープの周波数(f)は、書き込むデータを(D)とすると、

$$f = \frac{1.2288 \times 10^6}{256 \times 6}$$

となります。エンベロープ制御にて音が鳴り出す(エンベロープのトリガーがかかる)のは、レジスタ R13 に値を書き込んだ瞬間で,再トリガーをかける場合には再度レジスタ R13 に値を書き込まなければなりません。エンベロープを用いるとピアノのようにアタックの鋭い音やトレモロの

ような効果を出すこともできますが、エンベロープ・ジェネレータは1個しかありませんから、 音楽などよりも爆発音などの効果音に応用するのがよいでしょう。

	エンベロープ・パターン
0 ~ 3	
4 ~ 7	1
8	MMMMM
9	
Α	
В	V
С	
D	
E	
F	4
	4 ~ 7  8  9  A  B  C  D  E

図10-5 エンベロープ・パターン

### 10-1-3 PSG の応用

電源スイッチを投入した状態では、 $R0\sim R15$  のレジスタにはすべて 0 が書かれていますから、そのままでは何も音は出ません。各レジスタに必要なデータを書き込むことによって初めて音が出せるわけです。その手順は、まずどんな音を出すかによって R7 の割り当てを決定します。つづいてその音源に対応している各種レジスタ ( $R0\sim R5$ , R6) の設定をします。その後で音量の設定をすれば、とりあえず音は出ることになります。もしエンベロープ・ジェネレータを使用するときには、さらに R11, R12 の設定をしたあと、R13 にエンベロープ・パターンを書き込むことになります。

前置きが長くなって退屈された方もおられるかと思いますが,いよいよ音を出してみましょう。 手始めに,楽器のチューニングに使用する 440Hz の音を出してみましょう。この例では1音しか 使いませんから、R7=&HBE とします。R0、R1 の値は、f=440Hz ですから D≒175 となり、R0 に 175、R1 に 0 を書き込めばよいことになりましす。音量は R8 に書き込むのですが、とりあえず最大(15)にしておきましょう。では実際に、これらの値を PSG に書き込んでみましょう。マシン語を使って PSG のレジスタに書き込む方法は後述するとして、とりあえず手軽な F-BASICの SOUND 命令を使うことにします。

SOUND 7, &HBE

SOUND 0,175

SOUND 1.0

SOUND 8, 15 🔲

さあ、どうでしょうか? ピーッという音が鳴りましたね。ここで R8 に他の値  $(0\sim15)$  を書き込めば音量が変化しますし、R0 と R1 に他の値を書き込めば、周波数 (音程) が変化します。いろいろな値を書き込んで試してみてください。音を止めたいときには、

SOUND 8,0 🗐

を実行します。

次にノイズ・ジェネレータを使って波の音を作ってみましょう。まず、チャネル A にノイズを設定するため、R7=&HB7 とします。エンベロープ・ジェネレータも使用するので、R8=16 としてレジスタ R8 のビット 4 を 1 にしておきます。エンベロープ周波数を 0.5Hz として R11, R12 の値を求めると D=9600 となります。そして、エンベロープ・パターンは&H0E を選択します。

SOUND 7, &HB7 □

SOUND 6,5

SOUND 8, 16 🗐

SOUND 11,9600 MOD 256

SOUND 12,9600 ¥ 256

SOUND 13, &H0E □

いかがでしょうか? また前の例のように R6 や R11, R12 の値をいろいろと変化させてみてください。

この2つの例では、1つの音を出すだけですが、2つ以上の音を合成したりレジスタに書き込む値を変数にしてループさせながらその変数の値を変化させる……等の処理をすれば、さらにいろいろな音が作れます。 リスト 10-1 にそのサンプル・プログラムを示します。

いままでの説明で、ある程度 "PSG に音を出させる方法" はわかっていただけたと思います。 サンプル・プログラムをいろいろと改良して、My Sound を創って楽しむのもいいでしょう。しかし、ゲームなどへの応用を考えるいろいろと欠点が目だってきます。たとえばひとつの音ごと

```
10 *************
20 '* PSG SAMPLE PROGRAM
30 '* ( LIST 10-1 ) V3.0/V3.3
40 ********************
1000 「 ハックハツオン
1020 SOUND 7.8HB6:SOUND 8.16:SOUND 11.0:SOUND 12.30:SOUND 13.0:SOUND 0
٠0
1080 FOR I=0 TO 300
        SOUND 1.RND(1)*10+1:SOUND 6.RND(1)*31
1090
1110 NEXT
1120 GDSUB 9000
1200 | #5+5+5
1210 PRINT"+5+5+5"
1230 SOUND 7,&HBC:SOUND 8,12:SOUND 9,12
1260 FOR I=0 TD 200
        SDUND 0.RND(1)*20+30:SDUND 1.0:SDUND 2.RND(1)*20+30:SDUND 3.0
1270
1300
        FOR J=0 TO 30:NEXT
1310 NEXT
1320 SOUND 8.0:SOUND 9.0
1340 GDSUB 9000
1400 1 ラッカオン
1410 PRINT"ラッカオン"
1420 SOUND 7.&HBE:SOUND 1.0:SOUND 8.10
1450 FOR I=30 TO 200
1460
        SOUND O.I
        FOR J=0 TO 20:NEXT
1470
1480 NEXT
1490 SOUND 7,&HB6:SOUND 8,16:SOUND 11,0:SOUND 12,10:SOUND 6,31:SOUND 0
,15:SOUND 13.0
1560 GOSUB 9000
1610 PRINT"\"\"]" 3-"
1620 SOUND 7.8HA4:SOUND 0.0:SOUND 1.3:SOUND 6.10:SOUND 8.16:SOUND 11.0
:SOUND 12.1:SOUND 2.13:SOUND 3.0:SOUND 9.16:SOUND 13.14
1730 FOR I=0 TO 10000:NEXT
1740 SOUND 8.0:SOUND 9.0
1760 GOSUB 9000
1800 ' レーサ"ーカ"ン
1810 PRINT"レーサ"ーカ"ン"
1820 SOUND 7.&HBC:SOUND 8,12:SOUND 9,10
1850 FOR I=14 TO 3 STEP -1
        FOR J=20 TO 50 STEP 4
1860
           SOUND 0.J:SOUND 1.0:SOUND 2.J+2:SOUND 3.0
1870
1910
        NEXT
        SOUND 8.I:SOUND 9.I-2
1920
1940 NEXT
1950 SOUND 8,0:SOUND 9,0
1970 GOSUB 9000
2000 'S UFD
2010 PRINT"UFO"
2020 SOUND 7,&HBC:SOUND 8,12:SOUND 9,4:SOUND 1,0:SOUND 3,0
2050 FOR I=0 TO 30
        FOR J=40 TO 120 STEP 4
2060
           SOUND 0.J:SOUND 2.J/2
2070
2080
        NEXT
2090 NEXT
2100 SOUND 8.0:SOUND 9.0
2110 GOSUB 9000
2120 GOTO 1000
9000 ' PUSH ANY KEY
9010 PRINT"PUSH ANY KEY"
9020 A$=INKEY$:A$=INPUT$(1)
9030 RETURN
```

にプログラムを書かなければいけないとか、複雑な音を作ろうとすると処理に時間がかかってしまう等、等.

次に紹介するプログラムはある程度ゲームなどに向いた方法で、あらかじめ計算しておいた PSG 用のデータを配列にためておき、必要に応じてそのデータを順次読みだして PSG に送り、音を出しています。これは、後で紹介する本格的なマシン語効果音サブルーチンと同じ考え方で作られているので、この考え方は是非理解してください。このプログラムでは、画面にサインカーブを書くルーチンとキー入力ルーチン、サウンドルーチンが、メインループから呼ばれています。そしてスペースキーが押されるとキー入力ルーチンがフラグを立て、そのフラグの変化をサウンドルーチンが検出して PSG 用データを PSG に送るという処理になっています。音楽が鳴っている間もサインカーブが書かれつづけていることに注目してください。なお、PSG 用データは、周波数と音量とで1組となっており、1回のループで1組のデータを PSG に送り、データエンド(周波数と音量が共に0のデータ)を検出すると、フラグをクリアしてサウンドルーチンをバイパスするようになっています(リスト 10-2)。

### リスト 10-2 PSG 効果音プログラム

```
10 ******************
20 '*
          PSG EFFECT SOUND PROGRAM
30 '*
          ( LIST 10-2 ) V3.0/V3.3
32 '*
          SPACE KEY IF SOUND ON
40 *******************
1000 X=0:FLAG=0:C=7:CLS
1010 GOSUB 5000' SOUND INIT
1020 GOSUB 2000' SIN n-7"
1030 GOSUB 3000' KEY INPUT
1040 GOSUB 4000' SOUND
1050 GOTO 1020
2000 '■ SIN カーフ"
2010 Y=SIN(X/180*3.14159)*99+100
2020 PSET(X,Y,C)
2030 X=X+1
2040 IF X>=640 THEN C=C-1:X=0
2050 C=C AND 7
2060 RETURN
3000 'M KEY INPUT
3010 A$=INKEY$
3020 IF A$=" " THEN FLAG=1
3030 RETURN
4000 'S SOUND
4010 IF FLAG=0 THEN RETURN
4020 REGO=SND%(FLAG-1)
4030 REG8=SND%(FLAG)
4040 SOUND 0.REGO MOD 256
4050 SOUND 1.REGO ¥ 256
4060 SOUND 8, REG8
4070 FLAG=FLAG+2
4080 IF REG0=0 AND REG8=0 THEN FLAG=0
4090 RETURN
5000 'S SOUND INIT
5010 DIM SND%(31)
5020 FOR I=0 TO 31
5030 READ SND%(I)
5040 NEXT
5050 SOUND 7,&HBE
```

```
5060 SDUND 8.0
5070 RETURN
5080 DATA 20.14.30.13.40.12.55.12
5090 DATA 70.12.90.10.50.8.40.7
5100 DATA 20.12.30.11.40.10.55.9
5110 DATA 70.8.90.7.50.6.0.0
```

### 10-1-4 PSG のマシン語アクセス

F-BASIC には SOUND 命令という PSG をアクセスするための命令がありますが、マシン語 で PSG に何かをさせようとすると、SOUND 命令に相当するものを自分で作らないといけません。FM-7 シリーズの PSG は、\$FD0D、\$FD0E に割り付けられていますが、そのアクセスは少々複雑です。その手順は、

- ① データレジスタ(\$FD0E)にアクセスしたいレジスタ番号を書く、
- ② コマンドレジスタ(\$FD0D)にラッチ・アドレスコマンド(\$03)を書く.
- ③ コマンドレジスタにインアクティブコマンド(\$00)を書く.
- ④ データレジスタに書き込みたいデータを書く.
- ⑤ コマンドレジスタにライト・データコマンド(\$02)を書く.
- ⑥ コマンドレジスタにインアクティブコマンド(\$00)を書く.

これを実際にプログラムしたのが、**リスト 10-3** です。PSG のレジスタ番号をアキュムレータ A に、データをアキュムレータ B にセットしてこのルーチンを呼べば、PSG のレジスタに書き込みが行われます。プログラムの先頭は\$5000 になっていますが、このままでどこのアドレスに移しても使えるようになっています。

リスト 10-3 PSG レジスタ書き込みルーチン

01000			*****	******	******	**************************************	**
01020			*	PSG V	NRITE ROL	JTINE	*
01040			*	( LIS	ST 10-3	V3.0/V3.3	*
01060			*****	******	*****	*******	**
01070				OPT	NOGEN		
01080	5000			ORG	\$5000		
01100		FD0D	PSGCOM	EQU	\$FDOD	PSG コマント"レシ"スター	
01110		FD0E	PSGDAT	EQU	\$FD0E	PSG テッーターレシッスター	
01120			*				
01130	5000 B7	FD0E	WRTPSG		PSGDAT	レシッスター ハッシコック カキ	コミ
01140	5003 34	02		PSHS	Α	AccA ホソッシ	
01150	5005 86	03		LDA	#3	ラッチ アト"レス コマント"	
01160	5007 B7	FDOD		STA	PSGCOM	(\$03) カキコミ	
01170	500A 7F	FDOD		CLR	PSGCOM	インアクティフ"コマント" カキ	JΞ
01180	500D F7	FD0E		STB	PSGDAT	テッーター カキコミ	
01190	5010 4A			DECA		ライトテ"ーターコマント"	
01200	5011 B7	FDOD		STA	PSGCOM	(\$02) カキコミ	
01210	5014 7F	FDOD		CLR	PSGCOM	インアクティフ"コマント" カキ	JE
01220	5017 35	82		PULS	A,PC	AccA 7v+ / リターン	
01240		5000		END	WRTPSG		

TOTAL ERRORS 00000--00000 TOTAL WARNINGS 00000--00000

PROGRAM BEGIN ADDR=5000 PROGRAM END ADDR=5018 PROGRAM ENTRY ADDR=5000

では試しに一番最初の例でも出て来ました 440Hz の音を出すプログラムを作ってみましょう. リスト 10-4 がその例です. ここでは,\$5000 から PSG 書き込みルーチンがあるものとして作ってありますから,リスト 10-3 も\$5000 から入力しておく必要があります.プログラムの実行は,BASIC から EXEC &H5100 ②です.音を止めたいときには,EXEC &H5103 ②と入力してください.

リスト 10-4 PSG マシン語サンプルプログラム

01000	*****	******	******	*****	*****
01020	*		z チューニンク		
01030	*		ST 10-4		.0/V3.3 *
01040	*****	*****	******	*****	******
01050		OPT	NOGEN		
01060 5100		ORG	<b>\$</b> 5100		
01080 5000	WRTPSG	EQU	\$5000		
01100 5100 7E 5106	ENTRY	JMP	S_ON		
01110 5103 7E 5123		JMP	S_OFF		
01120	*				
01130	*	オトヲ	タ"ス		
01140	*				
01150 5106 86 07 01160 5108 C6 BE	S_ON	LDA	#7	SOUND	7.&HBE
01160 5108 C6 BE 01170 510A BD 5000		LDB	#\$BE		
01170 510H BD 5000 01180 510D 86 00		JSR LDA	WRTPSG #0	COLINO	0 175
01190 5105 66 00		LDB	#U #175	SOUND	0.172
01200 5111 BD 5000		JSR	WRTPSG		
01210 5114 86 01		LDA	#1	DANDS	1.0
01220 5116 C6 00		LDB	#0	300,40	1.0
01230 5118 BD 5000		JSR	WRTPSG		
01240 5118 86 08		LDA	#8	DANDS	8.15
01250 511D C6 OF		LDB	#15		
01260 511F BD 5000		JSR	WRTPSG		
01270 5122 39		RTS			
01280	*				
01290	*	オトヲ	トメル		
01300	*				
01310 5123 86 08	S_OFF	LDA	#8	SOUND	8.0
01320 5125 C6 00		LDB	#0		
01330 5127 BD 5000		JSR	WRTPSG		
01340 512A 39		RTS			
01360 5100		END	ENTRY		
TOTAL ERRORS 0000000000 TOTAL WARNINGS 0000000000	1				
19.45 MUNITING2 0000000000	J				
PROGRAM BEGIN ADDR=5100					
PROGRAM END ADDR=512A					
PROGRAM ENTRY ADDR=5100					

PSG のレジスタは、値を書き込むだけではなく読み出しも可能です。その手順は、

- ①~③ 書き込みの手順と同じ.
- ④ コマンドレジスタにリード・データコマンド(\$01)を書く.
- ⑤ データレジスタからデータを読み取る.
- ⑥ コマンドレジスタにインアクティブコマンド(\$00)を書く.

通常の処理では、PSG のレジスタの値を調べることはないと思いますが、覚えておいて損はないと思います。リスト 10-5 に PSG 読み込みルーチンを示します。PSG のレジスタ番号をアキュムレータ A にセットして呼べば、アキュムレータ B に PSG レジスタの値がセットされます。

リスト 10-5 PSG レジスタ読み込みルーチン

01000			*****	<b>****</b> ***	*******	*************
01020			*	PSG F	READ ROUT	TINE *
01040			*	( LIS	ST 10-5	) V3.0/V3.3 *
01060			*****	******	******	*****
01070				OPT	NOGEN	
01080	5000			ORG	\$5000	
01100		FDOD	PSGCOM	EQU	\$FDOD	PSG コマント"レシ"スター
01110		FD0E	PSGDAT	EQU	\$FD0E	PSG テッ・ターレシッスター
01120			*			
01130	5000 B		RDPSG	STA	PSGDAT	レシ"スター ハ"ンコ"ウ カキコミ
01140	5003 C			LDB	#3	ラッチ アト"レス コマント"
01150	5005 F			STB	PSGCOM	(\$03) カキコミ
01160	5008 7			CLR	PSGCOM	インアクティフ゛コマント゛ カキコミ
01170	500B C	- •-		LDB	#1	リート"テ"ーターコマント"
01180	500D F			STB	PSGCOM	(\$01) カキコミ
01190	5010 F			LDB	PSGDAT	テーター ヨミトリ
01200	5013 7			CLR	PSGCOM	インアクティフ"コマント" カキコミ
01210	5016 3	•		RTS	55556	リターン
01230	55555	5000		END	RDPSG	
		0000000000	_			
TOTAL	MAKNING	2 0000000000	J			
PROGRA	M BEGIN M END M ENTRY	ADDR=5000 ADDR=5016 ADDR=5000				

### 10-1-5 PSG 効果音ルーチン

最後にゲームなどの効果音出力に最適な PSG 効果音ルーチンを紹介します. リスト 10-6 とリスト 10-7 がそれですが、BASIC で書かれているリスト 10-6 の方は、リスト 10-7 のプログラムをテストするためのもので、あまり意味がありません。

さて、この PSG 効果音ルーチンの使い方ですが、まず、リスト 10-7 を入力して "L10-7M" というファイル名で SAVEM してください。

SAVEM "L10-7M", &H5000, &H5438, &H5000

そしてリスト 10-6 を入力して RUN 🗐 と入力します。 "HIT A-R OR @"と表示されますか

もうこれ を押すと PSG 効果音 AからRまでのキーを押してみてください。いろいろな効果音がでてきましたね。 8 なお, ような気分になってきませんか? ます だけでゲームをしている ルーチンの処理が終了し 5,

# リスト10-6 PSG 効果音ルーチンの実行

# リスト 10-7 PSG 効果音ルーチン

Ccs 37 000 000 007 005 005 005 005 005 005 00	87 F8 77 77 77 77 77 77 87 87 87 87 87
]	
80000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000
+000F2W8WF400408R	23331 6E 51 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
00000000000000000000000000000000000000	0000 P 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
30000000000000000000000000000000000000	4 + 8 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
40000000000000000000000000000000000000	94 + 14 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
00000000000000000000000000000000000000	W +000E 4440HH 400
00000000000000000000000000000000000000	8 + 48 8 8 4 4 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
00000000000000000000000000000000000000	0 0 4 8 9 5 7 4 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
00000000000000000000000000000000000000	00 34 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	7 2490544708860000
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	# 4005#F2005
+4 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	C + F 8 4 8 C 4 F F F 4 4 6 C C 8 F 8 4 4 6 A
24 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	32 53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	112 120 120 120 120 120 120 120 120 120
++0 000 000 000 003 88 88 88 88 88 88 88	23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
00000000000000000000000000000000000000	ADR ADR S100 S1100 S120 S130 S150 S150 S160 S180 S180 S180 S180

```
51D0 : 19 OA 23 OA 32 OA 46 OA 50 OA 5A OA 64 OA 69 O8
                                                        79
51E0
    : 00 00 04 00 14 0E 1E 0D 28 0C 37 0C 46 0C 5A 0A
                                                        7E
    : 32 08 28 07 14 0D 1E 0C 28 0B 37 0B 46 0B 5A 0A
                                                        DE
[cs] : F2 05 8A 66 2D F2 04 BD CF BD C5 75 B6 5A 9A 9E
                                                        05
                                   +A +B +C +D +E +F
 ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
                                                     :
                                                       [cs]
5200
      32 08 28 07
                 14 OC
                       1E OB 28 OA
                                   37 OA 46 OA
                                              5A 09
                                                        08
      32 08 28 07 14 0B 1E
5210
                          0A 28 09
                                   37 08 46 06
                                              5A 04
                                                        CA
5220
     : 00 00 04
               00 50 0D 46
                             3C 0A 37
                          OC.
                                      0A 46 0A
                                              5A 08
                                                        EC
5230
      64 06 64
              00 64 00 64 00 64 00 64 00 32 0D
                                              3C
                                                 0C
                                                        E5
5240
      28 OA
            37
               08 46 06
                        5A
                          04 00 00 04
                                     00 19
                                           0A
                                              19
                                                 0C
                                                        67
5250
    : 19 OC 19 OB 19 OB
                       19
                          0A 19 0A 19
                                      0A 19 09
                                              19
                                                 08
                                                        19
5260
      19 07 19 06 19 05 19
                          04 19 03 19
                                      02 19 01
                                              00 00
                                                        CB
5270
      10 01
            00 05 03 06 05
                          07 07 08 09 08 0B 08 0D 08
                                                        73
5280
      0F
         08 11
               09
                 13 09
                       14
                          09
                             15 09
                                   16
                                     08 17 08 18
                                                 08
                                                        F5
5290
    : 19 08 1A
               07 1B 07
                          07 1D 07 1E 06 1F 06
                       10
                                              1 E
                                                 06
                                                        18
52A0
      19 05 14
               05 19 05 14
                          04 19 04 14
                                      03 19 02
                                                 01
                                                        D1
52B0
      00 00 0F
               00 FA OA FA
                          00 E6 0A E6 00 D2 0A
                                              D2
                                                     :
                                                 00
                                                        91
5200
      BE OA BE
               OO AA OA AA
                          00 96 0A 96
                                      00 82 0A
                                                 OΩ
                                                        28
      6E 0A 6E
5200
               00 5A 0A 5A
                          00 46 0A 46 00 37 0A
                                              37
                                                 00
                                                        B2
52E0
      2A 0A 2A 00 22 09 22
                          00 1A 07 1A 00 00 00 0A 00
                                                        FO
                 28 0A 37
52F0
    : 28
         0A 37
               OΑ
                          OA 28 OA 37 OA 28 OA 37
                                                 OΑ
                                                        CC
[cs] : F1 71 FC 4B E6 86 12 58 78 75 A3 4B 5C 7B 9F
                                                 56
                                                        26
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5
                       +6
                          +7
                             +8
                                +9
                                  +A
                                     +B
                                        +C
                                           +D
                                              +E
                                                 +F
                                                     : [cs]
5300 :
      28 0A 37 0A 28 0A 37 0A
                             28 0A 37 0A
                                        28 OA
                                              37 OA
                                                        CC
5310
      28 OA 37 OA 28 OA 37 OA
                             28 0A 37 0A
                                        28 0A 37 0A
                                                        CC
      28 OA 3C OA 28 OA 3C
5320
                          OΑ
                             28 OA 3C
                                      OA 28 OA OO OO
                                                        9A
      04 00 14
5330
               QD
                 14 OC 19
                          0B
                             1E 0A 1E
                                      OA 19 OA 14
                                                 0C
                                                     :
                                                        FC
5340
      1E OC 1E OA 1E OA 19 09
                             14 08 19 08 14 08 19
                                                     :
                                                 08
                                                        16
5350
      19 08 1E 08 1E 08 19 08
                             14 06 19 06 14 04 19 04
                                                     :
                                                        FC
      19
         02 00
5360
                          0F
               00 10 01 00
                             05 OE 0A
                                      OE OF OC 1F OA
                                                        AA
5370
      05 OE 0A
               OD
                 OF OC
                       1F
                          OΑ
                             00 OE 05
                                      OD
                                        OA OC
                                              14
                                                 0A
                                                     :
                                                        C2
5380
      OA OD OF
               OC.
                 14 OB 1F
                          OA
                             05 OB OA
                                        0F 09
                                     OΑ
                                              14
                                                 07
                                                        D1
5390
      OF 09 0A 0A 05 09 00
                          08
                             05 07 0A 06
                                        14 05 1F
                                                 04
                                                        94
53A0
      00 02 00 00 08 00 05
                          00
                             OF 02 00 0C
                                        03 00 0D 05
                                                        41
5380
      00 OA 01
               00 OE 04 00
                          OC.
                             02 00 0D
                                     06 00 09 03 00
                                                     :
                                                        44
53C0
      OC.
         FA 0A 02 00 0D 03 00
                             06 05 00 0A
                                        03 00 08 04
                                                        46
53D0
      00 07 06 00 0A 02 00 05 04 00 08 08 00 0C 04 00
                                                        42
         02 00 0A 03 00 09 FA 06 05 00 0A 02 00 04 03
53E0
      07
                                                        37
53F0
    : 00 08 01
               00 09 05 00 07 03 00 05 07 00 09 06 00
                                                        3C
[cs] : FD 6F 2F 6C 2C 75 44 77 F1 70 37 96 FD 78 40 57
                                                        90
ADR :
      +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
                                  +A +B +C
                                           +D +E
                                                 +F
                                                     :
                                                       [cs]
5400
      04 02 00
              06 04
                    00 05
                          03 00 09
                                  05
                                     00 05
                                           02
                                              00
                                                 04
                                                        31
5410
      01 00 05
              03 00 02 07
                          00 05 06 00 02 02 00 05 04
                                                        2A
5420
      00 02 05 00 04 03 00 03 01 00 02 02
                                        00 03 05
                                                00
                                                     :
                                                        1E
5430
      04
         02 00 02
                 01 00 01
                          00 00 00 00
                                        00 00 00
                                                 00
                                                        OA
5440
      nn
5450
      00
      5460
                                                        OO
5470
      00
5480
      00 00 00 00 00 00 00
                             00 00 00 00 00 00 00
                                                        ററ
5490
      00 00 00
              00
                 00 00 00
                          00
                             00 00 00 00
                                        00 00 00 00
                                                        00
54A0
      00
         00 00
               00
                 00 00 00
                          00
                             00
                               00 00 00
                                        00 00 00
                                                 00
                                                        00
54B0
      00 00 00 00 00 00 00
                             00 00 00 00 00 00 00 00
                                                        00
54C0
      00 00 00 00 00 00 00
                            00 00 00 00
                                        00 00 00 00
                                                        00
54D0
      nn
54E0
      00
         00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                        00 00 00
                                                        00
54F0 : 00
         00
[cs] : 09 06 0A 0B 09 05 0D 06 06 0F 07 04 07 05 0A 08
```

SAVEM "L10-7M",&H5000,&H5438,&H5000

さて、このプログラムを使用する上での注意点ですが、このプログラムはタイマー割り込みを独自にコントロールして使っているので、他の割り込み処理とは共用できません。たとえばPLAY 文などを実行しても、この PSG 効果音ルーチンが動いているときには無視されます。また、BREAK キーを押したりエラーを起こしたりすると、割り込み処理がストップしてしまいPSG 効果音ルーチンは動作しなくなります。そのときには、POKE &HFD02,4 ②と入力してください。

このプログラムには、10種類の音データが入れてあります。自分の音データを入れたい方のために、フラグと音データのフォーマットを説明して終わりたいと思います。

まず、処理がチャネルごとになっていますので、3 チャネル分別々にフラグと音データがあります。 \$5010 番地からフラグで、各チャネル 6 個づつ、計 18 個設けてあります。このフラグを 0 にすると、そのフラグに対応する音が出力されます。そしてこのフラグは、それぞれのチャネルで上にあるものから優先順位が高くなっています。ですから、たとえば\$5010 番地に 0 をセットして音が出ているとき、\$5011~\$5015 に 0 をセットしても無視されます。

\$5186 番地からは音データテーブルで、これも各チャネル 6 個づつ、計 18 個あって、それぞれの音データの先頭番地を書き込みます。

音データは最初の1 バイトが分周比で、2mS のタイマー割り込みの何回に1 回、音データを処理するかを決定します。つまり、テンポが設定されるわけです。次の1 バイトはノイズかトーンかの選択フラグで、0 でトーン、1 でノイズになります。その次からが、2 バイト1 組で PSG にセット されるデータです。ノイズのときには、初めが平均周波数(R6)、次が音量(チャネル A のとき R8)です。トーンのときには、初めが周波数(R0)、次が音量(R8)になります。ただし、トー




図10-6 効果音ルーチンのパラメータ

ンのときには例外処理があります。初めのデータが 15 未満のときには, それが R1(チャネル A の とき)に書かれ, その次のデータが R0, R8 に書かれ, 3 バイトで 1 組になります。またいずれの場合でも、0,0 がデータエンドとなります(図 10-6)。

### 10-1-6 PSG 音楽ルーチン

マシン語でゲームなどを作成していると、ちょっとした音楽を鳴らしたくなることがあると思います。しかし、少しばかりの音楽のために、わざわざ専用の音楽ルーチンを作るのも面倒なものです。そこで、BASIC ROM の音楽ルーチンを利用する方法を考えてみました。

F-BASIC V3.0 では、PLAY 命令の中間言語(\$F3)を見つけると、データの先頭を汎用読み込みポインタ(\$00D9, DA)にセットして、PLAY 文の処理エントリ(\$EC72)にジャンプします。データは中間言語で書かれていますが、ダブルクォーテーション(")内はすべて ASCII コードとなっています。

したがって通常の PLAY 文と同じ MML を用意して、その先頭アドレスを(\$00D9, DA) にセットして、\$EC72 番地をコールすれば音楽が演奏できることになります。 リスト 10-8 が、サンプルプログラムです。実行は、EXEC &H5000  $\blacksquare$  としてください。

最後に注意点ですが、MML は必ずダブルクォーテーション(") で始まって、\$00 で終わるようにしてください。また、長い MML を書くと、「Out of String Space」のエラーが出ることがあ

リスト 10-8 PSG 音楽ルーチン

01000 01020 01040 01060 01070 01080 01100 01110 01150 5000 8E 01160 5003 9F 01170 5005 7E 01210 5008 01220 5011 01230 5028 01240 5043 01250 505A 01260 5069 01270 5072 01280 507A 01290 508A 01310 5093 01330	EC72 PL6 00D9 PD: 5008 EN' 09 EC72 22 PL6 45 44 45 44 22 47 46 47 46 00 5000	PSG MUSIC ( LIST 10 *************  OPT ORG AY EQU INTR EGU TRY LOX STX JMP AYDT FCC	*********** NOGEN \$5000 \$EC72 PLAY : \$00D9	**************************************
01330 TOTAL ERRORS 0000	5000 0000000			
TOTAL WARNINGS O	000000000			

PROGRAM BEGIN ADDR=5000 PROGRAM END ADDR=5095 PROGRAM ENTRY ADDR=5000 ります。そのときには、MML を分割するか、BASIC の文字領域を広げてください。他に BASIC ROM が有効になっていなかったり、IRQ が禁止されていると動作しませんから、オールマシン語で利用する場合などは要注意です。

### \_10-2 FM 音源

FM-7シリーズでオプションとして発売され、大好評だった FM 音源カードは、FM77AV で標準実装となり、いっそう私達の身近なものとなりました。 FM 音源の音色は PSG のそれとはあまりに違いすぎていて、一度 FM 音源で鳴らした音楽を聞くと、 PSG の音楽は聞く気がしなくなるほどです。

そんなにいいことずくめの FM 音源ですが、唯一の欠点があります。それは、PSG に比べて使いこなすのが桁違いに難しいことです。なにせ FM 音源の内部には、100 個以上ものレジスタがあって、それらのひとつひとつが互いに影響を及ぼしあって、あの素晴らしい音を作り出しているのですから。

本章では、できるだけ平易に説明をしたつもりですが、筆足らずでわかりにくい点も多いかと思います。しかしパソコンの世界では、覚えるより慣れろです。是非とも本章を足がかりにして、この素晴らしい FM 音源の世界に一歩ずつ足を踏み出してみてください。

### 10-2-1 FM 音源の基礎

### (1) PSG との違い

まず、PSG には音色という考え方そのものが存在しませんでした。出力できるのは、単純な矩形波とノイズのみです。一方、FM 音源では波形を合成することにより、いろいろな音色を持たせることが可能になっています。合成といっても単なる加算だけではなく、ひとつの音源の出力で他の音源に周波数変調(FM)をかけることもできるのです。FM 音源と呼ばれるのも、その点にゆえんがあるわけです。

### (2) FM 音源の原理

まず、テープレコーダーを考えてみましょう。 "ピーッ"という正弦波を録音したテープがあるとします。これを一定のスピードで普通に再生すれば、元通りの正弦波が出力されます。再生スピードを速くすれば出力される正弦波の周波数も高くなりますし、遅くすれば低くなります。これが音程に相当するわけです。では、再生するスピードが一定でない場合はどうでしょうか? 図10-7 を見てください。実際にはこんなに速く再生スピードを変化させることは不可能ですが、まあこんなもんだと思って見ておいてください。このように、正弦波を読み出すタイミングを変化させて他の波形に加工してしまうことが、FM音源の基本というわけです。




図10-7 FM音源の原理




図10-8 オペレータのブロック図

図10-8 を見てください。これは、先ほどの説明のテープレコーダー1 台分に相当するもので、オペレータと呼ばれています。この中で "正弦波読み出し"と書いてあるのが、テープに相当する部分で、正弦波を A/D 交換したデータが入っていると考えてください。また、"ピッチデータ"は、テープの位置に相当するもので、正弦波一周期毎に対応したノコギリ波が入力されています。そしてこのノコギリ波に他のオペレータからの出力を加算して正弦波を読み出せば、複雑な波形が合成できるというわけです。

さらにオペレータ1個ごとにエンベロープ・ジェネレータが付きますから、PSG のような不自由さはありません。音量、音色の変化も自由自在です。FM-7シリーズに採用されている FM 音源は、OPN(オペレータN型)といってこのようなオペレータが1音につき4個、全部で12個あっ

### 第10章 音源

て8通りの接続方法を選択できます(図10-9). これをアルゴリズムといいます。また、特にオペレータのことをスロット、アルゴリズムのことをコネクションといういい方をします。

図 10-9 の点線の右側, つまり出力につながっているオペレータをキャリアといいます。左側のオペレータは,他のオペレータに変調をかける目的で使われることからモジュレータと呼びます。

一般的に、キャリアになっているオペレータの出力レベルを変えると音量の変化となり、モジュレータになっているオペレータの出力レベルを変えると音色の変化となります。




図10-9 コネクション

### (3) FM 音源のレジスタ

FM 音源の内部には 100 個以上ものレジスタがあり、それらに値を書き込むことによって音楽 演奏などを行なうわけです。それらのレジスタひとつひとつの意味を理解するのは、大変なこと です。そこで、重要な役割をもつものから順に説明していきます。




図10-10 FM音源のレジスタマップ

まず図 10-10 を見てください。このうちで\$00-\$0F までは、PSG と同機能のものです。\$0E、\$0F は、ジョイスティックの読み取りに使用されます。

\$21 は、ICのテスト用のレジスタで、必ず 0 にしておかないといけません。とにかくこのレジスタにはさわらないことです。\$24、\$25 は、10 ビットのタイマー(A)を構成していて、カウント中にオーバーフローを起こしたときに CPU に IRQ 割り込みをかけることができます。また\$26 は、8 ビットのタイマー(B)で、タイマー(A)と同様に IRQ 割り込みをかけることができます。\$27 は、タイマー(A)、(B)およびチャネル 3 の動作モードの設定に使用します。このレジスタも通常の使用方法で、かつ内部のタイマーを使わない場合には、さわらなくてもかまいません。

\$28 は、Key の ON/OFF(エンベロープ・ジェネレータへスタート/ストップの合図を送る) に使われます。  $$2D \sim $2F$  は、プリスケーラ機能といって、FM 音源に入力されるクロックをあらかじめ分周するためのものです。 FM-7 シリーズでは、\$2D、\$2E をアクセスして FM 音源の分周比を 1/3 にすることが標準となっています。  $$2D \sim $2F$  には、データビットはありません。レジスタ番号を指定してアクセスするのみでセットされます。なお、 $$21 \sim $2F$  までのレジスタの説明を、図 10-11 にまとめました。

\$30~\$8E までのレジスタは、オペレータの操作に関するものです。これらのレジスタの意味をすべて説明すると、長大なものとなってしまいます。それで\$30~\$8E とあとで説明する\$B0~\$B2のレジスタを"音色データ"というブラック・ボックスとしてまとめて扱うことにします。

\$90~\$9E は、PSG タイプのエンベロープを使用する場合のレジスタです。\$A0~\$A6 は、Fナンバー(音程のデータ)とブロック(オクターブのデータ)を、チャネル毎にセットするレジスタで、図 10-12 のようになっています。実際のオペレーションでは、1 オクターブ 12 音階分の F ナンバーをテーブルで持っておきます。そして出したい音の F ナンバーの上位 3 ビットとブロックの OR を取ったものを書き込みます。その後で、F ナンバーの下位 8 ビットを書き込みます。この順番で書き込まないと、正しいデータはセットされません。


\$A8~\$AEは、チャネル3のFナンバーとブロックを各スロット毎に単独にセットするためのレジスタです。\$27のレジスタに、効果音モードまたは音声合成モードを選択したときのみ有効です

最後に\$B0~\$B2 のレジスタは、チャネル毎にスロット1のフィードバック量(自分自身の出力で自分自身を FM 変調する量)と、コネクションを各3 ビットで指定します。図 10-9 を参照してください。

### (4) FM 音源の操作手順

ここまで一気に説明してきましたが、わかっていただけましたでしょうか? PSG に比べてかなりとっつきにくいモノであるというのは、一目でわかりますね。でも逃げださないでください。では、まずとにかく何でもいいから音を出すことを考えてみたいと思います。手順としては、


### \$24,\$25 タイマー(A)



TOVA (ms) = 12 \* (1024 - NA) / f FM (kHz)f FM=1228,8(kHz) \* 1/3


NA: P9 \* 29 + P8 \* 28 + P7 \* 27 + ..... + P1 \* 21 + P0

### \$26 タイマー(B)




TOVB (ms) = 192 \* (256 - NB) / f FM (kHz) f FM = 1228,8 (kHz) \* 1/3 $NB : P7 * 2^7 + P6 * 2^6 + \cdots + P1 * 2^1 + P0$ 

### \$27 タイマー,チャンネル3のモード



### 



\$2D,\$2E,\$2F プリスケーラー

2D	2E	2F	FM音源の分周数	SSG音源の分周数	OPNに入力できる最大周波数
_	_	Α	1/2	1/1	1 . 4MHz
Α	-	-	1/6	1/4	4 . 2MHz
Α	Α	-	1/3	1/2	2.1MHz

(Aはそのアドレスを入力し、一は入力しないことを意味する。)

図10-11 レジスタ(\$24~\$27)の詳細




図10-12 ブロックとFナンバー

- ① IC を初期設定する.
- ② 音色データを書き込む.
- ③ F ナンバーとブロックを書く.
- ④ Key を ON にする.

となります. 音を止める場合には、

⑤ KEY を OFF にする.

とつづきます。実際の音楽演奏プログラムでは、必要に応じて②~⑤または、③~⑤の処理を繰り返すことになります。

さて、ここでひとつ問題が出てきました。FM 音源のレジスタにデータを書き込む手段がないのです。もちろん、FM77AV をお使いの方は、F-BASIC V3.3の SOUND 命令で簡単にできます。しかし他の FM-7 シリーズの場合は、そういうわけにはいきません。まず、レジスタにデータを書くルーチンから作らないといけません。この手順は複雑で、

- ① コマンドレジスタ(\$FD0D)にステータスリードコマンド(\$04)を書き込む.
- ② データレジスタ(\$FD0E)からステータスを読む.
- ③ コマンドレジスタにインアクティブコマンド(\$00)を書き込む.
- ④ ステータスのビット 7 がオンなら, ①へ戻る.
- ⑤ データレジスタにアクセスしたいレジスタ番号をセットする.
- ⑥ コマンドレジスタにラッチアドレスコマンド(\$03)を書き込む。
- ⑦ コマンドレジスタにインアクティブコマンド(\$00)を書き込む.
- ⑧ データレジスタに書き込みたいデータをセットする.
- ⑨ コマンドレジスタにライトデータコマンド(\$02)を書き込む。
- ⑩ コマンドレジスタにインアクティブコマンド(\$00)を書き込む.

となります. PSG にくらべて、かなり長いですね. 両者の違いを簡単に説明します. 第一に、FM 音源はデータの取り込みが入力クロックに同期して行なわれます. それで新しいデータを書く前に、古いデータがすでに取り込まれたかどうかのチェックが必要です。(手順の①~④) 第二は、

\$00~\$0Fを除いてレジスタの読み出しができないことです。

では、まず、リスト 10-9 をごらんください。FM 音源を利用した簡易オルガンです。キーボードの Z, X, C, ……がドレミに対応していて、半音を含む 1 オクターブ分の音階を演奏することができます。また数字の 1~8 までで、オクターブを指定することも可能です。なお、実行は CAPS LOCK (大文字入力)の状態で行なってください。

### リスト10-9 簡易オルガンプログラム

```
1000 *****************
1001 '*
          Tiny Organ ( FMオンケッン )
          (LIST 10-9) V3.3
1003 *************************
1010 OPNCOM=&HFD15
1020 OPNDAT=&HFD16
1030 ' 7°リスケーラー セッテイ
1040 A=&H2D:B=0:GOSUB 1400
1050 A=&H2E:B=0:GOSUB 1400
1060 *** オンショク デューター カキコミ
1070 FOR A=&H30 TO &HBC STEP 4
1080 READ B$:B=VAL("&H"+B$)
1090 GDSUB 1400
1100 NEXT
1110 READ B$:B=VAL("&H"+B$)
1120 A=&HBO:GOSUB 1400
1130 ' Ftンハ" - シ"ュンヒ'
1140 DIM FDAT(13)
1150 FOR I=1 TO 13
1160 READ FDAT(I)
1170 NEXT
1180 I ORGAN メイン
1190 BLOCK=(4-1)*8
1200 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 1200
1210 ' KEY OFF
1220 A=&H28:B=0:GOSUB 1400
1230 I=INSTR("ZSXDCVGBHNJM.".A$)
1240 IF I=0 THEN 1350
1250 ' Fナンハ"- / 7"ロック カキコミ
1260 FZ=FDAT(I)
1270 A=&HA4:B=(FZ ¥ 256)OR BLOCK
1280 GDSUB 1400
1290 A=&HAO:B=FZ MOD 256
1300 GDSUB 1400
1310 ' KEY ON
1320 A=&H28:B=&HF0
1330 GOSUB 1400
1340 GOTO 1200
1350 I=INSTR("12345678",A$)
1360 IF I=0 THEN 1200
1370 BLOCK=(I-1)*8
1380 GOTO 1200
1390 ' OPN アクセス ルーチン
1400 POKE OPNCOM, 4
1410 STATUS=PEEK(OPNDAT)
1420 POKE OPNCOM, 0
1430 IF STATUS AND 128 THEN 1400
1440 POKE OPNDAT,A
1450 POKE OPNCOM, 3
1460 POKE OPNCOM, 0
1470 POKE OPNDAT,B
1480 POKE OPNCOM, 2
1490 POKE OPNCOM, 0
1500 RETURN
```

### 10-2-2 FM 音源のマシン語アクセス

### (1) FM 音源サブルーチン

FM 音源のレジスタは、\$FD15、\$FD16 に配置されています。先ほど説明した手順をマシン語で記述したのが、J **スト 10-10** です。PSG の場合と同様に、T キュムレータ A にレジスタ番号、T キュムレータ B に書き込むデータをセットしてこのルーチンをコールします。

例として、リスト 10-9 の改造リストを**リスト 10-11** として載せておきます。あらかじめ、リスト 10-10 を\$5000 から入力した上で実行してみてください。

リスト 10-10 FM 音源レジスタ書き込みルーチン

```
01000
                            01020
                                  OPN WRITE ROUTINE
01040
                            *
                                  ( LIST 10-10 )
                                                    V3.3
01060
01070
                                   OPT
                                          NOGEN
01080
       5000
                                   ORG
                                           $5000
                            OPNCOM EQU
                 FD15
01100
                                           $FD15
                                                   OPN コマントッレシッスター
                            OPNDAT EQU
01110
                 FD16
                                                   OPN デ"ーターレシ"スター
                                           $FD16
01130
       5000 34
                  02
                            WRTOPN PSHS
                                                   AccA ホゾン
                                           Α
       5002 86
                                                   ステータスリート"コマント"
01140
                 04
                            BUSY
                                   LDA
                                           #4
01150
       5004 B7
                 FD15
                                   STA
                                           OPNCOM
                                                   ($04) カキコミ
       5007 B6
01160
                 FD16
                                   LDA
                                           OPNDAT
                                                   ステータス >> AccA
01170
       500A 7F
                 FD15
                                   CLR
                                           OPNCOM
                                                   インアクティフ"コマント" カキコミ
01180
       500D 4D
                                   TSTA
                                                   ステータスノ Bit7=1
                                                   ナラ ルーフ°スル
01190
       500E 2B
                 F2
                       5002
                                           BUSY
                                   BMI
01200
       5010 A6
                  E4
                                   LDA
                                           ٠, ۲
                                                   AccA くく レシャスターハッシコック
                 FD16
                                           OPNDAT
01210
       5012 B7
                                                   レシッスター ハッシコック カキコミ
                                   STA
01220
       5015 86
                  03
                                   LDA
                                           #3
                                                   ラッチ アト"レス コマント"
       5017 B7
01230
                 FD15
                                   STA
                                           OPNCOM
                                                   ($03) カキコミ
01240
       501A 7F
                                           OPNCOM
                 FD15
                                   CLR
                                                   インアクティフ"コマント" カキコミ
01250
       501D F7
                 FD16
                                   STB
                                           OPNDAT
                                                   テペーター カキコミ
                                                   ライトテ"ーターコマント"
01260
       5020 4A
                                   DECA
01270
       5021 B7
                 FD15
                                   STA
                                           OPNCOM
                                                   ($02) カキコミ
01280
       5024 7F
                 FD15
                                   CLR
                                          OPNCOM
                                                   インアクティフ"コマント" カキコミ
01290
       5027 35
                 82
                                   PULS
                                           A,PC
                                                   Acca 7v+ / リターン
01310
                 5000
                                          WRTOPN
                                   FND
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
             ADDR=5028
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

```
1000 ******************
1001 '*
         Tiny Organ 2 ( FMオンケッン )
( LIST 10-11 ) V3.3
1002 '*
                                       ж
1003 '*
           LIST 10-10 カ" ヒツヨウ デ"ス
1004 ******************
1010 CLEAR 300. &H4FFD: LOADM"L10-10M""
1020 POKE &H4FFD,&HCC
1030 ' 7°リスケーラー セッテイ
1040 A=&H2D:B=0:GOSUB 1400
1050 A=&H2E:B=0:GOSUB 1400
1060 *** オンショク デューター カキコミ
1070 FOR A=&H30 TO &H8C STEP. 4
1080 READ B$:B=VAL("&H"+B$)
1090 GDSUB 1400
1100 NEXT
1110 READ B$:B=VAL("&H"+B$)
1120 A=&HBO:GOSUB 1400
1130 ' Fナンハ"- シ"ュンヒ"
1140 DIM FDAT(13)
1150 FOR I=1 TO 13
1160 READ FDAT(I)
1170 NEXT
1180 ' ORGAN メイン
1190 BLOCK=(4-1)*8
1200 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 1200
1210 ' KEY OFF
1220 A=&H28:B=0:GDSUB 1400
1230 I=INSTR("ZSXDCVGBHNJM,",A$)
1240 IF I=0 THEN 1350
1250 'Fナンハ"- / フ"ロック カキコミ
1260 FZ=FDAT(I)
1270 A=&HA4:B=(FZ ¥ 256)OR BLOCK
1280 GOSUB 1400
1290 A=&HAO:B=FZ MOD 256
1300 GDSUB 1400
1310 ' KEY ON
1320 A=&H28:B=&HF0
1330 GOSUB 1400
1340 GOTO 1200
1350 I=INSTR("12345678",A$)
1360 IF I=0 THEN 1200
1370 BLOCK=(I-1)*8
1380 GOTO 1200
1390 '■ OPN アクセス ルーチン
1400 POKE &H4FFE,A
1410 POKE &H4FFF,B
1420 EXEC &H4FFD
1500 RETURN
1510 *** オンショク デ"ーター
1520 DATA 31.23.0C.01
1530 DATA 23,26,32,03
1540 DATA 9F,9F,DF,DF
1550 DATA 04,04,04,04
1560 DATA 1F.1F.1F.1F
1570 DATA F3.F3.F3.F3
1580 DATA 3A
1590 'F Fナンハ"- デ"-ター
1600 DATA 1004,1064,1127,1194
1610 DATA 1265,1340,1420,1505
1620 DATA 1594,1689,1790,1896
1630 DATA 2008
```

### (2) 音色データ

FM-7 シリーズ用の FM 音源カードには, 40 種類の音色データがテープに収められて付属しています。また FM77AV には, イニシエータ ROM の内部に 77 種類(FM77AV だから 77 種類なのでしょうか?!) の音色データが収められています。

FM-7 シリーズの場合は、付属の"TEXTED"を立ちあげた状態で音色データは、 $$6000 \sim $654$ Fにロードされます。 FM77AV の場合は、まずイニシエータ ROM を有効にしないといけません。 F-BASIC V3.0 を立ち上げた状態で、

CLEAR, &H6000 POKE &HFD10,0

とすれば、\$6000~\$7FFF までがイニシエータ ROM に切り換わります。 音色データは、このうち




図10-13 音色データの形式

\$6C00~\$7639 までに収められています.データのフォーマットはいずれの場合も同じで,図10-13 のようになっています。34 バイトのデータのうち,前の25 バイトが実際に FM 音源に送られるデータです.残りは,LFO 関係(ビブラートやトレモロなど)のデータです.収められている音色データを図10-14 に示します.リスト10-9 の音色データは,これらと同じフォーマットなので,1520 行~1580 行のデータ文をこれらの音色データで置き換えることも可能です(前半25 バイトのみ使用すること).

	FM音源カード	'付属	データー	FM-77AVイニシエーターROM								
No.	音色名	No.	音色名	No.	No. 音色名		音色名	No.	音色名	No.	音色名	
1	ブラス1	21	ビブラフォン	1	トランペット	21	E, オルガン2	41	シンバル	61	バード	
2	ブラス2	22	シロフォン	2	ホルン	22	ハープシコード	42	ティンパニー	62	ドッグ	
3	トランペット	23	7	3	チューバ	23	クラビネット	43	カウベル	63	テレフォン	
4	ストリングス1	24	シタール	4	ブラス1	24	ギター	44	ベル1	64	アラーム	
5	ストリングス2	25	クラビネット	5	ブラス2	25	E,ベース1	45	ベル2	65	ワイングラス	
6	E,ピアノ1	26	ハープシコード	6	ベル+ブラス	26	E,ベース2	46	スチールドラム1	66	クラッシュ	
7	E,ピアノ2	27	ベル	7	ピッコロ	27	シンセベース	47	スチールドラム2	67	ハートピート	
8	E, ピアノ3	28	ハープ	8	フルート	28	シロフォン	48	パーカッション1	68	フットステップ	
9	ギター	29	ベル+ブラス	9	クラリネット	29	グロッケン	49	パーカッション2	69	ユーフォー(UFO)	
10	E,ベース1	30	ハーモニカ	10	オーボエ	30	ビブラフォン	50	トレイン1	70	レーザーガン	
11	E,ベース2	31	スチールドラム	11	ファゴット	31	ハープ	51	トレイン2	71	エクスプロージョン1	
12	E, オルガン1	32	ティンパニー	12	ストリングス1	32	リコーダ	52	カー	72	エクスプロージョン2	
13	E, オルガン2	33	トレイン	13	ストリングス2	33	ハーモニカ	53	モーターサイクル	73	サウンドエフェクト 1	
14	パイプオルガン1	34	アンピュランス	14	ピアノ	34	チター	54	グランプリ	74	サウンドエフェクト2	
15	パイプオルガン2	35	トゥイート	15	E, ピアノ1	35	コト	55	パトロールカー	75	サウンドエフェクト3	
16	フルート	36	レインドロップ	16	E,ピアノ2	36	スネアドラム1	56	アンビュランス	76	サウンドエフェクト4	
17	ピッコロ	37	ホルン	17	E,ピアノ3	37	スネアドラム2	57	ヘリコプター	77	サインウェイブ	
18	オーボエ	38	スネアドラム	18	パイプオルガン1	38	バスドラム	58	シップ			
19	クラリネット	39	カウベル	19	パイプオルガン2	39	オープンハイハット	59	ウエイブ			
20	グロッケン	40	パーカッション	20	E, オルガン1	40	クローズハイハット	60	レカンドロップ			

図10-14 音色データ一覧

#### 10-2-3 FM 音源音楽ルーチン

今までの説明で、音の出し方はだいたいわかっていただけたと思います。しかし、ただ音を出すだけではあまりにもつまらないですね。そこで音楽を……ということになるわけなのですが、今までの説明以外にやらなければならない処理が、かなりあります。たとえば、旋律をきざむための音長やテンポの処理が必要ですし、音色や音量を変えるための処理も必要になってきます。ここでは、具体的にプログラムの仕様を決めながら音楽演奏プログラムを作成することにします。

まず最初に音長とテンポの処理を行なう方法には、大まかにわけて次の3通りの方法があります。

- ① プログラムでループを組む.
- ② FM 音源内蔵のタイマーで、IRQ 割り込みをかける。
- ③ FM-7 の 2mS のタイマー IRQ 割り込みを使う.

①の方法は、他のプログラムとの並行動作ができないという大きな欠点があります。そこで②か③かということになりますが、ここではコントロールの楽な③の方法を採用することにします。

つづいて音色データですが、自分で作るのはきわめて困難なので、とりあえずどこからか借用することにします。具体的には、FM 音源カードの付属データまたは FM77AV のイニシエータ ROM のどちらかとなります。データの吸い上げ方を最後にまとめておきますので、都合のいい方でお試しください。また、よく使う音色データだけを取り出してまとめておいてもよいでしょう。

さて、つづいて音量の設定を考えます。実は FM 音源を使う上で、音色データを作る次ぐらいにやっかいな処理がこれなのです。処理としては、オペレータの出力レベル(トータル・レベル)を下げればいいのですが、ただ下げるというわけにはいきません。FM 音源の原理のところでも少し触れましたが、キャリアになっているオペレータのみを抽出して処理してやる必要があるのです。

前にもどって図 10-9 を見てください。アルゴリズム  $0\sim3$  まではオペレータ 4 のみがキャリアですが,アルゴリズム 4 ではさらにオペレータ 2,アルゴリズム 5,6 ではさらにオペレータ 3 もキャリアになります。また,アルゴリズム 7 はすべてのオペレータがキャリアです。以上のことより、音量の設定手順は次のようになります。

- ① オペレータ 4 に対してトータル・レベルの処理をする.
- ② アルゴリズム≥4 なら、オペレータ 2 も同様にする。
- ③ アルゴリズム≥5 なら、オペレータ3も同様にする.
- ④ アルゴリズム=7 なら、オペレータ1も同様にする。

なお、トータル・レベルは減衰量で表しますので、実際の処理では音量の逆数を足し込むこと になります。

さて、以上のことを元にして MML(Music Macro Language)の仕様を決めたのが、図 10-15です。プログラムをわかりやすくするために、LFO 関係の処理はサポートしていません。したがって、音色データも前半 25 バイトのみ使用します。

MML は、F-BASIC V3.0 の文法になるべく近づけるよう努力しました。FM-7 シリーズのユーザーの方には、説明は特に必要はないと思います。また注意すべき点として、エラーに関する処理を特にしていないので、間違った MML を指定したときの動作は、保証されません。音長は計算精度の点から、なるべく 2 の n 乗(1,2,4,8……)にしてください。また同じ理由で、符点音符

MMLコマンド	機能	初期值
$A \sim G[n]$	<b>持程</b>	×
R [n]	体符 ※	×
Ln	告長 (1≤n≤64)	4
0n	<i>オクターブ</i> (1≤n≤8)	4
νn	<b>音量</b> (0≤n≤15)	œ
# (シャープ)	半音上げる	×
. (ピリオド)	音長を1.5倍にする。	×
@ u	音色(1≤n≤40または77)	1

※ Rnでnを指定しない場合,音長は4とはならず,Lnの指定が採用されます.

図10-15 MMLの仕様

プログラム実行時にワ テンポは, Tnで指定するのではなく, は音長 32 以上でお使いください。 ークエリアに書き込みます.

リスト10-12に示します。また、サンプルデータもリスト10-13に示 かなり前置きが長くなってしまいました。それでは,以上の仕様を元にして作成した FM 音源 音楽演奏プログラムを, します。

リスト 10-12 FM 音源音楽プログラム

C 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	[ c s ] 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	174 177 177 178 179 179 179 179 179
+0000000000000000000000000000000000000	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
+0000000000000000000000000000000000000	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	80 ECC
++B 000 000 000 000 000 000 000 000 000	1
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	8 + 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
++8 000 000 000 000 000 000 000 000 000	10 + 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
222 222 223 233 244 268 272 273 273 273 273 273 273 273 273 273	11 + 22 88 8 2 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
++6 000 000 00334 111 111 111 111 111 111 111 111 111	11 + 2000 40 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4+5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	1
4 K B B B B B B B B B B B B B B B B B B	H
++3 000 000 000 000 001 001 001	000 000 000 000 000 000 000 000 000
H+2 000 000 001 001 004 004 004	8
+1 000000000000000000000000000000000000	1
++0 000 000 000 000 000 000 000 000 000	+
4 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	n

歌音 章0I第

```
05
       [c2] : 28 LJ LO 85 WD WE 98 tt Lt 1L 91 80 85 ZJ JZ WD
       00
                                                      : 0472
 00
       00 00 00 00 00
                      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                       : 034S
 00
                      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
       00 00 00 00
                   00
 00
       00 00 00 00
                   00
                      00 00 00
                               00
                                  00 00 00
                                           00 00 00 00
                                                       : 0072
 00
       00 00 00 00
                   00
                      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                       : 0872
 00
       00 00 00 00
                   00
                      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                       : 0472
                      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00
       00 00 00 00
                   OΩ
 00
       00
          00 00 00
                   00
                      00, 00 00
                               00 00 00 00
                                           00 00 00 00
                                                       : 0872
 00
       00 00 00 00
                   00
                      00 00
                            00 00 00 00 00
                                           00 00 00 00
                                                       : 0225
 ΙZ
       00
          00 00 00
                   00
                      00 00
                            00 00 00 00 00
                                           00
                                              ₩S 90
                                                    13
                                                       : 0945
 3E
       50
          OR 8C
                ΣC
                   50
                      0¢ ₩ 0¢ Łĭ 02 2C
                                        ۷9
                                           50 82
                                                ₹0 D3
                                                       : 0572
 35
       Σ0
          80 70
                89
                   ۷0
                      ΒJ
                         90
                            66
                               90
                                  Z8 S2
                                        Sī
                                                 ED J2
                                           FD
                                              ᆚ
                                                         0545
                      SE ED J2
                                              ED 19
88
          ED 19 44
                                           98
       ۷8
                   2.4
                               87 FD 15
                                        Σ0
                                                    28
                                                         0272
                      SE FD 15
 TΨ
       73
          28 F2 A6
                   đ۶
                               72 B6 FD 16
                                           04 B7 FD
                                                    98
                                                         0272
 τ9
       20 26 27 02
                   EC 22 13 ED EE E8 22 81 13 EE 30 21
                                                      : 0172
 63
       80 Q8 A0 Q8
                   22 85 2¢ 01 1∀ 10 10 8E 22 18 80 0C
                                                      : 0045
          3+ 0+ 0+ 8+ V+ 6+ 8+ L+ 9+ 5+ 5+
[ca]
    :
       4+
                                           Σ+ Z+
                                                 I+ 0+
                                                       : AOA
 38
       [c2] : 00 28 DC 10 00 CC EC 00 DO 12 DB 8E 82 1E 8C 00
          26F0 : 86 18 A7 24 86 0E A7 26 4F A7 23 17 FF 16 31
69
       67.
ЗΕ
       2¢ 05 CE 00 00 EL 0¢ 80 10 05 55
                                        29EO : EE 26 ∀5 58 €C
80
       2000 : E8 E0 22 IV CC 22 20 ED EE E8 80 04 8V E0 02 IC
          3 O 80 28 10 8E 22 18 4E 8D 18 8D 19 30 :
67.
       44
```

SAVEM "L10-12M", &H5500, &H57FF, &H5500

#### を一≒パケくせ楽音楽音 M3 E1-01 1 入 U

```
.E8R8FED#E
                                 FCC
                                                      55
                                                                7405
                                                                      09210
    .846#A05C8R8DC04805C
                                 FCC
                                                      乙り
                                                                1605
                                                                      05210
                   * POR. 83*
                                 LCC
                                                      55
                                                               8805
                                                                      01240
                . BKAKGKF#K.
                                 ECC
                                                      乙り
                                                               2805
                                                                      01220
       'SZA, SZD, SZARDRARB'
                                 FCC
                                                      乙サ
                                                                1205
                                                                      01320
.06C405AR06C32.05632.A32.
                                 FCC
                                                               0905
                                                      乙ウ
                                                                      01210
                                 FCC
                                                      Η۶
                                                               6905
                                                                      00210
               . BAG#ABAG#A.
                                 FCC
                                                      乙サ
                                                               203E
                                                                      06210
                .E8R8FED#E
                                 FCC
                                                      55
                                                               9205
                                                                      01280
    .0508>000888050V#9V8.
                                 LCC
                                                      乙サ
                                                               2052
                                                                      01210
               .909178A0ZC.
                                 DIDATA FCC
                                                      05
                                                                6105
                                                                      09210
                              ていなこ4チ >>
                      << E-"=
                                                                      01540
                                 AMC
                       WNZIC
                                                    9055
                                                            34 9105
                                                                      01220
                         X, 9
                                 ATZ
                                                      90
                                                            7A P102
                                                                      01210
                         21#
                                 ₩a¬
                                                      OC.
                                                            98 2105
                                                                      007.10
                         Х, Ъ
                                 OTZ
                                                      50
                                                            03 0105
                                                                      01110
                    ATA029#
                                 רסס
                                                    CSCJ
                                                            22 0005
                                                                      08110
                         X'Z
                                 OTZ
                                                      20
                                                            2008 ED
                                                                      01110
                    ATA029#
                                 רסם
                                                    641S
                                                            22 8005
                                                                      09110
                                                                      05110
                          х '
                                 OT2
                                                      58
                                                            03 900S
                    ATACI9#
                                 רסס
                                                    6105
                                                            2002 CC
                                                                      07170
                    #WUFLAG
                                 ΓDX
                                       YATN3
                                                    0155
                                                            38 000S
                                                                      01120
                       9055$
                                 EGN
                                       WUSIC
                                                    9055
                                                                      OTITO
                      0155$
                                 MUFLAG EQU
                                                    0155
                                                                      00110
                      0005$
                                                               0005
                                 980
                                                                      08010
                      NOCEN
                                 190
                                                                      01010
                                                                      09010
       \Sigma.\SigmaV\setminus 0.\SigmaV
                     ( FIZ1 10-12 )
                                                                      05010
                    < CE#CGGE ENIA
                                                                      05010
                     MUSIC #312UM
                                                                      01020
                                                                      00000
```

```
01370
        50AD
                   42
                                       FCC
                                                'BAG#ABAG#A'
                                       FCC
                                                '06C405AR06C32.05G32.A32'
01380
        50B7
                   4F
01390
                   42
                                               'BRARGRA32.G32.A32'
        SOCE
                                       FCC
                                       FCC
                                               'BRARGRA32.G32.A32'
01400
        500F
                   42
01410
        50F0
                   42
                                       FCC
                                                'BRARGRF#R'
01420
        50F9
                                                'E8.ROSERFR'
                   45
                                       FCC
01430
        5103
                   47
                                       FCC
                                               'GRGRAGFE'
01440
        510B
                   44
                                       FCC
                                               'D4ERFR'
01450
        5111
                   47
                                       FCC
                                               'GRGRAGFE'
01460
        5119
                   44
                                       FCC
                                               'D8.RCRDR'
                                       FCC
01470
                   45
        5121
                                               'ERERFEDC'
01480
                   4F
                                       FCC
        5129
                                               '04B405CRDR'
                                       FCC
01490
        5133
                   45
                                               'ERERFEDC'
01500
        513B
                   4F
                                       FCC
                                               '0488.RBAG#A'
                   4F
                                       FCC
01510
        5146
                                               '05C8R8DC04B05C'
01520
        5154
                   45
                                       FCC
                                                'E8R8FED#E'
01530
        5150
                   42
                                       FCC
                                                'BAG#ABAG#A'
01540
        5167
                   4F
                                       FCC
                                               '06C405ARBR'
                   4F
01550
        5171
                                       FCC
                                               'D6CRD5BRARG#R'
01560
        517E
                   41
                                       FCC
                                                'ARERFRDR'
01570
        5186
                   43
                                       FCC
                                                'C404B32.05C32.'
01572
        5194
                   4F
                                       FCC
                                               '04B32B32.A32.B32'
        51A4
01580
                                       FCC
                                               'A8.R'
                   41
01590
        51A8
                   00
                                       FCB
                                               0
01610
                                   くく チャンネル2 テ"ータ >>
01630
        51A9
                   40
                               P2DATA FCC
                                               'a20V7L1604'
        51B3
                   52
                                       FCC
01640
                                               'R4.ERERER'
01650
        51BC
                   52
                                       FCC
                                               'R8ERERER'
        51C4
01660
                   52
                                       FCC
                                               'R8ER8.ER'
01670
        51CC
                   52
                                       FCC
                                               'R8ERERER'
01680
                                               'R8ERERER'
        5104
                   52
                                       FCC
01690
        51DC
                   52
                                       FCC
                                               'R8ERERER'
01700
        51E4
                   52
                                       FCC
                                               'R8ER8.05D#R'
01710
        51EF
                   4F
                                       FCC
                                               '04R4'
                                               'R4.ERERER'
                   52
                                       FCC
        51F3
01720
01730
        51FC
                   52
                                       FCC
                                               'R8ERERER'
01740
        5204
                   52
                                       FCC
                                                'R8ER8.ER'
01750
        520C
                   52
                                       FCC
                                               'R8ERERER'
                   52
                                       FCC
                                               'R8ERERER'
01760
        5214
01770
        521C
                   52
                                       FCC
                                               'R8ERERER'
01780
        5224
                   52
                                       FCC
                                               'R8ER8.050#R'
01790
        522F
                   52
                                       FCC
                                               'R404CRDR'
                                       FCC
01800
        5237
                                               'ERERR4'
                   45
01810
        523D
                   4F
                                       FCC
                                               '04B8GR05CRDR'
01820
        5249
                   45
                                       FCC
                                               'ERERR4'
01830
        524F
                   4F
                                       FCC
                                               '04B8.RARBR'
01840
        5259
                   4F
                                       FCC
                                               '05CRCRR4'
                   4F
01850
        5261
                                       FCC
                                               '04G#8ERARBR'
01860
        526C
                   4F
                                       FCC
                                               '05CRCRR4'
                   4F
01870
        5274
                                       FCC
                                               '04G#8.RR4'
01880
        5270
                   52
                                       FCC
                                               'R8ERERER'
01890
        5285
                   52
                                               'R8ERERER'
                                       FCC
01900
        5280
                   52
                                       FCC
                                               'R8ER8.ER'
01910
        5295
                   52
                                       FCC
                                               'R8D#RD#RD#R'
01920
        52A0
                   52
                                       FCC
                                               'R8ER8.03BR'
01930
        52AA
                   52
                                       FCC
                                               'R8AR8.BR'
01940
       52B2
                                       FCC
                                               'ARARG#RG#R'
                   41
01950
        52BC
                   41
                                       FCC
                                               'A8.R'
01960
        52C0
                   00
                                       FCB
                                               0
01980
                                  くく チャンネルろ テ"ータ >>
                                               'a20V7L1603'
02000
        52C1
                   40
                               P3DATA FCC
        52CB
02010
                   52
                                       FCC
                                               'R4A804CRCRCR'
02020
        52D7
                   4F
                                       FCC
                                               '03A804CRCRCR'
                   4F
02030
        52E3
                                       FCC
                                               '03A804CR03A804CR'
                   4F
                                       FCC
02040
        52F3
                                               '03A804CRCRCR'
                   4F
02050
        52FF
                                       FCC
                                               '03E8BRBRBR'
02060
        5309
                   45
                                       FCC
                                               'E8BRBRBR'
02070
        5311
                   45
                                       FCC
                                               'E8BR02B803BR'
```

02080 5310 45 02090 5321 52 02100 5320 4F 02110 5339 4F 02120 5349 4F 02130 5355 4F 02140 535F 45 02150 5367 45 02160 5373 45 02170 5379 4F 02180 5389 4F 02190 5391 43 02200 539F 4F 02210 53A7 4F 02220 5385 4F 02220 5385 4F 02230 5380 4F 02220 5385 4F 02230 5380 4F 02240 53CB 4F 02250 5303 41 02260 5300 4F 02270 5357 4F 02280 53F7 4F 02290 5401 45 02300 5409 43 02310 5411 45 02320 5419 4F 02330 541F 00 02350 5000 TOTAL ERRORS 0000000000 PROGRAM BEGIN ADDR=5000 PROGRAM BEGIN ADDR=5000 PROGRAM END ADDR=541F PROGRAM ENTRY ADDR=5000	F000 F000 F000 F000 F000 F000 F000 F00	'E8.R' 'R4A8D4CRCRCR' 'D3A8D4CRCRCR' 'D3A8D4CRCRCR' 'D3A8D4CRCRCR' 'D3E8BRBRBR' 'E8BRBRBRR' 'E8BRD2B8D3BR' 'E8.RR4' 'D3C8D4CRD3E8D4ER' 'D3G8.RR4' 'D3G8.RR4' 'D2A8D3ARC8D4CR' 'D3E8.RR4' 'D3E8.RR4' 'D3A8CACRCR'	

さてプログラムの実行方法ですが、サンプルデータ(リスト 10-13)を例にして説明します。まず、リスト 10-12 とリスト 10-13, それに後で述べる音色データを入力した後、EXEC &H5500 』としてください。つづいて、EXEC &H5000 』としてみましょう。いかがでしょうか? 音が出ましたね。なお、実行を止めるときには必ず EXEC &H5503 』を実行してください。

それでは最後にオリジナルな音楽データの入力方法を説明して、FM 音源の説明を終わりにします。

まず、EXEC &H5500 ② としてください. その後に、チャネル1の MML データの先頭アドレスを(\$5510,11)に、チャネル2を(\$5512,13)に、チャネル3を(\$5514,15)に、そして、テンポデータを\$5516に書き込んでください。そして EXEC &H5506 ② とすれば、あなたのオリジナル・メロディの演奏が始まります。

テンポデータは、2mS のタイマー割り込み何回に1 回処理をするかという分周比で表され、1 が最も速く、255 が最も遅くなります。テンポデータが16 のとき、 1 = 120 程度になります。

注意点としては、BREAK キーを押したり、エラーを発生させたりすると、タイマー割り込みが止まってしまい、音が出なくなります。そのときには、POKE &HFD02,4 ②と入力してください。

最後に音色データのリンク方法を説明します。この音楽プログラムでは、\$5800 から音色データ

が入っていることになっています。そのため、音色データを FM 音源カードの付属データまたは、FM77AV のイニシエータ ROM から転送する必要があります。この音色データ転送プログラムを、リスト 10-14(FM 音源カード付属データ用)およびリスト 10-15(FM-77AV イニシエータ ROM 用)を示します。

プログラムの実行方法は、FM 音源カード付属データを使用する場合には、まず "TEXTED" を立ち上げてください。続いてリスト 10-14 を入力してから RUN ② でプログラムを実行してください。ファイル名を入力すると、入力したファイル名で音色データがセーブされます。

FM77AV をお使いの方は、まず、F-BASIC V3.0 を立ち上げてください。その後でリスト 10-15 を入力して RUN ② でプログラムを実行してください。ファイル名を入力すると、入力したファイル名で音色データがセーブされます。

#### リスト 10-14 音色データセーブ(FM 音源カード用)

#### リスト 10-15 音色データセーブ(FM77AV 用)

```
1 **************
2 '*
      オンショク テ"ータ SAVE
3 '*
      ( LIST 10-15 ) V3.3
10 CLEAR, &H4000
20 POKE&HFD10.0
30 FOR I=0 TO &HA39
40 POKE &H4000+I, PEEK(&H6C00+I)
50 NEXT
60 POKE&HFD10.2
70 FOR I=0 TO &HA39
80 POKE &H5800+I, PEEK(&H4000+I)
90 NEXT
100 INPUT"FILE NAME".F$
110 SAVEM F$.&H5800.&H6239.&H5800
```

## 10-3 OPNBIOS

OPNBIOS には、図 10-16 で示すように 15 種類の FM 音源アクセスに関する BIOS がサポートされています。そこでこの節では、OPNBIOS を利用して FM 音源を使用する例を示します

リスト 10-16 が、そのサンプルプログラムです。このプログラムは、整数型変数に音色番号 (PLAY 文と同じもの)をセットしてコールすると、オクターブ 4 で \*ドレミファソラシド / と音 階を演奏するものです。

プログラムの実行は,まずリスト 10-16 を "L10-16M" というファイル名でセーブした後, $\boldsymbol{y}$  スト 10-17 を RUN してください。

#### SAVEM "L10-16M", &H5000, &H509A, &H5000

"オンショクバンゴウ="と音色番号の入力を要求してきますので、1~77で入力してください。このプログラムは OPNBIOS を使用したサンプルですから、<math>F-BASIC V3.0 では動作しません。

リクエスト	名称	機能
0	WRTSSG	SSG音源レジスタへ1バイトデータを書き込む
1	DWTSSG	SSG音源レジスタへ2 バイトデータを書き込む
2	REDSSG	SSG音源レジスタから1バイトデータを読み込む
3	SSGCLR	全SSG音源レジスタのクリア
4	FRQSET	SSG周波数データの書き込み
5	VOLSET	SSG音量データの書き込み
6,7		システムリザーブ
8	WRTFM	FM音源レジスタへ1バイトデータを書き込む
9	KEYON	1 チャンネルのキーオン/キーオフ
10	KOFFAL	全FM音源チャンネルのスロットのキーオフ
11	WRTPRM	音色データの書き込み
12	FNOSET	音階データの書き込み
13		システムリザーブ
14	TTLSET	トータルレベルの書き込み
15	REDSTR	ステータスレジスタの読み込み
16	TRSPRM	音色データの転送
17	SELCAR	キャリアの判定

図10-16 OPNBIOS一覧

#### リスト 10-16 OPNBIOS サンプルプログラム

```
01000
01020
                                  OPNBIOS サンフ°ルフ°ロク"ラム
                                                    V3.3
01040
                                  ( LIST 10-16 )
01060
01090
                                      OPT
                                             NOGEN
01100
        5000
                                      ORG
                                             $5000
                   FB9B
                              FMBIOS EQU
01110
                                             $FB9B
                                                      OPNBIOS 1"21W
        5000 118C 6000
01120
                              START
                                     CMPS
                                             #$6000 SP>=$6000 ナラ リターン
        5004 24
01130
                        5068
                   62
                                      BCC
                                             ERR
        5006 81
01140
                   02
                                      CMPA
                                             #2
                                                      セイスウカッタヘンスウ イカッイナラ リターン
        5008 26
01150
                        5068
                   SE
                                      BNE
                                             ERR
01160
        500A A6
                   03
                                      LDA
                                             3.X
                                                      A くく オンショクハ"ンコ"ウ
        500C 8E
01170
                   5069
                                             #WORK
                                      LDX
       500F C6
01180
                   0F
                                                      TRSPRM コマント"
                                      LDB
                                             #15
                   9F FB9B
                                             [FMBIOS] オンショクテッーター ヨミコミ
01190
       5011 AD
                                      JSR
01200
        5015 25
                   51
                        5068
                                      BCS
                                             ERR
01210
        5017 C6
                   OΑ
                                     LDB
                                             #10
                                                      KOFFAL コマント"
                   9F FB9B
01220
        5019 AD
                                             [FMBIOS] スヘッテノチャンネルノ KEY OFF
                                      JSR
                                                      "אנדר WRTPRM
01230
        501D CC
                   000B
                                     LDD
                                             #11
        5020 BE
01240
                   5069
                                     LDX
                                             #WORK
01250
       5023 AD
                   9F FB9B
                                             [FMBIOS] オンショクテッーター カキコミ
                                      JSR
01260
       5027 CC
                   F00D
                                     LDD
                                             #$F00D
                                                      TTLSET コマント"
01270
        502A 8E
                   506D
                                     LDX
                                             #WORK+4
        502D AD
                   9F FB9B
01280
                                      JSR
                                             [FMBIOS] オンリョウ セッテイ
01290
       5031 108E 508B
                                     LDY
                                             #FNUM
       5035 86
5037 34
01300
                   08
                                     LDA
                                             #8
                                                      LOOPカイスウ=8
01310
                   02
                                     PSHS
01320
       5039 BE
                   5069
                              LOOP1
                                             #WORK
                                     LDX
                                                      FNUMBER tol
       503C EC
01330
                   A1
                                     LDD
                                             ,Y++
       503E 8A
01340
                   18
                                     DRA
                                             #$18
                                                      オクターフ"=4
        5040 ED
01350
                   84
                                      STD
                                             , X
        5042 CC
                                                      FNOSET コマント"
01360
                   000C
                                     LDD
                                             #12
       5045 AD
                   9F FB9B
01370
                                     JSR
                                             [FMBIOS] FNUMBER #===
01380
       5049 CC
                   F009
                                     LDD
                                             #$F009
                                                     KEYON コマント"
       504C AD
01390
                   9F FB9B
                                             [FMBIOS] KEY 7 ON IN
                                     JSR
01400
       5050 BD
                   OD
                        505F
                                     BSR
                                             WAIT
                                                      シ" カンマチ
01410
       5052 CC
                   0009
                                     LDD
                                             #9
                                                      KEYON コマント"
01420
       5055 AD
                   9F FB9B
                                             [FMBIOS] KEY 7 OFF = ZN
                                      JSR
01430
       5059 6A
                   E4
                                                      カウンター テックリメント
                                     DEC
                                             ٠, ٢
01440
       505B 26
                   DC
                        5039
                                     BNE
                                             LOOP1
                                                     LOOP カイスウ クリカエシ
01450
       505D 35
                   82
                                     PULS
                                             A,PC
01470
       505F 8D
                   00
                        5061 WAIT
                                             *+2
                                     BSR
                                                      シ"カンマチ ルーチン
01480
       5061 8E
                   0000
                                     LDX
                                             #0
01490
       5064 30
                   1F
                                     LEAX
                                             -1,X
       5066 26
5068 39
01500
                  FC
                        5064
                                     BNE
01510
                             ERR
                                     RTS
01550
       5069
                  0022
                             WORK
                                     RMB
                                             34
01570
                              * <<
                                    FNUMBER F"-9 >>
01590
       508B
                                             1004
                  03EC
                             FNUM
                                                     C(h")
                                     FDB
01600
       508D
                  0467
                                     FDB
                                             1127
                                                      D(V)
01610
       508F
                  04F1
                                     FDB
                                             1265
                                                     E(\Xi)
01620
       5091
                  053C
                                     FDB
                                             1340
                                                      F(7)
01630
       5093
                  05E1
                                     FDB
                                             1505
                                                      G(ソ)
01640
       5095
                  0699
                                     FDB
                                             1689
                                                      A(5)
01650
       5097
                  0768
                                     FDB
                                             1896
                                                     B(シ)
01660
       5099
                  07D8
                                     FDB
                                             2008
                                                     C(+")
01670
01680
                  5000
                                     END
                                             START
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
               ADDR=509A
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

#### リスト 10-17 OPNBIOS サンプル起動プログラム

# 漢字ROM

第	
11	
章	

## 11-1 漢字 ROM へのアクセス

#### (1) 漢字 ROM データの読み出し

漢字キャラクタジェネレータ ROM として, FM-7では MB83256×4, FM77AV では MB831124 が使用されています。そして, FM-7ではオプションでしたが, FM77AV では標準装備されています。 どちらの漢字 ROM にも, JIS 非漢字 453 字と JIS 第一水準漢字 2965 字が記録されています。この漢字 ROM をアクセスするには、

- ① BASIC の PRINT@文
- ② BIOS の KANJIR
- ③ I/O レジスタ(\$FD20~\$FD23)

#### の3とおりの方法があります。

I/O レジスタを直接アクセスして漢字 ROM データを読み出すには、メインシステム I/O レジスタ (\$FD20, \$FD21) に漢字 ROM アドレスを書き込みます。すると、メインシステム I/O レジスタ (\$FD22, \$FD23) に漢字 ROM のデータが読み出されます。そのとき、\$FD22 番地は漢字パターンの左側の 8 ドット分のデータに、8FD23 番地は右側の 8 ドット分のデータになります(図 11-1)。

1/0レジスタ	名 称	内 容		
\$FD20	\$FD20 漢字アドレス(HIC			
\$FD21	漢字アドレス	漢字アドレス (LOW)		
\$FD22				
\$FD23	漢字データ	漢字 <i>デ</i> ータ (RIGHT)		

図11-1 漢字ROMアクセス用I/Oレジスタ

#### (2) 漢字パターンと漢字データとの対応

漢字アドレスは、ビット 4~ビット 15 の 12 ビットで漢字の種類を指定し、ビット 0~ビット 3 の 4 ビットで漢字パターンの列 No を指定します。ですから、たとえば "亜" の漢字アドレスは \$4010~\$401Fで、その各漢字アドレスに対して 16 ドットの漢字パターンが図 11-2 のように対応します。

7 1 1 2		列			漢字データ(LEFT) 漢字データ(RIGHT)													
		\$F	\$FD21		\$FD21		6	5	\$FI	3	2	1	0	7	6	5	023	2
4	0	1	0															
			1															
			2															
			3															
			4															
			5															
			6															
			7															
			8															
			9															
			A															
			В															
			C															
			D															
			E															
			F															

図11-2 漢字パターンと漢字データとの対応

## (3) JIS コードから漢字 ROM アドレスへの変換

漢字 ROM アドレス (12 ビット) は JIS コードとは別のものであり、漢字 ROM をアクセスするには、 JIS コードから漢字 ROM アドレスへのコード変換が必要になります。 ただし、 BIOS (F-BASIC も含む) を利用して漢字 ROM をアクセスするときには、 BIOS 自体が変換をしてくれるので JIS コードを指定すれば、アクセスできます。


ここでは、直接に漢字 ROM をアクセスするとき必要となるコード変換方法と変換プログラムを紹介します。

16 ビットの JIS コード(JC0~JC15 で示す)から、12 ビットの漢字 ROM アドレス(RA0~RA11 で示す)への変換方法は、図 11-3 のとおりです。

- ① JIS コードの JC0~JC4 の 5 ビットは、そのまま漢字 ROM アドレスの RA0~RA4 とします。
- ② JIS コードの JC8~ JC11 の 4 ビットは、そのまま漢字 ROM アドレスの RA5~ RA8 とします。ただし、(JC14, JC13, JC12, JC6, JC5)の内容が、(0,1,0,1,1)のときには、RA8 は"1"とします。
- ③ JIS コードの JC5, JC6, JC12, JC13, JC14 の 5 ビットは、下記の変換表に従ってコード変換を行ない、漢字 ROM アドレスの RA9~RA11 を決定します。

THE JO	_
37. HB	150

]	RA9	RA10	RA11	JC5	JC6	JC12	JC13	JC14
]	0	0	0	1	0	0	1	0
]	1	0	0	0	1	0	1	0
* 2	0	0	0	1	1	0	1	0
	0	1	0	1	D	1	1	0
	1	1	0	0	1	1	1	0
	0	0	1	1	1	1	1	0
	1	0	1	1	0	0	0	1
	0	1	1	0	1	0	0	1
	1	1	1	1	1	0	0	1



- \* 1 変換表による
- \* 2 (JC14, JC13, JC12, JC6, JC5)が(01011)の時 RA8="1"

図11-3 JISコードから漢字ROMアドレスへの変換

以上の変換方法を用いて漢字 ROM データの読み出しを行なうプログラムを, リスト 11-1 に示します。漢字の JIS コードを 16 進 4 桁で入力すると, その漢字 ROM アドレスを求め表示します。そして指定された漢字パターンを読み出して拡大表示します。

リスト 11-1 漢字パターン表示

```
10 ************
20 '*
       KANJI PATTERN DISPLAY
30 '*
       ( LIST 11-1 )
                       V3.0/V3.3 *
32 ********
40 WIDTH 40.25: DEFINT A-Z: DIM JC(15), RA(11)
50 CLS:LOCATE 0.0:INPUT "JIS CODE=";A$
60 FOR I=0 TO 3
       A=VAL("&H"+MID$(A$,4-I,1))
70
       FOR J=0 TO 3
80
           JC(I*4+J)=A AND &HO1
90
100
            A=INT(A/2)
110
        NEXT
120 NEXT
130 FOR I=0 TO 3:RA(I)=JC(I):RA(I+5)=JC(I+8):NEXT:RA(4)=JC(4)
140 A=JC(5)*16+JC(6)*8+JC(12)*4+JC(13)*2+JC(14)
150 IF A=18 THEN RA(11)=0:RA(10)=0:RA(9)=0
```

```
160 IF A=10 THEN RA(11)=0:RA(10)=0:RA(9)=1
170 IF A=26 THEN RA(11)=0:RA(10)=0:RA(9)=0:RA(8)=1
180 IF A=22 THEN RA(11)=0:RA(10)=1:RA(9)=0
190 IF A=14 THEN RA(11)=0:RA(10)=1:RA(9)=1
200 IF
      A=30 THEN RA(11)=1:RA(10)=0:RA(9)=0
210 IF A=17 THEN RA(11)=1:RA(10)=0:RA(9)=1
220 IF A=9 THEN RA(11)=1:RA(10)=1:RA(9)=0
230 IF A=25 THEN RA(11)=1:RA(10)=1:RA(9)=1
240 AD1$=HEX$(8*RA(11)+4*RA(10)+2*RA(9)+RA(8))
250 AD2$=HEX$(8*RA(7)+4*RA(6)+2*RA(5)+RA(4))
260 AD3$=HEX$(8*RA(3)+4*RA(2)+2*RA(1)+RA(0))
270 AD4$="0"
280 PRINT"ROM ADR = _ ";AD1$;AD2$;AD3$;AD4$
290 X=10:Y=32
300 FOR I=0 TO 15
        POKE &HFD20, VAL("&H"+AD1$+AD2$)
POKE &HFD21, VAL("&H"+AD3$+AD4$)+I
310
320
330
        GDSUB 390
340 NEXT
350 LOCATE 0,21:PRINT"Hit any key!!"
360 IF INKEY$<>"" THEN 50 ELSE 360
370 LOCATE 0,20
380 END
390 W=0:POKE VARPTR(W), PEEK(&HFD22):POKE VARPTR(W)+1, PEEK(&HFD23)
400 LOCATE 20,Y/8:PRINT RIGHT$("0000"+HEX$(W),4)
410 FOR J=15 TO 0 STEP -1
420
       IF W AND &HO1 THEN CC=2 ELSE CC=7
430
       LINE (X+J*16,Y)-(X+J*16+12,Y+6), PSET, CC, BF
440
       W=INT(W/2)
450 NEXT
460 Y=Y+8
470 RETURN
```

## 11-2 漢字 ROM に対する BIOS

漢字 ROM データを読み取るには、BIOS の KANJIR を利用してもできます(図 11-4). この KANJIR では、JIS コードを指定すると漢字 ROM データ 32 バイトが、一度に読み取られます。しかも漢字 ROM アドレスへのコード変換をする必要もなく、たんへん便利です。KANJIR を用いて漢字 ROM データを読み取るサンプルプログラムを、リスト 11-2 に示します。\$5000 番地からプログラムを入力して、EXEC &H5000 にて実行してください。\$5020 番地~\$503F 番地の 32 バイトに、"亜"の漢字 ROM データが読み出されます。リスト 11-1 の実行結果と比べてみてください

KANJIR(漢字パターン語	み込	み)
----------------	----	----

オフセット	内 容	ラベル名	ユーザ	BIOS
0	リクエスト番号	RQNO	22	
. 1	エラーステータス	RCBSTA		0
2,3	データバッファ先頭アドレス	RCBDBA	0	
4,5	JIS ⊐− F	RCBJCD	0	
6,7	リザーブ			

図11-4 KANJIRのRCB

00010 00020 00030 00040 01000 01002	5000				* *	ANJIR LIST	********* SAMPLE PR 11-2 ) V ********* NDGEN \$5000	ROGRAN /3.0/V3.3	*		
01010	5000	20	3E	5040	ENTRY *	BRA	KANJI				
01020 01030 01040 01050 01060 01070 01090 01110 01120 01130 01150 01160 01170 01220 01230 01230 01270 01250 01270 01280 01270 01330 01330 01330 01330 01330 01330		AD 8E AD 25 39 39		BFA BFA 5051	SUBDUT SUBBUF PAT KANJI ERROR	RMB FDB FDB RMB FCB RMB FDB FDB RMB	#SUBOUT	KANJI PA	CODE  CODE  E LEN. DATA	READ	Y
PROGRA PROGRA PROGRA	M END	AD	DR=50	51							

## 11-3 漢字 JIS コード対応表示

FM-7シリーズで漢字を表示する場合, 通常, PRINT@文を使います. しかし漢字コードに JIS コードを指定しないといけないので、調べるのがなかなか大変です. そこで、画面に漢字とその JIS コードを対応させて表示するプログラムを考えてみました(リスト 11-3).

このプログラムは、漢字の読みを1文字入力すると、その読みの漢字を JIS コードとともに表示するものです。プリンタにコピーを取ることもできますから、よく使うものは保存しておくと便利です(図 11-5)。

プログラムは、RUN  $\square$  で起動します。読みを入力するように求めてきますから、ア~ワの 1 文字を入力します。漢字の表示が 1 画面におさまらないときは、(N) EXT or (E) ND ? と表示しますから、"N" か "E" のキーを押してください。漢字の表示が終了すると、HIT ANY KEY と表示します。いずれの場合でも、"P" を押すと画面のハードコピーがとれます。

#### リスト 11-3 漢字 JIS コード対応表示

```
10 ************
20 '* KANJI <--> JIS CODE
30 **
         ( LIST 11-3 )
                         V3.0/V3.3 *
40 **********
1000 'M KANJI >> JIS CODE
1010 DIM CODE%(44)
1020 FOR I=0 TO 44
     READ CODE$:CODE%(I)=VAL("&H"+CODE$)
1030
1040 NEXT
1050 WIDTH 40,25
1060 INPUT"פלב"; Y$
1070 IF Y$="" THEN BEEP:GOTO 1050
1080 YOMI=ASC(Y$)-&HB1
1090 IF YOMI(0 OR YOMI)43 THEN BEEP:GOTO 1050
1100 KCODE=CODE%(YOMI):KEND=CODE%(YOMI+1)
1120 Y=8
1130 X=0
1140 PRINTQ(X+8,Y),KCODE
1150 SYMBOL(X,Y+16), HEX$(KCDDE),1,1,7,0
1160 KCODE=KCODE+1
1170 IF (KCODE AND &H7F)=&H7F THEN KCODE=KCODE+&HA2
1180 IF KCODE=KEND THEN 1280
1190 X=X+40:IF X<640 THEN 1140
1200 Y=Y+25:IF Y<180 THEN 1130
1210 LOCATE 0,24
1220 PRINT"(N)EXT or (E)ND?";
1230 A$=INKEY$:A$=INPUT$(1)
1240 IF A$="E" DR A$="e" DR A$="1" THEN 1050
1250 IF A$="N" OR A$="n" OR A$="E" THEN 1110
1260 IF A$="P" OR A$="p" OR A$="t" THEN HARDC2
1270 BEEP:GOTO 1230
1280 LOCATE 0.24
1290 PRINT"HIT ANY KEY";
1300 A$=INKEY$:A$=INPUT$(1)
1310 IF A$="P" OR A$="p" OR A$="t" THEN HARDC2
1320 GDTD 1050
1330 DATA 3021,304A,3126,3141
1340 DATA 3177,323C,346B,3665
1350 DATA 3735,3843,3A33,3B45
1360 DATA 3F5A,4024,4139,423E
1370 DATA 434D,4445,4462,4546
1380 DATA 4660,4673,4728,4729
1390 DATA 4735,4743,4858,4954
1400 DATA 4A3A,4A5D,4B60,4C23
1410 DATA 4C33,4C3D,4C4E,4C69
1420 DATA 4C7B,4D3D,4D65,4D78
1430 DATA 4E5C, 4E61, 4F24, 4F41
1440 DATA 4F54
```




図11-5 漢字JISコード対応表示実行例

## 11-4 JIS コード表にない漢字 ROM データ

漢字 ROM をアクセスするには、通常、BASIC の PRINT@文か、BIOS の KANJIR にて JIS コードを指定して行ないます。これによって、JIS 非漢字 453 字と JIS 第一水準漢字 2965 字はすべて表示できます。

漢字ROMアドレス	パターン	漢字ROMアドレス	パターン	漢字ROMアドレス	パターン	漢字ROMアドレス	パターン
\$3010	(a)	\$3100	(p)	\$3440	(₹)	\$3890	
\$3020	(b)	\$3110	(q)	\$3450	衝	\$38A0	
\$3030	(c)	\$3120	(r)	\$3460	*	\$38B0	
\$3040	(d)	\$3130	(s)	\$3470	<b>1</b>	\$3C10	٥
\$3050	(e)	\$3140	(t)	\$3480	<b>E</b>	\$3C20	
\$3060	(f)	\$3150	(u)	\$3490	<b>(2)</b>	\$3C30	<b>&gt;</b>
\$3070	(g)	\$3160	(v)	\$34A0	<b>(b)</b>	\$3C50	<b>→</b>
\$3080	(h)	\$3170	(w)	\$3810	:-	\$3C60	+
\$3090	(i)	\$3180	(x)	\$3820	77	\$3C70	•
\$30A0	(j)	\$3190	(y)	\$3830		\$3C80	<b>&gt;</b>
\$30B0	(k)	\$31A0	(z)	\$3840	1	\$3C90	
\$30C0	(1)	\$3400	183	\$3850	-γ	\$3CA0	▶◀
\$30D0	(m)	\$3410	<b>3</b>	\$3860		\$3CC0	
\$30E0	(n)	\$3420	宗	\$3870	1.	\$3CD0	Δ
\$30F0	(0)	\$3430	勞	\$3880		\$3CE0	<b>→</b>

図11-6 JISコード表にない漢字ROMデータ

しかし, 漢字 ROM (MB831124) には, JIS コード表にない特殊記号用データが 60 種類も記録されています。図11-6 にその一覧表を示します。これらは, JIS コードと対応づけられていないので, BASIC の PRINT @ では表示できません。それで, メインシステム I/O レジスタ (\$FD20~\$FD23) を用いて, 漢字 ROM アドレスによって直接漢字 ROM をアクセスするプログラムをリスト 11-4 に示します。漢字 ROM アドレスを入力すると, その漢字パターンを拡大表示します。図 11-6 の表をもとに, 実際に確かめてください。

#### リスト 11-4 JIS コード表にない漢字 ROM データ表示

```
20 '*
       KANJI ROM DATA DISPLAY
       ( LIST 11-4 ) V3.0/V3.3
30 '*
40 *************
100 WIDTH 40.25: DEFINT A-Z
110 CLS:LOCATE 0.0:INPUT "ROM ADDRESS = ";A$
120 X=10:Y=32
130 FOR I=0 TO 15
       POKE &HFD20, VAL("&H"+LEFT$(A$,2))
140
150
       POKE &HFD21, VAL("&H"+RIGHT$(A$,2))+I
       GOSUB 220
160
170 NEXT
180 LOCATE 0,21:PRINT"Hit any key!!"
190 IF INKEY$<>"" THEN 110 ELSE 190
200 LOCATE 0,20
210 END
220 W=0:POKE VARPTR(W),PEEK(&HFD22):POKE VARPTR(W)+1,PEEK(&HFD23)
230 LOCATE 20, Y/8: PRINT RIGHT$("0000"+HEX$(W),4)
240 FOR J=15 TO 0 STEP -1
      IF W AND &HO1 THEN CC=2 ELSE CC=7
250
260
      LINE (X+J*16,Y)-(X+J*16+12,Y+6),PSET,CC,BF
      W=INT(W/2)
270
280 NEXT
290 Y=Y+8
300 RETURN
```

## 11-5 ファンクションキーエリアに漢字表示

漢字をファンクションキーに定義できないことは、キー入力の章の説明で明らかです。しかし 市販のパッケージソフトには、ちゃんとファンクションキー表示エリアに漢字を表示して、それ に対応するキーが押されると、その処理を行なうようになっているものがあります。いったい、 どうしているのでしょう。

これは実は、ファンクションキーエリアの位置に PRINT@文で漢字を書いて、あたかもファンクションキーの表示であるかのように見せかけているだけなのです。 そしてファンクションキー割り込みを使って、それぞれに対応する処理を行なうようにしているのです。

そこで、以上のことをプログラムした簡単なメニュー(処理選択)プログラムを紹介します。PF1 ~ PF5 のファンクションキーを押すと、それに対応したメッセージが表示されます(リスト 11-5).


```
10 ***
20 '*
        KANJI MENU PROGRAM
30 '*
        ( LIST 11-5 ) V3.0/V3.3
40 *********
50 WIDTH 40.25:CONSOLE 0,23,0,0
60 ON KEY(1) GOSUB 200:KEY(1) ON
70 ON KEY(2) GOSUB 210:KEY(2) ON
80 ON KEY(3) GOSUB 220:KEY(3) ON
90 DN KEY(4) GOSUB 230:KEY(4) DN
100 ON KEY(5) GOSUB 240:KEY(5) ON
110 FOR I=0 TO 4:LINE (I*128,184)-(I*128+112,199), PSET, 5.8F: NEXT
120 RESTORE 270:COLOR 0
130 FOR I=0 TO 4
        READ A$:PRINT@ (I*128+24,184),VAL("&H"+A$)
140
150
        READ A$:PRINT@ (I*128+64,184), VAL("&H"+A$)
160 NEXT
170 COLOR 7:PRINTQ (0.0).&H3D68.&H4D7D.&H3960.&H4C5C.&H2472.&H412A.&H2
473,8H2447,8H242F,8H2440,8H2435,8H2424,8H2123
180 GOTO 180
190 END
200 PRINTQ &H3A6E,&H2340,&H402E:RETURN
210 PRINTO &H4A51,&H2340,&H3939:RETURN
220 PRINTO &H3A6F,&H2340,&H3D7C:RETURN
230 PRINTQ &H3821,&H2340,&H3A77:RETURN
240 PRINTO &H3D2A.&H2340.&H4E3B
250 KEY(1) OFF:KEY(2) OFF:KEY(3) OFF:KEY(4) OFF:KEY(5) OFF
260 CONSOLE 0.25.0.0:END
270 DATA 3A6E,402E,4A51,3939,3A6F,3D7C,3821,3A77,3D2A,4E3B
```

## 11-6 拡張漢字表示プログラム

BASIC で漢字表示するには、PRINT@文にて行ないます。しかしこの PRINT@文による漢字表示は、機能的にみて便利とはいえません。それで、マシン語による拡張漢字表示プログラムを考えてみました。ただし、4096 色モードにおける漢字表示方法は、8 色モード時とまったく異なりますので、次節でとりあげます。

リスト 11-6, リスト 11-7 がそのアセンブルリストです。このプログラムは、漢字表示用データをセットして、(\$5002, \$5003)番地にそのデータアドレスを書き込み、EXEC &H5000  $\square$  で実行します。

漢字表示用データの形式は、2 バイト単位のデータで図11-7 のとおりです。機能に \*5″を指定すると、漢字のリバース表示となります。また機能に \*15″を指定すると、テキストバックカラーの指定が有効となり、テキストバックカラーで画面消去してから、テキストカラーで漢字が表示されます。改行指定において改行数=15 を指定すると、表示位置がホームポジション(X=0, Y=0)に設定されます。



た沢のも一下用示表字薬歌並 7-11図

## ムマヤロて示表写楽歌並 8-11 4 人 ()

[so]

3+ Q+

```
0215
  00
                  0915
  00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                                                                                      0515
                                                                                                            00 00
                                                                                                                          00
  00
                               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                                                                                      0715
  00
                                                                  91 81
                                                                                 88
                                                                                        OF ED
                                                                                                     70
                                                                                                             カカ
                                                                                                                    カカ
                                                                                                                           55
                                                                                                                                       0215
                  00 00 00 65
                                                     ゥፘ
                                                            FF
  ťΨ
                                                                                                                   7Z 80
                                                                                                                                      0215
  OΑ
                  カカ
                         86
                                JΕ
                                       35 GE
                                                    78
                                                            C¢ E0 8¢ 0E
                                                                                       70 05
                                                                                                     ٦Ł
                                                                                                             HΩ
                  ED 88 12 C2 00 OL ED 88 16 19 LE 42 JE 20 04 C2
                                                                                                                                      OIIS
  ΑO
                  8¢ OL ED 88 13 C2 00 OL ED 88 15 19 LL 21 8¢ OL
                                                                                                                                      0015
  Z۷
                                                                                                                    T+ 0+
rson
                         +D +E
                                       3+ B+
                                                     ₩+
                                                            6+ 8+
                                                                         ۷+
                                                                                 9+
                                                                                       S+
                                                                                              5+
                                                                                                     Σ+
                                                                                                            Ζ+
                                                                                                                                      HUA
                  [c2] : OH $\text{$4Z}$ BS $\text{$4Z}$ SE $\text{$E2}$ OS $\text{$VS}$ $\text{$E5}$ OS $\text{$E5}$ $\text{$E
  OΑ
          :
                  88 12 CC 00 0L ED 88 13 19 LE 94 CC 00 00 SO E2
                                                                                                                                  : 0405
  44
                  CZ 00 OL ED 88 16 CC 00 00 ED
                                                                                        ST 88 03
                                                                                                             ST 88 S3
                                                                                                                                      0305
  22
                                                                                OF ED OF 20 8A C4 OF
                  SO 4F 58 58 58 58
                                                            ۲۷
                                                                  CJ OE
                                                                                                                                     0005
  35
                                                                                 C3 00 OL ED
                                                                                                             10 ED 0D
                                                                                                                                       0005
                  00 00 ED 08 C2 00
                                                            33 II 88
  63
                                                                                                                                  : 0805
                                                                                 E∀ EC 08 C2 00 10 10
                                                     SZ
                                                            08 Ω Σ8
  HD
                  10 EC 00 C2 00
                                                                                49 ED 88 13 AD
                                                                                                                    II EC
                                                                                                                                   : 0405
                        30 0D AD 9F
                                                     38
                                                           9F FB FA
  しゃ
                  Ł8
                                                           55
                                                                  42 ED 0D EC
                                                                                               22 CE 20 12 EC
                                                                                                                                   : 0605
                  88
                         EC 45 ED
                                             J0
                                                     ŒВ
  ۶۷
                                0¢ 40 66 68 64 86 50 0¢ 27 1C
                                                                                                     03
                                                                                                             ZS 0Z
                                                                                                                                       0805
  35
                  05
                         38
                                                                                                                                       0405
                                                                                 10 22 00
                                                                                                             58 60 YZ
                         92
                                              58
                                                      tΨ
                                                            00 9 T
                                                                          96
                                                                                                       Oτ
  ÞΙ
                   00
                                10 10
                               00 00 9Z 01 05 88 81 7Z 08 28
                                                                                                             20 OS EC
                                                                                                     ĭ∀
                                                                                                                                       0905
  96
                   20
                         S8
                                                     00 00 00 00 00 00 05 FF FF
                                                                                                                                   : 0505
  3₩
                  38
                         20
                               JO 8E 20
                   00 00 51 00 00 00 00 11 00 87 05 00
                                                                                                             00 00 00
                                                                                                                                       0705
                                                                                                      OΙ
   το
                         : 0205
  00
                   00
                         00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 20
                                                                                                                                       2050
                   00
   ۷۷
                                                                                                                           Sī
                                                                                                                                       0105
                        00 ZE 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 0E 00
  a۷
                   JO
                         00 01 00 00 00 00 52 05 00 91 00 00 00 65 02
                                                                                                                                       0005
   Z9
                   05
                                        O+ 8+ ∀+ 6+ 8+ ∠+ 9+ S+
                                                                                                                                   : AOA
```

```
5180 :
  00
00
51A0 :
  00
00
51C0
  00 00 00 00
        00 00 00
           00
             00 00 00
                 00
                  00
                      00
                00
                   00
5100 :
  00 00 00 00 00 00 00 00
             00 00 00 00 00 00
                      00
00
00
[cs] : BD 02 50 8B 72 C3 39 A2 A0 AC F1 E2 CC C0 20 18
                      80
```

SAVEM "L11-6M", &H5000, &H513B, &H5000

#### リスト 11-7 拡張漢字表示の実行例

```
10 ******
20 **
        SUPER KANJI DISPLAY SAMPLE
        ( LIST 11-7 )
30 '*
                        V3.0
32 '*
        LIST 11-6 カ" ヒツヨウ テ"ス
34 ***
40 CLEAR .&H5000:LOADM"L11-6M":CLS
50 POKE &H5002,&H52:POKE &H5003,&H00
60 FOR I=0 TO 1000 STEP 2
70
       READ A$
       IF A$="FFFF" THEN 120
80
       POKE &H5200+I, VAL("&H"+LEFT$(A$,2))
90
100
        POKE &H5201+I, VAL("&H"+RIGHT$(A$,2))
110 NEXT
120 EXEC &H5000
130 END
140 DATA 9040.A030.B12F
150 DATA 2340.2346.234D.2337.2337.2341.2356.244E.4643.4427.2340
160 DATA 8002.8035.2340.2331.2125
170 DATA B070.2340.3643.305B.244E.2334.2330.2339.2336.3F27.4631.3B7E.4
930,3028,2123
180 DATA 8002,8035,2340,2332,2125
190 DATA B070.2340.2346.2340.323B.383B.4938.3060.4175.4877.2123
200 DATA 8002, B035, 2340, 2333, 2125
210 DATA B070,2340.392D,4267,244A,2340,2566,213C,2536,2126,2561,2562,2
56A
220 DATA 214A.234D.2341.2358.2331.2339.2332.234B.2550.2524.2548.214B.2
123
230 DATA FOOD, FFFF
```

## 11-7 高速漢字表示プログラム

4096 色モードにおける漢字表示は、BASIC では、8 色モードと同様に PRINT@文にて行なえます。しかし、この PRINT@文による漢字表示は、驚くほど低速です。これは、PUT BLOCK (コマンドコード=\$1E)という 4096 色モード用のサプシステムのコマンドを用いて表示しているからなのです。この PUT BLOCK を用いてひとつの漢字を表示するには、何と 512 バイトものパターンデータをサプシステムに送らないといけないのです。このパターンデータの送出のハンドシェイクに、多くの時間が費やされているようです。

そこで PUT BLOCK を使わずに、ダイレクトアクセスによってメインシステムから直接 VRAM へ漢字パターンデータを送り、高速に漢字表示するプログラムを考えてみました。

リスト 11-8, リスト 11-9 がその高速漢字表示プログラムです。利用方法は, 前節の拡張漢字表示プログラムと同様にしました。ただしこのプログラムでは, 指定されたテキストカラーの最低輝度の VRAM(R0, G0, B0)のみに漢字パターンを書き込みます。それで, PALETTE 文にて色の設定をしておく必要があります。また機能設定には, PSET(通常表示), NOT(リバース表示), MOVE(テキストバックカラーの指定)のみが可能です。さらに表示 X 座標は, 8 の倍数である必要があります。設定データの形式を図 11-8 に示します。

画面全体に漢字表示するのに、この高速表示プログラムを使った場合と、PRINT@を使った場合で比較してみました。リスト 11-10 とリスト 11-11 です。ほぼ 15 倍ほど高速に表示されることがわかります。




図11-8 高速漢字表示用データの形式

#### リスト 11-8 高速漢字表示プログラム

```
ADR :
      +0 +1
             +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
           +2
                                                   [cs]
5000
      20 4C
          00
             00 00 00 00 00 07
                             00 00 00
                                     16
                                        00 50
                                                    ED
5010
      00
      5020
                                                    00
5030
      00 00 00
             00
                10 00 50
                        3C
                           00
                             12
                                00
                                   00
                                     00
                                        00
                                           15
                                             00
                                                    C3
5040
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF
                                        FF
                                           10
                                             BE
                                                    CE
5050
      50 02 17
             01 41 8E 50 0C EC A1 85
                                   80 27
                                        1C 85 40
                                                    2F
5060
           01 89 85 20 27
                             10 10 27 01 52
      10 26
                        09 85
                                           16 01
                                                    FB
     57 85 10
5070
             10
                26 01 41
                        16
                           01 85
                                ED
                                   04
                                     AD
                                        9F
                                          FΒ
                                                    32
                                             FA
5080
    : B6 50 QA
             27
                32
                   17
                     01 27
                           17
                             01 1D
                                  8E
                                     50
                                        34 FC
                                             50
                                                    3B
5090 : 04 ED OF
             C3 00 OF ED 88 13 FC 50 06 ED 88 11 C3
                                                    F5
```

00000

00 00 00 04 04 04 00 00 00

040400 TT 0400

87 56 10 60

824488 844488

9 F 5 C P P

NO4004

**C**CA40W

00W400

**∞** + € 10 4 00

TAL OTO

E 50 50 50 F

COCO 40

17 50 50

8 4 0 8 0 m

 $\overline{\mathbf{G}}$   $\overline{\mathbf{G}}$   $\overline{\mathbf{G}}$   $\overline{\mathbf{G}}$   $\overline{\mathbf{G}}$   $\overline{\mathbf{G}}$ 

000000000 100000

708000

98 SEC 87

 $\omega$   $\Delta$   $\omega$   $\omega$   $\omega$   $\Delta$ 

00000

38 35 F 6 32 S F 6 32

S

0.1

₽i

80 i

œ

m i

N

m

2

ш

C

07

Ò

ú

ťΠ

m

9

œ

5

9

m

0

8

T

ΤŃ

ø

ň

ã

8

9

D

AC

27

8

000 + F

```
- חסוסוסו
DDDDC * * * * * *
mmmm >> *
~0.
         S
     ST 1
1111
. . .
007
~~ 0
     · * 00 - C *
     NN.
44
         Ó
          ĭo¥
900
NOL
          ₩ ¥
60
           Ή
         < D *
     1 * 3.
     .8M:
      * >
     SX X
     韶
     ENS)
     5
```

# 11 84 8H5000 SHS 28 8H5000

3

IJ

ŏ

4

П

m

œ

T

О

ហហហហហហហហហហហហហហហហ

K

Ó

字表示の実行例

```
90 PALETTE 256,[240,0,0]
100 PALETTE 257.[240.0.240]
110 PALETTE 272,[240,240,0]
120 PALETTE 273,[240,240,240]
130 POKE &H5002, &H53: POKE &H5003, &H00
140 FOR I=0 TO 1000 STEP 2
150
        READ A$
160
        IF A$="FFFF" THEN 200
        POKE &H5300+I, VAL("&H"+LEFT$(A$,2))
POKE &H5301+I, VAL("&H"+RIGHT$(A$,2))
170
180
190 NEXT
200 EXEC &H5000
210 END
220 DATA 9040, A020, B12F
230 DATA 2340.2346.234D.2337.2337.2341.2356.244E.4643.4427.2340
240 DATA 8002.8035.2340.2331.2125
250 DATA B070.2340.3643.305B.244E.2334.2330.2339.2336.3F27.4631.3B7E.4
930,3028,2123
260 DATA 8002, B035, 2340, 2332, 2125
270 DATA B070.2340.2346.2340.323B.383B.4938.3060.4175.4877.2123
280 DATA 8002.8035.2340.2333.2125
290 DATA B070.2340.392D.4267.244A.2340.2566.213C.2536.2126.2561.2562.2
56A
300 DATA 214A, 234D, 2341, 235B, 2331, 2339, 2332, 234B, 2550, 2524, 254B, 214B, 2
123
310 DATA FOOO, FFFF
```

#### リスト 11-10 高速漢字表示プログラムによる表示

```
10 ***********
20 *
         FAST KANJI DISPLAY TEST
         ( LIST L11-10 ) V3.3
LIST 11-8 b" E"30 7"X
                             V3.3
30 '*
32 '*
40 CLEAR .&H5000:LOADM"L11-8M":SCREEN@ 1:CLS:LOCATE 0.10
50 TIME$="00:00:00"
60 PALETTED
70 PALETTE 1,[0,0,240]
80 PALETTE 16,[0,240,0]
90 PALETTE 17,[0,240,240]
100 PALETTE 256,[240,0,0]
110 PALETTE 257.[240.0.240]
120 PALETTE 272.[240.240.0]
130 PALETTE 273.[240.240.240]
140 PDKE &H5002.&H53:PDKE &H5003.&H00
150 POKE &H5300, &HB0
160 POKE &H5301.&H70
170 POKE &H5302,&H23
180 POKE &H5303,&H46
190 POKE &H5304,&HF0
200 POKE &H5305,&H00
210 FOR I=0 TO 20*12-1
         EXEC &H5000
220
230 NEXT
240 PRINT TIME$
250 END
```

```
10 *******
20 **
       PRINTO KANJI DISPLAY TEST
30 '*
       ( LIST 11-11 )
                          V3.3
32 *******
40 SCREEN@ 1:CLS:LOCATE 0.10
50 TIME$="00:00:00"
60 COLOR 7
70 FOR Y=0 TO 11*16 STEP 16
       FOR X=0 TO 19*16 STEP 16
80
90
           PRINTQ(X,Y),&H2346
100
       NEXT
110 NEXT
120 PRINT TIME$
130 END
```

## 11-8 漢字ビットイメージプリント

通常、漢字をプリントアウトするには、プリンタに漢字 ROM が付いている漢字プリンタが必要です。しかし、ビットイメージ機能(ドット対応グラフィック)が可能なプリンタであれば、何らかの方法で漢字のビットパターンを出力してやることで、漢字のプリントアウトができます。ここでは、エプソン系 9ピンプリンタ (MP80, RP80, MB27401 など)でパソコン本体の漢字 ROMを用いて、漢字をプリントアウトする方法を紹介します。

ではとりあえず、漢字の「字」をプリントアウトすることを考えてみます。 その手順は、次のようになります。

- ① BIOS を利用して、漢字フォントパターンをバッファに読み込む、
- ② その漢字 ROM のフォントパターンを、プリンタ用ビットイメージデータに変換する。
- ③ 変換したデータをプリンタに出力する。
- ①と③は簡単ですが、②は相当やっかいです。一般に、9 ピンのプリンタで 16 ドットの漢字をプリントさせるには、8 ドットづつ 2 回に分けてプリントします。
  - ① 偶数番目のドットを、縦 8 ドット×横 16 ドット分プリントする.
  - ②1ドットの半分, 紙送りする.
  - ③ 奇数番目のドットを、縦8ドット×横16ドット分プリントする.

エプソン系 9 ピンプリンタで縦 8 ドット×横 16 ドット分のデータを出力するには,次の制御コマンドを送った後,ドットデータを 16 バイト送ります。

LPRINT CHR\$(27); "L"; CHR\$(16); CHR\$(0);

また1ドットの半分の紙送りは次の制御コマンドを出力します。

LPRINT CHR\$(27); "J"; CHR\$(1);

漢字フォントパターンのビットデータは、横につながっていますが、ビットイメージプリントするには、縦につながったデータを順に出力する必要があります。つまり、漢字フォントパターンを左に90°回転させたデータの偶数、奇数番目のドットのデータを作成しなければならないわけです。

それでは、「字」というフォントパターンをもとに、その変換方法を説明します。図 11-9 に示すように、「字」の偶数番目のビットデータは、(\$00,\$64,\$44,……)のようになります。そして奇数番目のビットデータは、(\$00,\$40,\$00,……)のようになります。したがって、BASIC で「字」をビットイメージプリントするには、リスト 11-12 のようにします。




図11-9 ビットイメージプリント用データの変換方法

リスト 11-12 ビットイメージプリント

```
10 ******
20 '*
       BIT IMAGE PRINT (KANJI )
30 **
        ( LIST 11-12 ) V3.0/V3.3
40 ***********
1010 LPRINT CHR$(27);"L";CHR$(16);CHR$(0);
1020 FOR I=0 TO 15
1030 READ D$:D=VAL("&H"+D$)
1040
     LPRINT CHR$(D);
1050 NEXT
1060 LPRINT CHR$(27);"J";CHR$(1);
1070 LPRINT CHR$(13);
1080 LPRINT CHR$(27);"L";CHR$(16);CHR$(0);
1090 FOR I=0 TO 15
1100
     READ D$:D=VAL("&H"+D$)
1110 LPRINT CHR$(D);
```

```
1120 NEXT

1130 LPRINT

1140 DATA 00.64.44.44.44.44.44.44

1150 DATA CF.4C.44.54.44.44.44.64

1160 DATA 00.40.00.00.20.20.21.21

1170 DATA AF.20.30.20.20.00.00.40
```

フォントパターンから、プリンタ用ビットイメージデータに図を書いて変換していたのでは、 非常に能率が悪いですね。そこで、データ変換を含めて漢字プリントのすべての手順をマシン語 で高速に行なう漢字プリントプログラムを作ってみました。リスト 11-13 です。

使用法は、まず漢字プリントプログラムを入力して、"L11-13M"というファイル名で SAVEMします。

## SAVEM "L11-13M", &H5000, &H517B, &H5000 🔲

それから、BASIC で出力したい漢字コードを整数型変数に入れて、このルーチンをコールします。56 文字出力するか、CR コード(\$000D)が送られると改行します。リスト 11-14 にそのサンプルプログラムを示しますので、参考にしてください。また、この漢字プリントプログラムの印字例を図 11-10 に示します。

## リスト 11-13 漢字プリントプログラム

```
+A +B +C +D +E +F
                                             : [cs]
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
     7F
5000 :
     00
5010
     00
5020
     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                    00 00
                                         00
                                               00
5030
     00
5040
     00
5050
                        00 00 00 00 00
                                         00
                                               00
                                    00 00
     00 00 00 00 00 00 00 00
5060
                           00 00 00
                                  00
                                    00 00 00
                                               00
     00 00 00 00 00 00 00 00
                        00
5070
                           00 00 00 00 00 00 00
                                               00
        00 00 00 00
                 00
                   00 00
                        00
5080
     00
        00
5090
     00
                                  00 50 74
                                               A8
                           00 04 0E
     00 00 00 00 0E
                   00 50
                        74
50A0
                                    50 03 CE
                                               71
          02 26 1B AE
                    02 BC
                         00
                           OD
                             27
                                15
                                  F6
50B0
     11
        81
                                         01
                                               2D
                           C1
                             38 F7
                                  50
                                    03 24
          58
            AF
               C5
                 F6
                    50
                      03
                        SC
50C0 :
     50
        04
                                               7A
               27 05 CE 50 85 8D 25 CC 01 0D 8D
     39 F6 50 03
                                         10
5000 :
                                               88
               05 CE 50 87 80 16
                                       23
                                         0D
                             7F
                                50
                                  03
50E0 : F6 50 03 27
50F0 : FD 50 76 CC 18 4A FD 50 74 8E 50 A5 6E 9F FB FA
                                               3A
[cs] : OB 68 D4 CB 27 CF 6D 06 56 FF 57 DB B8 1B 46 E6
                                               04
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                    +D +E +F
                                              [cs]
ADR :
     10 8E 50 04 8E 50 A5 CC 1B 4C FD 50 74 F6 50
                                         03
                                               B2
5100
                                               59
                             9F
                                       50
                                          03
                           AD
                                FB
                                  FA
                                     B6
          3D F7
               50
                 76 B7
                      50
                         77
5110
     86 11
                                A1 ED 04 86 16
                                               32
     34 02 8E
             50
               74
                 CC
                    50
                      85
                         ED
                           02 EC
5120
             9F FB FA C6 10 68 41 69
                                  49
                                     68 45
                                         69
                                               77
                                C4
     A7 84 AD
5130
                                49
                                  68 C8 11
                                          69
                                               95
                             40
     44 49 68 49 69
                 48 49
                      68 4D 69
5140 :
                                               86
                           49
                             68
                                C8
                                  19
                                     69
                                       С8
                                         18
             68 C8 15 69
                      C8 14
     CB 10 49
5150 :
                                               97
                                  CB E7 84 8E
          С8
               69
                 C8
                    10
                      49
                         A7 80
                             5A
                                26
     49
        68
             10
5160 :
                                               0F
                         26 A8 35 82 00 00 00 00
             9F
               FB FA 6A E4
     50
        AB AD
5170 :
     00
5180 :
     00
5190 :
```

SAVEM "L11-13M", &H5000, &H517B, &H5000

#### リスト 11-14 漢字プリントプログラムの実行

```
10 ************
      カンシ゛ ヒッットイメーシ゛ ファリント
20 **
30 '*
        ( LIST 11-14 )
                         V3.0/V3.3
40 '*
        LIST 11-13 h"
                       ヒツヨウ テッス
                                      *
50 ***********
1010 CLEAR300, &H5000
1020 LOADM"L11-13M"
1030 DEF USR=&H5000
1040 K%=&H3021
1050 FOR I=1 TO 56*10
1060
     DUMMY=USR(K%)
1070
     K%=K%+1
1080 IF (K% AND &H7F)=&H7F THEN K%=K%+&HA2
1090 NEXT
1100 K%=13:DUMMY=USR(K%)
```

**⊞**堅蛙阿哀愛挟넒逢萎茜穐悪攓瀍旭葦芦鰺桙圧斡扱宛蛆虻鰞豿錂鮎或粟裕安庵按晭案郬鞁杏以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移罐趨胃奏衣謂這遺医并亥域育郁磯一壱滏逸稲茨芋鰯允印喝員因姻引飲淫胤蔭院陰陽韻吋右字烏羽迂雨卯鵜窺丑確臼渦噓唄欝騂鰛蜌厩浦瓜閠噂云運雲荏餌斆営孁影岟曳栄永泳洩瑈溋穓額灰衠詠鮵液疫益駅悦謁越閱榎厭円圔塸奄穻延怨掩糭沿濱炎焔煙鶇獖鐋豑芄夁遮鉛鴛瘟於污甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁横鷩鷗黄岡沖荻億屋憓牖稐牡乙俺卸思温緩音下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箘花苛茄荷薴菓蝃課嚊僓迦過霞蚊俄蠕我牙画臥芽蝜賀雅嚴離介会解回塊塌廻铗怪悔恢懷成拐改魁暆城海灰界皆絵芥贙開階員凱劾外咳害崖愵假涯碍畫街該趙骸浬攀蛙垣柿蝿蚼劃嶹各哪拡攪悋愱殺獚確罹党角峙較郭閻陽茎学岳楽額顎掛笠樫欋視眯鴻割喝恰括活浥滑葛揭轄且輕叶椛博勒祩兜鼄蒲釜鏈噡鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勤勧誊喚塔姦完官寬干幹患感懷懚換敢柑桓棺紮數汗漠灁濱魂甘監看竿管間緩缶翰肝艦筦額譲實遠遙閒閑閱陥聼館豁丸含岸巖玩瘛眼岩翫履雁頑顏鵩企伎危害朤葁竒瘍寄岐希幾忌揮讥旗既期棋棄棚帰驗氦汽截折季稀紀衞規記貴起軌輝飢駶鬼亀偽儭絞宜戱技腏欺觽疑紙義蟾誼議购砌鞠吉吃喫桔橻詰砧袸黍却客脚虐遊丘久仇休及吸宮弓急敹朽求汲泣灸球玶翦覧級糾鉿旧牛去居巨拒拠挙渠虚許踾鍼漁饗

図11-10 漢字プリントプログラムの印字例

## 11-9 外字フォントの作成,登録

JIS 第一水準漢字以外の漢字(外字)や、簡単なグラフィックパターンを使用したい場合があります。そういうときのためにパターンデータの作成、変更、保存を手軽にできるようにしたプログラムを作ってみました(リスト11-5)。

このプログラムでは、 $16 \times 16$  ドットのパターンデータを最大 500 個まで作成できます。 使い方は、次のとおりです。

#### PF1 ·····編集(Edit)

- ① 変更したいパターンデータ No(0~499)を指定します。
- ② パターンデータが表示されたら、カーソルを変更したいドット位置へ移動させます。カーソルの移動は、カーソルキー( $\leftarrow$ )、 $\rightarrow$ )、(  $\downarrow$  ) を使います。
- ③ スペースキーを押すと、カーソルがあるドットデータが反転します。
- ④ 作成,変更が終わったら、リターンキー ② を押します。そして作成,変更したパターンデータを登録するパターンデータ No(0~499)を指定します。

#### PF2······表示(Display)

- ①表示したいパターンデータ No(0~499)を指定します。
- ②指定したパターンデータ以降の50個のパターンが表示されます。

#### PF3..... □ - ド (Load)

① ロードしたいパターンデータが記録されているファイル名を指定します.

#### PF4……セーブ(Save)

- ① パターンデータをセーブするファイル名を指定します.
- ② セーブしたいパターンデータの開始 No(0~499),終了 No を指定します。

#### PF5·····終了(End)

## リスト 11-15 外字フォント作成プログラム


```
110
        READ A1$,A2$,A3$:PRINTQ (I*128+24,184),VAL("&H"+A1$),VAL("&H"+
A2$), VAL("&H"+A3$)
120 NEXT
130 COLOR 7
140 GOTO 140
150 END
160
170 '
        PF1
              << EDIT >>
180 '
190 GOSUB 660:LINE (0.32)-(639,167), PSET, 0, BF
200 LOCATE 0.0: INPUT"EDIT
                             CHR.NO = ";CHRNO
210 IF CHRNO<0 OR CHRNO>499 THEN BEEP:LOCATE 0.0:PRINT SPC(30):GOTO 20
220 GDSUB 680:GDSUB 860
230 LOCATE 0.1: INPUT"MOVE
                              CHR.NO = ";CHRNO
240 IF CHRNO<0 OR CHRNO>499 THEN BEEP:LOCATE 0,1:PRINT SPC(30):GOTO 23
250 POKE &H2C07, INT(CHRNO/256): POKE &H2C08, CHRNO MOD 256: EXEC &H2C02
260 LOCATE 0.0:PRINT SPC(30):LOCATE 0.1:PRINT SPC(30):GOSUB 630:GOSUB
640:RETURN
270 '
280 '
        PF2
              << DISPLAY >>
290 '
300 GDSUB 660:LINE (0.32)-(639.167).PSET.O.BF
310 LOCATE 0.0: INPUT"DISPLAY CHR.NO = ";CHRNO
320 IF CHRND<0 OR CHRND>499 THEN BEEP:LOCATE 0.0:PRINT SPC(30):GOTO 31
330 CHRNO=INT(CHRNO/10)*10:IF CHRNO>450 THEN CHRNO=450
340 POKE &H2C07.INT(CHRND/256):POKE &H2C08.CHRNO MOD 256:EXEC &H2C04
350 COLOR 5:FOR I=0 TO 9:LOCATE I*2+3.4:PRINT I:NEXT
360 FOR I=0 TO 4:LOCATE 0,I*3+5:PRINT USING "###";CHRNO+I*10:NEXT
370 LOCATE 0.0:PRINT SPC(30):GOSUB 630:GOSUB 640:RETURN
380
390 '
        PF3
              << LOAD >>
400 '
410 GOSUB 660:LINE (0,32)-(639,167), PSET, 0, BF
420 LOCATE 0.0: INPUT"LOAD FILE NAME = ":FLN$
430 'LOCATE 0,1:INPUT"START
                              CHR.NO = ";CHRNO
440 'IF CHRNO<0 OR CHRNO>499 THEN BEEP:LOCATE 0.1:PRINT SPC(30):GOTO 4
20
450 LOADM FLN$
460 LOCATE 0.0:PRINT SPC(30):LOCATE 0.1:PRINT SPC(30):GOSUB 630:GOSUB
640: RETURN
470 '
480 '
        PF4
              << SAVE >>
490 '
500 GOSUB 660
510 LOCATE 0.0: INPUT"SAVE FILE NAME = ";FLN$
520 LOCATE 0.1: INPUT"START
                            CHR.NO = ";CHRNO
530 IF CHRND<0 OR CHRND>499 THEN BEEP:LOCATE 0.1:PRINT SPC(30):GOTO 52
540 LOCATE 0.2: INPUT"END
                             CHR.NO = ";CHRNOE
550 IF CHRNDE<0 OR CHRNDE>499 THEN BEEP:LOCATE 0,2:PRINT SPC(30):GOTO
540
560 IF CHRND>=CHRNDE THEN BEEP:LOCATE 0,1:PRINT SPC(30):LOCATE 0,2:PRI
NT SPC(30):GOTO 520
570 SAVEM FLN$.&H3000+CHRND*32.&H3000+CHRNDE*32+31,&H3000
580 LOCATE 0.0:PRINT SPC(30):LOCATE 0.1:PRINT SPC(30):LOCATE 0.2:PRINT
 SPC(30):GOSUB 630:GOSUB 640:RETURN
590 '
600 '
        PF5
            << END >>
610 '
620 GOSUB 630:COLOR 7:WIDTH 80:END
630 KEY(1) OFF:KEY(2) OFF:KEY(3) OFF:KEY(4) OFF:KEY(5) OFF:KEY(10) OFF
: RETURN
                                            <---> PF2";SPC(20)
640 COLOR 7:LOCATE 0.0:PRINT "SELECT
                                       PF1
650 KEY(1) ON:KEY(2) ON:KEY(3) ON:KEY(4) ON:KEY(5) ON:KEY(10) ON:RETUR
N
```

```
660 KEY(1) STOP:KEY(2) STOP:KEY(3) STOP:KEY(4) STOP:RETURN
670 DATA 4A54,2340,3D38,493D,2340,3C28,256D,213C,2549,253B,213C,2556,3
D2A,2340,4E3B
680 '
        DISPLAY PATTERN
690 '
700 '
710 POKE &H2C07, INT(CHRND/256): POKE &H2C08, CHRND MOD 256: EXEC &H2C00: A
DR=&H2C1F
720 FOR Y=0 TO 15
         YY=Y*8+32:W=0:POKE VARPTR(W), PEEK(ADR):POKE VARPTR(W)+1, PEEK(A
730
DR+1)
         LOCATE 20,Y+4:PRINT RIGHT$("0000"+HEX$(W),4)
740
750
         FOR X=15 TO 0 STEP -1
             XX=X*16+32
760
             IF W AND &HO1 THEN CC=2:DT(X,Y)=1 ELSE CC=7:DT(X,Y)=0
770
             LINE (XX,YY)-(XX+12,YY+6),PSET,CC,BF
780
790
             W=INT(W/2)
         NEXT
800
810
         ADR=ADR+2
820 NEXT
830 LINE (434,32)-(446,38),PSET.2.BF:LINE (434,40)-(446,46),PSET,7,BF:
COLOR 1:LOCATE 27,6:PRINT CHR$(&HFE)
840 COLOR 7:LOCATE 30.4:PRINT "O N":LOCATE 30.5:PRINT "OFF":LOCATE 30.
6:PRINT "CURSOR"
850 RETURN
860 '
870 '
         EDIT PATTERN
880 '
890 X=0:Y=0:COLOR 1
900 LOCATE X+2,Y+4:PRINT CHR$(&HFE)
910 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 910
        IF A$=CHR$(&HOD) THEN 1090
IF A$=" " THEN GOSUB 1040:GOSUB 1050:FOR T=0 TO 300:NEXT
920
930
940
        IF A$=CHR$(&H1C) THEN GOSUB 1050:X=X+1
        IF A$=CHR$(&H1D) THEN GOSUB 1050:X=X-1
IF A$=CHR$(&H1E) THEN GOSUB 1050:Y=Y-1
IF A$=CHR$(&H1F) THEN GOSUB 1050:Y=Y+1
950
960
970
980 GDSUB 990:GDTD 900
990 IF X<0 THEN X=15:Y=Y-1
 1000 IF X>15 THEN X=0:Y=Y+1
1010 IF Y<0 THEN Y=15
1020 IF Y>15 THEN Y=0
 1030 RETURN
 1040 DT(X,Y)=DT(X,Y) XOR &H01:RETURN
 1050 COLOR O:LOCATE X+2,Y+4:PRINT CHR$(&HFE):COLOR 1
 1060 IF DT(X.Y)=1 THEN CC=2 ELSE CC=7
 1070 LINE (X*16+32, Y*8+32)-(X*16+44, Y*8+38), PSET, CC, BF
 1080 RETURN
 1090 GOSUB 1050:COLOR 7:ADR=&H2C1F
 1100 FOR Y=0 TO 15
 1110
          W1=0:W2=0
          FOR X=0 TO 7
 1120
               W1=W1*2+DT(X,Y):W2=W2*2+DT(X+8,Y)
 1130
 1140
          POKE ADR.W1:POKE ADR+1.W2:ADR=ADR+2
 1150
          LOCATE 20,Y+4:PRINT RIGHT$("00"+HEX$(W1),2);RIGHT$("00"+HEX$(
 1160
 W2).2)
 1170 NEXT
 1180 RETURN
 1190 IF ERL=570 AND ERR=64 THEN KILL FLN$: RESUME
 1200 COLOR 2:PRINT"ERROR !! ERROR !!'
1210 PRINT "ERL=";ERL;" ERR=";ERR:STOP
                                 ERROR !!"
 1600 RESTORE 2000:ADR=&H2C00
 1610 FOR I=0 TO &HE4:READ A$:POKE ADR+I, VAL("&H"+A$):NEXT
 1620 RETURN
 2000 DATA 20.3D.20.4C.16.00.5A.00.00.10.00.2C.11.00.2E.00
 2010 DATA 00.00.00.1C.00.00.00.00.00.0F.00.0F.02.00.20.00
```

このプログラムで作成されるパターンデータの形式は、漢字フォントパターンと同様です。で すから作成した外字フォントやグラフィックパターンを表示するには、漢字表示プログラムを一 部手直しすればできます。

リスト 11-16(8 色モード用), リスト 11-17(4096 色モード用) にそのサンプルプログラムを示します。図 11-11 に示すようなパラメータをセットして, コールします。またこの表示用マシン語サブルーチンは, リロケータブルに作られていますので, ADR の値を変えれば任意のアドレスに配置することができます。

なお外字フォント作成プログラムが作成するパターンデータは,\$3000 番地より 32 バイトづつ 格納されています。ですから,表示したいパターンデータの格納されているアドレスを計算して, 適当なアドレスにセットして利用してください。



(注) 4096色モード時,表示カラーの指定は無効

図11-11 外字フォント表示プログラムのパラメータ

#### リスト 11-16 外字フォント表示(8 色モード用)

```
80 DATA 07.00.00.00.00.00.00.30.8D.00.32.31.8C.F2.33.08
90 DATA EF.02.EC.21.ED.0B.C3.00.0F.ED.0F.EC.23.ED.0D.C3
100 DATA 00.0F.ED.88.11.A6.A4.A7.88.13.EE.25.31.88.16.C6
110 DATA 20.A6.C0.A7.A0.5A.26.F9.AD.9F.FB.FA.39.10.00.00
120 DATA 00.00.2E.00.00.00.00.1C.00.00.00.00.0F.00.0F
130 DATA 07.00.20
140 PDKE ADR.C:PDKE ADR+1.X¥256:PDKE ADR+2.X MDD 256:PDKE ADR+3.Y¥256:
PDKE ADR+4.Y MDD 256:PDKE ADR+5.PTADR¥256:PDKE ADR+6.PTADR MDD 256
150 EXEC ADR+7
160 RETURN
200 DATA 00.7F.01.F7.03.C7.07.87.0F.07.1E.07.1E.07.3C.07
210 DATA 3C.07.7F.E7.7F.E7.78.07.F0.07.F0.07.F0.07.F0.07
220 DATA E0.0F.E0.0F.E0.0F.E0.0F.E0.1E.E0.1E.E0.3C
230 DATA E0.3C.E0.78.E0.78.E0.F0.E1.E0.E3.C0.EF.80.FC.00
```

## リスト 11-17 外字フォント表示(4096 色モード用)

```
20 '* GAIJI PHONT DISPLAY (4096 COLOR)
        ( LIST 11-17 )
                        V3.3 4096 COLOR
30 '*
32 ********************
40 CLEAR , %H5000:ADR=%H5000:SCREEN@ 1:PALETTE 1,[240,0,0]:CLS
50 FOR I=0 TO &HAA: READ A$: POKE ADR+I, VAL("&H"+A$): NEXT
52 FOR I=0 TO 63:READ A$:POKE &H6000+I,VAL("&H"+A$):NEXT
60 X=48:Y=50:PTADR=&H6000
62 FOR I=0 TO 1:GOSUB 190:X=X+24:PTADR=PTADR+32:NEXT
70 END
    DATA 01.00.00.00.00.00.00.B6.FD.05.2B.FB.1A.50.86.80
80
    DATA B7.FD.05.B6.FD.05.2A.FB.8E.90.00.31.8C.E2.EC.21
90
100 DATA 44.56.44.56.44.56.30.8B.EC.23.86.28.3D.30.8B.86
110 DATA 10.87, FD.88, 7F, 84, 10, 7F, 84, 30, 80, 42, 86, 60, 87, 84
120 DATA 30.80.38.86.12.87.FD.89.4C.87.FD.8A.EE.25.C6.10
130 DATA 34.04.EC.C1.AA.84.EA.01.ED.84.30.88.28.35.04.5A
140 DATA 26.EE.86.39.B7.FD.89.4C.B7.FD.8A.4C.B7.FD.8B.F6
150 DATA FC.80,CA.80,F7,FC.80,4F.B7,FD.05,1C,AF,39,86,10
160 DATA C6.06.34.16.B7.FD.89.4C.B7.FD.8A.EE.25.C6.10.34
170 DATA 04.EC.C1.43.53.A4.84.E4.01.ED.84.30.88.28.35.04
180 DATA 5A, 26, EC, 35, 16, 4C, 4C, 5A, 26, D8, 39
190 POKE ADR+1.X\(\pm\)256:POKE ADR+2.X MOD 256:POKE ADR+3.Y\(\pm\)256:POKE ADR+4.
Y MOD 256:POKE ADR+5,PTADR¥256:POKE ADR+6,PTADR MOD 256
200 EXEC ADR+7
210 RETURN
300 DATA 00.7F.01.F7.03.C7.07.87.0F.Q7.1E.07.1E.07.3C.07
310 DATA 3C.07,7F,E7,7F,E7,78,07,F0,07,F0,07,F0,07,F0,07
320 DATA E0, OF, E0, OF, E0, OF, E0, OF, E0, 1E, E0, 1E, E0, 1E, E0, 3C
330 DATA E0.3C.E0.78.E0.78.E0.F0.E1.E0.E3.C0.EF.80.FC.00
```

## 11-10 漢字 SYMBOL 文

F-BASIC では画面に漢字を表示するのに、通常 PRINT@文を使用します。しかしこの命令は、出力される文字の大きさが一種類だけなので、見出し等を表示しようとすると困ってしまいます。 英数カナ文字には SYMBOL 文という大変便利な命令があるのですが、漢字にはありません。

そこで、英数カナ文字用 SYMBOL 命令とほぼ同じ機能を持った漢字版 SYMBOL プログラムを考えてみました。 リスト 11-18、リスト 11-9 がそのプログラムです。

#### 第11章 漢字ROM

それでは、簡単に原理を説明しましょう。F-BASIC の PRINT@文では、BIOS を使って漢字フォントをワークエリア上に取り出した後、それをグラフィックパターンとして画面に PUT しています。本プログラムでは、取り出した漢字フォントのドットの有無を調べ、対応する点には、BF オプション付きの LINE 命令でボックスを書いています。したがって、LINE の持つオプション/ファンクションはすべて利用可能となります。

プログラムの使用法は、まず図11-12 に従って、倍率や、色等のパラメータをワークエリアにセットします。そして整数型変数に JIS コードを代入して、それを引数にして&H5000(640 ドットのとき)、または&H5003(320 ドットのとき)を USR 関数でコールしてください。このプログラムでは1文字出力すると座標が更新されるので、つづけて漢字を出力する場合には、2文字目からは漢字コードのみを送ってやれば OK です。

このあたりの詳しいことは、**リスト 11-19** のサンプルプログラムを参照してください。リスト 11-19 を実行するには、まずリスト 11-18 を \*L11-18M" というファイル名でセーブします。

#### SAVEM "L11-18M", &H5000, &H51B3, &H5000

それから、リスト 11-19 を RUN してください。図 11-13 がその結果です。なおこのプログラムは、F-BASIC V3.0/3.3 のどちらでも使用可能です。

アドレス	内 容	パラメータ
\$5010,11	x座標(16Bit)	0 ≤ x < 640 または320
\$5012,13	y座標(16Bit)	0 ≤ y <200
\$5014	横倍率	1~127
\$5015	縦倍率	1~127
\$5016	640 ドットモード COLOR	0~7
\$5017	アングル	0:字 1:卧 2:季 3:啊
\$5018	ファンクション	0:PSET 1:PRESET 2:OR 3:AND 4:XOR
\$5019	ボックスフラグ	0:ライン 1:ボックス 2:ボックスフル □ ■(通常)
\$501A	320ドットモード COLOR(青)	0~15
\$501B	320ドットモード COLOR(赤)	0~15
\$501C	320ドットモード COLOR(緑)	0~15

図11-12 漢字SYMBOL文パラメータ




図11-13 漢字SYMBOL文実行例

### リスト 11-18 漢字 SYMBOL 文

SAVEM "L11-18M", &H5000, &H5183, &H5000

```
10 *************
        KANJI SYMBOL SAMPLE ( LIST 11-19 ) V3.0/V3.3
20 '*
30 '*
40 '*
        LIST 11-18 カ" ヒツヨウ デ"ス
50 *************
1010 CLEAR 300,&H5000
1020 LOADM"L11-18M"
1030 CLS
1040 DEF USR=&H5000
1050 READ K$:K%=VAL("&H"+K$)
1060 IF K%>&H2120 THEN DUMMY=USR(K%):GOTO 1050
1070 ON K%'GOTO 1120,1180
1080 BEEP
1090 A$=INKEY$:A$=INPUT$(1)
1100 IF A$="P" OR A$="p" THEN HARDC2
1110 END
1120 READ X.Y
1130 POKE &H5010,X¥256
1140 POKE &H5011.X MOD 256
1150 POKE &H5012.0
1160 POKE &H5013,Y
1170 GOTO 1050
1180 READ MULTX, MULTY, COL, ANGLE, FUNC, BOXF
1190 POKE &H5014, MULTX
1200 POKE &H5015, MULTY
1210 POKE &H5016,COL
1220 POKE &H5017.ANGLE
1230 POKE &H5018, FUNC
1240 POKE &H5019, BOXF
1250 GOTO 1050
1260 DATA 1.32.0
1270 DATA 2,2,2,5,0,0,2
1280 DATA 2176.2176.2176.2121.243F.2440.3A23.3441
1290 DATA 387A,244E,2546,2539,2548,4366,2121,2176
1300 DATA 2176,2176
1310 DATA 1.0.199
1320 DATA 2,1,2,3,1,0,2
1330 DATA 2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337
1340 DATA 1,200,180
1350 DATA 2.2.1.2.0.0.2
1360 DATA 234B, 2373, 2379, 236D, 2362, 236F, 236C
1370 DATA 2.1.2.5.1.0.2
1380 DATA 234B.2373.2379.236D.2362.236F.236C
1390 DATA 2.2.1.6.2.0.2
1400 DATA 234B,2373,2379,236D,2362,236F,236C
1410 DATA 2.1.2.3.3.0.2
1420 DATA 234B.2373.2379.236D.2362.236F.236C
1430 DATA 1,639,32
1440 DATA 2.1.3.6.3.0.2
1450 DATA 2422,2424,2426,2428,242A
1460 DATA 1.460.120
1470 DATA 2,5,5,2,0,0,1
1480 DATA 2346,234D
1490 DATA 1,160,25
1500 DATA 2.4.8.7.3.0.1
1510 DATA 2641,2642,2643
1520 DATA 0
```

# RS-232C

第	
12	
章	


RS-232C とは、通信回線でデータを送受信するモデムとデータ端末装置とを接続するためのシリアルデータの伝送規格のことです。これは、CCITT(国際電信電話諮問委員会)の勧告を受け、アメリカの EIA(Electronic Industries Association)が決定したものです。現在では、モデムに限らずシリアルインターフェースとして広く用いられています。

FM-7 シリーズでは、オプションの RS-232C インターフェースカードを接続すれば、RS-232C インターフェース付きの機器とのデータ交換を行なうことができます。データ交換には、ターミナルモードと入出力モードの 2 通りの方法があります。ターミナルモードでは、大型計算センターの TSS 端末やオンラインシステムの端末として利用できます。一方、入出力モードでは、制御機器、計測機器、他のパーソナル・コンピュータなどとデータ交換を行なうことができます。

この章では、入出力モードによるデータ交換を主にとりあげ、パーソナル・コンピュータ同士 でプログラムやデータの送信、受信を行なってみたいと思います。


# 12-1 RS-232C インターフェース用ケーブル

RS-232C インターフェースには、25 ピンのコネクタが規定されており、各ピンには図 12-1 に示すような信号が割り当てられています。 FM-7 シリーズの RS-232C インターフェースカード



ピン番号	記号	記号方向	信号の名称
1	FG		保安用接地(Frame Ground)
2	TXD	→モデム	送信データ(Transmitted Data)
3	RXD	<i>←</i> モデム	受信データ(Recieved Data)
4	RTS	→モデム	送信要求(Request to Send)
5	CTS	<i>←</i> モデム	送信許可(Cear to Send)
6	DSR	<i>←</i> モデム	データセットレディ(Data Set Ready)
7	SG		信号用接地(Signal Ground)
8	CD	←モデム	受信キャリア検出(Carrier Detector)
20	DTR	→モデム	端末レディ(Data Terminal Ready)

図12-1 RS-232Cインターフーイスのコネクタ



(注) このRS-232C用フラットケーブルのピン番号の取り方は、 通常のフラットケーブルと異なります。

ピン番号	記号	信号の名称
1	FG	保安用接地(Frame Ground)
2	TXD	送信データ(Transmitted Data)
3	RXD	受信データ(Recieved Data)
4	RTS	送信要求(Request to Send)
5	CTS	送信許可(Clear to Send)
6	DSR	データセットレディ(Data Set Ready)
7	SG	信号用接地(Signal Ground)
8	CD	受信キャリア検出(Carrier Detector)
15	ST2	Send Data Timing 2
17	RT	Receive Timing
19	GND	Ground
20	DTR	端末レディ(Data Terminal Ready)
24	ST1	Send Data Timing 1

図12-2 RS-232Cインターフェースカードのコネクタ




図12-3 RS-232Cケーブルの信号線

には 26 ピンのコネクタが使われており、そのピンの意味は、**図 12-2** のようになっています。で すから両者を接続する FM-7 シリーズ用 RS-232C ケーブルは、**図 12-3** のような構成となって います。

RS-232C は、もともとコンピュータ(データ端末装置)とモデムを接続するためのものでした (図 12-4). それでコンピュータ同士を直接接続するには、RS-232C ケーブルの信号線を一部変更 する必要があります。これは自分で作成してもよいのですが、FM 同士を接続するには、チェッカーという信号線をクロスする接続器がでていますので、それを利用するのが便利でしょう。

自分で作る場合には、RS-232C 用ケーブルの信号線を、図 12-5 の様に対になる信号線を入れ換えて接続します。ただし FM の場合、8番ピンの DCD(キャリア検出信号)には対になるピンがなく、SG(7番ピン)に接続しておきます。これで DCD は常にアクティブとなり、FM 同士が接続されます。対になる信号を入れ換えたことで、各 FM からは、他方が等価的にモデムのように見えるためです。




図12-4 モデム接続時の信号の流れ




図12-5 専用ケーブル接続図

もし、FM 以外のコンピュータと接続するケーブルを作るときには、FM にないピンが使用されていたり、逆に FM にあるピンが使用されていなかったり、あるいは、DCD に+5V~+15V の電圧をかける必要があるものもあります。ですからコネクタの規格を十分検討してから接続してください。

# 12-2 通信パラメータ

# 12-2-1 データのビット長

英数字やカナ文字などを表すのに、情報処理の世界では、7 ビットか 8 ビットの長さの符号(コード)が使われます。

ここでは、広く使われているコードをまとめてみます。

#### (1) ASCII(アスキー) コード……7 ビット

A から Z までのアルファベットの大文字と小文字, 0 から 9 までの数字, + (プラス)や-(マイナス)などの記号を含む 128 種類の文字を, 7 ビットの長さの符号で表わします.

#### (2) JIS(ANK) コード……8 ビット

ASCII コードにカナ文字を追加したもので、8 ビットの長さの符号でひとつの文字を表わします。パソコンの内部処理でも使用されているコードです。

#### (3) JIS6220 コード……7 ビット

シフトイン(SI),シフトアウト(SO)という制御コードを用いることにより、7ビットの符号でカナ文字も表現できるようにしたコードです。通常の使い方では、7ビットのASCIIコードと全く同じですが、SIとSOの間にはさまれた文字は、カナ文字とみなす仕組みになっています。

#### 12-2-2 データ伝送速度

データの伝送速度を表わすには、1 秒間に何ビットのデータを送れるかを示すボー(baud)という単位を使います。

たとえば 300 ボーとは、1 秒間に 300 ビットのデータを伝送することを意味します。JIS コードを使用すると 1 文字は 8 ビットで表されるので、37.5 文字となります。実際には制御信号も加わりますから、1 文字につき 10 ビット位となり、1 秒間に送れる文字数は約 30 文字となります。

## 12-2-3 パリティ・チェック

通信回線を使って送ったデータが、常に正しく伝えられるとは限りません。伝送の途中でデータの一部が誤ったデータに変化した場合、変化したデータを発見するひとつの手段としてパリティ・チェックがあります。

この原理を簡単に説明します。伝送しようとする文字のコードの中に含まれている1(オン)の ビットの個数を数え、それが偶数個であるか奇数個であるかを調べます。そして1の個数が偶数 のときは、パリティ・ビットの値を0とします。1の個数が奇数のときにはパリティ・ビットの値 を1とします。このようにすることにより、8 ビットの JIS コードと1 ビットのパリティ・ビット を合わせた9 ビットのデータ中に含まれる1のビットの個数を常に偶数個とすることができま す。受信側では、9 ビットのデータ中の1のビットの個数が偶数であれば正しく伝送されたとみな し、奇数であれば誤って伝送されたと判断できます。もちろん、ふたつのビットが同時に変化し た場合には、そうとは言えないのですが、その確率は非常に小さいと考えられます。

このように、データ中の1のビットの個数を常に偶数個とする方法を偶数パリティ(Even Parity)といい、常に奇数個とする方法を奇数パリティ(Odd Parity)といいます(図12-6).

図12-6 偶数パリティ

## 12-2-4 通信モード

電話機では、こちらの話が相手に伝わるのと同時に相手の声も聞くことができます。これは、 $A \to B$  という通話の道と  $B \to A$  という通話の道が 1 本ずつあり、二重になっているからです。このように送信用と受信用の回線が二重になっていて、同時に送受信できるシステムを全二重通信と呼んでいます。

これに対して、1本の通信回線を使って、送信と受信を交互に行なう方法もあります。これは、 $A \to B \ B \to A$  の相互の通信の道があるという意味では二重なのですが、同時には通信できないため半二重通信と呼ばれています。

#### 12-2-5 ストップ・ビット

1本の通信線を使って文字の符号を次から次へと連続的に送る場合、文字の区切りを明確にしないと、情報が正しく伝達されません。そこで、文字の始まりと終わりを識別するための信号(スタート・ビットとストップ・ビットという)を付けて、1文字ずつ、データを送ることにします。

この文字符号の先頭に付けるビットをスタート・ビットと呼び、文字符号の末尾に付けるビットをストップ・ビットと呼びます。スタート・ビットは1ビットと統一されていますが、ストップ・ビットは1, 1.5, 2ビットとまちまちに使われています(図12-7)。




図12-7 スタート・ビットとストップ・ビット

### 12-2-6 Xパラメータ

XON/XOFF による通信制御バッファのビジー制御を行なうかどうかの設定をするパラメータです。

FM-7シリーズでは通信回線からデータを受信すると、割り込みが発生してデータが通信制御バッファに貯えられます。そして、INPUT #、LINE INPUT、INPUT\$により通信制御バッファからデータが読み取られます。しかし通信制御バッファの大きさは、127 バイトしかないので、まだ読み込まれていないデータが 127 バイトあるときにデータを受信すると、"Buffer overflow"のエラーが発生してしまいます。

そこで、通信制御バッファが送られてきたデータでいっぱいになりそうになると、自動的に XOFF を送出して送信側にデータ送出の一時停止を要求します。そして未処理のデータが読み取られて、通信制御バッファの中のデータが少なくなると、自動的に XON を送出して、送信側にデータ送出の再開を要求します。送信側では、受信側から XOFF が送られてきたらデータの送出を中止し、その後、XON が送られてきたらデータの送出を再開します。


このような制御を,通信制御バッファのビジー制御と呼びます.

# 12-3 通信パラメータの設定

FM-7 シリーズにおける通信パラメータの設定は、OPEN 命令(入出力モード時)か、TERM 命令(ターミナルモード時)にて行ないます。以下、そのパラメータの指定方法を説明します。

#### (1) クロック指定……(c)

FM-7シリーズでのデータ伝送速度は、RS-232C インタフェースカード上のディップスイッチによるボーレートの設定とクロック指定により決定されます。ボーレートは、図 12-8 に示すように 300,600,1200,2400,4800 の選択をすることができます。そして、クロック指定において S (slow クロック)を選択した場合には、データ伝送速度はディップスイッチで設定したボーレートになります。一方、F (fast クロック)を選択した場合には、データ伝送速度はディップスイッチで設定したボーレートの 4 倍となります。



#### [ボーレート]

S W 1	S W 2	S W 3	S W 4	S¥5	Slowモード	Fastモード	同期式
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	300ボー	1200ボー	300ボー
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	600ボー	2400ボー	600ボー
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	1200ボー	4800ボー	1200ボー
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	2400ボー	9600ボー	2400ボー
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	4800ボー	19200ボー	4800ポー

#### [通信モード]

S 8 6	S W 7	S 8 8	使用するクロック	使用方法		
ON	OFF	OFF	カード上のクロック	送受信ともに,同一		
ON	OFF	ON	ST2端子より入力	のクロックを使用す る場合		
ON	ON	OFF	RT端子より入力			
OFF	ON	OFF	カード上のクロックを送信とし,RT端子よ りクロックを入力する	送信, 受信クロックを分離して使用する		
OFF	ON	ON	ST2端子より送信用のクロックを入力して 受信用のクロックをRT端子より入力する	場合		

図12-8 ディップスイッチの設定

## (2) データのビット長……(b)

 $8(8 \, \text{ビット/文字})$ または、 $7(7 \, \text{ビット/文字})$ を指定します。 $7 \, \text{ビット長を指定したときには、カナの前後に SI(シフトイン)、SO(シフトアウト) コードが自動的に付けられ、英数字とカナの区別がされます。なお、<math>FM-7 \, \text{シリーズでは、SI コードとして\$0F、SO コードとして\$0E が使用されています。$ 

# (3) パリティ・チェック……(p)

N(パリティなし), O(奇数パリティ)または、E(偶数パリティ)のいずれかを指定します。

## (4) ストップ・ビット……(s)

ストップ・ビットのビット数を、2(2 ビット)または、1(1 ビット)で指定します。FM-7シリーズでは、ストップ・ビットの1.5 ビットは指定できません。ですから、他のパソコンと接続するときには注意する必要があります。

#### (5) 通信モード……(m)

F(全二重通信)または、H(半二重通信)を指定します。

#### (6) オート・LF……(d)

CR コードを受信したとき、自動的に LF(ライン・フィード) コードを出力して、改行を行なうかどうかの指定です。A(オート・LF を行なう)または、N(オート・LF をしない)を指定します。

#### (7) コントロールコード……(t)

データ受信時のコントロールコード(\$00~\$1F)を, F-BASIC オーダー(図 11-7)にするか, ADM-3A オーダー(図 11-8)にするかの設定を行ないます. F(F-BASIC オーダー)または, A (ADM-3A オーダー)を指定します.

## (8) X パラメータ……(x)

XON/XOFF による通信制御バッファのビジー制御を行なうかどうかの設定を行ないます。X を指定すると、ビジー制御が行なわれます。指定を省略すると行なわれません。なお FM-7 シリーズでは、XON として DC1 コード(\$11)、XOFF として DC3 コード(\$13)を使用しています。

通信パラメータは、入出力モード時には(1)~(4)のパラメータを、(cbps)の形式で OPEN 命令のオプションに指定します。

#### [例] OPEN "O",#1, "COMO:(S8N2)"

ターミナルモード時には、(1)  $\sim$  (8) のパラメータを "cbpsmatx" の形式で、TERM 命令のオペランドに指定します。ただし、F-BASIC V3.0 では、"tx" は指定できません。

FM-7 シリーズ以外のパソコンによっては、これ以外の通信パラメータを持つものがあります。 それらについては、両方のパソコンの取り扱い説明書を注意深く読んでください

たくさんのパラメータがあり、その設定にとまどわれる方もあるかと思います。そういうときには、通信相手のパラメータを聞き、それと同じにすればよいのです。しっかりした規格が決まっていて、電源を入れるだけでパソコン通信ができるようになればよいとも思います。しかしパソコン通信は、まだまだこれからの技術なのです。多くの人のいろいろな夢がぶつかりあって、ひとつにまとめることができないのでしょう。是非あなたも、このパソコン通信であなたの夢を咲かせてみてください。

# 12-4 データの転送

では、2台の FM77AV でデータを転送してみます。このとき、双方のボーレートを合わせるのを忘れないでください。とりあえず本章では、ディップスイッチを次のように設定することにします。

```
      SW1 (ON)
      SW5 (OFF)

      SW2 (OFF)
      SW6 (ON)

      SW3 (OFF)
      SW7 (OFF)

      SW4 (OFF)
      SW8 (OFF)
```

RS-232C にデータを出力するには、他のシーケンシャルファイルと同様、リスト 12-1、リスト 12-2 のように行ないます。ここで注意するべき点は、受信側を、INPUT モードと OUTPUT モードの両方のモードで OPEN しておく必要があることです。INPUT モードだけの OPEN では、データの受信を行なうことができません。

#### リスト12-1 データの送信

```
100 *************
110 '*
        DATA SEND
120 '*
                          V3.0/V3.3
         ( LIST 12-1-1 )
122 ******************
130 A$="012345ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
140 OPEN "O",#1,"COMO:(F8N2)"
160 FOR I=0 TO 50
     PRINT #1,A$
170
190 NEXT
200 PRINT #1, "END"
210 CLOSE #1,#2
220 END
```

#### リスト12-2 データの受信

```
100 ******************
110 **
        DATA RECEUVE
120 '*
                           V3.0/V3.3
         ( LIST 12-1-2 )
130
   *********
140 OPEN "I",#1,"CDM0:(FBN2)"
150 OPEN "O",#2,"COM0:(F8N2)"
      LINE INPUT #1.A$
160
      IF A$="END" THEN 200
170
      PRINT A$
180
190
      GOTO 160
200 CLOSE #1,#2
210 END
```

さて、このように基本的にはディスクのシーケンシャルファイルと同様なのですが、ひとつだけ異なっていることがあります。それは、バッファの限界です。

RS-232Cの入力は、内部的には割り込みで処理されており、データを1文字受けるたびにメイン RAM 上のファイルバッファに蓄え、INPUT #文でこのバッファからデータを取り出すわけです。したがって、INPUT #によるデータの取り出し速度より、受信したデータを蓄積していく速度の方が速ければ、バッファ内のデータはどんどん増え、ついにはバッファからあふれてしまいます。特に、ボーレートが速く、データが多いときは注意しなければなりません。

この現象を防ぐには、受信側よりアクノリッジを返す方法があります。そして送信側は、データを送ったら、相手が受け取ったことを示すアクノリッジを出すまで、次のデータの送出を待っているのです。ただし、アクノリッジの送出を待っているため、その分出力側の処理速度が落ちてしまいます。アクノリッジを返してデータ転送を行なう例を、リスト 12-3、リスト 12-4 に示します。

#### リスト 12-3 アクノリッジを返してデータ送信

```
100 ********************
110 **
        DATA SEND WITH ACK
120 '*
        ( LIST 12-2-1 ) V3.0/V3.3
130 ************
140 A$="012345ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
150 OPEN "D",#1,"COMO:(F8N2)"
160 OPEN "I",#2,"COMO:(F8N2)"
170 FOR I=0 TO 50
     PRINT #1.A$
180
     INPUT #2,AC$
190
200 NEXT
210 PRINT #1."END"
220 CLOSE #1,#2
230 END
```

#### リスト 12-4 アクノリッジを返してデータ受信

```
100 **************
110 '* DATA RECEIVE WITH ACK
120 '*
        ( LIST 12-2-2 )
                        V3.0/V3.3
122 *********************
130 OPEN "I",#1,"COMO:(F8N2)"
140 OPEN "O", #2, "COMO: (F8N2)"
150 ACK$=CHR$(6)
160
      LINE INPUT #1,A$
      IF A$="END" THEN 210
170
180
      PRINT #2,ACK$
190
      PRINT A$
200
      GOTO 160
210 CLOSE #1,#2
220 END
```

# 12-5 プログラムの転送

次は、BASIC プログラムの転送を考えてみます。プログラムの転送をするには、まず BASIC プログラムをアスキーセーブします。

#### SAVE "ファイル名", A 🗐

そして、そのアスキーセーブされたプログラムファイルをシーケンシャルファイルと見なして 読み込み、送出します。受信側では、送られてきたデータをシーケンシャルファイルとして書き 込みます。これでプログラムの転送が終了します。書き込まれたシーケンシャルファイルをロー ドすると、確かに BASIC プログラムが現れます。もちろん実行もできます。

プログラム転送を行なうためのプログラムをリスト 12-5, リスト 12-6 に示します。このプログラムでは、受信したデータを送信側に送り返し、送信側にも表示させています。この処理をエ

#### リスト 12-5 プログラムの送信

```
100 ***************
110 '*
        PROGRAM SEND
120 '*
         ( LIST 12-3-1 )
                          V3.0/V3.3
         TESTPRO カッ ヒツヨウ デッス
130 '*
140 *************
150 CLS
160 OPEN "O",#1,"COMO:(S8N2)"
170 DPEN "I",#2,"COMO:(S8N2)"
180 OPEN "I",#3,"TESTPRO"
     LINE INPUT #3.A$
190
200
     IF EDF(3) THEN 250
     PRINT #1,A$
210
     INPUT #2,B$
220
     PRINT B$
230
     GOTO 190
240
250 PRINT #1,"PROGRAM END"
260 CLOSE #1,#2,#3
270 END
```

## リスト12-6 プログラムの受信

```
100 **********
110 '*
        PROGRAM RECEIVE
120 '*
        ( LIST 12-3-2 )
                         V3.0/V3.3
        TESTPRO カッ ツクラレマス
130 '*
140 ***
      ************
150 OPEN "I",#1,"COMO:(S8N2)"
160 OPEN "O",#2,"COMO:(SBN2)"
170 OPEN "O",#3,"TESTPRO"
     LINE INPUT #1.A$
180
190
     IF A$="PROGRAM END" THEN 240
     PRINT #2,A$
200
210
     PRINT A$
     PRINT #3.A$
220
230
      GOTO 180
240 CLOSE #1.#2.#3
250 END
```

コーバックといいます。エコーバックによって、転送データの確認をすることができます。なお、 このプログラムは一般のシーケンシャルファイルの転送にも利用できます。

# 12-6 ターミナルモード

F-BASIC では、TERM 文にて動作モードをターミナルモードにすることができます。このターミナルモードというのは、BASIC の動作モードから離れて通信回線におけるターミナル(端末)となるものです。

このターミナルに対してホストと呼ばれるものがあるのですが、その違いは今は深く考えないで、まず2台のFM77AVを両方ともターミナルモードにして接続してみます。両方のボーレートを合わせて、両側でTERM ②と入力します。そして、キーを何か入力してみてください。入力したキーコードが、相手側のCRT上に表示されますね。

ターミナルモードのとき、キーボードから文字を入力すると相手側に伝達されます。またデータを受信すると、そのデータを CRT に表示します。しかしターミナルモードでは、それ以上のことは行なえません。ですから、ターミナルモードになっている 2 台のパソコンで交信をしても、あまり意味のあることはできません。

それでは、リスト 12-7 をどちらかのパソコンで RUN させ、もう一方はターミナルモードにしてみてください。そしてターミナルモードの方のパソコンに、メッセージに従って名前と生年月日(西暦)を入力してみてください。すると、あなたの誕生日からの日数と 10000 日目の年月日が計算されて表示されます。ターミナルモードでない方のパソコンでは、誕生日からの日数と 10000日目の年月日を計算して、ターミナルモードのパソコンへ結果を送ります。

この例のように、単に文字や数字を送信、受信できるだけのコンピュータをターミナルと呼び、 受信したデータに対して何らかの処理をする側をホストと呼びます。一般的に、ホスト側のコン ピュータのプログラムは、データチェック、エラー処理、回線制御処理等を含み、かなり複雑な ものとなります。そして通常ホスト側は汎用コンピュータが、ターミナル側はデータ端末、イン テリジェント端末、パソコン端末等が使われます。しかし小規模のシステムならば、パソコンを ホストとして使用してもかまいません。

ホスト側よりオーダーコード(F-BASIC オーダーまたは, ADM-3A オーダー)を送出することにより, ターミナル側の表示をコントロールできます(図 12-9, 図 12-10). オーダー動作の詳細については, F-BASIC 文法書を参考にしてもらうことにして, よく使用されるオーダー動作の使用例(F-BASIC オーダー)を次に示します.

PRINT #1, CHR\$(&H07) …… ブザーを鳴らす

PRINT #1, CHR\$(&HOA) …… 改行する PRINT #1, CHR\$(&HOC) …… 画面消去

```
20 '* TERMINAL CONTROL PROGRAM
30 '*
       ( LIST 12-4 ) V3.0/V3.3
40 **************
100 DIM DAY(12):FOR I=1 TO 12:READ DAY(I):NEXT
110 OPEN "I",#1,"COM0:(S8N2)"
120 OPEN "O",#2,"COMO:(S8N2)"
130 D$=DATE$:D2$=DATE$
140 IF VAL(LEFT$(D2$,2))>65 THEN 160
150 YY$=STR$(VAL(LEFT$(D2$,2))+25):D2$=RIGHT$(YY$,2)+RIGHT$(D2$,6)
160 DATE$=D2$:DT2=DATE:DATE$=D$
170 PRINT #2,CHR$(&HOC) '----> CLS
180 PRINT #2,CHR$(&HOB); '----> CURSOR HOME POSITION
190 PRINT #2,"Ptg / *t*= " ?";
200 GOSUB 1000 '----> NAME INPUT
210 NM$=INDT$
220 PRINT #2,CHR$(&HOD):PRINT #2,NM$;" サン ノ セイネンカッッヒ° ハ ? 19";
230 GOSUB 1100 '----> BIRTHDAY INPUT
240 D1$=INDT$
250 IF VAL(MID$(D1$.4.2))>12 THEN PRINT #2.CHR$(&H07);:GOTO 220 260 IF VAL(MID$(D1$.7.2))>31 THEN PRINT #2.CHR$(&H07);:GOTO 220
270 IF VAL(LEFT$(D1$,2))>VAL(LEFT$(D2$,2)) THEN PRINT #2,CHR$(&HO7);:G
OTO 220
280 GOSUB 1200 '-----> DAY CALCULATION
300 PRINT #2,CHR$(&HOA):PRINT #2,"アナタ ノ イママテ"ノ シ"ンセイハ 19";D1$;" ---> 1
9";D2$;DAY;CHR$(&HF4)+" 7"%;"
330 PRINT #2,"アナタ ノ 10000 ";CHR$(&HF4);" ノ キネンヒ" ハ";
340 PRINT #2,STR$(Y+1900);CHR$(&HF2);STR$(M);CHR$(&HF3);STR$(WK);CHR$(
&HF4);
350 IF DAY>10000 THEN PRINT #2," デッシタ。" ELSE PRINT #2," デッス。"
360 PRINT #2, CHR$(&HOD)
370 GDTD 190
400 DATA 31.28.31.30.31.30.31.30.31.30.31
1000 INDT$="" '-----> NAME INPUT
1010 A$=INPUT$(1,#1) '----> 1 CHAR. INPUT
1020 IF A$=CHR$(&HOD) THEN 1070 '---> RETURN KEY
1022 IF A$=CHR$(&H08) OR A$=CHR$(&H7F) THEN GOSUB 1500:GDTD 1010
1030 IF A$<CHR$(&H20) THEN PRINT #2.CHR$(&H07);:GDTD 1010
1040 INDT$=INDT$+A$
1050 PRINT #2,A$; '-----> INPUT CHAR. DISPLAY
1060 IF LEN(INDT$)<11 THEN 1010
1070 RETURN
1099 *******************************
1100 INDT$="" '----- BIRTH-DAY INPUT
1110 A$=INPUT$(1,#1) '----> 1 CHAR. INPUT
1112 IF A$=CHR$(&HO8) OR A$=CHR$(&H7F) THEN GOSUB 1500:GOTO 1110
1120 IF A$<CHR$(&H30) OR A$>CHR$(&H39) THEN PRINT #2,CHR$(&H07);:GOTO
1110
1130 INDT$=INDT$+A$
1132 PRINT #2,A$; '----> INPUT CHAR. DISPLAY
1140 IF LEN(INDT$)=2 OR LEN(INDT$)=5 THEN A$="/":GOTO 1130 1150 IF LEN(INDT$)<8 THEN 1110
1160 RETURN
1199
    ************************
1200 Y1=VAL(LEFT$(D1$,2)):Y2=VAL(LEFT$(D2$,2))
1210 DATE$=D1$:DT1=DATE:DATE$=D$
1220 IF (Y1 MOD 4)=0 THEN DAY1=367-DT1 ELSE DAY1=366-DT1
1230 DAY3=0
1240 IF Y2-Y1<2 THEN 1290
1250 FOR I=Y1+1 TO Y2-1
1260
      YY$=STR$(I):IF I<10 THEN YY$="0"+RIGHT$(YY$,1)
      DATE$=RIGHT$(YY$,2)+"/12/31":DAY3=DAY3+DATE:DATE$=D$
1270
1280 NEXT
1290 IF Y1=Y2 THEN DAY=DAY1+DT2-365 ELSE DAY=DAY1+DT2+DAY3
```

```
1300 IF (Y1 MOD 4)=0 THEN WK=9632+DT1 ELSE WK=9633+DT1 1310 FOR Y=Y1+1 TO Y1+30 1320 IF (Y MOD 4)=0 THEN NEN=366 ELSE NEN=365
        IF WK<=NEN THEN 1360
1330
1340
        WK=WK-NEN
1350 NEXT
1360 IF (I MOD 4)=0 THEN DAY(2)=29 ELSE DAY(2)=28 1370 FOR M=1 TO 12
       IF WK (=DAY(M) THEN 1410
1380
1390
        WK=WK-DAY(M)
1400 NEXT
1410 RETURN
1500 IF LEN(INDT$)=0 THEN PRINT #2,CHR$(&H07);:RETURN 1510 PRINT #2,CHR$(&H1D);" ";CHR$(&H1D);
1520 INDT$=LEFT$(INDT$, LEN(INDT$)-1)
1530 RETURN
```

内部コード (16進)	アスキー ニーモニック	動作・意味
0.5	ENQ	現在のカーソル位置からそのフィールドの終 りまでを消す。
07	BEL	ベルを鳴らす。
08	BS	カーソルを1つ左に移動する。
09	нт	次のタブ停止位置までスペースを発生する。
0 A	LF	改行する.
0 B	VT	カーソルをホームポジションへ移動する。
0 C	FF	画面を消去する。
0 D	CR	復帰する.
1 C	ES	カーソルを右に移動する。
1 D	GS	カーソルを左に移動する。
1 E	RS	カーソルを上に移動する。
1 F	٧s	カーソルを下に移動する。

図12-9 F-BASICオーダ

内部コード (16進)	アスキー ニーモニック	動 作・意 味
07	BEL	ベルを鳴らす。
08	BS	カーソルを1つ左に移動する。
09	нт	次のタブ停止位置までスペースを発生する。
0 A	LF	改行する.
0 B	VT	カーソルを上に移動する。
0 C	FF	カーソルを右に移動する。
0 D	CR	復帰する。
0 E	S O	キーボードのロックを解除する。
0 F	SI	キーボードをロックする。
1 A	SUB	画面を消去する。
1 E	RS	カーソルをホームポジションへ移動する。

図12-10 ADM-3Aオーダ

# 12-7 音響カプラ/モデム

コンピュータが扱っている信号は、デジタル信号です。ところが電話回線は、音声信号(300Hz から 4000Hz ぐらいまでのアナログ信号) しか送れません。そこで電話回線を使ってデータ通信を行なうためには、デジタル信号とアナログ信号を相互に変換するモデム(MODEM) という装置が必要となります。この MODEM というのは、MODulator(変調器)と DEMOdulator(復調器)の頭文字を組み合わせた造語です。コンピュータからの送信データは、変調器によりアナログ信号に変換され電話回線を通して受信側に伝えられます。受信側では、復調器によりデジタル信号に戻されコンピュータに入力されます(図 12-11)。




図12-11 モデムによるデータ通信

モデムを使って電話回線に接続するためには、電話線とモデムを直接接続しなければなりません。ところが音響カプラでは、変調器で変換されたアナログ信号をスピーカーによって音声信号に変換し、電話の送話器で直接送れるようになっています。反対に受信側では、受話器から入力された音声信号をマイクロフォンにてアナログ信号に変換し、復調器によってデジタル信号にしてコンピュータに入力します。ですから音響カプラを使用するときには、電話機をそのまま使用することができます(図12-12)。パソコンで簡単なデータ通信を行なおうとするときには、音響カプラは手軽で使いやすいのではないかと思います。しかし音響カプラでは、音声信号を介してデータ通信が行なわれるので、雑音、騒音等に注意する必要があります。

ところでモデムによってデジタル信号とアナログ信号の相互変換が行なわれるわけですが、この変換における規則を定めておかないと正しく変換できません。日本で使われているのは、主として CCITT V.21(300 ボー全二重)と CCITT V.23(1200 ボー半二重)の規格です。全二重通信では 2 本の通信経路(回線)必要ですが、電話線には一対のケーブルしかありません。1 本の電話回線では、双方の送信信号は途中で衝突してしまいそうだという疑問がわいてきます。しかし電話線では、周波数の異なる 4 つの信号を使うことで全二重通信を実現しています。つまり電話回線ではアナログ信号という電気の波を使用しているので、水面の 2 つの波が衝突してもその先へ伝わっていくように、何事もなく双方の信号がすれ違って通るのです。




図12-12 音響カプラによるデータ通信

CCITT V.21 規格では、CALL モード(発信側)が 980Hz、1180Hz を送信信号に使い、1650Hz、1850Hz を受信信号に使います。ANSWER モード(受信側)では、その逆の組み合わせを使います。MODEM では、この CALL モードと ANSWER モードを切り換えスイッチで選択できるようになっているのですが、片一方が CALL モードを選択したら、もう一方は ANSWER モードを選択する必要があります。CCITT V.23 規格では、双方のモデムに HALT(半二重)を選択します。このとき、1300Hz が  $^*1''$  のデータ、2100Hz が  $^*0''$  のデータに変換されます(図 12-13)。

	_							
ı	しるり	n	-44	_	◬	_	#	1

周波数(Hz)	デジタル信号	CALL <del>T</del> -F	ANSWER-		
980	*1"	W.G.G.D	<b>5</b> / - / - D		
1180	<b>"</b> 0 <i>"</i>	送信信号	受信信号		
1650	<b>`1</b> "	7.4.5	送信信号		
1850	<b>"</b> 0 <i>"</i>	受信信号			

[1200ボー半二重]

周波数(Hz)	デジタル信号
1300	<b>%</b> 1″
2100	<b>"</b> 0 <i>"</i>

図12-13 電話回線で使用される信号

モデムあるいは音響カプラを使用してデータ通信を行なう際のホストあるいはターミナルのプログラムは、パソコン同士を直接つないだときと何らかわりません。電話回線網を正しく接続できれば、前節までのプログラムを使ってデータやプログラムの転送を行なうことができます。

#### (1)音響カプラの使用

音響カプラを使用するには、以下の手順で行ないます。

- ① 音響カプラとコンピュータ(パソコン)を、RS-232C ケーブルで接続します。
- ② 音響カプラの各種スイッチ(CALL/ANS, FULL/HALF, TEST/DTE等)を設定します。 スイッチの種類,表示等はメーカーによって異なりますので,説明書で確認します。
- ③ 音響カプラの電源を ON にします.
- ④ 相手側へダイヤルして、つながったら受話器を音響カプラに押し込みます。
- ⑤ コンピュータ(パソコン)からデータを送ります。

音響カプラを使用するうえでの注意点について、いくつか述べます。音響カプラは "音" を信号として使っていますから、周辺からの雑音により誤動作する危険性があります。ですから受話器はしっかりとセットする必要があります。また机と音響カプラの間にクッションを用いるのもよい方法です。受話器に消毒カバーがついているときは、はずした方がいいでしょう。それから最近流行のファッション電話機だと、受話器の形が音響カプラと適合しない場合がありますから注意が必要です。

#### (2) モデムの使用

モデムを使用すれば電話回線とモデムが直接接続されるので、音響カプラのような雑音の心配は必要ありません。しかしモデムには、電話の発信や着信をしたりモデムと電話回線との接続をコントロールする働きはありません。それで、モデムに NCU(Network Control Unit)という回線制御装置を接続する必要があります。NCU は電話交換機を直接起動することができる装置で、電話のフックやダイヤルと同じ働きをします(図 12-14)。

NCU には様々な種類があり、モデムと電話機を手動で切り換えるものから、自動発信、自動着信の機能をもつ NCU もあります。自動発着信のできる NCU を使えば自動的に電話回線の接続がなされるので、夜間のデータ収集や無人データベースなどのシステムを構築できます。




図12-14 NCUの接続

#### 第12章 RS-232C

モデムを使用するとき注意することは、NCUをつけたモデムはNTTの認定を受けたものしか使用できない点です。取り付け工事も資格をもった工事担当者でなければできないことになっています。ただし認定を受けたモデム機器をモジュラージャックに差し込んでつなぐのであれば、電話局で届け出るだけでできます。パソコン通信の盛んなアメリカにはすぐれた機能をもつモデムがありますが、アメリカではATTのBell 規格によるものが多く、そのままでは使えないものが多いようです。

# FM77AVの特色

第	
13	
章	

# 13-1 多色グラフィック

FM77AV は,8色2画面(640×200ドット)と4096色1画面(320×200ドット)のふたつのグラフィックモードを持っています。

8色2画面のモードでは、ページ切り換えによってアクティブページ、ディスプレイページが、それぞれ個別に設定可能となっています。これは、従来のFM-7シリーズでの画面が2画面にふえて、それらが自由に切り換え可能になったということを意味しています。このモードでのVRAMアドレスと画面の対応は、図13-1のようになっています。セレクトされたページのB、R、Gの3つのVRAMの内容が重ね合わされて画面に表示されているわけです。たとえば、X=632、Y=199の座標の点は、\$3E7F(BLUE)、\$7E7F(RED)、\$BE7F(GREEN)のビット7の状態が重ね合わされて表示されます。ビットの状態と表示される色との関係は、図13-2のようになります。

一方,4096 色 1 画面モードでの VRAM アドレスと画面の対応は,図 13-3 に示すとおりです。 12 個の VRAM の内容が重ね合わされて,画面に表示されます。 VRAM の状態と表示色(パレットコード)の関係を図 13-4 に示します。




図13-1 VRAMアドレスと画面の対応





図13-2 VRAMと表示色の関係



パレット番号	G3	G2	G1	GÖ	R3	R2	R1	RO	В3	В2	В1	В0	<b>パレットコード</b> G輝度 R輝度 B輝度	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0,0,0]	黒
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	[ 0 , 0 ,16*1]	青[最低輝度]
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	[ 0 , 0 ,16*2]	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	[ 0 , 0 ,16*3]	
1		 	l				 	l I				ı	1	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	[ 0 , 0 ,16*15]	青[最高輝度]
16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	[ 0 ,16*1, 0 ]	赤[最低輝度]
17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	[ 0 ,16*1,16*1]	紫[最低輝度]
								l					<u>;</u>	
4095	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	[16 * 15, 16 * 15, 16 * 15]	白[最高輝度]

図13-4 VRAMと表示色の関係

VRAM をアクセスするときには、バンク0とバンク1をセレクトしてアクセスしなければなりません。たとえばB輝度=16\*5の青を表示するには、次の手順を実行します。

- ① バンク0をセレクトする.
- ② B2 の VRAM に書き込む.
- ③ バンク1をセレクトする.
- ④ B0 の VRAM に書き込む。

このバンクのセレクトは,8色2画面モード時の切り替えと同じで,サブシステム I/O レジスタ (\$D430)のビット5を操作します(図13-5).4096 色モード用サブモニタ(タイプ B)では,バンクの切り換えを行ないながら画面表示を行なっています。ですから BIOS を利用して画面表示を行なうときには,バンク切り替えを意識する必要はありません。しかし,ダイレクトアクセスで VRAM を直接にメイン CPU よりアクセスするときには,バンク切り替えを行なってアクセスする必要があります。




図13-5 バンク切り替えレジスタ

#### 第13章 FM77AVの特色

4096 色モードでは、RGB がそれぞれ 4 画面(色バンク)から構成されています。ですから、RGB 各色について 16 段階の濃淡を指定することができます。リスト 13-1 に RGB 各 16 段階の色調を表示するプログラムを示します。この RGB 各 16 段階の色を自在の組み合わせることにより、16×16×16=4096 色が表示できるわけです。ここで RGB の各輝度が同じ値の色を選択すると、白黒 16 段階の明度表示(SILVER)となります。リスト 13-2 に 4096 色を 256 色づつ順次表示するプログラムを示します。いままでの 8 色表示と比べると何と色彩やかなことでしょう。まさしく天然ショックパソコンですね。

リスト 13-1 RGB 輝度表示

```
100 *******
110 '*
       RGB ノウタン ヒョウシャ
120 '*
         ( LIST 13-1 )
                          V3.3
130 *******************
140 CLS:SCREEN@ 1:PALETTE@
150 FOR I=0 TO 15
160
      LOCATE I*2+6.4:PRINT RIGHT$("00"+STR$(I),2);
      LOCATE 0.6: PRINT "BLUE"
170
180
      LOCATE 0.10:PRINT "RED "
      LOCATE 0.14:PRINT "GREEN"
LOCATE 0.18:PRINT "SILVER"
190
200
210
      LINE (I*16+52.44)-(I*16+63.59), PSET, [0.0.16*I], BF
220
      LINE (I*16+52,76)-(I*16+63,91), PSET, [0.16*I.0], BF
      LINE (I*16+52,108)-(I*16+63,123),PSET,[16*I.0.0],BF
230
240
      LINE ('I*16+52.140)-(I*16+63.155), PSET, [16*I,16*I,16*I], BF
250 NEXT
260 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 260
270 END
```

#### リスト 13-2 4096 色表示

```
100 '****
110 '* 4096 532 E375"
120 '* ( LIST 13-2 )
                         V3.3
122 ********************
130 SCREENQ 1:CLS:PALETTEQ
140 LOCATE 15,2:PRINT "BLUE"
150 LOCATE 2,9:PRINT "R":LOCATE 2,10:PRINT "E":LOCATE 2,11:PRINT "D"
160 FOR J=0 TO 15
170
      FOR I=0 TO 15
180
        LOCATE I*2+6,4:PRINT RIGHT$(STR$(I),2)
190
        LOCATE 4, J+5: PRINT RIGHT$(STR$(J), 2)
200
        LINE (I*16+48,J*8+40)-(I*16+63,J*8+47),PSET.[16,J*16,I*16],BF
210
      NEXT
220 NEXT
230 FOR G=0 TO 15
240 LOCATE 0.1:PRINT "GREEN=";RIGHT$(STR$(G),2)
250
      FOR R=0 TO 15
260
        FOR B=0 TO 15
270
         PALETTE 256+R*16+B,[G*16,R*16,B*16]
280
       NEXT
290
    NEXT
300 LOCATE 12,22:PRINT "Hit Any Key!!"
310 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 310
320 LOCATE 12,22:PRINT SPC(15)
330 NEXT
```

# 13-2 アナログパレット

#### (1) パレットレジスタ

従来のFM-7シリーズでは、8色のTTLパレットが使われていました。これは、FM77AVでも8色モード用のパレットとして使用されています。このTTLパレットを設定するには、メインシステムI/O レジスタ(\$FD38~\$FD3F)のビット2~ビット0を操作します(図13-6)。BASICでは、COLOR文または、PALETTE文にて設定できます。なおFM-7では、パレット番号0に対して黒のカラーコードしか設定できませんでしたが、FM77AVでは、8色が同等の扱いをうけるようになっています。

パレット番号	アドレス	ビット2	ビット1	ビット0	初期値	色
0	\$FD38	G	R	В	000	黒
1	\$FD39	G	R	В	001	青
2	\$FD3A	G	R	В	010	赤
3	\$FD3B	G	R	В	011	紫
4	\$FD3C	G	R	В	100	緑
5	\$FD3D	G	R	В	101	水色
6	\$FD3E	G	R	В	110	黄
7	\$FD3F	G	R	В	111	白

図13-6 TTLパレットレジスタ

4096 色モードのときには、4096 色から 4096 色へのマッピングができるアナログパレットが使われるようになりました。このアナログパレットは、色の数が TTL パレットの 8 色から 4096 色に増加しただけで、基本的な考え方は同じです。アナログパレットを操作するには、メインシステム I/O レジスタ(\$FD30~\$FD34)をアクセスします(図 13-7)。\$FD30、\$FD31 の 12 ビットで0~4095 のアナログパレット番号を指定します。LC0~LC3 が青、LC4~LC7 が赤、LC8~LC11 が緑の色の輝度に対応しています。そして、\$FD32~\$FD34 の下位 4 ビットでパレットコードの

アドレス	ビット7	ピット6	ビット5	ピット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0
\$FD30	0	0	0	0	LC11	LC10	LC9	LC8
\$FD31	LC7	LC6	LC5	LC4	LC 3	LC 2	LC1	LC0

	アドレス	ピット3	ピット2	ビット1	ビット0
B輝度レジスタ	\$FD32	BL3	BL2	BL1	BL0
R輝度レジスタ	\$FD33	RL3	RL2	RL1	RL0
G輝度レジスタ	\$FD34	GL3	GL2	GL1	GL0

図13-7 アナログ パレット レジスタ

B 輝度, R 輝度, G 輝度を指定します。ここで注意することは, アナログパレットが変化するのが\$FD32, \$FD33, \$FD34 のいずれかに値が書き込まれたときだということです。ですからアナログパレットの設定には, \$FD30, \$FD31 をまず設定して, それから\$FD32, \$FD33, \$FD34 に値をセットする必要があるのです。それを逆にすると, 思わぬパレットが変化してしまいます。BASIC では, PALETTE 文にて容易にパレットコードを設定できます。

#### (2) パレットによる重ね合わせ表示

それでは、リスト 13-3 をまず実行してみてください。これは 8 色モードにおいて、パレットを用いて画面の重ね合わせを実現したものです。これは、青と赤が重なったときのパレットコード (紫)を、青にするか、赤にするかによって、青と赤の重ね合わせ表示の優先度を変えたものです。紫のパレットコードに青のカラーコードを設定すると、青が手前で赤が背景の重ね合わせ表示となります。同様のことを緑についても行なえば、8 色モードでは 3 色 3 画面または、4 色 2 画面の重ね合わせ表示が可能となります。リスト 13-4 がそのサンプルプログラムです。これは、アルフォスやゼビウス等のスクロールゲームで活用されていた手法なのですが、大きな欠点があります。それは、ただでさえ少ない色がさらに減ってしまうことです。

しかし 4096 色モードでは、使用できるパレットが 4096 個もあるので、この手法を無理なく活用できます。リスト 13-5 を実行してみてください。表示優先度つき 64 色 2 画面の重ね合わせ表示を行ないます。そしてリスト 13-6 の方は、表示優先度つき 16 色 3 画面の重ね合わせ表示の例です。

## リスト 13-3 重ね合わせ表示(8 色モード)

```
100 **********************
110 '* 8 ショク カサネアワセ ヒョウシ  テスト (1)
120 '*
                            V3.3
         ( LIST 13-3 )
130 **********
140 SCREEN@ 0:WIDTH 40.20
150 COLOR=(1.1):COLOR=(2.2):COLOR=(3.3)
160 CLS:LOCATE 7.2:PRINT "וו" בארל באר אלא אריי באר אלא אריי:LOCATE 10.4:PRINT "[
NORMAL
          ]":GOSUB 250
170 GOSUB 310
180 COLOR=(1,1):COLOR=(2,2):COLOR=(3,2)
190 CLS:LOCATE 7.2:PRINT "ו" באר באר באר איי דאור אריי באריי:LOCATE 10.4:PRINT "[ R
ED
   ユウセン ]":GOSUB 250
200 GOSUB 310
210 COLOR=(1,1):COLOR=(2,2):COLOR=(3,1)
220 CLS:LOCATE 7.2:PRINT "ו" באר באר באר האל באר לאר דוו האל באר":LOCATE 10.4:PRINT "[ B
LUE 1ウセン ]":GOSUB 250
230 GOSUB 310
240 GOTO 150
250 LINE (200,80)-(350,130),PSET,2,BF
260 FOR X=426 TO 450-14*24 STEP -24
270
        LINE (X,60)-(X+15,150), OR, 1, BF
280
        FOR I=0 TO 300:NEXT
290 NEXT
300 RETURN
310 COLOR 2:LOCATE 10.17:PRINT "Hit Any Key !!":COLOR 7
320 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 320
330 RETURN
```

```
110 '* 8ショク カサネアワセ ヒョウシ ( 3ショク 3カッメン ) B < R < G
120 '* ( LIST 13-4 ) V3.3
130 *********
                                 ***********
140 SCREEN@ 0:WIDTH 40,20
150 COLOR=(1,1):COLOR=(2,2):COLOR=(3,3):COLOR=(4,4):COLOR=(5,5):COLOR=
(6,6):COLOR=(7,7)
160 CLS
170 LOCATE 8.2:PRINT "パ°レット ニヨル カサネアワセ テスト"
180 LOCATE 11.3:PRINT "8 ショク 1 カッメン"
190 LOCATE 8.4:PRINT "[ NORMAL MODE ]"
200 GOSUB 440
210 GOSUB 510
220 COLOR=(1,1):COLOR=(2,2):COLOR=(3,2):COLOR=(4,4):COLOR=(5,4):COLOR=
(6,4):COLOR=(7,4)
230 CLS
240 LOCATE 8.2:PRINT "ハ°レット ニヨル カサネアワセ テスト"
250 LOCATE 11.3:PRINT "4 ショク 3 カッメン"
260 LOCATE 8,4:PRINT "[ 17tol" ] B ( R ( G"
270 GDSUB 440
280 GOSUB 510
290 COLOR=(1,1):COLOR=(2,2):COLOR=(3,2):COLOR=(4,4):COLOR=(5,5):COLOR=
(6,2):COLOR=(7,2)
300 CLS
310 LOCATE 8.2:PRINT "パ°レット ニヨル カサネアワセ テスト"
320 LOCATE 11.3:PRINT "5 ショク 2 カッメン"
330 LOCATE 8.4:PRINT "[ 17toh" ] B+G < R"
340 GDSUB 440
350 GOSUB 510
360 COLOR=(1,1):COLOR=(2,2):COLOR=(3,1):COLOR=(4,4):COLOR=(5,5):COLOR=
(6,4):COLOR=(7,5)
370 CLS
380 LOCATE 8.2:PRINT "パーレット ニヨル カサネアワセ テスト" 390 LOCATE 11.3:PRINT "5 ショク 2 カッメン"
400 LOCATE 8.4:PRINT "[ 17tol" ] B+G > R"
410 GOSUB 440
420 GOSUB 510
430 GOTO 150
440 LINE (200,80)-(350,130), OR, 1, BF
450 LINE (250,100)-(400,150), OR, 4, BF
460 FOR X=474 TO 474-15*24 STEP -24
         LINE (X,60)-(X+15,170).OR.2.BF
470
480
         FOR I=0 TO 400:NEXT
490 NEXT
500 RETURN
510 LOCATE 11.18:PRINT "Hit Any Key !!";
520 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 520
530 RETURN
```

#### リスト 13-5 64 色 2 画面重ね合わせ表示

```
180 GDSUB 380
  190 CLS:PALETTEa:LOCATE 7.2:PRINT "וף טער באר האלא אין דער אי
  RINT "[ BANK1 17t5 ]":GOSUB 510:BEEP:GOSUB 380:GOSUB 220
  200 GOSUB 380
  210 GOTO 140
  220 LINE (100+0*8,80+0*8)-(150+0*8,100+0*8),PSET,[8*16,0,0],BF
  230 LINE (100+1*8.80+1*8)-(150+1*8,100+1*8),PSET,[4*16.0.0],BF
  240 LINE (100+2*8,80+2*8)-(150+2*8,100+2*8),PSET,[0,8*16,0],BF
  250 LINE (100+3*8.80+3*8)-(150+3*8.100+3*8), PSET, [0.4*16.0].BF
 260 LINE (100+4*8,80+4*8)-(150+4*8,100+4*8),PSET,[0,0,8*16],BF
  270 LINE (100+5*8.80+5*8)-(150+5*8,100+5*8),PSET,[0.0.4*16],BF
 280 FOR X=210 TO 300-12*20 STEP -12
                   LINE (X,60)-(X+8,130), DR, [2*16,0,0], BF
 290
 300
                   LINE (X+4,68)-(X+12,138), OR, [1*16,0,0], BF
 310
                   LINE (X+8,76)-(X+16,146), OR, [0,2*16,0], BF
                   LINE (X+12,84)-(X+20,154), OR.[0,1*16,0].BF
 320
 330
                   LINE (X+16,92)-(X+24,162).OR.[0.0.2*16].8F
                   LINE (X+20,100)-(X+28,170), OR, [0,0,1*16], BF
 340
 350
                 FOR I=0 TO 500:NEXT
 360 NEXT
 370 RETURN
 380 COLOR 2:LOCATE 10,17:PRINT "Hit Any Key !!":COLOR 7
 390 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 390
 400 RETURN
 410 LOCATE 10,17:PRINT "PALETTE SET fig !!"
 420 FOR G=0 TO 15
              FOR R=0 TO 15
 430
 440
                   FOR B=0 TO 15
 450
                       IF (G AND &HOC) OR (R AND &HOC) OR (B AND &HOC) THEN PALETTE
   256*G+16*R+B,[(G AND &HOC)*16,(R AND &HOC)*16,(B AND &HOC)*16]
 460
                  NEXT
470
              NEXT
480 NEXT
490 LOCATE 10,17:PRINT SPC(20)
500 RETURN
510 LOCATE 10.17:PRINT "PALETTE SET fat !!"
520 FOR G=0 TO 15
530
              FOR R=0 TO 15
                  FOR B=0 TO 15
540
                      IF (G AND &HO3) OR (R AND &HO3) OR (B AND &HO3) THEN PALETTE
550
  256*G+16*R+B,[(G AND &H03)*16.(R AND &H03)*16,(B AND &H03)*16]
560
                  NEXT
570
             NEXT
580 NEXT
590 LOCATE 10.17:PRINT SPC(20)
600 RETURN
```

# リスト 13-6 16 色 3 画面重ね合わせ表示

```
100 *********************
110 '*
       4096ショク カサネアワセ ヒョウシッ テスト
                            ( 16 ショク 3 カッメン )
120 '*
       ( LIST 13-6 )
                       V3.3
130 *********************************
140 SCREEN@ 1:WIDTH 40.20
150 PALETTED
NORMAL
       ]":GOSUB 210
170 GOSUB 370
180 CLS:PALETTEQ:LOCATE 7.2:PRINT "パッレット ニヨル カサネアワセ テスト":LOCATE 10.4:P
RINT "[ 17to ] GKRKB":GOSUB 400:BEEP:GOSUB 370:GOSUB 210
190 GDSUB 370
200 GOTO 150
210 LINE (100+0*8.80+0*8)-(150+0*8.100+0*8), PSET, [8*16.0.0], BF
220 LINE (100+1*8,80+1*8)-(150+1*8,100+1*8),PSET,[4*16,0,0],BF
```

```
230 LINE (100+2*8,80+2*8)-(150+2*8,100+2*8),PSET,[2*16,0,0],BF
240 LINE (100+3*8.80+3*8)-(150+3*8,100+3*8).PSET.[1*16.0.0].BF
         (100+4*8,80+4*8)-(150+4*8,100+4*8).PSET.[0,0,8*16].BF
250 LINE
260 LINE (100+5*8.80+5*8)-(150+5*8,100+5*8),PSET,[0,0,4*16],BF
270 LINE (100+6*8.80+6*8)-(150+6*8.100+6*8).PSET.[0.0.2*16].BF
280 LINE (100+7*8.80+7*8)-(150+7*8,100+7*8),PSET,[0,0,1*16],BF
290 FOR X=210 TO 300-12*20 STEP -12
300
        LINE (X,60)-(X+8,130), DR, [0,8*16,0], BF
        LINE (X+4,68)-(X+12,138), DR, [0,4*16,0], BF
310
        LINE (X+8.76)-(X+16.146).OR.[0.2*16.0].BF
320
330
        LINE (X+12,84)-(X+20,154), DR, [0,1*16,0], BF
340
       FOR I=0 TO 500:NEXT
350 NEXT
360 RETURN
370 COLOR 2:LOCATE 10.17:PRINT "Hit Any Key !!":COLOR 7
380 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 380
390 RETURN
400 LOCATE 10.17:PRINT "PALETTE SET チュウ!!"
410 FOR G=0 TO 15
420
      FOR R=0 TO 15
        FOR B=0 TO 15
430
          IF B<>0 THEN PALETTE 256*G+16*R+B.[0.0.B*16]:GOTO 460
440
          IF R(>0 THEN PALETTE 256*G+16*R+B,[0,R*16,0]
450
460
        NEXT
      NEXT
470
480 NEXT
490 LOCATE 10,17:PRINT SPC(20)
500 RETURN
```

いかがでしょうか。表示優先度つきの重ね合わせ表示のためのパレットの設定方法を理解していただけたでしょうか。要するに重なったときの色を、優先度の高い色に設定すればいいわけです。しかし、それにしても BASIC でのパレットの設定では、時間がかかりすぎます。これについては、マシン語によるパレットの設定方法を後ほどいろいろ考えてみようと思います。

リスト 13-7 を実行してみてください。背景が緑の画面に、上下に動く長方形が青の画面に、そして左右に動く長方形が赤の画面に描かれています。これは BASIC だけでつくられているのですが、画面のちらつきもなく、BASIC だけにしてはスムーズな動きだと思います。FM77AV の大きな可能性を示す例のひとつではないでしょうか。とにかく 4096 色という豊富なアナログパレットを利用して、グラフィックテクニックをいろいろと考えてみてください。4096 色は、利用のしがいがありますよ。

## リスト 13-7 パレットによる重ね合わせ表示

```
FOR J=1 TO 3:READ X2,Y2:LINE -(X2,Y2),PSET,[CL1,CL2,CL3]:NEXT
 190
200
         READ' X1.Y1:PAINT (X1.Y1),[CL1,CL2,CL3]
210
         NEXT
220 X1=54:Y1=100:F1=1:X2=100:Y2=30:F2=1:X3=150:Y3=50:F3=1:X4=34:Y4=70:
F4 = 1
230 SCREEN 2:IF F1>0 THEN LINE (X1,Y1)-(X1+3,Y1+23).PSET.[0,0,0].BF:LI
NE (X1+4,Y1)-(X1+27,Y1+23),PSET,[0,240,0],BF:X1=X1+4 ELSE LINE (X1+20,
Y1)-(X1+23,Y1+23),PSET,[0,0,0],BF:LINE (X1-4,Y1)-(X1+19,Y1+23),PSET,[0
 .240.0].BF:X1=X1-4
240 SCREEN 1:IF F2>0 THEN LINE (X2,Y2)-(X2+23,Y2+3),PSET.[0,0,0],BF:LI
NE (X2,Y2+4)-(X2+23,Y2+27),PSET,[0,0,208],BF:Y2=Y2+4 ELSE LINE (X2,Y2+
20)-(X2+23,Y2+23),PSET,[0,0,0],BF:LINE (X2,Y2-4)-(X2+23,Y2+15),PSET,[0
 .0,208].BF:Y2=Y2-4
250 SCREEN 1:IF F3>0 THEN LINE (X3,Y3)-(X3+23,Y3+3),PSET,[0,0,0],BF:LI
NE (X3,Y3+4)-(X3+23,Y3+27),PSET,[0,0,240],BF:Y3=Y3+4 ELSE LINE (X3,Y3+
20)-(X3+23,Y3+23),PSET,[0,0,0],BF:LINE (X3,Y3-4)-(X3+23,Y3+15),PSET,[0
.0.240],BF:Y3=Y3-4
260 SCREEN 2:IF F4>0 THEN LINE (X4,Y4)-(X4+3,Y4+23),PSET,[0,0,0],BF:LI
NE (X4+4,Y4)-(X4+27,Y4+23),PSET,[0,208,0],BF:X4=X4+4 ELSE LINE (X4+20,
Y4)-(X4+23,Y4+23),PSET,[0,0,0],BF:LINE (X4-4,Y4)-(X4+19,Y4+23),PSET,[0
,208,0],BF:X4=X4-4
270 IF X1=206 THEN F1=-1
280 IF X1=50 THEN F1=1
290 IF Y2=142 THEN F2=-1
300 IF Y2=26 THEN F2=1
310 IF Y3=122 THEN F3=-1
320 IF Y3=46 THEN F3=1
330 IF X4=226 THEN F4=-1
340 IF X4=30 THEN F4=1
350 GDTD 230
360 PALETTED: RESTORE 400
370 FOR I=1 TO 39:READ A1.A2.A3.A4:PALETTE A1.[A2.A3.A4]:NEXT
380 RETURN
390 **
         ハロシト
400 DATA 496,0,240,112,752,0,240,112,1008,0,240,112
410 DATA 1264.0.240.112.1520.0.240.112.509.0.240.112
420 DATA 765.0.240.112.1021.0.240.112.1277.0.240.112
430 DATA 1533.0,240.112,511.0,240.112.767.0,240.112
440 DATA 1023.0.240.112.1279.0.240.112.1535.0.240.112
450 DATA 271.80.192.240.527.80.192.240.1039.80.192.240
460 DATA 1295,80,192,240,479,80,192,240,735,80,192,240
470 DATA 1247.80.192.240.464.80.208.112.720.80.208.112
480 DATA 976.80.208.112.1232.80.208.112.477.80.208.112
490 DATA 733,80,208,112,989,80,208,112,269,224,144,144
500 DATA 525.224.144.144.781.224.144.144.1037.224.144.144
510 DATA 1293.224.144.144.256.48.48.48.512.96.96.96
520 DATA 768.32.32.32.1024.16.16.16.1280.64.64.64
530 '*
         チシ"ョウ ェーテ"ータ
540 DATA 48.0.0.90.60.109.60.109.114.90.134.90.60.100.70
550 DATA 64.0.0.165.60.185.60.185.134.165.114.165.60.175.70
560 DATA 80.0.0.110.114.165.114.185.134.90.134.110.114.130.120
```

#### (3) パレットの設定方法

重ね合わせ表示の例では、パレットの設定にかなりの時間がかかっています。これでは実用的とはいえません。しかし、PALETTE@によるパレットの設定は、4096色を瞬時に設定しています。ですから高速パレット設定の何らかの方法があるはずです。それをあれこれ考えてみたいと思います。

アナログパレットの設定には、メインシステム I/O レジスタ(\$FD30~\$FD34)に値を設定すればよいわけです。しかしアナログパレットは、ブランキング期間以外に書き込むと、アクセスノ

イズが発生してしまいます。したがってアクセスするタイミングをはかることが必要です。アナログパレットへの書き込みタイミングには、次のような方法が考えられます。


- ① アクセスノイズの発生を無視して、無条件でパレットを変更する(リスト13-8)。
- ② VSYNC 期間中にパレットを変更する(リスト 13-9).
- ③ ディスプレイページをオフにして、640 ドット 8 色モードに切り換えてパレットを変更する (リスト 13-10).
- ④ ディスプレイタイミングをチェックして、ブランキング期間中にパレットを変更する(リスト 13-11).

①の方法では、瞬時に 4096 色のパレット設定が行なえます。しかし画面全体にアクセスノイズが発生してしまいます。

②の方法だときれいにパレット設定が行なえますが、4096 色のパレット設定に約8秒ほどかかってしまいます。それでも BASIC で 4096 色のパレット設定には1分以上かかるのと比べればずっと高速なのですが、まだまだ不満が残ります。

③の方法が BASIC の PALETTE@文と同じ方法で、パレットの設定が瞬時に完了します。しかしパレットの設定中、瞬時的に画面が消えるのが不満です。

④の方法は、VSYNC 期間以外の水平ブランキング期間中にもパレット設定を行なう方法です。図13-8 のディスプレイタイミングをみてください。



②の方法では、1フレーム(1/60 秒)中の垂直同期期間(0.51m 秒)だけにパレット設定を行ない ます。しかしこれでは時間がかかってしまいます。そこで水平ブランキング期間中にもパレット 設定を行なおうとするのが④の方法です。ところが、水平ブランキング期間は 23.8μ 秒しかあり ません。ですからタイミングをうまくとらないと水平表示期間にかかってしまい、アクセスノイ ズが発生してしまいます。そこで、垂直同期期間かあるいは、ディスプレイタイミング(\$FD12の ビット1)がオンからオフに変化した瞬間をみはからってパレット設定を行なうことにします。し かも処理を高速にするため MMR を無効にして, サブシステムも HALT しておきます. こうする ことにより、高速でかつアクセスノイズを発生させずにパレット設定が行なえます。この方法は、 FM77AV 付属のデモプログラムの終わりの方で,4096 色のパレット変更をしている部分と同じ

リスト 13-8 パレット変更(1)

00100				*****	*****	*****
00110			<b>パレット へこ</b>			*
00120			( LIST 1		V3.3	*
00130 01000		****	errrra Opt	******** NOGEN	****	****
01000 5000			ORG	\$5000		
	5005	ENTRY	BRA	LP00		
01020 5002 OF		BB	FCB	15		
01030 5003 OF		RR	FCB	15		
01040 5004 OF		GG	FCB	15		
01042 5005 108E OFFF		LP00	LDY	#\$OFFF		
01050 5009 86 OF			LDA	#15		
01060 500B B7 5004			STA	GG		
01070 500E 86 OF 01080 5010 B7 5003		LP01	LDA STA	#15 RR		
01090 5013 86 OF		LP02	LDA	#15		
01100 5015 B7 5002		L1 02	STA	BB		
01110 5018 B6 5002		LP03	LDA	BB		
	502F		BEQ	LP04		
01130 501D 10BF FD30			YTZ	\$FD30	ハペレット	NO.
01210 5021 B6 5002			LDA	ВВ		
01220 5024 B7 FD32 01230 5027 7F FD33			STA	\$FD32	BLUE RED	
01230 5027 7F FD33 01240 502A 7F FD34			CLR CLR	\$FD33 \$FD34	GREEN	
	5044		BRA	LP05	CINCLIN	
01260 502F B6 5003	50 1 1	LP04	LDA	RR		
	5044		BEQ	LP05		
01280 5034 10BF FD30			YTZ	\$FD30	ハロレット	NO.
01350 5038 7F FD32			CLR	\$FD32	BLUE	
01360 503B B6 5003			LDA	RR		
01370 S03E B7 F033			STA	\$FD33	RED	
01380 5041 7F FD34 01382 5044 31 3F		LP05	CLR LEAY	\$FD34 -1,Y	GREEN	
01390 5046 7A 5002		LFUS	DEC	88		
	5018		BPL	LP03		
01410 504B 7A 5003			DEC	RR		
	5013		BPL	LP02		
01430 5050 7A 5004			DEC	GG		
	500E		BPL	LP01		
01450 5055 39 01460 5000			RTS END	ENTRY		
TOTAL ERRORS 00000000	000		LINU	CHIRI		
TOTAL WARNINGS 00000		)				
PROGRAM BEGIN ADDR=5000						
PROGRAM END ADDR=505						

PROGRAM ENTRY ADDR=5000

方法です。4096 色ものパレットがあると、こんなテクニカルな方法も必要とされるのでしょうね。 なお、パレットの変更方法については AVTV 制御においてサンプルを挙げてあります。参照してください。

# リスト 13-9 パレット変更(2)

00100					***		******	alcalcalcalcalcalcalca	ak ak ak ak
00100 00110						レット へご			*
00110					-	LIST 1		3.3	*
00120					-		~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
01000					****	OPT	NOGEN		4.4.4.4.
	5000					ORG	\$5000		
01002		20	07	5005	ENTRY	BRA	LP00		
01010	5000	20	03	5005	BB	FCB	15		
01020	5002		0F				15		
01030	5003		OF .		RR	FCB			
01040	5004		OF		GG	FCB	15		
01042	5005	108E	OFFF		LP00	LDY	#\$0FFF #15		
01050	5009		OF FOO(			LDA			
01060	500B		5004			STA	GG #15		
01070	500E		0F		LP01	LDA	RR		
01080	5010		5003		. 500	STA			
01090	5013		OF		LP02	LDA	#15		
01100	5015		5002		. 507	STA	88		
01110	5018		5002		LP03	LDA	BB		
01120	501B		15	5032		BEQ	LP04		NO
01130	5010		FD30			STY	\$FD30	ハペレット	
01210	5021		505C			JSR	TIMING	タイミンク"	WAIT
01240	5024		5002			LDA	88	51.115	
01250	5027		FD32			STA	\$FD32	BLUE	
01260	502A	7F	FD33			CLR	\$FD33	RED	
01270	502D	7F	FD34			CLR	\$FD34	GREEN	
01280	5030		18	504A		BRA	LP05		
01290	5032	B6	5003		LP04	LDA	RR		
01300	5035	27	13	504A		BEQ	LP05		
01310	5037	10BF	FD30			STY	\$FD30	ハ゜レット	NO.
01380	503B	BD	505C			JSR	TIMING	タイミンク"	WAIT
01410	503E	7F	FD32			CLR	\$FD32	BLUE	
01420	5041	B6	5003			LDA	RR		
01430	5044	B7	FD33			STA	\$FD33	RED	
01440	5047	7F	FD34			CLR	\$FD34	GREEN	
01442	504A	31	3F		LP05	LEAY	-1.Y		
01450	504C	7A	5002			DEC	вв		
01460	504F	2A	C7	5018		BPL	LP03		
01470	5051	7A	5003			DEC	RR		
01480	5054	2A	BD	5013		BPL	LP02		
01490	5056	7A	5004			DEC	GG		
01500	5059	2A	<b>B</b> 3	SÒOE		BPL	LP01		
01510	5058	39				RTS			
01520	505C	B6	FD12		TIMING	LDA	\$FD12	VSYNC	?
01530	505F	85	01			BITA	#\$01		
01540	5061	27	F9	505C		BEQ	TIMING		
01550		39				RTS			
01560			5000			END	ENTRY		
TOTAL	ERROR:	S 000	000	0000					
TOTAL	WARNI	NGS 0	0000-	-0000	0				
	AM BEG								
	AM END		DR=50						
PROGR	AM ENTI	RY AD	DR=50	00					

```
00100
00110
                                    パペレット ヘンコウ (3)
00120
                                    ( LIST 13-10 )
                                                      V3.3
00130
01000
                                      OPT
                                              NOGEN
01002
        5000
                                       ORG
                                              $5000
01010
        5000 20
                   03
                         5005 ENTRY
                                      BRA
                                              LP00
01020
        5002
                   0F
                              вв
                                              15
                                      FCB
                   OF
01030
        5003
                              RR
                                      FCB
                                              15
01040
        5004
                   0F
                              GG
                                      FCB
                                              15
01042
        5005 86
                   70
                              LP00
                                      LDA
                                              #$70
01044
        5007 B7
                   FD37
                                              $FD37
                                      STA
                                                       DISPLAY PAGE DISABLE
01050
        500A 7F
                   FD12
                                      CLR
                                              $FD12
                                                       640 DOT MODE
                                              #$OFFF
01052
        500D 108E 0FFF
                                      LDY
        5011 86
                   OF
01060
                                      LDA
                                              #15
01070
        5013 B7
                   5004
                                      STA
                                              GG
01080
        5016 86
                   0F
                              LP01
                                      LDA
                                              #15
01090
        5018 B7
                   5003
                                      STA
                                              RR
        501B 86
01100
                   0F
                              LP02
                                      LDA
                                              #15
01110
        501D B7
                   5002
                                      STA
                                              RR
01120
        5020 B6
                   5002
                              LP03
                                      LDA
                                              вв
01130
        5023 27
                   12
                         5037
                                      BEQ
                                              LP04
        5025 10BF
01140
                   FD30
                                      STY
                                              $FD30
                                                       パロット NO.
01220
        5029 B6
                   5002
                                      LDA
                                              вв
        502C B7
01230
                   FD32
                                      STA
                                              $FD32
                                                       BLUE
01240
        502F
             7F
                   FD33
                                              $FD33
                                      CLR
                                                       RED
01250
        5032 7F
                   FD34
                                      CLR
                                              $FD34
                                                       GREEN
01260
        5035 20
                   15
                         504C
                                      BRA
                                              LP05
01270
        5037 B6
                   5003
                              LP04
                                      LDA
                                              RR
01280
        503A 27
                   10
                         504C
                                      BEQ
                                              LP05
01290
        503C 10BF
                   FD30
                                      STY
                                              $FD30
                                                       ハペレット NO.
01370
        5040 7F
                   FD32
                                              $FD32
                                      CLR
                                                       BLUE
01380
        5043 B6
                   5003
                                      LDA
                                              RR
01390
        5046 B7
                   FD33
                                      STA
                                              $FD33
                                                       RED
01400
        5049 7F
                   FD34
                                      CLR
                                              $FD34
                                                       GREEN
        504C 31
01402
                   3F
                              LP05
                                      LEAY
                                              -1,Y
        504E 7A
01410
                   5002
                                      DEC
                                              вв
01420
        5051 2A
                   CD
                        5020
                                      BPL
                                              LP03
01430
        5053 7A
                   5003
                                      DEC
                                              RR
01440
       5056 2A
                   C3
                        501B
                                      BPL
                                              LP02
01450
       5058
             7A
                   5004
                                      DEC
                                              GG
01460
       505B 2A
                   В9
                        5016
                                      BPL
                                              LP01
01470
       505D 86
                   40
                                      LDA
                                              #$40
01480
       505F B7
                   FD12
                                      STA
                                              $FD12
                                                       320 DOT MODE
01482
       5062
             7F
                   FD37
                                              $FD37
                                      CLR
                                                       DISPLAY PAGE ENABLE
       5065 39
01490
                                      RTS
01500
                   5000
                                      END
                                              ENTRY
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=5000
PROGRAM END
               ADDR=5065
PROGRAM ENTRY ADDR=5000
```

# リスト 13-11 パレット変更(4)

00100 00110			******* レット ヘンコ		*******
00120			LIST 13		V3.3 *
00130 01000 01002 5000 01010 5000 20 01012 5002 01020 5003 01030 5004 01040 5005	04 5006 0D 0F 0F 0F	ENTRY TIMER BB RR GG	****** OPT ORG BRA FCB FCB FCB FCB	******* NOGEN \$5000 LP00 13 15 15	*****
01050 01060 5006 BD 01070 5009 7F 01080 500C 108E 01090 5010 86 01100 5012 B7 01110 5015 86 01120 5017 B6 01130 501A 86 01140 501C B7 01150 501F 86	0F 5005 0F 5004 0F 5003 5003	LP01 LP02 LP03	JSR CLR LDY LDA STA LDA STA LDA STA LDA	SUBHLT \$FD93 #\$0FFF #15 GG #15 RR #15 BB BB	SUB HALT MMR ムコウ
01160 5022 27 01170 5024 10BF 01172 5028 B6 01174 502B 5F 01176 502C 1F 01180 502E BD	15 5039 FD30 5003 01 506E		BEQ STY LDA CLRB TFR JSR	LP04 \$FD30 BB D.X TIMING	ハ°レット NO. タイミンク" WAIT
01190 5031 BF 01220 5034 7F 01240 5037 20 01250 5039 B6 01260 503C 27	FD32 FD34 18 5051 5004 13 5051	LP04	STX CLR BRA LDA BEQ	\$FD32 \$FD34 LP05 RR LP05	BLUE, RED GREEN
01270 503E 10BF 01272 5042 4F 01274 5043 F6 01276 5046 1F 01280 5048 BD			STY CLRA LDB TFR	\$FD30 RR D.X	וייטיר NO.
01290 5048 BF 01320 504E 7F 01330 5051 31 01340 5053 7A 01350 5056 2A 01360 5058 7A 01370 5058 2A 01380 5050 7A 01390 5060 2A	F032 F034 3F 5003 C7 501F 5004 BD 501A 5005 '1	LP05	JSR STX CLR LEAY DEC BPL DEC BPL DEC BPL	TIMING \$FD32 \$FD34 -1.Y BB LP03 RR LP02 GG LP01	タイミンク》 WAIT BLUE.RED GREEN
01400 5062 86 01410 5064 87 01420 5067 8D 01430 506A 8D 01440 506D 39 01450	CO FD93 509C 50A5	*	LDA STA JSR JSR RTS	#\$CO \$FD93 SUBRDY SUBMOV	MMR ユウコウ SUB READY REQ. SUB HALT カイシッヨ
01460 506E 86 01470 5071 85 01480 5073 26 01490 5075 86	FD12 01 14 5089 FD12	TIMING TMO1	LDA BITA BNE LDA	\$FD12 #\$01 TM04 \$FD12	VSYNC ? VSYNC
01500 5078 85 01510 507A 26 01520 507C 86	02 F9 5075 FD12	TM02	BITA BNE LDA	#\$02 TM01 \$FD12	DISPLAY TIMING ? DISPLAY
01530 507F 85 01540 5081 27 01550 5083 86 01560 5086 4A	02 F9 507C 5002	TM03	BITA BEQ LDA DECA	#\$02 TM02 TIMER	DISPLAY TIMING ? BLANKING WAIT TIMER SET
01570 5087 26	FD 5086	05	BNE	TM03	WAIT

01580 01590	5089	39			TM04	RTS						
01600 01610	508A 508D	86 28	FD05 FB	508A	SUBHLT	LDA BMI	\$FD05 SUBHLT	<b>&lt;&lt;</b>	SUB	HALT	>>	
01620	508F	1A	50			ORCC	#\$50					
01630	5091		80			LDA	#\$80					
01640	5093		FD05			STA	\$FD05					
01650 01660	5096 5099		FD05 FB	5096		LDA BPL	\$FD05 *-3					
01670	509B		гь	3076		RTS	<b>*</b> 3					
01680	509C		FC80		SUBRDY		\$FC80	<<	SUB	READY	REQ.	>>
01690	509F	CA	80			ORB	#\$80					
01700	50A1		FC80			STB	\$FC80					
01710	50A4		5505		CURMOU	RTS	<b>*</b> ED0E	,,	CLIO	LIALT	<b>4</b> /2. N =	
01720 01730	50A5 50A8		FD05 AF		SUBMOV	CLR ANDCC	\$FD05 #\$AF	((	208	HALI	カイシ"ョ	//
01740	50AA		mr.			RTS	##FII					
01750	30	٠,	5000			END	ENTRY					
TOTAL												
TOTAL	WARNI	1GS 00	0000	-00000	)							
PROGRA	M DEG	IN ADI	NP-500	20								
PROGRA			DR=506									
PROGRA			DR=500									

# 13-3 VRAM ダイレクトアクセス

FM-7 において VRAM をアクセスするには、

- ① サブシステムコマンドを BIOS によってサブシステムに送り、サブモニタに実行させる.
- ② サブシステムのワークエリアにプログラムを送り、TEST コマンドでそのプログラムを実行する.

のふたつの方法がありました。①の方法は利用しやすいのですが、やや低速です。②の方法は、サブシステムのワークエリアが限られているので多くを望めませんし、サブシステムの深い知識が必要とされます。この VRAM の扱いにくさが、Z80 あるいは i8086 に習熟している人たちに、FM-7 でプログラミングするのをためらわせてきた点だと思われます。

FM77AV では、ダイレクトアクセスにより VRAM をメイン CPU より直接アクセスできるようになっています。これは、Z80 等になれている人には大きな福音であり、ソフト開発者の層を厚くするものと思います。

ダイレクトアクセス時、サブ CPU 空間(64K バイト)は、メイン CPU 空間の物理アドレス  $$10000 \sim $1FFFF$  の領域を占有します。ですから、MMR をこの物理アドレスに設定して、サブ CPU 空間をアクセスすることができます(図 13-9)。

ダイレクトアクセスモードに設定するには、サブシステムを HALT するだけです。そして念の ため MMR を有効にして、MMR にアクセスしたいサブ CPU 空間を設定します。また論理演算回 路が動作していると VRAM をアクセスできませんので、論理演算回路もディセーブルしておきます。それでは、以上の手順のサンプルコーディングをリスト 13-12 に示します。




図13-9 ダイレクトアクセス

リスト 13-12 ダイレクトアクセスサンプル

01000			****	*****	*****	*****
01010			* 2	"イレクト	アクセス サンフ°!	lυ <b>*</b>
01020			* (	LIST	13-12 )	V3.3 *
01030			****	*****	******	*****
01040				OPT	NOGEN	
01050	5000			ORG	\$5000	
01060	5000 BD	5047	ENTRY	JSR	SUBHLT	SUB HALT
01070	5003 B6	FD93		LDA	\$FD93	
01080	5006 B7	5068		STA	MSRSV	モート" セレクト REG. SAVE
01090	5009 BA	80		ORA	#\$80	MMR ユウコウ
01100	500B B7	FD93		STA	\$FD93	
01110	500E B6	FD8D		LDA	\$FD8D	
01120	5011 B7	5069		STA	MMRSV	メモリ マネシッメント REG. SAVE
01130	5014 86	1D		LDA	#\$1D	
01140	5016 B7	FD8D		STA	\$FDBD	MMR SET
01150	5019 7F	D410		CLR	<b>\$</b> D410	ロンリエンサ"ン DISABLE
01160	501C 86	10		LDA	#\$10	
01170	501E B7	FD8D	LP01	STA	\$FD8D	MMR SET
01180	5021 8E	D000		LDX	#\$D000	
01200	5024 E6	84	LP02	LDB	• X	
01201	5026 CA	F0		ORB	#\$F0	
01202	5028 E7	80		STB	, X+	
01210	502A BC	E000		CMPX	#\$E000	
01220	502D 26	F5 5024		BNE	LP02	
01230	502F 4C			INCA		
01240	5030 81	1C		CMPA	#\$1C	
01250	5032 26	EA 501E		BNE	LP01	
01260	5034 B6	5069		LDA	MMRSV	MMR LOAD
01270	5037 B7	FD8D		STA	\$FD8D	W00 4 515
01280	503A B6	5068		LDA	MSRSV	MSR LOAD
01290	503D B7	FD93		STA	\$FD93	0.10 05101 050
01300	5040 BD	5059		JSR	RDYREG	SUB READY REQ.
01310	5043 BD	5062		JSR	SUBMOV	SUB HALT カイシ"ョ
01320	5046 39			RTS		
01330			*			

01370 504E 01380 5050 01390 5053 01400 5056	2B FB 5047 1A 50 86 80 B7 FD05	SUBHLT	LDA BMI ORCC LDA STA LDA BPL RTS	\$FD05 SUBHLT #\$50 #\$80 \$FD05 \$FD05 *-3	<< SUB HALT >>
01420 5059 01430 505C 01440 505E 01450 5061	CA 80 F7 FC80		LDB ORB STB RTS	\$FC80 #\$80 \$FC80	<< SUB READY REQ. >>
01460 5062 01470 5065 01480 5067 01490	1C AF		CLR ANDCC RTS	\$FD05 #\$AF	<< SUB HALT איפרע איפרא >>
TOTAL WARNIN	0001 0001 5000 0000000000 GS 0000000000	MMRSV	RMB RMB END		モート" セレクト REG. SAVE メモリ マネシ"メント REG. SAVE
PROGRAM BEGI PROGRAM END PROGRAM ENTR	ADDR=5069				

# 13-4 ハードウェア描画機能

FM77AV では、論理演算と直線補間を行なうハードウェア機構を実装しています。 それでグラフィックの描画、特に直線をきわめて高速に描くことができます。

論理演算回路の使用方法には、CPU からのアクセスと直線補間からのアクセスの 2 通りがあります。CPU からアクセスする場合には、論理演算用レジスタ(\$D410~\$D41E)にコマンドを書き込んだ後、ターゲットとする VRAM のアドレスをダミーリードします。するとダミーリードされた VRAM に対してコマンドで指示された演算がなされ、演算後の値が書き込まれます。

直線補間からのアクセスの場合は、コマンドを書き込んだ後、直線補間をスタートさせます。

#### (1) 論理演算

論理演算コマンド用レジスタを図13-10 に示します。論理演算回路では、PSET、OR、AND、XOR等の論理演算だけではなく、タイリングペイントあるいは、色の比較演算も行なうことができます。特にタイリングペイントでは、RGB それぞれに対してパターンを指定できるため、複雑なパターンを描画できます。逆に、点を打ちたいときにもこのタイリングペイントを利用して可能です。

#### (2) 直線補間

直線補間を使用するには、まず論理演算にコマンドを設定します。それから直線補間用レジスタ(\$D420~\$D42B)に必要なデータをセットします。\$D42Bに値が書き込まれた瞬間、直線補間




図13-10 論理演算レジスタ

がスタートします。直線補間が動作している間には、CPU は別の仕事をすることが可能です。しかし直線補間が BUSY のときに、直線補間のレジスタや VRAM 系のレジスタを変更してはいけません。

直線補間コマンド用レジスタを図13-11 に示します。アドレスオフセットレジスタ(\$D420, \$D421)には、VRAM の色バンク内のオフセットを指定するのですが、オフセットを右に1ビットシフトした値(2 バイト単位となる)をセットします。通常アドレスオフセットレジスタには0を設定しておきます。ただし 4096 色モードのときには色バンクを選択するため、\$0000 または、\$1000 を設定します。直線の色は、論理演算レジスタの演算カラーデータで指定します。ラインスタイルは、ラインスタイルパターンレジスタ(\$D422,\$D423)にて指定しますが、論理演算レジスタのタイルパターンを指定しても可能です。

### 第13章 FM77AVの特色

とにかくこの直線補間を用いると, 驚くほど高速に直線を引くことができます. リスト 13-13, リスト 13-14 に直線補間を使用したサンプルプログラムを示しますから, 是非実行して確かめ てみてください.




図13-11 直線補間レジスタ

リスト 13-13 直線補間サンプルプログラム

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F : [cs]
5000 : 20 06 00 01 01 3F 00 63 8D 50 83 86 FD 93 8A 80 : DA
5010 : 87 FD 93 86 FD 8D 87 50 02 86 1D 87 FD 8D 8E D4 : D6
5020 : 10 86 84 A7 84 86 50 03 A7 01 6F 02 86 08 A7 08 : A7
5030 : 8E D4 20 6F 84 6F 01 C6 FF E7 02 E7 03 10 8E 50 : 9B
5040 : 04 10 AF 04 10 BE 50 06 10 AF 06 6F 0A 10 8E 00 : C7
5050 : 00 10 AF 08 6F 08 8D 50 AB 31 21 10 8C 02 80 26 : 8F
```

```
5060 : FO 10 8E 00 00 10 AF 0A BD 50 AB 31 21 10 8C 00
                                                   FD
                                  08 A7 0B BD
                                            50
                                                   D2
             10 BE 02 7F
                        86 C7 10 AF
5070
    : C8 26 F2
                                                   F7
5080
     AB
        31
           3F
             10
                80
                  FF
                     FF
                        26
                          EE
                             10 8E
                                  00 C7
                                       10
                                          AF
                                            0A
     BD 50 AB 31
                3F
                  10 BC FF
                          FF 26 F2
                                  7F D4 10 B6 50
                                                   43
5090
                                                   78
50A0
      02 B7 FD 8D BD 50 C5 BD 50 CE 39 B6 D4 30 85 10
                                            В6
    : 27 F9 39 B6 FD 05 2B FB 1A 50 86 80 B7 FD
                                          05
                                                   16
50B0
50C0
     FD 05 2A FB
                39 F6 FC
                        80 CA 80 F7
                                  FC 80 39
                                          7F
                                            FD
                                                   44
50D0
    : 05 1C AF 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                   09
                                                   00
50E0
    00
[cs] : C4 O5 OE A1 D1 26 BA BF C5 D2 F8 BF 87 EB 42 42
                                                   2C
```

SAVEM "L13-13M", &H5000, &H50D3, &H5000

### リスト 13-14 直線補間サンプル実行

```
100 ******
110 '*
          チョクセン ホカン シャッコウ
          ( LIST 13-14 )
120 **
          LIST 13-13 h" L"30 F" X
122
124
130
     CLEAR ,&H5000:CLS:LOADM "L13-13M"
140
     FOR I=1 TO 7
       POKE &H5003, I
150
       EXEC &H5000: EXEC &H5000
160
170
     NEXT
180
     FOR I=0 TO 1
       POKE &H5003.1:POKE &H5004.1:POKE &H5005.63:POKE &H5007.0
190
200
      EXEC &H5000
      POKE &H5003.2:POKE &H5004.0:POKE &H5005.0:POKE &H5007.99
210
220
      EXEC &H5000
      POKE &H5003.4:POKE &H5004.1:POKE &H5005.63:POKE &H5007.199
230
240
      EXEC
           &H5000
      POKE &H5003,1:POKE &H5004,2:POKE &H5005,127:POKE &H5007,99
250
260
      EXEC &H5000
      POKE &H5003.2:POKE &H5004.1:POKE &H5005.63:POKE &H5007.0
270
280
      EXEC
           &H5000
      POKE &H5003,4:POKE &H5004,1:POKE &H5005,63:POKE &H5007,99
290
300
      EXEC &H5000
310 NEXT
```

### 13-5 ハードウェアスクロール

VRAM のアドレスは、VRAM アドレスジェネレータによって VRAM に与えられます。 VRAM アドレスジェネレータでは、CPU アドレス、CRTC アドレスに対して VRAM オフセットレジスタの値を加算して VRAM アドレスとします。CPU アドレスと CRTC アドレスの両方に加算されるため、常に画面の左上端のアドレスが\$0000 となります。

この VRAM オフセットレジスタを使うと、画面をハードウェアにより高速にスクロールさせることができます。この VRAM オフセットレジスタに 1 を書き込むと、VRAM の\$0001 番地の内容が画面の左上端に表示されます。つまり画面全体が左に 8 ドットスクロールしたことになり

### 第13章 FM77AVの特色

になります。ですから、0 から1 ずつふやした値を書き込んでいくと、左に8 ドットづつスクロールしていきます。これを80 ずつふやしていくと、上へ1 ラインづつスクロールすることになります。そして反対に減らしていけば、右スクロール、下スクロールします。

また VRAM オフセットレジスタは、ふたつあり、BANK0、BANK1 それぞれに独立に設定できます。 ですから 320 ドットモードでは、BANK0 のデータを上スクロール、BANK1 のデータを右スクロールという方法も実現可能です。

VRAM オフセットレジスタの設定は、まずサブシステム I/O レジスタ\$D430 のビット 5 によって、VRAM のバンクを選択します。その後で、\$D40E、\$D40F に VRAM のオフセットアドレスを設定します。そうすると、選択されたバンクの VRAM オフセットレジスタに値が設定されます。ただし、\$D430 のビット 2 がオフのときには、\$D40F の下位 5 ビットが無効となります。また、VSYNC 期間に VRAM オフセットレジスタの設定を行うと、画面が乱れずにきれいにスクロールします。

### リスト 13-15 スクロールサンプル

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                            +D +E +F
                                                        [cs]
6000 : BD 60 5E B6 FD 01 81 1C 27 32 81 1D 27 3F 81 1E
                                                         C8
                  27 15 BD 60 77
6010
      27 08 81 1F
                                 39 BD 60 89 FC DO 08
                                                      :
                                                         52
6020
      C3 00 A0 FD D0 08 FD D4 0E
                                 20 EB BD
                                          60 89
                                                         94
      08 83 00 A0 FD D0 08 FD D4 0E 20 DA BD 60 89 FC
6030
                                                         7В
6040
      DO 08 83 00 01 FD DO 08 FD D4
                                    OE 20 C9 BD 60 89
                                                         9F
6050
      FC
         DO
            80
                  00 01 FD
               C3
                          DO 08 FD
                                    D4
                                      ΟE
                                         20 B8 BD 60
                                                         41
6060
      91 B6 FD 93 8A 80 B7
                           FD 93 86
                                    1D B7
                                         FD
                                            80
                                                         5F
6070
      10 86 04 B7 D4 30 39
                           7F D4 10
                                   7F
                                      D4 30 86
                                               3D B7
                                                         EE
6080
      FD 8D 8D 60 A3 BD 60 AC 39 B6 D4
                                      30 85 04 27 F9
                                                         AF
6090
      39 B6
            FD
               05
                  2B FB
                        1A
                           50 86 80 B7
                                      FD 05 B6 FD 05
                                                         F8
      2A FB 39 F6 FC 80
60A0
                        CA 80 F7 FC
                                   80
                                      39
                                         7F
                                            F٥
                                               05
                                                  10
                                                         63
60B0
      AF 39 00 00 00 00 00
                          00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         E8
60C0
      00 00 00
               00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
60D0
      00 00 00
               00
                  00 00 00
                           00 00 00 00 00 00 00 00
                                                         00
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60E0
                                      00
                                         00 00
                                               00
                                                  00
                                                         00
60F0
    00
[cs] : 2B 76 FE DA 1A D4 44 1D A2 32 D2 33 EC 63 D8 80
                                                         48
```

SAVEM "L13-15M", &H6000, &H60B1, &H6000

### リスト 13 ー 16 スクロール実行

```
10 ************
20 '*
       スクロール シャッコウ
30 *
       ( LIST 13-16 )
                      V3.3
40 '*
       LIST 13-13 מי
                     ヒツヨウ テッス
       LIST 13-15
50 '*
                 "מ
                     ヒツヨウ テッス
60
  70 CLEAR ,&H5000:SCREEN Q0:CLS
80 LOADM "L13-13M":EXEC &H5000: * チョクセン ホカン
90 LOADM "L13-15M"
100 EXEC &H6000
120 GOTO 100
```

それでは、実際に画面をスクロールさせてみましょう。リスト 13-16, リスト 13-15 を実行させてみてください。 カーソルキーに従って左右、上下方向にスクロールします。

しかし、ここで注意する点がふたつあります。ひとつは、上または下スクロールする際現れる 黒い横線です。これは、未表示 VRAM が現れてきているのです。VRAM は、640 ドットモード のとき、RGB それぞれ 16K(\$4000=4096×4=16384 バイト)あります。そして表示されているの は、80×200=16000 バイトです。ですから残りの 384 バイトが、未表示 VRAM となっているの です(図 13-12)。一方 320 ドットモード時には、各色バンクに対して 192 バイトの未表示 VRAM が存在します。ところが VRAM オフセットレジスタをセットしたために、この未表示 VRAM が 現れてきてしまったのです。本格的なスクロールプログラムをつくるには、この未表示 VRAM を 処理してやる必要があります。





図13-12 未表示VRAM

また, たとえば左スクロールをつづけていると, だんだん画面が上にあがってきてしまいます. つまり 640 ドット(80 バイト) 左スクロールするということは, 1 ライン上スクロールすることと同じなのです。これも困ったことです(図 13-13).

それで、以上の点を考慮して上下左右スクロールプログラムをつくってみました。リスト 13-17、リスト 13-18 です。カーソルキーに従って、上下左右にスクロールします。今度はリスト 13-15 のような不具合いはなく、きれいに画面が連続してスクロールします。

上スクロールさせるときには、VRAM オフセットレジスタに値をセットする前に、画面上部の2 ラインを未表示 VRAM の先頭に送ってやります。それからオフセットレジスタに160 加算してやると、画面上部より消えた2 ラインが、そっくりそのまま画面下方から出てきます。下スクロールさせるときには、その逆をします。

左スクロールさせるときには、画面左端の8ドットを1ライン(80バイト分)下方にずらしておいてから、スクロールさせます。そうすると、ずらしたドットが画面右側に1ラインあがって出てきます。つまり、最初と同じラインの画面右側に表示されるわけです。これによって、画面が



逆の 2 せ の場合には  $\neq$ 1 K 中 to 116 9 \* ~ がな رد 1) 3 116 4 3-1  $\overline{\mathbb{N}}$ to П 27 116 ٧YU \$\$ 7 ے ₩ 処理

### リスト13-17 スクロールプログラム

```
9
                                                                     6
                                                                    3
                                                                                                                                   0
                                                                                                                                   õ
                                                                     9
                                                                     8
Ī.
                                                                     \begin{smallmatrix} + & T & W & W & W & T & O \\ 2 & T & W & W & W & T & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 
07
                                                                     0
                                                              \overline{\phantom{a}}
                                                                     8
                                                                     9
                                                                     Φ
```

SAVEM "L13-17M". &H6000. &H6177. &H6000

### リスト 13-18 スクロール実行

このスクロールプログラムでは、画面から消えたデータがそのまま反対側の画面に出てくるのですが、これを MAP に従った別のデータをセットするようにすれば、ゼビウス型のスクロールゲームができます。是非とも一度工夫してみてください。

### 13-6 メモリ管理

FM77AV では、MMR(Memory Management Register)と TWR(Text Window Register)を採用していて、最大 256KB のメモリ空間を管理することができます。

### (1) MMR

FM77AV のメモリマッピング機能では、MMR を介して 64KB の CPU 空間を、4KB 単位に物理アドレスに対応させることによって、最大 256KB のメモリ空間(\$00000~\$3FFFF 番地)を管理することができます。

メモリマッピング機能は、 $64(16\times4)$ 個の MMR と MSR(MMR Segment Register)の2つのレジスタによって制御されます。 MMR は、16 バイトのレジスタ群の4 セグメントによって構成され、使用されるセグメントの選択は、MSR の内容によります(図 13-15)。

MMR の第 0 バイト目は,CPU 空間の\$0000~\$0FFF 番地,第 1 バイト目が\$1000~\$1FFF 番地,……のように,4KB 単位で CPU 空間に対応します.ただし,CPU 空間の\$FC00~\$FFFF の 1KB の空間は,常駐空間であり,MMR の値に関わりなく常に物理アドレス\$3FC00~\$3FFFF 番地に対応します.つまり,第 15 バイト目の MMR は,CPU 空間の\$F000~\$FBFF 番地の 3KB の空間にのみ対応することになります(図 13-16).

CPU から出力される 16 本のアドレス線のうち、下位 12 ビット( $A0\sim A11$ ) は直接メモリへ、上位 4 ビット( $A12\sim A15$ ) は、MMR の下位 4 ビットに接続されます。また MSR の 2 ビット(S0, S1) は、MMR の上位 2 ビットに接続され、セグメントのひとつを決定します。そして MSR によ




図13-15 MMRとMSR




図13-16 メモリマッピング機能

って決定されるセグメント内で、CPU からの A12~A15 によって選ばれるレジスタの内容が、MMR の出力 6 ビットとなり、メモリの A12~A17 のアドレスとなります(図 13-17)。




図13-17 MMR, MSRとメモリとの関係

F-BASIC V3.3 が起動したときの MMR の設定値は、図13-18 の様です。 MSR は 0 ですので、セグメント 0 の MMR が選択されています。

MMR の設定値を変更するには、ふたつの方法があります。ひとつは、現在選択されている MMR セグメント内の一部のレジスタだけを変更することです。そしてもうひとつは、MSR を変更して MMR セグメントを変更してしまうことです。前者は、メインシステム I/O レジスタ (\$FD80~\$FD8F)に値を書き込むだけで可能です。一方、MSR を変更するには、\$FD90 に値を設定します。MSR を変更すると、16 個の MMR がすべて一度に切り換わってしまいます。ですから MSR の変更は、慎重に行なう必要があります。少なくとも現在動作しているプログラムおよびスタック等が、MSR の変更によっても同一のアドレスになるように MMR を初期設定しておく必要があります。なお、MMR の初期設定は MMR の初期値が不定のため、\$FD93 のビット7をオフにして MMR を無効にしてから行なうべきです。MMR を無効にすると、F-BASIC V3.0と同一の CPU 空間(物理アドレス\$30000~\$3FFFF)となります。

それでは、MMR 設定のサンプルとして、図 13-19 のように MMR を初期設定するプログラムをリスト 13-19 に示します。 セグメント 0 には、F-BASIC V3.3 起動時と同一の MMR、セグメント 1 がダイレクトアクセス用の MMR です。そしてセグメント 2 が拡張メモリアクセス用、セグメント 3 が RAM 空間アクセス用の MMR となっています。

最後に MMR 使用における注意を述べます。それは、MMR 有効時の CPU クロックが 2MHz ではなく 1.6MHz に落ちるということです。逆に言えば、MMR を使用する必要のないプログラムの実行にあたって、MMR を無効にしておけば、処理速度が確実に 20% UP します。ですから、本当に MMR のメモリマッピングが必要なときだけに MMR を有効とするようなプログラミングをおすすめします。

セグメントロ セグメント1 セグメント2 セグメント3

	ゼクメントリ	ゼクメントエ	セクメント2	セクメント3
/ジスタ 0	\$30	\$30	\$30	\$30
1	\$31	\$31	\$31	\$31
2	\$32	\$32	\$32	\$32
3	\$33	\$33	\$33	\$33
4	\$34	\$34	\$34	\$34
5	\$35	\$35	\$35	\$35
6	\$36	\$36	\$36	\$36
7	\$37	\$37	\$37	\$37
8	\$04	\$38	\$38	\$38
9	\$39	\$39	\$39	\$39
. 10	\$3A	\$3A	\$3A	\$3A
11	\$3B	\$3B	\$3B	\$3B
12	\$3C	\$3C	\$3C	\$3C
13	\$3D	\$3D	\$3D	\$3D
14	\$3E	\$3E	\$3E	\$3E
15	\$3F	\$3F	\$3F	\$3F

図13-18 F-BASIC V3.3起動時のMMR

レジスタ 0	\$30	\$10	\$20	\$00
1	\$31	\$11	\$21	\$01
2	\$32	\$12	\$22	\$02
3	\$33	\$13	\$23	\$03
4	\$34	\$34	\$34	\$34
5	\$35	\$35	\$35	\$35
6	\$36	\$36	\$36	\$36
7	\$37	\$37	\$37	\$37
8	\$04	\$38	\$38	\$38
9	\$39	\$39	\$39	\$39
10	\$3A	\$3A	\$3A	\$3A
11	\$3B	\$3B	\$3B	\$3B
12	\$3C	\$3C	\$3C	\$3C
13	\$3D	\$1D	\$3D	\$3D
14	\$3E	\$3E	\$3E	\$3E
15	\$3F	\$3F	\$3F	\$3F

図13-19 MMR初期設定

リスト 13-19 MMR 初期設定

		******	~~~~ <del>~~~</del>
01000	****	**************************************	
01010	*	( LIST 13-19 )	V3.3 *
01020		**************************************	
01030	****	OPT NOGEN	
01040		ORG \$5000	
01050 5000	CNITOV	LDA \$FD93	
01060 5000 B6 FD93	ENTRY		MMR ムコウ
01070 5003 84 3F		ANDA #\$3F STA \$FD93	MMK 237
01080 5005 B7 FD93		CLRA PED73	
01090 5008 4F		LDX #MMRDT	
01100 5009 8E 502E		STA \$FD90	MMR セクッメント REG.
01110 500C B7 FD90		LDY #\$FD80	MMK EX XXI KEG.
01120 500F 108E FD80		LDB X+	
01130 5013 E6 80	LP02	TB , X+	メモリ マネシッメント REG.
01140 5015 E7 A0		CMPY #\$FD90	ALD AND ADD INCO.
01150 5017 108C FD90		BNE LP02	
01160 501B 26 F6	5013	INCA	
01170 501D 4C 01180 501E 81 04		CMPA #4	
	500C	BNE LP01	
		CLR \$FD90	
		LDA \$FD93	
01210 0020 00		ORA #\$CO	MMR ユウコウ
01220 5028 8A C0 01230 502A B7 FD93		STA \$FD93	11111 1727
01230 502H B7 FD73		RTS	
01250 502E 30	MMRDT		,\$32,\$33 MSR=0
01250 5022 30	PIPINOT		,\$36,\$37
01260 5036 04			,\$3A,\$3B
01260 5036 04 01261 503A 3C			.\$3E.\$3F
01281 303H 3C			,\$12,\$13 MSR=1
01270 5032 10			.\$36.\$37
01280 5046 38			.\$3A.\$3B
01280 3040 3C			,\$3E,\$3F
01290 504E 20			,\$22,\$23 MSR=2
01290 5042 20			,\$36,\$37
01300 5056 38			,\$3A,\$3B
01301 505A 3C			,\$3E,\$3F
01301 303H 3C			,\$02,\$03 MSR=3
01310 5032 00			i,\$36,\$37
01311 3002 34			· · · · · · - ·

01320 5066 38 FCB \$38.\$39.\$3A.\$3B 01321 506A 3C FCB \$3C.\$3D.\$3E.\$3F 01330 5000 END ENTRY TOTAL ERRORS 00000--00000

PROGRAM BEGIN ADDR=5000 PROGRAM END ADDR=506D PROGRAM ENTRY ADDR=5000

TOTAL WARNINGS 00000--00000

### (2) TWR

ウィンドウ機能は、主として F-BASIC がユーザープログラムテキストを管理するのに使われます。 ウィンドウ機能では、TWR によって CPU 空間の\$7C00~\$7FFFのウィンドウ領域を\$00000~\$0FFFF番地の領域に 256 バイト単位にマッピングさせます。

このマッピングは、ウィンドウ領域に割り当てる物理アドレスを、アドレス\$7C00 に対する 256 バイト単位のオフセット値で書き込むことにより行ないます。 たとえば、ウィンドウ領域に物理アドレス\$08800~\$08BFF 番地を割り当てるには、TWR に\$0C を書き込みます(\$7C00+\$0C×256=\$8800)。またウィンドウ領域内のメモリアドレスは、\$00000~\$0FFFF 番地内でループしています。ですから TWR に\$82 を書き込んだ場合のウィンドウ領域と物理アドレスとの対応は、図13-20 のようになります。この場合、\$7C00 番地をアクセスすると、それは\$0FE00 番地がアクセスされます。そして\$7E00 番地をアクセスすると、\$00000 番地がアクセスされます。





図13-20 TWRと物理アドレスとの対応

TWR に値をセットするには、メインシステムレジスタ\$FD92 に値を書き込みます(図 13-21). F-BASIC では、必要に応じてこの TWR を書き換えて処理に必要な BASIC テキストをウィンドウ領域にうつしだして、プログラムの実行を行なっていきます。この TWR を利用者が意識する必要は、通常ないのですが、何らかの理由で RAM 空間をアクセスする必要があるときには、この TWR を利用して容易にアクセスできます。またウィンドウ機能が有効になっているときには、ウィンドウ領域(\$7C00~\$7FFF)のメモリマッピングは、MMR に対して優先します



### 13-7 AVTV 制御

FM77AV は、スーパーインポーズ機能とビデオデジタイズ機能という 2 つの AVTV 制御機能を持っています。スーパーインポーズ機能では、テレビ/ビデオ画面とパソコン画面を合成して表示させることができます。ビデオデジタイズ機能では、ビデオデジタイズカードから入力したビデオ入力信号を、デジタル化し、リアルタイムに表示しながら VRAM に画像データを取り込むことができます。

この AVTV を制御するための 4 つの方法が、用意されています。

- ① キーボード(PF7~PF10)から入力する.
- ② F-BASIC V3.3の SIMPOSE 文, SINPUT 文を利用する.
- ③ サブシステムコマンドの TELEVISION CONTROL, DIGITIZE を利用する.
- ④ キーボードエンコーダに直接コマンドを送る.

AVTV 制御のブロック図を図13-22 に示します。AVTV を制御しているのは、最終的にはキーボードエンコーダです。しかし、このキーボードエンコーダを直接制御するのは、メリットがなくやめた方がよいでしょう。サブシステムに AVTV 制御のすべてのコマンドが揃っているのですから。




図13-22 AVTV制御ブロック図

### 13-7-1 スーパーインポーズ機能

スーパーインポーズ時には、次の4つの画面の状態があり、ソフトウェアによって切り換える ことができます。

- ① パソコンモード……パソコン画面のみが表示されます。音声は、パソコンのサウンド出力となります。
- ② テレビモード………テレビの放映画面または、VTR, VD などの画面のみが表示されます。このときテレビ画面の輝度を、高輝度、低輝度の 2 段階に切り換えることができます。音声は、テレビ映像の音声となります。
- ③ スーパーインポーズ……上記のパソコンモード,テレビモードの画面および音声が合成されて出力されます。パソコン画面の表示の方が優先度が高く,透明色 (RGB の各輝度が 0)として指定された色の部分にテレビ画面が表示されます。テレビ画面の輝度を低輝度にするとパソコン画面が見やすくなります。
- ④ デジタイズモード……表示はテレビモードの場合と同様です。しかしデジタイズモードのときには、TV 画面を表示すると同時に、VRAM にも TV 画面をデジタル化したデータが書き込み続けられます。ですから、このモードから他のモードに切り換えると、その直前の TV 画面が VRAMに残った状態となります。

デジタイズモードは、表示画面の1つの状態です。後述のデジタイズ機能は、TV画面をVRAMに取り込むコマンド(命令)です。

スーパーインポーズ機能の選択方法について、図13-23にまとめます.

		キーボード	F-BASIC V3.3	サブシステムコマンド
パソコンモード		SHIFT + PF 7	SIMPOSE 0	TELEVISION CONTROL コマンド
スーパー	高輝度	SHIFT + PF 8	SIMPOSE 1,0	TELEVISION CONTROL コマンド
インポーズ モード	低輝度	SHIFT + PF 9	SIMPOSE 1,1	TELEVISION CONTROL コマンド
T V	高輝度	SHIFT + PF10	SIMPOSE 2,0	TELEVISION CONTROL コマンド
モード	低輝度		SIMPOSE 2,1	TELEVISION CONTROL コマンド
デジタイズモード			SIMPOSE 3	TELEVISION CONTROL コマンド

図13-23 スーパーインポーズ機能制御

### 13-7-2 ビデオデジタイズ機能

ビデオデジタイズ機能は、ビデオデジタイズカードと専用カラー CRT テレビ-15 を使用することにより実現できます。この機能により AV テレビのテレビ画像あるいは、VTR、VD などのビデオ画像をデジタイズして VRAM に取り込むことができます。

このビデオデジタイズ機能は、キーボードからは指定できません。F-BASIC V3.3では、SINPUT 文にて指定します。そしてサブシステムには、DIGITIZE コマンドが用意されています。

ビデオデジタイズ機能が指定されると、デジタイズモードと同様に VRAM に TV 画面が取り込み続けられます。そして任意のキーが押されると元の画面モードに復帰し、VRAM には、キーが押された瞬間の TV 画面が残ります。なお、このとき押されたキーは、キー入力バッファに登録されないのでキー入力されません。

つまりこのビデオデジタイズ機能の動作は、デジタイズモードを利用した次のプログラムと、 ほぼ等価です。

SIMPOSE 3: A\$=INPUT\$(1): SIMPOSE 0

### 13-7-3 VRAM のセーブ/ロード

ビデオデジタイズ機能により VRAM に取り込まれた画面データを、フロッピーディスクにセーブ/ロードするプログラムを紹介します。要するに 96KB の VRAM すべてをフロッピーディスクにセーブ/ロードすればよいわけですので、BASIC の SAVEM 文、LOADM 文を使うことにします。ただしダイレクトアクセスモードにして MMR の設定が必要です。リスト 13-20 がセーブ用、リスト 13-21 がロード用です。

リスト 13-20 を RUN して、ファイル名(ドライブ番号指定可)を入力します。すると SINPUT 文にてビデオデジタイズ機能が設定されますから、任意の画面でキーを押してください。キーを押した瞬間の画面が、フロッピーディスクにセーブされます。データファイルは、各色バンク毎の 12 個のファイルに分割してセーブされます。1 枚のフロッピーディスクには、V3.0 システム付きでは 3 画面分、V3.3 システム付きでは 2 画面分がセーブ可能です。

リスト 13-20 VRAM のセーブ

```
100 **************
110 **
         VRAM SAVE ( DIGITIZE )
120 '*
         ( LIST 13-20 )
                           V3.3
122 *************
130 CLEAR . & H4000: SCREEN@ 1:CLS
132 ON ERROR GOTO 540
140 LOCATE 5.10:LINE INPUT "FILE NAME =";F$
150 CLS:SINPUT
160 GDSUB 460
170 POKE &HFD85.&H1D:POKE &H5410.0
190 FOR I1=0 TO 1
     POKE &HFD85.&H1D:POKE &H5430.I1*&H60
200
210
     FOR I2=0 TO 5
```

```
220
        POKE &HFD85,&H10+I2*2:POKE &HFD86,&H10+I2*2+1
        SAVEM F$+RIGHT$(STR$(I1*6+I2),2),&H5000,&H6F3F,&H5000
230
240
      NEXT
250 NEXT
260 POKE &HFD85,&H35:POKE &HFD86,&H36
270 ON ERROR GOTO O
280 GOSUB 500
290 CLS:LOCATE 5.10:PRINT "Hit Any Key!":A$=INPUT$(1)
300 GOSUB 460
310 POKE &HFD85, &H1D: POKE &H5410,0
320 ON ERROR GOTO 540
330 FOR I1=0 TO 1
340
      POKE &HFD85,&H1D:POKE &H5430,I1*&H60
      FOR I2=0 TO 5
350
        POKE &HFD85.&H10+I2*2:POKE &HFD86.&H10+I2*2+1
360
370
        LOADM F$+RIGHT$(STR$(I1*6+I2),2)
380
      NEXT
390 NEXT
400 POKE &HFD85, &H35: POKE &HFD86 >&H36
410 ON ERROR GOTO O
420 GOSUB 500
430 A$=INPUT$(1)
450 END
452 ****** SUB HALT ******
460 D=PEEK(&HFD05):IF D>127 THEN 460
470 POKE &HFD05,CINT(D) OR &H80
480 D=PEEK(&HFD05): IF D<128 THEN 470
490 RETURN
492 ******* SUB HALT カイシ"ョ ******
500 POKE &HFC82,&HFF
510 D=PEEK(&HFDO5):POKE &HFDO5,CINT(D) AND &H7F
520 D=PEEK(&HFD05):IF D>127 THEN 520
530 RETURN
540 GDSUB 500
550 ON ERROR GOTO O
560 END
```

### リスト 13-21 VRAM へのロード

```
100 *************
110 '*
        VRAM LOAD ( DIGITIZE )
120 '*
         ( LIST 13-21 )
                          V3.3
122 *******************
130 CLEAR , &H4000: SCREEN@ 1:CLS
132 ON ERROR GOTO 540
140 LOCATE 5,10:LINE INPUT "FILE NAME =";F$
300 GOSUB 460
310 POKE &HFD85,&H1D:POKE &H5410,0
320 ON ERROR GOTO 540
330 FOR I1=0 TO 1
     POKE &HFD85,&H1D:POKE &H5430,I1*&H60
340
350
     FOR I2=0 TO 5
360
       POKE &HFD85,&H10+I2*2:POKE &HFD86,&H10+I2*2+1
370
       LOADM F$+RIGHT$(STR$(I1*6+I2),2)
380
     NEXT
390 NEXT
400 POKE &HFD85,&H35:POKE &HFD86,&H36
410 ON ERROR GOTO O
420 GOSUB 500
430 A$=INPUT$(1)
450 END
452 ******
             SUB HALT ****
460 D=PEEK(&HFDO5):IF D>127 THEN 460
470 POKE &HFD05.CINT(D) OR &H80
480 D=PEEK(&HFD05):IF D<128 THEN 470
```

```
490 RETURN
492 '****** SUB HALT $\(\tau\)^3 ******
500 POKE &HFC82.&HFF
510 D=PEEK(&HFD05):POKE &HFD05.CINT(D) AND &H7F
520 D=PEEK(&HFD05):IF D>127 THEN 520
530 RETURN
540 GOSUB 500
550 ON ERROR GOTO 0
560 END
```

### 13-7-4 アナログパレット設定テクニック

デジタイズモードのとき、デジタイズカードによってデジタル化された画面データは、アナログパレットを通ってから表示されるので、アナログパレットを一種のデジタルフィルターとして使用できます。

たとえばアナログパレットの色の設定を、通常の逆の重みづけで設定しておけば、写真のネガのような映像をリアルタイムで楽しむことができます。さらに VTR などで輝度が不足しているような画面でも、パレットの輝度をシフトしてやることにより、見やすい画面を再生できます。テレビのクイズ番組のようなテクニカルな表示も楽しめます。このようにアナログパレットの設定に工夫することで、一風変わった画面を楽しむことができます。いろいろ工夫してみてください。

それでは、次にパレット設定のサンプルを示します。自分でパレット設定を工夫する際の参考にしてください。リスト 13-22 を入力してリスト 12-23 を実行し表示番号(1~6)を入力してください。

- ① 4096 色表示
- ② 256 色表示
- ③ 64 色表示
- ④ 8 色表示
- ⑤ 単色(白黒)表示
- ⑥ ネガ表示

### リスト 13-22 アナログパレット設定あれこれ

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                                +D +E +F
                                                             [cs]
5000
       20 08 00 09 00 00 00 00
                                00 00
                                       7F
                                         FD
                                             93
                                                BD 51
                                                       1E
                                                               6C
5010 :
       В6
          50 02 4A 27
                       21 4A 27
                                2B 4A 27
                                          37
                                             44
                                                27
                                                    41
                                                              DA
                                                       44
5020:
       27
          76 4A 27
                   SC.
                      4A
                          27
                             03
                                   27
                                      00 BD 51
                                                30 BD 51
                                                               9B
       39
                   FD
                       93
                          39
                                    В7
                                                50
5030
          86 CO B7
                             86
                                0F
                                       50 04 B7
                                                    05
                                                       B7
                                                              62
       50
                29 86
                          В7
             20
                       OC.
                                         87
5040 :
          06
                             50
                                04
                                    86
                                       0E
                                             50 05 B7
                                                       50
                                                              E3
5050:
       06
          20 1A 86 OC
                       В7
                          50 04
                                    50 05 B7 50 06
                                                   20 OD
                                                               23
                                В7
          08 B7
                50 04 B7 50 05 B7 50 06 20 00 8E 00 00
5060 :
       86
                                                               60
5070:
       BF
          FD
             30
                1F
                    13
                       BD
                          50
                             AD
                                30
                                   01
                                       8C
                                          10
                                             00
                                                26
                                                   F1
                                                       20
                                                              DC
5080 :
       AA 8E
             00 00 CE OF
                          FF
                             BF
                                FD
                                   30 BD 50 AD 33 SF
                                                       30
                                                              70
                                                   1F
                          20 93 8E 00 00 BF
5090
       01
          8C
             10 00
                   26 F1
                                             FD
                                                30
                                                       13
                                                               13
50A0 :
       BD
          50 B2 30 01 8C 10 00 26 F1 16 FF
                                             7E BD 50 E7
                                                              2A
```

```
ADR
5100
5120
5120
5140
5140
5150
5160
5180
5180
5180
5180
5180
5160
5160
              $000
$000
$000
$000
$000
             50]
 20
86
86
30
(J)
 80
              50 80 S7
ö
4
 66
              50
20
87
87
ັທ
             œ
Ш
 52 B G G E 7
 AS
              100 BB
 80
              500
 81
87
80
80
87
             Œ
             9
 30
 T
              08
08
08
             4
 84
02
84
             Æ
A2
 50
50
50
50
             ທ
             ~
 88 F 88
             6
 AC
              00 T 00 U
Ö
              77070
 10
 336
```

## SAVEM "L13-22M",&H5000,&H513E,&H5000

## リスト 13-23 アナログパレット設定実行

```
1S
1°(
       : SCRE
    140
R
     A$="
       m * 3 3
       z *
         71 71
       စ ¥ ႏ ႏ
       ススギー
     THEN
```

### 13-8 F-BASIC V3.0 と V3.3 のベンチマークテスト

FM77AV では、F-BASIC V3.0 と V3.3 が動作します。V3.3 には、4096 色表示や FM 音源等 の多くの機能拡張がなされていますが、BASIC の実行速度は、FM-7 より遅くなっているような 気がします。そこで、V3.0 と V3.3(8 色モードと 4096 色モード)で、10 種類のベンチマークテストを行なってみました。

テスト1	PRINT 文 ······(リスト 13-24-1)
テスト2	PRINT 文(画面スクロール)(リスト 13-24-2)
テスト3	演算(リスト 13-24-3)
テスト4	文字変数操作(リスト 13-24-4)
テスト5	LINE 文(リスト 13-24-5)
テスト 6	PAINT 文 ······(リスト 13-24-6)
テスト7	GOTO 文(リスト 13-24-7)
テスト8	整数変数操作(リスト 13-24-8)
テスト 9	ランダムファイルアクセス(リスト 13-24-9)
テスト 10	シーケンシャルファイルアクセス(リスト 13-24-10)

結果は、図13-24に示すとおりです。まず目につくのが、V3.3のグラフィックの驚異的な高速性です。ハードウェア描画機能の効果なのでしょう。FM77AV は8ビット機なのですが、フライトシミュレータのようなワイヤーフレームの高速 3D 処理が実現できるのではないでしょうか。

しかし F-BASIC の内部処理は、概して V3.0 の方が高速です。これには、V3.3 が MMR を使用しているため、CPU クロックが 1.6MHz に落ちていることが最も大きいと思われます。また、大きなプログラムでは、TWR 使用のオーバーヘッドも大きいと思われます。 MMR、TWR の使用で BASIC のフリーエリアが非常に増大しているのですが、処理速度の低下というデメリットももたらしているのです。

	テスト1	テスト2	テスト3	テスト4	テスト5	テスト6	テスト7	テスト8	テスト9	テスト10
V3.0+タイプC	4'42"	7′59″	2'06"	1'24"	0′34″	0′12″	0'49"	2'53"	2′09″	1′00″
V3.3+タイプA (8色)	5′18″	8'28"	2′20″	1'38"	0'04"	0'02"	3′08″	3′06″	1'36"	1'39"
V3.3+タイプB (4096色)	6'50"	11′35″	2′11″	1'34"	0'04"	0'11"	2′57″	2′55″	1'37"	1'39"

図13-24 V3.0とV3.3のベンチマークシート

### 第13章 FM77AVの特色

ところで第1章でも試したことなのですが、サブモニタ(タイプ A、B、C)は、F-BASIC のバージョンに無関係に選択できます。ですから、V3.0上でタイプ A のサブモニタを動作させることが可能です。 ひょっとすると、V3.3 の高速グラフィックが V3.0 でも実現するかもしれません。

まず V3.0 で起動します。そして POKE &HFD13、1  $\square$  を入力して V3.3 8色モード用サブモニタ(タイプ A)を選択します。そして 10 種類のテストを行なってみました。結果は、図 13-25 に示すとおりです。 V3.0 の機動性と V3.3 の高速グラフィックをあわせもった BASIC となっています。 バイオテクノロジーの遺伝子組み替えによる品種改良を連想させるような結果です。 ですから、V3.3 の拡張機能を必要としない場合には、F-BASIC V3.0+ サブモニタ タイプ A で動作させるのが最善なのかもしれません。

ただし、これは V3.3 を不要だといっているのではありません。V3.3 は、多くのすぐれた拡張機能とシステムアーキテクチャーをとりいれた最新の BASIC インタープリタです。FM77AV を真に活かすのは、やはり V3.3 4096 色モードだと思います。

	テスト1	テスト2	テスト3	テスト4	テスト5	テスト6	テスト7	テスト8	テスト9	テスト10
V3.0+タイプA	4′57″	8'20"	2'06"	1'24"	0'03"	0'02"	0'49"	2′53″	2'09"	1'00"

図13-25 V3.0+タイプAのベンチマークテスト

### リスト 13-24-1 テスト 1

### リスト 13-24-2 テスト 2

### リスト13-24-3 テスト3

```
100 ***************
110 '* TEST PROGRAM 3
120 '* ( LIST 13-24-3 )
122 ***********
130 SCREENaO
140 WIDTH 40,25:CONSOLE 0,25
150 DEFSNG A-Z
160 DEFFNY(X)=SIN(X)
170 X0=0:X1=3.14159:P=3000
180 TIME$="00:00:00"
190 H=(X1-X0)/2/P
200 D=0:X=X0:Y=FNY(X)
210 D=Y+D:X=X+H:Y=FNY(X)
220 D=Y*4+D:X=X+H:Y=FNY(X)
230 D=Y+D:P=P-1
240 IF P>0 THEN 210
250 ANSWER=D*H/3
260 PRINT TIME$
270 PRINT "ANSWER : ": ANSWER
280 END
```

### リスト 13-24-4 テスト 4

```
100 **************
110 '* TEST PROGRAM 4
120 '* ( LIST 13-24-4 )
122 *****************
130 SCREEN@O
140 WIDTH 40,25:CONSOLE 0,25
150 CLEAR 1000: DEFINT A-Z
160 TIME$="00:00:00"
170 FOR LOOP=1 TO 20
        X$=""
180
        FOR I=32 TO 255
190
            X$=X$+CHR$(I)
200
210
        NEXT
        QI$=X$:QO$=""
220
        IF QI$="" THEN 260
230
            QO$=LEFT$(QI$,1)+QO$:QI$=MID$(QI$,2,LEN(QI$)-1)
240
250
        GOTO 230
260
        X$=QO$
270 NEXT
280 PRINT TIME$
290 END
```

### リスト 13-24-5 テスト 5

```
100 *************
110 '* TEST PROGRAM 5
        ( LIST 13-24-5 ) *
120 '*
122 ****************
130 SCREEN@O
140 WIDTH 40.25:CONSOLE 0.25
150 DEFINT A-Z
160 TIME$="00:00:00"
170 FOR I=0 TO 319
       LINE (I.O)-(319-I.199), PSET, I MOD 8
180
190 NEXT
200 FOR I=0 TO 199
       LINE (0,1)-(319,199-I), PSET, I MOD 8
210
220 NEXT
230 PRINT TIME$
240 END
```

### リスト 13-24-7 テスト 7

```
100 *******
110 '* TEST PROGRAM 7
120 '* ( LIST 13-24-7 )
122 *********
130 SCREEN@O
140 WIDTH 40.25:CONSOLE 0.25
150 DEFINT A-Z
160 TIME$="00:00:00"
170 FOR I=1 TO 10
1000 GOTO 9980
1010 GOTO 9970
1020 GOTO 9960
1030 GOTO 9950
1040 GOTO 9940
1050 GOTO 9930
5460 GDTD 5520
5470 GOTO 5510
5480 GOTO 5500
5490 NEXT:PRINT TIME$:END
5500 GOTO 5490
5510 GOTO 5480
5520 GOTO 5470
9940 GOTO 1050
9950 GOTO 1040
9960 GOTO 1030
9970 GOTO 1020
9980 GOTO 1010
```

### リスト13-24-8 テスト8

```
110 '* TEST PROGRAM 8
120 '* ( LIST 13-24-8 )
122
130 SCREENaO
140 WIDTH 40.25:CONSOLE 0.25
150 DEFINT A-Z
160 TIME$="00:00:00"
170 FOR I=1 TO 2
1000 A1000=A1000+A8980
1010 A1010=A1010+A8970
1020 A1020=A1020+A8960
1030 A1030=A1030+A8950
1040 A1040=A1040+A8940
1050 A1050=A1050+A8930
8950 A8950=A8950+A1030
8960 A8960=A8960+A1020
8970 A8970=A8970+A1010
8980 A8980=A8980+A1000
8990 A8990=A8990+A0990
10000 NEXT:PRINT TIME$:END
```

### リスト 13-24-9 テスト 9

```
100 **************
110 '* TEST PROGRAM 9
120 '* ( LIST 13-24-9 )
122 ** RANDOM カ" ツクラレマス
123 *****************
130 SCREEN@O
140 WIDTH 40.25:CONSOLE 0.25
150 DEFINT A-Z
160 TIME$="00:00:00"
170 MX=200
180 F$="1:RANDOM"
190 OPEN "R",#1,F$
200 FOR I=1 TO MX
        PUT #1,I
210
220 NEXT
230 CLOSE
240 OPEN "R",#1,F$
250 FOR I=1 TO MX
        GET #1.I
260
        PUT #1, MX-I+1
270
280 NEXT
290 CLOSE
300 PRINT TIME$
310 END
```

```
140 WIDTH 40.25:CONSOLE 0.25
150 DEFINT A-Z
160 TIME$="00:00:00"
170 MX=4000
180 F$="1:SERIAL"
190 DPEN "O",#1,F$
200 FOR I=1 TO MX
210
        PRINT #1,USING "#####";I
220 NEXT
230 CLOSE
240 OPEN "I",#1.F$
250 WHILE NOT EOF(1)
260
       INPUT #1.I
270 WEND
280 CLOSE
290 PRINT TIME$
300 END
```

### ユーティリティ&ランダムテクニック

第 14 章

### 14-1 漢字ビットイメージプリント 2

「第11章 漢字 ROM」の章で紹介した漢字プリントプログラムに機能追加して強力にした漢字ビットイメージプリント 2 を紹介します。追加した機能は、漢字の回転印字、倍角印字で両方の共存も可能です。回転印字の指定をすれば漢字の縦書き印字ができます。特に何も指定しなければ、通常の横書き印字となります。

使用法は整数型変数に漢字コードまたは機能コードを設定して、その整数型変数を引数として USR 関数にてサブルーチンコールしてください。

### [機能コード]

\$0000(0) ……アングル 0(通常印字)

\$0001(1) ……アングル1(90°左回転)

\$0002(2) ……アングル 2(180°左回転)

\$0003(3) ……アングル 3(270°左回転)

\$000D(13) ……改行

\$000E(14) ……倍角印字モード設定

\$000F(15) ……倍角印字モード解除

リスト 14-2 にサンプルプログラムを示します。リスト 14-1 の漢字ビットイメージプリント 2 を "L14-1M" というファイル名で SAVEM してから実行してください。実行結果を図 14-1 に示します。

SAVEM "L14-1M", &H5000, &H531E, &H5000 🔲

リスト 14-1 漢字ビットイメージプリント 2

```
+B +C
                                                +D
                                                             [cs]
 ADR
          51 SF
5000
                00
                   00 00 00 00 00 00
                                      00
                                         00
                                            00
                                                00
                                                   00
                                                      00
                                                              2E
                                                              00
       00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                         00 00 00 00
                00
                   00 00 00 00 00 00
                                      00
                                                              00
       00
          00
             00
       00
          00
             00
                00
                   00 00 00
                             00
                                00
                                   00
                                      00
                                             00
                                                00
                                                              00
       00
          00 00 00
                   00 00 00
                             00
                                00 00
                                      00
                                         00
                                            00 00
                                                      00
                                                              00
       00
          00 00 00
                   00 00 00
                             00
                                00 00
                                      00
                                         00
                                            00 00
                                                   00
                                                              00
                   00 00 00
                                      00
                                                              00
5060
       00 00 00
                00
                             00
                                00 00
                                         00
                                             00
                                                00
                         ÕÕ
                                      ÕÕ
       00
          00 00 00
                   00 00
                             00
                                00 00
                                         00
                                            00
                                                00
                                                      00
                                                              00
       00 00 00 00 00 00 00
                             00 00 00
                                      00
                                         00 00 00
                                                   00
                                                      00
                                                              00
5090
                                         00 00 00 00 00
                                                              00
       00 00 00 00 00
                          00
                             00 00 00
                                      00
50A0
          00
             00 00
                   00
                       00
                         00
                             00 00
                                   00
                                      00
                                         00 00
                                                00
                                                   00
                                                      00
                                                              00
```

SAVEM "L14-1M", &HS000, &HS31E, &HS000

```
[c2] : 82 EC 80 28 88 C2 D2 WI OE BE LC BL W8 SS 02 W4 :
 39
        00
        nη
           00 00 00 00 00 00
                              00
                                  00 00 00
                                           00
                                               00 00 00 00
                                                              0325
 00
              00 00
                     00
                        00 00
                               00
                                  00
                                     00 00
                                           00
                                               00 00 00
        00
                                                        00
                                                              2200
           00 00 00 00 00 00 00
 00
                                  00 00 00 00
        00
                                               00 00 00
                                                        00
                                                              0025
 00
        00
           00 00 00
                     00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                               00 00 00
                                                              OBSS
 00
        00
           00 00 00
                     00 00 00
                              00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00
                                                        00
                                                            : 0455
                               00
 00
        00
           00 00 00
                     00 00 00
                                  00 00 00
                                           00
                                               00 00 00
                                                        00
                                                              0625
 00
        00
           00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00 00
                                                              0855
                               00
 00
        00
           00
              00 00
                     00
                        00 00
                                  00
                                     00 00
                                           00
                                               00 00 00
                                                        00
                                                              0425
                        00 00 00
                                     00 00 00
        00
              00 00
                     ÕÕ
                                  ÕÕ
 00
           00
                                               00 00 00
                                                        00
                                                              0955
                     00
                                  00
 00
        ÕÕ
           00
              00
                 00
                                               00 00 00
                                                        00
                                                              0555
                        00 00 00
 00
        00
           00
              00 00
                     00
                                  00
                                     00 00 00
                                               00 00 00
                                                        00
                                                              0725
 00
        00
           00 00 00
                     00 00 00 00
                                  00 00 00 00
                                              00 00 00 00
                                                             0225
 00
        00
           00
              00 00
                     00
                        00 00 00
                                  00
                                     00 00 00
                                               00
                                                  00 00
                                                        00
                                                              0225
                    39
        00
                        9F FB FA 8E 51 53
                                           39
 33
           9F FB FA
                                              65
                                                 TS 38
                                                        08
                                                           : 0155
        7A 90 TS
                 60 IS
                       6A 08 08 7A A0 85 A4
 08
                                              ٥٥
                                                 SS 3S
                                                        ΣΣ
                                                              0025
[so]
               Q+
                  J+
                     8+
                        ∀+ 6+ 8+
                                  2+
                                     9+ 5+
                                           5+
                                                              ADA
 33
    :
        [C2] : 94 61 12 29 88 08 24 0E CH 2E EC 82 E6 4H 92 82
 85
        08 7A SO 7S 90 12 9A 08 08
                                     5A 26 F4 A7
                                                  95
                                                        99
                                                     しゃ
                                                           : 0JZS
                                        ۵۷
        t)
           79
              Ιþ
                 99
                     70
                        79
                           70
                              92
                                 90
                                     īς
                                           80
                                              90
                                                  20
                                                     75
                                                        85
                                                             0325
           99 SO 28 86 10 CE
                              9Z 47
 60
        IS
                                     20
                                        SΣ
                                           08
                                              ŹΑ
                                                  20
                                                     22
                                                        60
                                                             0025
                                     ΣΣ 9<del>5</del>
                        94 9Z ∀S
 ZO
        IS
           6V 09
                 08
                    7.4
                                 カカ
                                            īþ
                                               99
                                                  ታጋ ታ9
                                                        乙カ
                                                             2200
 89
        ΣΣ
           ZO 9Z 90
                     īς
                        Q7 80 3D
                                 Z0
                                     75
                                        ΩZ
                                            τs
                                               30
                                                  01 98
                                                        95
                                                              0825
 48
        02 60
              9Z 45
                    20
                        SΣ
                           08 YA S0
                                     2Z 60 IS
                                                 09 08
                                              6H
                                                        74
                                                             OASS
 10
        9J 9Z
              ٧S
                 77 22
                        65
                           73 69
                                 しゃ
                                     89 Z7 SE
                                              Z0
                                                 ZZ 90
                                                           : 0675
 55
        a۷
           80
              90 Z0 55
                        αz
                           10 CE 21
                                     98 18 00
                                               91 WO 9Z Wb
                                                           : 0825
 aΑ
        20
           SΣ
              てり
                 ΣΣ
                     08
                        74
                           Z0 \Z
                                  60
                                     IS 64
                                           Q9
                                               08
                                                  F4 A7
                                                        92
                                                             0225
                                     89
        ΨS
              70
                 69
                     15
                        89
                           ታጋ 69
                                        50 9Z
                                               90
                                                 IS OL
 7.5
                                  ΙÞ
                                                        80
                                                            : 0925
                        18 00 91
                                           90
 SO
        10 2¢ 05 Ce
                     98
                                  65
                                     22 HÞ
                                               22
                                                  ∀5 5Σ
                                                             0525
 31
        ۷0
           IS
              6H
                 9₩
                     \forall \exists
                        9F FB
                              αH
                                  48
                                     7A 21
                                           98
                                               20
                                                  SD EL
                                                        τs
                                                            : 0525
 82
        CE
           70
              0B ED
                    ΙS
                        38
                           6Σ
                              60
                                  ΙS
                                     6A
                                        ZΑ
                                           35
                                               10
                                                  92
                                                     ۷0
                                                        SZ
                                                              0229
        30
                        64 T3 20
                                 ÞΖ
                                     50
                                        ID SI
                                                  00 10
 HH
           T.O.
              6Σ 70
                    ΙS
                                              57.
                                                        Σ8
                                                             0225
 カカ
        21 10
              12 Z0
                    ۷۷
                        90 IS 02 00 00 38 01
                                              ₽Ħ
                                                  22 82 EC
                                                             0175
 S8
        20 0¢ 2¢ 05 2¢ 50 80 0∀ 22 50 21 55 9∀ E¢ 59 E¢
     :
                                                           : 0025
[so]
    :
           3+
              Q+
                 O+ 8+
                        ₩+
                           6+
                              8+
                                 ٤+
                                     9+ 5+ 5+
                                               ٤+
                                                  ۲+
                                                     T+
 t o
        [c2] : 22 82 EV 80 VE E8 8V 26 62 21 81 88 Dt 2E 05 D1
        21 OD 81 21 OE 40 9F F8 FA 10 8E 50 05 86
 26
                                                     77 QE
                              LD.
 98
        ΙI
           98 £0 0S
                     9±
                        80
                           τs
                                 25
                                     4D CC 1B
                                              īS
                                                  38 A7
                                                            : OBIS
                                                        84
 ヨゥ
           39 Ot
                 īς
                    38 80
                           เร
                              4A FD
                                     0D CC 1B
                                              เร
                                                 23 00 FD
                                                            : 0015
                        8D 16 28 CC
                                     72 20 02
20 72 20
 03
        ^{\circ}
           90 05
                 ٦Ł
                     Σ0
                                               05 94 90 IS
                                                             0015
           EI 08 00 IO
                                               91 90 TS
        ٦L
                                                        75
                                                            : 0815
                        90
                           22
                              40 00
                                     28
                                        50 IS
 28
           02
              50
                 เร
                     ٦Ł
                                              44
                                                  28 OE 29
                                                           : 0015
        70 05
              12 YD
                     97.
                        05 £0 SZ
                                 ۷Σ
                                     Z¢ 19 81
                                              85
 16
                                                 18 20 0S
                                                           : 0615
 6Σ
        78
           37
              10 72
                     0S
                        37
                           S0 SZ
                                  10
                                     00
                                        28
                                           50
                                               IS
                                                  02 EP
                                                        05
                                                             0815
                                              E6 50 04
89
        98
           ₩ 20 0¢
                     25
                       50
                           CZ VE
                                     SO 05 30
                                 ΣΣ
                                                        ΖΣ
                                                             0215
 20
        SZ
           Oτ
              00
                 38 pp
                        ۲۷
                           70 SZ
                                 a0
                                     00
                                        OS 8C
                                              3₽
                                                  30 9Z Z0
                                                             0915
                              ττ
                                  00
        18
           ZZ
              00 80
                    15
                        00
                           30
                                     80 TS 00
                                              30
                                                 90 00 80
 26
                                                             0515
                                 00
 45
           00
              30 00 00
                       00 00 00
                                     00 00 00 00 00 00 00
                                                             0515
 00
        00
           00
              00 00 00
                        00
                           00 00 00
                                     00 00 00
                                              00
                                                 00 00 00
                                                             OSIS
 00
        00 00
              00 00 00
                        00
                           00 00
                                 00
                                     00 00 00
                                              00
                                                 00 00 00
                                                             2150
           00
                     00
                        00
                           00
                              00
                                 00
                                     00 00 00
                                              00 00 00 00
 00
        00
              00
                 00
                                                             OIIS
 00
        00
           00
              00 00 00 00 00 00 00
                                     00 00 00
                                              00
                                                  00 00
                                                        00
                                                             0015
rsol
                     8+
                           6+
                              8+
                                 4
                                        5+
                                                             ADA
        [c2] : LE 21 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
32
    :
              00 00 00 00 00 00 00
 00
        00 00
                                     00
                                        00
                                           00
                                              00
                                                 00 00 00
                                                           : 0405
        00 00
              00 00 00 00
                           00 00 00
00
                                     00 00 00 00 00 00
                                                        00
                                                             0305
 00
        00 00
              00 00 00
                        00
                           00 00 00
                                     00
                                        00
                                           00
                                              00
                                                 00 00 00
                                                             0005
00
        00 00
              00 00
                     00
                        00
                           00 00
                                 00
                                     00 00 00
                                              00
                                                 00 00
                                                        00
                                                             0005
              00
                 00 00 00
                           00 00
                                 00
                                    00 00 00 00 00 00 00
                                                             0805
```

### リスト 14-2 漢字ビットイメージプリント 2 実行プログラム

```
1000 '****
1002 '*
          KANJI BIT IMAGE PRINT 2 シップウ
1004 **
          ( LIST 14-2 )
                           V3.0/V3.3
1006 '*
          LIST 14-1 n"
                         ヒツヨウ テッス
1008 ********
1010 CLEAR300.&H5000
1020 LOADM"L14-1M"
1030 DEF USR=&H5000
1040 K%=&H3021
1050 FOR J=0 TO 10
1060 FOR I=0 TO 31
       IF I MOD 4 THEN 1110
READ FU%:IF FU%=255 THEN RESTORE:GOTO 1080
1070
1080
1090
       DUMMY=USR(FU%)
1100
       IF FU%>=14 THEN 1080
       DUMMY=USR(K%)
1110
1120
       K%=K%+1
1130
       IF (K% AND &H7F)=&H7F THEN K%=K%+&HA2
1140
      NEXT
1150
      FU%=13:DUMMY=USR(FU%)
1160 NEXT
1170 DATA 0,1,2,3,14,0,1,2,3,15,255
```

図14-1 漢字ビットイメージプリント2実行結果

### 14-2 FLEX → F-BASIC コンバータ

FM シリーズのマシン語開発ツールといえばアブソリュートアセンブラが有名ですが、FLEX も忘れてはならないもののひとつです。FLEX には高機能のマクロアセンブラが添付されており、アブソリュートアセンブラではアセンブル不可能な大規模プログラムもアセンブル可能です。そこで FLEX で作成したマシン語ファイル(バイナリファイル)を F-BASIC のメモリ上にロードする "XLODER" と、FLEX のマシン語テキストファイルを F-BASIC のシーケンシャルフ

ァイルに変換する "ZLODER" を作成しました。いずれもメモリの制約から必要最小限の機能しか付いていませんが、コンパクトにまとめてみました。

### (1) XLODER

BASIC 部分をリスト 14-3, マシン語部分をリスト 14-4 に示します。リスト 14-4 を入力したら "L14-4M" というファイル名で SAVEM してください。

### SAVEM "L14-4M", &H1500, &H1682, &H1500

実行すると "FLEX バイナリファイル:" と入力要求がありますから、FLEX と同じ書式でファイル名を入力します(例……0.MAIN.BIN,FM77AV.SYS等)。このときドライブ番号の指定をしないとドライブ1の方が選択されます。指定されたファイルが存在すると "OFFSET (HEX):"と聞いてきますから、ロード時のメモリオフセットを16 進数で入力してください。 』キーだけを押したときには、0 が指定されたと見なされます。

### リスト 14-3 XLODER BASIC 部分

```
1000 *******
1002 '* FLEX --> BASIC CONVERTER (XLODER)
         ( LIST 14-3 ) V3.0/V3.3
LIST 14-4 h" EMB 7"X
1004 '*
1006 **
1008 ***********************
1010 CLEAR 100,&H1500
1020 IF PEEK(&H1500) <> &H7E THEN LOADM"L14-4M"
1030 DRIVE=&H502:ECDDE=&H50D:DFSET=&H511:JUMP=&H513:LOW=&H515:HIGH=&H5
17: SNAME=&H520
1040 INPUT "FLEX N" / Ty-77/W :", FX$
1050 K1=INSTR(FX$,"."): IF K1<2 THEN BEEP: GOTO 1040
1060 IF K1=2 THEN UNIT=VAL(FX$) ELSE UNIT=1
1070 IF K1>2 THEN K2=K1:K1=0:GOTO 1090
1080 K2=INSTR(K1+1.FX$."."):IF K2=0 THEN BEEP:GOTO 1040
1090 FM$=MID$(FX$,K1+1,K2-K1-1)
1100 KK$=MID$(FX$,K2+1,3)
1110 IF INSTR("BIN SYS COM ", KK$) THEN 1130
1120 PRINT "BAD FILE MODE"; CHR$(7):GOTO 1040
1130 FX$=STRING$(11,CHR$(0))
1140 MID$(FX$,1)=FM$:MID$(FX$,9)=KK$
1150 POKE DRIVE, UNIT
1160 FOR I=0 TO 10:POKE SNAME+I,ASC(MID$(FX$,I+1,1)):NEXT
1170 EXEC&H1503
1180 ERC=PEEK(ECODE): IF ERC THEN 1310
1190 INPUT "OFFSET (HEX)
                             :",S$:S$=RIGHT$("0000"+S$,4):OFS1=VAL("&H"
+LEFT$(S$,2)):OFS2=VAL("&H"+RIGHT$(S$,2))
1200 POKE OFSET, OFS1: POKE OFSET+1, OFS2
1210 EXEC&H1500
1220 ERC=PEEK(ECODE): IF ERC THEN 1310
1230 AD1=PEEK(LOW)*256+PEEK(LOW+1)
1240 AD2=PEEK(HIGH)*256+PEEK(HIGH+1)
1250 AD3=PEEK(JUMP)*256+PEEK(JUMP+1)
1260 PRINT
1270 PRINT"LOAD Ph"UX : ";HEX$(AD1);" >> ";HEX$(AD2)
1280 PRINT"シッツコウアトッレス: "::IF AD3=0 THEN PRINT "****" ELSE PRINT HEX$(
AD3)
1290 PRINT"*** END ***"; CHR$(7)
1300 END
1310 ERROR ERC
1320 FND
```

なおディスクバッファとして\$1683~\$1782 を使っていますから, ロードするプログラムのアド レスに注意してください。

### リスト 14-4 XLODER マシン語部分

150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150	С		C	
APR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +1 +6 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +1 +2 +1 +4 +8 +1 +4 +8 +C +1 +1 +2 +3 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2	02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 0000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000		∩ <b>∢¤ഗ⊽₀¤୮സസ⊙⊙</b> ⊙⊙⊙⊙	
APR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +1 +6 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +C +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +1 +2 +1 +4 +8 +1 +4 +8 +C +1 +1 +2 +3 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +4 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2				••
APR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +6 +C +0 +15500	+ F B B B B B B B B B B B B B B B B B B		000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +9 +4 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8 +7 +8	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		+ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	30
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +8 +6	+ 1000000000000000000000000000000000000		000 000 000 000 000 000 000 000	8
APR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +6 +7 +8 +9 +4 +6 +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4	+C 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80	20	048F4R5N000000000	92
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +4	+88 800 110 110 110 110 110 110 110 110		4 H M M M M M M M M M M M M M M M M M M	80
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 1500 : 7E 16 26 7F 05 00 86 05 87 05 1510 : 0A CE 16 23 34 42 8E 05 00 67 1510 : 0A CE 16 23 34 42 8E 05 00 67 1520 : C2 35 42 37 CE 18 47 05 00 67 1520 : C2 35 42 37 CE 18 47 05 00 67 1520 : 01 26 CB 86 37 8C 05 00 67 1520 : 00 26 CC 39 8E 05 03 86 08 1520 : 01 21 4F F6 05 00 ED 06 6F 9F 1520 : 02 8A 12 124 08 8E 05 00 ED 06 6F 9F 1520 : 03 8D 13 24 10 8F 05 01 ED 1520 : 26 DA 87 05 00 81 28 24 12 1520 : 26 DA 87 05 00 81 28 24 12 1520 : 26 DA 87 05 00 81 28 24 12 1520 : 26 DA 87 05 00 81 28 24 12 1520 : 26 DA 87 05 00 81 28 24 12 1520 : 26 DA 87 05 00 81 28 20 18 1520 : 26 DA 87 05 00 87 05 01 BF 1520 : 26 DA 87 05 00 87 00 87 1520 : 26 DA 87 05 00 87 00 87 1520 : 27 05 10 8F 05 10 3A 30 1F 8C 1521 : FC 64 F7 D7 66 D7 33 AS 93 DF 1520 : 27 05 11 30 1520 : 27 0F 81 16 27 16 86 05 01 27 1521 : 76 21 15 7 F7 26 F5 8D A8 26 F1 1520 : 27 0F 81 16 27 16 86 05 01 27 1520 : 27 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	001 001 007 002 008 008 008		1	4
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8    1500 : 7E 16 26 7F 05 00 86 05 87    1510 : 0A CE 16 93 34 42 8E 05 20    1520 : C2 35 42 57 C8 18 4A 26 BB    1520 : C2 35 42 57 C8 18 4A 26 BB    1520 : C2 35 42 57 C8 18 4A 26 BB    1520 : C2 35 42 57 C8 18 4A 26 BB    1520 : C2 35 42 57 C8 18 4A 26 BB    1520 : D2 26 BB 37 BB 6 05 03 86    1520 : D3 26 C6 20 26 C6 05 61    1520 : B4 12 12 4 08 8E 00 04 BF 05 05    1520 : B5 12 12 4 08 8E 00 04 BF 05    1520 : B6 16 83 B7 05 00 81 28 24    1520 : B7 05 10 8E 05 0E 06 60    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0E FC 05 11    1520 : B7 05 10 8E 05 0C BF 05 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+9 005 005 008 008 008 80 80	S	1	87 (
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 1500 : 7E 16 26 7F 05 00 86 05 1510 : 0A CE 16 23 7F 05 00 86 05 1510 : 0A CE 16 23 7F 05 00 86 05 1520 : C2 35 42 37 CE 18 4A 26 1540 : 01 26 CB 86 37 EC 28 66 35 1550 : C2 35 42 37 CE 18 4A 26 1550 : 00 26 CB 37 EC 00 26 CC 39 8E 05 1550 : 00 26 CD 86 05 00 EC 00 1550 : B6 16 83 87 05 00 EC 00 1550 : B6 16 83 87 05 00 EC 00 1550 : B6 16 83 87 05 00 EC 00 1550 : B6 16 83 87 05 00 EC 00 1550 : B6 16 83 87 05 00 EC 00 1550 : B6 16 83 87 05 00 EC 00 1550 : B6 16 83 87 05 00 EC 00 1550 : B7 05 10 BE 05 0E EC 05 1550 : B7 05 10 BE 05 0E EC 05 1550 : B7 05 10 BE 05 0E EC 05 1550 : B7 05 10 BE 05 0E EC 05 1550 : B7 05 10 BE 05 0E EC 05 1550 : B7 05 10 BE 05 0E EC 05 1550 : B7 05 10 BE 05 0E EC 05 1550 : B7 05 11 EC 05 1550 : B7 05 13 A 5 1550 : B7 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	+8 84 88 88 80 80 80 80 81 11 11		#0408488#000000001	36
APR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6   1500 : 7E	- 4000		111 000 000 000 000 000 000 000	
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5   1500 : 7E 16 26 7F 05 00   1510 : 0A CE 16 93 34 42   1520 : C2 35 42 87 E C 28   1550 : C2 35 42 87 E C 28   1550 : C2 35 42 87 E C 39   1560 : 01 26 CB 86 37 BC   1560 : 00 80 13 24 10 BE   1560 : 01 21 4F F6 05 00   1580 : 02 86 16 87 05 00   1580 : 05 08 BC 01 00 25   1590 : B6 16 83 87 05 00   1580 : 05 08 BC 01 00 25   1500 : 26 DA B7 05 0E 80   1500 : 27 DF B7 05 10 BF 05 10   1500 : 27 DF B7 05 13 17 FF 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			
APR : +0 +1 +2 +3 +4 1500 : 7E 16 26 7F 05 1510 : 0A CE 16 93 34 1520 : C2 35 42 37 34 1520 : C2 35 42 37 34 1520 : C2 36 42 37 6E 1520 : OD 8D 13 24 10 1520 : OD 8D 13 14 42 43 44 1520 : SE 05 05 05 06 05 1520 : SE 05 05 05 06 1520 : SE 05 05 05 05 1520 : SE 05 05 05 1520 : OD 00 00 00 00 00 1520 : OD 00 0	00000000000000000000000000000000000000		100000000000000000000000000000000000000	8
ADR : +0 +1 +2 +3 15500 : 7E 16 26 7F 15500 : 00 CE 16 93 15500 : 01 26 CB 86 15500 : 01 26 CB 86 15500 : 02 35 42 33 15500 : 01 26 CB 86 15500 : 03 ED 12 4F F6 15500 : 03 ED 16 BF 05 15500 : 26 DA B7 05 15500 : 27 DF B1 16 15500 : 27 DF B1	4 + 0 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		4 M M T F F A F M O O O O O O O O O	
ADR : +0 +1 +2 1500 : 7E 16 26 15150 : 0A CE 16 26 1550 : 0.0 SA 26 1550 : 0.1 26 CB 1550 : 0.1 26 CB 1550 : 0.2 SA 26 1550 : 0.1 26 CB 1550 :	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		WAT 4 WA 4 W W O O O O O O O	•
ADR : +0 +1 1500 : 7E 16 1510 : 04 CE 1550 : 0.0 SA 1550 : 0.2 SS 1550 : 0.3 SE 1550 : 0.0 SA 1550 :	+2 226 116 000 002 002 008 008 110		000000000000000000000000000000000000000	20
ADR : +0 15500 : 7E 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15500 : 00 15	+11 116 116 116 117 117 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119		4 1 0 0 1 1 L C W L 0 0 0 0 0 0 0 1	ហ
APR APR APPR	++0 00A 001 001 001 001 001 002 003 003		0 / M N II / V A N V O O O O O O O	Œ
0.000				
		S	0040W400C0C0CC0C	(r)
			444444444444444444444444444444444444444	

SAVEM "L14-4M", &H1500, &H1682, &H1500

### (2)ZLODER

BASIC 部分をリスト 14-5, マシン語部分をリスト 14-6 に示します. XLODER と同様にマシ ン語部分を "L14-6M" というファイル名で SAVEM しておきます。

# SAVEM "L14-6M", &H3000, &H317B, &3000

"LPT0." 』でアリンタに 実行すると "BASIC シュツリョクファイル:" と入力要求がありますから, F-BASIC と同じ "SCRN:" □でCRT 画面, 書式でファイル名を入力してください。

も出力することができます. 続いて "FLEX テキストファイル: "と聞いてきますから, XLODER と同様に FLEX のファイル名を入力します。ただし拡張子は, TXT, BAK, OUT, Cに限ります。またこのときに FILES ② と入力するとファイルリストを見ることができます。

この他にラインナンバーとスペース圧縮の機能も選択します。これはコンバートしたファイルをアブソリュートアセンブラでアセンブルする場合に使います。

### リスト 14-5 ZLODER BASIC 部分

```
1000 ********
1002 '*
        FLEX -> BASIC TEXT CONVERTER (ZLODER)
1004 '*
          ( LIST 14-5 ) V3.0
         LIST 14-6 カッ ヒツヨウ デッス
1006 **
1008 ****************************
1010 CLEAR 300,&H3000
1020 IF PEEK(&H3000) <> &H7E THEN LOADM"L14-6M"
1030 DRIVE=&H502:ECODE=&H50D:FEND=&H50E:SPFLAG=&H50F:SNAME=&H520
1040 INPUT "BASIC בישים מואד :",F$
1050 INPUT "FLEX F+X+7p1"
                             :",FX$
1060 IF INSTR("FILES DIR DSP CAT", FX$)=0 THEN 1110
1070 INPUT "h" 517" ton" -
                             :",UNIT
1080 IF UNIT<0 OR UNIT>3 THEN BEEP:GOTO 1070
1090 POKE DRIVE, UNIT: EXEC&H3000
1100 PRINT:GOTO 1050
1110 K1=INSTR(FX$,"."):IF K1<2 THEN BEEP:GOTO 1050
1120 IF K1=2 THEN UNIT=VAL(FX$) ELSE UNIT=1
1130 IF K1>2 THEN K2=K1:K1=0:GOTO 1150
1140 K2=INSTR(K1+1.FX$."."):IF K2=0 THEN BEEP:GOTO 1050
1150 FM$=MID$(FX$,K1+1,K2-K1-1)
1160 KK$=MID$(FX$,K2+1,3)
1170 IF INSTR("TXT BAK OUT C", KK$) THEN 1190
1180 PRINT "BAD FILE MODE":CHR$(7):GOTO 1050
1190 FX$=STRING$(11,CHR$(0))
1200 MID$(FX$,1)=FM$:MID$(FX$,9)=KK$
1210 INPUT"ラインナンハ"- (0:OFF) :",LNUM
1220 INPUT"גל" - אין (Y/N) :".SP$
1230 IF INSTR("Yyo", SP$) THEN POKE SPFLAG.1 ELSE POKE SPFLAG.0
1240 POKE DRIVE, UNIT
1250 FOR I=0 TO 10:POKE SNAME+I, ASC(MID$(FX$.I+1,1)):NEXT
1260 EXEC&H3009
1270 ERC=PEEK(ECODE): IF ERC THEN 1420
1280 EXEC&H3003
1290 ERC=PEEK(ECODE): IF ERC THEN 1420
1300 OPEN"O",#1,F$
1310 PRINT#1,"
1320 IF LNUM=0 THEN 1350
1330 LN$=STR$(LNUM):PRINT#1.RIGHT$(LN$.LEN(LN$)-1);" '";
1340 LNUM=LNUM+10
1350 EXEC&H3006
1360 ERC=PEEK(ECODE): IF ERC THEN 1420
1370 IF PEEK(FEND)=0 THEN 1320
1380 PRINT#1,""
1390 CLOSE #1
1400 PRINT"*** END ***"; CHR$(7)
1410 END
1420 CLOSE #1
1430 ERROR ERC
1440 END
```

```
+6 +7 +8 +9 +A +B +C
                                                      +E +F
                                                                 [cs]
 ADR
       +0 +1 +2 +3
                    +4
                        +5
                                                   +D
       7E
          31
              2A
                           7E 30 DF
                                      7F
                                         05 00 86
                                                   05 87 05
                                                                  B3
                 7E
                     30
                        D4
3000
                                                                  74
          80
              7F
                 26
                     37
                        86
                           OA CE
                                  31
                                      8C
                                         34
                                            42
                                                8E
                                                   05
                                                      20 C6
3010
       01
                        26 10 5A 26
                                     F7 EC
                                                                  20
       OB A6 BO A1
                    CO
                                            42
                                                B7
                                                   05
                                                      00
                                                          F7
3020
                               35
                                                   26
                                                      DB B6
                                                                  19
3030
       05
          01
              7F
                 05
                     0D
                        35
                           C2
                                  42
                                      33
                                         C8
                                            18
                                                4A
3040
              27 05 B6
                        05
                           01 26 C8
                                     86
                                         3F
                                            80
                                                86
                                                   35 B7
                                                          05
       32
          54
                                                                  92
3050
       OD
          39 86 05
                    В7
                        05
                           OD BD
                                  13
                                      24 10 8E
                                                05
                                                   03 86 08
                           7A 05
3060
       A7
          84 AD 9F
                     FB
                        FΑ
                                  OD
                                      26 EC
                                            39
                                                8E
                                                   05
                                                      03
                                                          CC
                                                                  A5
3070
       OA
           00
              ED
                 84
                     CC
                        31
                            70
                               ED
                                  02
                                      B6 05
                                            00
                                                F<sub>6</sub>
                                                   05
                                                      01
                                                          ED
                                                                  87
          C1
                     03
                           01
                                  4F
                                      F6 05 02
                                                ED
                                                          9F
                                                                  F2
       Λ4
                 25
                        86
                               21
                                                   06
                                                      6F
3080
              11
3090
       FΒ
          FA 8D BE
                     25
                           B6
                               31
                                  70
                                      B7 05
                                            00
                                                81
                                                   28
                                                      24
                                                          12
                                                                  7F
                        10
30A0
       В6
                     05
                        01
                                      08 8E
                                            00
                                                04
                                                   BF
                                                      05
                                                          OB
                                                                  50
          31
              70 B7
                           81 21
                                  24
30B0
       5F
           39
                 FF
                     39
                        BE
                           05
                               0B
                                  8C
                                      01
                                         00
                                            25
                                                00
                                                   В6
                                                      05
                                                          01
                                                                  DE
              C6
                        EC
       27
          10
              8D CE
                     26
                           BE 05 0B
                                      A6 89
                                            31
                                                70
                                                   30
                                                      01
                                                          BF
                                                                  3E
3000
30D0
       05 OB 5F
                 39
                     20
                        00 02
                               30
                                  30
                                      33
                                         39
                                            00
                                                04
                                                   33
                                                      39
                                                          00
                                                                  06
30F0
          30 30 00 02
                        30
                           30 35
                                  46
                                      00
                                         04
                                            35
                                                46
                                                   00
                                                      02
                                                          30
                                                                  F<sub>0</sub>
       02
30F0
       30 00 02 30 30
                        42 00 03 42
                                      00 01
                                            30
                                                30
                                                   00 02
                                                          30
                                                                  AC
[cs] : F1 E6 EE 47 46 A9 8B 1D AO 4A 8C AC 98 7D CD 1A
                                                              :
                                                                  C1
                        +5 +6 +7
                                     +9
                                                +C
ADR : +0
          +1 +2 +3
                     +4
                                  +8
                                         +A
                                             +B
                                                   +D
                                                      +E
                                                                 [cs]
       30
          35 00 03
                    35
                        00 01 30 30
                                      00 02
                                            30
                                                30
                                                   30
                                                      30 33
3100
                                                                  F3
                                                      30
                                                                  47
       30
              30 00
                     08
                           30 44
                                     00 04
                                            30
                                                30
                                                          00
3110
                        33
                                  30
                                                   30
                                                30
3120
       04
           30
              30
                 33
                     45
                        00
                           04
                               33
                                  45
                                      00
                                         02
                                            30
                                                   00
                                                      02
                                                          30
                                                                  EC
                                                                  39
                 00
                           46 00 02
                                         30
                                            00
                                                02
                                                          31
3130
       30
          42
                     04
                                      30
                                                   30
                                                      30
              46
                        42
3140
       00
              31
                 00
                     01
                        30
                           30 00
                                  02
                                      30 30
                                            33
                                                30
                                                   00 04
                                                                  91
          03
       30
                                            00
3150
          00
              02
                 30
                     30
                        00 02 30
                                  30
                                      37
                                         43
                                                   37
                                                      43
                                                          00
                                                                  EC
3160
       02
           30
              30
                 00
                     02
                        30
                           30
                               33
                                  31
                                      00 04
                                            33
                                                31
                                                   00
                                                      02
                                                          30
                                                                  C2
3170
       30
          00
              02 30
                     30
                        38
                           39 00
                                  04
                                      38 39
                                            00
                                                02
                                                   30
                                                      30
                                                                  DA
3180
       02
          30
              30
                 41
                     36
                        00 04
                              41
                                  36
                                     00 02
                                            30
                                                30
                                                   00
                                                      02
                                                          30
                                                                  E8
                                            30
                                                30
3190
           42
              00
                 03
                     42
                        00
                           01
                               30
                                  30
                                     00 02
                                                   35
                                                      00
                                                          03
                                                                  B2
       30
                                            00
                                                   42
                                                      45
31A0
       35
          00
              01
                 30
                     30
                        00
                           02
                               30
                                  30
                                      42
                                         45
                                                04
                                                          00
                                                                  OA
31B0
       02
          30
              30 00
                     02
                        30
                           30 45
                                  43
                                     00 04
                                            45
                                                43
                                                   00
                                                      02
                                                          30
                                                                  0A
                                            00
                                                02
                                                          00
                                                                  C8
31C0
       30
          00
              02
                 30
                     30
                        32
                           36 00 04
                                      32
                                         36
                                                   30
                                                      30
                     45
                        00
                           04 43
                                  45
                                      00
                                         02
                                            30
                                                30
                                                   00
                                                      02
31D0
       02
           30
              30
                 43
                                                          30
                                                                  0A
                 00
31E0
       30
          38 44
                     04
                        38 44
                              00 02
                                      30
                                         30
                                            00
                                                02
                                                   30
                                                      30
                                                          31
                                                                  21
31F0
     : 30 00 04
                 31 30 00 02 30 30 00 02 30
                                               .30
                                                   32
                                                      37 00
                                                                  C2
[cs] : F1 28 E6 AE 3C A7 CD 63 62 73 9F FB 04 00 ED BB
```

SAVEM "L14-6M", &H3000, &H317B, &H3000

### 14-3 ディレクトリアレンジャー

ディレクトリの並びは、気にしだすと随分気になるものです。そこでこの並びを好きなように変更しようというのが、リスト 14-7 に示すプログラムです。ディレクトリにとってそのファイルの並びというのは、あまり意味がありません。BASIC は先頭から検索を行ないますので、よく使われるファイルが前の方にあれば効率がよくなります。またアスキー順にファイルが並んでいれば、ディレクトリが見やすくなります。

プログラムを実行しドライブ番号を入力すると、ファイル一覧が表示されます(図 14-2)。以下のコマンドを入力します。

- MOVE …… 』キーまたは M キーを押します。表示されるカーソルによって移動させたいファイルの範囲、移動させたい位置を選択します。選択は 』キーによります。
- PACK …… P キーを押します。 KILL されたファイルのあとに残る空きディレクトリをすべて削除します。
- SORT …… S キーを押します。ディレクトリをファイル名がアスキーコード順になるように並べ替えます
- WRITE  $\cdots$   $\overline{W}$  キーを押します。メモリ上で編集されたディレクトリを,実際にフロッピーディスクに書き込みます
- **READ** …… R キーを押します。最初からディレクトリの編集をやり直すために、フロッピーディスクからディレクトリを読み直します。
- **終了** …… ESC キーを押します. コマンド処理の中断または, プログラムの終了を行います.

### リスト14-7 ディレクトリアレンジャー

```
1000 ******
1020 **
         Directory Arranger
1030 '*
          ( LIST 14-7 )
                          V3.0
1040 ***************
1080 CLEAR 8000, &H7000: DEFINT A-Z:DIM D$(7), DIR$(152)
1090 DIR$(152)=STRING$(32,255)
1100 FIELD 0.32 AS D$(0).32 AS D$(1).32 AS D$(2).32 AS D$(3).
                        32 AS D$(4),32 AS D$(5),32 AS D$(6),32 AS D$(7)
1110 '
1120 '
        Load
1130 COLOR 4.0:WIDTH 80,20:CONSOLE...0
1140 PRINT "Drive # ?";
1150 D$=INPUT$(1):IF D$<"0" OR D$>"3" THEN 1150
1160 PRINT CHR$(29) D$:DRV=VAL(D$)
1170 LOCATE 12.0:COLOR 6
1180 PRINT "[CR]=Move,[P]=Pack,[S]=Sort,[W]=Write,[R]=Retake";
1190 N=0
1200 LOCATE 63.0:COLOR 5:PRINT "Loading...";
1210 FOR SCT=4 TO 22
       DMY$=DSKI$(DRV,1,SCT)
1220
1230
       FOR I=0 TO 7
         DIR$(N)=D$(I):N=N+1
1240
1250
       NEXT
1260 NEXT
1270 GOSUB 1410:ND=N
1280
1290 Command
1300 LOCATE 63.0:COLOR 7:PRINT CHR$(5)+"Sir?";
1310 CMD=INSTR(" PpMmSsWwRr "+CHR$(13)+CHR$(27),INPUT$(1))\u00e42
1320 ON CMD GOTO 1560.1720.2150.2310.1120.1720.2440
1330 GOTO 1310
1340
1350 '
1360 '♦♦♦ Sub : Cursor ♦♦♦
1370 X=N¥19:Y=N MOD 19
1380 LINE(X*80,Y*10+10)-(X*80+72,Y*10+10+W),XOR,CL,BF
1390 RETURN
1400
1410 '♦♦♦ Sub : Display ♦♦♦
```

```
1420 LINE(0,1)-(79,19)," ",,BF
1430 N=0:FLG=ASC(DIR$(N))
1440 WHILE FLG<255
       LOCATE 10*(N¥19).N MOD 19+1
1450
       IF FLG=0 THEN COLOR 1:PRINT":XXXXXXX"::GOTO 1510
1460
         COLOR 7-ASC(MID$(DIR$(N),12,1)):T$="'.
1470
         IF ASC(MID$(DIR$(N).13.1))=255 THEN T$="1" ELSE 1500
1480
         IF ASC(MID$(DIR$(N),14,1))=255 THEN T$=">"
1490
1500
         PRINT T$ LEFT$(DIR$(N),8);
1510
       N=N+1:FLG=ASC(DIR$(N))
1520 WEND
1530 RETURN
1540
1550 '
1560 Pack
1570 LOCATE 63.0:COLOR 5:PRINT "Pack";
1580 N=0:FLG=ASC(DIR$(N))
1590 WHILE FLG<255
1600
       IF FLG>0 THEN 1670
1610
         NO = N : N1 = N
         WHILE ASC(DIR$(N1))=0:N1=N1+1:WEND
1620
        WHILE ASC(DIR$(N1))<255</li>
1630
1640
           DIR$(N0)=DIR$(N1):N0=N0+1:N1=N1+1
1650
         WEND
         FOR NO=NO TO N1:DIR$(NO)=STRING$(32,255):NEXT
1660
1670
       N=N+1:FLG=ASC(DIR$(N))
1680 WEND
1690 GOSUB 1410:ND=N
1700 GOTO 1290
1710
1720 'M Move
1730 LOCATE 63.0:COLOR 5:PRINT "Move";
1740 N=0:CL=4:W=7:GDSUB 1360
1750 I$=INPUT$(1):IF I$=CHR$(27) THEN 2120
1760 IF I$=CHR$(28) AND N+19(ND THEN GDSUB 1360:N=N+19:GDSUB 1360
1770 IF I$=CHR$(29) AND N>18 THEN GDSUB 1360:N=N-19:GDSUB 1360
                             N>18 THEN GOSUB 1360:N=N-19:GOSUB 1360
1780 IF I$=CHR$(30) AND
                             N> 0 THEN GOSUB 1360:N=N- 1:GOSUB 1360
1790 IF I$=CHR$(31) AND N+ 1(ND THEN GOSUB 1360:N=N+ 1:GOSUB 1360 1800 IF I$<>CHR$(13) THEN 1750
1810 GDSUB 1360:CL=1:GDSUB 1360
1820 NO=N
1830 I$=INPUT$(1):IF I$=CHR$(27) THEN 2120
1840 IF I$=CHR$(30) AND
                            N>NO THEN GOSUB 1360:N=N-1
1850 IF I$=CHR$(31) AND N+1<ND THEN N=N+1:GOSUB 1360
1860 IF I$<>CHR$(13) THEN 1830
1870 N1=N
1880 N=NO:CL=2:W=0:GOSUB 1360
1890 I$=INPUT$(1):IF I$=CHR$(27) THEN 2120
1900 IF I$=CHR$(28) AND N+19<ND THEN GOSUB 1360:N=N+19:GOSUB 1360
1910 IF I$=CHR$(29) AND
1920 IF I$=CHR$(30) AND
                             N>18 THEN GOSUB 1360:N=N-19:GOSUB 1360
                             N> 0 THEN GDSUB 1360:N=N- 1:GOSUB 1360
1930 IF I$=CHR$(31) AND N+ 1<ND THEN GDSUB 1360:N=N+ 1:GDSUB 1360
1940 IF I$<>CHR$(13) THEN 1890
1950 N2=N
1960 IF N2<NO THEN 1990
1970 IF N2>N1 THEN 2060
1980 GOTO 2120
1990 WHILE N2<NO
2000
       BUF$=DIR$(NO-1)
2010
       FOR N=NO TO N1:DIR$(N-1)=DIR$(N):NEXT
2020
       DIR$(N1)=BUF$
2030
       NO=NO-1:N1=N1-1
2040 WEND
2050 GOTO 2120
2060 WHILE N2>N1+1
2070
       BUF$=DIR$(N1+1)
2080
       FOR N=N1 TO NO STEP -1:DIR$(N+1)=DIR$(N):NEXT
2090
       DIR$(NO)=BUF$
```

```
2100
      NO=NO+1:N1=N1+1
2110 WEND
2120 GOSUB 1410
2130 GOTO 1290
2140 '
2150 Sort
2160 LOCATE 63,0:COLOR 5:PRINT "Sort";
2170 N=0:FLG=ASC(DIR$(N))
2180 WHILE FLG<255
2190
       BUF$=DIR$(N):NO=N:N1=N+1:FLGO=ASC(DIR$(N1))
2200
       WHILE FLGO<255
         IF FLG0=0 THEN 2230
2210
2220
          IF ASC(BUF$)=0 OR BUF$>DIR$(N1) THEN BUF$=DIR$(N1):NO=N1
2230
         N1=N1+1:FLGO=ASC(DIR$(N1))
2240
       WEND
2250
       IF NO>N THEN SWAP DIR$(N), DIR$(NO)
       N=N+1:FLG=ASC(DIR$(N))
2260
2270 WEND
2280 GOSUB 1410
2290 GOTO 1290
2300
2310 '
       Save
2320 LOCATE 63.0:COLOR 2:PRINT "Write : Sure ?";
2330 IF INSTR("Yy", INPUT$(1))=0 THEN 2420
2340 LOCATE 63.0:COLOR 5:PRINT "Write
2350 N=0
2360 FOR SCT=4 TO 22
2370
      FOR I=0 TO 7
2380
        LSET D$(I)=DIR$(N):N=N+1
2390
      NEXT
2400
      DSKO$ DRV,1,SCT
2410 NEXT
2420 GOTO 1290
2430
2440
        Exit
2450 COLOR 7: WIDTH 80,25: CLEAR 300
2460 END
```

```
[CR]=Move,[P]=Pack,[S]=Sort,[W]=Write,[R]=Retake Sir?
Drive # 0
.SCTDMP
          .FATSRC
.SCTDMF.T .FORMAT
. ASCDMP
          .DSKRW.M
. ASU
          .DSKRW.T
.RUN.O
.RUN.3
.FINFO
.FDISP
.FDISP.T
.ADIR
.LFAT
.FCOPYF
.FCOPYF.T
. WSET
. HFILES
.HFILES.T
.HF/SUB.T
.FIPL
.FIPL.T
```

図14-2 ディレクトリアレンジャーファイル一覧

### 14-4 FAT の整序

ディレクトリを並べ替えると、FAT もきれいにしたくなるのが人情です。このプログラムでは、ディレクトリの順にファイルの格納場所(FAT)を並べ直します(図 14-8)。

プログラムを起動してドライブ番号を入力すると、処理中のファイル名を表示しながらファイルの格納場所を並べ直していきます。すべてのファイルを並べ直すと "Completed."と表示され、プログラムの実行が終了します。場合によっては、かなり時間がかかることもありますから注意してください。

リスト 14-8 FAT の整序

```
1000 ****************
1020 **
        FAT in line with directory
1030 '*
         ( LIST 14-8 )
                           V3.0
1040 *************
1080 WIDTH 80.25:PRINT"++ FAT in Line":PRINT
1090 CLEAR 10000.&H7000:DIM DR$(7),FBF$(7),LBF$(7),FBM$(7),LBM$(7),NMT
$(152)
1100 FIELD 0.5 AS DMY$.152 AS FATIO$
1110 FIELD 0.32 AS DR$(0).32 AS DR$(1).32 AS DR$(2).32 AS DR$(3).
                       32 AS DR$(4),32 AS DR$(5),32 AS DR$(6),32 AS DR
$(7)
        INPUT"Drive #":DRV$:IF DRV$="" THEN DRV$="1"
1120
        IF DRV$<>"0" AND DRV$<>"1" THEN 1120
1130
        DRV=VAL(DRV$)
1140
1150 D$=DSKI$(DRV,1.1):FAT$=FATIO$
1160 PST= 0:GOSUB 1530: TD$=TBL$
1170 PST=14:GOSUB 1530:CND$=TBL$
1180 GOSUB 1630
1190 DCN=0:CPM=0
1200 WHILE MID$(TD$,DCN+1,1)(CHR$(255)
          MID$(TD$,DCN+1,1)=CHR$(0) THEN 1400
1210
         CPF=ASC(MID$(CND$.DCN+1,1)):PRINT" "NMT$(DCN)" ";
1220
         WHILE CPF (&HCO OR &HFD (CPF
1230
           WHILE MID$(FAT$.CPM+1.1)=CHR$(254)
1240
1250
             CPM=CPM+1
           WEND
1260
           IF CPF=CPM THEN 1380
1270
             GDSUB 1970
1280
             CNF$=MID$(FAT$,CPF+1,1)
1290
             CNM$=MID$(FAT$,CPM+1,1)
1300
             MID$(FAT$,CPF+1,1)=CNM$
1310
             MID$(FAT$,CPM+1,1)=CNF$
1320
             D$=DSKI$(DRV.1.1):LSET FATIO$=FAT$:DSKO$ DRV.1.1
1330
             SCN=CPF:GOSUB 1730:XCN=SCN
1340
             SCN=CPM:GOSUB 1730
1350
             WCN=SCN:WCP=CPF:GOSUB 1840
1360
             WCN=XCN:WCP=CPM:GOSUB 1840
1370
           CPF=ASC(MID$(FAT$,CPM+1,1)):CPM=CPM+1
1380
1390
         WEND
1400
       DCN=DCN+1
1410 WEND
1420 BEEP 1:PRINT:PRINT"Completed.":BEEP 0:END
1430 '
1440 '
1450
1460 '
1470 'Read Direrctory
1480 DSN=DIRN¥8+4:DRN=DIRN MOD 8:D$=DSKI$(DRV,1,DSN)
1490 DIR$=DR$(DRN):TD=ASC(DIR$)
1500 RETURN
```

```
1510 '
1520 ' Make table
 1530 TBL$=STRING$(153,255):DIRN=0:GOSUB 1480
 1540 WHILE TD<255
 1550
       MID$(TBL$.DIRN+1.1)=MID$(DIR$.PST+1.1)
 1560
        DIRN=DIRN+1:DRN=DIRN MOD 8
        IF DRN=0 THEN D$=DSKI$(DRV,1,DIRN¥8+4)
 1570
 1580
        DIR$=DR$(DRN):TD=ASC(DIR$)
1590 WEND
1600 RETURN
1610 '
1620 'Make name table 📰
1630 DIRN=0:GOSUB 1480
1640 WHILE TD(255
1650
        NMT$(DIRN)=LEFT$(DIR$,8)
       DIRN=DIRN+1:DRN=DIRN MOD 8
1660
        IF DRN=0 THEN D$=DSKI$(DRV,1,DIRN¥8+4)
1670
       DIR$=DR$(DRN):TD=ASC(DIR$)
1680
1690 WEND
1700 RETURN
1710
1720 ' Searech cluster number
1730 PCN=INSTR(FAT$,CHR$(SCN))
1740 IF PCN>0 THEN SCN=PCN:GOTO 1810
1750
       PCN=INSTR(CND$,CHR$(SCN))
1760
        IF PCN=0 THEN 1800
1770
         WHILE PCN>O AND MID$(TD$,PCN,1)=CHR$(0)
1780
           PCN=INSTR(PCN+1,CND$,CHR$(SCN))
1790
         WEND
1800
        SCN=-PCN
1810 RETURN
1820
1830 '■ Write cluster number ■ 1840 IF WCN=0 THEN 1930
1850
       WCP$=CHR$(WCP)
1860
       IF WCN<0 THEN 1900
1870
         MID$(FAT$, WCN, 1)=WCP$
1880
         D$=DSKI$(DRV.1.1):LSET FATIO$=FAT$:DSKO$ DRV.1.1
1890
           GOTO 1930
1900
         MID$(CND$,-WCN,1)=WCP$
1910
         DIRN=-WCN-1:GOSUB 1480
1920
         MID$(DIR$,15,1)=WCP$:LSET DR$(DRN)=DIR$:DSKO$ DRV,1,DSN
1930 RETURN
1940 '
1950 '
1960 'Exchange cluster
1970 FIELD 0,128 AS FH$,128 AS LH$
1980 TNF=CPF¥4+2:SNF=(CPF MOD 4)*8+1
1990 TNM=CPM¥4+2:SNM=(CPM MOD 4)*8+1
2000 FOR C=0 TO 7
       D$=DSKI$(DRV.TNF.SNF+C)
2010
2020
       FBF$(C)=FH$:LBF$(C)=LH$
2030 NEXT
2040 FOR C=0 TO 7
2050
       D$=DSKI$(DRV,TNM,SNM+C)
2060
       FBM$(C)=FH$:LBM$(C)=LH$
2070 NEXT
2080 FOR C=0 TD 7
2090
       LSET FH$=FBF$(C):LSET LH$=LBF$(C)
2100
       DSKO$ DRV, TNM, SNM+C
2110 NEXT
2120 FOR C=0 TO 7
2130
       LSET FH$=FBM$(C):LSET LH$=LBM$(C)
       DSKO$ DRV.TNF.SNF+C
2140
2150 NEXT
2160 RETURN
```

### 14-5 WIDTH プリセット

F-BASIC V3.0 では起動時の画面は通常 40 字 20 行ですが, 80 字 25 行になっていて欲しいと思うことがあります。ROM モードではどうしようもありませんが、DISK-BASIC ならフロッピーディスク上の DISK-CODE を書き換えることで実現できます。

図14-3 を見てください。これはシステムディスクのトラック 0, セクタ 16 の内容です。この \$BDC8BC が WIDTH 40,20 を実行している部分です。これを図14-4 のように書き換えてしまうのが、このプログラムです(リスト14-9)。

```
[1](0)[16]
   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F CS
                                                   0123456789ABCDEE
05
                                                   31 VO 7_74Z&5
   E6 E6 84 33 88 56 30 01 A6 80 A7 D1 5A 26 F9 35
                                               DE
OO
   02 4D 7E 71 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                               ΑD
                                                    M~ao
   00
20
                                               00
   00 00 00 00 00
                                               00
   00 00 00 00 00 00 00
                      00 00 00 00
40
   00
50
   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 40 BD
                                                               407
                                               31
60
                                   71 FF B7
                                            72
                                                   ネシ書と ソロフ
                                                            ŧο
   C8 BC 8E 72 13 BF 71 FC CC 00 02 F7
                                               21
70
                                                   ■ frqXt 7/1r
              72 00 7F
                      71
                        FE
                           BD
                              74
                                 E6
                                   B6 72 01
                                            26
                                               07
80
   02
     86 02 B7
90
   63 A6 03 4A B1 03 22
                      5C E6 04 C1 OF
                                   22 56 FD
                                               4E
                                                     tr tr
   FA CC 01 03 B7 72 02 F7
                        72 00 B6 72 00 B1 20 27
AO
   43 BD 74 E6
              7D 72 01
                        3B 8E
                              72
                                 13 CE 6F
                                         EA C6
                                               AB
                                                   Czt₹}r
                      26
BO.
                                                         7+9mo t& Z
                              85 A1 C5 26 09 5A
                                                    7-'
                                               57
CO
   07 A6 84
           27
              13 81 FF
                      27
                         2B A6
                                               50
                                                         POI #5 & F
DO
   2A F7 F7
           72 13 16 00 AC 30 88 20 8C 73 13 26 E1
   7C 72 00 20 C5 52 55 4E 20 22 53 54 41 52 54 55
                                               ED
                                                     TRUN "STARTU
ΕÓ
                                                   10
                                                   P "r Mq /#Z8[Mq
   50 20 22 00 7F 72 13 8E 71 9C 8D 5A 8D 5B 8E
                                               FF
FO
                                           71
   4F D3 A7 B9 9B 57 AC 96 EF BB 8B 1D 77 F7 09 E9
```

図14-3 改造前のシステムディスクの内容

```
[1](0)[16]
   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
05
                                             C S
                                                 0123456789ABCDEF
   E6 E6 84 33 88 56 30 01 A6 80 A7 D1 5A 26 F9 35
                                             DF
                                                 ▼31 VO 7_74Z&5
00
   02 4D 7E 71 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10
                                              AD
                                                  M~ao
   20
                                              00
30
   00
40
   00
50
   1 C
                                                             7P
60
      97
        C3 F7
             03 OD
                  5A F7
                        03 OF
                             7E
                                C8 BC 34 40 BD
                                              10
                                                      7.4
                                                          ~ネシ4タス
                                                 o^≡r Yq7
      5E BE 72 13 BF
70
                  71 FC CC 00 02 F7
                                  71 FF B7 72
   6F
                                              6A
                                                          ∌q †r
   02 86 02 B7
             72 00 7F
                     71 FE BD 74 E6 B6 72 01 26
                                              07
                                                  ■ frqスt かr
   63 A6 03 4A 81 03 22 5C E6 04 C1 OF
                                                            "Vq
90
                                  22 56 FD 71
                                              F8
                                                 c9 J_
ΑO
   FA
     CC 01 03 B7
                72 02 F7
                        72 00 B6
                                72 00 81
                                       20 27
                                              4E
BO
   43 BD 74 E6 7D
                72 01 26
                        3B 8E 72 13 CE 6F EA C6
                                              AB
                                                 Czt¶}r
                                                           ホロキニ
                                                       &: Er
CO
   07 A6 84 27 13 81 FF 27
                        2B A6 85 A1 C5 26 09 5A
                                              57
                                                  ∃='
                                                       '+9 ma t& Z
DO
   2A
     F7 F7
           72
             13 16 00 AC
                        30 88 20 8C
                                  73
                                    13
                                       26 E1
                                              50
                                                 * Addr
                                                       POI 85 & F
   7C
                                                   TRUN "STARTU
ΕŌ
     72 00 20 C5 52 55 4E 20 22 53 54 41 52 54 55
                                             FD
                                                 1r
                                                 P "r Mg /#ZM[Mg
F0
   50 20 22 00 7F 72 13 8E 71 9C 8D 5A 8D 5B 8E 71
   OF OC 6A BO 9E 64 06 8D F2 CA 09 E5 33 F7 D5 39
```

```
00000
       6F5E
               CC 5019
                                         LDD
                                                #$5019
               97 C3
00001
       6F61
                                         STA
                                                <$0003
               F7 030D
00002
       6F63
                                         STB
                                                $030D
       6F66
20000
               5A
                                         DECB
00004
       6F67
               F7 030F
                                         STR
                                                $030F
00005
       6F6A
               7E C8BC
                                         JMP
                                                $C8BC
00006
       6F6D
               34 40
                                         PSHS
                                               11
00007
       6F6F
               BD 6F5E
                                         JSR
                                                $6F5E
```

図14-4 改造後のシステムディスクの内容

ドライブ 0 に書き換えたいディスクをセットしてプログラムを起動します。そして BASIC のWIDTH 文の要領で、文字数と行数を入力してください。

リスト 14-9 WIDTH プリセット

```
1000 *******************
1020 '*
         WIDTH preset
1030 '*
          ( LIST 14-9 )
                          V3.0
1040 ******************
1080 CLEAR 1000,&H7000:DEFINT A-U
1090 CGLOR 7.0:WIDTH 40.20
1100 FIELD 0.3 AS IDO$.160 AS DMY$.6 AS ID1$
1110 D$=DSKI$(0.0.15):DT$=ID1$:D$=DSKI$(0.0.32)
1120 IF IDO$="'\I'" AND (DT$="821001" OR DT$="840505") THEN VER=3 ELSE
VER=0
1130 IF VER=0 THEN PRINT"Unidentified System Disk !!":END
1140 '
1150 PRINT"WIDTH preset for F-BASIC Ver 3.0":PRINT
1160 INPUT"--> WIDTH ".W.C
1170 IF W<>80 AND W<>40 THEN 1160
1180 IF C<>25 AND C<>20 THEN 1160
1190 FIELD 0,94 AS D1$.15 AS WSET$.3 AS D2$.2 AS HOOK$
1200 D$=DSKI$(0.0.16)
1210
      LSET WSET$=CHR$(&HCC)+CHR$(W)+CHR$(C)+CHR$(&H97)+CHR$(&HC3)+CHR
$(&HF7)
                           +CHR$(3)+CHR$(&HOD)+CHR$(&HSA)+CHR$(&HF7)+
CHR$(3)+CHR$(&HOF)
                                      +CHR$(&H7E)+CHR$(&HCB)+CHR$(&HBC
      LSET HOOK$=CHR$(&H6F)+CHR$(&H5E)
1230 DSKO$ 0.0.16
1240 PRINT:PRINT"OK!":END
```

### 14-6 FAT セーブレートの変更

FAT はディスクファイルの格納状況を示すものですから、頻繁に書き換えられています。この書き換えの目安となるのが、セクタの書き換え回数です。

DISK-BASIC では、FAT はワークエリアのドライブテーブルに読み込まれていて、プログラムのセーブなどが行なわれるとデータをセクタに書き込みながらメモリ上の FAT にそのことを記録していきます。そしてセクタへの書き込み回数が FAT セーブレートになると、ドライブテーブルの FAT をフロッピーディスクに書き戻します。

この FAT セーブレートは、V3.00 では何と 1 回になっていました。V3.02、V3.3 では、17 回となっています。この FAT セーブレートは、RAM 上の次のエリアに設定されていますから容易に変更可能です。

**\$05E5**(V3.0)

\$03686(V3.3)

システム起動後に上記の値を書き換えてもいいのですが、手間を省くためシステムディスクの BASIC コードを書き換えるプログラムを作ってみました(リスト 14-10). プログラムを起動後、 "HOW many SECTORS EACH?" のメッセージに対して数値を入力すると、FAT セーブレートが入力した値に設定されて DISK-BASIC が起動するようになります.

#### リスト 14-10 FAT セーブレートの変更

```
1000
1020 '* FAT save rate change
          ( LIST 14-10 ) V3.0/V3.3
1030 '*
1040 ****************
1080 CLEAR 1000.&H7000:DEFINT A-U
1090 COLOR 7,0:WIDTH 40,25
1100 FIELD 0.3 AS IDO$.160 AS DMY$.6 AS ID1$
1110 D$=DSKI$(0.0.15):DT$=ID1$:D$=DSKI$(0.0.32):VER=0
1120 IF IDO$="'\1'" AND (DT$="821001" OR DT$="840505") THEN VER=3
1130 IF IDO$=" I'" AND DT$="
                                                         THEN VER=3.3
1140 IF VER=O THEN PRINT"Unidentified System Disk !!":GDTO 1270
1150
1160 PRINT"## FAT save counts change
1170 PRINT: PRINTUSING "F-BASIC Ver #.# System Disk"; VER
1180 IF VER=3! THEN TRK=0:SCT=18:FIELD 0.104 AS D1$.1 AS SC$
1190 IF VER=3.3 THEN TRK=3:SCT=23:FIELD 0.134 AS D1$.1 AS SC$
1200 D$=DSKI$(O,TRK,SCT):SC=ASC(SC$)
1210 PRINT:PRINT"How many sectors each ( CR ="SC")";
1220 INPUT" ";SE$:IF SE$="" THEN SE=SC ELSE SE=VAL(SE$)
1230 IF SE<1 OR 255<SE THEN 1210
1240 LSET SC$=CHR$(SE)
1250 DSKO$ O.TRK,SCT
1260 PRINT:PRINT "OK !!"
1270 END
```

### 14-7 万年カレンダー

カレンダー作成のプログラムを作ってみました(リスト 14-11)。曜日, 月の印字が漢字となっていますが, ビットイメージプリントを使用しているため通常のプリンタに出力できます(図 14-5)。

```
1000 ******************
1002 '*
          マンネン カレンタッ
1004 **
           ( LIST 14-11 ) V3.0/V3.3
1006 ************************
1010 CLEAR 500,&H5000
1020 WIDTH80,25
1030 PRINT "ナンネンノ カレンタ"-ヲ コ"+ホ"ウテ"スカ?"
1040 INPUT "
              セイレキ テ" ニュウリョク シテクタ"サイ", YEAR
1050 INPUT "プ")ンター = ウチタ"シマスカ (Y/N)? ",A$
1060 IF INSTR("Yyo", A$) THEN LP=1 ELSE LP=0
1070 DIM YOUBIM(13), DAY(13), MOON$(13), WORK1(1)
1080 FOR MOON=1 TO 13
1090 GDSUB 1590
1100
      YOUBIM(MOON)=YOUBI
1110
      JJ=YOUBI-(YOUBIM(MOON-1)):IF JJ(O THEN JJ=JJ+7
1120
     DAY(MOON-1)=JJ+28
1130 NEXT
1140 GOSUB 1950
1150 GOSUB 1650
1160 IF LP=0 THEN DUT$="SCRN:":CLS ELSE DUT$="LPTO:"
1170 OPEN"O",#1,DUT$
1180 PRINT#1, STRING$(58,"*");
1190 PRINT#1, USING" CALENDAR #### "; YEAR;
1200 PRINT#1,"*****"
1210 FOR MOON=1 TO 11 STEP 2
1220 FOR LC=0 TO 9
1230 IF LP=1 AND LC=3 THEN EXEC&H5000:GOTO 1290
1240
       PRINT#1,"*
1250
       JJ=0:GOSUB 1340
1260
       PRINT#1."
1270
       JJ=1:GOSUB 1340
1280
       PRINT#1,"
1290
      NEXT
1300
      GOSUB 1470
1310 NEXT
1320 END
1330 '
1340 IF LC=0 OR LC=2 THEN PRINT#1, SPACE$(28); : RETURN
1350 IF LC=1 AND LP=0 THEN PRINT#1," "; MOON$(MOON+JJ); SPACE$(19); : RETU
1360 IF LC=1 AND LP=1 THEN PRINT#1,CHR$(14)+" "+MOON$(MOON+JJ);"
;CHR$(20);:RETURN
1370 IF LC=3 THEN PRINT#1,"SUN MON TUE WED THU FRI SAT "::RETURN
1380 IF LC=4 THEN WORK1(JJ)=1-YOUBIM(MOON+JJ)
1390 FOR II=1 TO 7
1400 IF WORK1(JJ)>C=0 OR WORK1(JJ)>DAY(MOON+JJ) THEN 1450
      PRINT#1.USING" ## ";WORK1(JJ);
1410
1420
     WORK1(JJ)=WORK1(JJ)+1
1430 NEXT
1440 RETURN
1450
     PRINT#1."
                  ";:GDTO 1420
1460 '
1470 IF MOON=3 OR MOON=7 THEN 1500
1480 IF MOON=11 THEN 1510
1490 RETURN
1500 IF LP<>0 THEN RETURN
1510 PRINT#1,"*";SPACE$(76);"*"
1520 PRINT#1.STRING$(78,"*")
1530 PRINT "HIT ANY KEY!"
1540 A$=INKEY$:A$=INPUT$(1)
1550 IF LP<>0 THEN RETURN
1560 IF MOON<>11 THEN CLS:PRINT#1,STRING$(78,"*")
1570 RETURN
1580 '
1590 YY=YEAR:MZ=MOON-3:IF MZ<0 THEN MZ=MZ+12:YY=YY-1
```

```
1600 MX=MZ MOD 5:MY=MX MOD 2:YZ=YY MOD 400
1610 MW=(MX¥2)*5+MY*3+(MZ¥5)*13
1620 YOUBI=(YZ+YZ¥4-YZ¥100+MW+3) MOD 7
1630 RETURN
1640
1650 IF LP=0 THEN RETURN
1660 RESTORE 1800
1670 FOR ADD=&H5000 TO &H51FF:POKE ADD.O:NEXT
1680 READ KK$: IF KK$="*" THEN 1720
1690 DA=VAL("&H"+KK$)
1700 IF DA>255 THEN ADD=DA:GOTO 1680
1710 POKE ADD, DA: ADD=ADD+1: GOTO 1680
1720 FOR JJ=0 TO 6
1730
      FOR II=0 TO 11
1740
       READ KK$: DA=VAL("&H"+KK$)
1750
       POKE &H501D+JJ*24+II.DA
       POKE &H50C5+JJ*24+II.DA
1760
1770
      NEXT
1780 NEXT
1790 RETURN
1800 DATA 5000.8E,50.08.6E,9F,FB,FA,00
1810 DATA
                OE.00.50,10.01.5C.00.00
                2A, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
1820 DATA
1830 DATA 20,18,48,90,00,5089,20,20,20
1840 DATA
                20,20,20,20,18,48,90
1850 DATA 00.5161.20.20.20.20.20.20.20
                20,2A,0D,0A,*
1860 DATA
1870 DATA 00.FF.FF.91.91.91.91.91.FF.FF.00
1880 DATA 01,FF,FE,94,94,94,94,94,94,FF,FF,00
1890 DATA C1.E1.23.02.06.FC.FC.06.02.23.E1.C1
1900 DATA 21.23.26.2C,38.FF.FF.3C.66.C2.81.01
1910 DATA 21.23.26.2C.38.FF.FF.38.2C.26.23.21
1920 DATA 21.23.23.55.55.9F.9F.55.55.23.23.21
1930 DATA 01.01.11.11.11.FF.FF.11.11.11.01.01
1940
1950 RESTORE 2000
1960 FOR JJ=1 TO 12
1970
      READ MOON$(JJ)
1980 NEXT
1990 RETURN
2000 DATA < 1
                         月 > . < 3 月 > . < 4 月 > . < 5 月 > . < 6 月 > 
月 > . < 9 月 > . < 10 月 > . < 11 月 > . < 12 月 >
                月 >、< 2
2010 DATA < 7
                月 >, < 8
```

```
****** CALENDAR 1986 ****
 e;"
      1
             Ħ
                                                2
8
         火
              *
                   木 2
                        ≆
                             ± 4
                                              Ħ
                                          8
                                                   ¥
                                                                       ±
                1
                                                                        1
                     9
                        10
                                          2
               8
                             11
                                                3
                                                     4
                                                         5
                                                                   7
                                                                        8
                                                              6
12
19
    13
         14
              15
                   16
                        17
                             18
                                              10
                                                   11
                                                        12
                                                             13
                                                                  14
                                                                       15
    20
              22
29
         21
                   23
                        24
                             25
                                          16
                                              17
                                                   18
                                                        19
                                                             20
                                                                  21
26
                                         23
                                              24
 <
     :3
                  >
                                                4
                                           <
                                                       月
                                                            >
     H
         ×
              ×
                        2
                             ±
                                          8
                                                        *
                                                             木
                                                                       ±
                              1
                                                    1
                                                         2
                                                              3
                                                                        5
      3
           4
                5
                         7
                              8
                                                    8
                                                             10
                                                                       12
                                                                  11
 9
    10
         11
              12
                   13
                        14
                             15
                                         13
                                              14
                                                   15
                                                             17
                                                                       19
                                                        16
                                                                  18
16
    17
         18
              19
                   20
                        21
                             22
                                                   22
                                         20
                                              21
                                                        23
                                                             24
                                                                  25
                                                                       26
                                                                                   *
23
    24
         25
30
    31
```

図14-5 カレンダ出力例

### 14-8 マシン語データ文作成

マシン語サブルーチンは BASIC プログラムと組み合わせて使うことが多いものですが、短いものであれば BASIC の DATA 文で持っておいて、プログラムでメモリに書き込むということをよく行ないます。こうするとファイルをふたつに分けなくてすむので便利なのですが、DATA 文に変換するのは結構面倒で間違いやすい作業です。そこでマシン語を BASIC の DATA 文に自動的に変換するプログラムを作成しました(リスト 14-12)。

プログラムを起動して、以下のパラメータを入力すると、DATA 文を指定のフロッピーディスク上にアスキー形式で作成します。マシン語サブルーチンを利用する BASIC プログラムとマージして利用してください。

- マシン語ファイルのファイル名
- ・マシン語の開始アドレス
- ・ マシン語の終了アドレス
- ・ DATA 文の開始行番号
- DATA 文の書式
  - 0:1行16バイト
  - 1:1行16バイトで行の最後に合計値をつける
  - 2:1 行 255 文字以内で詰め込む
- · DATA 文での数の形式
  - 0:16 進数
  - 1:10 進数
- ・ DATA の最後を示す文字(3 文字以内)
- 出力ファイルのファイル名

リスト 14-12 マシン語データ文作成

```
1010 '* Memory -> DATA statements. Converter * 1020 '* ( LIST 14-12 ) V3.0/V3.3 *
1030 **************
1040
1050 CLEAR 1000,&H2000
1060 COLOR 5.0:WIDTH 80.25:ON ERROR GOTO 1680
1070 PRINT"## memory --> DATA conversion ##
1080 COLOR 7:PRINT
1090 LINEINPUT "> File descriptor , if necessary ? ":FD$
1100 IF FD$="" THEN 1210
      OPEN "I", 1, FD$
1110
1120
        DM$=INPUT$(1,1)
1130
        VOL=CVI(INPUT$(2,1)):TA=CVI(INPUT$(2,1)):EA=TA+VOL-1
1140
      CLOSE 1
1150
      RT=PEEK(&H45)*256+PEEK(&H46)
1160
      RE=PEEK(&H59D)*256+PEEK(&H59E)
```

```
IF TA>RT OR EA<=RE THEN 1190
1170
1180
         BEEP:COL .6:PRINT "Out of free area":GOTO 1080
1190
       LOADM FD$
1200 '
1210 PRINT "> Top address (&H"HEX$(TA)") ? "::CX=POS(0)+2:INPUT "&H",T
A$
1220 IF TA$>"" THEN TA=VAL("&H"+TA$)
1230 IF TAKO OR 65535!KTA THEN BEEP:LOCATE O.CSRLIN-1:GOTO 1210
1240 LOCATE CX.CSRLIN-1:PRINT RIGHT$("000"+HEX$(TA),4)
1250 '
1260 PRINT "> End address (&H"HEX$(EA)") ? "::CX=POS(0)+2:INPUT "&H",E
A$
1270 IF EA$>"" THEN EA=VAL("&H"+EA$)
1280 IF EAKO OR 65535! KEA THEN BEEP: LOCATE 0.CSRLIN-1:GOTO 1260
1290 LOCATE CX.CSRLIN-1:PRINT RIGHT$("000"+HEX$(EA),4)
1300
1310 PRINT "> initial line number ? "::CX=POS(0)-2:INPUT "",LN$
1320 IF LN$="" THEN LN=10000 ELSE LN=VAL(LN$)
1330 IF LN<0 OR 63999!<pre><LN THEN BEEP:LOCATE 0.CSRLIN-1:GOTO 1310</pre>
1340 LOCATE CX, CSRLIN-1: PRINT LN
1350
1360 PRINT "> Data format ? ( O:order 1:check sum 2:pack )";
1370 DF=VAL(INPUT$(1)):IF DF(0 OR 2(DF THEN BEEP:GOTO 1410
1380 PRINT DF
1390 '
1400 PRINT "> Data type ? ( 0:hex 1:dec )";
1410 DT=VAL(INPUT$(1)):IF DT(0 OR 1(DT THEN BEEP:GOTO 1370
1420 PRINT DT
1430
1440 LINEINPUT "> Anchor data .if necessary ? ";AD$
1450 IF LEN(AD$)>3 THEN LOCATE 0.CSRLIN-1:GOTO 1440
1460
1470 LINEINPUT "> Output file descriptor ? ";FD$
1480 IF FD$="" THEN LOCATE O.CSRLIN-1:GOTO 1470 1490 PCM=INSTR(FD$,":")
1500 IF LEN(FD$)-PCM>8 OR PCM=1 THEN LOCATE 0.CSRLIN-1:GOTO 1470
1510
1520 COLOR 4:PRINT:PRINT"++ Are you sure ?"
1530 IF INSTR("יב"+CHR$(13),INPUT$(1))=0 THEN 1050
1540 '
1550 COLOR 7:PRINT
1560 OPEN"O".1.FD$:PRINT #1
1570
       WHILE TAKEA
1580
         LN$=STR$(LN):OP$=RIGHT$(LN$.LEN(LN$)-1)+" DATA":DLMT$=" "
1590
           ON DF+1 GOSUB 1780,1890,2040
         PRINT #1.0P$:PRINT OP$
1600
         LN=LN+10:IF LN>64009! THEN ERROR 31
1610
1620
       WEND
1630 CLOSE
1640 COLOR 5:PRINT:PRINT"OK !"
1650 COLOR 7:CLEAR 300,RE
1660 END
1670 '
1680 CLOSE
1690 IF NOT(ERR=64 AND ERL=1560) THEN 1740
1700 BEEP 1:COLOR 6:PRINT "KILL " CHR$(34) FD$ CHR$(34) " : sure ?":BE
EP 0
1710 IF INSTR("יב", INPUT$(1))=0 THEN RESUME 1050
1720 KILL FD$:RESUME 1550
1730
1740 IF ERL>1550 AND ERL<1640 THEN KILL OF$
1750 COLOR 7:ON ERROR GOTO 0
1760
1770
1780 IF TA>EA THEN OP$=OP$+DLMT$+AD$:GOTO 1870
1790 FOR I=1 TO 16
       MD=PEEK(TA)
1800
       IF DT THEN 1830
1810
```

```
1820
         OP$=OP$+DLMT$+RIGHT$("00"+HEX$(MD),2):GOTO 1840
1830
         OP$=OP$+DLMT$+RIGHT$(" "+STR$(MD),3)
1840
       TA=TA+1:DLMT$=","
       IF TA>EA THEN OP$=OP$+DLMT$+AD$:I=16
1850
1860 NEXT
1870 RETURN
1880
1890 IF TA>EA THEN OP$=OP$+DLMT$+AD$:GOTO 2020
1900 SUM=0
1910 FOR I=1 TO 16
       MD=PEEK(TA):SUM=SUM+MD
1920
1930
       IF DT THEN 1950
1940
         DP$=DP$+DLMT$+RIGHT$("00"+HEX$(MD),2):GDTD 1960
1950
         DP$=OP$+DLMT$+RIGHT$(" "+STR$(MD),3)
1960
       TA=TA+1:DLMT$=","
1970
       IF TA>EA THEN OP$=OP$+DLMT$+AD$:I=16
1980 NEXT
1990 IF DT THEN 2010
2000
       DP$=DP$+DLMT$+RIGHT$("000"+HEX$(SUM),3):GDTD 2020
       OP$=OP$+DLMT$+RIGHT$("
2010
                                "+STR$(SUM),4):
2020 RETURN
2030
2040 IF TA>EA THEN OP$=OP$+DLMT$+AD$:GOTO 2130
2050 WHILE LEN(OP$) <247 AND TA <= EA
2060
       MD=PEEK(TA)
2070
       IF DT THEN 2090
2080
         OP$=OP$+DLMT$+HEX$(MD):GOTO 2100
         DP$=DP$+DLMT$+RIGHT$(STR$(MD),LEN(STR$(MD))-1)
2090
2100
       TA=TA+1:DLMT$=","
2110
       IF TA>EA THEN OP$=OP$+DLMT$+AD$
2120 WEND
2130 RETURN
```

### 14-9 圧縮漢字表示

PRINT@による漢字は縦16ドットと大きくて、普通のキャラクタ表示と混用できません。そこで縦方向を半分に圧縮してPRINT文と似た使い方で漢字表示ができるプログラムを考えてみました(リスト14-13)。COLOR文やLOCATE文も正常に動作します。

プログラムはポジションインディペンデントに作ってありますので、適当なアドレスにロード して実行してください。実行形式は次のとおりです。

漢字コードを指定すると、その漢字が圧縮表示されます。文字列に英数字が指定されると英数字がそのままに、カタカナが指定されると、ひらがなが、他の文字は空白が表示されます。

「例]

EXEC &H7000 &H3441; &H3B7A; \*ヲテガルニ″; &H493D; &H3C28;: PRINT \*!!″ □

漢字をてがるに表示!!

#### リスト 14-13 圧縮漢字表示

```
ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                                                           [cs]
7000
      BD 92 C3 D6
                   17
                      C1 03
                            27
                               OD C1 02
                                        27
                                            03
                                              BD BC
                                                    74
7010
          76 BD
                3F
                   20
                      2E
                         9E
                            76
                               E6
                                  84
                                     27
                                        28
                                            ΑE
                                              01
                                                  34
                                                            20
       DC
                                                     04
       E6 80 C1
                E0
                         C1
                                  10 34
                                           CO AO 58
7020
                   24
                      14
                            A0
                               25
                                        10
                                                    30
                                                            01
7030
       80
         00 DB 3A
                   EC
                      84 35 10
                               20 02 86 23
                                            8D 15 6A E4
                                                            0F
7040
       26 DE 32 61
                   9D D8 27
                            08 C6 3B BD 92
                                           94 26 B1
                                                     39
                                                            2F
                               86
7050
       7E
          9B 50
                34
                   16
                      8E 05
                            A0
                                  16 A7 84
                                            CE 01
                                                  50
                                                     EF
                                                            88
          35 06 ED 04 9D DE 8E 01 70 C6 08
7060
       02
                                           34 04 EC
                                                     C1
                                                            SB
7070
       AA CO EA
                CO.
                   ED 81 6A
                            E4
                               26 F4
                                     32
                                        61
                                            BD D9
                                                 DE
                                                     8E
                                                            7F
7080
       01 02 86 1E
                   A7
                      80 B6 03
                               OB 81 4F
                                        25
                                           03 7E 96
                                                     63
                                                            01
                   27
7090
       D6
          C3 C1
                50
                      01
                         48
                            C6
                               80
                                  30
                                     ED
                                        81
                                               00
                                                 0F
                                                     ED
                                                            52
70A0
       02 F6 03 0D 54
                            В6
                               03
                                  OC 3D ED
                                           81 C3 OO
                      C4 0A
                                                     07
                                                            64
70B0
       ED 02 30 05 CC
                      00 30
                            ED
                               81 86 01 ES
                                           C6 08 44
                                                            61
70C0
       OA CE 00 00 EF
                                  20 OB 10
                      81 5A
                            26
                               FB
                                           8E
                                              01
                                                  70
                                                     EE
                                                            EB
          EF
70D0
       A1
            81
                5A
                   26
                      F9
                         8C
                            01
                               3E
                                  26 E1
                                        C6
                                            3E
                                               BD DF
                                                     13
                                                            0F
                               01 4C 4C B7
70E0
    : B6 03 0B D6 C3
                      C1 50
                            26
                                            03 OB 90 C3
                                                            45
70F0
    : 26 14 B7 03 0B 7C 03 0C F6 03 0C F1 03 0D 25 06
                                                            88
[cs] : A9 87 18 24 BC 07 7C 2C 72 21 FD F7 30 96 6A 49
                                                            07
 ADR : +0 +1 +2 +3
                               +8 +9 +A +B +C +D +E +F
                   +4 +5 +6 +7
                                                         :
                                                           [cs]
       7A 03 0C
56 21 57
7100
                BD
                   9B
                      50 BD DA
                               70
                                  35
                                     90
                                        24
                                            20
                                              21 23
                                                    21
                                                            A6
7110
       56
                      21
                         26
                                  24
                                        24
                                            23
                                              24
                                                  25
          21
                21
                   22
                            24
                               72
                                     21
                                                    24
                                                            E7
       27
                               67
7120
          24 29
                24
                   63
                      24
                         65
                            24
                                  24
                                     43
                                        21
                                            3C
                                                            30
7130
                                            2F
                   28 24 2A
                                     2D
                                        24
                                              24
                                                            74
       24
          24 26
                24
                            24
                               2B
                                  24
                                                 31
                                                     24
7140
       33
          24 35
                24
                   37
                      24
                         39
                            24
                               3B
                                  24
                                     30
                                        24
                                            3F
                                               24
                                                            F<sub>0</sub>
7150
       44
          24 46 24
                   48
                      24 4A
                            24
                               4B
                                  24 4C
                                        24
                                           4D
                                              24 4E
                                                            6E
7160
       4F
         24 52 24
                   55
                      24 58 24
                               5B
                                  24 5E 24
                                           5F
                                                            E6
                            24
21
7170
          24 62 24
                      24 66
       61
                   64
                               68
                                  24 69
                                        24
                                           6A 24
                                                 6B
                                                            53
                      24
7180
                24
                                     2C
       6C
          24 6D
                   6F
                         73
                               28
                                  21
                                        00
                                           00 00 00 00
                                                            CO
7190
       00 00 00 00
                   00
                      00 00 00
                               00
                                  00 00
                                        00
                                           00 00 00 00
                                                            00
71A0
       00 00 00 00
                   00
                                  00 00 00
                      00 00
                            00
                               00
                                           00 00 00 00
                                                            00
71B0
          00 00
               00
                   00
       00
                      00
                         00
                            00
                               00
                                  00 00
                                        00
                                           00 00 00
                                                    00
                                                            00
71C0
         00 00 00
       00
                   00
                      00 00 00
                               00
                                  00
                                     00
                                        00
                                           00
                                              00 00
                                                    00
                                                            00
7100
       00 00 00 00 00 00 00 00
                                  00 00 00 00 00 00
                                                            00
00
71F0
    00
[cs] : AE 20 4E DA EF 6D 26 F7 E8 52 9D 1D 03 1D F5 1D
                                                            95
                                                        :
```

SAVEM "L14-13M", &H7000, &H718A, &H7000

### 14-10 データサーチャ

このプログラムはメインメモリ上のデータを検索し、指定されたデータが見つかるとその先頭 アドレスを表示するものです(リスト 14-14).

プログラムを起動して、サーチしたいデータ、サーチ開始アドレス、サーチ終了アドレスを順次入力します。サーチデータに文字列を指定するときには、ダブルクォーテーション(")でくくって指定します。16 進数データを指定するときには、&H なしでそのまま指定します。

```
100 *****************
102 '* Data searcher
         ( LIST 14-14 ) V3.0
110 '*
112 *****************
120 CLEAR 300,&H6000
130 DEFFNH$(N)=RIGHT$("000"+HEX$(N),4)
140 GOSUB 380
150 LINEINPUT"Object data ? ":D$
160 IF D$="" THEN END
170 LINEINPUT "Start address ? ":SA$
180 IF SA$="" THEN SA=0 ELSE SA=VAL("&H"+SA$)
190 LINEINPUT "Last address ? ";LA$
200 IF LA$="" THEN LA=&HFC80 ELSE LA=VAL("&H"+LA$)
210 PRINT FNH$(SA) " -> " FNH$(LA)
220 IF ASC(D$)=34 THEN GOSUB 270 ELSE GOSUB 310
230 EXEC &H6000,D$,SA,LA
240 PRINT
250 GOTO 150
260 '
270 D$=MID$(D$,2):D=INSTR(D$,CHR$(34))
280 IF D>0 THEN D$=LEFT$(D$,LEN(D$)-1)
290 RETURN
300 '
310 B$=D$:D$=""
      D$=D$+CHR$(VAL("&H"+LEFT$(B$,2)))
320
      B$=MID$(B$.3)
330
340
      IF B$>"" THEN 320
350 RETURN
360 '
370 '
380 A=&H6000:RESTORE 420:READ D$
390 WHILE D$>"/":POKE A.VAL("&H"+D$):A=A+1:READ D$:WEND
400 RETURN
410
420 DATA BD.92.92.BD.98.F1.AF.8C.67.E7.8C.66,27.5F.BD.92
430 DATA 92.BD.9A.02.AF.8C.5C.BD.92.92.BD.9A.02.AC.8C.53
440 DATA 25.4B.AF.8C.50.30.8C.4F.AD.9F.FB.FA.6D.01.26.03
450 DATA 73.05.AC.AE.8C.3D.EE.8C.37.E6.8C.36.AC.8C.36.22
460 DATA 25.A6.80.AF.8C.2D.A1.C4.26.F2.33.41.5A.27.08.A6
470 DATA 80.A1.C0.27.F7.20.DC.AE.8C.19.30.1F.1F.10.BD.AC
480 DATA 37.8D.9C.22.20.CD.8D.9B.47.7F.05.AC.39.7E.96.63
490 DATA 00,00,00,00,00,00,00,17,00,/
```


# **ハードウェア回路図** (FM77AV回路図)


第	
15	
章	

本章ではハードウェア回路図として、FM77AVの回路図を掲載 しています。


ソフトウェア開発やハードウェア製作の参考となれば幸いです。


### 1. FM77AV






#### 2. インターフェース






# 3. パワーサプライ(1)




*378* 


〈注〉シリアルナンバー C85100001~C85100220は除く




〈注〉R2205はパターン面にハンダ付けされている





### 7. メインCPU(MB68B09E)







### 8. MMR/WINDOW etc.







### 9. メインデコーダー/DRAMコントロール etc.







### 10. メイン1/ロデコーダー







### 11. メインタイミングジェネレータ/ I/Oデコーダー etc.







## 12. リセットサーキット/IRQ/FIRQサーキット etc.







### 13. デコーダー, DRAMコントロール







### 14. メインROM/RAM







### 15. 漢字ROM







## 16. CMT, PRINTER I/F







# 17. アナログパレットI/F,サブシステムコントロール







## 18. サブシステムコントロール,メイン-サブI/F etc.







## 19. EXTERNAL I/Oバッファ







## 20. クロックスタート/ストップ







## 21. クロックセレクト(1/4ドット)







#### 22. **サブCPU**







#### 23. サブデコーダー







#### 24. サブROM/RAM







#### 25. サブタイミングジェネレータ







## 26. VRAM(BANKO)







## 27. VRAM(BANKI)







## 28. アドレスジェネレータ(BANKO)







## 29. アドレスジェネレータ(BANK1)







#### 30. VRAMバッファ







## 31. 論理演算







#### 32. 直線補間







#### 33. シフトレジスタ(青)







## 34. シフトレジスタ(赤)







## 35. シフトレジスタ(繰)







## 36. TTLパレット






### 37. アナログバレット






## 38. I/O, RAMコネクタ




CŌN 1-2 (VŌ CŌNNECTŌR)



CON 1-8 (RAM CARD CONNECTOR)




CŌN 1-6 (I/ŌNNECTŌR)



CŌN 1-6 (1/ŌNNECTŌR)


446




**\$** 

### 41. コネクタ


CON 1-5(To/From Analog PCB)





CON 1-12(To/From FDC PCB)




CON 1-13(To/From FDC PCB)










CŌN 1-30 (To Analog PCB) **<**+5V 2 <+12 V 3 **−**12V # CŌN 1-34 (To FDC PCB) <+5V 2 **←**+12V # CŌN 1-33 (From Analog PCB) → VIDEŌ2 (34-F5)







### 44. FDC VFO etc.







#### 45. FDコントロール







#### 46. FM音源







#### 47. キーエンコーダ






## 48. S⇒Pコネクタ, RTC







#### 49. コネクタ




#### CON-3-11(FDUNIT)




#### CÕN-3-13(JÕYSTICK)







#### CON-3-27 (BATTERY)









CON-3-15(K/B)




CŌN-3-26 (ANALŌG)



CŌN-3-28 (LED)




CON-3-34 (P/S)




# 50. P/S of IC


+12V >




-12V >----





## 51. D/Aコンバータ







## 52. アナログスイッチ etc.







## 53. SYNCセパレータ







#### 54. コネクタ







CÕN-2-24







56. P/Sコネクタ



付	録		
		•	

# A. メインシステムI/Oアドレスマップ

						۲	: " I	構			
アドレス	内	容	R/W	7	6	5	4	3	2	1	0
FD00	キーデータ		R	D8							
	オーディオ	カセット	w	プリンタ	プリンタ					オーディ	オーディ
	ラインプリ	ンタ		SLCTIN	STRB					オカセッ	オカセッ
				0:セレ	データを					٢	١.
				クト	送るため					リモート	MIC
				1:非セ	のストロ					0:オン	カセット
				レク	ーブ(負					:オフ	ライトデ
				٢	パルス)		1				
FD01	キーデータ		R	D7	D6	D5	D4	D3	D2	DI	D0
	ラインプリ	ンタ	w	D7	D6	D5	D4	D3	D2	DI	D0
FD02	オーディオ	カセット	R	オーディオ		プリンタ	プリンタ	プリンタ	プリンタ	プリンタ	プリンタ
	ラインプリ	ンタ		カセット SPK		DET 2	DETI	PE	ACKNG	ERROR	BUSY
				カセット				0:正常	IRQ 信号	0:エラー	
				リードデ		/ <b>+</b> /	 +m\	1:用紙	(負論理)	:正常	1:ビジー
				ータ			<b>吏用)</b>	なし	· 4778		
	割り込み()	RQ)の	W			0:5	7.7.7	'	:解除		
	マスク				S-232C	TVDDV	LAFD	ı	TIMER	プリンタ	LEV
			-	SYNDET	HXHDY	TXRDY	MFD				
FD03	割り込み(	RQ)の	R					拡張	TIMER	プリンタ 0:あり	
	フラグ							0:あり	0:あり	0.809	0:あり
	ブザー		W	連続ブザー	単一ブザー						スピーカ
				0: オフ	0:オフ						0:オフ
			ļ	1:オン	1:オン						l
FD04	サブインタ	フェース	R								ーATENT   0:あり
										0 . オン	
										1.37	EXTDET
FD05	サブステー		R	BUSY							0: b9
	拡張ステー	-タス		0: レディ 1: ビジー							U . az 1)
			+		041105:	1					
	サブインタ	フフェース	W	HALT I:サブ	CANCEL I:サブ						
				ホルイト	IRQリクエ						
				ホルイト	1						
				1-1- //	1~'						

		T				ビッ	ト構	成		
アドレス	内 容	R/W	7	6	5	4	3		1 1	0
FD06	RS-232C	R				シリアル・	⊥ 受信データ		<u> </u>	
	インタフェース		D7	D6	D5	D4	D3	D2	l DI	D0
	(オプション)	w					」 送信データ			00
		"	D7	D6	D5	D4			l D.	1 50
FD07	+	<u> </u>	<i>D1</i>				D3	D2	DI	D0
FD07		R	DOD	OVNDET		ステータス				
			DSR 0:"।"	SYNDET	FE	OE	PE	TXE	RXRDY	TXRDY
			1:"0"	キャラク	1	1 . オー   バーラン	I	1:15	1	1
			1.0	タ検出	_ <u></u>	ハーラン  エラー	ティエラー	ンスミッ タエンプ	ーバレディ	1
				УЖЩ		- /		ティ		トデータ
										エンプティ
	同期モード	w			- r-	¬ > . !' ='	<b>A</b> / II -	1 (4 <del>+ 11</del> )		12771
	1-13-6) C 1	"	scs	ESD	Eb E-17	マンドデー PE	・タ(リセッ L2		•	•
			SYNC #			パリティ		LI 夕星	0	0
			ャラクタ	出	,,,	0:ディ	1177	L2 L1		
						セーブル	5ピット	<del>-</del>		
			0:ダブル	0:内部	0:奇	1:イネ	6ピット			
						ーブル	7ピット	1 0		
							8ビット	. 1 1		
	非同期モード		S2	SI	同上	同上	F		B2	Ві
			ストップと	<b>ゴット</b>			-		ボーレー	'
				S2 SI						BI B2
			1 ビット	0 I					1/1	0 1
			1.5ピット	1 0					1/16	1 0
			2ビット						1 / 64	1 1
						コマント	・データ			
			EH	IR	RTS		SBRK	RXE	DTR	TXEN
			ハントモ ード	内部リセ	リクエス トツウセ	エラーリ セット			ターミナ	
			•	<b>'</b>	ンド	נייר	送出	ーブル	ルレディ	ーブル
			I:SYNC	1:リセ	I:RTS	1:エラ	I:TXD	0:ディ	I:DTR	0:ディ
			キャラク	ット	" 0 "	ーフラグ	"L"	セーブル	*0"	セーブル
			タサーチ			クリア		1:イネ		1:イネ
								ーブル		ーブル
FD0B	ブート選択スイッチ									MODE
	ステータス									0:BAS
						<b>1</b> ″				ICモード
										I:DOS
FREE										モード
FD0C	リザーブ									
FD0D	PSG音源	w	* BDIR	BCI					BDIR	BCI
	(FM音源共用)		0		イインピー		_			
			0		ータリード		4		*	*
			1		ータライト	1.75 -	4	1		
FDCF						レスラッチ				
FD0E		R	D7 1		G データ					
			D7	D6	D5		D3	D2	DI	D0
		w	D7 '					タアドレス	<b>′</b>	
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	DI	D0

I							۲	ッ	ŀ	構	成			
アドレス	内容	R/W	7		6	5		4		3		2	1	0
FD0F	バンクレジスタ	R	ROM E-	- ۴										
		w	RAM E-	- F										
FDI0	イニシエータROM	w											イニシェータ	
	ディセーブルレジスタ												ROM	
													0:有効	_
													1:無効	
		rst											" 0 "	
FDII	リザーブ													
FD12	サブモードステータス	R		320	0/640								DISPTMG	VSYNC
	レジスタ			1	り換え									ステータス
				1	: 320				"   "				1:表示	1:周期期間
				0	: 640								期間 0:ブラ	粉间
													ンク	
		w		-	] 上	<del>                                     </del>			" 0 "					l
		rst	" 0 "	- "		-								
	44-7-05 - 41 - 55 - 42	R	-	1	,		"」"							
FDI3	サブバンクレジスタ						" n "						SB2	SBI
		W		SE2	SBI	1		ブモニ	Ø BO			$\neg$	362	361
			*	0	0	旧サブラ			) HUI	IVI				
			1 F	0	1	新サブラ			40×20	0 <del>-</del>	- ド用)	5	*	*
				ī	0	新サブ	E = 3	7 3 (32	20×20	10 <del>T</del> -	-ド用)	)		
				ı	ı	未定義								
		rst											0	0
FDI4	リザーブ													
FDI5	FM音源	w		コン	/トロ-	-ルレジス	9			ビット	T			
							" 0 "		3	2 1	0			
									0				ノピーダンス	
									0	$\vdash$		一タリ		
									0	-		ータラ		
									0				マアドレスラ マスレジスタ	
										0 0			· ハレンハン ・ティックポ・	
		-				-	禁	,L						
	<u> </u>	R								0	Т	0	0	0
FDIC	4	rst	-			トデータ,								1
FDI6		w	D7		71 D6	D5		D4		D3		D2	DI	D0
		R			·) —	 ド <i>デ</i> ータ,	ス	テータ	ス					
			D7		D6	D5		D4		D3		D2	DI	D0
	1								_					

									ピッ	ト 構	成		
アドレス	内	容	R/W	7		6		5	4	3		1 1	o
FD17	割り込みレ	・ジスタ	R							OPN	マウス		
										0:割り			
										込み	込み		
			W								マウス		
											1:許可		
FD18	320KBフロ	ッピー	R		ステ	ータス	レジス	タ (tv	ne I)			I	
				ノットロ						CRCエラ	トラック	ーインデッ	P3-
				ディ	12	'	- F		ラー	_	0	クス	
				: /:			1		l				
				トレデ						1:エラー	1:00	: オン	1:ビジー
					ステ	ータス			pe 2, 3)				
									レコード		ロストデ		
							タイの・テ		ノットフ   ァウンド		ータ	クエスト	
							マー		, , , , ,				
							1:テ	リー	1:セット		1:ロスト	1:セット	
								・アド					
							レスマ	ーク					
			W			ンドレ	ジスタ						
				TYPE I	-	store				0000	IVI0		
					Sec						VI0		
					Ste	·				0010			
						p in				0100 1			
						p out				0110 1			
				TYPE 2	-					100m >			
						te(デー			+\	101m >			
				TVD= 4					レスマーク)	101m >			
				TYPE 3						1100 0			
						te Trac				1110 0			
				TVDE 4			;K			+	100		
				TYPE 4						1101 i:	3i2i1i0		
									Itiple Reco	d.			
FDIA		-		E:30 m			interri	upt					
FD19				トラック									
FDIA		L	R/W	セクタ	レジ	スタ							
FDIB			R/W	データ	レジ	スタ							
FDIC			R	ヘッド	レジ	スタ							
			w	ヘッド	レジ	スタ				·			0:サイ
													F 0
													1: サイ
													۴ı
FDID			R	ドライブ	レ	ジスタ							
			w	ドライブ	レ	ジスタ							
			- 1	モータ	-	•					1	ドライ	z'No. │
				0:オフ									
				1:オン									
FDIF		Γ	R	DRQ	IRC	)							
				I:ON	1	ON							

			T					Ľ	ッ	ト 構	成		
アドレス		内 客	R/W	7	6	$\perp$	5		4	3	2	1	0
FD20	漢-	ROM	W	漢字アド	レス(H)								
FD21			W	漢字アド	レス(L)								
FD22			R	漢字デー	夕(L)								
FD23			R	漢字デー	夕(R)								
FD30	ア	アナログ	W			" 0 "				LCII	LC10	LC9	LC8
	ナ	パレット番号	rst				•		••••				
FD3I			w	LC7	LC6		LC5		LC4	LC3	LC2	LCI	LC0
	グ		rst		•					••••			
FD32		Blueレベル	w			" 0 "				1	w ←→ 15:1	High	
	パ	レジスタ								BL3	BL2	BLI	BL0
	レ		rst			" 0 "			••••				
FD33	ッ	Redレベル レジスタ	W			U				RL3	w ←→ 15∶1 │ RL2	⊣ign │ RLI	RL0
	١		rst		•						11.22	11121	1120
FD34		Greenレベル	w			" 0 "				0 : Lo	w ←→ 15:1	 High	
		レジスタ								GL3	GL2	GLI	GL0
			rst		•								
FD35		<b>「合成</b>	R	BUSY	音声合品								ERR
	(オ	プション)		0: レディ 1: ビジー		"							0:Not 1:エラー
			w			デー	タレジス	スタ					
				D7	D6		D5	1	D4	D3	D2	DI	D0
FD37	マノ	 レチページ	w		ディス	プレー	1						
					G		R		В		G	R	В
							:ディ 2ーブル					I:ディ   セーブル	
					1	- 1	こイネ	- 1			0:イネ	1	1
					ーブル	- 1	ーブル		ーブル		ーブル	ーブル	ーブル
FD38	パし	ノットレジスタ	R								G	R	В
			W								G	R	В
FD39			R								G	R	В
			w								G	R	В
FD3A			R								G	R	В
			W								G	R	В
FD3B			R								G	R	В
			W								G	R	В
FD3C	1		R								G	R	В
			W								G	R	В
FD3D	1		R								G	R	В
			w								G	R	В
FD3E			R								G	R	В
			w								G	R	В
FD3F			R								G	R	В
			W								G	R	В
	<u> </u>												

		T	T			ビッ	ト構	成		
アドレス	内容	R/W	7	6	5	4	3	2	1	0
FD80	メモリ・マネージメ	R/W	,	CPU 7	ドレス\$(	0000~0FI	ー FFの割りi	ーーーー 当てメモリ:		
	ント・レジスタ				A17	A16	A15	A14	AI3	A12
FD81	(MMR)	R/W	,	CPU 7	ドレス\$1	000~IFI	FFの割り	 当てメモリ:	┴──── アドレス	-
					AI7	A16	AI5	A14	AI3	A12
FD82		R/W	1	CPUア	ドレス\$2	2000~2F	FFの割り	当てメモリ	アドレス	
					AI7	A16	AI5	AI4	AI3	A12
FD83		R/W	1	CPUア	ドレス\$3	1000~3FF	F の割り	当てメモリフ	アドレス	
					AI7	A16	A15	A14	AI3	A12
FD84		R/W		CPUア	ドレス\$4	000~4FF	FFの割り	当てメモリス	アドレス	
					AI7	A16	AI5	AI4	AI3	AI2
FD85		R/W		CPUア	ドレス\$5	000~5FF	Fの割り	当てメモリス	アドレス	
					AI7	A16	AI5	AI4	A13	AI2
FD86		R/W		CPUア	ドレス\$6	000~6FF	Fの割り	当てメモリフ	アドレス	
					AI7	AI6	AI5	AI4	AI3	A12
FD87		R/W		CPUア	ドレス\$7	000~7FF	Fの割り	当てメモリフ	アドレス	
					A17	A16	A15	A14	AI3	A12
FD88		R/W		CPUア			Fの割り	当てメモリフ	アドレス	
					A17	A16	A15	AI4	AI3	A12
FD89		R/W		CPUア				当てメモリフ		
		-			AI7	A16	A15	AI4	AI3	A12
FD8A		R/W		CPUア				当てメモリア		
FDAD		- /111			A17	A16	A15	A14	AI3	A12
FD8B		R/W		CPU ア	ドレス \$B AI7			当てメモリア		
ED90		D //4/				A16	A15	A14	AI3	A12
FD8C		R/W		CPU?	ドレス \$C AI7	000~CFF   A16	下の割り≌   Al5	<b>イイメモリア</b> - ∧ 1.4		
FD8D		D /W		00117		L .		A14	A13	A12
F D00		R/W		CPU P	トレス \$D A17	000~DFF   A16	トの割り≌ I AI5	áてメモリァ │ Al4	プドレス   AI3	A12
FD8E		R/W		ODUZ			1			AIZ
, DOL		T7/ W		GPU 7	AI7	000∼EFF   A16	Fの割り当   AI5	áてメモリア   AI4	/トレス   AI3	A12
FD8F		R/W		CDIT				<u> </u>	L	AIL
. 50.		11, 11		0-07	AI7	000~гвг   AI6	rの割り≡   AI5	AI4	AI3	A12
FD90	MMR セグメント	w						1	-	+
	レジスタ								SI	S0
		rst							0	0
FD92	ウィンドウ・オフセ	W	0415					000~0FF		
,	ット・レジスタ		OA15	OA14	OA13	OA12	OAII	OAIO	OA9	OA8
		rst	0	0	0	0	0	0	0	0
FD93	モード・セレクト・	R/W	MMR	ウィンドウ						ブート
	レジスタ		0:無効 Ⅰ:有効	0:無効						RAM
			,行初	Ⅰ:有効						0:R0 1:R/W
		rst	0	0						0

					۲	. y	ト 構	成		
アドレス	内 客	R/W	7	6	5	4	3	2	1	0
FDE0	マウス	w	コントロー	-ルレジス:	タ2のビッ	<b>⊢</b> 0 = 0 σ	)とき			
	インタフェース		=	コントロー	ルレジスタ	3への書き	込み			
	(MB8873)		コントロー	-ルレジス:	タ2のビッ	<b>F</b> 0 = <b>I</b> σ	)とき			
	(オプション)			コントロー	ルレジスタ	1への書き	込み			
FDEI		R			ステータス	レジスタ				
			複合割り					1		
			込みフラ		NO	USE		タイマ3	タイマ 2	タイマー
			7	0	0	0	0	割り込み	割り込み	割り込み
		W		コントロー	ルレジスタ	2				
			出力許可	割り込み				カウント	クロック	レジスタ
				許可				0:16	0 : C	0:レジ
				0 : 禁止	動作	モード		1:85	I:E	スタ3
		1	1:許可	1:許可				ット		1:レジ
										スター
FDE2		R/W	タイ.	マーカウン	タ (1	6ピットor	8ピット)			
E3										
FDE4		R/W	タイプ	マ2カウン	タ (I	6ピットor	8ピット)			
E5										
FDE6		R/W	タイ.	マ3カウン	夕 (I	6ピットor	8ピット)			
E7										
FDE8		R	ステ・	ータスレジ	スタ					
			未使用	SW3(拡	SW2	swı		カウン	トデータ	
				張)						
				0:OFF	0:OFF	1	Q3	Q2	QI	Q0
·			1	I:ON	I:ON	I:ON				
		w	コントロー	ールレジス	<b>9</b>				1	
									HC +	カウント
			+4-5	()圣尚(土 )	'0" t == *	·1 +·\			0:ホー ルドなし	0:カウ
			木1使用	(通常は'	∪ を書き	12(C)			1:ホー	ント
									ルド	1:停止
			L						/*	17-11

					ŀ		ト 構	成		
アドレス	内 容	R/W	7	6	5	4	3	2	1	0
FDE9	MIDI	W		ð	b **	-			PIT割込	USART割込
	インタフェース			ı	ノセット時	:割り込み	禁止(:0)		1:許可	1:許可
FDEA	(オプション)	R		5	受信 データ				•	
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	DI	D0
		W		ì	送信データ		•			
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	DI	D0
FDEB	USART	R		7	ステータス	レジスタ				
	(i8251A)		DSR端子	SYNDET	FE	0E	PE	TXE	RXRDY	TXRDY
			0:H						1:データ	
			1:L	1:検出	1:検出	1:検出	1:検出	1:あき	ок	1:あき
		W		4	モードコマ	ンドレジス	夕(リセッ	ト後有効:	同期モード	)
			scs							
			syncキャラ	SYNDET	EPパリティ	PEパリティ	キャラ	クタ長		
			0:ダブル		0:Even	0:ディセ				
			1:シングル	1:検出	I:Odd	ı:イネー ブル	L2	LI	0	0
				- 1	ニードコマ	ンドレジス	夕(リセッ	ト後有効:	非同期モー	ド)
			ストップ	プピット	EPパリティ	PEパリティ	キャラ	クタ長	ボーレー	トクロック
					0:Even	0:ディセ ーブル				
			S2	SI	I:Odd	ı:イネー ブル	L2	LI	B2	ВІ
				_ =	コマンドレ	ジスタ				
			EH	IR	RTS	ER	SBRK	RXE	DTR	TXE
			sync	内部		エラー		0:ディセ ーブル		0:ディセ ーブル
			1:サーチ	1:リセット	1: RTS = 0	1:リセット	1:TXD = 0	ı:イネー ブル	I:DTR = 0	ı:イネー ブル
FDEC	PIT	R/W		C	ounter I					
	(i8253)		D7	D6	D5	D4	D3	D2	DI	D0
FDED				C	ounter 2					
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	DI	D0
FDEE				С	ounter 3					
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	DI	D0
FDEF		W		С	ontrol Wor	d				
			SCI	SC0	RLI	RL0	M2	МІ	М0	BCD

#### 〈OPN レジスタアドレス〉

アドレス	内 容	7	6	5	4	3	2	1	0
7	イネーブルレジスタ	Bポート	Αポート		NOISE			TONE	
		入出力方	入出力方	(	):出力する	5	(	):出力する	5
		向	向		:出力しな	ru		:出力しな	ru
				チャネル	チャネル	チャネル	チャネル	チャネル	チャネル
		0:入力	0:入力						
		1:出力	1:出力	С	В	Α	С	В	Α
E	ポートA	" 1 "	"   "	ジョイ	(スティッ	クステータ	ス 0:F	Prossed I	: Not
	データレジスタ(入力	(未使用)	(未使用)	トリガ2	トリガー	右	左	後	前
F	ポートB	" 0 "	ジョイス	J2	JI	J2	J2	JI	JI
	データレジスタ(出力	)	ティック	сом	сом	トリガ2	トリガー	トリガ2	トリガー
			切り換え	出力	出力	相当	相当	相当	相当
		(未使用)	0:JI			出力	出力	出力	出力
			I: J2						

### B. サブシステムI/Oアドレスマップ

					ŧ	<u>-</u> "	ト構	成		
アドレス	内 客	R/W	7	6	5	4	3	2	1	0
D400	キーデータ	R	D8							
D401	キーデータ	R	D7	D6	D5	D4	D3	D2	DI	D0
D402	キャンセル IRQ の アクノリッジ	R	負パ	レス						•
D403	ブザー	R	負パ	レス						
D404	メイン CPUへの アテンション IRQ	R	負パ	レス				•		
D408	CRTのON-OFF	R	ON							
		w	OFF							
		rst	OFF							
D409	VRAM アクセスフラグ	R	SET				•			
	(SET=アクセス)	w	RESE	ΞΤ						
	アクノリッジ	rst	RESE	T						
D40A	BUSYフラグ	R	REAL	ΟΥ						
		w	BUS	/						
		rst	BUS	/						
D40D	インサートモード	R	ON			,				
	LEDのON-OFF	w	0FF							
		rst	0FF							
D40E	スクリーンRAMの	w	*		OAI3	OA12	OAII	OA10	OA9	OA9
	オフセットアドレス(High)	rst			0	0	0	0	0	0
D40F	スクリーンRAMの	w	OA7	OA6	OA5	OA4	OA3	OA2	OAI	OA0
	オフセットアドレス(Low)	rst	0	0	0	0	0	0	0	0

			_	ı	Ŀ		卜構	成				1
アドレス	内	客 R/W	7	6	5	4	3	2		1		0
D410	論理演算	R/W		コマンドレ	ジスタ	ı						
								D2		D0		
				ı	ı			0	0	0	PSE	T
								0	1	0	OR	
								0	1		AND	
									0	0	XOF	
								-	0		NOT	
			0 : DIS	мвіт і	мвіт2					0		B PAINT
			1:スタ								CON	MPERE
			<b>−</b> ⊦					D	2	D	1	D <b>0</b>
D411		R/W		•		•				ジカル	レカラ	_
								G		F	3	В
D412		R/W		マ	スクレジス	g g						*
			BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	ВІТ	2	BI	ΤI	BIT0
D413		R	D7	D6	D5	D4	D3	D	2	D	1	D0
		w		٦	ンペアレジ	スタ0						
			1:マスク					G		F	₹	В
D414		w		٦	ンペアレジ	スター						
			1:マスク					G		F	3	В
D415		w		٦	ンペアレジ	スタ2						
			1:マスク					G		F	3	В
D416		w		٦	ンペアレジ	スタ3						
			1:マスク					G		F	3	В
D417		w		_	ンペアレジ	スタ4						
			1:マスク					G		F	₹	В
D418		w		٦	ンペアレジ	スタ5						
			1:マスク					G		F	}	В
D419		w		٦	ンペアレジ	スタ 6						
			1:マスク					G		F	₹	В
D41A		w		٦	ンペアレジ	スタ1						
			1:マスク					G		F	3	В
D41B		R/W	バ	ンクディセ	ーブルレジ	スタ	ı	:ディ1	セーフ	ブル		
							"1"	G		F	}	В
D4IC		w	:	タイルペイ	ントレジス	夕B			•			
			BIT7	ВІТ6	BIT5	BIT4	BIT3	ВІТ	2	BI	ΓΙ	BIT0
D41D		w	:	タイルペイ	ントレジス	夕R						
			BIT7	ВІТ6	ВІТ5	BIT4	BIT3	ВІТ	2	BI	ТΙ	BIT0
D41E		w	:	タイルペイ	ントレジス	タG	-1					1
			BIT7	ВІТ6	BIT5	BIT4	BIT3	ВІТ	2	ВГ	Γ2	BIT0
D4IF			未 化	L 使用	1	1	-					

					۲	· y l	構	成		
アドレス	内 客	R/W	7	6	5	4	3	2	1	0
D420	直線補間	w		アドレスオ	フセットレ	ジスタ(H)				
					.	A13	AI2	AII	A10	A9
D421		w	•	アドレスオ	フセットレ	ジスタ(L)				
			A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	ΑI
D422		w		ラインスタ・	イルパター	ンレジスタ				
			P15	PI4	PI3	PI2	PII	PI0	P9	P8
D423		w		ラインスタ	イルパター	ンレジスタ				
			P7	P6	P5	P4	P3	P2	PI.	P0
D424		w	)	〈座標始点し		)				
									X9	X8
D425		w	,	〈座標始点し	/ジスタ(L	)				
			X7	X6	X5	X4	X3	X2	ΧI	X0
D426		w	,	/ 座標始点し	/ジスタ(H	)				
										Y8
D427		w	,	Y 座標始点し	/ジスタ(L	)				
			Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	ΥI	Y0
D428		W	,	×座標終点し	ノジスタ(H	)				
									X9	X8
D429		W	2	X座標終点し	<b>レジスタ(</b> ∟	)				
			X7	X6	. X5	X4	X3	X2	ΧI	X0
D42A		W	,	Y座標終点I	ノジスタ(H	)				
										Y8
D42B		w	,	Y座標終点I	ノジスタ(L	)				
			Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	ΥI	Y0
D430	補間 BUSY/NMI/	R	ディスプ			直接補間		VSYNC		RESET
	バンクレジスタ		レイ・			0:BUSY		ステータス		0:POWER
			0:ブラ			LOCADY		I:同期 期間		ON I:サブ
			ンク   I:表示			I:READY		刊间		切り換え
		14/	i · 扱小 NMI マス	<b>=</b> , 7 → 1.	アクティ			オフセット	CG サブシ	
		W	クレジスタ	ディスプレ	ブページ			レジスタ	パンクレ	
			1:マスク	1	0:Page 0			0A0~	ピット CG	
			0:解除	I:Page I	I:Page I			OA4	しし サブ	モニタROM
								イネーブル	00 0 5	
								レジスタ 0:ディ	0 1 0 5	
								セーブル	10サブ	モニタROM I
								1:イネ		モニタROM 2
								ーブル		
		rst	" 0 "	" 0 "	" 0 "	" 0 "		" 0 "	" 0 "	" 0 "
D431	エンコーダデータ	R/W	М7	M6	М5	M4	М3	M2	МІ	М0
	レジスタ	rst		1			0 "			
D432	エンコーダ	R	LATCH			*	1 "			ACK
	ステータス		0:受信							0 : 送信
			可能							未完
			1:受信							1:送信
			不能							完了

# C. F-BASIC V3.0 メモリマップ

アドレス	内容
6E00~71D5	DISK BASIC イニシャライズ処理
71D6~7313	ワークエリア
7314~732F	DISK コマンド予約語テーブル
7330~733B	DISK コマンド ジャンプテーブル
733C~735C	DISK 関数 予約語テーブル
735D~736E	DISK 関数 ジャンプテーブル
736F~7385	DISK コマンド 分岐ルーチン
7386~73A0	DISK 関数 分岐ルーチン
73AI~7564	DISKINI 文エントリ
7422~	EAT イニシャライズ処理
74CE~	セクタ READ/WRITE 処理
7565~75A3	DSKO\$文エントリ
75A4~75C8	DSKI\$文エントリ
75C9~7712	DISK ファイル KILL 処理
75FB∼	EAT 書き込み
762C~	ディレクトリサーチ
7713~78BD	DISK ファイルオープン処理
78BE~7923	DISK ファイルクローズ処理
7924~79F8	DISK ファイル I バイト出力処理
79F9~7B56	DISK ファイル I バイト入力処理
7B57~7C14	FILES 処理
7C15~7C3C	DSKF 文エントリ
7C3D~7C3F	CVI 文エントリ
7C40~7C42	CVS 文エントリ
7C43~7C54	CVD 文エントリ
7C55~7C57	MKI\$文エントリ
7C58~7C5A	MKS\$文エントリ
7C5B~7C7I	MKD\$文エントリ
7C72~7CE5	LOC 文エントリ
7CE6~7D4D	NAME 文エントリ
7D4E~7DA6	FIELD 文エントリ
7DA7~7E00	RSET 文エントリ
7DA8~	LSET 文エントリ
7E01~7E03	PUT 文エントリ
7E04~7EAF	GET 文エントリ
7EB0~7FFF	DISK エラー処理
8000~802F	初期設定処理, データ
8030~804D	拡張コマンド予約語テーブル
804E∼8059	拡張コマンドジャンプテーブル

アドレス	内容
805A~8070	拡張コマンド 分岐ルーチン
8071~8074	拡張関数 予約語テーブル
8075~8076	拡張関数 ジャンプテーブル
8077~808D	拡張関数 分岐ルーチン
808E~8447	CHAIN 文エントリ
8448~848A	ERASE 文エントリ
848B~8596	BASIC コールドスタート処理
8597~859E	ブロック転送ルーチン
859F~85A6	3 バイトデータ転送ルーチン
85A7~8815	BASIC イニシャライズルーチン, データ
8816~886B	標準関数 ジャンプテーブル
886C~888F	2 項演算優先順位テーブル, ジャンプテーブル
8890~8A2B	標準コマンド及び2項演算 予約語テーブル
8A2C~8AD9	標準関数 予約語テーブル
8ADA~8B71	標準コマンド ジャンプテーブル
8B72~8D22	中間言語・予約語テーブルの対応データ
8D23~8D56	予約語   文字目の見出しテーブル
8D57~8D60	メッセージ(Ready)文字列
8D61~8D68	メッセージ(Break)文字列
8D69~8D92	スタック上のネスティング情報検索
8D93~8DA9	ブロック転送ルーチン
8DAA~8DD0	メモリフルチェック
8DD1∼8E87	エラー処理エントリ
8E88~8F31	テキスト エディタ エントリ
8F32∼8FBB	NEW 文エントリ
8FBC~8FCF	RESTORE 文エントリ
8FD0~8FD6	END 文エントリ
8FD7~8FD8	Break 処理
8FD9~9001	STOP 文エントリ
9002~9011	CONT 文エントリ
9012~902C	RUN 文エントリ
902D~9038	GO 文エントリ
9039~9054	GOSUB 文エントリ
9055~9070	GOTO 文エントリ
9071~909F	RETURN 文エントリ
90A0~90A2	DATA 文エントリ
90A3~90F0	REM, , ELSE 文エントリ
90F1~9133	IF 文エントリ
9134~9139	ON(式), ON ERROR の分岐
913A~9194	ON(式) GOTO/GOSUB 文エントリ

アドレス	内容
9195~91EC	LET 文エントリ
91ED~924D	単項式の評価
924E~9287	NOT 文エントリ
9288~92A4	多項式の評価
928C~	右カッコの処理
928F~	左カッコの処理
92A5~92BD	減算(-)エントリ
92BE~94C4	数値式の評価
939E~	ベキ乗(A)
93B0∼	論理演算
93BB∼	¥, MOD
93CD~	除算(/)
946B~	>, =, <
94A8~	AND
94AD~	OR
94B2~	XOR
94B7~	EQV
94BC~	IMP
94C5~94CD	DIM 文エントリ
94CE∼950E	変数名テーブル登録
950F~972B	変数サーチルーチン
9547~	単純変数テーブル検索
9570~	単純変数テーブル登録
95C7~	変数型識別子の作成
95E6∼	配列変数テーブル検索
966E∼	配列変数テーブル登録
972C~9751	FRE 関数エントリ
9752~980C	STR <b>\$</b> 関数エントリ
980D~98AD	カベージコレクション処理
98AE~9929	文字列代入処理
922A~9932	LEN 関数エントリ
9933~9946	CHR\$関数エントリ
9947~9951	ASC 関数エントリ
9952~996E	LEFT\$関数エントリ
996F~9978	RIGHT\$関数エントリ
9979~99C9	MID\$関数エントリ
99CA~9A25	VAL 関数エントリ
9A26~9A2F	PEEK 関数エントリ
9A30~9A39	POKE 文エントリ
9A3A~9A4F	行番号定数の評価

アドレス	内容
9A50~9A7E	TAB(n)関数エントリ
9A7F~9AB2	LPRINT 文エントリ
9AB3~9BB4	PRINT 文エントリ
9B47~	改行処理
9B68~	PRINT 文中のカンマ( , )の処理
9B7E∼	PRINT 文中のセミコロン(;)の処理
9BB5~9BDA	SPC(n)関数エントリ
9BDB~9C2A	文字列出力
9C2B~9CD3	PRINT@文エントリ
9CD4~9D58	INSTR 関数エントリ
9D59~9D7A	STRING\$関数エントリ
9D7B~9DC0	SPACE\$関数エントリ
9DC1~9E2B	MID\$関数エントリ
9E2C~9E7D	HEX\$関数エントリ
9E2D~9E7D	OCT\$関数エントリ
9E7E~9E93	&定数エントリ
9E94~9EA4	&O 定数エントリ
9EA5∼9ECB	H 定数エントリ
9ECC~9F72	LIST 出力処理
9F73~9F75	DEFSTR 文エントリ
9F76~9F78	DEFINT 文エントリ
9F79~9F7B	DEFSNG 文エントリ
9F7C∼9FBB	DEFDBL 文エントリ
9FBC~9FE6	DELETE 文エントリ
9FE7~A019	AUTO 文エントリ
A01A~A01E	TRON 文エントリ
A01B~	TROFF 文エントリ
A01F~A202	PRINT USING 文(!)の処理
A058~	PRINT USING 文(&)の処理
A07F~	PRINT USING 文エントリ
A203~A43E	FOR 文エントリ
A2C7~	NEXT 文エントリ
A36D~	WEND 文のサーチ
A36E∼	NEXT 文のサーチ
A43F~A445	PRINT USING のパッチ
A446~A70E	エラーメッセージ テーブル
A70F~A738	ON ERROR GOTO 文エントリ
A739~A743	ERROR 文エントリ
A744~A783	RESUME 文エントリ
A784~A7D8	SWAP 文エントリ

アドレス	内容	
A7D9~A7DE	DEF 文エントリ	
A7DF~A829	DEF FN 文エントリ	
A82A~A951	FN 関数エントリ	
A952~A968	VARPTR 関数エントリ	
A969~A99F	DEF USR 文エントリ	
A9A0~A9C9	USR 関数エントリ	
A9CA~ABF3	RENUM 文エントリ	
ABF4~AD53	MON 文エントリ	
AC2F∼	G コマンド処理	
AC95∼	M コマンド処理	
ACC4~	D コマンド処理	
ACFB∼	Rコマンド処理	
AD54~ADDB	WHILE 文エントリ	
AD81~	WEND 文エントリ	
ADDC~AED1	HARDC 文エントリ	
ADF0~	HARDCO 処理	
AE69∼	HARDCI 処理	
AE8C~	HARDC2 処理	
AED2∼B08C	ANPORT 文エントリ	
AFII~	実数減算ルーチン	
AFIA~	実数加算ルーチン	
AF97∼	実数の正規化処理	
B00A∼	実数の丸め処理	
B068∼	実数の切り捨て処理	
B08D~B0A9	LOG 演算用データ	
B0AA~B3BD	LOG 関数エントリ	
B0EE∼	実数乗算ルーチン	
BIDF∼	指数部演算ルーチン	
B234~	実数除算ルーチン	
B3BE~B3D4	SGN 関数エントリ	
B3D5~B460	ABS 関数エントリ	
B461~B471	FIX 関数エントリ	
B472~B608	INT 関数エントリ	
B609~BAED	「IN(行番号)」の出力	
BAEE~BAF6	SOR 関数エントリ	
BAF7~BB35	べき乗(Λ)エントリ	
BB36~BB5A	EXP 演算用データ	
BB5B~BB93	EXP関数エントリ	
BB94~BBE4	多項式演算処理	
BBE5~BBFD	RANDOMIZE 文エントリ	

アドレス	内容
BBFE~BC4B	RND 関数エントリ
BC4C~BC73	RND 演算用データ
BC74~BCCC	CINT 関数エントリ
BC7C∼	単精度データの整数化
BC85~	倍精度データの整数化
BCC1~	型変換ルーチン
BCCD~BCDF	CDBL 関数エントリ
BCD3∼	整数データの倍精度化
BCD5∼	単精度データの倍精度化
BCE0~BD28	CSNG 関数エントリ
BCEE~	倍精度データの単精度化
BCFF∼	整数データの単精度化
BD29~BD3E	整数/実数のチェック処理
BD3F~BD4C	減算(-)エントリ
BD4D~BD72	加算(+)エントリ
BD73~BE0B	乗算(*)エントリ
BE0C~BE32	整数除算(¥)エントリ
BE33∼BE49	MOD エントリ
BE4A~BE5F	数値比較(<,=,>)エントリ
BE60∼BE65	COS 関数エントリ
BE66∼BEB0	SIN 関数エントリ
BEBI~BED3	TAN 関数エントリ
BED4~BEF4	三角関数演算用データ
BEF5~BF47	ATN 関数エントリ
BF48~BFDC	LINE INPUT 文エントリ
BFDD∼BFF2	INPUT 文エントリ
BFF3~C168	READ 文エントリ
C169~C287	テキスト逆翻訳ルーチン
C288~C5E1	テキスト翻訳ルーチン
C490~	小文字→大文字変換
C528~	行番号定数の評価
C5E2~C63C	標準関数の分岐処理
C63D~C6EC	BASIC メインループ
C67A~	ダイレクトモード エントリ
C680~	各コマンドへの分岐処理
C6DB~	暗黙 END 処理
C6ED~C72F	省略形キーワードテーブル
C730~C75F	リンクポインタ付け替え処理
C760~C76E	テキスト読み込みルーチン
C76F~C77A	EXEC 文エントリ

アドレス	内容
C77B~C7C9	CLEAR 文エントリ
C7CA~C7F0	COLOR 文エントリ
C7F1~C813	COLOR=(パレット,カラー)文エントリ
C814~C87A	CONSOLE 文エントリ
C87B~C8FF	WIDTH 文エントリ
C8BC~	コンソール イニシャライズ処理
C8F0~C911	LOCATE 文エントリ
C912~C922	UNLIST 文エントリ
C923~C929	CSRLIN 文エントリ
C92A~C946	POS 関数エントリ
C947~C952	LPOS 関数エントリ
C953~C9D7	FIRQ 割込処理
C9D8~C9E7	行番号評価, サーチルーチン
C9E8~C9F9	カセット処理ジャンプテーブル
C9FA~CA01	カセット EOF 処理
CA02~CA05	カセット LOF 処理
CA06~CA8C	カセットオープン処理
CA18~	*O″モードのオープン処理
CA73~	*।"モードのオープン処理
CA8D~CAB5	カセット   ブロック入力処理
CAB6~CAE3	カセットクローズ処理
CAE4~CAE5	LOAD?エントリ
CAE6~CBB4	SKIPF エントリ
CB02~	カセット   バイト入力(パッファから)
CBIE~	カセット   バイト出力(バッファへ)
CB36∼	カセットIブロック出力処理
CB57∼	ヘッダブロック読み込み処理
CBB5~CD00	FILES 文ユントリ
CD01~CE03	LIST 文エントリ
CD3E~	SAVE 文エントリ
CD58∼	プロテクト暗号化処理
CD88~	LLIST 文エントリ
CDA6∼	プロテクト復号化処理
CDC6~	プロテクトチェック
CE04~CE72	SAVEM 文エントリ
CE73~CEA7	CLOSE 文エントリ
CEA8~CF21	OPEN 文エントリ
CEDC~	*   *モードのオープン処理
CEDF~	*0″モードのオープン処理
CF22~D02F	RUN 文エントリ

アドレス	内容
CF29~	MERGE 文エントリ
CF3I~	LOAD 文エントリ
D027~	バイト入力処理
D030~D119	LOADM エントリ
D06B~	2 バイト入力処理
D072~	バイト入力ルーチン
D08E~	バイト出力ルーチン
DIIA~DIIC	EOF 関数エントリ
DIID~DI5B	LOF 関数エントリ
D15C~D197	INPUT\$関数エントリ
D198~DIAC	COM クローズ処理
DIAD~D25B	COM オープン処理
D25C~D2B4	COM I バイト出力処理
D2B5~D2FB	COM I バイト入力処理
D2FC~D3A4	IRQ 割込処理
D311~	KEY IRQ 処理
D315~	TIMER IRQ 処理
D319~	拡張 IRQ 処理
D3A5~D3B3	COM EOF 処理
D3B4~D3CI	COM LOF 処理
D3C2~D4BA	BASIC プログラム割込制御処理
D407~	ON COM 文エントリ
D444~	COM エントリ
D448~	COMMONエントリ
D464~	COM OFF 処理
D475~	COM ON 処理
D484~	COM STOP 処理
D498~	割込みイニシャライズ
D4BB~D50D	TERM モードの PF キー割込処理
D50E~D517	TERM モードの PF キー割込ジャンプテーブル
D518~D52C	TERM モードのオプション転送処理
D52D~D607	TERM 文エントリ
D5D6~	入力文字の出力
D5E3~	LOF チェック
D5EC~	エスケープシーケンス処理
D608~D60C	TERM オペランド既定値データ
D60D~D614	TERM ジャンプテーブル
D615~D616	プリンタクローズ処理
D617~D677	プリンタ   バイト出力処理
D64A~	改行処理

アドレス	内容
D659~	プリンタのレディチェック
D678~D6D7	Abort 処理
D6D8~D757	カセット   ブロック入力処理
D730~	カセット 1パイト入力(カセットテープより)
D758~D78B	MOTOR 文エントリ
D76F~	MOTOR ON 処理
D772~	MOTOR OFF 処理
D78C~D793	カセット ギャップ出力処理
D794~D7F6	カセット   ブロック出力処理
D7E3~	カセット   バイト出力(カセットテープへ)
D7F7~D8AB	一行入力処理(スクリーンエディット時)
D8AC~D99D	EDIT 文エントリ
D90F~	CRT I ブロック出力処理
D92F~	フィールド設定処理
D93D~	CRT イレーズ処理
D944~	行番号出力
D94A~	AUTO 編集処理
D99E~D9A3	CRT オープン処理
D9A4~	CRT クローズ処理
D9A5~D9D8	プリンタ オープン処理
D9D9~DA7F	CRT Iバイト出力処理
D9DE∼	カーソル X, Y 座標の読み取り
D9F4~	サブシステム関係 BIOS の RCB 設定
DA6D~	カーソル X, Y 座標設定
DA80~DAA5	CLS 文エントリ
DAA6~DADE	ファイルからの   行入力処理
DADF~DB0C	カーソル消去/表示処理
DB0D~DB1E	キーボード処理ジャンプテーブル
DBIF~DB24	キーボード オープン処理
DB25~	キーボード クローズ処理
DB26~DB27	BEEP ONのRCB データ
DB28~DB29	BEEP OFF の RCB データ
DB2A~DB53	BEEP 文エントリ
DB38∼	BEEP 処理(一定時間)
DB3F~	BEEPI 処理(BEEP ON)
DB44~	BEEPO 処理(BEEP OFF)
DB49~	BELL (CHR\$(7)) 出力
DB54~DB93	キーボード(文字入力処理
DB59~	Break チェック ルーチン
DB6D~	INKEY ルーチン

アドレス	内容
DB84~	INKEY\$文エントリ
DB94~DB97	KEY 文エントリ
DB98~DC24	KEY LIST 文エントリ
DBD5~	コンソール設定ルーチン
DBFB~	PF キー読み込み/表示処理
DC15~DC70	KEY(n)ON/OFF/STOP 処理
DC35~	KEY(n)ON 文エントリ
DC43~	KEY(n)OFF 文エントリ
DC51~	KEY(n)STOP 文エントリ
DC56~	PF キー割込み設定ルーチン
DC71~DCA5	PF キー定義ルーチン
DCA6~DCA9	ON 文エントリ
DCAA~DCCE	ON KEY 文エントリ
DCCF~DCDA	ON INTERVAL 文エントリ
DCDB~DCEE	ON TIME 文エントリ
DCEF~DCF9	ON PEN 文エントリ
DCFA~DDA7	CONNECT 文エントリ
DDA8~DE32	SYMBOL 文エントリ
DE33~DF53	GCURSOR 文エントリ
DEE2~	ファンクション チェック
DEF9~	グラフィック座標設定処理
DF30~	グラフィック座標評価
DF54~DF77	PAINT 境界色設定
DF78~DFA5	POINT 関数エントリ
DFA6~DFAB	PSET 文エントリ
DFAC~E013	PRESET 文エントリ
E014~E035	キャラクタ座標のチェック
E036~E063	X,Y座標の評価
E064~E119	LINE 文エントリ
EIIA~EI5B	TIME 関数エントリ
E15C~E181	TIME\$ 関数エントリ
E182~E18F	DATE\$ 関数エントリ
E190~E1E3	DATE 関数エントリ
EIE4~EIF7	TIME 関数エントリ
EIF8~E232	TIME\$ 関数エントリ
E233~E23E	TIME ON 文エントリ
E23F~E248	TIME OFF 文エントリ
E249~E24E	TIME STOP 文エントリ
E24F~E290	TIME(割込み)文エントリ
E272~	タイマ割込み時刻設定

アドレス	内容
E291~E2CE	DATE\$文エントリ
E2CF~E2E8	設定日付, 時刻のエラーチェック
E2DA~	うるう年チェック
E2E9~E34C	日付, 時刻の設定処理
E34D~E3B9	TIMER 読み込み
E3BA~E40A	INTERVAL 文エントリ
E40B~E43C	INTERVAL ON 文エントリ
E43D~E447	INTERVAL OFF 文エントリ
E448~E44D	INTERVAL STOP 文エントリ
E44E~E452	0 時割込みイネーブル
E453~E4BA	0 時割込み設定
E4BB~E4C7	カラーチェック設定
E4C8~E51F	PAINT 文エントリ
E520~E543	CIRCLE 用三角関数データ
E544~E551	CIRCLE X,Y座標評価
E552~E7EE	CIRCLE 文エントリ
E6A3~	CIRCLE 演算ルーチン
E7A3~	CIRCLE 開始/終了位置設定
E7EF~E809	GET 文エントリ
E80A~EAF5	PUT 文エントリ
EAF6~EB4A	SCREEN 関数エントリ
EB4B~EB8D	SCREEN 文エントリ
EB8E~EB90	BUBINI 文エントリ
EB91∼EB93	BUBW 文エントリ
EB94~EB99	BUBR 文エントリ
EB9A~EBB9	KILL 文エントリ
EBBA~EBF5	SOUND 文エントリ
EBCF~	PSG レジスタ設定処理
EBE5∼	PSG 初期化処理
EBF6~EC04	PLAY コマンド設定
EC05~EC13	PLAY コマンド初期化処理
ECI4~ECIA	TIMER 割込みイネーブル
ECIB~EC26	TIMER 割込みマスク
EC27~EC28	BEEP OFF RCB データ
EC29~EC71	PLAY 文初期化処理
EC72~F143	PLAY 文エントリ
ED35~	MML コマンド解析ルーチン
ED72~	PLAY 文割込み処理
EE9A~	音の長さ計算
EEDA~	MML コマンド *T * 処理

アドレス	内	容	
EEE5~	MML コマンド *L * 処理		
EEF0~	MML コマンド *0″処理		
EEFC~	MML コマンド *V″処理		
EEFE~	MML コマンド *S″処理		
EF12~	オシレータ書き込み		
EF19∼	オシレータ読み込み		
EF31∼	MML コマンド *P″ *R″処理		
EF44~	MML コマンド *A″~*G″処理		
EF5C~	MML コマンド *N″処理		
EFAI~	MML コマンド *M″処理		
EFC9~	音程の設定		
F144~F159	PLAY コマンド相対アドレスデータ		
FI5A~FI75	音程データ		
F176~F17C	BIOS のバージョン		
FI7D	BIOSエントリ		
FBA5~FBAE	BASIC のバージョン		

# D. F-BASIC V3.3 メモリマップ

アドレス	<b>内</b> 容
9146~9161	
	DISK コマンド予約語テーブル
9162~916D	DISK コマンドジャンプテーブル
916E~918E	DISK 関数予約語テーブル
918F~91A0	DISK 関数ジャンプテーブル
91A1~91B7	DISK コマンド分岐ルーチン
91B8~91D2	DISK 関数分岐ルーチン
91ED~922B	常駐部ジャンプテーブル
922C~95F8	非常駐部フックテーブル
922C~	BASIC コールドスタート処理フック
923E~	CHAIN 文フック
9250~	ERASE 文フック
9256~	カセット!ブロック入力処理フック
925C~	カセットIブロック出力処理フック
9262~	MOTOR OFF 処理フック
9268~	MOTOR 文フック
926E~	MOTOR ON 処理フック
929E~	ROLL 文フック
92A4~	DEF KANJI 文フック
92B0~	KANJI 文フック
92B6~	SCREEN 文フック
92D4~	LINE 文フック
92DA~	PAINT 文フック
92E0∼	POINT 関数フック
92E6∼	PRESET 文フック
92EC~	PSET 文フック
92F8~	CIRCLE 文フック
9309~	GET 文フック
930F~	PUT 文フック
9315~	CONNECT 文フック
931B~	SYMBOL 文フック
9321~	GCURSOL 文フック
936F~	HARDC 文フック
9380~	HARDO 文フック
9386~	倍精度 EXP 関数フック
9397~	倍精度 LOG 関数フック
939D~	倍精度 SQR 関数フック
93A3~	倍精度 SIN 関数フック
93A9~	倍精度 COS 関数フック
93AF~	倍精度 TAN 関数フック
93B5~	倍精度 ATAN 関数フック

アドレス	内容
93C7~	MON 文フック
93DF~	DISK ファイルオープン処理フック
93E5~	DISK エラー処理フック
93EB∼	DISK ファイル I バイト出力処理フック
93F1~	DISK ファイルクローズ処理フック
93F7~	DISK ファイル I バイト入力処理フック
9403~	FILES 文フック
941B~	GET 文フック
9421~	PUT 文フック
9432~	STICK 文フック
9438~	STRIG 文フック
943E∼	JOY STICK イニシャライズ処理フック
9444~	KILL 文フック
944A~	DSKINI 文フック
9450~	DSKO\$ 文フック
9456~	NAME 文フック
945C~	FIELD 文フック
9462~	LSET 文フック
9468~	RSET 文フック
946E~	DSKF 文フック
9474~	CVI 文フック
947A~	CVS 文フック
9480~	CVD 文フック
9486~	MKI\$ 文フック
948C~	MKS\$ 文フック
9492~	MKD\$ 文フック
9498~	LOC 文フック
949E~	DSKI\$ 文フック
94A5~	セクタ READ/WRITE 処理フック
94B3~	FAT 更新フック
94EB~	INPUT 文フック
94F1~	LINE INPUT 文フック
94F7~	READ 文フック
94FD~	RENUM 文フック
9509~	SEARCH 文フック
950F~	CALL 文フック
9515~	TALK 文フック
951B~	リンクポインタ付け替え処理フック
952D~	行番号サーチルーチンフック
9539~	PALETTE 文フック

アドレス	内容
954A~	SIMPOSE 文フック
9550~	SIMPOSE 関数フック
9556~	WIDTH 文フック
9562~	COLOR 文フック
9568~	SINPUT 文フック
9574~	CLOCK 文フック
957A~	DATE\$関数フック
9580~	DATE 関数フック
9586~	TIME 関数フック
958C~	TIME\$関数フック
9598~	INTERVAL 文フック
959E∼	TIMER 読み込み処理フック
95A4~	VOICE 文フック
95B7∼	PLAY 文フック
95BD∼	BEEP 文フック
95DB~	PLAY 関数フック
95E7∼	SOUND 文フック
95ED∼	BGM 文フック
95F3~	OUTM 文フック
962B~9658	初期設定処理データ
9659~9692	拡張コマンド予約語テーブル
9693~96AE	拡張コマンドジャンプテーブル
96AF∼96BE	拡張コマンド分岐ルーチン
96BF∼972B	拡張関数予約語テーブル
972C~9739	拡張関数ジャンプテーブル
973A~9779	拡張関数分岐ルーチン
977A~9781	ブロック転送ルーチン
9845~989A	標準関数ジャンプテーブル
989B~98BE	2 項演算優先順位テーブル, ジャンプテーブル
98BF~9A5A	標準コマンド及び2項演算予約語テーブル
9A5B∼9B08	標準関数予約語テーブル
9B09~9BA0	標準コマンドジャンプテーブル
9BA1~9D51	中間言語・予約語テーブルの対応データ
9D52~9D85	予約語   文字目の見出しテーブル
9DB0∼9DBI	ブロック転送ルーチン
9DC7~9E12	メモリフルチェック
9E13~9F14	エラー処理エントリ
9F15~9FE0	テキストエディタエントリ
9FE1∼A073	NEW 文エントリ
A074~A088	RESTORE 文エントリ

アドレス	内容
A089~A08F	END 文エントリ
A090~A093	Break 処理
A094~A0CC	STOP 文エントリ
A0CD~A0D0	STOP ON 文エントリ
A0D1~A0E7	STOP OFF 文エントリ
A0E8~A0FA	CONT 文エントリ
A0FB~A112	RUN 文エントリ
AII3~AIIE	GO 文エントリ
AIIF~AI3D	GOSUB 文エントリ
AI3E~AI6E	GOTO 文エントリ
A16F~A1A4	RETURN 文エントリ
AIA5~AIA7	DATA 文エントリ
AIA8~AIF5	REM, , ELSE 文エントリ
A1F6~A239	IF文エントリ
A23A~A23F	ON(式), QN ERROR の分岐
A240~A29C	ON(式)GOTO/GOSUB 文エントリ
A29D~A2F3	LET 文エントリ
A2F4~A353	単項式の評価
A354~A394	NOT 文エントリ
A395~A3B1	多項式の評価
A399~	右カッコの処理
A39C~	左カッコの処理
A3B2~A3CA	減算(-)エントリ
A3CB~A617	数値式の評価
A4B3~	ベキ乗(Λ)
A501~	論理演算
A50C∼	¥,MOD
A51E~	除算(/)
A5BE∼	>, =, <
A5FB∼	AND
A600∼	OR
A605~	XOR
A60A~	EQV
A60F~	IMP
A618~A620	DIM 文エントリ
A621~A661	変数名テーブル登録
A662~A8AC	変数サーチルーチン
A69A~	単純変数テーブル検索
A6BF~	単純変数テープル登録
A74A~	

アドレス	内容
A757∼	配列変数テーブル検索
A7DF~	配列変数テーブル登録
A83D~	配列変数テーブルアドレス計算
A8AD~A920	FRE 関数エントリ
A921~A9EA	STR\$関数エントリ
A9EB~AA8A	ガベージコレクション処理
AA8B~AB05	文字列代入処理
AB06~AB0E	LEN 関数エントリ
AB0F~AB22	CHR\$ 関数エントリ
AB23~AB2D	ASC 関数エントリ
AB2E~AB4A	LEFT\$ 関数エントリ
AB4B~AB54	RIGHT\$ 関数エントリ
AB55~ABA5	MID\$ 関数エントリ
ABA6~ACIE	VAL 関数エントリ
ACIF~AC28	PEEK 関数エントリ
AC29~AC32	POKE 関数エントリ
AC33~AC48	行番号定数の評価
AC49~AC78	TAB(n)関数エントリ
AC79~ACB6	LPRINT 文エントリ
ACB7∼AE30	PRINT 文エントリ
ACBD~	WRITE 文エントリ
ADB4~	改行処理
ADDA~	PRINT 文中のカンマ(, )の処理
ADEF~	PRINT 文中のセミコロン(;)の処理
AE31~AE68	SPC(n)関数エントリ
AE69~AEBC	文字列出力
AEBD~AF92	PRINT@文エントリ
AF93~B03D	INSTR 関数エントリ
B03E∼B05F	STRING\$ 関数エントリ
B060∼B07C	SPACE\$ 関数エントリ
B07D∼B0E7	MID\$ 関数エントリ
B0E8~B0E8	HEX\$ 関数エントリ
B0E9∼B139	OCT\$ 関数エントリ
BI3A~BI4F	& 定数エントリ
B150~B160	&O 定数エントリ
B161~B187	&H 定数エントリ
B188~B238	LIST 出力処理
B239~B23B	DEFSTR 文エントリ
B23C∼B23E	DEFINT 文エントリ
B23F~B241	DEFSNG 文エントリ

アドレス	内容
B242~B281	DEFDBL 文エントリ
B282~B2A1	DELETE 文エントリ
B2A2~B2F0	AUTO 文エントリ
B2F1∼B2F5	TRON 文エントリ
B2F2∼	TROFF 文エントリ
B2F6~B4D8	PRINT USING 文(!)の処理
B32F∼	PRINT USING 文(&)の処理
B356∼	PRINT USING 文エントリ
B4D9~B757	FOR 文エントリ
B5AE∼	NEXT 文エントリ
B659∼	WEND 文のサーチ
B65A∼	NEXT 文のサーチ
B758∼B7DD	テキストポインタのアドレス変換ルーチン
B7DE∼B807	ON ERROR GOTO 文エントリ
B808~B812	ERROR 文エントリ
B813~B856	RESUME 文エントリ
B857∼B8AC	SWAP 文エントリ
B8AD~B8B8	DEF 文エントリ
B8B9∼B90C	DEF FN 文エントリ
B90D∼BA82	FN 関数エントリ
BA83~BA99	VARPTR 関数エントリ
BA9A~BAD0	DEF USR 文エントリ
BADI~BAFE	USR 関数エントリ
BAFF~BBA4	WHILE 文エントリ
BB39∼	WEND 文エントリ
BBA5~DD33	ANPORT 文エントリ
BBB4~	実数減算ルーチン
BBBD~	実数加算ルーチン
ВСЗА∼	実数の正規化処理
BCAD∼	実数の丸め処理
BD0B∼	実数の切り捨て処理
BD34~BD50	LOG 演算用データ
BD51~C079	LOG 関数エントリ
BDAD∼	実数乗算ルーチン
BE9E∼	指数部演算ルーチン
BEF0∼	実数除算ルーチン
C07A~C08E	SGN 関数エントリ
CO8F~CIIA	ABS 関数エントリ
CIIB~CI2B	FIX 関数エントリ
C12C~C2DC	INT 関数エントリ

アドレス	内容
C2DD~C7BF	「IN(行番号)」の出力
C7C0~C8FC	SQR 関数エントリ
C8FD~C921	EXP 演算用データ '
C922~C997	EXP 関数エントリ
C998~C9EA	多項式演算処理
C9EB~CA03	RANDOMIZE 文エントリ
CA04~CA51	RND 関数エントリ
CA52~CA79	RND 演算用データ
CA7A~CAD7	CINT 関数エントリ
CA82~	単精度データの整数化
CA8B∼	倍精度データの整数化
CACC~	型変換ルーチン
CAD8~CAEA	CDBL 関数エントリ
CADE~	整数データの倍精度化
CAE0~	単精度データの倍精度化
CAEB~CB33	CSNG 関数エントリ
CAF9~	倍精度データの単精度化
CB0A∼	整数データの単精度化
CB34~CB49	整数/実数のチェック処理
CB4A~CB57	減算(-)エントリ
CB58~CB7D	加算(+)エントリ
CB7E~CC16	乗算(×)エントリ
CC17~CC3D	整数除算(¥)エントリ
CC3E~CC54	MOD エントリ
CC55~CC6A	数値比較(<,=,>)エントリ
CC6B~CC9D	COS 関数エントリ
CC9E~CD0B	SIN 関数エントリ
CD0C~CE2E	TAN 関数エントリ
CE2F~CE9E	三角関数演算用データ
CE9F~CEFC	ATN 関数エントリ
CEFD~D01F	テキスト逆翻訳ルーチン
D020~D36F	テキスト翻訳ルーチン
D221~	小文字→大文字変換
D2B9~	行番号定数の評価
D370~D3D2	標準関数の分岐処理
D3D3~D4C5	BASIM メインループ
D4IF~	ダイレクトモード エントリ
D425~	各コマンドへの分岐処理
D4B0~	暗黙 END 処理
D4C6~D526	省略形キーワードテーブル

アドレス	内容
D527~D535	テキスト読み込みルーチン
D536~D541	EXEC 文エントリ
D542~D5A7	CLEAR 文エントリ
D5A8~D663	CONSOLE 文エントリ
D628~	コンソールイニシャライズ処理
D65E∼	
D664~D6D6	LOCATE 文エントリ
D6D7~D6E9	UNLIST 文エントリ
D6EA~D6F0	CSRLIN 文エントリ
D6F1~D70D	POS 関数エントリ
D70E~D722	LPOS 関数エントリ
D723~D732	行番号評価, サーチルーチン
D733~D744	カセット処理ジャンプテーブル
D745~D74B	カセット EOF 処理
D74C~D74E	カセット LOF 処理
D74F~D7C0	カセットオープン処理
D761~	<b>~0~モードのオープン処理</b>
D7A7~	*   ″モードのオープン処理
D7CI~D7E3	カセットIブロック入力処理
D7E4~D80D	カセットクローズ処理
D80E~D80F	LOAD? 文エントリ
D810~D8D8	SKIPF 文エントリ
D829~	カセット   バイト入力(バッファから)
D843~	カセット   バイト出力(バッファへ)
D859~	カセットIブロック出力処理
D875~	ヘッダブロック読み込み処理
D8D9~DAIC	FILE 文エントリ
DAID~DB9A	LIST 文エントリ
DA5A~	SAVE 文エントリ
DA74~	プロテクト暗号化処理
DAB9~	LLIST 文エントリ
DADD~	プロテクト復号化処理
DB04~	プロテクトチェック
DB9B~DC4E	SAVEM 文エントリ
DC4F~DC83	CLOSE 文エントリ
DC84~DCF5	OPEN 文エントリ
DCB7~	*   "モードのオープン処理
DCBA~	*O"モードのオープン処理
DCF6~DE6F	RUN 文エントリ
DCFD~	MERGE 文エントリ

アドレス	内容
DD05~	LOAD 文エントリ
DE61~	バイト入力処理
DE70~DFA8	LOADM 文エントリ
DE9D~	2 バイト入力処理
DF09~	バイト入力ルーチン
DF23~	バイト出力ルーチン
DFA9~DFAB	EOF 関数エントリ
DFAC~DFEF	LOF 関数エントリ
DFF0~E02B	INPUT\$関数エントリ
E02C~E040	COM クローズ処理
E041~E0F1	COM オープン処理
E0F2~E154	COMIバイト出力処理
E158~EIA0	COMI バイト入力処理
EIAA~EIB8	COM EOF 処理
EIB9~EIC2	COM LOF 処理
EIC3~E2A9	BASIC プログラム割込制御処理
E210~	ON COM 文エントリ
E241~	COM 文エントリ
E245~	COMMON 文エントリ
E261~	COM OFF 処理
E272~	COM ON 処理
E281~	COM STOP 処理
E287~	割込みイニシャライズ
E2AA~E307	TERM モードの PF キー割込処理
E308~E315	TERM モードの PF キー割込ジャンプテーブル
E316~E323	TERM モードのオプション転送処理
E324~E47D	TERM 文エントリ
E47E~E482	TERM オペランド既定値データ
E483~E489	プリンタクローズ処理
E48A~E4B0	改行処理
E4BI~E4C7	プリンタのレディチェック
E4C8~E592	Abort 処理
E593~E657	一行入力処理(スクリーンエディット時)
E658~E736	EDIT 文エントリ
E69E∼	CRT I ブロック出力処理
E6BE~	フィールド設定処理
E6CB~	CRT イレーズ処理
E6D2∼	行番号出力
E6DC~	AUTO 編集処理
E737~E754	プリンタオープン処理

アドレス	内容	
E755~E75A	CRT オープン処理	
E75B~E75B	CRT クローズ処理	
E75C~E805	CRT   パイト出力処理	
E764~	カーソル X, Y 座標の読み取り	
E77A~	サブシステム関係 BIOS の RCB 設定	
E7F3~	カーソル X, Y 座標設定	
E806~E82E	CLS 文エントリ	
E82F~E867	ファイルからの   行入力処理	
E868~E879	キーボード処理ジャンプテーブル	
E87A~E87F	キーボードオープン処理	
E880~E88D	キーボードクローズ処理	
E88E~E8A4	キーバッファカウンタ読み込み	
E8A5~E8D4	キーボード   文字入力処理	
E8AA~	Break チェックルーチン	
E8B9~	INKEY ルーチン	
E8C5~	INKEY\$ 文エントリ	
E8D5~E8DA	KEY 文エントリ	
E8DB~E98C	KEY LIST 文エントリ	
E94E∼	コンソール設定ルーチン	
E973∼	PF キー読み込み/表示処理	
E98D~E9E8	KEY(n)ON/OFF/STOP 処理	
E9AD~	KEY(n)ON 文エントリ	
E9BB∼	KEY(n)OFF 文エントリ	
E9C7∼	KEY(n)STOP 文エントリ	
E9CE~	PF キー割込み設定ルーチン	
E9E9~EAID	PF キー定義ルーチン	
EAIE~EA2I	ON 文エントリ	
EA22~EA46	ON KEY 文エントリ	
EA47~EA52	ON INTERVAL 文エントリ	
EA53~EA66	ON TIME 文エントリ	
EA67~EA75	ON PEN 文エントリ	
EA76~EA7B	BUBINI 文エントリ	
EA7C~EA97	KILL 文エントリ	
EA98~EC05	テキスト削除	
EBB1~	テキストポインタアドレス変換ルーチン	
EC06~EC0B	FM 音源音色初期設定処理	
EC0C~EC73	0 時割込み処理ルーチン	
EC74~EC8E	うるう年チェック	
EC8F~	ブレーク割込み処理	
ECAB~	アテンション割込み処理	

アドレス	内	容	
ED09~	拡張 IRQ 処理		
EDDD~	MIDI に I 文字出力		
F03E~	BIOS RCB インターフェース エントリ		
F041~	BIOS レジスタインターフェース エントリ		
F044~	BIOS のパージョン		
FB9D∼	BASIC のパージョン		

# E. OPNBIOSメモリマップ

アドレス	内	容
\$EDF5~\$EE0D	TIMER-A, TIMER-B 割り込み処理	
\$EE0E~\$EE27	メインルーチン	
\$EE28~\$EE5B	ジャンプテーブル	
\$EE5C~\$EE67	ステータスレジスタ読み込み	
\$EE68~\$EE8C	SSG レジスターバイトデータ書き込み	
\$EE8D~\$EEA3	SSG レジスタ 2 バイトデータ書き込み	
\$EEA4~\$EEC3	SSG レジスターバイトデータ読み込み	
\$EEC4~\$EED2	SSG レジスタクリア	
\$EED3~\$EEE2	SSG 周波数データ書き込み	
\$EEE3~\$EEF6	SSG 音量データ書き込み	
\$EEF7~\$EF39	FM 音源レジスターバイトデータ書き込み	
\$EF3A~\$EF52	l チャンネルの KEY ON/OFF 設定	
\$EF53~\$EF61	全チャンネルのスロット KEY OFF	
\$EF62~\$EF9C	音色データ書き込み	
\$EF9D~\$EFB7	音階データ書き込み	
\$EFB8~\$EFE7	トータルレベル書き込み	
\$EFE8~\$F020	音色データ転送	
\$F021~\$F03E	キャリア判定	

# F. BIOS(V3.3)メモリマップ

アドレス	内容	
\$F03E~\$F040	RCB インターフェース エントリ	
\$F041~\$F043	レジスタインターフェース エントリ	
\$F044~\$F04A	BIOS のバージョン, リリース年月日	
\$F04B~\$F085	割り込み処理	
\$F086~\$F0AD	RCB インターフェース メインルーチン	
\$F0AE~\$F0C6	モードセレクトレジスタ (\$FD93) セットサブルーチン	
\$F0C7~\$F112	RCB インターフェース エントリアドレステーブル	
\$F113~\$F14A	レジスタインターフェース メインルーチン	
\$F14B~\$F15C	レジスタインターフェース エントリアドレステーブル	
\$F15D~\$F17C	ACHROT 処理ルーチン	
\$FI7D~\$FIA7	AKEYIN 処理ルーチン	
\$FIA8~\$FIAE	APRTOT 処理ルーチン	
\$FIAF~\$FIBB	PRTCHK 処理ルーチン	
\$FIBC~\$FIC8	MOTOR 処理ルーチン	
\$F1C9~\$F2B5	CTBWRT 処理ルーチン	
\$F2B6~\$F393	CTBRED 処理ルーチン	
\$F394~	BEEPON 処理ルーチン	
\$F397~\$F39C	BEEPOFF 処理ルーチン	
\$F39D~\$F3E8	LPOUT 処理ルーチン	
\$F3E9~\$F3FE	LPCHK 処理ルーチン	
\$F3FF~\$F42E	KANJIR 処理ルーチン	
\$F42F~\$F480	漢字 ROM アドレス計算サブルーチン	
\$F481~\$F4E6	SUBIN, SUBOUT 処理ルーチン	
\$F4E7~\$F5A8	INPUT 処理ルーチン	
\$F5A9~\$F5C5	INPUTC 処理ルーチン	
\$F5C6~\$F622	OUTPUT 処理ルーチン	
\$F623~\$F695	KEYIN 処理ルーチン	
\$F696~	DWRITE 処理ルーチン	
\$F699~\$F79B	DREAD 処理ルーチン	
\$F79C~\$F841	RESTORE, SEEKT5 処理ルーチン	
\$F842~\$F919	SETMOD 処理ルーチン	
\$F91A~\$F9A6	BIINIT 処理ルーチン	

# G. サブモニタROM1メモリマップ

アドレス	内容
\$D800~\$D835	ジャンプテーブル
\$D836~\$D9C8	直線のクリッピング処理サブルーチン
\$D9C9~\$DA04	(4 バイト) = (2 バイト)×(2 バイト)乗算サブルーチン
\$DA05~\$DA34	(2 バイト) = (4 バイト) ÷ (2 バイト)除算サブルーチン
\$DA35~\$DA86	BOX FULL のクリッピング処理サブルーチン
\$DA87~\$DAA7	4 ビットエリアコード算出サブルーチン
\$DAA8~\$DAC0	ラインスタイルの ROTATE 処理サブルーチン
\$DACI∼\$DC6E	GRAPHIC CURSOR コマンド処理
\$DC6F~\$DD2C	SET VIEWPORT COORDINATE コマンド処理
\$DD2D~\$DD41	ビューポート座標 初期設定サブルーチン
\$DD42~\$DDDB	TILE BOX コマンド処理
\$DDDC~\$DEIF	INKEY コマンド処理
\$DE20~\$DE5F	DEFINE STRING OF PF コマンド処理
\$DE60∼\$DE7B	GET STRING OF PF コマンド処理
\$DE7C~\$DE9A	INTERRUPT CONTROL コマンド処理
\$DE9B~\$DEC2	SET TIMER コマンド処理
\$DEC3~\$DEE0	READ TIMER コマンド処理
\$DEEI~\$DFA3	SPECIAL コマンド処理

# H. サブモニタROM2メモリマップ

アドレス	内容
\$D800~\$D820	ジャンプテーブル
\$D821~\$D8B2	CHANGE COLOR コマンド処理
\$D8B3~\$D9D3	GET BLOCKI コマンド処理
\$D9D4~\$DA29	GET BLOCK2 コマンド処理
\$DA2A~\$DB58	PUT BLOCKI コマンド処理
\$DB59~\$DC00	PUT BLOCK2 コマンド処理
\$DC01~\$DDB3	GRAPHIC CURSOR コマンド処理
\$DDB4~\$DE73	SET RTC コマンド処理
\$DE74~\$DE96	READ RTC コマンド処理
\$DE97~\$DEA9	DIGITIZE コマンド処理
\$DEAA~\$DFII	TELEVISION CONTROL コマンド処理
\$DF12~\$DF7A	KEYBOARD CONTROL コマンド処理
\$DF7B~\$DF88	キーボードエンコーダへデータ送信サブルーチン
\$DF89~\$DF93	キーボードエンコーダからデータ受信サブルーチン
\$DF94~\$DF9D	KEYBOARD CONTROL コマンド パラメータチェック
\$DF9E~\$DFA6	RTC の年データ作成サブルーチン

# 1. サブシステム変数一覧

項目名	内 容	タイプ A タイプ B	タイプC	大きさ (バイト)
ISYSSP	スタックの初期設定値	\$D000	_	2
ABRT	アボートフラグ(\$FF:IRQ 発生 \$00:通常)	\$D002	\$D000	1
CONT	共有 RAM 継続フラグ保存用ワーク	\$D003	\$D001	I
. CURSR	カーソル表示フラグ	\$D004	\$D01C	ı
.CURTM	カーソルリバース表示用カウンタ	\$D005	\$D01D	1
.CURIT	カーソルインターバルカウンタ	\$D006	_	ı
. CURST	カーソル状態フラグ(\$FF:オン \$00:オフ)	\$D007	\$D01E	ı
.OFST	VARAM オフセット値(アクティブページ用)	\$D008	\$D01F	2
. CSCTL	コンソール制御フラグ	\$D00A	\$D021	1
PUTCFG	PUT 継続フラグ	\$D00B	\$D022	I
CSLCDS	単色表示モードフラグ	\$D00C	\$D023	1
.TABSET	TAB 位置設定テーブル	\$D00D	\$D024	10
ACL	現在のアトリビュートコード	\$D017	\$D02E	ı
CLEX	キャラクタ表示時のベースイメージ	\$D018	\$D030	1
CWD	キャラクタの横ドット数	\$D019	\$D031	1
CHT	キャラクタのアンダーマージン数	\$D01A	\$D032	1
INS	インサートモードフラグ(\$FF:ON \$00:OFF)	\$D01B	\$D033	1
.EKEY	GET コマンドの終了キーコード	\$D01C	\$D034	1
LNCD	l 行の文字数	\$D0ID	\$D035	2
DNL	画面の行数(20 or 25)	\$D01F	\$D037	ı
FS	PF キー表示フラグ(\$FF:表示 \$00:表示しない)	\$D020	\$D038	ı
VCU	Iキャラクタの VRAM 上のアドレス差	\$D021	\$D039	2
VLU	I 行の VRAM 上のアドレス差	\$D023	\$D03B	2
DMAP	画面制御情報(各画面の開始行,終了行)	\$D025	\$D03D	8
.BPY	バンファポインタのY座標	\$D02D	\$D045	ı
.BPX	バッファポインタのX座標	\$D02E	\$D046	1
.BPAD	キャラクタバッファ上のバッファポインタアドレス	\$D02F	\$D047	2
.BAAD	アトリビュートバッファ上のバッファポインタアドレス	\$D031	\$D049	2
.BVAD	VRAM 上のバッファポインタアドレス	\$D033	\$D04B	2
INIT	イニシャルモードフラグ(\$00:初期化)	\$D035	_	ı
. MDRG	カーソルのあるウィンドウ画面情報	\$D036	\$D04D	3
GTTOPC	キャラクタバッファ上のカーソルのあるウィンドウ先頭ア ドレス	\$D039	\$D050	2
GTBTMC	キャラクタバッファ上のカーソルのあるウィンドウ終了ア ドレス	\$D03B	\$D052	2

項目名	内 容	タイプ A タイプ B	タイプC	大きさ (バイト)
GTTOPA	アトリピュートパッファ上のカーソルのあるウィンドウ先 頭アドレス	\$D03D	\$D054	2
GTBTMA	アトリピュートバッファ上のカーソルのあるウィンドウ終 了アドレス	\$D03F	\$D056	2
.CY	カーソルY座標	\$D041	\$D058	I
.CX	カーソルX座標	\$D042	\$D059	1
.CBAD	キャラクタバッファ上のカーソルアドレス	\$D043	\$D05A	2
. CAAD	アトリビュートバッファ上のカーソルアドレス	\$D045	\$D05C	2
.CVAD	VRAM 上のカーソルアドレス	\$D047	\$D05E	2
.CVTOP	消去エリアの開始行,終了行	\$D049	\$D07D	2
EXFONT	キャラクタフォント拡張データ保存用ワーク	\$D04B	\$D083	18
.FNTFG	キャラクタフォント選択(\$00:カタカナ \$FF:ひらがな)	\$D05D	_	ı
.BAKVO	VRAM オフセット値(インアクティブ ページ用)	\$D05E	_	2
SBKCTL	バンクレジスタ保存用ワーク	\$D060	_	1
HKFLG	キャラクタ表示時の表示色,背景色	\$D061	\$D095	2
HKBLUE	キャラクタ表示時のフックアドレス(青)	\$D063	\$D097	3
HKRED	キャラクタ表示時のフックアドレス(赤)	\$D066	\$D09A	3
HKGREE	キャラクタ表示時のフックアドレス(緑)	\$D069	\$D09D	3
CFNT	キャラクタフォント ロードバッファ	\$D06C	_	10
BCL	グラフィック背景色	\$D076	\$D02F	3
VIEWXI	ビューポート左端(X 座標)	\$D079	_	2
VIEWYI	ビューポート上端(Y 座標)	\$D07B	_	2
VIEWX2	ビューポート右端(X 座標)	\$D07D	_	2
VIEWY2	ビューポート下端(Y 座標)	\$D07F	_	2
.LXI	LINE の開始 X 座標	\$D081	\$D071	2
.LYI	LINE の開始 Y 座標	\$D083	\$D073	2
.LX2	LINE の終了 X 座標	\$D085	\$D075	2
.LY2	LINE の終了 Y 座標	\$D087	\$D077	2
.LSTYL	ラインスタイル	\$D089	_	2
. GCL	グラフィック カラーコード	\$D08B	\$D060	ı
.BOXXI	BOX の開始 X 座標	\$D08C	\$D069	2
.BOXYI	BOX の開始 Y 座標	\$D08E	\$D06B	2
.BOXX2	BOX の終了 X 座標	\$D090	\$D06D	2
.BOXY2	BOX の終了 Y 座標	\$D092	\$D06F	2
PASTTP	ペイント用ワークエリア開始アドレス	\$D094		2
KLOCK	キー入力禁止フラグ(\$FF:禁止 \$00:許可)	\$D096	\$D002	Í
KBFFLG	キーバッファフラグ(\$FF:バッファモード \$00:ノンバッファモード)	\$D097	\$D003	I
KCOUNT	キー入力数	\$D098	\$D004	1
KHEAD	キー入力バッファ読み取り用ポインタ	\$D099	\$D005	2 .

#### I. サブシステム変数一覧

項目名	内容	タイプ A タイプ B	タイプC	大きさ (バイト)
KTAIL	キー入力バッファ書き込み用ポインタ	\$D09B	\$D007	2
. PFIRQ	PF キー割り込み番号	\$D09D	\$D009	ı
. PFINT	PF キー割り込み制御フラグ	\$D09E	_	2
INDLP	PF キー表示ルーチン ループカウンタ	\$D0A0	\$D06A	1
INDPF	PF キー表示文字数	\$D0A1	\$D06C	ı
INDBSV	PF キー表示時の背景色	\$D0A2	\$D06D	3
. TMAC	タイマーアクセスフラグ	\$D0A5	\$D00A	ı
.\$TC	タイマー制御レジスタ	\$D0A6	\$D00B	ı
.\$TII	割り込み時刻レジスタ	\$D0AB	\$D010	4
.\$T2	タイマーカウンタ	\$D0AF	\$D014	4
.\$T2D	タイマーカウンタ再設定値レジスタ	\$D0B3	\$D018	4

# J. エラーメッセージ一覧

# (1) F-BASIC 関係

エラー コード	エラーメッセージ	内容	
01	NEXT without FOR	NEXT に対する FOR 文がない.	
02	Syntax error	コマンドまたは, 文の書き方に誤りがある。	
03	RETURN without GOSUB	GOSUB によって呼び出されていないのに RETURN 文に出会った。	
04	Out of data	READ 文によって読み込むべきデータがない。	
05	Illegal function call	関数やステートメントの呼び方に誤りがある。	
06	Overflow	整数値または実数値が、許される範囲を越えている。 または代入される数値が大きすぎる。	
07	Out of memory	メモリが足りなくなった。	
08	Undefined line number	指定された行番号が定義されていない。	
09	Subscript out of range	配列の添字が指定された範囲内にない。	
10	Duplicate definition	同じ名前の配列または、ユーザ関数を2度宣言した。	
11	Division by zero	除算の分母が 0 である。	
12	Illegal direct	直接モードで使えないステートメントを用いた。	
13	Type mismatch	変数または定数の型が合わない。	
14	Out of string space	文字領域が足りなくなった.	
15	String too long	文字定数または文字変数が 256 文字を越えた。	
16	String Formula Too complex	文字式が複雑すぎる。	
17	Can't continue	CONT コマンドによるプログラムの続行ができない.	
18	Undefined user function	定義されていない関数を参照している.	
19	No RESUME	エラー処理ルーチンに RESUME がない.	
20	RESUME without error	エラーが起きていないのに RESUME 文を実行しようとした.	
21	Unprintable error.	エラーメッセージの定義されていないエラーを出そうとした。	
22	Missing operand	必要なオペランドが抜けている。	
23	FOR without NEXT	FOR~NEXT の対応が正しくない。	
24	WHILE without WEND	WHILE 文に対応する WEND 文がない.	
25	WEND without WHILE	WEND 文に対応する WHILE 文がない。	
28	Not supported	用意されていない命令を使おうとした。	
50	Bad file number	オープンされていないファイル番号を使用した。	
- 51	Bad file mode	ファイルをオープンしたモードと指定したモードが違っている。	
52	File already open	ファイルを二重にオープンしようとした。	
53	Device I/O error	使用したデバイスに入出力エラーが発生した。	
54	Input past end	ファイルのすべてのデータを読んだ後に, INPUT を実行した.	
55	Bad file descriptor	ファイルディスクリプタの記述に誤りがある。	
56	Direct statement in file	アスキー形式のプログラムファイル中に, 直接ステートメントが あった.	

エラー コード	エラーメッセージ	内容	
57	File not open	ファイルがオープンされていない。	
58	Bad data in file	ファイル上のデータの形式が正しくない。	
59	Device in use	使用中のデバイスに対して,再度オープンしようとした.	
60	Device unavailable	1/0 デバイスが入出力可能な状態にない。	
61	Buffer overflow	入出力バッファがオーバフローした。	
62	Protected program	保護されているプログラムに、書き込み修正を行なおうとした.	
63	File not found	指定されたファイルが見つからない。	
64	File, already exists	指定されたファイル名はすでに存在している。	
65	Directory full	ディレクトリ領域がいっぱいである。	
66	Too many open disk files	確保されているファイルの個数を越えてオープンしようとした。	
67	Disk full	ディスクがいっぱいである.	
68	Field overflow	フィールドの長さが 256 バイトを越えている。	
69	String not fielded	FIELD 文で宣言された文字変数以外の変数に LSET, RSET を用いて代入しようとした。	
70	Bad record number	指定されたレコード番号は存在しない。	
71	Bad file structure	ファイルの構成に誤りがある。	
72	Drive not ready	指定されたドライブは Ready 状態にない。	
73	Disk write protected	Disk が書き込み保護されている。	

# (2) BIOS 関係

#### a) BIOS システムエラー

エラー番号	ェ ラ ー 内 容
ı	RCB エラー
2	Device Unavailable エラー
3	ブレーク

# b)フロッピーディスク関係エラー

エラー番号	ェ ラ ー 内 容
10	ドライブノットレディ
11	ディスクライトプロテクテッド
12	ハードエラー(シークエラー, ロストデータ, レコードノットファウンド)
13	CRC エラー
14	DD マーク検出(DD マーク=Deleted Daoa mark)
15	タイムオーバーエラー

# C) プリンタ, カセット関係エラー

エラー番号	I	ラ	_	内	容	
50	ペーパーエンプティ		× = 1.			
51	プリンタノットレディ					
52	オーディオカセットリードエラ	_				

# d) サブシステムエラー

エラー番号	ェ ラ ー 内 容
60	INIT コマンドパラメータエラー
61	コンソール座標エラー
62	複数バイトのオーダシーケンスにおいて必要なデータがない。
63	グラフィック座標エラー
64	使用できないファンクションコードまたは、未定義ファンクションコードを使用した。
65	座標数が規定数より多い,または少ない.
66	文字数より多い,または少ない.
67	色指定数が規定数より多い、または少ない。
68	ファンクションキー番号エラー
69	パラメータエラー
70	コマンドエラー

# (2) サブシステム関係

エラーコード (16 進)	内容
3C	INIT コマンドのパラメータに誤りがあります。
3D	コンソール座標値に誤りがあります。
3E	オーダシーケンスに誤りがあります。
3F	グラフィック座標値に誤りがあります.
40	ファンクションコードに誤りがあります。
41	座標数に誤りがあります。
42	文字数に誤りがあります。
43	色数に誤りがあります.
44	PF キー番号に誤りがあります。
45	コマンド,パラメータに誤りがあります.
46	コマンドコードに誤りがあります。

# K. キャラクタコード表

# キャラクタコード表(かなモード)

	0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
0		DE	(SP)	0	@	Р	•	р	_	上		_	タ	""	=	×
ı	SH	DI	!	1	Α	Q	a	q		Т	0	ア	チ	ム	F	円
2	SX	D2	"	2	В	R	b	r	-	Н	Γ	1	ッ	У	#	年
3	EX	D3	#	3	С	S	С	S	_		J	ウ	テ	Ŧ	∄	月
4	ET	D4	\$	4	D	Т	d	t		_	,	Н	7	ヤ	4	H
5	EQ	NK	%	5	E	U	е	u		_	•	オ	ナ	ュ		時
6	AK	SL	&	6	F	٧	f	٧			ヲ	カ	=	ш	7	分
7	BL	EB	,	7	G	W	g	w		1	ア	+	ヌ	ラ		秒
8	BS	CN	(	8	Н	Х	h	х	1	Г	1	ク	ネ	IJ	•	₹
9	нт	EM	)	9	1	Υ	i	у	1	٦	ゥ	ケ	1	ル	•	市
Α	LF	.SB	*	:	J	Z	j	z	ı	L	I	п	/	レ	•	区
В	НМ	EC	+	;	K	(	k	{	ı	٦	オ	サ	٤		*	町
С	CL	<b>→</b>	,	<	L	¥	ı			(	ヤ	シ	フ	ワ	•	村
D	CR	<b>←</b>	-	=	М	)	m	}		`	ュ	ス	^	ン	0	人
E	S0	1		>	Ν	^	n	_			3	セ	ホ	"	/	<b>333</b>
F	SI	<b>↓</b>	/	?	0	_	0	DL	+	)	ッ	ソ	マ	0	\	

#### キャラクタコード表(ひらがなモード)

	0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
0		DE	(SP)	0	(a	Р	٠	р	_			_	<i>†</i> =	み	=	×
1	SH	DI	!	1	Α	Q	a	q	_	$\top$	0	あ	ち	ŧ,	þ	円
2	SX	D2	,,	2	В	R	b	r	_	Н	Γ	い	つ	め	#	年
3	EX	D3	#	3	С	S	С	s			J	う	て	ŧ	⇉	月
4	ET	D4	\$	4	D	Т	d	t		_	,	え	٢	や	4	日
5	EQ	NK	%	5	E	U	е	u		_	•	お	な	Þ	_	時
6	AK	SL	&	6	F	٧	f	v			を	か	E	ょ	7	分
7	BL	EB	,	7	G	W	g	w		1	あ	ŧ	ø	b		秒
8	BS	CN	(	8	Н	Х	h	x	1	г	U	<	ね	6)	•	〒
9	нт	EM	)	9	ı	Υ	i	у	ı	٦	う	け	6	る	•	市
Α	LF	SB	*	:	J	Z	j	z	ı	L	え	Ę	は	n	•	区
В	НМ	EC	+	;	К	(	k	1		١	お	さ	ひ	ろ	*	田丁
С	CL	<b>→</b>	,	<	L	¥	ı			(	ゃ	し	٠٤٠	わ	•	村
D	CR	<b>←</b>	_	=	М	)	m	}		`	Þ	す	<b>~</b>	٨	0	人
E	S0	1		>	Ν	^	n			_	ţ	せ	ほ	"	/	288
F	SI	<b>↓</b>	/	?	0	_	0	DL	+	J	7	そ	ŧ	۰	\	

# し、キー配列とキーコード

- (1) FM-7互換モード(9ビットコード)
- ① 英数モード

							AVTV	AVTV	AVTV	AVTV
BREAK	101	102	103	104	105	106	107	108	109	10A

05 05	0C 0C
11	ОВ
11	0B

$\frac{12}{12}$	19 1E	7 F 7 F
02	1 A	06
1D	1 F	1C

2B 2 D

$\frac{1B}{1B}$	$\frac{21}{31}$	-		$\frac{24}{34}$		26 36					3D 2D	7 E 5 E	-	<u>08</u>
09	_	$\frac{51}{71}$	57 77	45 65	52 72	54 74	59 79	55 75	49 69	4 F 6 F	50 70	60 40	7B 5B	0 D
СТ	RL	4 1 6 1		44 64	-	47 67						2 A		
s	HIF	Т	5 A 7 A	58 78	43 63	56 76	42 62	4 E 6 E	4 D 6 D	3C 2C	3 E 2 E	3 F 2 F	5 F 2 2	SHIFT
		CAP	GRAPH		20		20			$\frac{20}{20}$			かな	:

- (注) 単独押下時:下段コード, SHIFT 押下時:上段コード 空白については未定義のためコードを出力しません。 SHIFT時の PF7 ~ PF10 はAVテレビに使用
- 2 CAPモード

BREAK 101 102 103 104 10
--------------------------

	05	
AVTV AVTV AVTV AVTV	05	oc
106 107 108 109 10A		0В
	11	0В

12	19	7 F
12	1E	7 F
02 1D	$\frac{1A}{1F}$	06 1C

1 -	1B 1B	$\frac{21}{31}$	- 1 -	22 32	23 33		-	26 36	·	28 38	29 39	30	3 D 2 D	7E 5E		<u>08</u>
	09		<u>7</u> 5	1	77 57	$\frac{65}{45}$	72 52	74 54	79 59	75 55	69 49	6F 4F	70 50	60 40	7B 5B	0 D
	СТ	RL	- 1 -	6 1 4 1	73 53	64 44	-	67 47	68 48	6 A 4 A	_		2B 3B	2 A 3 A	7D 5D	OD
	s	HIF	Т		7 A 5 A	78 58	63 43	76 56	62 42	6 E 4 E	6D 4D	3C 2C		3 F 2 F	5 F 2 2	SHIFT
			CA	AΡ	GRAPH	1	20 20		20			20 20		Ì	かな	

$\frac{2A}{2A}$	2 F	2B	2D
	2 F	2B	2D
37	38	39	3 D
37	38	39	3 D
34	35	36	2C
34	35	36	2C
$\frac{31}{31}$	32 32	$\frac{33}{33}$	0 D
3	_	2E 2E	0D

(注) 単独押下時:下段コード, SHIFT 押下時:上段コード 空白については未定義のためコードを出力しません。 SHIFT時の PF7 ~ PF10 はAVテレビに使用


<b>3</b>	ታ›	かモ	- K											_						
9	′,	'a. L													05 OC		1:	2	19	<u>7 F</u>
		7			I		T	7 [		AVTV	AVTV	AVTV	AVTV		05 OC		1:	2	1 E	7 F
BF	REAK		10	102	103	104	105	;		107	108	109	10A		1 1 0B		0:	2	1 A 1 F	06
_		_						, ,							1 1 0B		11	D	1 F	1 C
	_													_						
1			.	A 7	A 9								.	.	08	1	2 A	2 F 2 F	2B	2 D
1	В	C 7	CC	B1	ВЗ	B4	B 5	D4	D5	D6	DC	CD	CE	ВO	08		2 A	2 F	2 B	2 D
	09	)			Α8									A2			37	38	39	3 D
	09	•	CO	<u>C3</u>	B2	BD	B6	DD	C5	C6	D7	BE	DE	DF	0 D		37	38	39	3 D
Г			T	T			T						T	АЗ	OD		34	35	36	2 C
1	CT	٦L	C 1	C4	BC	CA	В7	В8	CF	C9	DE	DA	В9	D1	1		34	$\frac{35}{35}$	36	2C 2C
Г				AF							A 4	A 1	A 5				31	32	33	
	S	HIF.	Т	C2	ВВ	BF	СВ	ВА	DO	D3	C8	D9	D2	DB	SHIFT		$\frac{31}{31}$	$\frac{32}{32}$	$\frac{33}{33}$	OD
				•	T :	20		20	$\Box$		20					•	3	0	2 E	OD
			CAP	GRAPH	1	20	3	20 20	1		$\frac{20}{20}$			かな	c		3	0	2 E	

④ グラ	ラフ	ŧ-	۴										_						
		_	· T		1	1	1 r		AVTV	AVTV	AVTV	AVTV		) <u>5</u>	0C	$\frac{12}{12}$	$\frac{2}{2}$	19 1E	7 F 7 F
BREAK		101	102	103	104	105				108			1	1 1	<u>0B</u>	02	2 .	1 A	06 1C
													L		0B	11	<u>,                                    </u>	1 F	10
	F 9	FA FA	FB FB	FC FC	F 2	F3 F3	F 4	F 5					F 1		08 08	98 98	$\frac{91}{91}$	99	EE EE
09		FD FD	F8 F8		E 5 E 5	9C 9C	9D 9D	F 0 F 0	E8 E8	E 9 E 9	8D 8D	8 A 8 A	ED ED		0 D	E1 E1	E 2 E 2	E3 E3	EF EF
CTRI		95	96	E 6	E 7 E 7	9E 9E	9 F 9 F	ΕA	EB EB	_	89	94	EC EC	]	0D	93	8 F 8 F	92	
SH	IIFT			81 81	82 82	83 83	84 84	85 85	86	87 87	88	97 97	E 0 E 0	SI	HIFT	9 A 9 A	90 90	9B 9B	0 D
		CAP	GRAPH		20		20			20 20			かな	ı,					OD
(:于) 拼																			

(注) 単独押下時:下段コード、SHIFT 押下時:上段コード (CAPのON/OFFに無関係) 空白については未定義のためコードを出力しません。 SHIFT時の PF7 7 下 PF10 はAVテレビに使用

(注) 単独押下時:下段コード、SHIFT 押下時:上段コード(CAPのON/OFFには無関係)空白については未定義のためコードを出力しません。

SHIFT時の PF7 ~ PF10 はAVテレビに使用



#### (2) FM-16β準拠モード(9ビットコード)

空白については未定義のためコード出力しません。 SHIFT時の PF7 ~ PF10 はAVテレビに使用

① 英数モ	ニード											Г		101
		1	Т	T	Г	7 [	_	AVTV	AVTV	AVTV	AVTV		132 112	$\frac{131}{111}$
BREAK	10	1 102	103	104	105		106	107	108	109			133	135
												L	113	115
1B 21	22	$\frac{23}{33}$	24	25	26	27	28			3 D	7 E			08
1B 31	32	33	34	35	36	37	38	39	30	2 D	5E	50	:	08
09	51	57	45		54	_	55	49	4 F	50	60	7В		
09	71	77	65	72	74	79	75	69	6F	70	40	5B		0 D 0 D
	4 1		44	46	47	48	4 A				2 A			<u>0D</u>
CTRL	6 1	73	64	66	67	68	6 A	6B	6C	3 B	3 A	50		
		5 A	58		56		4 E	4 D	3 C	3 E	3 F	5 F		
SHIF	Т	7 A	78	63	76	62	6 E	6 D	2 C	2 E	2 F	22	S	HIFT
	CAB	CDADL	1	2E	1	2D			20			4	٠.	

ç	SHIF	т	5 A 7 A	58 78	43 63	$\frac{56}{76}$			4 D 6 D		3 E 2 E	 5 F 2 2
		CAP	GRAPI		2E OE		12D 10D			20 20		かり
(注)	空白	こつい	: 下段: ては未え PF 7	定義の	ためコー	ードを	出力し	ません。				

13 11	- 1	136 116	134 114
$\frac{13}{11}$	- 1	137 117	139 119
2 A 2 A	2 F 2 F		
37 37	38 38	39	
34 34	35 35	36	
$\frac{31}{31}$	32 32	33	
3	_	2 E	

#### ② CAPモード

							AVTV	AVTV	AVTV	AVTV
BREAK	101	102	103	104	105	106	107	108	109	10A

132 112	$\frac{131}{111}$		130 110	$\frac{136}{116}$	134 114
	135 115		138 118	137 117	139
		•			

1B	21	22	23	24	25	26	27	28	29	l	3 D	7 E	7 C	08
1 B	3 1	32	33	34	35	36	37	38	39	30	2 D	5 E	5C	08
09		$\frac{71}{51}$	<del>77</del> 57	65 45	72 52	74 54	79 59	75 55	69 49	6 F 4 F	70 50	60 40	7B 5B	0 D
СТІ	RL	6 1 4 1	73 53	64 44	66 46	67 47	68 48	6 A 4 A		-		2 A 3 A	·	. 1
s	HIFT	Г	7 A 5 A	78 58	63 43	76 56	62 42	6 E 4 E	6D 4D	3 C 2 C	3 E 2 E	3 F 2 F	5 F 2 2	SHIFT
		CAP	GRAPI		2E 0E		.2D .0D			$\frac{20}{20}$		·	かな	c

2 A	2 F	2B	2D
2 A	2 F	2B	2D
37	38	39	3D
37	38	39	3D
34	35	$\frac{36}{36}$	2C
34	35		2C
$\frac{31}{31}$	32 32	$\frac{33}{33}$	0 D
	0	2 E 2 E	0D

(注) 単独押下時:下段コード、SHIFT 押下時:上段コード 空白については未定義のためコードを出力しません。 SHIFT時の PF7 ~ PF10 はAVテレビに使用

#### ③ かなモード

BREAK 101 102 103 104 105	BREAK	101	102	103	104	105
---------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

					131
AVTV	AVTV	AVTV	AVTV	112	111
107					135
				113	115

130 110	$\frac{136}{116}$	134 114
138	137	139
118	117	119


				_		_					_	_	_	_	
1B			A 7	A 9	A A	AE	B AC	A [	) A E	: A 6	5				$\frac{80}{80}$
1 B	C7	CC	B 1	В3	B 4	B 5	D4	DS	DE	DC	CD	CE	ВО		08
01	9 9	<u>co</u>	<u>C3</u>	A8 B2	BD	B 6	DD	C 5	<u>C6</u>	D7	BE	ÐΕ	<u>A 2</u> DF		0 D
CTRL		C 1	C4	ВС	CA	B 7	B 8	CF	CS	DE	DA	B 9	A 3		0D
S	SHIF	т	A F C 2	ВВ	BF	СВ	BA	D0	D3	A 4 C 8	A 1 D9	A 5 D 2	DB	SI	HIFT
		CAP	GRAP	н -	20 20		20 20			$\frac{20}{20}$			かれ	ï	

$\frac{2A}{2A}$	2 F	2B	2D
	2 F	2B	2D
37	38	39	3D
37	38	39	3D
34	35	$\frac{36}{36}$	2C
34	35		2C
$\frac{31}{31}$	$\frac{32}{32}$	$\frac{33}{33}$	0 D
_	<u>0</u> 0	2 E 2 E	0D

(注) 単独押下時:下段コード、SHIFT]押下時:上段コード(CAPのON/OFFには無関係)空白については未定義のためコードを出力しません。
 SHIFT時の[PF7]~[PF10]はAVテレビに使用

④ グラ	フモー	ĸ										_						
		· -	T		_	7 6		41/71/	41/71/	41/71/	41/71/	- 1-	32 131 12 111		$\frac{13}{11}$		136 116	$\frac{134}{114}$
BREAK	10	1 102	103	3 104	105			AVTV 107		109		1	33 <u>135</u> 13 115		13 11	8	137 117	139 119
$\begin{array}{c c} 1B & F \\ \hline 1B & F \end{array}$	-	-	F C		F3 F3				-	- 1	8B 8B		08		$\frac{98}{98}$	$\frac{91}{91}$	99	EE EE
09	FD FD	F 8 F 8	E 4 E 4	E 5 E 5	9C 9C		F 0 F 0	E 8 E 8	E 9 E 9	8D 8D	8 A 8 A	ED ED	0 D		E 1 E 1	E2 E2	E3 E3	EF EF
CTRL	95		E 6	-	9 E 9 E							-	OD		93 93	8 F 8 F	92	
SHIF	т	80 80	81 81	82 82	83 83	84	85 85	86	87 87	88	97 97	E 0 E 0	SHIFT		9 A 9 A	90 90	9B 9B	0.0
	CAP	GRAPH		12E 10E		2D 0D			20 20			かな	:	-				0D

(注) 単独押下時:下段コード、「SHIFT」押下時:上段コード(CAPのON/OFFに無関係)
 空白については未定義のためコードを出力しません。
 SHIFT時の「PF7」~「PF10」はAVテレビに使用




CTRL + SHIFT + 0 はオートリピートOFF CTRL + SHIFT + 1 はオートリピートON 空白については未定義のためコードを出力しません。 SHIFT時の PF7 → PF10 はAVテレビに使用

#### (3) スキャンコード(MAKE/BREAK CODE)

DC 5C	DD 5 D	DE 5E	DF 5 F	E 0 6 0	E 1 6 1		E 2 6 2	E3 63	E4 64	E 5 6 5	E 6 6 6		C9 CA 49 4A CC CE 4C 4E	C 8 4 8 C 1 4 1			CB 4B D1 51
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	83	84	85 05		87 07	88 08	89 09	8 A 0 A	8B 0B	80	8D 0D		8 F 0 F	B6 36	B7 37	B8 38	<u>B9</u> 39
90	$\frac{91}{11}$	92	93 13	94	95 15	96	97 17	98 18	99 19	9 A 1 A	9B 1B	9C 1C	9 <u>D</u>	<u>ВА</u> ЗА	BB 3B	BC 3C	<u>BD</u> 3D
D2 52	9 E 1 E	9 F 1 F	A 0		A2 22	A3 23	A4 24	A 5	A 6	A 7	A8 28			<u>ВЕ</u> 3 Е	B F 3 F	C 0 4 0	C 1 4 1
D3 53		A A 2 A	AB 2B	AC 2C	<u>AD</u> 2D	<u>A E</u> 2 E	<u>A F</u> 2 F	B0 30	B1 31	B2 32	B3 33	B4 34	D4 54	C2 42	C3 43	C4 44	C 5 4 5
	D5 55	D6 56	1	07 57	5	8			B 5 3 5			D /	4	<u>C</u>	6	C7 47	45

(注) 上段はBREAK CODE 下段はMAKE CODE SHIFT時の[PF7] ~ [PF10] はAVテレビに使用

#### (4) キー配列



(注) 単独押下時:下段の文字、SHIFT 押下時:上段の文字
 SHIFT時の PF7 ~ PF10 はAVテレビに使用
 PF7 ~ PF10 はAVテレビにします。
 PF8 ~ 画面をペンコンモードにします。
 PF9 ~ 一面面をスーパーインポーズ (為輝度) にします。
 PF10 ~ 一面面をテレビモードにします。

# M. CPU6809命令表

							Add	ires	sing	g M	ode	 5						$\top$	Т	Т	Г	Т
		_	nedi	-		Direc	t	In	dex	ed	Ex	ten	ded	In	here	ent		5	3	2	1	0
Instruction	Forms	Op	~	#	Op	~	#	Op	~	#	Ор	~	#	Op	~	#	Description	Н	N	Z	V	С
ABX														3A	3	1	B+X→X (Unsigned)	•	•	•	•	•
ADC	ADCA ADCB	89 C9		2	99 D9	4	2		4+				3				A+M+C→A B+M+C→B	‡	‡	‡	‡	\$
ADD	ADDA	8B		2	9B	4	2		4+				3				$A+M\rightarrow A$	1	1	1	‡	
	ADDB	CB		2	DB	4	2		4+				3		l		B+M→B	1	1	1		‡
AND	ADDD	C3	-	3	D3	6	2	_	6+	-	-		3	-	ļ	_	D+M:M+I→D	•	1	1	\$	1
AND	ANDA ANDB ANDCC	84 C4 IC		2 2 2	94 D4	4	2		4+			5 5	3				$ \begin{array}{c} A \land M \rightarrow A \\ B \land M \rightarrow B \\ CC \land IMM \rightarrow C \end{array} $	•	‡	‡	0	•
ASL	ASLA	-	<u> </u>	F	$\vdash$	_	-		<del> </del>		+-	$\vdash$	+	48	2	1	A) C	8	1	1	1	1
	ASLB ASL				08	6	2	68	6+	2+	78	7	3	58	2	i	$\begin{bmatrix} \ddot{B} \\ M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \leftarrow \\ D_7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \leftarrow \\ D_0 \end{bmatrix}$	8	‡	1 1	1	1
ASR	ASRA													47	2	1	A) C	8	1	1	•	1
	ASRB ASR				07	6	2	-	6+	-	-	7	3	57	2	1	B	8	‡	‡	•	‡
BIT	BITA BITB	85 C5	2	2	95 D5	4	2		4+			5 5	3				Bit Test A (M∧A) Bit Test B (M∧B)	•	‡	‡	0	•
CLR	CLRA													4F	2	1	0→A	•	0	1	0	0
	CLRB CLR				0F	6	2		6+			7	3	5F	2	-	$ \begin{array}{c} 0 \to B \\ 0 \to M \end{array} $		0	1	0	0
CMP	CMPA	81	2	2	91	4	2	ΑI		2+		5	3				Compare M from A	8	‡	\$	\$	1
	CMPB CMPD	10 00	5	4	DI 10	7	3	E1		2+ 3+	10	5 8	3				Compare M from B Compare M:M+I from D	8	‡ ‡	‡	‡	1
	CMPS	83 11 8C	5	4	93 11 9C	7	3	A3 II AC	7+	3+	B3 II BC	8	4				Compare M:M+I from S	•	<b>‡</b>	1	<b>‡</b>	1
	CMPU	11	5	4	93	7	3	II A3	7+	3+	II B3	8	4				Compare M:M+I from U	•	\$	1	\$	\$
	CMPX CMPY	8C 10 8C	<b>4</b> 5	3 4	9C 10 9C	6 7	2		6+ 7+		BC 10 BC	7 8	3				Compare M:M+I from X Compare M:M+I from Y	•	‡ ‡	‡	‡	‡ ‡
СОМ	COMA COMB	00												43 53	2 2	1	$\overline{\underline{A}} \to \underline{A}$ $\overline{\underline{B}} \to \underline{B}$	•	‡	‡ ‡	0	
	СОМ				03	6	2	63	6+	2+	73	7	3				$\overline{M} \to M$	•	1	1	0	1
CWAI		3C	≥20	2													CC \IMM → CC Wait for Interrupt					7
DAA														19	2	1	Decimal Adjust A	•	1	1	0	1
DEC	DECA DECB													4A 5A	2	1	$A-I \rightarrow A$ $B-I \rightarrow B$	:	‡	‡ ‡	‡ ‡	•
EOR	DEC EORA	88	2	2	0A 98	4	2		6+ 4+			7	3	_		-	M−I→M	•	<b>‡</b>	<b>‡</b>	1	•
EXG	EORB RI, R2	C8	2	2	D8	4	2		4+			5	3				A∀M→A B∀M→B	•	‡ ‡	‡ ‡	0	•
INC	INCA	IE	0	-		$\dashv$	-							40	_	_	RI→R2 <sup>2</sup>	•	•	•	•	•
1140	INCB INC				ос	6	2	60	6+	2+	7C	7	3	4C 5C	2		A+I→A B+I→B M+I→M		‡ ‡	‡ ‡	‡ ‡	•
JMP			$\neg$		0E	3			3+		7E	4	3		-	-	EA <sup>3</sup> →PC	•	•	•	•	
JSR			$\dashv$		4D	7			7+	_	BD	8	3			-	Jump to Subroutine		•	•		
LD	LDA	86	2	2	96	4	2		4+		B6	5	3		$\dashv$		M→A	•	1	1	0	
	LDB LDD	C6 CC	2	2	D6 DC	4 5	2	E6 EC	4+ 5+	2+ 2+	F6 FC	5	3				M→B M:M+I→D		<b>‡</b>	‡	0	•
		CE	4		DE	6		EE	6+		I0 FE	7	4				$M:M+I \rightarrow S$	•	1	1	0	•
		CE 8E	3		DE 9E	5			5+ 5+		FE BE	6	3				$M:M+I \rightarrow U$ $M:M+I \rightarrow X$	•	1	<b>‡</b>	0	•
	LDY	10 8E	4	4	10 9E	6	3		6+	3+	10 BE	7	4				$M:M+I \rightarrow X$ $M:M+I \rightarrow Y$		‡	‡   	0	•
LEA	LEAS LEAU							32 33	4+ 4+	2+ 2+							EA <sup>3</sup> →S EA <sup>3</sup> →U	•	•	•	•	:
	LEAX LEAY							30	4+ 4+	2+							$EA^3 \rightarrow X$ $EA^3 \rightarrow Y$	•		‡		

M :メモリのこと

M+1:メモリでアドレスが1だけ大きいポイ

ントのこと

IMM :メモリ上で命令コード(OP)の次に並

ぶ16進値を指す + :加算を表わす - :減算を表わす

→ :数値の転送方向を表わす

△ :論理積を表わす ∨ :論理和を表わす

x : x の否定を表わす

→ : 排他的論理和を表わす R』:転送元になるレジスタを表わす

R2 :転送先になるレジスタを表わす EXG命令では, 同時に転送元にもなる

フラグの変化についての記号

EXG命令では、同時に転送先にもなる I : 実行した結果、 セットされる

							Add	res	sing	Mo	des											
		_	nedi		-	irec			dex		_	tend	_		nere			5	3	2	1	0
Instruction	Forms	Ор	~	#	Op	~	#	Op	~	#	Op	~	#	Op	~	#	Description	Н	N	Z	٧	С
LSL	LSLA LSLB LSL				08	6	2	68	6+	2+	78	7	3	48 58	2	1	$ \begin{pmatrix} A \\ B \\ M \end{pmatrix} $ $ \begin{pmatrix} C \\ D_7 \end{pmatrix} $ $ \begin{pmatrix} C \\ D_0 \end{pmatrix} $ $ \begin{pmatrix} C \\ D_0 \end{pmatrix} $	8 8 8	‡ ‡	‡ ‡	‡ ‡	<b>‡</b>
LSR	LSRA LSRB LSR				04	6	2	64	6+	2+	74		3	44 54	2	1	$\begin{bmatrix} A \\ B \\ M \end{bmatrix} 0 \longrightarrow \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix} 0 \longrightarrow \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix} 0$	•	0 0 0	‡ ‡	•	<b>‡</b>
MUL														3D	11	ī	A×B→D (Unsigned)	•	•	1	•	9
NEG	NEGA NEGB NEG				00	6	2	60	6+	2+	70	7	3	40 50	2	1	Ā+I→A Ē+I→B M+I→M	8 8 8	‡ ‡	‡ ‡	<b>‡</b>	<b>‡</b>
NOP														12	2	ı	No Operation	•	•	•	•	•
OR	ORA ORB ORCC	8A CA IA	2	2 2 2	9A DA	4	2 2			2+ 2+		5	3				$\begin{array}{c} A \lor M \to A \\ B \lor M \to B \\ CC \lor IMM \to CC \end{array}$		‡	‡	0 0 7	• •
PSH	PSHS PSHU		5+4 5+4														Push Registers on S Stack Push Registers on U Stack	•	•	•	•	•
PUL	PULS PULU		5+ <sup>4</sup> 5+ <sup>4</sup>														Pull Registers from S Stack Pull Registers from U Stack	•	•	•	•	•
ROL	ROLA ROLB ROL				09	6	2	69	6+	2+	79	7	3	49 59	2	1	A B M C b <sub>7</sub> b <sub>0</sub>	:	‡ ‡	‡	‡ ‡	‡ ‡
ROR	RORA RORB ROR				06	6	2.	66	6+	2+	76	7	3	46 56	2 2	1	$\begin{bmatrix} A \\ B \\ M \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \\ \\ \\ C \\ \end{bmatrix} \xrightarrow{b_0}$	:	‡ ‡	‡ ‡	•	<b>‡</b>
RTI										1				3В	6/15	1	Return from Interrupt					7
RTS														39	5	1	Return from Subroutine	•	•	•	•	•
SBC	SBCA SBCB	82 C2		2 2	92 D2	4	2 2			2+ 2+		5 5	3				$ \begin{array}{c} A - M - C \rightarrow A \\ B - M - C \rightarrow B \end{array} $	8	‡	‡	‡	‡
SEX														ID	2	١	Sign Extend B into A	•	1	1	0	•
ST	STA STB STD STS				97 D7 DD 10 DF	4 4 5 6	2 2 2 3		4+ 5+	2+ 2+ 2+ 3+	F7 FD	5 5 6 7	3 3 4				A→M B→M D→M:M+I S→M:M+I	•	‡ ‡	‡ ‡	0 0 0 0	••••
	STU STX STY				DF 9F 10 9F	5 5 6	2 2 3	EF AF 10 AF	5+	2+ 2+ 3+	10	6 6 7	3 3 4				U→M:M+1 X→M:M+1 Y→M:M+1	•	‡	‡	0 0	•
SUB	SUBA SUBB SUBD	80 C0 83	2	2 2 3	90 D0 93	4 6	2 2 2		4+	2+ 2+ 2+	B0 F0 B3		3 3				$A - M \rightarrow A$ $B - M \rightarrow B$ $D - M : M + I \rightarrow D$	8 8 •	‡ ‡	‡ ‡	‡ ‡	<b>‡</b>
SWI	SWI <sup>6</sup> SWI <sup>26</sup> SWI <sup>36</sup>													3F 10 3F 11 3F	19 20 20	2	Software Interrupt 1 Software Interrupt 2 Software Interrupt 3	•	•	•	•	•
SYNC		+	+	$\vdash$	+	$\vdash$	-	-	-	+-	+	-	-	13	≥4	-	Synchronize to Interrupt	•	•	•	•	•
TFR	RI, R2	IF	6	2	+	-	$\vdash$		-	$\vdash$	1	$\vdash$	-	1.5		Ė	RI→R2 <sup>2</sup>	•	•	•	•	•
TST	TSTA TSTB TST	11			0D	6	2	6D	6+	2+	7D	7	3	4D 5D	2 2	1	Test A	•	<b>‡</b>	<b>‡</b>	0 0	•

- インデックス・アドレッシングの~(サイクル数), および#の値は、ベースになる値のみを示してあり、その形態により必要数だけ加算されます。したがって、~および#の値は、"n+"の形で示しています。
- 2. R1, R2は次の2群の中で,同一ビットのレジスタに限りベア で指定できます.
  - 〈8ビット・レジスタ〉 A, B, CC, DP (ダイレクト・ページ・レジスタ)
  - <16ピット・レジスタ> X, Y, U, S, D, PC
- 3. "EA" とあるのは実効アドレスのことです。

- 4. PSH, PUL命令は,5サイクルのほかにブッシュまたはブル するパイト数 I ごとに I サイクル加算されます。
- (6) ブランチしないときは5サイクル, するときは6サイクル必要です。
- 6. SWI命令は、I, Fフラグをセットします。SWI2, SWI3 命令は、同フラグを操作しません。
- 7. CCRの値はAND, ORの実行結果として決まります。
- 8. Hフラグの値は定義されていません。
- 9. 近似値算定のため AccB 側の D7 の値が入ります。

		1	dress	_						
		_	Mode Relati			5	3	2	1	0
Instruction	Forms	Op		#	Description	H	N	z	v	c
BCC	BCC	24	3	2	Branch C = 0	•	•	•	•	•
	LBCC	10 24	5(6)	4	Long Branch C = 0	•	•	•	•	•
BCS	BCS	25	-	2	Branch C = I	•	•	•	•	•
	LBCS	25	5(6)		Long Branch C = I	•	•	•	•	•
BEQ	BEQ	27		2	Branch Z = 0	•	•	•	•	•
	LBEQ	27	5(6)		Long Branch Z = 0	•	•	•	•	•
BGE	BGE LBGE	2C 10 2C	3 5(6)	4	Branch≥ Zero Long Branch≥ Zero	:	•	•	•	•
BGT	BGT	2E		2	Branch > Zero	•	•	•	•	•
	LBGT	10 2E	5(6)	4	Long Branch > Zero	•	•	•	•	•
BHI	BHI	22	1	2	Branch Highter	•	•	•	•	•
	LBHI	10 22	5(6)	4	Long Branch Highter	•	•	•	•	•
BHS	BHS	24	3	2	Branch Highter or Same	•	•	•	•	•
	LBHS	10 24	5(6)	4	Long Branch Highter or Same	•	•	•	•	•
BLE	BLE	2F	3	2	Branch ≤ Zero	•	•	•	•	•
	LBLE	10 2F	5(6)	4	Long Branch≤Zero	•	•	•	•	•
BLO	BLO	25	3	2	Branch Lower	•	•	•	•	•
	LBLO	10 25	5(6)	4	Long Branch Lower	•	•	•	•	•
BLS	BLS	23	3	2	Branch Lower or Same	•	•	•	•	•
	LBLS	10 23	5(6)	4	Long Branch Lower or Same	•	•	•	•	•
BLT	BLT	2D	3	2	Branch < Zero	•	•	•	•	•
	LBLT	10 2D	5(6)	4	Long Branch < Zero	•	•	•	•	•
ВМІ	ВМІ	2B	3	2	Branch Minus	•	•	•	•	•
•	LBMI	10 2B	5(6)	4	Long Branch Minus	•	•	•	•	•
BNE	BNE	26	3	2	Branch Z + 0	•	•	•	•	•
	LBNE	26	5(6)	4	Long Branch Z \pm 0	•	•	•	•	•
BPL	BPL LBPL	2A 10	3 5(6)	2	Branch Plus	•	•	•	•	•
		2A	5(6)	4	Long Branch Plus			•	•	•
BRA	BRA LBRA	20 16	3 5	3	Branch Always Long Branch Always	•	•	•	•	•
BRN	BRN	21	3	2	Branch Never	•	•	•	•	•
	LBRN	10 21	5	4	Long Branch Never	•	•	•	•	•
BSR	BSR	8D	7	2	Branch to Subroutine	•	•	•	•	•
	HECK	17	9	3	Long Branch to Subroutine	•	•	•	•	•
BVC	BVC	28	3	2	Branch V = 0	•	•	•	•	•
	LBVC	10 28	5(6)	4	Long Branch V = 0	•	•	•	•	•
BVS	BVS	29	3	2	Branch V = I	•	•	•	•	•
	LBVS	10 29	5(6)	4	Long Branch	•	•	•	•	•
		29	LI		V = I					

#### PSH, PUL命令の ポスト・バイトとアドレス操作

PSH, PUL命令のポスト・バイトは次の図の とおりです。ベースとなるスタック・ポインタ によって一部異なる部分があるので注意が必要 です、SPをベースにするときはUSがスタック の対象となり、USをベースにするときはSPが スタックに出し入れされます.

b 7	b 6	b 5	b 4	b 3	b 2	bΙ	b 0	
PC	S/U	Υ	Х	DP	В	Α	CC	l

PC = Program Counter

S/U = Hardware/User Stack Pointer

Y = Y Index Register X = U Index Register

DP = Direct Page Register

B = B Accumulator
A = A Accumulator

CC = Condition Code Register

#### TFR, EXG命令のポスト・バイト

TFR, EXG命令で使用されるポスト・バイト は次の図のとおりです。EXG命令では転送元・ 先の区別なく、どちらを先に書いても同じです。

D/	Db	D5	D4	03	02	DI	DU
	SOURC	E (RI)		DE	STINA	TION (	R2)
Code		Regist	or				
Code		riogist	OI .				
0000		D (A:E	3)				
1000		X Inde	×				
0010		Y Inde	X				
1100	U S	tack P	ointer				
0100	SS	tack P	ointer				
0101	Prog	ram C	ounter				
1000	Α,	Accum	ulator				
1001	В	Accum	ulator				
1010	Con	dition	Code				
1011	Di	rect P	age				
Code		Regist	er				
		-					

# N. 音色データ一覧

	FM音源カート	付届	<b>、</b> データー	FM-77AVイニシエーターROM							
No.	音色名	No.	音色名	No.	音色名	No.	音色名	No.	音色名	No.	音色名
1	ブラス1	21	ビブラフォン	1	トランペット	21	E, オルガン2	41	シンバル	61	バード
2	ブラス2	22	シロフォン	2	ホルン	22	ハープシコード	42	ティンパニー	62	ドッグ
3	トランペット	23	コト	3	チューバ	23	クラビネット	43	カウベル	63	テレフォン
4	ストリングス1	24	シタール	4	ブラス1	24	ギター	44	ベル1	64	アラーム
5	ストリングス2	25	クラビネット	5	ブラス2	25	E,ベース1	45	ベル2	65	ワイングラス
6	E, ピアノ1	26	ハープシコード	6	ベル+ブラス	26	E,ベース2	46	スチールドラム1	66	クラッシュ
7	E, ピアノ2	27	ベル	7	ピッコロ	27	シンセベース	47	スチールドラム2	67	ハートビート
8	E, ピアノ3	28	ハープ	8	フルート	28	シロフォン	48	パーカッション1	68	フットステップ
9	ギター	29	ベル+ブラス	9	クラリネット	29	グロッケン	49	パーカッション2	69	ユーフォー(UF0)
10	E, ベース1	30	ハーモニカ	10	オーボエ	30	ビブラフォン	50	トレイン1	70	レーザーガン
11	E, ベース2	31	スチールドラム	11	ファゴット	31	ハープ	5 i	トレイン2	71	エクスプロージョン1
12	E, オルガン1	32	ティンパニー	12	ストリングス1	32	リコーダ	52	カー	72	エクスプロージョン2
13	E, オルガン2	33	トレイン	13	ストリングス2	33	ハーモニカ	53	モーターサイクル	73	サウンドエフェクト1
14	パイプオルガン1	34	アンビュランス	1,4	ピアノ	34	チター	54	グランプリ	74	サウンドエフェクト2
15	パイプオルガン2	35	トゥイート	15	E,ピアノ1	35	コト	55	パトロールカー	75	サウンドエフェクト3
16	フルート	36	レインドロップ	16	E, ピアノ2	36	スネアドラム1	56	アンビュランス	76	サウンドエフェクト4
17	ピッコロ	37	ホルン	17	E, ピアノ3	37	スネアドラム2	57	ヘリコプター	77	サインウェイブ
18	オーボエ	38	スネアドラム	18	パイプオルガン1	38	バスドラム	58	シップ		
19	クラリネット	39	カウベル	19	パイプオルガン2	39	オープンハイハット	59	ウエイブ		
20	グロッケン	40	パーカッション	20	E, オルガン1	40	クローズハイハット	60	レカンドロップ		

# ●FM77AVイニシエータROM音色データ

0066 44 02 14 33 0066 19 08 06 1E 006E 53 4F 56 50 0072 1E 1E 1E 1E 0076 08 09 09 05 0077 30 04 00 09 0082 00 0A 18 03 0086 02 00	00EE 04 04 04 005 00F2 23 23 09 09 00F6 54 12 52 52 00FA 19 04 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0176 12 02 1A 12 017A 23 23 1C 06 017E SE SC SE 40 018Z 0B 0D 0A 04 0186 00 00 00 00 018A 1A 2A SA 0A 018E 3A 04 00 3F 019Z 00 0A 20 00 0196 02 00	01FE 3F 01 01 01 02 0202 26 2A 0A 03 0206 90 9C 9F 5E 020A 08 05 08 05 020E FF FF FF FF FF 0215 04 00 00 1A 00 021E 02 00	20 0286 75 73 58 01 0286 28 10 10 06 0292 12 06 04 0F 0294 2F 0F 0F 0F 0296 1D 04 00 3F 0296 1D 04 00 3F 0296 00 08 1E 00
3 0044 41 01 10 30 0048 1C 06 06 1A 005C 4E 4F 52 4F 005G 0E 1E 1E 1E 1E 005G 3D 00 00 19 00 0064 02 00 19 00 0064 02 00 19 00 0064 02 00 19 00	000CC 08 08 08 08 00000 23 1E 0C 0C 00004 59 12 53 52 0000 1F 04 04 04 04 0000 00 00 00 00 00 00 00 0	0154 00 00 01 01 01 0158 18 14 09 09 015C 51 53 52 54 0160 05 04 04 04 0164 00 00 00 00 016C 34 02 00 15 0174 02 00 16	010C 01 0A 02 01 01E0 1E 32 0S 00 01E4 9C DC 9C DC 01E8 07 03 14 0B 01E0 55 45 27 A7 01F4 04 00 00 1F 01F8 00 00 1A 00 01FC 02 00	0264 78 60 75 10 0268 1A 1F 17 03 026C 94 92 90 92 0270 02 02 02 02 0278 07 05 07 06 0278 07 05 07 06 0280 00 00 1E 00 0284 02 00
2 0022 42 02 12 34 0026 20 09 09 22 0026 00 06 4E 48 002E 1E 1E 1E 1E 1E 0036 09 00 00 0036 30 00 00 00 0042 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	00AA 44 7A 24 28 00AE 17 19 06 08 00B2 52 5F 56 5F 00B6 0C 09 0B 0B 00BA 05 05 07 05 00BE 2A 54 4A 44 00C6 3C 04 00 1F 00C6 00 08 1B 19 00CA 02 00	0132 02 02 06 04 0136 21 1C 09 09 013A 57 57 52 52 013E 05 04 04 04 0142 00 00 00 00 0146 08 00 08 08 0146 34 02 00 1F 014E 06 00 19 09 0152 02 00	018A 31 23 07 31 018E 1E 28 2F 00 01C2 9D 1C 1C DF 01C6 07 04 08 04 01C6 07 07 1B 17 01CE F0 F0 F0 F4 01D2 32 00 00 1F 01D6 00 00 20 00 01DA 02 00	0242 78 65 78 01 0246 14 00 00 03 0246 94 94 94 94 024E 02 02 02 02 0255 00 00 00 00 0256 06 08 08 08 0256 06 00 18 00 0262 02 00 18 00
1 0000 02 02 02 02 00004 19 0F 0F 0F 0F 0F 0000 0000 0000 00 00 00	0088 41 01 11 31 008C 1A 1B 0C 0C 0090 11 14 54 54 0094 1E 1E 1E 1E 1E 0098 0B 05 01 05 009C 09 09 0A 09 00A4 00 0C 18 03 00A8 02 00	0110 08 08 04 04 0114 1F 1E 0C 0C 0118 52 14 52 52 011C 19 04 04 04 0120 08 00 00 00 0124 08 00 08 08 0128 3C 04 00 3F 012C 00 06 18 03 0130 02 00	0198 14 04 1C 14 019C 1B 33 1B 03 01A0 5C 5C 53 4D 01A4 07 07 09 04 01AC 13 13 32 09 01BO 3A 04 00 1F 01B4 00 20 20 00	0220 31 23 0C 01 0224 23 26 32 03 0222 9F 9F 0F 0F 0222 04 04 04 0230 1F 1F 1F 1F 0234 F3 F3 F3 F3 0238 3A 00 00 1F 023C 00 00 20 00 0240 02 00

24 030E 36 26 34 34 0312 20 28 28 03 0316 9F 9F 5E 9F 0316 06 08 12 09 0322 04 04 05 05 0322 34 04 00 2F 0326 30 05 14 00 032E 02 00	0396 1F 3A 24 02 039A 2A 20 23 00 039E 5B 5E 5E 5E 03AZ 16 12 18 1E 03A6 0A 09 0B 10 03AA EB ES F9 07 03AE 2B 00 00 1F 03BC 02 00 18 00 03BC 02 00	041E 48 08 14 54 0422 14 1E 0C 0C 0426 18 54 14 12 0426 17 02 07 042E 1F 02 05 01 0432 88 58 FC 5A 0434 00 0F 1A 06 043E 02 00	36 04A6 15 30 13 70 04A6 00 28 00 00 04A6 5F 5F 9F 5F 04B2 1F 1E 1F 1E 04B6 05 08 0F 11 04B6 3C 04 00 FF 04C2 00 B4 14 00 04C6 02 00	052E 7F 0F 72 07 0532 10 00 0F 0F 0534 1 1 1 5F 1F 0534 00 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
23 02EC 0C 01 05 01 02F0 21 21 21 09 02F4 9F 1F 1F 5F 02F8 0C 04 05 0A 02FC 04 04 04 02 0300 F7 17 07 AC 0304 38 00 00 1F 0308 00 00 1B 00 030C 02 00	0374 30 30 30 30 0378 24 18 1A 00 037C DF 9F DF 9F 05 9F 06 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05		35 0484 06 06 04 04 048B 1E 22 1E 00 048C 5F 5F 5F 0490 1F 1F 1F 1F 0494 10 0C 0C 0D 049B 08 06 06 06 049C 33 04 00 2F 04AO 00 0A 14 07	39 050C 7F 0F 72 05 0510 07 00 18 0F 0514 1F 1F 5F 1F 0518 00 19 19 19 051C 00 00 00 14 0520 00 08 38 5C 0524 34 00 00 1F 0528 00 00 28 00 052C 02 00 08
22 02CA 18 16 05 34 02CE 20 1E 26 0C 02DZ 1F 1F DF SF 02D6 0C 0C 02 1D 02DA 04 04 04 0A 02DE 15 05 F4 08 02EZ 3A 00 00 1F 02EA 00 00 1C 00 02EA 02 00	0352 30 71 10 20 0356 1F 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03		34 0462 37 21 0F 42 0466 21 22 20 0C 0466 1C 5B 19 9F 046E 04 11 03 04 0472 19 04 0F 04 0476 24 02 02 F3 0478 02 04 00 2F 047E 00 05 15 00 0482 02 00	38 04EA 00 01 00 00 04EE 28 0F 00 00 04F6 19 18 19 19 04FA 00 00 15 15 04FE 36 F8 1C 1C 0502 2C 00 00 2F 0506 00 00 28 00 050A 02 00
21 02A8 66 73 31 28 02AC 13 0E 09 09 02B0 1F 1F 9F 1F 02B4 1E 14 14 14 02B8 1F 00 00 02C0 2F 0F 0F 0F 02CC 2F 04 00 3F 02CC 8 00 0A 20 00 02CB 02 01	0330 33 30 30 30 0334 1F 1D 28 06 0338 DF 9F DF 9F 05 35 0340 05 06 05 06 0344 29 19 19 F9 0348 21 00 00 1F 0350 02 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		33 0440 0C 0C 0B 04 0444 2B 23 2B 06 0448 0C 0F 0F 0E 044C 05 02 0B 0B 0450 00 00 00 0454 99 0A 09 1D 0458 01 02 00 2F 045C 0B 00 16 00 0460 02 00	37 04C8 73 02 04 01 04CC 00 0A 00 05 04D0 1F 1F 5F 1F 04D8 00 13 10 13 04DC 06 F8 2A FC 04E0 3C 00 02 2F 04E4 00 00 2B 04E8 02 00

0586 45 75 24 24 058A 16 19 00 00 056C 05 05 07 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	063E 44 04 74 04 0642 3C 3C 3E 1E 00 0644		56 074E 04 03 04 04 0752 00 24 15 06 0756 18 98 98 98 0756 10 1E 1E 1E 075E 00 00 00 0762 36 04 04 06 0766 37 04 00 FF 0766 14 04 00 FF 076E 01 01	0706 04 04 04 04 04 0706 03 03 03 03 070E 59 54 58 57 07E6 10 12 10 11 07E6 10 12 10 11 07EE 07 04 00 FF 07F5 00 87 19 00 07F6 00 00
0594 37 23 24 14 0598 08 03 03 03 059C 9C 5C 5C 05A0 18 14 14 14 05A4 11 11 11 05A8 5A 5A 4A 4A 05AC 3D 04 00 2F 05BO 00 08 1B 08 05B4 02 00				0784 05 34 01 70 0788 00 7F 03 03 0780 00 7F 03 03 0700 0700 0700 00 00 00 00 00 00 00 00
0572 16 32 10 70 0576 22 1C 2D 00 0576 22 1C 2D 00 0576 1F 1E 1F 1E 0582 0C 0C 0B 0586 06 04 04 06 058E 00 00 50 00 0592 02 00 00 50	0SFA 16 1D 1B 14 0SFE 1B 1E 06 06 0602 SF SF SF SF 0606 0B 06 0F 0F 0606 BS AS F7 F7 0612 34 00 00 1F 0616 00 00 1F		54 070A 70 70 00 08 070E 1E 06 0F 06 0712 4A 90 50 89 0716 1F 1F 06 071A 00 00 00 071E 02 02 02 F3 0722 18 04 00 FF 072A 02 00 00 072A 02 00 00	0792 00 01 00 00 0796 1F 1E 09 09 0796 17 1E 0F 19 079E 00 00 00 00 00 07A2 00 00 00 00 07A6 F9 F9 F9 F9 F9 C7AE 00 00 05 00 07B2 02 01
0550 7F 0A 7D 0F 0554 07 08 00 00 0558 1F 1F 5F 1F 0550 00 19 19 19 19 0564 00 02 36 58 0567 06 00 14 00 0570 02 00 14 00 0570 02 00 14	0508 0E 07 17 02 050C 0A 14 23 0C 05C 0A 14 23 0C 05E 1	0660 44 04 74 00 0664 3C 32 1E 00 0668 SF SF SF 9F 066C 0F 0A 0F 0F 0670 0F 0F 0F 0674 0A 0A 06 06 0678 02 06 00 FA 067C 0A 96 64 0A 0680 02 00		57 0770 00 10 00 02 0774 09 00 46 06 0778 9E 1E SF SE 077C 14 14 0E 19 0780 00 00 00 0784 01 01 01 07 0788 38 06 00 9F 079C 14 41 32 00

	8E6 08 08 04 0 8E6 19 19 00 0 8E6 52 14 57 5 8F7 1F	096E 70 10 56 40 0972 00 09 05 54 9F 5F 9F 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09	09F6 0C 08 01 0D 09FA 0A 00 00 00 09FE 9F 1F SF SF 0A02 13 12 14 14 0A06 02 06 0C 0C 0A0E 3C 34 29 29 0A12 00 20 19 04 0A16 02 00
083C 0A 03 03 06 0840 32 28 37 0A 0844 5F 5F 9F 94 0848 05 00 00 00 0854 00 04 00 5F 0858 00 085C 01 01	8C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	094C 70 70 00 00 0950 00 14 03 00 0954 4A 9E 5C 9F 0958 04 03 04 04 0964 3A 04 00 FF 0968 00 64 5A 00 096C 03 00 FF 096C 03 00 F	0904 0A 0C 0S 06 0908 17 00 0C 0C 090C 1F 1F 1F 0A 0A 09EC 1F 1F 1F 1F 09EC 3C 08 08 08 09FC 1E FF 14 0 09F4 01 00
081A 06 08 04 04 081E 28 00 00 00 0822 52 50 50 50 50 00 082A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	8A2 OF OF OF OO OO SAA OO O	092A 04 08 0F 08 092E 1E 0F 09 0E 093Z 1B 14 14 12 093E 01 01 01 01 093E 08 08 0C 0A 0942 2C 04 00 SF 094A 00 01	0982 OF OF 24 1A 0986 14 28 OF OF 0988 9F 1F SF SF 098E 00 00 00 09C2 00 00 00 09C6 A3 D3 FS FS 09C6 00 C8 32 00 09D2 01 00
61 07FB 0C 0C 0C 07FC 2D 2B 00 00 0800 59 12 53 54 0804 1F 04 1E 14 0808 0A 00 12 12 080C 0C 0D 0B 0B 0814 09 64 46 00 0818 00 00	880' 40 78 18 2 888 59 58 59 5 888 59 58 59 5 890 09 09 08 0 894 54 54 44 4 897 00 08 18 0 890 02 01 00 0	0908 7C 14 50 46 090C 14 13 1D 09 0910 54 94 54 94 0914 1F 1F 1F 1F 0918 00 00 00 091C 09 09 09 0920 35 04 00 5F 0924 00 14 0A 00 0928 00 01	0990 34 32 07 01 0994 3C 25 0F 00 0998 1D 1D 1D 1F 099C 06 06 06 07 099C 06 06 06 07 099A 74 04 06 FB 09AC 00 FF 78 00 09BO 01 01 77 0A18 02 02 02 02 0A18 02 02 02 0A1C 7F 7F 7F 00 0A24 00 00 00 00 0A24 00 00 00 00 0A24 00 00 00 00 0A34 00 00 00 00 0A38 00 00 00 0A38 00 00 00

# ●FM音源カード付属音色データ

0220 04 0220 04 0228 17 0228 17 0230 0F 0234 59 0238 3E 0236 00 0240 02		00198 00190 00190 00190 00190 00190 00190 00190 00190 00190 00190 00190 00190 00190 00190		0110 3 0114 2 0118 D 011C 0 0120 0 0124 F 0128 3 0127 0		0088 1 0097 0 0098 0 0098 0 0098 0 0098 0		0004 1 0000 0 0000 0 0010 0 0014 1 00118 3	
	17	91000EE00	13	NOULLALONN	_	NODMOJURN	_	NOD@N@Q0N	_
444BO044O	_	M C L L O L 4 C O	_	M	•	000000000000000000000000000000000000000	S	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	_
4044004		MO&000000		22444 2244 2244 2444 2444 2444 2444 24		11 A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	ı	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		81989182		0128029931		010000000000000000000000000000000000000		000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	
0244 0246 0246 0246 0246 0256 0256 0256 0256		01100000000000000000000000000000000000	I	0132 01332 01332 01342 01443 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 01444 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0144	I	00000000000000000000000000000000000000		00028 00028 00038 00038 00038 00038	
000 000 000 000 000		000 000 000 000 000 000 000	-	36 11C 11C 07 07 07 00 00		117 177 177 177 177 177 177 177		0004500850	
0004	00	04000000000000000000000000000000000000	4	30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0	00004000000000000000000000000000000000	0	10 K # 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2
200800028 0008000089		18 90 00 00 1E		000 000 000 000 000 000		21 98 00 00 00 00	ı	00700512 470057000	
000 000 000 000 000 000 000 000		000000000000000000000000000000000000000		00 7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		11 00 00 00 00 00 00		00 00 00 00 00 00	
026 026 026 027 027 027 027 028 028 028 028		01FC 01FC 01FC 01FA 01FA	I	0154 0158 0150 0160 0164 0168 0160 0170	I	00000000000000000000000000000000000000	I	00000000000000000000000000000000000000	
00 00 00 00 00 00		14 00 00 00 00 00 00 00		000 000 000 000 000		020 020 020 020 020		000 000 000 000 000 000	
2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42	19	000 000 000 000 000 000	15	000 000 000 000 000 000	11	000070000000000000000000000000000000000	7	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ы
02 24 08 00 48 00 1A		12 19 04 00 00 00		008000WW	ı	114 07 00 1E	1	20 TO 0 8 20	
00000000000000000000000000000000000000		00000000000000000000000000000000000000		00 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		108807		10000000	
0286 0286 02986 02992 02996 02296 02296		01FE 0202 0206 0206 0206 0216 0216 0216		0176 0177 0178 0182 0186 0188 0188 0192 0196		000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1	0066 0068 0068 0072 0078 0078 0078 0082	
200708728	. 1	021888005286		000 DF 275		31 90 04 03 17 00 00		110 000 000 150 000 000 000	
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	5	00000000000000000000000000000000000000	16	0100001187	12	000000000000000000000000000000000000000	00	000000000000000000000000000000000000000	4
01 15 09 07 16 20		1A 655		10000115 10000115 10000115		04600000		20080975	
71 00 07 07 17 20		00800000 00740810		01909103		000000000000000000000000000000000000000	ı	1040010	
			_	-				2303407	_

24 030E 37 21 39 31 0312 1C 1D 45 00 0316 9F 9F 9F 9F 031E 06 06 06 0322 01 01 01 05 0326 02 04 00 10 0326 02 00 00 0327 00 01 20 00	0396 02 02 01 01 039A 1C 30 2A 00 039E 5F 1F 5F 9F 03A2 0C 06 0D 0C 03A6 00 05 06 07 03A6 F4 15 15 14 03AE 39 00 00 00 03BE 00 00 00	32	041E 75 75 77 05 0422 16 25 2A 00 0422 15 10 10 10 1F 042E 00 06 06 07 043E 74 24 04 05 043E 75 00 0A	36	04A6 3F 37 21 31 04AA 29 30 16 00 04AE D2 DE DE DE 04B2 0C 0E 0F 0A 04B6 0A 0B 0B 01 04BA F7 E7 F7 17 04BE 3C 06 00 72 04C2 04 40 0B 00	40	052E 00 70 0E 11 0532 0D 1D 14 00 0536 1F 1F 1F 5F 053E 00 0F 07 14 053E 00 0F 07 14 0546 34 00 00 00 054E 02 00 00 00
23 02EC 33 13 43 13 02F0 1E 1E 1E 00 02F4 DA DC DD DF 02F8 08 04 05 DA 02FC 05 02 04 03 0300 27 36 14 15 0304 38 00 00 0308 00 00 00 030C 02 00	0374 33 35 21 33 0378 16 19 0F 00 037C 1D CA 1D SE 0380 04 04 04 04 0384 01 04 03 03 0388 20 30 03 038C 1C 00 00 0394 02 00	31	03FC 73 38 03 33 0400 23 1C 0A 00 0404 56 54 99 99 0408 05 07 0C 0C 040C 06 06 06 06 0410 64 64 15 65 0418 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	35	0484 38 32 32 32 0488 31 53 25 00 0488 0 04 0 04 0 04 0 04 0 04 0 04	39	050C 5F 07 58 02 0510 00 20 23 00 0514 1F 1F 1F 1F 0518 15 15 15 13 052C 26 36 29 0524 38 00 00 0528 00 00 00 052C 02 00 00
	0352 0C 01 1F 53 0356 20 1E 39 00 0356 1F 1F 0F 9F 035E 0C 0C 02 05 0362 04 04 04 07 0364 1A 06 F6 27 0368 3A 00 00 00 036E 00 00 00	30	030A 3A 11 0A 02 030E 28 1D 33 00 03E2 14 10 14 0E 03E6 05 02 08 08 03EA 00 00 00 00 03EE 99 09 09 19 03F2 38 04 00 10 03F6 00 14 20 00 03FA 02 00	34	0462 02 02 02 01 0466 30 18 10 00 0466 04 04 04 00 00 00 0472 02 02 02 02 02 0476 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	38	04EA OF 00 00 00 04EE 0E 13 11 00 04F2 1F 1F 1F 1F 16 04F6 00 18 0F 13 04FE 08 08 2C 0502 3C 00 00 00 050A 02 00 00 00 050A 02 00 00 00 00 050A 02 00 00 00 00 050A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	0330 3C 30 39 31 0334 21 07 22 00 0336 04 04 05 01 0340 04 04 05 01 0348 18 00 00 00 0350 02 00 0350 02 00	29	0388 31 38 31 31 038C 1A 24 0A 00 03C0 10 1F 12 1F 03C4 06 0F 03 0F 03C8 01 06 06 04 03CC 03 F2 0C F2 03D0 3C 04 00 40 03D4 00 07 20 00 03D8 02 00	33	0440 35 34 39 30 0444 0A 29 15 00 0448 40 0C CD 14 044C 02 01 02 01 0450 02 01 02 01 0454 0B 56 0B 1B 0458 3C 00 00 00 00 0460 02 00 00 00 0460 02 00	37	04C8 01 01 01 01 01 04CC 1F 1F 00 00 04D0 10 10 10 10 00 04D0 10 10 10 10 04DC 18 18 18 18 18 18 04E0 34 00 00 00 00 04E8 02 00 00 00 04E8 02 00 00 00

#### O. プログラムの入力にあたって


まずマシン語プログラムの入力方法の説明に先立って、BASIC プログラムの入力方法についての注意点をあげます。

- ① BASIC プログラムには、F-BASIC V3.0 のみで動作するもの、V3.3 のみで動作するもの、あるいは V3.0/V3.3 の両方で動作するものがあります。これらの区別は、プログラムの先頭のコメントの中で明記してあります。
- ② BASIC プログラムには、マシン語サブルーチンを必要とするものがあります。これもプログラム先頭のコメントに明記してありますので、必要なマシン語サブルーチンをフロッピーディスクにセーブしておく必要があります。(例えば "LIST1-1 ガヒツヨウデス。"というコメントがあれば、リスト1-1 を入力して "L1-1M"というファイルにセーブしておく必要があります。
- ③ プログラムのリストは、編集上の都合で1行70文字で印字されています。実際にプログラムを 入力される場合には、その点に注意して1行80文字又は1行40文字に直して入力してください。

```
10 **********
11 **
      JOYSTIC TEST
20 WIDTH 80,25:<u>LOADM "L5-9M"</u> .....マシン語サブルーチンをロードしています
                                      なことを示しています
30 EXEC&H5000
             ウェ.... E+"ウェ.. E+".... E+"59.. 59..... ヒタ"リシ
40 A$=".....
9. E9""... E9"""
50 EXEC&H5003
60 I=PEEK(&HS006)
70 LOCATE 36,12
80 PRINT MID$(A$,I*8+1,8)
90 LOCATE 36,14
100 IF PEEK(&H5007) THEN PRINT"TRIG(1) ":
110 IF PEEK(&H5008) THEN PRINT"TRIG(2) ":
120 PRINT"
130 GDTD 50
```

マシン語プログラムのリストには、チェックサムつきメモリダンプとアブソリュートアセンブラによるアセンブルリストの2つの形式で示してあります。チェックサムつきメモリダンプをもとにマシン語プログラムを入力するには、次の方法で行ないます。

- ① モニタの M コマンドにてメモリダンプの内容を入力します。その時にはチェックサムを入力 する必要はありません。
- ② 入力したマシン語プログラムをフロッピーディスクにセーブします。セーブの方法は、メモリダンプの次に明記してあります。
- ③ 後述のチェックサムプログラムを起動して、ファイル名、先頭アドレス(16 進 4 桁)、終了アドレス(16 進 4 桁)を入力します。チェックサムつきメモリダンプが表示されますから、本文中のメモリダンプと比較してみてください。その時には、チェックサムを比較することによって入力ミスを簡単に発見することができます。
- ④ 入力ミスがあった場合には、モニタの M コマンドにて誤りの部分を入力し直して、②の項目から作業をやり直します。
- ⑤ マシン語プログラムには、F-BASIC V3.0 のみで動作するもの、V3.3 のみで動作するもの、 あるいは V3.0/V3.3 のどちらでも動作するものがあります。本文中の記述を十分に確認して プログラムを実行してください。



535


```
1000 ******************
1010 '*
           MEMORY DUMP
1020 *
            ( CHKSUM ) V3.0/V3.3
1030 *****************
1032 CLEAR.&H4000
1040 DIM CSUM(17):CLS:WIDTH 80,25
1050 INPUT "FILE NAME
                            = ";FILN$
1070 INPUT "START ADDRESS = ";STADR$:STX=VAL("&H"+STADR$)
1080 INPUT "END ADDRESS = ":EADR$:ENX=VAL("&H"+EADR$)
1090 IF STX>&H6AFF THEN FOR I=STX-&H2000 TO ENX-&H2000+256:POKE I,0:NE
XT:LOADM FILN$. &HEOOO ELSE FOR I=STX TO ENX+256:POKE I.O:NEXT:LOADM FI
LN$
1100 FOR STADR=STX TO ENX STEP 256
1110
          COLOR 6:PRINT "
                              ADR : +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +
C +D +E +F : [cs]"
1120
          FOR I=0 TO 17:CSUM(I)=0:NEXT
          FOR ADR=STADR TO STADR+240 STEP 16
COLOR 5:PRINT " ":RIGHT$("0000"+HEX$(ADR),4);" : ";
1130
1140
1150
              CSUM(16)=0:COLOR 7
1160
              FOR I=0 TO 15
                   IF ADR>&H6AFF THEN DD=PEEK(ADR-&H2000+I) ELSE DD=PEEK
1162
(ADR+I)
1170
                   PRINT RIGHT$("00"+HEX$(DD),2);" ";
1180
                   CSUM(16)=(CSUM(16)+DD) MOD 256
1190
                   CSUM(I)=(CSUM(I)+DD) MOD 256
1200
              COLOR 5:PRINT " : ";RIGHT$("00"+HEX$(CSUM(16)),2)
1210
1220
              CSUM(17)=(CSUM(17)+CSUM(16)) MOD 256
1230
          NEXT
1240
          PRINT "
                   ";STRING$(61,"-")
1250 PRINT " [cs]: ";:FDR I=0 TO 15:PRINT RIGHT$("00"+HEX$(CSUM(I)),2);" ";:NEXT:PRINT ": ";RIGHT$("00"+HEX$(CSUM(17)),2)
1260
          PRINT
1261
          PRINT:COLOR 2:PRINT SPC(20);"(( Hit Any Key !! >>>":A$=INP
UT$(1):PRINT:PRINT
1270 NEXT
1280 COLOR 7:END
```

マシン語プログラムのアセンブルリストは、富士通のアブソリュートアセンブラによって作成されています。

アブソリュートアセンブラによりソースプログラムを入力される方は、プログラム先頭部分の \*OPT NOGEN \*の指定をとってアセンブルし直してください。

モニタの M コマンドにてマシン語プログラムを入力する場合には,次の点に注意して入力してください。

- ① アセンブルリストのアドレスを確認しながら、マシン語プログラムのオブジェクトコード部分 のみを入力します。相対ブランチ命令には、ブランチ先のアドレスも表示されていますので、 その部分は入力しないように注意する必要があります。
- ② 複数のデータが、、、″ (カンマ)で区切って続して定義されている場合には最初のデータのみが オブジェクコード部分に表示されていて、他のデータは表示されません。また RMB 擬似命令 では、確保するバイト数がオブジェクトコード部分に表示されます。ですからデータ定義擬似 命令に関しては、ソースリストを参照して正しい値を設定し直さなければなりません。
- ③ 入力し終ったら、モニタの D コマンドにて十分チェックしてフロッピーディスクにセーブします.



# 索引

ACHROT73,82,91,92,94
ADM-3Aオーダー298,302,304
APRTOT73,215,216,217
ATTENTION信号·····89
<b>⟨B⟩</b>
BEEPOF72,81
BEEPON72,81
BIINIT72
BOOT ROM34,178,214
BREAKキー割り込み150
BUSY信号·····89
⟨C⟩
CANCEL信号 ······89
CAP LED 107, 119, 121, 122, 123
CCR151
CTBRED72,160
CTBWRT72,160
72,100
⟨D⟩
DEFINE STRING OF PF92,96
DIGITIZE96,339,341
DREAD72 176 177
DREAD
DWRITE72,176,177
DREAD       72,176,177         DWRITE       72,176,177         DWTSSG       73,262
DWRITE
DWRITE72,176,177 DWTSSG73,262
DWRITE
DWRITE 72,176,177 DWTSSG 73,262  〈F〉 FASTクロック 296 FAT 169,172,361,364 FATセーブレート 364 FDC 168,178,179,180,185 FDCレジスタ 178 FIRQ(割り込み) 88,113,127,149,154,155
DWRITE 72,176,177 DWTSSG 73,262  〈F〉 FASTクロック 296 FAT 169,172,361,364 FATセープレート 364 FDC 168,178,179,180,185 FDCレジスタ 178 FIRQ(割り込み) 88,113,127,149,154,155 FIRQ割り込みフラグ 150
DWRITE 72,176,177 DWTSSG 73,262  〈F〉 FASTクロック 296 FAT 169,172,361,364 FATセーブレート 364 FDC 168,178,179,180,185 FDCレジスタ 178 FIRQ(割り込み) 88,113,127,149,154,155 FIRQ割り込みフラグ 150 FLEX 353
DWRITE 72,176,177 DWTSSG 73,262  〈F〉 FASTクロック 296 FAT 169,172,361,364 FATセーブレート 364 FDC 168,178,179,180,185 FDCレジスタ 178 FIRQ(割り込み) 88,113,127,149,154,155 FIRQ割り込みフラグ 150 FLEX 353 FM16β準拠モード 120
DWRITE
DWRITE 72,176,177 DWTSSG 73,262  〈F〉 FASTクロック 296 FAT 169,172,361,364 FATセーブレート 364 FDC 168,178,179,180,185 FDCレジスタ 178 FIRQ(割り込み) 88,113,127,149,154,155 FIRQ割り込みフラグ 150 FLEX 353 FM16β準拠モード 120 FM音源レジスタ 247,252 FNOSET 73,262
DWRITE 72,176,177 DWTSSG 73,262  〈F〉 FASTクロック 296 FAT 169,172,361,364 FATセーブレート 364 FDC 168,178,179,180,185 FDCレジスタ 178 FIRQ(割り込み) 88,113,127,149,154,155 FIRQ割り込みフラグ 150 FLEX 353 FM16β準拠モード 120 FM音源レジスタ 247,252 FNOSET 73,262 FRQSET 73,262
DWRITE 72,176,177 DWTSSG 73,262  〈F〉 FASTクロック 296 FAT 169,172,361,364 FATセーブレート 364 FDC 168,178,179,180,185 FDCレジスタ 178 FIRQ(割り込み) 88,113,127,149,154,155 FIRQ割り込みフラグ 150 FLEX 353 FM16β準拠モード 120 FM音源レジスタ 247,252 FNOSET 73,262

<h>&gt;</h>
HALT信号·······89,97
HDCOPY72,215
HDCOP172,215
715
(1) ID(セクタ)34,169,170,171
IKEMOTO107
INPUT
INPUTC
INS LED 19,85,107,119,121
INTERRUPT CONTROL 92,96,128
IPL34,169,170,175
IRQ(割り込み)
88, 149, 151, 154, 178, 180, 184, 244, 248, 256
IRQ割り込みフラグ150
I/O領域 ······22
<b>〈J〉</b>
JIS 9 bitモード120
<k></k>
KANJIR72,265,268
KEYBOARD CONTROL 72,96,121,122,124
KEYIN72,91,93,117
KEYON73,262
KOFFAL73,262
<l></l>
LINE92,95,96
LINE292,95,96
LPCHK72,215,216
LPOUT72,215,216,217
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<m>&gt;</m>
MML243,256,260
MMR12,52,77,320,324,334
MOTOR72, 160
MSR
354
<n></n>
NCU
NMI割り込み ·······88,149,150,154,155
1VIVII音リソ込み

40)	/\/\
(O)	<b>⟨V⟩</b> VOLSET73,262
OPNBIOS71,72,77,79,262	VSYNC
OUTPUT72,91,93	VSTNC
(P)	<w></w>
PFキー定義テーブル·······86,87,127	WRTFM73,262
PFキー割り込み ························89,90,127,147,152	WRTPRM73,262
	WRTSSG73
PRTCHK73,215,216	WR155G
PSGレジスタ230	/ 🗸
(B)	〈X〉 Xパラメータ ····································
(R)	XON296, 298
RAM空間 ······11,13,52,336,338	XOFF296,298
RAM = -   F	XOFF250,256
RCBインターフェース71,78	
READY RDQ90	<Υ> νανανιστή ου 107.
READ RTC92,96,140	YAMAUCHI98,107
READ TIMER92,96,140	
REDSSG73,262	
REDSTR73,262	<0>
RESETベクトル34	0 時割り込み90
RESTORE72,176,177	
ROM モード ······14	<4>
RS-232C割り込み ······147	4096色(モード)11,85,221,309,313,343
RTC119,140,143	
RxRDY割り込み ······151	
	/ at \
<b>(S)</b>	〈あ〉 マクニ・デVDAM~ ト 20.21
SCREEN72,215,216	アクティブVRAMコード30,31
SEEKT572,176,177	アクティブページ29,85,309
SELCAR73,262	アテンション割り込み150,152
SELECT DISPLAY MODE28,30,92,95	アトリビュートバッファ86,87,102,104,105
SET RTC92,96,143	アナログパレット・・・・・・・・・313,318,343
SET TIMER92,96,143	アルゴリズム246,256
SLOW クロック296	
SPECIAL コマンド102, 107	⟨ <b>い</b> ⟩
SSGCLR73,262	$1 = \sum -9 \text{ ROM } \dots 11, 23, 83, 178, 254$
SUBIN72,91,92	インターバルタイマー割り込み90,134
SUBOUT72,91,92,98	
SWI2割り込み88,149,150,154,155	くう〉
SWI3割り込み88,149,150,154,155	ウィンドウ領域13,16,17,22,338
SWI割り込み88,149,150,154,155	裏RAM13,21,36,58,178,196
	/=>
⟨T⟩	〈え〉 クフ
TELEVISION CONTROL96,339	エラーステータス・・・・・・74
TESTコマンド96,98	エンベロープ230
TRSPRM ······ 73,83,262	
TTLSET73,262	〈お〉
TWR11,334,338	オシレータ230

+7+ w + P = 1, 71, 22, 7 / 00 000 000	1
オフセットアドレスレジスタ99,330,331 オペレータ245	<b>〈す〉</b>
音階(データ)	スキャンコードモード114,120,123
音響カプラ・・・・・・・305	スキュー175,199
	スタートビット295
音色(データ)23,73,83,244,254,257,260	ステッピングレート181,199,214
音程	ストップビット・・・・・・・・・295,297
音量(データ)73,233,234	ストリングディスクリプタ55
オートリピート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	スロット246
〈か〉	スーパーインポーズ119,339,340
外字(フォント)	<b>⟨せ⟩</b>
拡張RAM空間11,20	セクタ(番号)167,168,188
拡張コマンドテーブル86,109	セクタアドレス168
かな LED107,119,121,122,124	セクタシーケンス175,199
ガベージコレクション·······41,42,50	全二重通信295,298,305
漢字ROM······71,265,271	
漢字SYMBOL287	⟨ <i>t</i> =⟩
漢字アドレス265,271	タイマー割り込み89,90,127,151
漢字パターン265;276	ダイレクトアクセス19,104,324
/*>	単純変数領域39,40,46
くき〉	ターミナル(モード) 291,296,302
キャラクタROM25, 26, 28	
キャラクタコードバッファ85,86,102	<b>〈5</b> 〉
共有メモリ(RAM) ····22,25,26,33,86,87,89,90,97	チェックサム158
キーオン73,262	中間言語(コード)12,44,55,243
キーオフ73,262	直線補間94,326
キー入力バッファ 85,86,107,113,114,115,127	
キーの先行入力115	〈つ〉
キーボードエンコーダ······107,119	通信制御バッファ296
キーボード割り込み151	
//>	<b>⟨₹⟩</b>
<b>〈〈〉</b> カニマカ(平日)	ディスプレイVRAMコード31
クラスタ(番号)168,171,172	ディスプレイタイミング319
<b>⟨</b> こ⟩	ディスプレイページ29,30,85,309,319
	ディレクトリ169,171,357
コネクション246	テキストウィンドウ11,18,21,52
コンソールRAM(バッファ) …19,25,26,86,87,218	テキスト領域12,16,39,40
/ * \	デジタイズ53,119,339,340
くさ〉	データ伝送速度294, 296
サイド(番号) ·············167,177	
サブCPU空間·············11, <b>19</b> ,325 サブバンクレジスタ········88	<b>〈と〉</b>
	トラック(番号)167,177,198
サブモニタROM25,26,86,87,126	400
<b><l></l></b>	⟨ <b>の</b> ⟩
	ノイズ(ジェネレータ)230,231,232,242
シリンダ(番号)168	
	くは〉 ET TOTAL THE AMY ART L. D.
	配列変数領域39,40,48,52

パリティ(チェック)
ビジー制御296,298
非常駐モジュール16,52
標準窮間14,21,52
<b>⟨^</b> ⟩
ヘッド(番号)168
ページ切り替え ·······29,309,306
<b>〈ほ〉</b>
ホスト(コンピュータ)302
ボーレート294,296,300
<b>&lt;\$</b> >
マウスセット134,135
マルチページ30,33
<b>〈み〉</b>
ミキサー230
未定義命令55,56,60
未表示VRAM ······ 331
<b>&lt;も&gt;</b>
文字領域40,41,50
モジュレータ246
モデム······291,293, <b>305</b> ,307
<b>くめ&gt;</b> メッセージテーブル・・・・・19,21 メモリモード・・・・・33
<b>くよ〉</b> 予約時刻割り込み147
<b>くり&gt;</b> リンクポインタ42,43,59
<b>くれ〉</b> レジスタインターフェース

<b>〈ろ〉</b>
論理演算回路324,326,327
<b>〈わ〉</b>
割り込み許可147
割り込み禁止147
割り込みフックテーブル86
割り込みベクトルテーブル86,87,154
割り込み保留147
割り込みマスク149,151

#### ■メディア・サービスのお知らせ

本書では、次のような方々のためにメディア・サービスを行なっています。 どしどし御利用ください。

- 。忙しくてプログラムを打ち込む時間がもったいない人
- 。より理解を深め、テクニック向上を目指すためにソースプログラムの 改造にチャレンジしたい人
- たくさんプログラムの詰まったメディアを持っていることに幸せを感じる人

#### ● 対応機種

FM-7/NEW7/77/AV

#### ●メディア

5 インチ2D/2 枚組 3.5インチ2D/2 枚組

#### ●価 格

相方とも3,900円

#### ●申し込み方法

巻末にとじこんである「郵便振替用紙」の空欄に,

#### FMメディアサービス (メディアタイプ)

と明記し、代金3,900円を添えてお近くの郵便局にお申し込みください。

# 参考文献

● F-BASIC V3.0/3.3/3.5 文法書		富士通
● FM77AV ハードウェア解説書		富士通
● FM77AV ディスプレイサブシステム解説書		富士通
● FM77AV BIOS 解説書		富士通
●ビデオデジタイズカード取扱説明書		富士通
● RS-232C IF カード取扱説明書		富士通
●マウスセット取扱説明書		富士通
● MB8876A/77A ユーザーズマニュアル		富士通
• PC-Techknow 9800		システムソフト
• PC-Techknow 8800mk II		システムソフト
● FM-7 F-BASIC 解析マニュアルフェーズ I 基礎編		秀和システムトレーディング
	フェーズⅡ探究編	秀和システムトレーディング
	フェーズIIIサブシステム編	秀和システムトレーディング
● OH ! FM		日本ソフトバンク
●パソコン通信 Q&A		アスキー

#### ご注意

- (1) 本書は著作権上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部について (ソフトウェア及びプログラムを含む),株式会社ビー・エヌ・エヌから文書による許諾を得ずに,いかなる方法においても無断で複写,複製することは禁じられています。
- (2) 本書についての電話によるお問合わせには一切応じられません。 質問等がございましたら往復はがき又は切手・返信用封筒を同 封の上、弊社までお送り下さるようお願いいたします。

FM-7シリーズテクニカルノウハウ FM-Techknow

FM-7/NEW7/77 & FM77AV

定価3,900円

著者 阪井末幸 高橋暢生 梅野香織

昭和61年9月10日初版発行 昭和62年12月4日第3刷発行

発行人 樺島正博

発行所 株式会社ビー・エヌ・エヌ

千代田区麴町4-5 紀尾井町レジデンス5F(〒102) 電話 03-238-1321(営業) 03-238-1323(編集)

印刷所 瞬報社写真印刷株式会社

COPYRIGHT © 1986 BY Sueyuki Sakai Printed in Japan

ISBN4-89369-006-10 C-3055



